



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

HAND TROLLEY

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:1T



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.

WARNING:

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. This product may cause harmful interference . Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.
3. Before using the clipper, ensure that the work area is clean and tidy, and avoid debris obstructing the operation.
4. During the operation, keep your fingers away from the impact area of the nail gun to avoid accidental injury.
5. When using a sausage clipper, maintain a stable posture and avoid hand shaking or sliding to ensure that the nail can be accurately fixed on the target object.



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Specification and characteristics

Table for your reference: GCL hand trolley with capacity from 1- 10 tons.

Installation

According to beam type specification, adjusting beam shim quantity to change “G” size, to install hand trolley.

Lubrication

It is essential to lubricate trolley with dry grease oil every 3 months in order to keep it normally.

Use and maintenance

- (1) Forbid to exceed the specified weight when trolley used
- (2) Heavy goods are forbidden to pass overhead
- (3) The user have to stand in the same flat surface with the hand chain, in different flat surface not allowed.
- (4) please keep tempered when pulling chains, sudden force is forbidden.

Rolling bearing

All bearings are single row radial balls according to BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

MAIN CHARIOT

UTILISATEUR MANUEL

Nous continuer à être engagé à fournir toi outils avec compétitif prix .
" Sauvegarder Moitié ", " Moitié Prix " ou n'importe lequel autre similaire expressions utilisé
par nous seulement représente un
estimation de épargne toi pourrait avantage depuis achat certain outils avec nous comparé à
le majeur
haut marques et fait pas nécessairement signifier à couverture tous catégories de outils offert
par nous . Toi
sont gentiment rappelé à vérifier soigneusement quand toi sont placement un commande
avec nous si toi sont
en fait économie moitié dans comparaison avec le haut majeur marques .

MODÈLE:1T



(L'image est pour référence seulement ; s'il te plaît référer à le réel objet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS


Symbole	Symbole Description
	Avertissement : À réduire le risque de blessure , la utilisateur doit lire les instructions manuel soigneusement .
	Ce Le symbole , placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger . Ignorer ce avertissement peut plomb à un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou électrocution , s'il vous plaît toujours suivre les recommandations présentées ci-dessous.



AVERTISSEMENT :

1. Lisez attentivement et comprenez toutes **les instructions d'ASSEMBLAGE ET OPÉRATION INSTRUCTIONS** avant en fonctionnement .
- 2 . Ceci produit peut cause nocif interférence . Échec à suivre les règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peuvent entraîner de graves préjudice corporel .
3. Avant en utilisant le tondeuse , assure que le travail zone est faire le ménage et bien rangé , et éviter débris obstruant le opération .
4. Pendant le opération , garder ton doigts loin depuis le impact zone de la clou pistolet à éviter accidentel blessure .
5. Quand en utilisant un saucisse tondeuse , entretenir un écurie posture et éviter la main tremblement ou glissement à assurer que le clou peut être avec précision fixé sur le cible objet .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Spécification et caractéristiques

Tableau pour votre référence : chariot à main GCL avec une capacité de 1 à 10 tonnes .

Installation

Selon à abeille taper spécification , réglage abeille cale quantité à changer la taille de « G » en installer main chariot.

Lubrification

Il est indispensable de lubrifier le chariot avec de l'huile de graisse sèche tous les 3 mois afin à garde le normalement.

Utiliser et entretien

- (1) Forlid à dépasser le spécifié poids quand chariot utilisé
- (2) Il avy marchandises sont interdits à passer aérien
- (3) L'utilisateur doit se tenir dans le même appartement surface avec le main chaîne , dans appartement différent surface pas autorisé .
- (4) s'il vous plaît Restez calme lorsque vous tirez sur les chaînes, la force soudaine est interdite.

Roulant palier

Tous roulements sont des billes radiales à une seule rangée selon la norme BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET,
ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technique Soutien et E- Garantie Certificat
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie- Zertifikat
www.vevor.com/support

HAND WAGEN

BENUTZER HANDBUCH

Wir weitermachen Zu Sei engagiert Zu bieten Du Werkzeuge mit wettbewerbsfähig
Preis .

" Speichern Halb ", " Halb Preis " oder beliebig andere ähnlich Ausdrücke gebraucht von
uns nur repräsentiert ein

schätzen von Ersparnisse Du könnte Nutzen aus Kauf bestimmt Werkzeuge mit uns
verglichen Zu Die wesentlich

Spitze Marken Und tut nicht unbedingt bedeuten Zu Abdeckung alle Kategorien von
Werkzeuge angeboten von uns . Sie

Sind freundlich erinnert Zu verifizieren sorgfältig Wann Du Sind Platzierung ein Befehl mit
uns Wenn Du Sind

Genau genommen Sparen Hälfte In Vergleich mit Die Spitze wesentlich
Marken .

MODELL:1T



(Das Bild ist für Referenz nur ; Bitte verweisen Zu Die tatsächlich Objekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung : Zu reduzieren Die Risiko von Verletzung , die Benutzer muss lesen die Anweisungen Handbuch sorgfältig .
	Das Symbol , das vor einem Sicherheitskommentar steht, weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin . Das Ignorieren Das Warnung Mai führen zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag , bitte stets folgen die unten aufgeführten Empfehlungen.

WARNUNG :

1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BEDIENUNG ANWEISUNGEN** vor betriebsbereit .
2. Dies Produkt Mai Ursache schädlich Störungen . Fehler Zu folgen Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Personenschäden .
3. Vorher mit Die Clipper , stellen Sie sicher Das Die arbeiten Bereich Ist sauber Und ordentlich und vermeiden Trümmer behindernd Die Betrieb .
4. Während Die Betrieb , halten dein Finger weg aus Die Auswirkungen Bereich der Nagel Pistole Zu vermeiden versehentlich Verletzung .
5. Wann mit A Wurst Clipper , pflegen A stabil Haltung Und vermeiden Sie die Hand Zittern oder Gleiten Zu sicherstellen Das Die Nagel dürfen Sei genau fixiert auf Die Ziel Objekt .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Spezifikation Und Eigenschaften

einer Tragfähigkeit von 1–10 Tonnen .

Bei der Installation

Nach Zu beem Typ Spezifikation , Anpassung beem Unterlegscheibe Menge Zu ändern Sie die Größe „ G “ in installieren Hand Wagen.

Schmierung

Es ist wichtig, den Wagen alle 3 Monate mit Trockenfettöl zu schmieren, um Zu behalte es normalerweise.

Verwenden Und Wartung

(1) Vorderdeckel Zu überschreiten Die angegeben Gewicht Wann Wagen gebraucht

(2) Er avy Waren sind verboten Zu passieren Überkopf

(3) Die Nutzer müssen in der gleichen Wohnung stehen Oberfläche mit Die Hand Kette , in andere Wohnung Oberfläche nicht erlaubt .

(4) bitte Beim Ziehen an Ketten Ruhe bewahren, plötzliche Gewalteinwirkung ist verboten.

Rollen Lager

Alle Lager sind einreihige Radialkugellager gemäß BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Unterstützung Und E- Garantie Zertifikat
www.vevor.com/support



certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

MANO CARRELLO

UTENTE MANUALE

Noi continuare A Essere impegnato A fornire Voi utensili con competitivo prezzo .
" Salva Metà " , " Metà Prezzo " o Qualunque altro simile espressioni usato di noi soltanto
rappresenta UN
stima Di risparmio Voi Potrebbe beneficio da acquisto certo utensili con noi confrontato A IL
maggiore
superiore marche E fa non necessariamente Significare A copertina Tutto categorie Di utensili
offerto di noi . tu

Sono gentilmente ricordato A verificare accuratamente Quando Voi Sono collocamento UN ordine con noi Se Voi Sono

In realtà risparmio metà In confronto con IL superiore maggiore marche.

MODELLO:1T



(L'immagine è per riferimento soltanto ; Per favore fare riferimento A IL
attuale oggetto)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS


Simbolo	Simbolo Descrizione
	Avvertimento : A ridurre IL rischio Di infortunio , il utente dovere Leggere le istruzioni manuale accuratamente .
	Questo simbolo , posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo . Ignorando Questo avvertimento Maggio Guida a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o elettrocuzione , per favore Sempre seguire le raccomandazioni riportate di seguito.



AVVERTIMENTO :

1. Leggere attentamente e comprendere tutte le **ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO E OPERAZIONE** **ISTRUZIONI** Prima operativo .
- 2 . Questo prodotto Maggio causa dannoso interferenza . Fallimento A seguire le norme di sicurezza e altre precauzioni di sicurezza di base possono causare gravi lesioni personali .
- 3 . Prima usando IL clipper , assicurare Quello IL lavoro zona È pulito E ordinato , e Evitare detriti ostruente IL operazione .
- 4 . Durante IL operazione , mantenere tuo dita lontano da IL impatto zona del chiodo pistola A Evitare accidentale infortunio .
- 5 . Quando usando UN salsiccia tagliacapelli , mantenere UN stabile postura E evitare la mano tremante O scorrevole A garantire Quello IL chiodo Potere Essere accuratamente fissato su IL bersaglio oggetto .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Specificazione E caratteristiche

Tabella di riferimento: carrello manuale GCL con capacità da 1 a 10 tonnellate .

In installazione

Secondo A ape tipo specificazione , regolazione ape spessore quantità A cambia la dimensione " G " in installare mano carrello.

Lubrificazione

È essenziale lubrificare il carrello con olio grasso secco ogni 3 mesi per A tienilo normalmente.

Utilizzo E manutenzione

- (1) Forlido A superare IL specificato peso Quando carrello usato
- (2) Lui ha merce sono proibiti A passaggio sopraelevato
- (3) L'utente deve stare nella stessa posizione piana superficie con IL mano catena , dentro appartamento diverso superficie non consentito .
- (4) per favore mantenere la calma quando si tirano le catene, è vietato usare forza improvvisa .

Rotolamento cuscinetto

Tutto cuscinetti sono cuscinetti radiali a una corona di sfere secondo BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Tecnico Supporto E E- Garanzia Certificato
www.vevor.com/supporto



certificado de garantía electrónica

www.w.vevor.com/soporte

MANO CARRETILLA

USUARIO MANUAL

Nosotros continuar a ser comprometido a proporcionar tú herramientas con competitivo precio .

" Ahorrar La mitad ", " La mitad Precio " o cualquier otro similar expresiones usado por a nosotros solo representa un estimar de ahorros tú podría beneficio de comprar cierto herramientas con a nosotros comparado a el importante arriba marcas y hace no necesariamente significar a cubrir todo Categorías de herramientas Ofrecido por Nosotros . Tú son amable recordado a verificar con cuidado cuando tú son colocación un orden con a nosotros si tú son de hecho ahorro medio en comparación con el arriba importante marcas .

MODELO:1T



(La imagen es para referencia solo ; por favor referirse a el actual objeto)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Símbolo	Símbolo Descripción
	Advertencia : A reducir el riesgo de lesión , la usuario debe leer Las instrucciones manual con cuidado .
	Este El símbolo , colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro . Ignorar este advertencia puede dirigir a un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución , por favor siempre seguir Las recomendaciones que se muestran a continuación.

ADVERTENCIA :

1. Lea atentamente y comprenda todo el **MONTAJE Y OPERACIÓN INSTRUCCIONES** antes operando .
- 2 . Esto producto puede causa daño Interferencia . Fallo a seguir Las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad pueden provocar graves daños. Lesión personal .
- 3 . Antes usando el cortadora , asegurar eso el trabajar área es limpio y ordenado , y evitar escombros obstruyendo el operación .
- 4 . Durante el operación , mantener su dedos lejos de el impacto área del clavo pistola a evitar accidental lesión .
- 5 . Cuando usando a embutido cortadora , mantener a estable postura y evitar la mano sacudida o corredizo a asegurar eso el clavo poder ser exactamente Fijo en el objetivo objeto .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Acción específica y características

: Carretilla manual GCL con capacidad de 1 a 10 toneladas .

En instalación

De acuerdo a la especificación , ajuste el calce cantidad a cambiar el tamaño “ G ” a instalar mano carretilla.

Lubricación

Es esencial lubricar el carro con aceite de grasa seca cada 3 meses para mantenerlo normalmente.

Usar y mantenimiento

- (1) No forzar a superar el especificado peso cuando carretilla usada
- (2) El uso de bienes está prohibido al aprobar arriba
- (3) El usuario debe permanecer de pie en el mismo plano . superficie con el mano cadena , en diferente piso superficie no permitido .
- (4) por favor Mantenga la calma al tirar de las cadenas, está prohibido usar fuerza repentina.

Rodando cojinete

Todo aspectos Son rodamientos de bolas radiales de una sola hilera según BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Apoyo y E- Garantía Certificado
www.vevor.com/support



certyfi k at gwarancji elektronicznej
ww w . vevor . com / wsparcie

RĘKA WÓZEK UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

My Kontynuować Do Być zaangażowany Do dostarczać Ty narzędzia z konkurencyjny cena .
" Ratować Połowa " , " Połowa Cena " lub każdy Inny podobny wyrażenia używany przez nas tylko reprezentuje jakiś
oszacować z oszczędności Ty móc korzystać z kupowanie niektórzy narzędzia z nas porównano Do ten główny
szczyt marki I robi nie koniecznie mieć na myśli Do okładka Wszystko kategorie z narzędzia oferowany przez nas . Ty
Czy uprzejmie przypominałem Do zweryfikować ostrożnie Kiedy Ty Czy umieszczanie jakiś zamówienie z nas Jeśli Ty Czy
Właściwie oszczędność połowa W porównanie z ten szczyt główny marki .

MODEL:1T



(Zdjęcie jest dla odniesienia tylko ; Proszę wspominać Do ten rzeczywisty obiekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Opis
	Ostrzeżenie : Do zmniejszyć ten ryzyko z uraz , użytkownik musieć Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie .
	Ten symbol umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia . Ignorowanie Ten ostrzeżenie móc Ołów do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenie prądem , proszę zawsze podążać zalecenia podane poniżej.

UWAGA :

1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie **instrukcje dotyczące montażu. I OPERACJA INSTRUKCJE** zanim działający .
2. To produkt móc przyczyna szkodliwy zakłócenia . awaria Do podążać zasady bezpieczeństwa i inne podstawowe środki ostrożności mogą skutkować poważnymi konsekwencjami obrażenia ciała .
3. Przed używając ten kliper , zapewnić To ten praca obszar Jest czysty I schludny i unikać gruz zapierający ten operacja .
4. Podczas ten operacja , utrzymać twój palce z dala z ten uderzenie obszar z gwóźdź pistolet Do unikać przypadkowy obrażenia .
5. Kiedy używając A kielbasa kliper , utrzymywać A stabilny postawa I unikać ręki drżący Lub przesuwany Do zapewnić To ten gwóźdź Móc Być dokładnie naprawiony na ten cel obiekt .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Specyfikacja I Charakterystyka

Tabela do wglądu: Wózek ręczny GCL o udźwigu od 1 do 10 ton .

Instalacja

Według Do Pszczoła typ specyfikacja , regulacja Pszczoła podkładka ilość Do
zmień rozmiar „ G ” na zainstalować ręka wózek.

Smarowanie

celu zapewnienia odpowiedniej ochrony wózka konieczne jest smarowanie go
suchym olejem smarowym co 3 miesiące. Do zachowaj to normalnie.

Używać I konserwacja

- (1) Pokrywa czołowa Do przekroczyć ten określony waga Kiedy wózek używany
- (2) On bluszcz towary są zakazane Do przechodzić nad głową
- (3) Użytkownik musi stać w tym samym miejscu powierzchnia z ten ręka łańcuch ,
w różne mieszkanie powierzchnia nie dozwolony .
- (4) proszę zachowaj ostrożność podczas ciągnięcia łańcuchów, zabronione jest
używanie gwałtownej siły .

Toczenie łożysko

Wszystko namiar są to jednorzędowe łożyska kulkowe promieniowe zgodne z
normą BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Techniczny Wsparcie I E- Gwarancja Certyfikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e- garantiecertificaat
www.vevor.com/ondersteuning

HAND KARRETJE

GEBRUIKER HANDMATIG

Wij doorgaan naar zijn betrokken naar voorzien Jij hulpmiddelen met competitief prijs .

" Redden Halve ", " Halve Prijs " of elk ander vergelijkbaar uitdrukkingen gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een

schatting van besparingen Jij macht voordeel van kopen zeker hulpmiddelen met ons vergeleken naar de belangrijk

bovenkant merken En doet niet noodzakelijkerwijs gemeen naar omslag alle categorieën van hulpmiddelen aangeboden door wij . Jij

Zijn vriendelijk herinnerd naar verifiëren voorzichtig wanneer Jij Zijn plaatsen een volgorde met ons als Jij Zijn

Eigenlijk besparing half in vergelijking met de bovenkant belangrijk merken .

MODEL:1T



(De foto is voor referentie alleen ; Alsjeblieft refereren naar de actueel voorwerp)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

S ymbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing : Naar verminderen de risico van letsel , de gebruiker moeten lezen de instructies handmatig zorgvuldig .
	Dit symbool , geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar aan . Het negeren dit waarschuwing kunnen leiding bij een ongeval. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie , alstublieft altijd volgen de onderstaande aanbevelingen.

WAARSCHUWING :

1. Lees alle **MONTAGE-instructies zorgvuldig door en begrijp ze.**
EN WERKING INSTRUCTIES voor in werking .
2. Dit product kunnen oorzaak schadelijk interferentie . Mislukking naar volgen de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kunnen leiden tot ernstige persoonlijk letsel .
3. Voor gebruik makend van de tondeuse , zorgen Dat de werk gebied is schoon En netjes , en voorkomen brokstukken belemmerend de operatie .
4. Tijdens de operatie , houden jouw vingers weg van de invloed gebied van de nagel geweer naar voorkomen toevallig blessure .
5. Wanneer gebruik makend van A worst tondeuse , onderhouden A stabiel houding En hand vermijden schudden of glijden naar ervoor zorgen Dat de nagel kan zijn nauwkeurig vast op de doel voorwerp .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Specifieke atie En kenmerken

- handtrolley met een capaciteit van 1-10 ton .

In installatie

Volgens naar balk type specificatie , afstellen balk vulstuk hoeveelheid naar verander de grootte van " G " naar installeren hand karretje.

Smering

Het is essentieel om de trolley elke 3 maanden te smeren met droge vetolie om naar houd het normaal gesproken.

Gebruik En onderhoud

- (1) Voorzijde naar overschrijden de gespecificeerd gewicht wanneer karretje gebruikt
- (2) Hij is goederen zijn verboden naar doorgang boven het hoofd
- (3) De gebruiker moet in dezelfde vlakke stand staan oppervlak met de hand ketting , in verschillend plat oppervlak niet toegestaan .
- (4) alstublieft Blijf kalm bij het trekken aan kettingen, plotselinge krachtsinspanning is verboden.

Rollen handelswijze

Alle lagers zijn enkelrijige radiale kogels volgens BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Steun En E- Garantie Certificaat
www.vevor.com/support



Teknisk support och e- garanticertifikat
www.vevor.se / support

HAND VAGN

ANVÄNDARE MANUELL

Vi fortsätta till vara engagerad till förse du verktyg med konkurrenskraftig pris .
" Spara Hälften ", " Hälften Pris " eller några andra liknande uttryck begagnad av oss
endast representerar en
uppskatta av besparingar du makt förmån från uppköp viss verktyg med oss jämfört till de
större
bästa varumärken och gör inte nödvändigtvis betyda till täcka alla kategorier av verktyg
erbjuds av oss . Du
är vänligt påminde till kontrollera försiktigt när du är placering en beställa med oss om du
är
faktiskt sparande halv i jämförelse med de bästa större varumärken .

MODELL: 1T



(Bilderna är för hänvisning endast ; behåga hänvisa till de faktiska objekten)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

S ymbol	Symbol Beskrivning
	Varning : Till minska de risk av skada , den användare måste läsa instruktionerna manuell noggrant .
	Detta symbol , placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara r . Ignorerar detta varning maj leda till en olycka. För att minska risken för skador, brand eller elstöt , tack alltid följa rekommendationerna nedan.

VARNING :

1. Läs noga och förstå all **MONTERING OCH DRIFT INSTRUKTIONER** före fungerar .
- 2 . Detta produkt maj orsaka skadlig störningar . Fel till följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskada .
- 3 . Före använder de klippare , se till att de arbete område är rena och snyggt , och undvika skräp hindrande de operation .
- 4 . Under de drift , behålla din fingrar bort från de inverkan område av spika pistol till undvika tillfällig skada .
- 5 . När använder a korv klippare , underhålla a stabil hållning och undvika hand skakning eller glidande till säkerställa att de spika burk vara exakt fast på de mål objekt .



GCL Hand pull trolley



hand pull trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Hand chain	(Kg)	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25	4.8x25
Netweight	(Kg)	14.2	16.8	30.6	45.1	84.1
Gross weight	(Kg)	14.5	17.4	31.5	46.1	90
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	271	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	333	346	355	402	402
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

GCT hand push trolley



Hand push trolley

Model		GCL1	GCL2	GCL3	GCL5	GCL10
Capacity	(Kg)	1000Kg	2000Kg	3000Kg	5000Kg	10000Kg
Running test load	(Kg)	1500Kg	3000Kg	4500Kg	7500Kg	15000Kg
The beam width	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	125-204
Net weight	(Kg)	10.4	20.1	26.9	41.3	78
Gross weight	(Kg)	10.8	20.8	27.6	42.1	83.9
Dimensions (mm)	A	252	292	350	404	458
	B	235	283	329	385	400
	C	170	202	235	255	324
	D	30	36	42	50	87
	E	45	59	73	88	115
	F	280	294	306	342	342
	G	34	28	32	39	50
	H	203	203	203	203	203

Specifikation och egenskaper

Tabell för din referens: GCL handvagn med kapacitet från 1-10 ton s .

I stallation

Enligt till beem typ specifikation , justering beem shim kvantitet till ändra storleken " G " till installera hand vagn.

L smörjning

Det är viktigt att smörja vagnen med torr fettolja var tredje månad i ordning till behåll den normalt.

Oss e och underhåll

- (1) Forlid till överstiga de specificeras vikt när vagn begagnad
- (2) Han avy gods är förbjudna till passera över huvudet
- (3) Användaren måste stå i samma plan yta med de hand kedja , in annorlunda lägenhet yta inte tillåtet .
- (4) snälla håll hämning när du drar kedjor, plötslig kraft är förbjuden.

Rolli ng lager

Alla kullager är enkelrads radiella kulor enligt BG276-64.

Capacity (ton)	1	2	3	5	10
Bearing NO.	bearing quantity(piece)				
202	4				
204		4			
206			4	8	
208					8

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk Stöd och E- garanti Certifikat
www.vevor.com/support