

AirFly Pro

Benutzerhandbuch

Koppeln von AirFly Pro mit AirPods (TX)

Koppeln von AirFly Pro mit drahtlosen Kopfhörern (TX)

Koppeln von AirFly Pro mit einem zweiten Satz drahtloser Kopfhörer (TX)

Wiederverbinden der Kopfhörer mit dem iPhone (TX)

Verwendung von AirFly Pro mit einem AUX-IN-Anschluss (RX)

Tipps & Tricks

Laden

Ein- und Ausschalten von AirFly Pro

Statuslicht-Leitfaden

Zu Beginn wählen Sie den Übertragungs- oder Empfangsmodus

Übertragungsmodus: Zum Verbinden von AirPods oder drahtlosen Kopfhörern mit einem beliebigen Kopfhöreranschluss.

Der Übertragungsmodus (TX) wird verwendet, um Audio von einem kabelgebundenen Kopfhöreranschluss (wie einem Flugzeug-TV oder einem Laufband im Fitnessstudio) an Ihre AirPods oder drahtlosen Kopfhörer zu senden.

Empfangsmodus: Zum drahtlosen Verbinden des Telefons mit einem AUX-IN-Anschluss. Der Empfangsmodus (RX) wird verwendet, um Bluetooth-Audio von einem Gerät (wie einem Smartphone oder Tablet) zu empfangen und es an den AUX-IN-Anschluss eines angeschlossenen Stereosystems (wie in einem Auto, Boot usw.) zu senden.

Koppeln von AirFly Pro mit AirPods (Übertragungsmodus)

1. Um den Pairing-Modus bei AirPods zu aktivieren, legen Sie die AirPods zuerst in das Ladecase. Halten Sie bei geöffnetem Deckel die Taste auf der Rückseite des Ladecases gedrückt, bis das Licht weiß blinkt.
2. Schalten Sie Bluetooth auf den Geräten aus, die mit Ihren AirPods verbunden waren. Um in den Pairing-Modus zu wechseln, halten Sie die Power-Taste 4 Sekunden lang

gedrückt, um AirFly Pro einzuschalten. AirFly blinkt orange und weiß, um anzuzeigen, dass es sich im Pairing-Modus befindet.

Wenn AirFly Pro nicht orange und weiß blinkt, drücken Sie die Reset-Taste auf der rechten Seite, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde*, leuchtet das Licht auf Ihrem Ladecase grün und AirFly Pro leuchtet weiß und bleibt für 10 Sekunden an.
 - Die erstmalige Kopplung kann bis zu 90 Sekunden dauern, aber AirFly Pro wird sich Ihre AirPods bei zukünftigen Verbindungen merken.
 4. Stecken Sie AirFly Pro in ein beliebiges Gerät mit einem Standard-Kopfhöreranschluss, um Audio drahtlos zu hören.
-

Koppeln von AirFly Pro mit drahtlosen Kopfhörern (Übertragungsmodus)

1. Versetzen Sie Ihre Kopfhörer in den Bluetooth-Pairing-Modus (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Kopfhörer).
2. Schalten Sie Bluetooth auf den Geräten aus, die mit Ihren Kopfhörern verbunden waren.

Um in den Pairing-Modus zu wechseln, halten Sie die Power-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um AirFly Pro einzuschalten. AirFly blinkt orange und weiß, um anzuzeigen, dass es sich im Pairing-Modus befindet.

- Wenn AirFly Pro nicht orange und weiß blinkt, drücken Sie die Reset-Taste auf der rechten Seite, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet AirFly Pro weiß und bleibt für 10 Sekunden an.
 - Die erstmalige Kopplung kann bis zu 90 Sekunden dauern, aber AirFly Pro wird sich Ihre Kopfhörer bei zukünftigen Verbindungen merken.
 4. Stecken Sie AirFly Pro in ein beliebiges Gerät mit einem Standard-Kopfhöreranschluss, um Audio drahtlos zu hören.
-

Koppeln mit einem zweiten Satz drahtloser Kopfhörer

Mit einem bereits verbundenen und aktiven Kopfhörer können Sie dann einen zweiten Satz Kopfhörer mit AirFly Pro koppeln. Drücken Sie die Power-Taste zweimal, um in den Pairing-Modus zu wechseln (Hinweis: AirFly muss bereits eingeschaltet sein, um zu koppeln). Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet AirFly Pro weiß und bleibt für 10 Sekunden an.

Wiederverbinden von AirPods / Kopfhörern mit dem iPhone

Sobald gekoppelt, merkt sich AirFly Pro Ihre AirPods / Kopfhörer und wechselt automatisch zu ihnen, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Um wieder mit Ihrem iPhone zu verbinden, schalten Sie AirFly Pro zunächst aus.

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie Ihre Kopfhörer aus der Liste. Der Status ändert sich von „Nicht verbunden“ zu „Verbunden“, sobald die Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem iPhone gekoppelt sind.

Verwendung von AirFly Pro mit einem AUX-IN-Anschluss (Empfangsmodus)

Schalten Sie AirFly Pro in den Empfangsmodus (RX). Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um AirFly einzuschalten (falls es nicht bereits eingeschaltet ist). AirFly beginnt zu blinken (orange und weiß), sobald es sich im Pairing-Modus befindet.

Mit AirFly Pro im Pairing-Modus öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie AirFly Pro unter „Andere Geräte“ aus, um die Kopplung abzuschließen.

Sobald Ihr Telefon verbunden ist, stecken Sie AirFly Pro in den AUX-IN-Anschluss der gewünschten Quelle.

Tipps & Tricks

Wenn nur ein AirPods Audio wiederzugeben scheint, schalten Sie AirFly Pro aus und wieder ein. Dies wird AirFly Pro neu synchronisieren und sollte beide AirPods wieder verbinden.

Wenn Sie Probleme beim Koppeln Ihrer Kopfhörer haben, stellen Sie sicher, dass AirFly Pro im Übertragungsmodus (TX) eingestellt ist.

Wenn Sie einen neuen Kopfhörer mit AirFly Pro koppeln oder die Kopplungsliste auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, setzen Sie AirFly zurück, indem Sie die Reset-Taste auf der Seite von AirFly 4 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Zurücksetzen blinkt AirFly viermal orange und geht dann in den Pairing-Modus.

Laden von AirFly Pro

Um AirFly Pro aufzuladen, stecken Sie einfach das beiliegende USB-C-zu-USB-A-Kabel in AirFly Pro und dann in einen beliebigen USB-Anschluss. AirFly Pro ist innerhalb von 2 Stunden vollständig aufgeladen.

Der interne Akku von AirFly Pro hält über 25 Stunden. Wir empfehlen, AirFly Pro vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. Wenn AirFly Pro wenig Akku hat, blinkt es dreimal orange, um anzuzeigen, dass es bald aufgeladen werden muss.

Während des Ladevorgangs leuchtet AirFly Pro orange und bleibt eingeschaltet. Sobald es vollständig aufgeladen ist, erlischt das orange Licht.

Ein- und Ausschalten von AirFly Pro

Um AirFly Pro einzuschalten, halten Sie die Power-Taste bis zu 5 Sekunden lang gedrückt, bis AirFly Pro aufleuchtet.

Um AirFly Pro auszuschalten, halten Sie die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. AirFly Pro blinkt zweimal orange und schaltet sich dann aus.

Statuslicht-Leitfaden

- **Eingeschaltet:** Weißes LED blinkt zweimal
 - **Pairing-Modus:** Weißes und oranges LED blinken abwechselnd
 - **Nicht verbundener Standby-Modus:** Weißes LED blinkt alle 5 Sekunden zweimal
 - **Verbunden im Standby-Modus:** Stetiges weißes LED
 - **Niedriger Akku:** Oranges LED blinkt dreimal
 - **Laden:** Stetiges oranges LED
 - **Vollständig aufgeladen:** Oranges LED erlischt
-

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Vorschriften der Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Betriebsstörungen verursachen könnten.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät enthält einen lizenzfreien Sender, der den Vorschriften von Innovation, Wissenschaft und Wirtschaftsentwicklung Kanada entspricht.

Sicherheits-Erklärung

- Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen oder mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
 - Eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur kann eine Explosion oder das Austreten von entzündlicher Flüssigkeit oder Gas verursachen.
 - Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten von Flüssigkeit verursachen.
-

NBTC-Erklärung

Dieses Telekommunikationsgerät entspricht den Anforderungen der Nationalen Telekommunikationsbehörde.

RED-Erklärung

Hiermit erklärt Twelve South, LLC, dass das Funkgerät vom Typ AirFly Pro gemäß der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

RF Exposure-Erklärung

Vorsicht: Um die Einhaltung der RF-Expositionsrichtlinien zu gewährleisten, platzieren Sie das Gerät mindestens 20 cm von einer nahen Person entfernt.

Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz

Sendeleistung: 11 dBm (geleitet)

Haben Sie Fragen?

Besuchen Sie twelvesouth.com oder kontaktieren Sie support@twelvesouth.com

© 2024 Twelve South, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

1503 King St. Charleston, SC 29405 - USA