



Akiyo

User Manual LED Projector

07




EN IT FR ES DE JP




CONTENTS

PACKAGE LIST	1
INTERFACES & BUTTONS	2
QUICKSTART	5
SPECIFICATION	7
WARRANTY	8
EN ENGLISH	9
ATTENTION	9
CONNECTIONS INSTRUCTIONS	9
IT ITALIANO	14
ATTENZIONE	14
ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI	15
FR FRANÇAIS	20
ATTENTIONS	20
INSTRUCTIONS DE CONNEXION	21
ES ESPAÑOL	26
ATENCIONES	26
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN	27
DE DEUTSCH	32
ACHTUNG	32
ANWEISUNGEN FÜR ANSCHLÜSSE	33
JP 日本	38
注意事項	38
接続方法	39


PACKAGE LIST




Projector O7




Tripod



AC Power Cable



HDMI Cable



AV Cable




User Manual







Remote Control
(Batteries not Included)

INTERFACES & BUTTONS



- | | |
|--------------------------|----------|
| ① Focus Wheel | ⑥ OK |
| ② Keystone | ⑦ UP |
| ③ Power Button/Indicator | ⑧ Down |
| ④ Left | ⑨ Return |
| ⑤ Right | |



① Lens

② Infrared

③ Air outlet

④ Infrared Signal Receiver

⑤ USB1

⑥ USB2


⑦ HD

⑧ AV

⑨ Audio output


⑩ AC

Remote Controller




Notes:

1. Do not combine new batteries with old ones in the remote.
2. When using the remote, please make sure that the signal transmitter on the remote is aimed at the infrared signal receiver on the projector.
3. If you are not using the remote for an extended period, please take out the batteries to prevent battery leakage.
4. AAA batteries are not included due to traffic safety and transportation regulations.




2 × AAA Batteries
(Not included)


QUICK START



1. Plug the power cord into an outlet.




2. Take off the lens cover.




3. Connect your device to the projector correctly.




4. Press the Power Button for 3 seconds to turn on the projector.



5. Select the correct input source to project your device.



6. Adjust the kickstand accordingly.



7. Adjust the keystone to make the projection screen rectangular first, then adjust the focus wheel slowly to make the image clear. (Use in a dark environment)



8. Press the Power Button to turn off the projector.

SPECIFICATION

Imaging Technology	LCD
Light Source	LED
Resolution	1920*1080
Lens Life	>50000 Hours
Lumens	200ANSI Lumens
Projection Distance	1.2m-40";1.8m-60"; 2.3m-80";3m-105"
Focus	Manual
Keystone	Vertical $\pm 20^{\circ}$
WiFi	2.4G/5G
BT	For sound transmission (3m-5m)
3D	Red Blue 3D
Video Format Supported	AVI/TS/TP/MOV/DAT/MPG/MPEG/MKV/MP4/VOB/MPEG1/MPEG2/MPEG4
Input	USB 2.0*2, HDMI in2.0*1, AV*1
Output	3.5mm Headphone Connector
Input Voltage (V)	AC100-240V/2A 50/60Hz
Built-in Speaker	4 Ω 5W
Power Consumption(W)	Operating 56W/Stand by 5W
Projector Size	188*155*85mm
Projector Color	White
Projector Weight	0.91kg

WARRANTY

Akiyo offers a 3 year warranty + 30 days return/exchange policy + lifetime support for this product.

If you aren't satisfied,
If the user manual is unclear/insufficient,
If there are missing accessories,
If your package got damaged,
If the product is unusable ,

Please contact us at

support.dp.us@akiyo.co
support.dp.ca@akiyo.co
support.dp.uk@akiyo.co
support.dp.eu@akiyo.co
support.dp.jp@akiyo.co

In order to most efficiently solve the problem, please send us the following information when you contact us. Thank you.

- Amazon order number
- The photo of the serial number on the bottom of the product (e.g. B...O7...)
- A brief description of the problem: problem + the efforts you tried + photos/ video

ATTENTION

EN


1. Please DO NOT look straight into the projector lens while it is operating to avoid damaging your eyes.
2. Please use the included power cord to power the projector.
3. It is normal for the machine to produce heat during use.
4. Do not place the machine in a hot or humid place to avoid damaging the internal components.
5. When cleaning the lens, please use a lens cleaner or a special lens cleaning cloth.
6. Do not disassemble this machine. If there is a persistent issue we offer professional warranty services.

CONNECTION INSTRUCTIONS

Bluetooth Connection

If you want to use Bluetooth, first connect the projector to a Bluetooth device, and then connect the projector to the other input device (such as a smart phone or computer, etc.). You can set the Bluetooth as below:

1. Click "Setting" on the menu.
2. Choose "Option" Setting and select the "Bluetooth Setting" option. Find your Bluetooth device and pair it with the projector.



Smartphone Connection

Connecting iOS and Android smartphones is as follows.

Important: Before screen mirroring, please go to the main menu to select "Screen Mirroring". Then select the corresponding option in the menu according to your smartphone and connection method. Then you can connect to the projector according to the corresponding guide.

For Android System

• Wireless Connection for Android

1. Please confirm your Android phone has the "Screen Casting" function in Settings first.
2. Turn on the phone's WLAN.
3. Turn on "Screen Casting"/"Cast" in the phone's Settings, then select "O7_xxx" to connect.

Tip: You can use router Wi-Fi or the Android phone's data to connect the projector with the above steps as needed.

For iOS System

• Cellular Connection for iPhone

1. Turn on the WLAN of your iOS device and join the network "O7_xxxxxx".
2. Then go to the "Screen Mirroring" of the iOS device and select "O7_xxxxxx" to connect.
3. The connection success.

• Wi-Fi Connection for iPhone


1. Press "OK" on the remote or projector to connect to a wireless network.
2. Turn on the WLAN of your iOS device and connect to the same wireless network above.
3. Then go to the "Screen Mirroring" of the iOS device and select "O7_xxx" to connect.
4. The Wi-Fi connection success.

• Lightning to USB Cable for iPhone

1. Separately prepare or purchase an official Apple Lightning to USB Cable.
2. After plugging the cable, please click "Trust" on your phone.
3. The wired connection success.

① Notes for Connecting Smartphones to the Projector

1. The smoothness of the projector connection is affected by the strength of your Wi-Fi signal. Please make sure that the Wi-Fi signal is good enough.
 2. If you connect the projector via a new Wi-Fi network for the first time, please enter the Wi-Fi password in the projector.
 3. If your phone cannot recognize the O7 projector, please reset the projector.
 4. Some streaming applications (Netflix, Amazon Prime, Disney+) are copyrighted and so do not support smartphone wireless screen casting. This is a rather regular occurrence in the projector industry. It is not the projector restricting you, but the wireless screen casting restricting you. You can use a Fire TV Stick or connect with your PC via HDMI cable to watch them.
- If you use iPhone, you can use an Apple Lightning Digital AV Adapter. The majority of streaming applications are compatible with this adapter.



HDMI Device Connection

The projector can be connected to devices via the HDMI port. It is compatible with laptops, DVD players, Chromecast, TV Stick, etc.

Tips: To connect the projector to a laptop with an HDMI port through an HDMI cable is the easiest connection method. It is also a good way to check if the projector is operating normally or not.

EN

Before connecting, please go to the main menu and choose the HDMI input.


Connect to a Windows Laptop

To connect to a Windows laptop, please plug the HDMI cable into your laptop and projector, then press the  + [P] to connect.



Connect to MacBook


To connect to a MacBook, a Thunderbolt/USB-C Digital AV Multiport Adapter is needed (Not included).



AV Connection

Connect DVD players to the projector using the AV input with a 3 in 1 AV cable (included), as shown in the following pictures.

EN



ATTENZIONE

IT

Suggerimenti per la sicurezza

1. Si prega di NON guardare direttamente nella lente del proiettore mentre è in funzione per evitare di bruciarsi gli occhi.
2. Si prega di utilizzare il cavo di alimentazione incluso per alimentare il proiettore.
3. È normale che la macchina produca calore durante il lavoro perché la ventola espelle il calore.
4. Non collocare la macchina in un luogo caldo o umido per evitare che i componenti interni si rompano.
5. Non smontare la macchina. Vi offriamo un servizio di garanzia professionale.

Note per la connessione wireless

1. La fluidità della connessione del proiettore è influenzata dalla forza del vostro segnale Wi-Fi. Si prega di assicurarsi che il segnale Wi-Fi sia abbastanza buono.
2. Se si collega il proiettore tramite un nuovo Wi-Fi la prima volta, si prega di inserire la password Wi-Fi nel proiettore.
3. Se il vostro telefono non può riconoscere il proiettore O7, si prega di resettare il proiettore.
4. Alcuni video o software di streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney) sono protetti dal copyright del creatore quindi non supportano lo Screen Mirroring. Non è un problema del proiettore.

Suggerimenti: Se il tuo telefono è iPhone, puoi usare un adattatore AV digitale Lightning di Apple. La maggior parte dei software di streaming funziona bene collegando questo adattatore.


ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

Connessione Bluetooth

IT

Se si desidera utilizzare il Bluetooth, si prega di collegare prima il proiettore a un dispositivo Bluetooth, e poi collegare il proiettore agli altri dispositivi di input (come smartphones o computers, ecc.). La vostra esperienza utente sarà più fluida con questo ordine di connessione. È possibile impostare il Bluetooth come segue:

1. Fare clic su "Impostazioni" nel menu.
2. Scegliere l'impostazione "Opzione" e selezionare l'opzione "Impostazione BT". Trovare il dispositivo Bluetooth e associarlo al proiettore.



Connessione Smartphone

IT

Le modalità di connessione per gli smartphone iOS e Android sono le seguenti.

Importante: Prima del mirroring dello schermo, vai al menu principale per selezionare "Schermo Mirroring". Quindi seleziona l'opzione corrispondente nel menu in base al tuo smartphone e al metodo di connessione. Poi puoi collegare il proiettore secondo la guida corrispondente.

Per il sistema Android

• Connessione wireless per Android

1. Si prega di confermare che il vostro telefono Android ha la funzione "Screen Casting" in Impostazioni prima.
2. Accendere la WLAN del telefono.
3. Attivare "Screen Casting"/"Cast" nelle impostazioni del telefono, quindi selezionare "O7_xxx" per la connessione.
4. Il successo della connessione

Suggerimenti: È possibile utilizzare il router Wi-Fi o i dati del telefono Android per collegare il proiettore con i passaggi di cui sopra secondo necessità.

Per il sistema iOS

• Connessione cellulare per iPhone

1. Accendi la WLAN del tuo dispositivo iOS e unisciti alla rete "O7_xxxxxx".
2. Poi andate su "Screen Mirroring" del dispositivo iOS e selezionate "O7_xxxxxx" per connettervi.
3. Il successo della connessione

• Connessione Wi-Fi per iPhone

1. Premi "OK" sul telecomando o sul proiettore per collegare il Wi-Fi del tuo Router.
2. Accendi la WLAN del tuo dispositivo iOS e connettiti allo stesso Wi-Fi di cui sopra.
3. Poi andate su "Screen Mirroring" del dispositivo iOS e selezionate "O7_xxx" per connettervi.
4. Il successo della connessione Wi-Fi


• Cavo da fulmine a USB per iPhone

1. Preparare un cavo ufficiale Apple da Lightning a USB

2. Dopo aver collegato il cavo, clicca su "Trust" sul tuo telefono
3. Il successo della connessione cablata

❶ Note per il collegamento dello smartphone al proiettore

1. La fluidità della connessione del proiettore è influenzata dalla forza del vostro segnale Wi-Fi. Assicuratevi che il segnale Wi-Fi sia abbastanza buono.
 2. Se si collega il proiettore tramite un nuovo Wi-Fi la prima volta, si prega di inserire la password Wi-Fi nel proiettore.
 3. Se il vostro telefono non può riconoscere il proiettore O7, si prega di resettare il proiettore.
 4. Alcuni video o software di streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney) sono protetti dal copyright del creatore e quindi non supportano lo Screen Mirroring. Non è il proiettore a limitarti, ma la trasmissione dello schermo wireless a limitarti. Puoi utilizzare una Fire TV Stick o connetterti al PC tramite cavo HDMI per guardarli.
- Se il tuo telefono è un iPhone, puoi usare un adattatore AV digitale Apple Lightning. La maggior parte dei software di streaming funziona bene collegando questo adattatore.



Connessione Dispositivo HDMI

Il proiettore può essere collegato ai dispositivi tramite la porta HDMI. È compatibile con computer portatili, lettori DVD, Chromecast, TV Stick, ecc.

Suggerimenti: Collegare il proiettore al tuo computer portatile che ha una porta HDMI utilizzando il cavo HDMI è il modo più semplice di connessione. È anche un buon modo per controllare se il proiettore è normale o no.

Prima del collegamento, vai al menu principale e scegli l'ingresso HDMI.

IT


Collegamento al computer portatile Windows

Per collegare un portatile Windows, si prega di collegare il cavo HDMI al portatile e al proiettore, quindi premere il tasto **Windows** + **[P]** per collegare.



Collegamento a MacBook


Per connettersi a un MacBook, è necessario un adattatore Thunderbolt/USB-C Digital AV Multiport (non incluso).



Connessione AV

Collegare i lettori DVD e il proiettore tramite l'ingresso AV con un cavo AV 3 in 1 (incluso), come mostrato nelle immagini seguenti.

IT



ATTENTIONS

FR

Conseils de sécurité

1. Veuillez NE PAS regarder directement dans l'objectif du projecteur pendant qu'il fonctionne pour éviter de vous brûler les yeux.
2. Veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni pour alimenter le projecteur.
3. Il est normal que la machine produise de la chaleur pendant le travail car le ventilateur expulse la chaleur.
4. Ne placez pas la machine dans un endroit chaud ou humide afin d'éviter de provoquer une panne des composants internes.
5. Ne démontez pas cette machine. Nous vous offrirons des services de garantie professionnels.

Remarques sur la connexion sans fil

1. La fluidité de la connexion du projecteur est affectée par la force de votre signal Wi-Fi. Veuillez vous assurer que le signal Wi-Fi est suffisamment puissant.
2. Si vous connectez le projecteur via un nouveau Wi-Fi la première fois, veuillez entrer le mot de passe Wi-Fi dans le projecteur.
3. Si votre téléphone ne peut pas reconnaître le projecteur O7, veuillez réinitialiser le projecteur.
4. Certaines vidéos ou logiciels de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney) sont eux-mêmes protégés par le droit d'auteur du créateur et ne prennent pas en charge la fonction Screen Mirroring. Ce n'est pas un problème avec le projecteur.

Conseils: Si votre téléphone est un iPhone, vous pouvez utiliser un adaptateur AV numérique Lightning d'Apple. La plupart des logiciels de streaming fonctionnent bien via la connexion de cet adaptateur.


INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Connexion Bluetooth

FR

Si vous souhaitez utiliser Bluetooth, veuillez d'abord connecter le projecteur à un périphérique Bluetooth, puis connecter le projecteur aux autres périphériques d'entrée (tels qu'un smartphones ou un ordinateurs, etc.). Votre expérience utilisateur sera plus fluide avec cet ordre de connexion. Vous pouvez configurer le Bluetooth comme suit :

1. Cliquez sur "Paramètres" dans le menu.
2. Choisissez le paramètre "Option" et sélectionnez l'option "BT Setting". Trouvez votre périphérique Bluetooth et associez-le au projecteur.



Connexion du Smartphone

Les modes de connexion pour les smartphones iOS et Android sont les suivants .

Important: avant la mise en miroir de l'écran, veuillez vous rendre dans le menu principal pour sélectionner "Écran Mirroring". Sélectionnez ensuite l'option correspondante dans le menu en fonction de votre smartphone et de la méthode de connexion. Ensuite, vous pouvez connecter le projecteur en suivant le guide correspondant.

FR

Pour le système Android

• Connexion sans fil pour Android

1. Veuillez d'abord vérifier que votre téléphone Android dispose de la fonction "Screen Casting" dans les paramètres.
2. Allumez le WLAN du téléphone.
3. Activez "Screen Casting" / "Cast" dans les paramètres du téléphone, puis sélectionnez "O7_xxx" pour vous connecter.
4. Le succès de la connexion

Conseils: Vous pouvez utiliser le Wi-Fi du routeur ou les données du téléphone Android pour connecter le projecteur en suivant les étapes ci-dessus si nécessaire.

Pour le système iOS

• Connexion cellulaire pour iPhone

1. Allumez le WLAN de votre appareil iOS et rejoignez le réseau "O7_xxxxxx".
2. Allez ensuite dans "Screen Mirroring" de l'appareil iOS et sélectionnez "O7_xxxxxx" pour vous connecter.
3. Le succès de la connexion

• Connexion Wi-Fi pour iPhone

1. Appuyez sur "OK" sur la télécommande ou le projecteur pour connecter le Wi-Fi de votre routeur.
2. Allumez le WLAN de votre appareil iOS et connectez-vous au même Wi-Fi que ci-dessus.
3. Allez ensuite dans "Screen Mirroring" de l'appareil iOS et sélectionnez "O7_xxx" pour vous connecter.

4. Le succès de la connexion Wi-Fi


- **Câble Lightning vers USB pour iPhone**

1. Préparez un câble Apple Lightning à USB officiel.
2. Après avoir branché le câble, cliquez sur "Trust" sur votre téléphone.
3. Le succès de la connexion filaire

FR

❗ **Notes pour la connexion du Smartphone au projecteur**

1. La fluidité de la connexion du projecteur est affectée par la force de votre signal Wi-Fi. Veuillez vous assurer que le signal Wi-Fi est suffisamment puissant.
 2. Si vous connectez le projecteur via un nouveau Wi-Fi la première fois, veuillez entrer le mot de passe Wi-Fi dans le projecteur.
 3. Si votre téléphone ne peut pas reconnaître le projecteur O7, veuillez réinitialiser le projecteur.
 4. Certaines vidéos ou logiciels de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney) sont eux-mêmes protégés par le droit d'auteur du créateur et ne prennent pas en charge la fonction Screen Mirroring. Ce n'est pas le projecteur qui vous limite, mais la diffusion d'écran sans fil qui vous limite. Vous pouvez utiliser un Fire TV Stick ou vous connecter à votre PC via un câble HDMI pour les regarder.
- Si votre téléphone est un iPhone, vous pouvez utiliser un adaptateur AV numérique Apple Lightning. La plupart des logiciels de streaming fonctionnent bien via la connexion de cet adaptateur.



Connexion d'un appareil HDMI

Le projecteur peut être connecté à des appareils via le port HDMI. Il est compatible avec les ordinateurs portables, les lecteurs DVD, Chromecast, TV Stick, etc.

Conseils: La façon la plus simple de connecter le projecteur à votre ordinateur portable équipé d'un port HDMI est d'utiliser le câble HDMI. C'est également un bon moyen de vérifier si le projecteur est normal ou non.

FR

Avant de connecter, veuillez aller dans le menu principal et choisir l'entrée HDMI.


Connexion à un ordinateur portable Windows

Pour se connecter à un ordinateur portable Windows, veuillez brancher le câble HDMI à votre ordinateur portable et au projecteur, puis appuyez sur la touche **■ + [P]** pour vous connecter.



Connexion à un MacBook


Pour se connecter à un MacBook, un adaptateur multiport AV numérique Thunderbolt/USB-C est nécessaire (non inclus).



Connexion AV

Connectez les lecteurs DVD et le projecteur par l'entrée AV avec le câble AV 3 en 1 (inclus), comme indiqué dans les images suivantes.

FR



ATENCIONES

Consejos de seguridad

1. Por favor, NO mire directamente a la lente del proyector mientras está funcionando para evitar quemarse los ojos.
2. Por favor, utilice el cable de alimentación incluido para alimentar el proyector.
3. Es normal que la máquina produzca calor durante el trabajo porque el ventilador está expulsando calor.
4. No coloque la máquina en un lugar cálido o húmedo para evitar que los componentes internos se estropeen.
5. No desmonte la máquina. Le ofreceremos un servicio de garantía profesional.

ES

Notas para la conexión inalámbrica

1. La fluidez de la conexión del proyector se ve afectada por la fuerza de su señal Wi-Fi. Por favor, asegúrese de que la señal Wi-Fi es lo suficientemente buena.
2. Si conecta el proyector a través de un nuevo Wi-Fi la primera vez, por favor, introduzca la contraseña del Wi-Fi en el proyector.
3. Si su teléfono no puede reconocer el proyector O7, por favor reinicie el proyector.
4. Algunos vídeos o software de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney) están protegidos por los derechos de autor del creador, por lo que no son compatibles con Screen Mirroring. No es un problema del proyector.

Consejos: Si tu teléfono es un iPhone, puedes utilizar un adaptador AV digital Apple Lightning. La mayoría de los programas de streaming funcionan bien mediante la conexión de este adaptador.


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Conexión Bluetooth

Si desea utilizar Bluetooth, conecte primero el proyector a un dispositivo Bluetooth y, a continuación, conecte el proyector a los demás dispositivos de entrada (como un smartphones o un ordenadores, etc.). Su experiencia de usuario será más fluida con este orden de conexión. Puede configurar el Bluetooth como se indica a continuación:

ES

1. Haga clic en "Configuración" en el menú.
2. Elija la configuración de "Opción" y seleccione la opción BT Setting. Busque su dispositivo Bluetooth y emparejelo con el proyector.



Conexión del Smartphone

Las formas de conexión para smartphones iOS y Android son las siguientes.

Importante: Antes de la duplicación de pantalla, vaya al menú principal para seleccionar "Pantalla Espejo". Luego seleccione la opción correspondiente en el menú según su teléfono inteligente y método de conexión. A continuación, puede conectar el proyector de acuerdo con la guía correspondiente.

ES

Para el sistema Android

• Conexión inalámbrica para Android

1. Por favor, confirme primero que su teléfono Android tiene la función "Screen Casting" en los Ajustes.
2. Encienda la WLAN del teléfono.
3. Activa la función "Screen Casting"/"Cast" en los Ajustes del teléfono y selecciona "O7_xxx" para conectarte.
4. El éxito de la conexión

Consejos: Puede utilizar el Wi-Fi del router o los datos del teléfono Android para conectar el proyector mediante los pasos anteriores según sea necesario.

Para el sistema iOS

• Conexión celular para el iPhone

1. Encienda la WLAN de su dispositivo iOS y únase a la red "O7_xxxxxx".
2. A continuación, vaya a la "Screen Mirroring" del dispositivo iOS y seleccione "O7_xxxxxx" para conectarse.
3. El éxito de la conexión

• Conexión Wi-Fi para el iPhone

1. Pulse "OK" en el mando o en el proyector para conectar el Wi-Fi de su router.
2. Enciende la WLAN de tu dispositivo iOS y conéctate al mismo Wi-Fi anterior.
3. A continuación, vaya a la "Screen Mirroring" del dispositivo iOS y seleccione "O7_xxx" para conectarse.
4. El éxito de la conexión Wi-Fi


• Cable Lightning a USB para iPhone

1. Prepara un cable oficial Lightning a USB de Apple

2. Después de enchufar el cable, haz clic en "Confiar" en tu teléfono
3. El éxito de la conexión por cable

📌 Notas para la conexión del smartphone al proyector

1. La fluidez de la conexión del proyector se ve afectada por la fuerza de su señal Wi-Fi. Por favor, asegúrese de que la señal Wi-Fi es lo suficientemente buena.
 2. Si conecta el proyector a través de un nuevo Wi-Fi la primera vez, por favor, introduzca la contraseña de Wi-Fi en el proyector.
 3. Si su teléfono no puede reconocer el proyector O7, por favor reinicie el proyector.
 4. Algunos vídeos o software de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney) están protegidos por los derechos de autor del creador, por lo que no son compatibles con Screen Mirroring. No es el proyector lo que lo restringe, sino la proyección de pantalla inalámbrica lo que lo restringe. Puede usar un Fire TV Stick o conectarse con su PC mediante un cable HDMI para verlos.
- Si tu teléfono es un iPhone, puedes utilizar un adaptador AV digital Apple Lightning. La mayoría de los programas de streaming funcionan bien mediante la conexión de este adaptador.



Conexión de dispositivos HDMI

El proyector puede conectarse a dispositivos a través del puerto HDMI. Es compatible con ordenadores portátiles, reproductores de DVD, Chromecast, TV Stick, etc.

Consejos: Para conectar el proyector a su ordenador portátil que tiene un puerto HDMI mediante el cable HDMI es la forma de conexión más fácil. También es una buena manera de comprobar si el proyector es normal o no.

Antes de conectar, por favor vaya al menú principal y elija la entrada HDMI.

ES


Conectar a un ordenador portátil con Windows

Para conectarse a un ordenador portátil con Windows, por favor, conecte el cable HDMI a su ordenador portátil y al proyector, y luego pulse el botón  + [P] para conectarse.



Conectar al MacBook

Para conectarse a un MacBook, se necesita un adaptador multipuerto AV digital Thunderbolt/USB-C (no incluido).



Conexión AV

Conecte los reproductores de DVD y el proyector por la entrada AV con el cable AV 3 en 1 (incluido), como se muestra en las siguientes imágenes.

ES

