



Cuprins

În cutie

Activați ondularea mai ușoară atunci când activați secvența i.d. curl™ în aplicația MyDyson™

Faceți cunoștință cu aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™

Accesorii inteligente

Tehnologia fără fir Bluetooth® pentru conectarea la aplicația MyDyson™

Accesorii de coafare

Utilizarea accesoriilor

Pre-coafare

Ondulare

Definire

Netezire

Volum

Difuzie


Întindere

Întreținerea regulată a filtrului

În cutie



Corpul principal
al aparatului de
coafat și uscătorului
Dyson Airwrap
Co-anda2x™



Cutie pentru
depozitare

Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu includă toate accesoriile prezentate mai jos. Puteți achiziționa accesorii suplimentare de pe www.dyson.com.ro/produse/ingrijirea-parului/accesorii




Ondulator
Co-anda2x™
de 20 mm



Ondulator
Co-anda2x™
de 30 mm



Ondulator
Co-anda2x™
de 40 mm



Perie
anti-încurcare
2x



Perie
rotundă
pentru
volum 2x




Airsmooth2x™



Uscător
rapid 2x



Difuzor
Wave+ Curl 2x



Pieptene
pentru
tensiune 2x

Activați ondularea mai ușoară atunci când activați secvența i.d. curl™ în aplicația MyDyson™

Configurarea secvenței de ondulare personalizată este rapidă și ușoară.
Durează mai puțin de două minute.

Pasul 1

Descărcați aplicația MyDyson™



Pasul 2

Configurați profilul părului dvs. și activați secvența de ondulare personalizată i.d. curl™ în aplicația MyDyson™.

Pasul 3


Atașați un ondulator pe dispozitiv. Apăsați butonul de pornire pentru a activa secvența.

Aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™ va înfășura, coafa, fixa și elibera bucle uniforme, reglând automat căldura și fluxul de aer în funcție de cele mai bune setări pentru părul dumneavoastră.



Conectivitate cu aplicația MyDyson™

Funcționalitatea aplicației poate varia în funcție de țară. Necesită conexiune la internet. Cerințele privind sistemul de operare și dispozitivul mobil pentru aplicația MyDyson™ pot fi găsite în App Store sau Google Play.



Apple, sigla Apple și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play, sigla Google Play, Google Assistant sunt mărci comerciale ale Google Inc. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Dyson se face sub licență.

Faceți cunoștință cu aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™

Învățarea accesoriilor

La prima utilizare, dispozitivul va aplica implicit cele mai bune setări de temperatură și flux de aer recomandate pentru fiecare accesoriu.

Le puteți schimba în timp ce vă coafați, iar aparatul își va aminti preferințele dvs. de coafare.

Butonul de pornire

Activează fluxul de aer pentru toate accesoriile și inițiază funcțiile automate. (Numai ondulatorul și AirSmooth™).

Controlul temperaturii

Patru setări de căldură, inclusiv aer rece constant.

Controlul fluxului de aer

Trei viteze ale fluxului de aer: ridicat, mediu și scăzut.

LED cu tehnologie fără fir Bluetooth®

Indică faptul că dispozitivul este conectat la aplicația MyDyson™.

Albastru intermitent – conectare.

Albastru constant – conectat.

LED automat

Indică faptul că este atașat un accesoriu cu caracteristici automate, iar caracteristica automată este activată (numai ondulatorul și AirSmooth™).

Cu fluxul de aer oprit, puteți dezactiva funcțiile automate apăsând butonul de pornire timp de cinci secunde, până se aprinde LED-ul Auto. Țineți apăsat din nou pentru a reactiva.

Jet de aer rece

Cu un design pentru recunoaștere ușoară. Țineți apăsat pentru a dezactiva elementul de încălzire și a fixa coafura.


LED filtru

Alb intermitent – nu a fost detectat niciun filtru
Chihlimbar – este necesară curățarea filtrului.

Dacă LED-ul continuă să lumineze intermitent în culoarea chihlimbarului după ce filtrul a fost curățat, contactați linia de asistență Dyson.

Filtru detașabil

Ușor de îndepărtat pentru curățare (consultați secțiunea „Întreținerea regulată a filtrului” pentru detalii).



Accesorii inteligente

Aparatul va funcționa doar atunci când un accesoriu inteligent este fixat cu un clic în poziție.

Chipurile RFID din interiorul fiecărui accesoriu comunică cu aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™, pentru a se adapta instantaneu la cele mai bune setări de temperatură și flux de aer recomandate pentru fiecare accesoriu.

Le puteți schimba în timp ce vă coafați, iar aparatul își va aminti preferințele dvs. de coafare.



Tehnologia fără fir Bluetooth® pentru conectarea la aplicația MyDyson™


Conectați aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™ la aplicația MyDyson™ pentru a obține cele mai bune rezultate de la dispozitivul dumneavoastră.

Un profil de păr adaptat pentru dumneavoastră

Răspundeți la câteva întrebări simple despre tipul, lungimea și coafura părului dvs., pentru sfaturi și recomandări personalizate.

Bucle mai rapide, mai ușoare, mai uniforme.*


Utilizează profilul părului dvs. pentru a regla automat căldura și fluxul de aer pentru fiecare etapă a secvenței de coafare. Pentru bucle uniforme, prin simpla atingere a unui buton.



1. comparativ cu aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap™ original.

Accesorii de coafare

Toate accesoriile se fixează cu ușurință în poziție. Când scoateți un accesoriu, vă recomandăm să prindeți de marginile reci ale periei anti-încurcare 2x, de vârful accesoriului AirSmooth2x™ sau de vârful reci colorate ale accesoriilor.

	Accesoriu de coafare	Presetări pentru temperatură și flux de aer	Funcționează cu funcția Auto
	Ondulator Co-anda2x™ de 20 mm Creați bucle strânse și onduleuri în ambele direcții cu un singur ondulator. Fluxul de aer Coandă crescut înfășoară părul mai repede, pentru o coafare mai ușoară. ¹	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Da
	Ondulator Co-anda2x™ de 30 mm Creați bucle și onduleuri voluminoase în ambele direcții cu un singur ondulator. Fluxul de aer Coandă crescut înfășoară părul mai repede, pentru o coafare mai ușoară. ¹	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Da
	Ondulator Co-anda2x™ de 40 mm Creați bucle și onduleuri lejere în ambele direcții cu un singur ondulator. Fluxul de aer Coandă crescut înfășoară părul mai repede, pentru o coafare mai ușoară. ¹	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Da
	Perie anti-încurcare 2x Oferă un finisaj mai neted, cu fire mai aliniate. ² Proiectat pentru toate tipurile de păr. Noii peri cu buclă reduc agățarea, îmbunătățind în același timp confortul la nivelul scalpului.	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Nu
	Perie rotundă pentru volum 2x Creează coafuri voluminoase, cu electrizare redusă. ² Fluxul de aer controlat și perii conice vă permit să coafați câte o secțiune de păr pe rând, fără a deranja părul din jur.	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Nu
	Accesoriu AirSmooth2x™ Utilizează un flux de aer de mare viteză pentru a oferi tensiunea necesară pentru a crea coafuri mai drepte. ³ Utilizați ca accesoriu de finisare a părului uscat.	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Da
	Uscător rapid 2x Controlează fluxul de aer de mare viteză pentru o uscare mai rapidă. ¹ Usucă părul de la umed la uscat sau îl pre-usucă pentru coafare ulterioară.	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Nu
	Difuzor Wave+Curl 2x Difuzorul în format 2 în 1 dispersează fluxul de aer în două moduri diferite pentru a perfecționa modelul natural al buclelor.	Căldură medie Flux de aer mediu	Nu
	Pieptene pentru tensiune 2x Fluxul de aer de mare viteză și direcționat usucă rapid părul, în timp ce întinde și netezește părul creț și afro. Perii laterali suplimentari cresc tensiunea, pentru un finisaj mai drept. ⁴	Căldură ridicată Flux de aer ridicat	Nu


Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu includă toate accesoriile enumerate.

1. comparativ cu aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap i.d.™. 2. comparativ cu părul netratat / uscat natural. 3. comparativ cu coafarea cu peria anti-încurcare 2x. 4. comparativ cu pieptenele cu dinți rari Dyson Airwrap™.

Utilizarea accesoriilor


Atașarea accesoriului

Atașați accesoriul la corpul principal până când se fixează cu un clic.



Schimbarea accesoriilor

Pentru a schimba accesoriul, glisați butonul de eliberare și scoateți-l prinzând de vârf sau de marginea rece.



Sfaturi pentru utilizare confortabilă

În timpul utilizării, ondulatele și periile rotunde se vor încălzi. Pentru a schimba accesoriul, prindeți-l de vârf. Dacă accesoriul nu are vârf, prindeți de marginea rece.

Manipulați accesoriile fierbinți cu atenție

Apucați accesoriile numai de zona indicată.



Ondulator
Co-anda2x™
de 40 mm



Perie rotundă
pentru volum 2x

Pre-coafare

Pentru părul drept și ondulat, utilizați un accesoriu pentru uscare – Uscător rapid 2x.

Părul trebuie să arate uscat, dar să se simtă rece la atingere înainte de ondulare cu ondulatele.

Pentru părul creț și afro, folosiți peria anti-încurcare 2x. Pieptănați părul în jos, în şuvițe mici, începând de la vârfuri și continuând spre rădăcini, până când părul este ușor umed la atingere.



Ondulare

Folosirea secvenței de ondulare personalizată i.d. curl™
Aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™ memorează secvența dvs. personalizată. Astfel, timpii de înfășurare și coafare sunt adaptați în funcție de profilul dvs. personal de păr, folosind aplicația MyDyson™.

Mai întâi, configurați secvența de ondulare personalizată i.d. curl™ în aplicația MyDyson™.

Ondulatoare

Pasul 1

Apăsăți butonul de pornire, apoi luați o secțiune de păr și duceți ondulatorul spre vârfuri. Părul va începe să se înfășoare în jurul ondulatorului.

Pasul 2

Deplasați aparatul de coafat spre cap. Nu este nevoie să răsușiți. Secvența dvs. personalizată i.d. curl™ va începe.


Pasul 3

Jetul de aer rece se va activa automat pentru a fixa bucla.

Fluxul de aer se va opri automat când secvența este finalizată.

Deplasați aparatul în jos pentru eliberare.

Pentru a schimba direcția buclelor, rotiți vârful rece al ondulatorului.






Definire

Perie anti-încurcare 2x

Utilizați peria anti-încurcare pentru a peria părul de la rădăcină la vârf.

Sfat:

Pentru a da formă părului, întoarceți peria spre interior la vârfuri. Pentru a menține volumul, orientați perii spre exterior.




Netezire

Accesoriiul AirSmooth2x™

Utilizați pe părul uscat după coafarea cu peria anti-încurcare 2x. Luați o șuviță de păr și plasați-o între brațele accesoriului.


Apăsăți butonul de pornire pentru a fixa brațele și mișcați încet de-a lungul părului.

Când modul automat este activat, dispozitivul va detecta când ați finalizat o trecere completă și va desface brațele automat pentru a elibera părul.



Sfat


Mișcați încet accesoriul AirSmooth2x™ de-a lungul unei șuvițe subțiri de păr. Dacă mișcarea este prea lentă, dispozitivul poate crede că ați terminat trecerea, ceea ce va determina deschiderea brațelor prea devreme.



Volum



Perie rotundă pentru volum 2x

Peria rotundă pentru volum 2x difuzează fluxul de aer uniform pe lungimea periei, pentru o coafare mai controlată, cu mai puțină electrizare.¹ Perii conice pivotază pentru a elibera ușor părul în timp ce îl coafați.



Sfat

Ridicați șuvițele în sus pe măsură ce le uscați, pentru a adăuga volum. Înfășurați părul în jurul periei și sub aceasta, pentru a modela vârfurile.



1. comparativ cu părul netratat/uscat natural.

Difuzie

Difuzor Wave+Curl 2x


Modul Cupolă

Dinții detașabili sunt îndepărtați, fluxul de aer fiind atras în cupolă pentru a ajuta la perfecționarea și netezirea unduleurilor sau buclelor naturale.



Modul Difuzie


Dinții atașați dispersează fluxul de aer la rădăcini, pentru bucle și onduleuri texturate, voluminoase.



Întindere


Uscare rapidă

Poziționați dinții accesoriului pe orizontală pentru un timp de uscare mai rapid, în timp ce trageți ușor în jos.



Întindere tensionată

Răsuciți accesoriul astfel încât dinții să fie orientați în jos și la un unghi ușor, pentru ca perii laterali să atingă părul – pentru un finisaj mai drept.¹



¹. comparativ cu pieptenele cu dinți rari Dyson Airwrap™.

Întreținerea regulată a filtrului

Curățarea filtrului este necesară când LED-ul de culoarea chihlimbarului începe să clipească

Asigurați-vă că deconectați dispozitivul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică și că îl lăsați să se răcească înainte de a curăța filtrul.

Aparatul de coafat și uscătorul Dyson Airwrap Co-anda2x™ are o tehnologie avansată, pentru a oferi performanțe remarcabile.

Această tehnologie trebuie ferită de praf și de reziduuri ale produselor pentru păr.

Este necesară întreținerea pentru a menține performanța.



Plasă de filtrare



Carcasa filtrului


Pasul 1

Scoateți filtrul glisându-l în josul cablului de alimentare și deschizând la linia de îmbinare.



Pasul 2

Înmuiiați filtrul într-un vas cu apă.




Pasul 3

Spălați carcasa filtrului la robinet, cu apă caldă.



Pasul 4

Pașul 4
Agitați carcasa filtrului pentru a îndepărta cea mai mare parte a excesului de apă, apoi lăsați să se usuce complet.



Pasul 5

Deschideți carcasa filtrului la linia de îmbinare și așezați-o înapoi pe dispozitiv. Fixați în poziție.

