



EPIC AIR SPORT
SLUŠALICE

Volimo što vi volite JLab!

Ponosni smo na naše proizvode i u potpunosti stojimo iza njih.



VAŠA GARANCIJA

Svi zahtevi za garanciju pripadaju JLab ovlašćenjima i na nama je da sami o njima odlučimo. Zadržite svoj dokaz o kupovini da biste dobili pokriće garancije.



KONTAKTIRAJTE NAS

Pišite nam na support@jlab.com
ili posetite jlab.com/contact

REGISTRUJTE SE DANAS


jlab.com/register

Ažuriranja proizvoda | Saveti
Često postavljena pitanja i više

PRVO PODEŠAVANJE


1 AUTOMATSKO POVEZIVANJE SLUŠALICA

A. Izvucite slušalice iz kutije za punjenje i uklonite nalepnice.



Uklonite
nalepnice

B. Pritisnite i držite 3+ sekundi na svakoj slušalici. Treperi plavo i belo svetlo na jednoj slušalici navodeći spremnost da se upari na vaš uređaj.





Pritisnite i držite
3+ sekundi

2 POVEZIVANJE NA BLUETOOTH

Izaberite "Epic Air Sport ANC" na podešavanjima vašeg uređaja.

Glasovna poruka "Bluetooth je povezan" posle kojeg se vidi treperenje belog svetla znači da ste se povezali.




DODAVANJE NOVIH / DODATNIH BLUETOOTH UREĐAJA:

ISKLJUČITE Bluetooth sa prethodno povezanog uređaja. **UKLJUČITE Bluetooth** sa novog uređaja. Izvadite slušalice iz kutije.

Slušalice će automatski ući u Bluetooth uparivanje. Izaberite "Epic Air Sport ANC" na podešavanjima novog uređaja za povezivanje.

KONTROLE



SMANJENA JAČINA: jedan dodir
SIRI (iOS) ili "OK GOOGLE" (ANDROID): dva dodira
PAZITE / ANC UKLJUČENO / ANC ISKLJUČENO: Pritisnite i držite 1+ sek
EQ PROMENA: tri dodira

POVEĆANA JAČINA: jedan dodir
REPRODUKCIJA / PAUZA: dva dodira
UNAPRED: pritisnite i držite 1+ sek
EQ PROMENA: tri dodira

ODGOVOR: jedan dodir na levo ili desno

PREKIDANJE: dva dodira na levo ili desno

ODBIJTE DOLAZNI POZIV: pritisnite i držite 1+ sekundi levo ili desno

MUZIKA / REŽIM FILMA: pritisnite i držite oba senzora na dodir simultano 3+ sekundi.

ISKLJUČIVANJE BEZ KUTIJE ZA PUNJENJE: isključite Bluetooth sa podešavanja uređaja. Slušalice će se onda isključiti nakon 3 minuta.

ZVUČNI ZAHTEVI

"JLab UKLJUČENO": napajanje je UKLJUČENO

"Spremno za uparivanje":
Epic Air Sport ANC je spreman da se upari na vaš Bluetooth uređaj

"Pazite": slušajte okolinu

"UKLJUČENO otkazivanje buke":
UKLJUČENO otkazivanje buke

"ISKLJUČENO otkazivanje buke":
ISKLJUČENO otkazivanje buke

"Bluetooth je povezan":
Slušalica je povezana na uređaj

"Baterija je puna": 100-80%


"Baterija je srednja": 80-20%

"Baterija je niska": manje od 20%
(Kada se napajanje smanji na 10%, "Niska baterija" će se još jednom reprodukovati)

"Doviđenja": napajanje je ISKLJUČENO

REŽIMI EKVILAJZERA

Dodirnite ili desnu ili levu slušalicu 3 puta za različita EQ podešavanja (Epic Air Sport ANC će proći kroz 4 EQ podešavanja). Prilagodite svaku postavku EK preuzimanjem JLab Air ANC aplikacije u Apple/Google Play prodavnici



JLab POTPIS
JLab C3™ potpis
zvuč je povećan
bas i vokali



BALANSIRANO
Podjednak zvuk bez
dodatnih
povećavanja



POSPEŠIVANJE BASA
Povećan bas
i pod-bas





ZVUK
Prilagođeno EQ podešavanje
(preuzmite JLab Air
ANC aplikaciju za prilagođavanje)

AUTOMATSKO NAPAJANJE JE UKLJUČENO/ISKLJUČENO

1 Stavljajući slušalicu u kutiju za punjenje će ISKLJUČITI slušalice i započeti punjenje.


Plava svetla označavaju da se slušalice pune i da će se isključiti kada su skoro napunjene.

2 Kada se izvade iz kutije za punjenje, one će se automatski UKLJUČITI i povezati.



ŽIČNO PUNJENJE

Povežite Epic Air Sport ANC na računar ili USB 5V 1A (ili manje) na izlazni uređaj.




LED svetla pulsiraju belo kada se pune i uključuju se na neprekidno belo kada su skroz napunjena.

BEŽIČNO PUNJENJE

Stavite kutiju za punjenje na platformu za bežično punjenje.



LED svetla pulsiraju belo kada se pune i uključuju se na neprekidno belo kada su skroz napunjena.




PODEŠAVANJE

Probajte sve vrhove slušalica za najbolje podešavanje i pravilno stavljanje.



Stavite u kanal uveta i nežno rotirajte da prilagodite za najbolje podešavanje.



PRONAĐI SVOJE SLUŠALICE

Prenesite aplikaciju Tile app in jo aktivirajte, da poišćete svoje slušalke.

Preberite še več na jlab.com/tileapp


Activacija Tile bo skrajšala čas predvajanja slušalk.



PREUZMITE APLIKACIJU

Prilagodite Epic Air Sport ANC funkcije i ažurirajte najnoviji softver.



Preuzmite JLab Sound aplikaciju u Apple/Google Play prodavnici.



REŠAVANJE PROBLEMA

NEMA ZVUKA U JEDNOJ SLUŠALICI ILI SU SLUŠALICE ISKLJUČENE (MANUELNO PODEŠAVANJE)T

- 1 Uđite u Bluetooth podešavanja uređaja i zaboravite Epic Air Sport ANC. Sl. **A**
- 2 Držite slušalice u kutiji za punjenje i na JEDNOJ slušalici brzo dodirnite senzor na dodir 7x puta. Svetlo će treperiti plavo 4x puta. Sl. **C**
- 3 Ponovite sa drugom slušalicom. Brzo dodirnite 7x senzor za dodir. 3 svetla trepere plavo 4 puta. Sl. **C**
- 4 Izvadite obe slušalice iz kutije za punjenje. Sačekajte da jedna slušalica postane neprekidno bela a druga da treperi plavo/belo. Sada ste spremni da se uparite na Bluetooth uređaj.



Brzo 7k puta

BLUETOOTH UREĐAJ SE NE POVEZUJE/PONOVO POVEZUJE

- 1 Uđite u Bluetooth podešavanja uređaja i zaboravite Epic Air Sport ANC. Sl. **A**
- 2 ISKLJUČITE zatim UKLJUČITE Bluetooth. Sl. **B**
- 3 Izvadite slušalice iz kutije. Sačekajte da jedna postane neprekidno bela a druga da treperi plavo/belo."
- 4 Izaberite "Epic Air Sport ANC" na podešavanjima uređaja za povezivanje.

Video za uputstva na: INTL.JLAB.COM/MANUALS


BRZI SAVETI

- Leva ili desna slušalica može nezavisno da se koristi za muziku i telefonske pozive. Samo izaberite jednu i izvadite iz kutije za povezivanje.
- Samo JEDAN Bluetooth uređaj može da se poveže u isto vreme. Isključite Bluetooth na naželenim uređajima i uključite Bluetooth na izabranom uređaju za povezivanje.
- Skroz osušite slušalice pre nego što stavite kutiju za punjenje da biste izbegli štetu na kutiji.

UPOZORENJE

Skroz osušite slušalice pre nego što ih stavite kutiju za punjenje.

Ako su slušalice vlažne ili mokre, to će izazvati štetu na kutiji za punjenje. Garancija neće važiti ako kutija za punjenje pokazuje štetu od strane vode/znojenja.



OPREZ

- Izbegnite ekstremnu toplotu, hladnoću i vlažnost.
- Izbegavajte da ispuštate ili lomite slušalice.
- Masnoća može da se nagomila na vrhovima slušalica, smanjujući kvalitet zvuka. Pažljivo uklonite masnoću koristeći čačalicu za uši ili drugi mani alat da popravite kvalitet zvuka.
- Ako iskusite neugodnost ili bol, probajte da smanjite jačinu ili prekinite privremeno da ih koristite.
- Ako iskusite redovnu neugodnost dok koristite ovaj proizvod, prekinite korišćenje i konsultujte se sa vašim lekarom.
- Preporučujemo da vodite računa o slušalicama kao da imate lep par sunčanih naočara i držite ih na bezbednoj lokaciji kada se ne koriste.



Kupujte proizvode | Napomene o proizvodima | Burn-in slušalice

JLab Store + Burn-in alat

