

STOP

PARTS GUIDE

Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____


Catalog No. _____

Serial No. _____

Date Purchased _____

Where Purchased _____

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326

Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Hardware (Drawn to Scale)



Part List		Model #	28194
		Asm. Dwg. #	96532-01
		Finish	Oil Rubbed Bronze
Item #	Item Name	Qty	Part #
	* Hanging System Kit	1	94423-57-000
2	Ceiling Plate	1	-----
3	Canopy	1	-----
4	Canopy Trim Ring	1	-----
62	Canopy Screw (not shown)	3	-----
64	Wood Screw	2	-----
65	Wood Screw	2	-----
68	Flat Washer	4	-----
71	Isolator	4	-----
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1	74290-21-308
28	Switch Housing	1	93464-01-308
29	Switch Housing Cover	1	93973-01-308
44	Blade Iron Set	1	93463-05-308
46	Blade Set	1	74853-16-000
47	Blade Iron Armature Screw	11	64403-01-247
8	Adapter Cover	1	84614-01-308
212	Arm Mounting Ring	1	74819-01-308
213	Alabaster Bowl	1	94342-02-000
142	Decorative Arm	3	93482-01-308
145	Light Fixture	1	84756-01-308
150	Globe/Shade	1	93969-01-000
79	Allen Wrench	1	64801-01-000
86	Remote Receiver (not shown)	1	84668-01-000
87	Remote Transmitter	1	85752-01-000
88	Remote Cradle	1	85785-01-000
148	Bottom Cap	1	64709-01-308
149	Finial	1	64711-01-308
	* Hardware Kit	1	96532-00-860
66	Rubber Blade Grommet	15	05989-01-000
67	Blade Assembly Screw	15	63730-01-247
214	Nylon Washer	3	64199-01-000
215	#6-32 x 3/8" Screw, Decorative Arm	3	74506-13-247
216	#6-32 x 1/2" Screw	2	74506-03-247
69	#6-32 Screw	7	74506-03-247
70	Wire Nut	4	05172-01-000
75	Balancing Kit	1	07570-01-000



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

98000-01-525
10/26/05

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326


Si el ventilador no funciona:
1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 801-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



Materiales (dibujados a escala)



Lista de piezas

		No. del modelo	28194
		No. del dibujo de ensamblaje	96532-01
		Acabado	Oil Rubbed Bronze
No. del item	Nombre del item	Cantidad	No. de la pieza
	* Equipo de sistema de colgar	1	94423-57-000
2	Placa del techo	1	*****
3	Campana	1	*****
4	Anillo decorativo de la campana	1	*****
62	Tomillo de la campana	3	*****
64	Tomillo para madera	2	*****
65	Tomillo para madera	2	*****
68	Arandela plana	4	*****
71	Aisladore	4	*****
7	Bola de suspension / Conjunto del tubo de soporte	1	74290-21-308
28	Conjunto de la caja del interruptor	1	93464-01-308
29	Cubierta de la caja del interruptor	1	93973-01-308
44	Juego de soporte de paletas	1	93463-05-308
46	Juego de paletas	1	74853-16-000
47	Tomillo, de armadura de soporte de paleta	11	64403-01-247
8	Cubierta del adaptador	1	84614-01-308
212	Anillo de montaje del brazo	1	74819-01-308
213	Globo del alabastro	1	94342-02-000
142	Brazo decorativo	3	93482-01-308
145	Conjunto de luces	1	84756-01-308
150	Globo / Pantalla	1	93969-01-000
79	Llave, Allen	1	64801-01-000
86	Parte del receptor (no exhibido)	1	84668-01-000
87	Transmisor del control remoto	1	85752-01-000
88	Soporte del control remoto	1	85785-01-000
148	Placa de cubierta	1	64709-01-308
149	Caperucha	1	64711-01-308
	* Equipo de herrajes	1	96532-00-860
66	Ojal de la paleta	15	05989-01-000
67	Tomillo de tope	15	63730-01-247
214	Arandela de nylon	3	64199-01-000
215	Tomillo para el brazo decorativo, #6-32 x 3/8"	3	74506-13-247
216	Tomillo #6-32 x 1/2"	2	74506-03-247
69	Tomillo de máquina 6-32	7	74506-03-247
70	Tuerca para alambre	4	05172-01-000
75	Equipo equilibrador	1	07570-01-000



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

98000-01-525
10/26/05