



JLAB
JBUDS AIR
FÜLHALLGATÓ

Imádjuk, hogy a JLab a társa!

Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlab.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlab.com/contact weboldalra.

REGISZTRÁLJON MA


intl.jlab.com/register

Termékfrissítések
Tippek a használathoz
GYIK és sok minden más

ELSŐ BEÁLLÍTÁS

1 A FÜLHALLGATÓ AUTOMATIKUS CSATLAKOZTATÁSA


A bekapcsoláshoz nyomd meg és tartsd lenyomva mindkét érintőérzékelőt legalább 3 másodpercig. Az egyik fülhallgató fehéren kezd el világítani, a másik pedig kéken vagy fehéren villog, jelezve, hogy párosíthatod az eszközöddel.



Nyomja meg, és tartsa lenyomva
több mint 3 másodpercig

2 BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS

Válassza ki a „JLab JBuds Air” lehetőséget az eszköze beállításainál. Két sípolás és folyamatos fehér fényjelzés jelzi, hogy a csatlakozás megtörtént.



ÚJ / TOVÁBBI BLUETOOTH-ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA:


Kapcsolja KI a Bluetooth-t az összes előzőleg csatlakoztatott eszközön. Kapcsolja BE a Bluetooth-t az új eszközön. Vegye ki a fülhallgatót a tokból. A fülhallgató automatikusan Bluetooth-párosítás üzemmódba lép. A csatlakozáshoz válassza ki a „JLab JBuds Air” lehetőséget az eszköze beállításainál.

A GOMBOK FUNKCIÓI

BAL OLDALI
FÜLHALLGATÓ



JOBB OLDALI
FÜLHALLGATÓ



HANGERŐ CSÖKKENTÉSE:

Egy érintés

SIRI (iOS) VAGY „OK GOOGLE”

(ANDROID): Dupla érintés

VÁLASZ: Egy érintés

HÍVÁS BEFEJEZÉSE: Dupla érintés

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

ELŐZŐ ZENESZÁM: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig

EQ VÁLTÁSA: Három érintés

HANGERŐ NÖVELESE:

Egy érintés

VÁLASZ: Egy érintés

HÍVÁS BEFEJEZÉSE: Dupla érintés

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

LEJÁTSZÁS / SZÜNET: Dupla érintés

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig

EQ VÁLTÁSA: Három érintés

HANGJELZÉSEK

BEKAPCSOLÁS = Csengettyű

BLUETOOTH CSATLAKOZTATVA = 2 sípolás

AKKUMULÁTOR MERÜLŐBEN = “Low battery” jelzés (kevesebb, mint 20%)

KIKAPCSOLÁS = Csengettyű

FÜLHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA TÖLTŐTOK NÉLKÜL:

Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és válassza le a JBuds Air lehetőséget. A fülhallgató 3 perc után kikapcsol.

EGYEDI EQ³ HANGMÓDOK

Nyomja meg akár a jobb, akár a bal oldali fülhallgatót 3 alkalommal különböző EQ-beállításokhoz (a JBuds Air 3 EQ-beállítást váltogat).



JLab SIGNATURE (Egy Sípolás)

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal



KIEGYENSÚLYOZOTT (Két Sípolás)

Egyenletes hangerő, további hangerősítés nélkül



BASSZUS FELERŐSÍTÉSE (Három Sípolás)

Felerősített basszus és szubbasszus


A FÜLHALLGATÓ TÖLTÉSE

1

A megfelelő töltés érdekében a töltőtokon látható L (bal) és R (jobb) jelzéseknek megfelelően helyezze el a fülhallgatókat a tokban.


A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, és elkezdnek tölteni.

Kék fény jelzi, hogy a fülhallgató töltése folyamatban van; amikor a töltés befejeződött, a fény kialszik.



2


Amikor a fülhallgatókat kiveszi a tokból, azok azonnal bekapcsolnak, és csatlakoznak az eszközéhez.




TÖLTŐTOK

Csatlakoztassa a JBuds Air eszközt a számítógéphez vagy 5 V/1 A (vagy alacsonyabb) névleges feszültségű USB-kimenetű eszközhöz.


Töltéskor a LED-ek fehér színnel villognak, majd folyamatosan fehér színnel világítanak, miután a töltés befejeződött.



ILLESZTÉS



A legjobb illeszkedés és a tökéletes hangszigetelés érdekében próbálja ki mindegyik Cush Fin rugalmas támasztékot és valamennyi fülharangot.





A Cush Fin támasztékot úgy kell a helyére igazítani, hogy a széle ne takarja el a mikrofon nyílását.

HIBAELHÁRÍTÁS

NEM SZÓL AZ EGYIK FÜLLALGATÓ (KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS)





- 1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításaiba, és válassza le a JBuds Air lehetőséget.
- 2 Nyisd ki a töltőtokot, és hagyd benne mindkét fülhallgatót. Az EGYIK fülhallgatót gyorsan nyomd meg egymás után hétszer a gombot. Kéken fog villogni egymás után négyszer. Hagyd a fülhallgatókat töltőtokban.
- 3 Ismételd meg a műveletet a másik fülhallgatóval. Gyorsan nyomd meg egymás után hétszer a gombot. Kéken fog villogni egymás után négyszer.
- 4 Vedd ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Várd meg amíg az egyik fülhallgató fehéren világítani kezd, a másik pedig kéken vagy fehéren nem villog. Most már párosíthatod a fülhallgatód egy Bluetooth-eszközzel.



HIBAELHÁRÍTÁS

A BLUETOOTH-ESZKÖZ NEM CSATLAKOZIK / NEM CSATLAKOZIK ÚJRA


- 1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításaiba, és válassza le a JBuds Air lehetőséget.
- 2 Az eszközén kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t.
- 3 Nyisd ki a töltőtokot, és várd meg amíg az egyik fülhallgató fehéren világítani kezd, a másik pedig kéken vagy fehéren nem villog.
- 4 Az újbóli csatlakozáshoz válassza ki a „JLab JBuds Air” lehetőséget az eszköze beállításainál.



Útmutató videók: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

VISSZHANG A TELEFONHÍVÁSOK ALATT

Ha a JBuds Air használata során a mikrofon visszhangzását/alacsony hívásminőséget tapasztal, győződjön meg arról, hogy a Cush Fin rugalmas támaszték nem fedi-e el a mikrofon nyílását.



Mikrofon eltakarva



Mikrofon elérhető

GYORSTIPPEK

- A töltőtok sérülésének elkerülése érdekében teljesen szárítsa meg a fülhallgatókat, mielőtt visszahelyezi azokat a töltőtokba. A fülhallgatók izzadság-/vízállóak, a töltőtok viszont nem az.
- Bármelyik fülhallgató képes az eszközhöz csatlakozni és a másiktól függetlenül használható. Egyszerűen csak vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, és az automatikusan csatlakozni fog.
- A megfelelő fülharang kiválasztásával a hangminőség jelentős javulása érhető el a hangszóró tökéletes hangszigetelése miatt. A legjobb eredmény érdekében próbálja ki az összes fülharangot.

FIGYELMEZTETÉS

A töltőtok sérülésének elkerülése érdekében teljesen szárítsa meg a fülhallgatókat, mielőtt visszahelyezi azokat a töltőtokba.

A fülhallgatók izzadság-/vízállóak, a töltőtok viszont nem az.



FIGYELEM

- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fülhallgató leejtését vagy összenyomódását.
- A fülharangban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fülhallgatót úgy kezelni, mint egy értékes napszemüveget: amikor nem használja, tárolja biztonságos helyen.



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Store + Burn-in Tool

