

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte koreguoti ekvalaizerio nustatymus, naudotis žaidimų režimu, pritaikyti jutiklinius valdiklius ir šviesos efektus, atnaujinti programinę įrangą ir atrasti daugiau funkcijų.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, pabandykite iš naujo įdiegti programėlę arba atnaujinti ją į naujausią versiją, esančią jūsų mobiliosios programėlės parduotuvėje.


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

APŽVALGA



1. Reguliuojamas ausies kabliukas
2. Jutiklinė zona
3. Pritaikoma LED šviesa
4. Įkrovimo kontaktoriai
5. Garso lizdas
6. USB-C įkrovimo lizdas
7. Įkrovimo dėklo indikatorius

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




1. Pirmajam naudojimui nuimkite izoliacines lipdukus nuo ausinių.
2. Grąžinkite ausines į įkrovimo dėklą.
3. Išimkite ausines dar kartą. Ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į „Bluetooth“ poravimo režimą. Pasirinkite „**soundcore V20i**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte. Poravimo metu abiejų ausinių LED lemputės mirksės mėlynai. Kai susiejimas sėkmingas, LED lemputės Abu ausinių diodai švies 1 sekundę, o tada išsijungs. Prijungus ausines, jos automatiškai prisijungs prie jūsų įrenginio kiekvieną kartą, kai atidarysite įkrovimo

dėklą ir išimsite ausines, jei iš savo įrenginio nepašalinote susiejimo istorijos.


* Ausinės įsijungs tik išimtos iš dėklo.

RANKINIS SUPORAVIMAS

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo, tada 3 sekundes vienu metu bakstelėkite ir palaikykite abiejų ausinių lietimo zonas. Šiuo metu ausinės įsijungs į poravimo režimą.



DVIGUBI RYŠIAI



1 metodas: naudojant „soundcore“ programėlę


Programėlėje „soundcore“ bakstelėkite nustatymų piktogramą, esančią viršutiniame dešiniajame programos sąsajos kampe. Tada pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį**.

2 metodas: rankinis susiejimas su antruoju įrenginiu

Dėvėdami ausines, spauskite ir laikykite lietimo valdymo sritį ant abiejų ausinių 3 sekundes, kol išgirsite balso pranešimą apie poravimo režimo įjungimą. Tada galite pereiti prie poravimo su antruoju įrenginiu.


* Dvigubų ryšių funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Dėvėjimas



1. Paimkite ausines ir slyskite ausų kabliuką visiškai į dešinę iki LV4 pozicijos (didžiausios kreivės).
2. Pasukite ausų kablius išilgai ausies kaušelio, kad pasiektumėte tinkamą padėtį.
3. Kai įsidėjote ausines, galite slinkti ausų kabliukus pirmyn ir atgal tarp keturių lygių, kol rasite patogiausią prigludimą.

Garso efektai



Programėlėje „soundcore“ numatytasis garso efektas yra „soundcore Signature“ – specialus išankstinis nustatymas, rekomenduotas „soundcore“ komandos. Mes siūlome 22 EQ išankstinius nustatymus skirtingoms situacijoms. Galite perjungti šiuos išankstinius nustatymus pagal savo pageidavimus. Be to, galite sukurti savo garso profilį, sureguliuodami aštuonis slankiklius „Custom Equalizer“ puslapyje.

JUTIKLINIAI VALDIKLIAI

TWS





▶/▶||

R×2

▶▶

L×2





L/R×2



L/R 2s



* Customize in App

MONO



▶/▶||

×2





×2



2s




* Customize in App

×2: Dukart spustelėkite 2s: Spustelėkite ir palaikykite 2 sekundes
* Taip pat galite pritaikyti valdiklius „soundcore“ programėlėje.

		TWS režimas	Mono režimas
	Leisti / Pristabdyti	Dukart palieskite (R)	Dukart bakstelėkite
	Ankstesnis takelis	*Pritaikykite garsą „soundcore“ programėlėje	/
	Kitas kūrinys	Dukart bakstelėkite (L)	
	Atsakymas	Dukart bakstelėkite (L/R)	Dukart bakstelėkite
	Atmesti skambutį / Baigti skambutį	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
	Padidinti garsumą	*Pritaikykite garsą „soundcore“ programėlėje	*Pritaikykite garsą „soundcore“ programėlėje
	Sumažinti garsą		
	Aktyvuoti balso asistentą	*Pritaikykite garsą „soundcore“ programėlėje	*Pritaikykite garsą „soundcore“ programėlėje


Tinkinkite lietimio valdiklius programėlėje soundcore

* Esamos vartotojo sąsajos nuotraukos yra pateiktos tik iliustraciniais tikslais. TFaktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo skirtingų programinės įrangos versijų.



Pagrindiniame puslapyje bakstelėkite **Valdikliai**, kad galėtumėte suasmeninti šiuos veiksmus, susijusius su jutikliniais valdikliais kairėje arba dešinėje ausinėje: **garsumo didinimas/mažinimas, dainų perjungimas, muzikos grojimas/pauzė, balso asistento aktyvavimas ir spalvotų šviesų įjungimas/išjungimas**.


ĮKROVIMAS



1. Atstatykite ausinių kabliukus į LV1 padėtį, tada įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Prieš įkraudami, visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo laidą.
2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo laidą.

* Pilnas įkrovimo dėklo įkrovimas užtrunka apie 2,5 valandos.


IŠJUNGIMAS



Norėdami išjungti, įdėkite abu ausinukus į įkrovimo dėklą. Atkreipkite dėmesį, kad reikia abiejų ausinių ausų kilpeles grąžinti į LV1 pozicijas, kad jos tilptų į įkrovimo dėklą.

* Ausinės automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei nebus prijungtos. Trukmė gali būti pritaikyta „soundcore“ programėlėje.


RESET



Nustatykite iš naujo, jei ausinės turi problemų susiejant vieną su kita arba su kitais įrenginiais. Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo, tada laikykite prisilietimo zonas abiejose ausinėse vienu metu 10 sekundžių, kol išgirsite balso pranešimą. Šiuo metu jūsų ausinės sėkmingai atstatytos.

LED ŠVIESOS VADOVAS

Norėdami patikrinti baterijos lygį:




Kai įdėsite ausines į įkrovimo dėklą, įkrovimo dėklo indikatorius parodys likusį dėklo baterijos lygį:

Kai baterijos lygis svyruoja nuo 0% iki 45%, indikatorius tris kartus mirksi ir tada išsijungia.

Kai akumuliatoriaus lygis svyruoja nuo 46 % iki 100 %, indikatorius bus įjungtas tris sekundes, o tada išsijungs.

Įkrovimo metu:



Kraunant, įkrovimo dėžutės indikatorius lemputė nuolat mirksės. Kai įkrovimas bus baigtas, indikatorius visą laiką švies.


SPALVINGOS ŠVIESOS ANT AUSINIŲ

- Esamos vartotojo sąsajos nuotraukos yra pateiktos tik iliustraciniais tikslais. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo skirtingų programinės įrangos versijų.


Abiejų ausinukų spalvoti šviesos efektai turi būti įjungti per „soundcore“ programėlę.

Galite pasirinkti iš keturių šviesos efektų: **įjungta šviesa, kvėpavimas, mirksėjimas, šviesa pagal muziką.**

Bakstelėkite „**Daugiau nustatymų**“, kad pritaikytumėte apšvietimą, trukmę, spalvas ir raštus.



PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS



Būsité informuoti, kai prijungę ausines prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija.Įsitikinkite, kad ausinės yra už įkrovimo dėklo ribų, kol firmos įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0.52A
Išvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0.12A
Baterijos talpa	700mAh
Įkrovimo laikas	Ausinės: 1,5 valandos Įkrovimo dėklas: 2,5 valandos
Vairuotojo blokas	16 mm
Dažnio atsakas	20~20kHz
Varža	16Ω
Atsparumo vandeniui klasė (ausinės)	IP55
Bluetooth versija	„Bluetooth“ 5.4
„Bluetooth“ diapazonas	10 m

KLIENTŲ APTARNAVIMO IR ATITIKTIES INFORMACIJA



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (tik Vidurio Rytams ir Afrikai)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (JK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Viduriniai Rytai ir Afrika)

+971 8000320817 (JAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveitas)

+20 8000000826 (Egiptas)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turkija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

