



English

Method B - Without an AP Controller: Connect the AP to an internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.

Connect your device to the AP's Wi-Fi using the network name and Password printed on the bottom of the router.

Follow the illustrations to configure the AP.

	Off	
	Red	
	Blue	
LED	Flashing blue	
	Yellow	
	Flashing yellow	
	Red, blue, and yellow alternate	

Dansk

Metode B - Uden en AP -controller: Tilslut AP til en internetkildenhed (modem/router/wall outlet), eller placer den i nærheden af et kendt Wi-Fi-netværk.

Tilslut din enhed til AP's Wi-Fi ved hjælp af netværksnavnet og adgangskoden, der er trykt på bunden af routeren.

Følg illustrationer for at konfigurere AP.

	Af	
	Red	
	Blå	
LED	Blinkende blå	
	Gul	
	Blinkende gul	
	Red, blå og gul alternativ	

Lietuvių kalba

B metodos - be AP valdiklio: Prijunkite AP prie interneto šaltinio įrenginio (modemo/maršrutizatoriaus/sienos lizdo) arba padėkite jį prie žinomo „Wi-Fi“ tinklo.

Prijunkite savo įrenginį prie AP „Wi-Fi“ naudodami tinklo pavadinimą ir slaptažodį, išspausdintą maršrutizatoriaus apačioje.

Vykdykite iliustracijas, kad sukonfigūruotumėte AP.

	Išjungtas	
	Raudonas	
	Mėlyna	
LED	Mirksi mėlyna	
	Geltona	
	Mirksi geltona	
	Raudona, mėlyna ir geltona pakaitinė	

Русский

Метод В - Без контроллера AP: Подключите AP к устройству интернет-источника (модем/маршрутизатор/розетка) или поместите его рядом с известной сетью Wi-Fi.

Подключите свое устройство к Wi-Fi от AP, используя имя сети и пароль, напечатанные в нижней части маршрутизатора.

Следуйте иллюстрациям, чтобы настроить AP.

	Выключенный	
	Красный	
	Синий	
LED	Мигающий синий	
	Желтый	
	Мигающий желтый	
	Красный, синий и желтый	

اللغة العربية

الطريقة ب - بدون وحدة تحكم AP: قم بتوصيل جهاز AP بمصدر الإنترنت (Modem/Router/MODEM) أو وضعه بالقرب من شبكة Wi-Fi معروفة.

قم بتوصيل جهازك بشبكة Wi-Fi الخاصة بـ AP باستخدام اسم الشبكة وكلمة المرور المطبوعة في أسفل جهاز التوجيه.

اتبع الرسوم التوضيحية لتكوين AP.

	عن	
	أحمر	
	أزرق	
LED	وميض الأزرق	
	أصفر	
	وميض أصفر	
	البنيل الأحمر والأزرق والأصفر	

Deutsch

Methode B - ohne AP -Controller: Schließen Sie den AP an ein Internet-Quellgerät (Modem/Router/Wandauslass) an oder platzieren Sie es in der Nähe eines bekannten Wi-Fi-Netzwerks.

Schließen Sie Ihr Gerät mit dem Wi-Fi des AP mithilfe des Netzwerknamens und des Passworts am Ende des Routers an.

Befolgen Sie die Abbildungen, um den AP zu konfigurieren.

	Aus	
	Rot	
	Blau	
LED	Blinkend blitzend	
	Gelb	
	Gelb blinken	
	Rot, Blau und Gelb wechseln sich	

Ελληνικά

Μέθοδος Β - Χωρίς ελεγκτή AP: Συνδέστε το AP σε μια συσκευή πηγής διαδίκτυου (μόντεμ/δρομολογητή/πρίζα τοίχου) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi.

Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του AP χρησιμοποιώντας το όνομα του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης που εκτυπώνεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

Ακολουθήστε τις εικονογραφήσεις για να διαμορφώσετε το AP.

	Μακριά από το κόκκινο	
	Μπλε	
LED	Αναβοσβήνει μπλε	
	Κίτρινο	
	Αναβοσβήνει κίτρινο	
	Κόκκινο, μπλε και κίτρινο εναλλακτικό	

Latviski

B metode - bez AP kontroliera: Pievienojiet AP ar interneta avota ierīci (modems/maršrutētājs/sienas kontaktgizda) vai novietojiet to pie zināma Wi-Fi tīkla.

Pievienojiet ierīci AP Wi-Fi, izmantojot tīkla nosaukumu un paroli, kas drukāta maršrutētāja apakšā.

Izpildiet ilustrācijas, lai konfigurētu AP.

	Ārpus sarkans	
	Zils	
LED	Mirgo zils	
	Dzeltenš	
	Mirgojoša dzeltena	
	Sarkana, zila un dzeltena aizstājēja	

Slovenčina

Metóda B - bez ovládača AP: Pripojte AP k zariadeniu zdroja internetu (modem/router/zásuvka na stenu) alebo ho umiestnite v blízkosti známej siete Wi-Fi.

Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi AP pomocou názvu siete a hesla vytlačeného v dolnej časti smerovača.

Postupujte podľa ilustrácií a nakonfigurujte AP.

	Vypnutý	
	Červený	
	Modrá	
LED	Blikajúca modrá	
	Žltá	
	Blikajúca žltá	
	Červená, modrá a žltá	

日本語

方法B - APコントローラーなし : APをインターネットソースデバイス (モデム/ルーター/壁アウトレット) に接続するか、既知のWi-Fiネットワークの近くに配置します。

ルーターの下部に印刷されたネットワーク名とパスワードを使用して、デバイスをAPのWi-Fiに接続します。

イラストに従ってAPを構成します。

	オフ	
	赤	
	青	
LED	フラッシュブルー	
	黄色	
	フラッシュ黄色	
	赤、青、黄色の代替	

Français

Méthode B - sans contrôleur AP: Connectez l'AP à un appareil source Internet (modem / routeur / sortie murale) ou placez-le près d'un réseau Wi-Fi connu.

Connectez votre appareil au Wi-Fi de l'AP à l'aide du nom et du mot de passe du réseau imprimés en bas du routeur.

Suivez les illustrations pour configurer l'AP.

	Désactivé	
	Rouge	
	Bleu	
LED	Bleu clignotant	
	Jaune	
	Jaune clignotant	
	Alternate rouge, bleu et jaune	

Eesti

Meetod B - ilma AP -kontrollerita: Ühendage AP Interneti-allika seadmega (modem/ruter/seina väljalaskeava) või asetage see teadaoleva Wi-Fi-võrgu lähedale.

Ühendage oma seade AP Wi-Fi-ga, kasutades ruuteri allosas trükitud võrgunime ja parooli.

AP konfigureerimiseks järgige illustratsioone.

	Väljas	
	Punane	
	Sinine	
LED	Vilkuva sinine	
	Kollane	
	Vilkuva kollane	
	Punane, sinine ja kollane vahelduv	

Nederlands

Methode B - zonder AP -controller: Sluit de AP aan op een internetbronapparaat (modem/router/wanduitgang), of plaats deze in de buurt van een bekend wifi-netwerk.

Sluit uw apparaat aan op de Wi-Fi van de AP met behulp van de netwerknamen en het wachtwoord afdrukt onderaan de router.

Volg de illustraties om de AP te configureren.

	Uit	
	Rood	
	Blauw	
LED	Knipperend blauw	
	Geel	
	Knipperend geel	
	Rood, blauw en geel alternatief	

Slovenščina

Metoda B - Brez krmilnika AP: Priključite AP z napravo za internetni izvor (Modem/Router/Wall Outlet) ali ga postavite v bližino znanega omrežja Wi-Fi.

Priključite svojo napravo z Wi-Fi AP z imenom omrežja in geslom, natisnjenim na dnu smerjevalnika.

Sledite ilustracijam, da konfigurirate AP.

	OFF	
	Rdeča	
	Modro	
LED	Blikajoča modra	
	Rumena	
	Utripajoča rumena	
	Rdeča, modra in rumena nadomestna	

한국어

메소드 B - AP 컨트롤러 없음 : AP을 인터넷 소스 장치 (Modem/Router/Wall Outlet)에 연결하거나 알려진 Wi-Fi 네트워크 근처에 배치하십시오.

라우터 하단에 인쇄 된 네트워크 이름과 비밀번호를 사용하여 장치를 AP의 Wi-Fi에 연결하십시오.

그림을 따라 AP를 구성하십시오.

	끄다	
	빨간색	
	파란색	
LED	파란색으로 깜빡입니다	
	노란색	
	깜박이는 노란색	
	빨간색, 파란색 및 노란색 대체	

Español

Método B - Sin un controlador AP: Conecte el AP a un dispositivo de Internet (módem/router/salida de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida.

Conecte su dispositivo al Wi-Fi de la AP utilizando el nombre de la red y la contraseña impresas en la parte inferior del enrutador.

Siga las ilustraciones para configurar el AP.

	Apagado	
	Rojo	
	Azul	
LED	Flashes azules	
	Amarillo	
	Flashes amarillos	
	Flashes alternativos rojos, azules, amarillos y amarillos	

Suomi

Menetelmä B - ilman AP -ohjainta: Kytke AP Internet-lähelaitteeseen (modem/umjerivač/utičnica) ili ga stavite u blizini poznatua Wi-Fi-verkkoa.

Kytke laite AP: n Wi-Fi: hen reitittimen pohjalle tulostetun verkon nimen ja salasanan avulla.

Seuraa kuvituksia AP: n määrittämiseksi.

	Vinossa	
	Punainen	
	Sininen	
LED	Vilkkuva sininen	
	Keltainen	
	Vilkkuva keltainen	
	Punainen, sininen ja keltainen vaihtoehtoinen	

Norsk

Metode B - Uten en AP -kontroller: Koble AP til en internettkildeenhet (modem/ruter/vegguttak), eller plasser den i nærheten av et kjent Wi-Fi-nettverk.

Koble enheten til APs Wi-Fi ved å bruke netværksnavnet og passordet som er trykt på bunnens av ruterens.

Følg illustrasjonene for å konfigurere AP.

	Av	
	rød	
	Blå	
LED	Blinkende blå	
	Gul	
	Blinkende gult	
	Red, blå og gult alternativ	

Srpski

Метода Б - без АП контролера: Повежите АП на уређај за интернет извор (модем / рутер / зидни утичник) или га ставите у близини познате Ви-Фи мреже.

Повежите свој уређај са Ви-Фи АП-ом помоћу мрежног имена и лозинке штампане на дну рутера.

Следите илустрације да бисте конфигурисали АП.

	Ван	
	Црвено	
	Плави	
LED	Трепери плава	
	Жути	
	Трепери жуто	
	Црвена, плава и жута алтернатива	

Indonesia

Metode B - Tanpa Pengontrol AP: Hubungkan AP ke perangkat sumber internet (modem/router/outlet dinding), atau letakkan di dekat jaringan Wi-Fi yang diketahui.

Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi AP menggunakan nama jaringan dan kata sandi yang dicetak di bagian bawah router.

Ikuti ilustrasi untuk mengonfigurasi AP.

	Mati	
	Merah	
	Biru	
LED	Berkedip biru	
	Kuning	
	Berkedip kuning	
	Alternatif merah, biru, dan kuning	

Italiano

Metodo B - Senza un controller AP: Collegare l'AP a un dispositivo di origine Internet (modem/router/Wall Outlet) o posizionarlo vicino a una rete Wi-Fi nota.

Collegare il tuo dispositivo al Wi-Fi dell'AP utilizzando il nome di rete e la password stampati nella parte inferiore del router.

Seguire le illustrazioni per configurare l'AP.

	Spento	
	Rosso	
	Blu	
LED	Lampeggiante blu	
	Giallo	
	Giallo lampeggiante	
	Alternanti rosso, blu e giallo	

Hrvatski

Metoda B - bez AP kontrolera: Spojite AP na internetski izvorni uredaj (modem/umjerivač/utičnica) ili ga stavite u blizini poznate Wi-Fi mreže.

Spojte svoj uredaj s AP-ovim Wi-Fi-jem pomoću mrežnog naziva i lozinke ispisane na dnu usmjerivača.

Slijedite ilustracije da biste konfigurirali AP.

	Izvan	
	Crvena	
	Plavi	
LED	Blijeskajući plava	
	Žuta boja	
	Blijeskajući žuto	
	Crvena, plava i žuta alternativna	

Polski

Metoda B - bez kontrolera AP: Podłącz AP do urządzenia źródłowego internetowego (modem/routeerze/wyłot ściany) lub umieść go w pobliżu znanej sieci Wi-Fi.

Podłącz urządzenie do Wi-Fi AP za pomocą nazwy sieci i hasła wydrukowanego na dole routera.

Śledź ilustracje, aby skonfigurować AP.

	Wyłączone	
	Czerwony	
	Niebieski	