






MERAKIT

VANQUISH 440/540

**MEMULAI DENGAN
VANQUISH 440/540**



minelab.com/vanquish



Terjemahan dari Petunjuk Penggunaan Awal ini dan video durasi penuh dari VANQUISH telah tersedia secara online.

4901-0337-1

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



MULAI CEPAT

- 1 NYALAKAN
- 2 TUNGGU 5 DETIK
- 3 MULAI MENDETEKSI



MODE PENCARIAN

KOIN



Cari koin dari seluruh dunia di Taman atau Pantai, tanpa harus terganggu dengan sampah.

PENINGGALAN



Temukan reliq yang dalam di ladang dan hutan.

PERHIASAN




Mencari perhiasan berharga yang hilang dimana saja.

PENGATURAN KHUSUS




Mode Pengaturan khusus pengguna, untuk optimalisasi mengurangi temuan Sampah.

KONTROL



TAMPILAN



KONTROL

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 CAHAYA BELAKANG LAYAR HIDUP/MATI (540) | 7 TERIMA/TOLAK |
| 2 DAYA HIDUP/MATI | 8 ATUR POLA DISKRIMINASI |
| 3 TAMBAH/KURANG SUARA | 9 MODE PENCARIAN |
| 4 SEMUA LOGAM* | 10 BLUETOOTH HIDUP/MATI (540) |
| 5 PINPOINT (AKURASI TARGET) | 11 PANDUAN IDENTIFIKASI TARGET |
| 6 TAMBAH/KURANG SENSITIFITAS | |

* Tekan Lama untuk Bias Besi (540)

TAMPILAN

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 12 LEVEL BATERAI | 18 NOMOR IDENTIFIKASI TARGET |
| 13 INDIKATOR CAHAYA BELAKANG (540) | 19 MENGUKUR KEDALAMAN |
| 14 BLUETOOTH HIDUP/MATI (540) | 20 MODE PENCARIAN |
| 15 LEVEL SUARA | 21 SEGMENT DISKRIMINASI |
| 16 LEVEL SENSITIFITAS | 22 INDIKATOR AKURASI TARGET |
| 17 INDIKATOR BIAS BESI | |

