

FANATEC®

ClubSport

Steering Wheel Formula V2.5



4	Quick Guide	EN
5	Kurzanleitung	DE
6	Guide De Démarrage Rapide	FR
7	Guía Rápida	ES
8	Guida Rapida	IT
9	Quick Guide	NL
10	Pikaopas	FI
11	Hurtig Guide	DA
12	Snabbguide	SV
13	Skrócona Instrukcja	PL

14	Guia Rápido	PT
15	Stručný Návod	CZ
16	Stručný Návod	SK
17	Hitri Vodnik	SL
18	Rövid Útmutató	HU
19	Ghid Rapid	RO
20	Brzi Vodič	HR
21	Trumpasis Vadovas	LT
22	Īsā Pamācība	LV
23	Lühijuhend	ET
24	Кратко Ръководство	BG


25	Стислий посібник	UKR
26	Краткое руководство	RU
27	الدليل السريع	AR
28	Γρήγορος Οδηγός	EL
29	Hızlı Rehber	TR
30	מדריך מהיר	HE
31	クイックガイド	日本語 ja - JP
32	快速指南	繁體 zh - HK
33	快速指南	中文 zh - CN
34	퀵 가이드	한국어 ko - KR

NOTE: Download the latest PC driver. Follow instructions provided by the **Driver & Firmware Instruction Manual** found on the product page. A Windows PC is required to perform firmware updates. Ensure that PC mode is active on your wheel base.




Fanatec.com/driver

1 PACKAGE CONTENTS




2 QUICK RELEASE ADAPTER ATTACHMENT

NOTE: Separately sold wheel-side quick release adapter required.




3 CENTRE CALIBRATION

3.1 Press Tuning button



3.2 Turn to centre position




3.3 Press at the same time to calibrate steering wheel centre.


NOTE: Repeat process after firmware update.

4 SHIFTER CALIBRATION

NOTE: Optional. External H-pattern shifter required.




Press the Tuning button and the highlighted button at the same time. Follow the instructions on the OLED display.



5 TUNING OPTIONS

5.1 Press Tuning button




5.2 Navigate using the FunkySwitch™

↔ Go through parameters
or ↻ Change parameter values


5.3 Press Tuning button to close Tuning Menu.

6 MODES

Short press the highlighted buttons at the same time.




OLED display will temporarily display the active mode upon selection.



7 BUTTON MAPPING

#	PC	PlayStation®
1 FunkySwitch™	Up, Down, Left, Right, Press - 25 Rotate Left - 23 / Right - 24	Up, Down, Left, Right, Press - *GSB 1 Rotate Left - *GSB 2 / Right - *GSB 3
2	Joystick	Joystick
	26 (Press)	*GSB 4
3	22	PS
4	9	SHARE / CREATE
5	10	OPTIONS
6	11	R3
7	27 (Rotate - CW)	*GSB 5
	21 (Rotate - CCW)	*GSB 6
8	8	L2
9	12	L3
10	7	R2
11	34 (Up) / 32 (Down)	*GSB 7 / *GSB 8
12	33 (Up) / 31 (Down)	*GSB 9 / *GSB 10
13	2	Cross
14	36 (Rotate - CW)	*GSB 11
	35 (Rotate - CCW)	*GSB 12
15	3	Circle
16	4	Triangle
17	1	Square
18	6	L1
19	5	R1
20	ENC: 37 / 38, MPS Pulse / Constant: 37 - 48	*GSB 13 / 14 *GSB 13 - 24
21	ENC: 49 / 50, MPS Pulse / Constant: 49 - 60	*GSB 25 / 26 *GSB 25 - 36
22	No output to game	No output to game

* GSB = Game-Specific Button



Quick Guide

1 PACKAGE CONTENTS

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (pre-installed)
- C** 1x Racing Style Button Caps
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Bolts, 4x Washers (for attaching a wheel-side quick release adapter)

- 2** **NOTE:** A separately sold wheel-side quick release adapter must be installed on this steering wheel to enable a mechanical connection with a FANATEC® wheel base. Read your wheel-side quick release adapter quick guide for detailed instructions.

3 CENTRE CALIBRATION

Press the Tuning button in order to enter the Tuning Menu. Press the highlighted buttons simultaneously in order to calibrate the steering wheel centre.

4 SHIFTER CALIBRATION

Simultaneously press the Tuning button and the highlighted button. Follow the instructions on the OLED display.

5 TUNING OPTIONS

Press the Tuning button. Navigate using the FunkySwitch™.

-  Go through parameters
-  Change parameter values

6 MODES

Simultaneously short press the highlighted buttons. The steering wheel OLED display will temporarily display the active mode upon selection.

NOTE: Read the manual or quick guide of your Fanatec wheel base for more information.

7 BUTTON MAPPING

8 SUPPORT

Our Support Team is ready to help you! Visit fanatec.com/support/faq for assistance.

Download our app:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Watch our video guide:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

The product warranty is provided by Endor AG. Refer to the included warranty sheet as well as the terms & conditions of Endor AG on fanatec.com.

Kurzanleitung

1 LIEFERUMFANG

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (vorinstalliert)
- C** 1x Tastenkappen im Rennstil
- D** 1x Inbus 4mm, 4x Schrauben, 4x Unterlegscheiben (zum Befestigen eines lenkradseitigen Schnellwechseladapters)

HINWEIS: Suchen Sie vor der Nutzung nach Firmware-Updates, indem Sie den neusten PC-Treiber hier herunterladen: fanatec.com/driver. Folgen Sie den Anweisungen des **Treiber- und Firmware-Bedienungshandbuchs**, das auf der Website dieses Produkts zu finden ist. Zum Aktualisieren der Firmware dieses Produkts ist ein PC erforderlich, und der PC-Modus muss an der Wheel Base aktiviert sein.

- 2** **HINWEIS:** An diesem Lenkrad muss ein separat erhältlicher lenkradseitiger Schnellwechseladapter installiert sein, um eine mechanische Verbindung mit einer FANATEC® Wheel Base (Lenkradbasis) zu ermöglichen. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Kurzanleitung Ihres lenkradseitigen Schnellwechseladapters (Wheel-Side Quick Release).

3 KALIBRIERUNG DER MITTELSTELLUNG

Drücken Sie die Einstellungstaste (Tuning Button), um das Einstellungs-Menü aufzurufen. Drücken Sie gleichzeitig die hervorgehobenen Tasten, um die Lenkradmitte zu kalibrieren.

4 KALIBRIERUNG DER SCHALTHEBEL

Drücken Sie gleichzeitig die Einstellungstaste und die hervorgehobene Taste. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem OLED-Display.

5 EINSTELLUNGSOPTIONEN

Drücken Sie die Einstellungstaste. Navigieren Sie mit dem FunkySwitch™.

↔ Gehen Sie die Parameter durch

⤵ Passen Sie die Parameter an

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Handbuch oder in der Kurzanleitung Ihrer Fanatec Lenkradbasis.

6 MODI

Drücken Sie kurz gleichzeitig die hervorgehobenen Tasten. Das OLED-Display des Lenkrads wird anschließend vorübergehend den aktiven Modus anzeigen.

7 TASTENBELEGUNG

8 UNTERSTÜTZUNG

Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter! Besuchen Sie fanatec.com/support/faq für weitere Unterstützung.

Laden Sie unsere App herunter:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Sehen Sie sich unser Video Tutorial an:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Dieses Produkt unterliegt der Garantie der Endor AG. Beachten Sie die beiliegenden Garantieblätter sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Endor AG auf fanatec.com.

Guide De Démarrage Rapide

1 CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (Pré-installé)
- C** 1x Capuchons des boutons de style course automobile
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Boulons, 4x Rondelles (pour fixer un adaptateur à libération rapide côté volant)

REMARQUE: Vérifiez les mises à jour du micrologiciel avant utilisation en téléchargeant le dernier pilote PC sur fanatec.com/driver. Suivez les instructions fournies par le **manuel du pilote et celui du micrologiciel** qui se trouve sur la page de ce produit. Pour mettre à jour le micrologiciel de ce produit, un PC est obligatoire et le mode PC doit être activé sur la base du volant.

- 2** **REMARQUE:** Un adaptateur à libération rapide côté volant, vendu séparément, doit être installé sur ce volant pour permettre un raccord mécanique à une base pour volant FANATEC®. Consultez le guide de démarrage rapide de votre adaptateur à libération rapide côté volant (wheel-side quick release) pour bénéficier d'instructions détaillées.

3 ÉTALONNAGE DU CENTRE

Appuyez sur le bouton de réglage pour accéder au menu des réglages. Appuyez simultanément sur les boutons qui s'allument afin de calibrer le centre du volant.

4 ÉTALONNAGE DU LEVIER DE VITESSES

Appuyez simultanément sur le bouton de réglage et le bouton qui s'allume. Suivez les instructions sur l'écran OLED.

5 OPTIONS DE RÉGLAGE

Appuyez sur le bouton de réglage. Parcourez les options à l'aide du FunkySwitch™.

↔ Parcourez les paramètres

⤿ Modifiez les valeurs des paramètres

REMARQUE: Consultez le manuel ou le guide de démarrage rapide de votre base de volant Fanatec pour en savoir plus.

7 MAPPAGE DES BOUTONS

8 SOUTIEN

Notre équipe d'assistance est là pour vous aider! Rendez-vous sur fanatec.com/support/faq pour obtenir de l'aide.

télécharger notre application:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDÉO

Regardez notre guide vidéo:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Ce produit est sous la garantie d'Endor AG. Reportez-vous aux fiches de garantie incluses ainsi qu'aux conditions générales d'Endor AG sur fanatec.com.

Guía Rápida

1 CONTENIDOS DEL EMBALAJE

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (preinstalado)
- C** 1x Tapas de botones de carreras
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Pernos, 4x Arandelas (para instalar el adaptador de liberación rápida del lado de la rueda)

NOTA: Compruebe si hay actualizaciones de firmware antes de su uso descargando el controlador de PC más reciente en fanatec.com/driver. Siga las instrucciones descritas en el **Manual de instrucciones del controlador y firmware** que se puede encontrar en la página de este producto. Para actualizar el firmware de este producto, es obligatorio un PC y el modo PC debe estar activo en la base del volante.

- 2** **NOTA:** Se debe instalar un adaptador de liberación rápida del lado del volante (que se vende por separado) en este volante para permitir la conexión mecánica con una base del volante FANATEC®. Lea la guía rápida del adaptador de liberación rápida del lado del volante (Wheel-Side Quick Release) para obtener instrucciones detalladas.

3 CENTRADO DEL VOLANTE

Pulse el botón Ajuste para entrar en el menú de ajuste. Pulse los botones resaltados simultáneamente para calibrar el centro del volante.

4 CALIBRACIÓN DEL VARIADOR

Pulse simultáneamente el botón Ajuste y el botón resaltado. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla OLED.

5 OPCIONES DE AJUSTE

Pulse el botón Ajuste. Navegar usando FunkySwitch™.

↔ Explore los parámetros

⌚ Cambie los valores de los parámetros

NOTA: Lea el manual o la guía rápida de la base de volante Fanatec para obtener más información.

6 MODOS

Al mismo tiempo, pulse brevemente los botones resaltados. La pantalla OLED del volante mostrará temporalmente el modo activo al realizar la selección.

7 ASIGNACIÓN DE BOTONES

8 SOPORTE

Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarle! Visite fanatec.com/support/faq para obtener ayuda.

Descargue nuestra aplicación:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Vea nuestra guía de video:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Este producto está bajo garantía de Endor AG. Consulte las hojas de garantía incluidas, así como los términos y condiciones de Endor AG en fanatec.com.

Guida Rapida

1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (preinstallato)
- C 1x Copripulsanti Racing style
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Bulloni, 4x Rondelle (per il fissaggio di un adattatore per mozzo a sgancio rapido)

NOTA: Verifica gli aggiornamenti del firmware prima dell'uso da parte scaricamento in corso dell'ultimo driver per PC da [fanatec.com/driver](https://www.fanatec.com/driver). Seguire le istruzioni fornite dal **Manuale di istruzioni del driver e del firmware** che si trova sulla pagina di questo prodotto. Per aggiornare il firmware di questo prodotto, è obbligatorio un PC e sulla base del volante deve essere attivata la modalità PC.

- 2 **NOTA:** Un adattatore per mozzo a sgancio rapido (wheel-side quick release) venduto separatamente deve essere installato su questo volante per consentire un collegamento meccanico con una base del volante FANATEC®. Leggi la guida rapida dell'adattatore per mozzo a sgancio rapido (wheel-side quick release) per le istruzioni dettagliate.

3 CALIBRAZIONE DEL CENTRO

Premere il pulsante di sintonizzazione per accedere alla sintonizzazioneMenu. Premere contemporaneamente i pulsanti evidenziatiper calibrare il centro del volante.

4 CALIBRAZIONE DEL CAMBIO

Premere contemporaneamente il pulsante di sintonizzazione e il pulsante evidenziato. Segui le istruzioni suldisplay OLED.

5 OPZIONI DI SINTONIZZAZIONE

Premere il pulsante di sintonizzazione. Naviga utilizzando il FunkySwitch™.

↔ Passa attraverso i parametri

⌚ Modifica i valori dei parametri

6 MODALITÀ

Premere brevemente e contemporaneamente i pulsantievdenziati. Il display OLED del volantevisualizzerà temporaneamente la modalità attivaal momento della selezione.

NOTA: Per maggiori informazioni, consulta il manuale o la guida rapida per la base del volante Fanatec.

7 MAPPATURA DEI PULSANTI

8 SUPPORTO

Il nostro team di assistenza è pronto ad aiutarti! Visita [fanatec.com/support/faq](https://www.fanatec.com/support/faq) per assistenza.

Scarica la nostra app:



[Fanatec.com/app](https://www.fanatec.com/app)

9 VIDEO

Guarda la nostra video guida su:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://www.fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di Endor AG. Fare riferimento ai fogli di garanzia inclusi nonché ai termini e condizioni di Endor AG su [fanatec.com](https://www.fanatec.com).

Quick Guide

1 INHOUD VERPAKKING

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (vooraf geïnstalleerd)
- C 1x Drukknop covers in racestijl
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Bouten, 4x Sluiteringen (om een snelwisseladapter voor de stuurzijde vast te maken)

OPMERKING: Controleer op firmware-updates voor gebruik door het laatste PC-stuurprogramma te downloaden op fanatec.com/driver. Volg de **instructies in de Driver & Firmware-instructiehandleiding** die u vindt op deze productpagina. Om de firmware van dit product bij te werken, is een PC vereist en moet de PC-modus actief zijn op de wielbasis.

- 2 **OPMERKING:** Er moet een apart verkochte snelwisseladapter voor de stuurzijde op dit stuur geïnstalleerd worden om een mechanische verbinding met een FANATEC®-wielbasis mogelijk te maken. Lees de snelgids over de snelwisseladapter voor de stuurzijde (wheel-side quick release) voor gedetailleerde instructies.

3 KALIBRATIE MIDDEN

Druk op de Tuning Menu-knop om het Tuning Menute openen. Druk de gemarkeerde knoppen gelijktijdig in om het midden van het stuur te kalibreren.

4 KALIBRATIE SCHAKELPOOK

Druk de Tuning Menu-knop en de gemarkeerde knop gelijktijdig in. Volg de instructies op het OLED-scherm.

5 TUNINGOPTIES

Druk op de Tuning Menu-knop. Navigeer met de FunkySwitch™.

↔ Ga door parameters

⌚ Wijzig parameters

6 MODI

Druk de gemarkeerde knoppen gelijktijdig in. Het OLED-scherm van het stuur geeft tijdelijk de actieve modus weer wanneer geselecteerd.

OPMERKING: Lees de handleiding of quick guide van uw Fanatec wielbasis voor meer informatie.

7 KNOPTOEWIJZING

8 ONDERSTEUNING

Onze Klantenservice staat klaar om u te helpen!
Bezoek fanatec.com/support/faq voor hulp.

Download onze app:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Bekijk onze videogids:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Dit product valt onder de garantie van Endor AG. Raadpleeg de meegeleverde garantiebladen en de algemene voorwaarden van Endor AG op fanatec.com.

Pikaopas

1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (esiasennettu)
- C 1x Kilpatyyliset Painikekannet
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Pultti, 4x Aluslevy (pyöränpuoleisen pikalukitussovittimen kiinnittämiseen)

HUOMAUTUS: Tarkista laiteohjelmistopäivitykset ennen käyttöä lataamalla uusimman PC-ohjaimen osoitteesta fanatec.com/driver. Noudata tämän tuotteen sivulta löytyvän **ohjaimen ja laiteohjelmiston käyttöoppaan ohjeita**. PC on pakollinen tämän tuotteen laiteohjelmiston päivittämiseksi, ja rattirungon PC-tilan on oltava aktiivisena.

- 2 **HUOMAUTUS:** Tähän ohjauspyörään on asennettava erikseen myytävä pyöränpuoleinen pikalukitussovitin, jotta mekaaninen liitäntä FANATEC® -akseliin voidaan ottaa käyttöön. Lue tarkat ohjeet pyöränpuoleisen pikalukitussovittimen pikaoppaasta (wheel-side quick release).

3 KESKUSKALIBROINTI

Paina Virityspainiketta päästäksesi Viritys-valikkoon. Paina korostettuja painikkeita samanaikaisesti kalibroidaksesi rattirungon keskikohtaan.

4 SHIFTERIN KALIBROINTI

Paina samanaikaisesti Virityspainiketta ja korostettua painiketta. Noudata ohjeita OLED-näytöltä.

5 VIRITYSVAIHTOEHDOT

Paina Virityspainiketta. Navigoi FunkySwitch™.

↔ Käy läpi parametrit

🔄 Muuta parametriarvoja

6 TILAT

Paina samanaikaisesti lyhyesti korostettuja painikkeita. Ohjauspyörän OLED-näyttö näyttää väliaikaisesti aktiivisen tilanvalinnan jälkeen.

HUOMAUTUS: Lue lisätietoja Fanatec-rattirunkosi käyttöoppaasta tai pikaoppaasta.

7 PAINIKKEIDEN YHDISTÄMINEN

8 TUKI

Tukitiimimme on valmiina auttamaan sinua! Tukea saat siirtymällä osoitteeseen fanatec.com/support/faq.

Lataa sovellus:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Katso video-oppaamme:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Tämä tuote on Endor AG: n takuu. Katso mukana toimitetut takuulomakkeet sekä Endor AG: n käyttöehdot fanatec.com -sivustolta.

Hurtig Guide

1 PAKKENS INDHOLD

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (forudinstalleret)
- C** 1x Knap-hætter i racerstil
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Bolte, 4x Skiver (til fastgørelse af en rat-side hurtigudløser)

BEMÆRK: Kontroller om der er firmwareopdateringer inden brug ved at downloade den nyeste pc-driver fra [fanatec.com/driver](https://www.fanatec.com/driver). Følg instruktionerne i **Driver & Firmware-instruktionsmanualen**, som findes på siden for dette produkt. For at opdatere firmwaren til dette produkt er en PC påkrævet, og pc-tilstand skal være aktiv på rat-basen.

- 2** **BEMÆRK:** Der skal installeres en rat-side hurtigudløser, som sælges separat, på dette rat for at muliggøre en mekanisk forbindelse med en FANATEC® rat-base. Læs hurtigguiden til din rat-side hurtigudløser (wheel-side quick release) for detaljerede instruktioner.

3 CENTERKALIBRERING

Tryk på Tuning-knappen for at åbne Tuning-menuen. Tryk samtidigt på de fremhævede knapper for atkalibrere rattets centrum.

4 KALIBRERING AF SKIFTER

Tryk samtidigt på Tuning-knappen og på den fremhævede knap. Følg instruktionerne på OLED-skærmen.

5 TUNINGSMULIGHEDER

Tryk på Tuning-knappen. Naviger ved hjælp af FunkySwitch™.

- ↔ Gennemgå parametre
- ⌚ Skift parameterværdier

6 TILSTANDE

Tryk samtidig kortvarigt på de fremhævede knapper. Rattets OLED-skærmviser midlertidigt den aktive tilstand ved valg.

BEMÆRK: Læs manualen eller hurtigguiden til din Fanatec-ratbase for at få flere oplysninger.

7 TILDELING AF KNAPPER

8 SUPPORT

Vores supportteam står klar til at hjælpe dig! Besøg [fanatec.com/support/faq](https://www.fanatec.com/support/faq) for at få hjælp.

Download vores app:



[Fanatec.com/app](https://www.fanatec.com/app)

9 VIDEO

Se vores videovejledning:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://www.fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Dette produkt er under garanti fra Endor AG. Se de inkluderede garantiblade samt vilkårene og betingelserne for Endor AG på [fanatec.com](https://www.fanatec.com).

Snabbguide

1 PAKETET INNEHÅLLER

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (förinstallerade)
- C 1x Knapplock i racingstil
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Bultar, 4x Brickor (för att fästa en adapter för snabb lossgöring på rattens sida)

OBS: Sök efter firmwareuppdateringar innan användning genom att hämta den senaste PC-drivrutinen från [fanatec.com/driver](https://www.fanatec.com/driver). Följ **instruktionerna i handboken för drivrutiner och firmware** som finns på sidan för denna produkt. För att uppdatera firmware för denna produkt måste du ha en PC och PC-läget måste vara aktivt på rattbasen.

- 2 **OBS:** En adapter för snabb lossgöring på rattens sida, som säljs separat, måste installeras på denna ratt för att möjliggöra en mekanisk anslutning med en FANATEC®-hjulbas. Läs snabbguiden för adaptern (wheel-side quick release) för snabb lossgöring på rattens sida för detaljerade instruktioner.

3 MITTKALIBRERING

Tryck på knappen Justering för att komma till JusteringMeny. Tryck på de markerade knapparna samtidigt för att kalibrera rattens mitt.

4 VÄXLINGSKALIBRERING

Tryck samtidigt på knappen Justering och på den markerade knappen. Följ instruktionerna på OLED-skärmen.

5 JUSTERINGSALTERNATIV

Tryck på knappen Justering. Navigera med FunkySwitch™.

↔ Gå igenom parametrarna

⌚ Ändra parametervärdena

6 LÄGEN

Tryck samtidigt kort på de markerade knapparna. Rattens OLED-skärm visar tillfälligt det aktiva läget vid val.

OBS: Läs manualen eller snabbguiden till din Fanatec-hjulbas för mer information.

7 KNAPPMAPPNING

8 SUPPORT

Vårt supportteam är redo att hjälpa dig! Besök [fanatec.com/support/faq](https://www.fanatec.com/support/faq) för hjälp.

Ladda ner vår app:



[Fanatec.com/app](https://www.fanatec.com/app)

9 VIDEO-

Titta på vår videoguide:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://www.fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Denna produkt är under garanti från Endor AG. Se de inkluderade garantibladet samt villkoren för Endor AG på [fanatec.com](https://www.fanatec.com).

Skrócona instrukcja

1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (wstępnie zainstalowana)
- C** 1x Nakładki na przyciski w stylu wyścigowym
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Śrub, 4x Podkładek (do mocowania szybkozłącza po stronie koła)

UWAGA: Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed użyciem poprzez pobranie najnowszego sterownika na komputer z fanatec.com/driver. Wykonaj instrukcje zawarte w **instrukcji obsługi sterownika i oprogramowania firmware**, którą można znaleźć na stronie tego produktu. Do aktualizacji oprogramowania firmware tego produktu niezbędny jest komputer i przejście w tryb PC na podstawie koła kierownicy.

- 2** **UWAGA:** aby umożliwić mechaniczne połączenie z podstawą koła kierownicy FANATEC®, należy zamontować na kole kierownicy sprzedawany oddzielnie adapter szybkozłącza po stronie koła. Szczegółowe instrukcje zawiera skrócona instrukcja obsługi szybkozłącza po stronie koła (wheel-side quick release).

3 KALIBRACJA ŚRODKA

Aby przejść do menu Tuning, naciśnij przycisk Tuning. Aby skalibrować środek kierownicy, naciśnij jednocześnie podświetlone przyciski.

4 KALIBRACJA DRAŻKA ZMIANY BIEGÓW

Jednocześnie naciśnij przycisk Tuning i podświetlony przycisk. Wykonaj instrukcje wyświetlane na wyświetlaczu OLED.

5 OPCJE TUNINGU

Naciśnij przycisk strojenia. Tuning. Do nawigacji służy przełącznik FunkySwitch™.

↔ Przejdź przez parametry

⤿ Zmień wartości parametrów

6 TRYBY

Jednocześnie krótko naciśnij podświetlone przyciski. Na wyświetlaczu OLED kierownicy przez chwilę wyświetlany będzie wybrany aktywny tryb.

UWAGA: Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi lub skrócona instrukcja obsługi podstawy kierownicy Fanatec.

7 MAPOWANIE PRZYCISKÓW

8 WSPARCIE

Nasz zespół pomocy technicznej chętnie Ci pomoże! Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę fanatec.com/support/faq.

Pobierz naszą aplikację:



Fanatec.com/app

9 WIDEO

Obejrzyj nasz przewodnik wideo:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

Ten produkt jest objęty gwarancją firmy Endor AG. Zapoznaj się z dołączonymi kartami gwarancyjnymi, a także warunkami firmy Endor AG na fanatec.com.

Guia Rápido

1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (pré-instalado)
- C 1x Bonés de Botões Estilo de Corrida
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Parafusos, 4x Anilhas (para fixar um adaptador de libertação rápida do lado da roda)

NOTA: Verifique as atualizações de firmware antes de utilizar até descarregar o último driver para PC a partir de fanatec.com/driver. Siga as instruções fornecidas pelo **Manual de Instruções do Driver & Firmware** que poderá encontrar na página deste produto. Para atualizar o firmware deste produto, é necessário um PC no modo ativo na base do volante.

- 2 **NOTA:** Para permitir uma ligação mecânica a uma base de rodas FANATEC®, deve ser instalado lateralmente a este volante um adaptador de libertação rápida vendido separadamente. Para obter instruções detalhadas, leia o guia rápido do adaptador de libertação ao lado da roda (wheel-side quick release).

3 CALIBRAÇÃO DO CENTRO

Prima o botão de Ajustação para entrar na AjustaçãoMenu. Prima simultaneamente os botões destacados para calibrar o centro do volante.

4 CALIBRAGEM DE MUDANÇAS

Pressione simultaneamente o Botão de Ajustação e o botão em destaque. Siga as instruções sobre o visor OLED.

5 OPÇÕES DE AJUSTAMENTO

Prima o Botão de Ajustação. Navegue utilizando o FunkySwitch™.

- ↔ Percorra os parâmetros
- ⌚ Altere valores dos parâmetros

6 MODOS

Pressione os botões destacados simultaneamente por breves instantes. O visor OLED do volante mostrará temporariamente o modo ativo após a seleção.

NOTA: Leia o manual ou o guia rápido da sua base do volante Fanatec para mais informações.

7 MAPEAMENTO DE BOTÕES

8 APOIO, SUPORTE

A nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo! Visite fanatec.com/support/faq para obter assistência.

Baixe o nosso aplicativo:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VÍDEO

Assista ao nosso guia de vídeo:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Este produto está sob garantia da Endor AG. Consulte as folhas de garantia incluídas, bem como os termos e condições da Endor AG em fanatec.com.

Stručný Návod

1 OBSAH BALENÍ

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (předinstalovaný)
- C 1x Kryty tlačítek v závodním stylu
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Šrouby, 4x Podložky (pro připevnění rychloupínacího nástavce na boku volantu)

POZNÁMKA: Před použitím vyhledejte aktualizace firmwaru pomocí stažení nejnovějšího ovladače do vašeho počítače z fanatec.com/driver. Postupujte podle pokynů v **Příručce s pokyny k ovladači a firmwaru**, kterou najdete na stránce tohoto produktu. Pro aktualizaci firmwaru tohoto produktu je nutný počítač a na základně pro volant musí být aktivní režim PC.

- 2** **POZNÁMKA:** Na tomto volantu musí být nainstalován samostatně prodáváný rychloupínací nástavec na boku volantu, aby bylo možné mechanické spojení se základnou volantu FANATEC®. Přečtěte si stručnou příručku pro Rychloupínací nástavec na boku volantu (wheel-side quick release), kde najdete podrobné pokyny.

3 KALIBRACE STŘEDU

Stiskněte tlačítko Tuning, čímž otevřete menu Tuning. Stiskněte současně zvýrazněná tlačítka a kalibrujte střed volantu.

4 KALIBRACE ŘAZENÍ

Stiskněte současně tlačítko Tuning a zvýrazněné tlačítko. Pokračujte dle instrukcí na OLED displeji.

5 MOŽNOSTI TUNINGU

Stiskněte tlačítko Tuning. Pohybuje se v menu pomocí FunkySwitch™.

↔ Procházejte parametry

⌚ Změňte hodnoty parametrů

6 REŽIMY

Současně krátce stiskněte zvýrazněná tlačítka. OLED displej na volantu dočasně zobrazí aktivní režimový výběr.

POZNÁMKA: Přečtěte si uživatelskou příručku nebo rychlého průvodce pro základnu volantu Fanatec, kde najdete další informace.

7 PŘÍRAZENÍ TLAČÍTEK

8 SUPPORT

Náš tým podpory je připraven vám pomoci! Potřebujete-li pomoc, navštivte fanatec.com/support/faq.

Stáhněte si naši aplikaci:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEEM

Podívejte se na našeho průvodce videem:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Na tento výrobek se vztahuje záruka společnosti Endor AG. Přečtěte si přiložené záruční listy a podmínky společnosti Endor AG na fanatec.com.

Stručný Návod

1 OBSAH BALENIA

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (predinštalované)
- C** 1x Kryty tlačidiel v závodnom štýle
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Skrutiek, 4x Podložiek (na pripavenie rýchloupínacieho adaptéra)

POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte aktualizácie firmvéru stiahnutím ovládačov PC zo stránok fanatec.com/driver. Postupujte podľa pokynov v **Návode na inštaláciu ovládačov a firmvéru**, ktorý je k dispozícii na stránkach výrobcu. Na aktualizáciu firmvéru tohto výrobku je potrebný počítač a volant musí mať aktivovaný režim PC.

- 2** **POZNÁMKA:** Na tomto volante musí byť nainštalovaný samostatne predávaný rýchloupínací adaptér wheel-side quick release, ktorý umožňuje mechanické spojenie so základňou volantu FANATEC®. Viac informácií nájdete v stručnom návode pre rýchloupínací adaptér (wheel-side quick release).

3 KALIBRÁCIA STREDU

Stlačením tlačidla ladenia vstúpte do režimu ladenia. Stred volantu nakalibrujete súčasným stlačením zvýraznených tlačidiel.

4 KALIBRÁCIA RADIACEJ PÁKY

Stlačte súčasne tlačidlo ladenia a zvýraznené tlačidlo. Postupujte podľa pokynov na OLED obrazovke.

5 MOŽNOSTI LADENIA

Stlačte tlačidlo ladenia. Pohybujte sa pomocou prepínača FunkySwitch™.

- ↔ Prechádzať parametre
- ⌂ Zmeniť hodnoty parametrov

6 REŽIMY

Stlačte krátko súčasne zvýraznené tlačidlá. Po zvolení sa na OLED obrazovke dočasne zobrazí aktivovaný režim.

POZNÁMKA: Viac informácií nájdete v príručke alebo stručnom návode vašej základne volantu Fanatec.

7 NASTAVENIE TLAČIDIEL

8 PODPORA

Náš tím podpory je pripravený vám pomôcť! Ak potrebujete pomoc, prejdite na stránku fanatec.com/support/faq.

Stiahnite si našu aplikáciu:



Fanatec.com/app

9 VIDEO

Pozrite si náš video návod:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

Tento výrobok je v záruke spoločnosti Endor AG. Prečítajte si priložené záručné listy a podmienky spoločnosti Endor AG na fanatec.com.

Hitri Vodnik

1 VSEBINA PAKETA

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (vnaprej nameščeno)
- C** 1x Pokrovi tipk v dirkaškem stilu
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Vijakov, 4x Podložk (za pritrditev adapterja za hitro sprostitve na strani volana)

OPOMBA: Pred uporabo preverite, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme tako, da prenesete najnovejšo gonilnike za računalnik s spletnega mesta fanatec.com/driver. Sledite navodilom v **Priročniku za gonilnike in vdelano programsko opremo**, ki ga najdete na strani tega izdelka. Če želite posodobiti vdelano programsko opremo tega izdelka, potrebujete osebni računalnik, prav tako mora biti aktiviran način PC v glavni enoti volana.

- 2** **OPOMBA:** Če želite fizično povezati volanski obroč ter glavno enoto volana FANATEC®, morate dodatno kupiti adapter za hitro sprostitve na strani volana. Za podrobna navodila preberite hitri vodnik za adapter za hitro sprostitve na strani volana (wheel-side quick release).

3 KALIBRACIJA SREDINE

Pritisnite tipko za nastavljanje tipk za vstop v meni za nastavljanje. Označene tipke pritisnite hkrati, da kalibrirate sredinski položaj volanskega obroča.

4 KALIBRACIJA MENJALNIKA

Hkrati pritisnite tipko za nastavljanje tipk in označeno tipko. Sledite navodilom nazaslonu OLED.

5 MOŽNOSTI NASTAVLJANJA

Pritisnite tipko za nastavljanje tipk. Za krmarjenje uporabite tipko FunkySwitch™.

↔↔↔ Preverite vse parametre

⌚ Spremenite vrednosti parametrov

OPOMBA: Za več informacij preberite priročnik ali hitri vodnik glavne enote volana Fanatec.

6 NAČINI

Hkrati na kratko pritisnite označene tipke. Na zaslonu OLED volanskega obroča po izbiri za hip prikazantrenutno aktivni način.

7 NASTAVITEV FUNKCIJ TIPK

8 PODPORA

Naša skupina za podporo vam je na voljo za pomoč. Obiščite spletno mesto fanatec.com/support/faq za pomoč.

Prenesite našo aplikacijo:



Fanatec.com/app

9 VIDEO

Oglejte si video navodila:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

Za ta izdelek jamči Endor AG. Glejte priložene garancijske liste ter pogoje in pogoje podjetja Endor AG na fanatec.com.

Rövid Útmutató

1 A CSOMAG TARTALMA

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (előtelepített)
- C 1x Versenyzői stílusú gombsapkák
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Csavar, 4x Alátét (az oldalsó kormánykerék-gyorskioldó adaptert felerősítéséhez)

MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy frissíthető-e a belső vezérlőprograma legújabb PC-illesztőprogram letöltésével innen: fanatec.com/driver. Kövesse a **Driver & Firmware Instruction Manual** (Útmutató az illesztőprogramhoz és a belső vezérlőprogramhoz) utasításait, amelyek a jelen termék oldalán találhatók. A termék belső vezérlőprogramjának frissítéséhez kötelező egy PC használata, és a kormányalapnak PC-módban kell lennie.

- 2 **MEGJEGYZÉS:** A kormánykerékre egy külön megvásárolható oldalsó kormánykerék-gyorskioldó adaptert kell felszerelni, amely lehetővé teszi a FANATEC® kormányalappal való mechanikus csatkozást. További információkat a oldalsó kormánykerék-gyorskioldó adapter (wheel-side quick release) rövid útmutatójában talál.

3 A KÖZÉPÁLLÁS KALIBRÁLÁSA

A Hangolás gombot lenyomva lépjen be a Hangolásmenübe. Nyomja le egyszerre a kiemelt gombokata kormánykerék középállásának kalibrálásához.

4 VÁLTÓKALIBRÁLÁS

Nyomja le egyszerre a Hangolás gombot és a kiemelt gombot. Kövesse az utasításokat az OLED-kijelzőn.

5 HANGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Nyomja le a Hangolás gombot. A FunkySwitch™ használatával navigálhat.

↔ A paraméterek áttekintése

⚙ A paraméterértékek módosítása

6 MÓDOK

Röviden nyomja le egyszerre a kiemeltgombokat. A kormánykerék OLED-kijelzőjeátmenetileg megjeleníti az aktív módot kiválasztáskor.

MEGJEGYZÉS: További információt a Fanatec-kormányalap használati utasításában vagy rövid útmutatójában talál.

7 GOMBTÉRKÉP

8 TÁMOGATÁS

Támogatási csapatunk örömmel segít! Látogasson el a fanatec.com/support/faq oldalra segítségért.

Töltse le az alkalmazást:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEÓS

Nézze meg témájó videós útmutatónkat:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Erre a termékre az Endor AG garanciát vállal. Olvassa el a mellékelt garancialapokat, valamint az Endor AG Általános Szerződési Feltételeit a fanatec.com oldalon.

Ghid Rapid

1 CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (preinstalat)
- C** 1x Capace pentru butoane stil curse
- D** 1x Allen Key 4mm, 4x Șuruburi, 4x Șaibe (pentru atașarea unui adaptor de eliberare rapidă pe partea volanului)

NOTĂ: Verificați dacă există actualizări de firmware înainte de utilizare prindescărcarea celui mai recent driver pentru PC din fanatec.com/driver. Respectați instrucțiunile furnizate de **Manualul de instrucțiuni pentru șofer și firmware**, care poate fi găsite pe pagina acestui produs. Pentru a actualiza firmware-ul acestui produs, este obligatoriu un PC, iar modul PC trebuie să fie activ pe baza volanului.

- 2** **NOTĂ:** un adaptor de eliberare rapidă pe partea volanului vândut separat trebuie să se instaleze pe acest volan pentru a permite o conexiune mecanică cu baza volanului FANATEC®. Pentru instrucțiuni detaliate, citiți ghidul rapid al adaptorului de eliberare rapidă pe partea volanului (wheel-side quick release).

3 CALIBRARE CENTRU

Apăsați butonul Reglare pentru a intra în meniul Reglare. Apăsați simultan butoanele evidențiate pentru a calibra centrul volanului.

4 CALIBRARE SCHIMBĂTOR

Apăsați simultan butonul Reglare și butonul evidențiat. Urmați instrucțiunile de pe afișajul OLED.

5 OPȚIUNI DE REGLARE

Apăsați butonul Reglare. Navigați folosind FunkySwitch™.

↔ Parcurgeți parametrii

⚙ Modificați valorile parametrilor

6 MODURI

Apăsați scurt simultan butoanele evidențiate. Afișajul OLED al volanului va afișa temporar modul activ la selecție.

NOTĂ: Pentru mai multe informații, citiți manualul sau ghidul rapid pentru baza volanului dvs. Fanatec.

7 SCHIȚĂ BUTOANE

8 ASISTENȚĂ

Echipa de asistență este gata să vă ajute! Vizitați fanatec.com/support/faq pentru asistență.

Descărcați aplicația noastră:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Vizionați ghidul nostru video:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Acest produs este sub garanția Endor AG. Consultați fișele de garanție incluse, precum și termenii și condițiile Endor AG de pe fanatec.com.

Brzi Vodič

1 SADRŽAJ PAKIRANJA

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (tvornički postavljeno)
- C 1x Poklopci gumba u stilu utrivanja
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Vijci, 4x Podloške (za postavljanje dodatka za brzo oslobađanje na strani volana)

NAPOMENA: Provjerite ažuriranja softvera prije korištenja preuzimanjem najnovijih upravljačkih programa za računalo sa fanatec.com/driver. Pratite upute navedene u **Uputama za uporabu Drivera i Firmvera** koje možete pronaći na stranicama ovog proizvoda. Za ažuriranje firmvera ovog proizvoda, nužno je računalo, a na bazi upravljača mora biti aktiviran način rada za računala.

- 2 **NAPOMENA:** Dodatak za brzo oslobađanje na strani volana koji se odvojeno prodaje mora biti postavljen na ovaj volan kako bi omogućio mehaničko povezivanje s FANATEC® osnovom upravljača. Za detaljne upute, pročitajte brzi vodič za svoj dodatak za brzo oslobađanje na strani volana (wheel-side quick release).

3 KALIBRACIJA SREDIŠTA

Pritisnite Gumb za podešavanje kako biste ušli u Podešavanje jezbojnika. Istovremeno pritisnite osvijetljene gumb kako biste kalibrirali središte volana.

4 KALIBRACIJA MJENJAČA

Istovremeno pritisnite Gumb za podešavanje i osvijetljeni gumb. Pratite upute na OLED prikazu.

5 MOGUĆNOSTI PODEŠAVANJA

Pritisnite Gumb za podešavanje. Krećite se pomoću FunkySwitch™.

- ↔ Prođite kroz parametre
- ↻ Promijenite vrijednosti parametara

6 NAČINI RADA

Istovremeno kratko pritisnite osvijetljenog gumba. OLED prikaz volana privremeno će prikazati aktivni način rada nakon odabira.

NAPOMENA: Pročitajte priručnik ili brzi vodič svog Fanatec volana za više informacija.

7 MAPIRANJE GUMBA

8 PODRŠKA

Naš Tim za podršku spreman Vam je pomoći! Za pomoć, posjetite fanatec.com/support/faq.

Preuzmite našu aplikaciju:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Pogledajte naš video vodič:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Za ovaj proizvod jamči Endor AG. Pogledajte priložene jamstvene listove kao i uvjete i odredbe Endor AG-a na fanatec.com.

Trumpasis Vadovas

1 KOMPLEKTO TURINYS

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (iš anksto įrengta)
- C 1x Lenktynių stiliaus mygtukų dangteliai
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Varžtai, 4x Poveržlės (vairo pusės greitojo atleidiklio adapteriui tvirtinti)

PASTABA. Prieš naudodami patikrinkite, ar yra mikroprograminės įrangos naujinių, atsisiuntę naujausią kompiuterio tvarkyklę iš fanatec.com/driver. Vykdykite **Tvarkyklių ir programinės aparatinės įrangos naudojimo instrukcijoje** pateiktus nurodymus, kuriuos galite rasti šio gaminio puslapyje. Norint atnaujinti šio gaminio programinę aparatinę įrangą, būtinas AK, kurio režimas ant rato pagrindo turi būti aktyvus.

- 2** **PASTABA.** Ant šio vairo turi būti sumontuotas atskirai parduodamas greitojo atleidiklio adapteris, kurį būtų galima mechaniškai sujungti su FANATEC® vairo pagrindu. Išsamias instrukcijas skaitykite vairo pusės greitojo atleidiklio (wheel-side quick release) adapterio trumpajame vadove.

3 CENTRO KALIBRAVIMAS

Paspauskite derinimo mygtuką, kad atidarytumėte derinimomeni. Vienu metu paspauskite pažymėtus mygtukus, kadsukalibruotumėte vairo centrą.

4 PAVARŲ SVIRTIES KALIBRAVIMAS

Vienu metu paspauskite derinimo mygtuką irpažymėtą mygtuką. Vadovaukitės nurodymais OLED ekrane.

5 DERINIMO PARINKTYS

Paspauskite derinimo mygtuką Perjunkite naudodami FunkySwitch™.

- ↔ Perjunkite parametrus
- ⌂ Pakeiskite parametrų vertes

6 REŽIMAI

Vienu metu trumpai paspauskite pažymėtusmygtukus. Pasirinkus vairo OLED ekranebus trumpai parodytas aktyvusrežimas.

PASTABA. Daugiau informacijos apie savo Fanatec vairo pagrindą galite rasti instrukcijoje arba trumpajame vadove.

7 MYGTUKŲ FUNKCIJŲ PRISKYRIMAS

8 PALAIKYMAS

Mūsų palaikymo komanda pasiruošusi jums padėti! Jei reikia pagalbos, apsilankykite adresu fanatec.com/support/faq.

Atsisiųskite mūsų programą:



Fanatec.com/app

9 VAIZDO

Žiūrėkite mūsų vaizdo vadovą:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

Šiam gaminiui taikoma Endor AG garantija. Fanatec.com skaitykite pridedamus garantijos lapus, taip pat Endor AG sąlygas.

Īsā Pamācība

1 KOMPLEKTA SATURS

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (iepriekš instalēts)
- C 1x Sacensību stila pogu vāciņi
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Bultskrūves, 4x Paplāksnes (ātrās atvienošanas adaptera stūres pusē piestiprināšanai)

PIEZĪME: Pirms izmantot, pārbaudiet aparātprogrammatūras atjauninājumus lejupielādē jaunāko datoram paredzēto draiveri no: **fanatec.com/driver**. Sekojiet norādījumiem, kas sniegti **Draiveru un aparātprogrammatūras instrukcijā**, kas ir atrodama šī izstrādājuma vietnē. Lai atjauninātu šī izstrādājuma aparātprogrammatūru, ir obligāti nepieciešams dators un stūres pamatnei ir jābūt ieslēgtai datora režīmā.

- 2 **PIEZĪME:** Uz šīs stūres rata ir jāiegādājas un jāuzstāda ātri atvienojams modulis stūres pusē, lai būtu iespējams uzstādīt FANATEC® stūres pamatni. Izlasiet ātri atvienojamā adaptera (wheel-side quick release) lietošanas instrukciju, lai uzzinātu uzstādīšanas norādījumus.

3 CENTRA KALIBRĒŠANA

Nospiediet pogu Pielāgot, lai atvērtu pielāgošanas izvēlni. Vienlaicīgi nospiediet izceltās pogas, lai kalibrētu stūres rata centru.

4 PĀRSLĒDZĒJA KALIBRĀCIJA

Vienlaicīgi nospiediet Pielāgošanas pogu izceltā pogu. Sekojiet norādījumiem, kas redzami OLED displejā.

5 PIELĀGOŠANAS OPCIJAS

Nospiediet Pielāgošanas pogu. Navigācijai izmantojiet FunkySwitch™.

↔ Skatīt parametrus

↻ Mainīt parametru vērtības

6 REŽĪMI

Vienlaicīgi nospiediet un atlaidiet izceltās pogas. Stūres rata OLED displejs īslaicīgi parādīs aktīvo režīmu atslēgšanas brīdī.

PIEZĪME: Lasiet instrukciju vai īso pamācību, lai uzzinātu vairāk par jūsu Fanatec stūres pamatni.

7 POGU KARTĒŠANA

8 ATBALSTS

Mūsu atbalsts dienests ir gatavs palīdzēt! Apmeklējiet fanatec.com/support/faq, lai saņemtu atbalstu.

Lejupielādējiet mūsu lietotni:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Noskatieties mūsu video pamācību:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Šim produktam ir Endor AG garantija. [Fanatec.com](https://fanatec.com) skatiet pievienotās garantijas lapas, kā arī Endor AG noteikumus un nosacījumus.

Lühijuhend

1 PAKENDI SISU

- 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (eelpaigaldatud)
- 1x Võidusõidustiilis Nupukatted
- 1x Allen Key 4mm, 4x Polti, 4x Seibi (roolipoolse kiirvabastusadapteri paigaldamiseks)

MÄRKUS. Enne kasutamist kontrolli püsivaravärskendusi. Sellekslaadi alla värskem draiver aadressilt fanatec.com/driver. Järgige selle toote lehel avaldatud [draiveri](#) ja [püsivara kasutusjuhendis](#) olevaid juhiseid. Selle toote püsivara värskendamiseks tuleb kasutada PC-arvutit ja roolialusel tuleb aktiveerida PC-režiim.

- 2** **MÄRKUS.** Selleks, et selle rooli saaks FANATEC®-i roolialuse külge kinnitada, tuleb paigaldada eraldi müüdav roolipoolne kiirvabastusadapter (wheel-side quick release). Üksikasjalikke juhiseid leiate roolipoolse kiirvabastusadapteri lühijuhendist.

3 KESKKOHA KALIBREERIMINE

Häälestamise alustamiseks vajutahäälestusnuppu. Rooli keskasendi kalibreerimiseks vajutaesiletõstetud nuppe korraga.

4 KÄIGUVALITSA KALIBREERIMINE

Vajuta samaaegselt häälestusnuppu jaesiletõstetud nuppu. Järgi juhiseid, mis kuvatakse OLED-i ekraanil.

5 HÄÄLESTUSVALIKUD

Vajuta häälestusnuppu. Saad navigeerida FunkySwitch™ abil.

↔ Saad sirvida parameetreid

⌚ Saad muuta parameetrite väärtusi

6 REŽIIMID

Hoia esiletõstetud nuppu hetkeks korragaall. Rooli OLED-ekraanil kuvatakse valimise järel hetkeksaktiivse režiimi kuva.

MÄRKUS. Lisateabe saamiseks loe Fanatec i roolialuse kasutusjuhendit või kiirjuhendit.

7 NUPPUDE VASTENDUS

8 KASUTAJATUGI

Meie toimeeskond on valmis teid aitama! Abi saamiseks külastage lehte fanatec.com/support/faq.

Laadige alla meie rakendus:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 VIDEO

Vaadake meie videojuhendit:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Sellele tootele kehtib Endor AG garantii. Vaadake fanatec.com-i lisatud garantiilehti ning Endor AG tingimusi.

Кратко Ръководство

1 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- A** 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (фабрично инсталиран)
- C** 1x Капачета за бутони в състезателен стил
- D** 1x Allen Key 4мм, 4x Болта, 4x Шайби (за прикрепяне на адаптер за бързо освобождаване от страната на волана)

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете за актуализации на фърмуера преди употреба, като изтеглите най-новия драйвер за компютър от fanatec.com/driver. Следвайте инструкциите, предоставени в **Ръководството с инструкции за драйвери и фърмуер**, което можете да намерите на страницата на този продукт. За да актуализирате фърмуера на този продукт, се изисква персонален компютър и на основата на волана трябва да е активен режимът за персонален компютър.

- 2** **ЗАБЕЛЕЖКА:** Продаван отделно адаптер за бързо освобождаване от страната на волана (wheel-side quick release) трябва да се инсталира на този волан, за да се създаде механична връзка с основа на волан FANATEC®. За подробни инструкции прочетете краткото ръководство за Вашия адаптер за бързо освобождаване от страната на волана.

3 КАЛИБРИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА

Натиснете бутона за настройка, за да влезете в менюто занастройка. Натиснете едновременно осветените бутони, за да калибрирате центъра на волана.

4 КАЛИБРИРАНЕ НА ШИФТЪРА

Едновременно натиснете бутона за настройка и осветения бутон. Следвайте инструкциите на OLED дисплея.

5 ОПЦИИ ЗА НАСТРОЙКА

Натиснете бутона за настройка. Навигирайте с помощта на FunkySwitch™.

↔ Преминете през параметрите

⌚ Променете стойностите на параметрите

6 РЕЖИМИ

Едновременно натиснете закратко осветените бутони. OLED дисплеят на волана ще покаже временно активния режим при избиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация прочетете наръчника или краткото ръководство на вашата основа на волан от Fanatec.

7 КАРТА НА БУТОНИТЕ

8 ПОДДРЪЖКА

Нашият екип за поддръжка е готов да Ви помогне! За помощ посетете fanatec.com/support/faq.

Изтеглете нашето приложение:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 ВИДЕО

Гледайте нашето видео ръководство за:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Този продукт е в гаранция на Endor AG. Обърнете се към включените гаранционни листове, както и условията и условията на Endor AG на fanatec.com.

Стислий посібник

1 КОМПЛЕКТАЦІЯ

- A** 1 од. - ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1 од. - ClubSport Magnetic Paddle Module (встановлено попередньо)
- C** 1 од. - Натисні елементи кнопок для перегонів
- D** 1 од. - Allen Key 4мм, 4 од. - Болтів, 4 од. - Шайб (для приєднання швидкоз'ємного адаптера для керма)

ПРИМІТКА. Перевірте оновлення мікропрограми, перш ніж використовувати пристрій. Для цього завантажте останні оновлення ПК-драйвера зі сторінки fanatec.com/driver. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у **Посібнику з драйвера та мікропрограми**, який можна знайти на сторінці цього продукту. Щоб оновити мікропрограму цього продукту, потрібен ПК. На базі керма потрібно ввімкнути режим ПК.

- 2** **ПРИМІТКА.** Щоб під'єднати це кермо до бази FANATEC® механічно, на кермо потрібно встановити швидкоз'ємний адаптер «wheel-side quick release», що продається окремо. Докладні інструкції наведено в стислому посібнику до швидкоз'ємного адаптера для керма (wheel-side quick release).

3 КАЛІБРУВАННЯ ЦЕНТРУ

Натисніть кнопку підлаштування, щоб перейти до меню підлаштування. Натисніть виділені кнопки одночасно, щоб відкалібрувати центр керма.

4 КАЛІБРУВАННЯ СЕЛЕКТОРА КПП

Натисніть одночасно кнопку підлаштування та виділену кнопку. Дотримуйтесь інструкцій на OLED-дисплеї.

5 ПІДЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Натисніть кнопку підлаштування. Для навігації використовуйте FunkySwitch™.

↔ Переглядайте параметри

⌚ Змінійте значення параметрів

6 РЕЖИМИ

Коротко натисніть виділені кнопки. OLED-дисплей на кермі тимчасово відобразить активний режим після вибору.

ПРИМІТКА. Ознайомтеся з повним або стислим посібником до бази керма Fanatec, щоб дізнатися більше.

7 РОЗКЛАДКА КНОПОК

8 ПІДТРИМКА

Наша команда підтримки готова допомогти! Якщо вам потрібна допомога, відвідайте fanatec.com/support/faq.

Завантажте наш додаток:



Fanatec.com/app

9 ВІДЕО

Перегляньте відеопосібник:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

Цей продукт знаходиться на гарантії Endor AG. Зверніться до включених гарантійних листів, а також до умов та положень Endor AG на fanatec.com.

Краткое руководство

1 КОМПЛЕКТАЦИЯ

- A** 1 шт. - ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B** 1 шт. - ClubSport Magnetic Paddle Module (предустановлено)
- C** 1 шт. - Колпачки для кнопок в гоночном стиле
- D** 1 шт. - Allen Key 4мм, 4 шт. - Болты, 4 шт. - Шайбы (для крепления быстроразъёмного переходника для руля)

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием проверьте наличие обновлений прошивки и скачайте последний драйвер для ПК с сайта fanatec.com/driver. Следуйте инструкциям в руководстве по драйверам и прошивкам, которое можно найти на странице этого продукта. Для обновления прошивки продукта требуется ПК, а на рулевой базе должен быть включен режим работы с ПК.

- 2** **ПРИМЕЧАНИЕ:** к этому рулю для его механического подключения к рулевой базе FANATEC® необходимо прикрепить быстроразъёмный переходник для руля (Wheel-Side Quick Release). За более подробными инструкциями обратитесь к краткому руководству для быстроразъёмного переходника для руля.

3 КАЛИБРОВКА ЦЕНТРА

Нажмите кнопку настройки для входа в меню настройки. Одновременно нажмите выделенные кнопки, чтобы выполнить центровку рулевого колеса.

4 КАЛИБРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Одновременно нажмите кнопку настройки и выделенную кнопку. Следуйте инструкциям на OLED-дисплее.

5 ВАРИАНТЫ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку настройки. Для навигации используйте переключатель FunkySwitch™.

↔ Перемещайтесь между параметрами

⬇ Меняйте значения параметров

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более полной информации ознакомьтесь с инструкцией или кратким руководством к вашей рулевой базе Fanatec.

6 РЕЖИМЫ

Одновременно коротко нажмите выделенные кнопки. OLED-дисплей на рулевом колесе временно отобразит активный режим, который вы выбрали.

7 СХЕМА КНОПОК

8 ПОДДЕРЖКА

Наша служба поддержки всегда готова вам помочь! Для получения помощи посетите fanatec.com/support/faq.

Скачайте наше приложение:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 ВИДЕО

Посмотрите наше видеоруководство:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

На этот продукт распространяется гарантия Endor AG. См. Прилагаемые гарантийные листы, а также условия и положения Endor AG на сайте fanatec.com.

الدليل السريع

1 محتويات العبوة

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (مثبت مسبقاً)
- C 1x أغطية أزرار مناسبة لوضع السباق
- D 1x Allen Key 4mm، ريدامس 4x، تاقل ح 4x (يادم ليدسوتل) (قلج عل بناج يلغ عيرسل ريرحتل)

تحقق من تحديثات البرامج الثابتة قبل الاستخدام عن طريق تنزيل أحدث برنامج تشغيل لجهاز الكمبيوتر من fanatec.com/driver. اتبع الإرشادات الواردة في دليل تعليمات برنامج التشغيل والبرامج الثابتة التي يمكن العثور عليه في صفحة هذا المنتج. لتحديث البرنامج الثابت لهذا المنتج، يلزم وجود جهاز كمبيوتر * ويجب أن يكون وضع ملاحظة: الكمبيوتر الشخصي نشطاً على قاعدة العجلات.

2. ليصوتلا نيكمتل هذه قدايقلأ قلج ع يلغ لصفنم لكشبع ابجلأ قلج عل بناج يلغ عيرسل ريرحتل إيادم تيبثت بجي. (wheel-side) قلج عل بناج يلغ عيرسل ريرحتل إيادم ليدلأ أرقا. FANATEC®. تالجع قداقب يكينكيجلأ (quick release) قلج عل بناج يلغ عيرسل ريرحتل. قلج عل بناج يلغ عيرسل ريرحتل.

4 معايرة ناقل الحركة

اضغط على زر الضبط الأزرق المميز في نفس الوقت. اتبع التعليمات OLED. الموجودة على شاشة

3 معايرة المركز

اضغط على زر الضبط للدخول إلى الضبط على الأزرار المميزة Tuning Menu. في نفس الوقت لمعايرة مركز عجلة القيادة

6 الأوضاع

اضغط ضغطاً قصيراً على الأزرار المميزة في نفس الوقت. الموجودة على عجلة القيادة الوضع OLED. ستعرض شاشة النشاط مؤقتاً عند التحديد

5 خيارات الضبط

اضغط على زر الضبط. تنقل باستخدام FunkySwitch™.

الاطلاع على المعلمات ←→

تغيير قيم المعلمات ↻

ملاحظة: لمزيد من المعلومات Fanatec اقرأ دليل المستخدم أو الدليل السريع الخاص بقاعدة عجلة.

7 خريطة الأزرار

9 فيديو

شاهد فيديو إرشادات:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

8 الدعم

فريق الدعم لدينا جاهز لمساعدتك! تفضل بزيارة للحصول على المساعدة fanatec.com/support/faq

قم بتنزيل تطبيقنا:



Fanatec.com/app

Endor AG. هذا المنتج يخضع لضمان

fanatec.com على Endor AG راجع فصل "الضمان" في هذا الدليل السريع أو دليل المستخدم بالإضافة إلى شروط وأحكام

Γρήγορος οδηγός

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (προεγκατεστημένο)
- C 1x Αγωνιστικά καπάκια κουμπιών
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Βίδες, 4x Ροδέλες (για τοποθέτηση προσαρμογέα γρήγορης απελευθέρωσης στο πλάι του τιμονιού)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε για ενημερώσεις υλικολογισμικού πριν από τη χρησιμοποίηση λήψη του πιο πρόσφατου οδηγού PC από [fanatec.com/driver](https://www.fanatec.com/driver). Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο **Εγχειρίδιο οδηγιών οδηγών & υλικολογισμικού** που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα αυτού του προϊόντος. Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό αυτού του προϊόντος, χρειάζεται υπολογιστής και η λειτουργία υπολογιστή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στη βάση του τιμονιού.

2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το τιμόνι πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστός προσαρμογέας γρήγορης απελευθέρωσης στην πλευρά του τιμονιού, ώστε να είναι δυνατή η μηχανική σύνδεση με βάση τιμονιού FANATEC® (wheel-side quick release). Διαβάστε τον γρήγορο οδηγό προσαρμογέα γρήγορης απελευθέρωσης στο πλάι του τιμονιού για αναλυτικές οδηγίες.

3 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πατήστε το κουμπί μικρορύθμισης για να μπειτε στο Μενού Μικρορύθμιση. Πατήστε ταυτόχρονα τα επισημασμένα κουμπιά για να βαθμονομήσετε το κέντρο του τιμονιού.

4 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μικρορύθμισης και τοεπισημασμένο κουμπί. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη OLED.

5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πατήστε το κουμπί μικρορύθμισης. Πλοήγηση χρησιμοποιώντας το FunkySwitch™.

↔ Διαδοχική εναλλαγή παραμέτρων

⌚ Αλλαγή τιμών παραμέτρων

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πατήστε ταυτόχρονα και γρήγορα τα επισημασμένα κουμπιά. Η οθόνη OLED του τιμονιού θα εμφανίσει προσωρινά την ενεργή λειτουργία κατά την επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε το εγχειρίδιο ή τον γρήγορο οδηγό της βάσης τιμονιού Fanatec για περισσότερες πληροφορίες.

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ομάδα μας υποστήριξης είναι έτοιμη να σας βοηθήσει! Επισκεφτείτε τη σελίδα [fanatec.com/support/faq](https://www.fanatec.com/support/faq) για βοήθεια.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας:



[Fanatec.com/app](https://www.fanatec.com/app)

9 ΒΙΝΤΕΟ

Παρακολουθήστε τον οδηγό βίντεο:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://www.fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση της Endor AG. Ανατρέξτε στα συνοδευτικά φύλλα εγγύησης, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις του Endor AG στο [fanatec.com](https://www.fanatec.com).

Hızlı Rehber

1 PAKETİN İÇİNDEKİLER

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (önceden yüklü)
- C 1x Yarış Stili Düğme Kapakları
- D 1x Allen Key 4mm, 4x Cıvata, 4x Rondela (hızlı açılan direksiyon tarafı bağdaştırıcısına takmak için)

NOT: Kullanım öncesinde aygıt yazılımı güncellemelerine göz atarak aşağıdaki adresten en güncel PC sürücüsünü indirin fanatec.com/driver adresinden indirebilirsiniz. Bu ürünün sayfasında bulunabilecek **Sürücü ve Aygıt Yazılımı Talimat Kılavuzu** dahilinde sağlanan talimatları izleyin. Bu ürünün aygıt yazılımını güncellemek için bir PC zorunludur ve direksiyon gövdesi PC modu etkin olmalıdır.

2 **NOT:** FANATEC® direksiyon tabanıyla mekanik bağlantı sağlamak için bu direksiyona ayrı satılan hızlı açılan direksiyon tarafı (wheel-side quick release) bağdaştırıcısı takılmalıdır. Ayrıntılı talimatlar için hızlı açılan direksiyon tarafı bağdaştırıcısının hızlı rehberini okuyun.

3 MERKEZ KALİBRASYONU

Ayar Menüsüne girmek için Ayar düğmesine basın. Direksiyon merkezini kalibre etmek için vurgulanan düğmelere aynı anda basın.

4 VİTES KALİBRASYONU

Aynı anda Ayar Düğmesine ve vurgulanan düğmeye basın. OLED ekrandaki talimatları takip edin.

5 AYAR SEÇENEKLERİ

Ayar Düğmesine basın. FunkySwitch™ kullanarak gezinin.

- ↔ Parametreleri gözden geçirin
- ⌚ Parametre değerlerini değiştirin

6 MODLAR

Vurgulanan düğmelere aynı anda kısa süreliğine bas. Direksiyon OLED ekranı seçimden sonra aktif modu kısa süreliğine gösterecektir.

NOT: Daha fazla bilgi için Fanatec direksiyon tabanı kılavuzunu veya hızlı rehberi okuyun.

7 DÜĞME HARİTASI

8 DESTEK

Destek Ekibimiz size yardım etmeye hazır! Yardım için fanatec.com/support/faq adresini ziyaret edin.

Uygulamamızı indirin:



Fanatec.com/app

9 VIDEO

Video rehberimizi izleyin:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

Bu ürün Endor AG garantisi altındadır. Fanatec.com adresinde yer alan garanti sayfalarına ve Endor AG'nin hüküm ve koşullarına bakın.

מדריך מהיר

1 תכולת החבילה

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (מותקן מראש)
- C מכסי כפתורים בסגנון מירוץ 1x
- D 1x Allen Key 4mm, 4x סיגרבי 4x, 4x תויקסד 4x, 4x רורחשל מאתמ רוביחל (הגהה דצ לש ריהמ)

בדוק אם קיימים עדכוני קושחה לפני השימוש על ידיהורדת פעל fanatec.com/driver מנהל התקן המחשב האחרון מ על פי ההוראות המופיעות במדריך הוראות מנהלי התקנים וקושחה אותו ניתן למצוא בדף המוצר. על מנת לעדכן את PC ומצב PC-הקושחה של מוצר זה, חובה להשתמש ב הערה: חייב להיות פעיל בבסיס ההגה

- 2 הגהה סיסב מע ינכמ רוביח רשפאל ידכ הזה הגהה לע וקתומ תויהל בייח דרפגב רכמנה הגהה דצ לש ריהמ רורחש מאתמ. FANATEC® (wheel-side quick release) הגהה דצל ריהמה רורחשה מאתמ לש ריהמה ירדמה תא ארק, תוטורפמ תוארוה תלבקל. (הערה: release)

4 כיול ידית הילוכים

לחץ בו זמנית על כפתור הכונון ועל הכפתור המודגש. בצע OLED-את ההוראות המופיעות על צג זה

3 כיול מרכז

לחץ על כפתור הכונון על מנת להיכנס לתפריט הכונון. לחץ בו זמנית על הכפתורים המודגשים על מנת לכייל את מרכז ההגה

6 מצבים

לחץ לחיצה קצרה בו זמנית על הכפתורים המודגשים. של ההגה יציג באופן זמני את המצב OLED-צג ה הפעיל לאחר הבחירה

5 אפשרויות כונון

FunkySwitch™ לחץ על כפתור הכונון. נווט באמצעות ה

- עבור על הפרמטרים
- שנה את ערכי הפרמטרים

הערה: Fanatec למידע נוסף, קרא את המדריך או המדריך המהיר של בסיס הגלגל של

7 מיפוי כפתורים

9 וידאו

צפה במדריך הווידאו שלנו:



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

8 תמיכה

צוות התמיכה שלנו מוכן לעזור לכם! לקבלת סיוע, בקר fanatec.com/support/faq בכתובת

הורד את האפליקציה שלנו:



Fanatec.com/app

Endor AG מוצר זה באחריות חברת. fanatec.com באתר Endor AG עיין בפרק "אחריות" של המדריך המהיר או המדריך, ובתנאים והתניות של

クイックガイド

1 パッケージ内容

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (インストール済み)
- C 1x レーシングスタイルのボタンキャップ
- D 1x Allen Key 4mm, 4x ボルト、4x ワッシャー (ホイールサイドクイックリリースアダプターの取り付け用)

注意: はじめてホイールベースの電源を入れる場合は、ファームウェアを更新してください。最新のファームウェアは fanatec.com/driver からダウンロードできます。本製品のページにある「ドライバとファームウェアの手順マニュアル」の指示に従ってください。本製品のファームウェアを更新するには、PC が必要です。ホイールベースでは PC モードを有効にする必要があります。

2 **注意:** FANATEC® ホイールベースとステアリングホイールを機械的に接続できるように、別売りのホイールサイドクイックリリースアダプター (Wheel-Side Quick Release) をこのステアリングホイールに設置する必要があります。詳細な手順は、ホイールサイドクイックリリースアダプターのクイックガイドをお読みください。

3 センターキャリブレーション

チューニングボタンを押して、TuningMenu を開始します。強調表示されたボタンを同時に押してステアリングホイールのセンターを校正します。

4 シフター校正

チューニングボタンと強調表示されたボタンを同時に押します。OLED の指示に従ってください。

5 チューニングオプション

チューニングボタンを押します。ナビゲーションには FunkySwitch™ を使用します。

↔ 設定するパラメーターの変更

🔄 パラメーターの値の変更

注意: 詳細については、Fanatec ホイールベースの取扱説明書またはクイックガイドをお読みください。

6 モード

強調表示されたボタンを同時に押します。選択すると、ステアリングホイールの OLED ディスプレイにアクティブなモードが一時的に表示されます。

7 ボタンの割り当て

8 サポート

サポートチームでは皆さんからの問い合わせをお待ちしています！サポートについては、fanatec.com/support/faq をご覧ください。

私たちのアプリをダウンロードしてください：



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 ビデオ

ビデオガイドを参照してください。：



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

この製品はEndor AGの保証対象です。付属の保証書と、fanatec.comのEndor AGの利用規約を参照してください。

快速指南

1 包裝內容

- A 1條 ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1條 ClubSport Magnetic Paddle Module (已預先安裝)
- C 1條 賽車風格的按鈕帽
- D 1條 Allen Key 4mm, 4條 個螺栓、4條 個墊圈 (用於安裝方向盤側快拆 轉接器)

注意：使用前先檢查有無韌體更新，檢查時，請透過以下網址下載最新的 PC 驅動程式：fanatec.com/driver。請遵循產品頁面上的《驅動程式和韌體說明手冊》中提供的說明。本產品的韌體必須使用 PC 才能更新，且必須啟動方向盤底座的 PC 模式。

- 2 **註：**必須在此方向盤上安裝單獨出售的方向盤側快拆 (Wheel-Side Quick Release) 轉接器才能實現與 FANATEC® 方向盤底座的機械安裝。閱讀您的方向盤側快拆 轉接器快速指南以取得詳細說明。

3 置中校準

按下「微調按鈕」以進入「微調選單」。同時按下突顯的按鈕，即可將方向盤置中校準。

4 變速器校準

同時按下「微調按鈕」和突顯的按鈕。按照 OLED 畫面中的說明來進行動作。

5 調校選項

按下「微調按鈕」。使用 FunkySwitch™ 導航。

↔ 瀏覽參數

⌚ 變更參數值

6 模式

同時短按突顯的按鈕。選擇後，方向盤 OLED 畫面將短暫顯示活動模式。

注意：請閱讀您的 Fanatec 方向盤底座的手冊或快速指南，以取得更多資訊。

7 按鈕對應

8 支援

我們的支援團隊隨時可以為您服務！請造訪 fanatec.com/support/faq 以取得協助。

下載我們的應用程式：



Fanatec.com/app

9 影片

觀看我們的 影片指南：



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5

本產品在Endor AG的保修範圍內。請參閱fanatec.com上隨附的保修單以及Endor AG的條款和條件。

快速指南

1 包装内容

- A 1个 ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1个 ClubSport Magnetic Paddle Module (预安装)
- C 1个 赛车风格的按钮帽
- D 1个 Allen Key 4mm, 4个 螺栓、4个 垫圈 (用于连接方向盘侧快速释放 适配器)

注: 使用前先检查有无固件更新, 检查方式为从以下网址下载最新的 PC 驱动程序: fanatec.com/driver 获取最新固件。请遵循产品页面上的《驱动程序和固件说明手册》中提供的说明。要更新本产品的固件, 必须使用 PC, 并且必须在方向盘底座上激活 PC 模式。

- 2 **注:** 必须在此方向盘上安装单独出售的方向盘侧快速释放 (Wheel-Side Quick Release) 适配器才能实现与 FANATEC® 方向盘底座的机械连接。阅读您的方向盘侧快速释放 适配器快速指南以获取详细说明。

3 中心校准

按“调校”按钮以进入“调校”菜单。同时按高亮显示的按钮, 以校准方向盘中心。

4 变速器校准

同时按“调校”按钮和高亮显示的按钮。按照 OLED 显示屏上的说明操作。

5 调校选项

按“调校”按钮。使用 FunkySwitch™ 导航。

↔ 浏览参数

🔄 更改参数值

注: 阅读您的 Fanatec 方向盘底座的手册或快速指南, 以获取更多信息。

6 模式

同时短按高亮显示的按钮。选择后, 方向盘 OLED 显示屏将短暂显示活动模式。

7 按钮映射

8 支持

我们的支持团队随时可以为您服务! 请访问 fanatec.com/support/faq 以获得帮助。

下载我们的应用程序:



[Fanatec.com/app](https://fanatec.com/app)

9 视频

观看我们的 视频指南:



[Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5](https://fanatec.com/QR/CS-F-V2.5)

本产品在内多 AG 的保修范围内。请参阅随附的保修单以及 fanatec.com 上 Endor AG 的条款和条件。

퀵 가이드

1 패키지 내용물

- A 1x ClubSport Steering Wheel Formula V2.5
- B 1x ClubSport Magnetic Paddle Module (사전 설치)
- C 1x 레이싱 스타일 버튼 캡
- D 1x Allen Key 4mm, 4x 볼트, 4x 와셔(휠 사이드 퀵 릴리스 어댑터 부착용)

참고: 사용 전에 펌웨어 업데이트를 확인하십시오: 최신 PC 드라이버 다운로드 fanatec.com/driver 에서 다운로드할 수 있습니다. 이 제품 페이지에 나오는 **드라이버 및 펌웨어 지침** 매뉴얼에서 제공되는 지침을 따르십시오. 이 제품의 펌웨어를 업데이트하려면 PC 가 반드시 있어야 하며 PC 모드가 휠 베이스에서 활성화되어 있어야 합니다.

- 2 **참고:** FANATEC® 휠 베이스와의 기계적 연결을 가능하게 하려면 별도로 판매되는 휠 사이드 퀵 릴리스 어댑터를 이 스티어링 휠에 설치해야 합니다. 자세한 지침은 휠 사이드 퀵 릴리스 어댑터 퀵 가이드를 참조하십시오.

3 센터 캘리브레이션

Tuning 메뉴에 들어가려면 Tuning 버튼을 누릅니다. 강조 표시된 버튼을 동시에 눌러 스티어링 휠 센터를 캘리브레이션합니다.

4 시프트 캘리브레이션

동시에 Tuning 버튼과 강조 표시된 버튼을 누릅니다. OLED 디스플레이의 지침을 따릅니다.

5 튜닝 옵션

Tuning 버튼을 누릅니다. FunkySwitch™를 사용하여 탐색합니다.

↔ 매개 변수 살펴보기

⌚ 매개 변수 값 변경

6 모드

강조 표시된 버튼을 동시에 짧게 누릅니다. 스티어링 휠 OLED 디스플레이가 선택에 따라 일시적으로 활성 모드를 표시합니다.

참고: 자세한 내용은 Fanatec 휠 베이스의 매뉴얼 또는 퀵 가이드를 참조하십시오.

7 버튼 매핑

8 지원하다

지원팀에서 언제든지 도움을 드리겠습니다! 지원이 필요한 경우 fanatec.com/support/faq 를 방문하십시오.

앱 다운로드 :



Fanatec.com/app

9 비디오

앱 다운로드 :



Fanatec.com/QR/CS-F-V2.5


이 제품은 Endor AG의 보증을받습니다. 포함 된 보증서와 fanatec.com 에서 Endor AG의 약관을 참조하십시오.



箱



箱



Contact | Զե'язатися:

Endor AG

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany

Telephone | Телефон: +49 (871) 9221-122

Email | Електронна пошта: info.webshop@fanatec.com

This product meets the requirements of the Technical Regulations which limit the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Цей продукт відповідає вимогам RoHS (Директива ЄС 2011/65 / ЄС)

Manufactured and distributed by



Fanatec® is a registered trademark of Endor AG
Designed and developed by Endor AG in Germany

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
Telephone: +49 (871) 9221-122 Fax: +49 (871) 9221-221

Email: info.webshop@fanatec.com

Website: www.fanatec.com - www.endor.ag

Made in China