

technicolor G95-CGA437A Cable Modems and Gateways User Guide

Contents

- [1 G95-CGA437A Cable Modems and Gateways](#)
- [2 Product Information](#)
- [3 Product Usage Instructions](#)
 - [3.1 Documents / Resources](#)
 - [3.1.1 References](#)

G95-CGA437A Cable Modems and Gateways

Product Information

The user manual provides a Quick Start Guide for Technicolor Cable Modems and Gateways. The guide provides instructions for connecting the cable modem or gateway and establishing an Internet service account with the preferred Internet service provider. The device label contains information such as the device serial number (S/N) or MAC address that may be required by the service provider during account establishment. The device has four connectors: CABLE, ETHERNET, TELEPHONE, and POWER.

Product Usage Instructions

1. Read the Safety Instructions and Regulatory Notices document included in the package before installing the cable modem or gateway.
2. Connect the RF coaxial cable from the wall outlet to the CABLE connector on the back of the device.
3. Connect your computer to the Ethernet port on the back of the device. If your device has more than one Ethernet port, you may connect additional computers or other networking devices to the extra Ethernet ports.
4. If your device supports digital telephone service (VoIP), connect one end of a telephone cable to a telephone outlet in your home or to a telephone or fax machine. Connect the other end of the cable to the first TELEPHONE port on the back of the device. The first port is labeled 1 or 1/2 depending on the device model.
5. Connect the barrel end of the power adapter (included) to the

POWER input on the back of the device. Then, plug the adapter into a wall outlet. If your device has a power switch on the back of the device, make sure that the switch is in the ON position.

6. Wait for the POWER and (if applicable) WIRELESS, DS, US, ONLINE LEDs on the front panel to stop blinking and remain on continuously. It may take up to 10 minutes for all LEDs to stop blinking.
7. Once all LEDs stop blinking, you can now surf the Internet and use other networked devices.
8. If you encounter problems, make sure that all connections are secure. For further assistance, contact your service provider.

[View Fullscreen](#)



* 6 2 5 4 6 6 4 A*
6254664A

EN: Quick Start Guide

1

Technicolor Cable Modems and Gateways

DA: Kvik Start Guide

2

Technicolor Kabelmodemer og Gateways

DE: Schnellstartanleitung

3

Technicolor Kabemodems und Gateways

ES: Guía Rápida

4

Technicolor Cable Módems y Gateways

FI: Pikaopas

5

Technicolor Kaapelimodeemin ja Gateways

FR: Guide d'installation rapide

6

Technicolor Modems et Passerelles de Câble

HU: Gyors Üzembe Helyezési Útmutató 7
Technicolor Kábel Modemek és Átjárók

NL: Snelstartgids

8

Follow the instructions in this Quick Start Guide to connect your cable modem or gateway.

Before you start: Carefully read the Safety Instructions and Regulatory Notices document included in your package before continuing with the installation of your cable modem or gateway.

Important: Before you connect your device, establish an Internet service account with your preferred Internet service provider. When establishing an account, your Internet service provider may ask you to provide information listed on the device label, such as the device serial number (S/N) or MAC address.

1 CABLE (): Connect the RF coaxial cable from the wall outlet to the CABLE connector on the back of the device.
2 ETHERNET (): Connect your computer to the Ethernet port on the back of the device. If your device has more than one Ethernet port, you may connect additional computers or other networking devices to the extra Ethernet ports.

3 TELEPHONE () (optional): If your device supports digital telephone service (VoIP), connect one end of a telephone cable to a telephone outlet in your home or to a telephone or fax machine. Connect the other end of the cable to the first TELEPHONE port on the back of the device. The first port is labeled 1 or 1/2 depending on the device model.

4 POWER (

/

): Connect the barrel end (

) of the power

adapter (included) to the POWER input on the back of the device. Then, plug the

adapter into a wall outlet. If your device has a power switch (/) on the back of the device, make sure that the switch is in the ON position.

5 Wait for the POWER (/) and (if applicable) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) LEDs on the front panel to stop blinking and remain on continuously. It may take up to 10 minutes for all LEDs to stop blinking.

You are now ready to surf the Internet and use other networked devices.

Problems? If you encounter problems, make sure that all connections are secure. For further assistance, contact your service provider.

PT: Guia Rápido

Siga as instruções incluídas neste Guia para ligar o seu modem de cabo ou dispositivo de gateway.

Antes de começar: Leia atentamente o documento Instruções de Segurança e Avisos Regulamentares incluído no pacote antes de continuar com a instalação do seu modem a cabo ou dispositivo de gateway.

Importante: Antes de fazer a ligação do dispositivo, crie uma conta de serviços de Internet junto de um fornecedor de serviços de Internet à sua escolha. Quando criar uma conta, o fornecedor de serviços de Internet poderá pedir-lhe que disponibilize as informações indicadas na etiqueta do dispositivo, tais como o número de série (S/N) ou o endereço MAC.

1 CABLE (): Ligue o cabo coaxial RF desde a tomada de parede até ao conector CABLE na parte de trás do dispositivo.

2 ETHERNET (): Ligue o computador à porta Ethernet na parte de trás do dispositivo. Se o dispositivo tiver mais de uma porta Ethernet, pode ligar mais computadores ou outros dispositivos de rede às portas Ethernet adicionais.

3 TELEPHONE () (opcional): Se o dispositivo suportar o serviço telefónico digital (VoIP), ligue uma extremidade de um cabo telefónico a uma tomada telefónica em sua casa ou a um telefone ou aparelho de fax. Ligue a outra extremidade do cabo à primeira porta TELEPHONE na parte de trás do dispositivo. A primeira porta encontra-se identificada como 1 ou 1/2, consoante o modelo do dispositivo.

4 POWER (

/

): Ligue a extremidade cilíndrica (

) do

transformador (incluído) à entrada POWER na parte de trás do dispositivo. Em

seguida, ligue o transformador a uma tomada de parede. Se o dispositivo tiver um

interruptor de alimentação (/) na parte de trás, certifique-se de que o interruptor está na posição ON.

5 Aguarde até os indicadores LED POWER (/) e (se aplicável) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) no painel frontal pararem de piscar e permanecerem acesos continuamente. Os indicadores LED poderão demorar até 10 minutos a pararem de piscar.

Pode agora navegar na Internet e utilizar outros dispositivos ligados em rede.

Problemas? Se tiver algum problema, certifique-se de que todas as ligações estão bem feitas. Para obter assistência adicional, contacte o fornecedor de serviços.

PL: Przewodnik Szybkiej Instalacji

Aby podłączyć modem kablowy lub bramę, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym skróconym przewodniku.

Zanim zaczniesz: Przed kontynuowaniem instalacji modemu kablowego lub bramy zapoznaj się uważnie z dokumentem Instrukcje bezpieczeństwa i uwagi dotyczące przepisów dołączonym do pakietu.

Ważne: Przed podłączeniem urządzenia należy założyć konto usługi internetowej u wybranego dostawcy usług internetowych. Podczas zakładania konta, usługodawca internetowy może poprosić o podanie informacji znajdujących się na etykiecie urządzenia, takich jak numer seryjny (S/N) lub adres MAC.

1 CABLE (): Jeden koniec kabla koncentrycznego RF podłączyć do gniazda naciennego, a drugi do złącza CABLE z tyłu urządzenia.

2 ETHERNET (): Podłączyć komputer do portu Ethernet z tyłu urządzenia. Jeśli produkt jest wyposażony w więcej niż jeden port Ethernet, możliwe jest podłączenie do nich dodatkowych komputerów PC lub innych urządzeń sieciowych.

3 TELEPHONE () (opcja): Jeśli zakupione urządzenie obsługuje usługę telefonii cyfrowej (VoIP), podłączyć jeden koniec kabla telefonicznego do domowego gniazda telefonicznego, aparatu telefonicznego lub faksu. Drugi koniec kabla podłączyć do pierwszego portu TELEPHONE znajdującego się z tyłu urządzenia. Pierwszy port jest oznaczony symbolem 1 lub 1/2 w zależności od modelu urządzenia.

4 POWER (

/

): Podłączyć kable zasilające (

) kabla zasilania

sieciowego (w zestawie) do wejścia POWER znajdującego się z tyłu urządzenia.

Następnie podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda w ścianie. Jeśli z tyłu urządzenia

znajduje się przełącznik zasilania (/), sprawdzić, czy jest ustawiony w pozycji włączonej.

5 Poczekać, aż diody LED POWER (/) oraz (jeśli dotyczy) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) na przedniej obudowie przestaną migać i zaczną świecić światłem ciągłym. Zanim wszystkie diody LED przestaną migać, może upłynąć nawet 10 minut.

Można teraz korzystać z Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Problemy W razie jakichkolwiek problemów upewnij się, że wszystkie kable zostały poprawnie podłączone. W celu uzyskania dalszej pomocy, należy skontaktować się z usługodawcą.

Følg anvisningerne i denne Kvik Start Guide for at tilslutte dit kabelmodem eller gateway.

Inden du starter: Læs omhyggeligt sikkerhedsforskrifter og lovgivningsmæssige bemærkninger, der er inkluderet i din pakke, inden du fortsætter installationen af dit kabelmodem eller gateway.

Vigtigt: Før du tilslutter din enhed, skal du oprette en konto hos din foretrukne internetudbyder. Når du opretter en konto, din internetudbyder beder dig oplyse informationerne på enhedens mærkat, som f.eks. enhedens serienummer (S/N) eller MAC-adresse.

1 CABLE (): Tilslut RF koaksialkablet fra kontakten i væggen til indgangen CABLE bag på enheden.

2 ETHERNET (): Tilslut din computeren til Ethernet-port bag på enheden. Hvis din enhed har flere Ethernet-porte, kan du tilslutte flere computere eller andre netværksenheder til de øvrige Ethernet porte.

3 TELEPHONE () (valgfri): Hvis din enhed understøtter digitale telefontjenester (VoIP), kan du tilslutte den ene ende af et telefonkabel til et telefonstik i dit hjem eller til en telefon eller faxmaskine. Tilslut den anden ende af kablet til den første TELEPHONE port bag på enheden. Den første port er markeret med 1 eller 1/2 afhængig af enhedsmodellen.

4 POWER (

/

): Tilslut strømadapterens runde stik (

)

(medfølger) til POWER indgangen bag på enheden. Tilslut derefter adapteren til

kontakten i væggen. Hvis der sidder en tænd/sluk-kontakt (/) bag på din enhed, skal kontakten være slået TIL.

5 Vent på, at lamperne POWER (/) og (evt.) WIRELESS () DS (/), US (/), ONLINE (/) foran på panelet holder op med at blinke og er tændt konstant. Det kan vare op til 10 minutter, før alle lamperne er holdt op med at blinke.

Du er nu klar til at søge på Internettet og bruge andre netværksenheder.

Problemer? Hvis du støder på problemer, skal du sørge for, at alle tilslutningerne er sikre. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere hjælp.

9

2

DE: Schnellstartanleitung

Befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung, um Ihr Kabelmodem bzw. Gateway anzuschließen.

Bevor Sie beginnen: Lesen Sie die in Ihrer Packung enthaltenen Sicherheitsanweisungen und rechtlichen Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation Ihres Kabelmodems oder Gateways fortfahren.

Wichtig: Richten Sie vor dem Anschließen des Geräts einen Internetzugang bei einem Internet Service Provider Ihrer Wahl ein. Bei der Einrichtung, können Sie möglicherweise nach Daten gefragt werden, die Sie dem Geräteeikett entnehmen können (z. B. Seriennummer (S/N) oder MAC-Adresse des Geräts).

1 CABLE (): Verbinden Sie das RF-Koaxialkabel mit der Steckdose und mit dem CABLE-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.

2 ETHERNET (): Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Geräts. Wenn Ihr Gerät über mehrere Ethernet-Anschlüsse verfügt, können Sie weitere Computer oder Netzwerkgeräte mit den zusätzlichen Ethernet-Anschlüssen verbinden.

3 TELEPHONE () (optional): Wenn Ihr Gerät digitale Telefonservices (VoIP) unterstützt, schließen Sie ein Ende eines Telefonkabels an einen Telefonanschluss in Ihrer Wohnung oder an ein Telefon oder ein Faxgerät an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den ersten TELEPHONE-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an. Der erste Anschluss ist mit 1 oder 1/2 gekennzeichnet, je nach Gerätemodell.

4 POWER (

/

): Verbinden Sie das runde Ende (

) des

mitgelieferten Netzteils mit dem POWER-Eingang auf der Rückseite des Geräts.

Stecken Sie dann das andere Ende in eine Steckdose. Wenn Ihr Gerät auf der

Rückseite über einen Netzschalter (/) verfügt, stellen Sie sicher, dass dieser auf ON steht.

5 Warten Sie, bis die LEDs für POWER (/) und (falls vorhanden) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) auf der Vorderseite zu blinken aufhören und kontinuierlich leuchten. Es kann bis zu zehn Minuten dauern, bis alle LEDs aufhören zu blinken.

Sie können jetzt im Internet surfen und andere vernetzte Geräte benutzen.

Probleme? Falls Probleme auftreten, vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen richtig eingesteckt sind. Wenn Sie weitere Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

NL: Snelstartgids

Volg de instructies in deze gids om uw kabelmodem of gateway aan te sluiten.

Voordat u begint: Lees aandachtig de veiligheidsinstructies en het kennisgevingsdocument in uw pakket voordat u doorgaat met de installatie van uw kabelmodem of gateway.

Belangrijk: Voordat u uw apparaat aansluit, dient u een internetaccount te hebben verkregen van uw internetprovider. Bij het instellen van de account kan uw internetprovider u naar informatie op het apparaatlabel vragen, bijvoorbeeld het serienummer (S/N) of het MAC-adres van het apparaat.

1 CABLE (): Verbind de RF-coaxkabel van de wandaansluiting met de CABLE-connector op de achterzijde van het apparaat.

2 ETHERNET (): Verbind uw computer met de Ethernetpoort op de achterzijde van het apparaat. Als uw apparaat over meerdere Ethernetpoorten beschikt, kunt u extra computers of andere netwerkapparaten met de extra Ethernetpoorten verbinden.

3 TELEPHONE () (optioneel): Als uw kabelmodem ondersteuning biedt voor

digitale telefonie (VoIP), sluit dan het ene uiteinde van een telefoonkabel aan op een

telefoonaansluiting in uw woning of op een telefoon of faxapparaat. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de eerste TELEPHONE-poort op de achterzijde van het apparaat. De eerste poort wordt aangeduid als 1 of 1/2, afhankelijk van het

apparaatmodel.

4 POWER (

/

): Steek de ronde connector (

) van de

netstroomadapter in de POWER-aansluiting op de achterzijde van de kabelmodem.

Sluit vervolgens de adapter aan op een stopcontact. Als zich op de achterzijde van het

apparaat een aan-uitschakelaar () bevindt, dient deze in de AAN-stand te staan.

5 Wacht tot de lampjes POWER (/) en (indien van toepassing) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) op het voorpaneel stoppen met knipperen en continu blijven branden. Het kan tot 10 minuten duren voordat alle lampjes stoppen met knipperen.

U kunt nu internetten en andere netwerkapparaten gebruiken.

Problemen? Als u problemen ondervindt, dient u te controleren of alle aansluitingen goed vastzitten. Neem voor nadere ondersteuning contact op met uw serviceprovider.

3

8

HU: Gyors Üzembe Helyezési Útmutató

Csatlakoztassa a kábelmodemet vagy átjárót az ebben a dokumentumban szereplő utasításokat követve.

Mieltt elkezdené: Mieltt folytatná a kábelmodem vagy átjáró telepítését, figyelmesen olvassa el a csomagban található Biztonsági elírások és szabályzatok dokumentumot.

Fontos! Az eszköz csatlakoztatása eltt fizessen el internetszolgáltatásra a kívánt internetszolgáltatónál. Az elfizetéskor, az internetszolgáltató kérheti hogy adja meg az eszköz címkéjén szereplő adatokat, például a sorozatszámát (S/N) vagy MAC-címét.

1 CABLE (): Csatlakoztassa a falból kijövő RF koaxkábel az eszköz hátulján lévő CABLE csatlakozóhoz.

2 ETHERNET (): Csatlakoztassa a számítógépet az eszköz hátulján lévő Ethernet porthoz. Ha az eszköz több Ethernet-porttal rendelkezik, további számítógépeket és más hálózati eszközöket csatlakoztathat az extra Ethernet-portokhoz.

3 TELEPHONE () (opcionális): Ha az eszköz támogatja a digitális telefonszolgáltatást (VoIP), csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét egy fali telefonaljzathoz, illetve egy telefon- vagy faxkészülékhez. A kábel másik végét csatlakoztassa az eszköz hátoldalán található első TELEPHONE feliratú porthoz. Az első port az eszköz típusától függően az 1 vagy az 1/2 jelzéssel van ellátva.

4 POWER (

/

): Csatlakoztassa a (tartozék) tápadapter kábelét

(

) az eszköz hátulján található POWER aljzathoz. Ezután dugja az adaptert

egy fali dugaszolóaljzatba. Ha az eszköz hátulján van tápkapcsoló (/), ügyeljen rá, hogy ON (BE) állásban legyen.

5 Várjon, amíg az ellapon lévő POWER (/) és (amennyiben van) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) LED abbahagyja a villogást, és folyamatosan világítani kezd. A LED-ek villogása akár 10 percig is tarthat.

Most már Internetezhet, illetve használhatja a többi hálózati eszközt.

Problémája merült fel? Ha problémákba ütközik, ellenrizze, hogy minden csatlakozás megfelel-e. További segítségért forduljon a szolgáltatóhoz.

ES: Guía Rápida

Siga las instrucciones de este guía para conectar su cable módem o gateway.

Antes de comenzar: Lea atentamente el documento Instrucciones de seguridad y avisos legales incluido en el paquete antes de continuar con la instalación su cable módem o gateway.

Importante: antes de conectar el dispositivo, cree una cuenta de servicio de Internet con su proveedor de servicios de Internet favorito. Al crear una cuenta, el proveedor de servicios de Internet puede pedirle que le proporcione la información que aparece en la etiqueta del mismo, como el número de serie (S/N) o la dirección MAC del dispositivo.

1 CABLE (): Conecte el cable coaxial RF de la toma de pared al conector CABLE situado en la parte posterior del dispositivo.

2 ETHERNET (): Conecte su computadora al puerto Ethernet en la parte posterior del dispositivo. Si el dispositivo tiene más de un puerto Ethernet, puede conectar más computadoras u otros dispositivos de red a los puertos Ethernet adicionales.

3 TELEPHONE () (opcional): Si el dispositivo admite el servicio de telefonía digital (VoIP), conecte uno de los

extremos de un cable de acoplamiento telefónico a una toma telefónica de su domicilio, a un teléfono o a un fax. Conecte el otro extremo del cable al primer puerto TELEPHONE en la parte posterior del dispositivo. El primer puerto puede ser 1 o 1/2 en función del modelo de dispositivo.

4 POWER (

/

): Conecte el extremo con forma de barril (

) del

adaptador de alimentación (incluido) a la entrada POWER en la parte posterior del

dispositivo. A continuación, enchufe el adaptador en una toma de pared. Si el

dispositivo tiene un interruptor de alimentación (/) en la parte posterior del dispositivo, asegúrese de que el interruptor esté en la posición ON.

5 Espere a que los LED POWER (/) y (en su caso) WIRELESS (), DS (/), US (/), ONLINE (/) del panel frontal dejen de parpadear y permanezcan siempre encendidos. Deberá esperar un máximo de 10 minutos para que todos los LED dejen de parpadear.

Ya está listo para navegar por Internet y utilizar otros dispositivos de red.

Qué hacer en caso de problemas Si tiene problemas, asegúrese de que todas las conexiones estén conectadas correctamente. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

7

4

FI: Pikaopas

Noudata tämän tuotetiedotteen ohjeita, kun kytket kaapelimodeemin tai gateway.

Ennen kuin aloitat: Lue huolellisesti paketin sisältämät turvallisuusohjeet ja sääntely ilmoitukset, ennen kuin jatkat kaapelimodeemin tai gateway asentamista.

Tärkeää: Ennen kuin kytket laitteen, hanki Internet-yhteys haluamaltasi Internetpalveluntarjoajalta. Kun tilaat yhteyden, Internet-palveluntarjoaja saattaa kysyä laitteen tarrassa ilmoitettuja tietoja, kuten laitteen sarjanumero (S/N) tai MAC-osoite.

1 CABLE (): Yhdistä RF-koaksiaalikaapeli seinäpistorasiasta laitteen takana olevaan CABLE-liitäntään.

2 ETHERNET (): Kytke tietokone laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin. Jos laitteessasi on enemmän kuin yksi Ethernet-portti, voit liittää ylimääräisiin Ethernetportteihin lisää tietokoneita tai muita verkkolaitteita.

3 TELEPHONE () (valinnainen): Jos laitteesi tukee digitaalista puhelinpalvelua (VoIP), kytke puhelinkaapelin toinen pää puhelinpistorasiaan tai puhelimeen tai faksiin. Kytke kaapelin toinen pää ensimmäiseen laitteen takana olevaan TELEPHONE-porttiin. Ensimmäisen portin kohdalla lukee 1 tai 1/2 laitteen mallin mukaan.

4 POWER (pyöreä pää (

/

) : Kytke virtasovittimen (toimitetaan laitteen mukana)

) laitteen takana olevaan POWER-liitäntään. Kytke sitten sovitin

pistorasiaan. Jos laitteessasi on virtakytkin (/) takana, varmista, että se on ON (päällä) -asennossa.

5 Odota, että etupaneelin POWER (/)- ja (jos käytettävissä) WIRELESS ()-, DS (/)-, US (/)-, ONLINE (/)-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja palavat tasaisesti. Voi kestää jopa 10 minuuttia ennen kuin kaikki merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Voit nyt aloittaa Internetin käytön ja käyttää muita verkossa olevia laitteita.

Ongelmia? Jos ongelmia esiintyy, tarkista, että kaikki liitännät on tehty kunnolla. Jos tarvitset lisää apua, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

FR: Guide d'installation rapide

Suivez les instructions de ce guide pour connecter votre modem ou passerelle câble.

Avant de commencer : Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et les avis réglementaires contenus dans l'emballage avant de poursuivre l'installation de votre modem ou passerelle câble.

Important : Avant de connecter votre périphérique, créez un compte de service Internet auprès de votre fournisseur de service Internet préféré. Lorsque vous créez un compte, votre fournisseur de service Internet est susceptible de vous demander des informations figurant sur le périphérique, telles que son numéro de série (S/N) ou son adresse MAC.

1 CABLE () : Connectez le câble coaxial RF de la prise murale au connecteur CABLE à l'arrière du périphérique.

2 ETHERNET () : Connectez votre ordinateur au port Ethernet à l'arrière du périphérique. Si votre périphérique dispose de plusieurs ports Ethernet, vous pouvez connecter d'autres ordinateurs ou périphériques réseau aux autres ports Ethernet.

3 TELEPHONE () (facultatif) : Si votre périphérique prend en charge le service de téléphone numérique (VoIP), connectez l'extrémité d'un câble téléphonique à une prise téléphonique de votre domicile ou à un téléphone ou fax. Connectez l'autre extrémité du câble téléphonique au port TELEPHONE à l'arrière du périphérique. Le premier port porte le numéro 1 ou 1/2 selon le modèle de périphérique.

4 POWER (

/

) : Connectez la grosse extrémité (

) de

l'adaptateur secteur (fourni) à l'entrée POWER à l'arrière du périphérique. Connectez

ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale. Si votre périphérique dispose d'un

interrupteur (/) sur la face arrière, veillez à ce que l'interrupteur soit en position MARCHE.

5 Attendez que les voyants POWER (/) et (le cas échéant) WIRELESS (/), DS (/), US (/), ONLINE (/) de la façade cessent de clignoter et restent allumés en continu. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.


Vous pouvez à présent surfer sur Internet et utiliser les autres périphériques réseau.

Vous rencontrez des problèmes ? En cas de problème, vérifiez l'ensemble des connexions. Pour obtenir plus d'assistance, contactez votre fournisseur de services.

5

6

Documents / Resources



[technicolor G95-CGA437A Cable Modems and Gateways](#) [pdf] User Guide
G95-CGA437A, G95CGA437A, cga437a, G95-CGA437A Cable Modems and Gateways,
Cable Modems and Gateways, Modems and Gateways, Gateways

References

-  [Technicolor Home Page](#)