CENTAURUS E40 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, pregnancy, etc.

2.Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3.Cartridge Attention: Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime the coil with e-liquid for 5 minutes before first use, and for at least 3 minutes before vaping. As a glass, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4.Warranty: All products are covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

PRODUCT DESCRIPTION

▪ COMPONENTS OVERVIEW

① Mouthpiece	④ Airflow Control Button
② Cartridge	⑤ Single Panel Indicator
③ 3-Liquid Refilling Plug	⑥ Adjusting Power Knob
④ Lanyard Hole	⑦ Built-in Battery
⑤ Fire Button	⑧ Type-C Port

▪ BASIC PARAMETERS

Dimension	20*43.3*96mm
Net Weight	88.7±5g
Battery Capacity	1400mAh
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-40W
Coil Resistance Range	0.25Ω-2.0Ω
Pod Capacity	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Charging Voltage	5V/1.4A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Aluminium Alloy, PC

BASIC OPERATION

▪ FILL WITH E-LIQUID

1. Take out the pod.
2. Open the e-liquid refilling plug.
3. Hold the pod from the filling slot.
4. Seal the plug after filling.
5. Put the pod back into the device.
6. Leave it to stand for 5 minutes before vaping.

▪ TURN ON / OFF

Press the Fire button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

▪ ADJUSTMENT LOCK/UNLOCK

Press the Fire button 3 times consistently within 2 seconds to Lock /Unlock the button. Note that the Auto Draw feature will remain operational in this mode.

▪ CHARGING MODE

The LED panel indicators will flash during vaping or charging to indicate battery capacity.

● 0% - 20% ● 20% - 40% ● 40% - 60%
● 60% - 80% ● 80% - 100%

▪ HOW TO ADJUST WATTAGE

Click Wattage Control Clock wise the Power Knob to increment,decrease power. The max. power is 40W and the min. power is 5W. Different coil resistance Ω has different max./min. power limit.

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: The LED panel indicator will flash 5 times with red light and output will automatically cut off once the battery voltage below 3.3V before use or lower than 2.85V when you are using.
Check Atomizer: The LED panel indicator will flash 3 times when short circuit is detected.
Short Circuit: The LED panel indicator will flash 3 times with white light and has no output when the atomizer is short circuited.
Too Hot: The LED panel indicator will light up in red for 5 seconds and the device will shut down when the temperature of the internal board is higher. You can use the device again when the temperature is back to 65°C.
Over 10s: Output will automatically cut off and the LED panel indicator will flash 8 times when you vape over 10s continuously.

ENGLEH ENGLEH ENGLEH

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui atau siapa pun yang memiliki masalah jantung, dsyndr dan sbnya.

2. Perhatian baterai: Jangan memaparkan alat di suhu ekstrim. Jangan membongkar alat untuk servis atau menggunti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tanki atau koil sampai kering. Sangat penting untuk memprime kumparan dengan e-cair selama 5 menit sebelum pertama kali dan setidak-setidaknya minimal 3 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda untuk menyerap banyak e-liquid yang siap untuk rasa pertama yang lezat. Semua tanki / gulungan tidak tertutup dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Kat ini cakup dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape via email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com

DESKRIPSI PRODUK

▪ GAMBARAN UMUM KOMPONEN

① Jaru Jacara	④ Tombol Kontrol Aliran Udara
② Pekuru	⑤ Indikator Panel Tunggal
③ Sisipan Isi Ulang E-Liquid	⑥ Menyesuaikan Tombol Daya
④ Lubang Tali	⑦ Baterai Bawaan
⑤ Tombol Api	⑧ Pelabuhan Type-C

▪ PARAMETER DASAR

Dimensi	20*43.3*96mm
Berat Bersih	88.7±5g
Kapasitas Baterai	1400mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Rentang Daya	5W-40W
Rentang Resistansi Coil	0.25Ω-2.0Ω
Kapasitas Pod	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Tegangan Pengisian	5V/1.4A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	Aluminium Alloy, PC

OPERASI DASAR

▪ CARA MENGISI E-LIQUID

1. Keluarkan podnya.
2. Lepas penutup pengisian e-liquid.
3. Pegang kembali pod ke pendingin.
4. Segel pod setelah diisi.
5. Pasang kembali pod ke perangkat.
6. Biarkan selama 5 menit sebelum vape.

▪ AKTIFKAN/MATIKAN

Tekan tombol pembakaran 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk MENGHIDUPKAN/MENAYRAH perangkat.

▪ KUNCI/BUKA KUNCI PENYESUAIAN

Tekan tombol api 3 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk Mengunci/Membuka kunci tombol. Perhatikan bahwa fitur Penarikan Otomatis akan tetap beroperasi dalam mode ini.

▪ LADENGGUS

Lampu LED Panelanzeigen werden beim Dampfen oder Laden blinken, um die Batteriekapazität anzuzeigen.

● 0% - 20% ● 20% - 40% ● 40% - 60%
● 60% - 80% ● 80% - 100%

▪ Sie stellen Sie die Wattzahl ein

Drehen Sie den Power-Knopf zur Erhöhung/Verringerung im Uhrzeigersinn, um die Leistung zu erhöhen/verringern. Die max. Die Leistung beträgt 40W und die min. Die Leistung beträgt 5W. Unterschiedlicher Spulenwiderstand Ω hat unterschiedliche Max./Min. Stromversorgungsgrenze.

WARNBESCHREIBUNG

Low Battery: Die LED-Panel-Anzeige wird 5-mal mit rotem Licht blinken und die Ausgabe wird automatisch abgeschaltet, sobald die Batteriespannung vor der Verwendung unter 3,3V liegt oder während der Verwendung unter 2,85V liegt.
Check Atomizer: Die LED-Panel-Anzeige wird 3-mal blinken, wenn kein Atomizer erkannt wird.
Short Circuit: Die LED-Panel-Anzeige wird 3-mal mit weißem Licht blinken und hat keine Ausgabe gaben, wenn der Atomizer einen Kurzschluss hat.
Too Hot: Die LED-Panel-Anzeige leuchtet 5 Sekunden lang rot auf, und das Gerät wird herunergefahren, wenn die Temperatur der internen Platine zu hoch ist. Sie können das Gerät wieder verwenden, wenn die Temperatur auf 65°C zurückkehrt.
Over 10s: Die Ausgabe wird automatisch abgeschaltet und die LED-Panel-Anzeige wird 8-mal blinken, wenn Sie kontinuierlich über 10 Sekunden dampfen.

ITALIANO ITALIANO ITALIANO

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per gruppi di consumatori a rischio: Questo prodotto non è consigliato per minori, donne incinte o in allattamento o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, dipressione e anma.

2. Batteria Attenzione: Non esponre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Tank Attenzione: non bruciare a secco il tank o la bobina. È essenziale mettere il coil con e-liquid per 5 minuti prima di usarlo. Come vetro, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire molto e-liquid pronto per quella prima, saporita sigaretta. Tutte le cartucce/bobine non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquidi.

4. Garanzia: È disponibile il coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

5. Contatti: Per ulteriori domande o richieste - contattare Lost Vape via email a support@lostvape.com o visitare il nostro sito Web: www.lostvape.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

▪ PANORAMICA DEI COMPONENTI

① Bocchiglio	④ Pulsante di controllo del flusso d'aria
② Cartuccia	⑤ Indicatore a pannello singolo
③ Tappo di ricarica per e-liquid	⑥ Regolazione della manopola di accensione
④ Foro per cordino	⑦ Batteria incorporata
⑤ Pulsante di fuoco	⑧ Porta di tipo C

▪ PARAMETRI DI BASE

Dimensioni	20*43.3*96mm
Peso Netto	88.7±5g
Capacità della Batteria	1400mAh
Tensione della Batteria	3.0V-4.2V
Gamma di Potenza	5W-40W
Gamma di Resistenza della Coil	0.25Ω-2.0Ω
Capacità del Pod	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Tensione di Carica	5V/1.4A
Cavo Type-C	Supporta Caricatore 5V/2A
Materiale del Corpo	Lega di Alluminio, PC

OPERAZIONE BASE

▪ FILL WITH E-LIQUID



1. Tira fuori il pod.
2. Scollegare il tappo di ricarica del liquido elettronico.
3. Afferra il pod dalla fessura di riempimento e-liquid.
4. Sigillare il baccello dopo il rifornimento.
5. Rimetti il pod sul dispositivo.
6. Lasciare riposare per almeno 5 minuti prima di svapare.

▪ ACCENDERE/SPEGNERE

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

▪ BLOCCO/SBLOCCO REGOLAZIONE

Premi il pulsante Fire 3 volte in modo coerente entro 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante. Tieni presente che la funzione Auto Draw rimarrà operativa in questa modalità.

▪ MODALITÀ DI CARICA

Gli indicatori del pannello a LED lampeggeranno durante la vaporizzazione o la carica per indicare la capacità della batteria.

● 0% - 20% ● 20% - 40% ● 40% - 60%
● 60% - 80% ● 80% - 100%

COME REGOLARE LA POTENZA

In senso orario/antiorario la manopola di accensione per aumentare/diminuire la potenza. Il massimo la potenza è di 40W e il minimo è 5W. Diversi coil ohm hanno valori max./min diversi. limite di potenza.

DESCRIZIONE D'AVVERTENZA

Low Battery: L'indicatore del pannello a LED lampeggerà 5 volte con luce rossa e l'uscita verrà automaticamente interrotta una volta che la tensione della batteria scende al di sotto di 3,3V prima dell'uso o inferiore a 2,85V durante l'utilizzo.
Check Atomizer: L'indicatore del pannello a LED lampeggerà 3 volte quando non viene rilevato alcun atomizzatore.
Short Circuit: L'indicatore del pannello a LED lampeggerà 3 volte con luce bianca e non ha uscita quando l'atomizzatore è in cortocircuito.
Too Hot: L'indicatore del pannello a LED si illuminerà in rosso per 5 secondi e il dispositivo si spegnerà quando la temperatura della scheda interna sarà troppo elevata. Puoi utilizzare nuovamente il dispositivo quando la temperatura tornerà a 65°C.
Over 10s: L'uscita verrà automaticamente interrotta e l'indicatore del pannello a LED lampeggerà 8 volte quando fumi per più di 10 secondi in modo continuativo.

DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit Herzproblemen, Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akkusicherheit: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um 'den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3.Tank Achtung: Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie es 5 Minuten lang einwirken, bevor Sie das erste Mal vape, und zwei Minuten, bevor Sie es erneut verwenden. Wenn neuen Coil, mit E-Liquid aufzufüllen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen sind nicht garantiert, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

▪ KOMPONENTENÜBERSICHT

① Mundstück	④ Taste zur Steuerung des Luftstroms
② Patrone	⑤ Einzelpanel-Anzeige
③ E-Liquid-Auffüllstopfen	⑥ Einstellen des Leistungsknopfs
④ Loch für Lanyard	⑦ Eingebaute Batterie
⑤ Feuerknopf	⑧ Typ-C-Anschluss

▪ BASISPARAMETER

Abmessungen	20*43.3*96mm
Nettogewicht	88.7±5g
Batteriekapazität	1400mAh
Batteriespannung	3.0V-4.2V
Leistungsbereich	5W-40W
Widerstandsbereich der Spule	0.25Ω-2.0Ω
Pod-Kapazität	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Ladespannung	5V/1.4A
Typ-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A Ladegerät
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung, PC

GRUNDBETRIEB

▪ WIE MAN E-LIQUID FÜLLT

1. Nehmen Sie die Pod-Patrone heraus.
2. Öffnen Sie den E-Liquid-Nachfüllstopfen.
3. Halten Sie den Pod wieder auf das Gerät.
4. Versiegeln Sie die Kapsel nach dem Befüllen.
5. Setzen Sie den Pod wieder auf das Gerät.
6. Lassen Sie es von dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen.

▪ ACCENDERE/SPEGNERE

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

▪ EINSTELLUNG SPERREN/ENTSPERREN

Drücken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden dreimal hintereinander, um die Taste zu sperren/entsperren. Beachten Sie, dass die Funktion „Automatisches Zeichnen " in diesem Modus weiterhin funktionsfähig bleibt.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no es recomendado para menores, mujeres embarazadas o en lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Cuidado con la cubierta: No quemar en seco la cartuchos o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido, déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón en su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primero y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

▪ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

① Boquilla	④ Botón de control del flujo de aire
② Cartucho	⑤ Indicador de panel único
③ Tapón de carga de líquido electrónico	⑥ Ajuste de la perilla de potencia
④ Agujero para cordón	⑦ Batería integrada
⑤ Botón de disparo	⑧ Puerto tipo C

▪ PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensiones	20*43.3*96mm
Peso Neto	88.7±5g
Capacidad de la Batería	1400mAh
Voltaje de la Batería	3.0V-4.2V
Rango de Potencia	5W-40W
Rango de Resistencia de la Bobina	0.25Ω-2.0Ω
Capacidad del Pod	3ml (Estándar) / 2ml (TPD)
Voltaje de Carga	5V/1.4A
Cable Type-C	Soporta Cargador de 5V/2A
Material del Cuerpo	Aleación de Aluminio, PC

BASIC OPERATION

▪ FILL WITH E-LIQUID

1. Saca la cápsula
2. Desenchufe el tapón de llenado de e-líquido
3. Vuelva a colocar la cápsula en el dispositivo.
4. Sellar la cápsula después de llenarla.
5. Vuelva a colocar la cápsula en el dispositivo.
6. Deje reposar al menos 5 minutos antes de vapear.

▪ ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de Fuego 5 veces consecutivamente en 2 segundos para ENCENDER / APAGAR el dispositivo.

▪ AJUSTE DE BLOQUEO/DESBLOQUEO

Presione el botón de disparo 3 veces seguidas en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón. Tenga en cuenta que la función de retiro automático seguirá funcionando en este modo.

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit est interdit à la vente pour les mineurs et non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou toute personne présentant un risque de maladies cardiaques, de dépression ou d'

2. Accumulateurs: Ne pas exposer l' appareil à des températures extrêmes. Ne pas démonter l' appareil sans la recommandation de la batterie perdue Lost Vape.

3. Attention Tank: Ne brûlez pas à sec le tank ou la résistance. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vaporiser. Comme évoqué, cela permettra à votre nouveau coton de bobine de absorber beaucoup de e-liquide prêt pour cette première vape savoureuse. Toutes les tanks/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquides.

4. Garantie: Les dispositifs sont couverts par une garantie de trois mois à compter de la date d' achat.

5. Contacts: Pour plus de questions ou des renseignements, veuillez envoyer un courriel électronique à Lost Vape support@lostvape.com ou consulter notre site web: www.lostvape.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

▪ VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

① Embouchure	④ Bouton de contrôle du débit d'air
② Cartouche	⑤ Indicateur à panneau unique
③ Bouchon de remplissage e-liquide	⑥ Bouton de réglage de l'alimentation
④ Trou pour cordon	⑦ Batterie intégrée
⑤ Bouton de tir	⑧ Port de type C

▪ PARAMÈTRES DE BASE

Dimensions	20*43.3*96mm
Poids Net	88.7±5g
Capacité de la Batterie	1400mAh
Tension de la Batterie	3.0V-4.2V
Plage de Puissance	5W-40W
Plage de Résistance de la Bobine	0.25Ω-2.0Ω
Capacité du Pod	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Tension de Charge	5V/1.4A
Câble Type-C	Supporte Chargeur 5V/2A
Matériel du Corps	Alliage d'Aluminium, PC

OPÉRATION DE BASE

▪ COMMENT REMPLIR AVEC E-LIQUIDE

1. Sortez la cartouche.
2. Déconnectez le bouchon de remplissage e-liquide.
3. Tenir le réservoir de dosette à partir de la fente de remplissage d'e-liquide.
4. Scellez la dosette après le remplissage.
5. Remettez le pod dans l'appareil
6. Laissez reposer pendant 5 minutes avant de vaporiser

▪ ACTIVER/DÉSACTIVER

Appuyez sur le bouton Fire 5 fois de manière constante dans les 2 secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'appareil.

▪ VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DU RÉGLAGE

Appuyez 3 fois de manière constante sur le bouton Fire en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton. Notez que la fonction Auto Draw restera opérationnelle dans ce mode.

▪ MODO DE CARGA

Los indicadores del panel LED parpadearán durante la vaporización o la carga para indicar la capacidad de la batería.

● 0% - 20% ● 20% - 40% ● 40% - 60%
● 60% - 80% ● 80% - 100%

CÓMO AJUSTAR LA POTENCIA

Gire el sentido de las agujas del reloj/en el sentido contrario a las agujas del reloj presione la perilla de encendido para aumentar/disminuir la potencia. El máximo. La potencia es de 40W y el mínimo. La potencia es de 5W. Diferentes resistencias de bobina Ω tienen diferentes límites de potencia máx./mín.

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Low Battery: El indicador del panel LED parpadeará 5 veces con luz roja y la salida se apagará automáticamente una vez que la tensión de la batería cae por debajo de 3,3V antes de usarlo o por debajo de 2,85V cuando lo está utilizando.
Check Atomizer: El indicador del panel LED parpadeará 3 veces cuando no se detecte ningún atomizador.
Short Circuit: El indicador del panel LED parpadeará 3 veces con luz blanca y no tiene salida cuando el atomizador está cortocircuitado.
Too Hot: El indicador del panel LED se iluminará en rojo durante 5 segundos y el dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna sea demasiado alta. Puede volver a utilizar el dispositivo cuando la temperatura vuelva a 65°C.
Over 10s: La salida se cortará automáticamente y el indicador del panel LED parpadeará 8 veces cuando vapees durante más de 10 segundos continuamente.

РУССКИЙ РУССКИЙ РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕКНИЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, а также лицам, подвержевшимся сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессии и астме.

2. Аккумулятор Осторожно: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации компании Lost Vape.

3. Бак Внимание: Не сжигайте картридж или катушку. Необходимо заранее заправить картридж. Просто залейте свое новое испарение и оставьте его стоять не менее 5 минут перед первым. Как указано выше, это позволит вашему новому хлопку в катушке впитать большое количество электронной жидкости, готовой к первому вкусному испарению. Гарантия на картриджи/катушки не на картриджи/катушки, если они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или справок, пишите нам, связаться с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

▪ ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

① Мундштук	④ Кнопка управления воздушным потоком
② Картридж	⑤ Однопанельный индикатор
③ Заправочная пробка электронной жидкости	⑥ Регулировка ручки мощности
④ Отверстие для ремешка	⑦ Встроенный аккумулятор
⑤ Кнопка огня	⑧ Порт типа C

▪ БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	20*43.3*96мм
Вес нетто	88.7±5г
Емкость аккумулятора	1400мАч
Напряжение аккумулятора	3.0в-4.2в
Диапазон мощности	5Вт-40Вт
Диапазон сопротивления катушки	0.25Ω-2.0Ω
Емкость картриджа	3мл (Стандарт) / 2мл (TPD)
Напряжение зарядки	5В/1.4А
Кабель Type-C	Поддержка зарядного устройства 5В/2А
Материал корпуса	Алюминиевый сплав, ПК

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

▪ КАК ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТЬЮ

1. Выньте картуш
2. Отсоедините резиновую пробку электронной жидкости
3. Заправьте картуш из отверстия для электронной жидкости
4. Запечатайте капсулу после заправки
5. Установите картуш обратно в устройство
6. Оставьте его стоять на минут 5 минут перед парением

▪ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку Fire 5 раз последовательно в течение 2 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ устройство.

▪ БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА РЕГУЛИРОВКИ

Нажмите кнопку огня 3 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку. Обратите внимание, что функция автоматического рисования останется работоспособной в этом режиме.

▪ РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Индикаторы светодиодной панели будут мигать во время парения или зарядки, указывая на уровень заряда батареи.

● 0% - 20% ● 20% - 40% ● 40% - 60%
● 60% - 80% ● 80% - 100%

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ МОЩНОСТЬ

По часовой стрелке/против часовой стрелки ручка мощности для увеличения/уменьшения мощности. Макс. мощность 40 Вт и мин. мощность 5 Вт. Разное сопротивление катушки Ω имеет разные макс./мин. предел.

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Low Battery: Индикатор светодиодной панели будет мигать 5 раз красным светом, и вывод будет автоматически отключен, когда напряжение батареи опустится ниже 3,3 В перед использованием или ниже 2,85 В при использовании.
Check Atomizer: Индикатор светодиодной панели будет мигать 3 раза, если атомайзер не обнаружен.
Short Circuit: Индикатор светодиодной панели будет мигать 3 раза белым светом, и не будет вывода, если атомайзер короткозамкнут.
Too Hot: Индикатор светодиодной панели будет светиться красным в течение 5 секунд, и устройство выключится, когда температура внутренней платы будет слишком высокой. Вы можете использовать устройство снова, когда температура вернется к 65°C.
Over 10s: Выход будет автоматически отключен, и индикатор светодиодной панели будет мигать 8 раз, когда вы курите более 10 секунд подряд.

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech