Lemorele

Wireless HD Transmitter & Receiver Kit

User manual
support@lemorele.com

Contents

English 01—04
Deutsche 05—08
Français 09—12
Español 13—16
Italiano 17—20
日本語 21—24

EN

Preface

Thank you for purchasing the Lemorele products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.

Receiver-RX

Transmitter-TX

Connection Diagram

Combination of receiver and transmitter, plug and play

* If you cannot cast the screen and the indicator light keeps blinking, you need to supply power to the transmitter. (This phenomenon is caused by insufficient HDMI voltage)

1. Connect the receiver's HDMI or VGA port to a display device such as a TV or projector.
2. Please use the power adapter supplied with the product to supply power to the unit.
3. Please adjust the signal source of the TV, projector or monitor to the corresponding HDMI port, and wait for the device's power-on screen to display, and power on successfully.
4. Plug the transmitter into a computer or other video output device, the transmitter light goes into fast flashing, wait a few seconds, mirroring is successful.
(Note: If the transmitter keeps blinking, use the supplied power cable to power the transmitter. Voltage specification in 5V2A)

Pairing Instructions

Note:The product has been paired at the factory. If the pairing fails due to improper operation or other circumstances during use, the procedure for re-pairing the device is as follows:



Transmitter Indicator Status	
Slow Flash	Disconnected
Fast Flash	Pairing
Always On	Connected

1. Please press the receiver function button for more than 3 seconds, and the prompt will popup on the interface: Release the button to pair with EZCast TX. Enter the pairing mode.
2. Press the transmitter function button for more than 3 seconds, the indicator will flash for pairing, and wait for the transmitter indicator to be always on, indicating that the connection is successful.

*With one receiver and multiple transmitters, 1 receiver can pair with 8 transmitters for switching.

Question & Answer

Q: How to restore factory settings?
A: When the product fails, press and hold the receiver function key for 10 seconds. After a black screen appears and restart, the factory settings will be restored.
Q: Can devices without HD interface be used?
A: Yes, please use the device with HD interface converter.
Q: How to enter the privacy mode?
A: Tap the transmitter function key to disconnect or reconnect.
Q: Why can't I mirror it?
A: Please check if the transmitter indicator is always flashing, if it is always flashing, the transmitter voltage is insufficient and you need to use the supplied power supply cable to power the transmitter (power supply voltage 5V2A).

Accessories list:

Accessories	Amount	Accessories	Amount
Transmitter	1	Micro data cable	2
Receiver	1	Instruction manual	1
HDMI cable	1		

DE

Vorwort

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von Lemorele-Produkten entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um mehr über dieses Produkt zu erfahren. Wir wünschen Ihnen eine gute Erfahrung!

Empfänger-RX

Sender-TX

Anschlussschema

Kombination aus Empfänger und Sender, Plug-and-Play

*Wenn der Bildschirm Cast-Bildschirm nicht kann und die Kontrollleuchte ständig blinkt, sollen Sie den Sender mit Strom versorgen. (Dieses Phänomen wird durch eine unzureichende HDMI-Spannung verursacht)

1. Bitte schließen Sie den HDMI- oder VGA-Anschluss des Receivers an ein Anzeigegerät wie z. B. einen Fernseher oder Projektor an.
2. Verwenden Sie bitte den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
3. Stellen Sie die Signalquelle Ihres Fernsehers, Projektors oder Monitors auf den entsprechenden HDMI-Anschluss ein und warten Sie, bis der Einschaltbildschirm des Geräts angezeigt wird, dann wird das Gerät erfolgreich eingeschaltet.
4. Schließen Sie den Sender an einen Computer oder ein anderes Video-Ausgabegerät an, das Licht des Senders geht in schnelles Blinken über, warten Sie ein paar Sekunden, dann ist die Spiegelung erfolgreich.
(Achten: Wenn das Licht bei dem Sender ständig blinkt, verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um den Sender mit Strom zu versorgen. IN 5V2A)

Anweisungen zur Paarung

Achten: Das Produkt wurde im Werk gepaart. Wenn das Pairing aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder anderer Umstände während der Verwendung fehlschlägt, gehen Sie wie folgt vor, um sich das Gerät erneut zu paaren:



Status der Transmitteranzeige	
Langsames Blinken	nicht verbunden
Blinkend	versuchen zu verbunden
Immer eingeschaltet	verbunden

1. Halten Sie die Funktionstaste des Empfängers länger als 3 Sekunden gedrückt, die Schnittstelle erscheint mit der Aufforderung: Release the button to pair with EZCast TX. Rufen Sie den Kopplungsmodus auf.
2. Halten Sie die Funktionstaste des Senders länger als 3 Sekunden gedrückt, die Anzeigeleuchte blinkt für das Pairing, warten Sie, bis das Licht des Senders immer leuchtet, um die erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

* Ein Empfänger kann mit 8 Sendern gepaart werden, um zwischen mehreren Sendern umzuschalten.

Frage & Antwort

F: Wie kann ich die Werkseinstellungen wiederherstellen?
A: Wenn das Produkt defekt ist, drücken Sie lange die Funktionstaste des Empfängers, um 10 Sekunden zu machen, gibt es einen schwarzen Bildschirm Neustart.Damit kann man die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
F: Kann ich Geräte ohne HD-Schnittstelle verwenden?
A: Ja, aber das Gerät sollte mit einem HD-Schnittstellenkonverter verwendet werden.
F: Wie kann ich den Datenschutzmodus aktivieren?
A: Drücken Sie die Funktionstaste des Senders leicht, um die Verbindung zu trennen oder wiederherzustellen.
F: Warum kann ich es nicht spiegeln?
A: Bitte prüfen Sie, ob das Licht des Senders ständig blinkt. Wenn sie ständig blinkt, ist die Spannung des Senders unzureichend und Sie müssen das mitgelieferte Stromversorgungskabel verwenden, um den Sender mit Strom zu versorgen (Stromversorgungsspannung 5V2A).

Accessories list:

Zubehör	Anzahl	Zubehör	Anzahl
Sender	1	Micro Datenkabel	2
Empfänger	1	Gebrauchsanweisung	1
HDMI-Kabel	1		

FR

Avant-propos

Cher utilisateur, merci d'avoir choisi les produits Lemorele. Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Bonne expérience!

Récepteur-RX

Émetteur-TX

Schéma de connexion

Le récepteur et l'émetteur sont utilisés en combinaison, plug and play

* Si l'écran ne peut pas être projeté et que la lumière clignote tout le temps, l'émetteur doit être alimenté. (Ce phénomène est causé par une tension HDMI insuffisante)

1. Connectez l'interface HDMI ou VGA du récepteur à un périphérique d'affichage tel qu'un téléviseur ou un projecteur.
2. Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le produit pour alimenter l'appareil.
3. Veuillez ajuster la source de signal du téléviseur, du projecteur ou du moniteur à l'interface HDMI correspondante, en attendant que l'appareil allume l'affichage à l'écran, le succès de la mise sous tension.
4. Branchez l'émetteur sur un ordinateur ou un autre périphérique de sortie vidéo, la lumière de l'émetteur entre en flash, attendez quelques secondes et le miroir réussit.
(Remarque : Si l'émetteur clignote toujours, utilisez le cordon d'alimentation fourni pour alimenter l'émetteur.La spécification de tension est de 5V2A)

Instructions d'appariement

Remarque: Le produit a été apparié en usine. Si l'appariement échoue en raison d'un fonctionnement incorrect ou d'autres conditions pendant l'utilisation, voici les étapes à suivre pour apparier à nouveau votre appareil :

État de l'indicateur de l'émetteur	
Clignotement lent	Pas connecté
Clignotement rapide	Appairage
Toujour allumé	Connecté

1. Veuillez appuyer et maintenir la touche de fonction du récepteur pendant plus de 3 secondes, l'invite contextuelle de l'interface: Release the button to pair with EZCast TX. Entrez dans le mode d'appariement.
2. Appuyez et maintenez la touche de fonction de l'émetteur pendant plus de 3 secondes, la lumière apparaît clignotant pour l'appariement, attendant que le voyant de l'émetteur reste allumé pour indiquer une connexion réussie.

* Envoi et réception multiples, 1 récepteur peut être apparié avec 8 émetteurs pour changer d'utilisation.

Réponses aux questions

Q: Comment restaurer les paramètres d'usine?
A: Lorsque le produit tombe en panne, maintenez enfoncée la touche de fonction du récepteur pendant 10 secondes, après un redémarrage de l'écran noir, les paramètres d'usine sont restaurés.
Q: Peut-on utiliser des appareils sans interface HD ?
A: Oui, l'appareil doit être utilisé avec le convertisseur d'interface HD.
Q: Comment entrer dans le mode de confidentialité ?
A: Appuyez sur la touche de fonction de l'émetteur pour vous déconnecter ou vous reconnecter.
Q: Pourquoi ne puis-je pas le mettre en miroir ?
A: Assurez-vous que l'indicateur de l'émetteur clignote toujours et, le cas échéant, que la tension de l'émetteur est insuffisante et que le câble d'alimentation fourni est nécessaire pour alimenter l'émetteur (tension d'alimentation 5V2A).

Liste des accessoires :

Accessoires	Quantité	Accessoires	Quantité
Émetteur	1	Fil Micro	2
Récepteur	1	Mode d'emploi	1
Fil HDMI	1		

ES

Prefacio

Estimado cliente, gracias por comprar un producto Lemorele. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para entenderlo mejor. Disfrute de su experiencia.

Receptor-RX

Transmisor-TX



Esquema de conexión

Combinación de receptor + transmisor, enchufa y funciona

*Si no puede proyectar la pantalla y la luz indicadora sigue parpadeando, necesita suministrar energía al transmisor. (Este fenómeno se debe a un voltaje HDMI insuficiente)

1. Conecte el puerto HDMI o VGA del receptor a un dispositivo de visualización, como un televisor o un proyector.
2. Utilice el adaptador de corriente suministrado con el producto para alimentar el dispositivo.
3. Por favor, ajuste la fuente de señal del televisor, proyector o monitor al puerto HDMI correspondiente y espere a que el dispositivo aparezca en la pantalla de encendido, y el encendido será exitoso.
4. Conecte el transmisor a un ordenador u otro dispositivo de salida de vídeo, la luz del transmisor pasa a parpadear rápidamente, espere unos segundos, la duplicación es exitosa.
(Nota: Si el transmisor sigue parpadeando, utilice el cable de alimentación suministrado para alimentar el transmisor. La especificación de voltaje es de 5V2A)

Instrucciones de emparejamiento

Nota: El producto ha sido emparejado en fábrica. Si el emparejamiento falla debido a un funcionamiento incorrecto u otras circunstancias durante el uso, el procedimiento para volver a emparejar el dispositivo es el siguiente:

Estado de la luz indicadora del transmisor	
Parpadeo lento	No conectado
Parpadeo rápido	Emparejamiento en curso
Luz fija	Conectado

1. Mantenga pulsada el botón de función del receptor durante más de 3 segundos, el mensaje emergente de la interfaz: Release the button to pair with EZCast TX. Entrar en el modo de emparejamiento.
2. Mantenga pulsado el botón de función del transmisor durante más de 3 segundos, la luz indicadora parpadeará para el emparejamiento, espere hasta que la luz del transmisor esté siempre encendida para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.

*Multi-transmisor, 1 receptor puede ser emparejado con 8 transmisores para la conmutación.

Respuestas a las preguntas

P: ¿Cómo puedo restaurar la configuración de fábrica?
R: Cuando el producto es defectuoso, la pulsación larga del botón de función del receptor para hacer 10 segundos, hay un reinicio de la pantalla negro, es decir, para restaurar la configuración de fábrica.
P: ¿Puedo utilizar dispositivos sin interfaz HD?
R: Sí, el dispositivo debe utilizarse con un convertidor de interfaz HD.
P: ¿Cómo puedo entrar en el modo de privacidad?
R: Pulse ligeramente el botón de función del transmisor para desconectar o reconectar.
P: ¿Por qué no se puede reflejar?
R: Por favor, compruebe si el indicador del transmisor siempre parpadea, si siempre parpadea, entonces el voltaje del transmisor es insuficiente y necesita utilizar el cable de alimentación suministrado para alimentar el transmisor (voltaje de alimentación 5V2A).

Liste des accessoires :

Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
Transmisor	1	Cable de datos TIPO C	2
Receptor	1	Manual del uso	1
Cable HDMI	1		

IT

Introduzione

Gentili utenti, grazie per aver scelto i prodotti di Lemorele. Per una migliore comprensione di questo prodotto, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Ti auguro una piacevole esperienza!

Ricevitore - RX

Trasmettitore - TX

Schema di collegamento

Combinazione di ricevitore + trasmettitore, plug and play

*Se non è possibile trasmettere lo schermo e la spia lampeggia sempre, è necessario fornire alimentazione al trasmettitore. (Questo fenomeno è causato da tensione insufficiente di HDMI)

1. Collegare l'interfaccia HDMI o VGA del ricevitore a un dispositivo di visualizzazione come un televisore o un proiettore.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto per alimentare il dispositivo.
3. Regolare la sorgente del segnale della TV, del proiettore o del monitor sull'interfaccia HDMI corrispondente e attendere che venga visualizzata la schermata di avvio del dispositivo e che l'avvio abbia esito positivo.
4. Collegare il trasmettitore a un computer o altro dispositivo di uscita video, la spia del trasmettitore lampeggia rapidamente, attendere alcuni secondi affinché il mirroring abbia successo.
(Nota: se il trasmettitore lampeggia sempre, utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per alimentare il trasmettitore. La specifica di tensione è 5V2A)

Istruzioni per l'abbinamento

Nota: il prodotto è stato abbinato prima di lasciare la fabbrica. Durante l'uso, operazioni improprie o altre circostanze causano il fallimento dell'associazione e i passaggi per riassociare il dispositivo sono i seguenti:

Stato della luce di indicatore di trasmettitore	
Lampeggio lento	Non collegato
Lampeggio veloce	Nel corso di accoppiamento
Si accende per sempre	Già collegato

1. Tenere premuto il tasto funzione del ricevitore per più di 3 secondi e sull'interfaccia verrà visualizzato un messaggio: Release the button to pair with EZCast TX. Entra in modalità di associazione.
2. Tenere premuto il pulsante funzione del trasmettitore per più di 3 secondi, l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente per l'associazione e attendere che l'indicatore luminoso del trasmettitore sia acceso per indicare una connessione riuscita.

*Un ricevitore e più trasmettitori, 1 ricevitore può essere associato a 8 trasmettitori.

Q&A

D: Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?
R: Quando il prodotto non funziona, tenere premuto il tasto funzione del ricevitore per 10 secondi. Dopo che appare una schermata nera e si riavvia, le impostazioni di fabbrica verranno ripristinate.
D: È possibile utilizzare dispositivi senza interfaccia HD?
R: Sì, utilizza il dispositivo con il convertitore di interfaccia HD.
D: Come accedere alla modalità privacy?
R: Toccare il tasto funzione del trasmettitore per disconnettersi o riconnettersi.
D: Perché il mirroring è fallito?
R: Confermare se la spia del trasmettitore lampeggia sempre. Se sì, significa che la tensione del trasmettitore è insufficiente. È necessario utilizzare il cavo di alimentazione collegato per fornire alimentazione al trasmettitore (tensione di alimentazione 5V2A).

Elenco delle parti:

Accessori	Quantità	Accessori	Quantità
Trasmettitore	1	Cavo Micro	2
Ricevitore	1	Manuale Utente	1
Cavo HDMI	1		

日本語

始めに

この度は、Lemoreleを製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をさらにお分かりいただくため、この取扱説明書をご使用の前によくご覧ください。楽しい体験を頂くことに期待しております。

受信機－RX

送信機－TX

接続図

受信機と送信機との組み合わせで使用、挿入すると使用することができます。

※ミラーリングできず、表示灯が常に点滅している場合は、送信機に電源を供給してください。（HDMI電圧が不足の際に発生する現象）

1. レシーバーのHDMIまたはVGAインターフェイスを テレビやプロジェクターなどのディスプレイデバイスに接続してください。
2. 製品に付属の電源アダプターを使用してデバイスに電力を供給してください。
3. テレビ、プロジェクター、またはモニターの信号源を対応するHDMIインターフェースに調整し、デバイスの起動画面が表示され、起動が成功するまでお待ちください。
4. 送信機をコンピューターまたは他のビデオ出力デバイスに接続してください。送信機のインジケーターがすばやく点滅し、ミラーリングが成功するまで数秒お待ちください。
（注:送信機が常に点滅している場合は、付属の電源ケーブルを使用して送信機に電力を供給してください。電圧仕様は5V2Aです。）

ペアリングについての説明

注:この製品は、工場出荷前にペアリングされています。使用中、不適切な操作またはその他の状況によりペアリングが失敗する場合は、以下の手順でデバイスを再ペアリングしてください：

送信機インジケータ状態	
スローフラッシュ	未接続
クイックフラッシュ	マッチング中
点灯	接続済

1. 受信機のファクションキーを3秒以上押してください 「Release the button to pair with EZCast TX」ペアリングモードに入ります。
2. 送信機のファンクションキーを3秒以上押した後、ランプがフラッシュになってペアリングが行われています。送信機のランプが常時点灯になった場合、接続に成功したことを示しました。

*複数の送信機が対応することができます。1つの受信機は8つの送信機に対して切り替えて使用することができます。

問題解決

Q:どうやって工場出荷時設定までにリセットしますか？
A:製品が異常が生じた時、受信機のファンクションキーを10秒長押しして、ブラックスクリーンが現れて再起動が行われたら、工場出荷時設定までにリセットしました。
Q:HDインターフェース備えない設備には使えますか？
A:はい、使えます。設備はHDインターフェースの変換器と合わせて使用してください。
Q:プライバシーモードに入るにはどうすればいいですか？
A:送信機のファンクションキーを軽く押すと、切断または再接続ができます。
Q:ミラーリングできないのはなぜですか？
A:送信機の表示灯が常に点滅しているかご確認ください。送信機の電圧が不足していると、表示灯が常に点滅になります。送信機に電力を供給するには、付属の電源ケーブルを使用して送信機に電力を供給してください（電源電圧5V2A）。

付属品リスト：

付属品	個数	付属品	個数
送信機	1	Microデータケーブル	2
受信機	1	マニュアル	1
HDMIケーブル	1		

Distributor: Shenzhen ShafanTechnology co.,Ltd
Brand Owner: Shenzhen Qixing Longyuan Technology co.,Ltd
Address: RM. 808, No. 1 Binhai Bay, RD. Yanxing, Dist. Bao'an, Shenzhen City, Guangdong Province, China
support@lemorele.com

4.0002.0192