AirFly Duo

Manuale dell'utente

twelve south

Abbinamento di AirFly Duo con AirPod	**1**
Abbinamento di AirFly Duo con le cuffie wireless	**6**
Abbinamento di AirFly Duo con un secondo kit di cuffie wireless	**10**
Accensione e spegnimento di AirFly Duo	**14**
Ricollegare le cuffie all'iPhone	**15**
Caricamento	**16**
Suggerimenti e trucchi	**17**
Guida alle luci di stato	**18**

Abbinamento di AirFly Duo con AirPod



① Per entrare nella modalità di abbinamento, accendere AirFly Duo. Una volta acceso, AirFly lampeggerà in bianco e ambra indicando che è pronto per l'abbinamento con gli AirPod. Se AirFly non lampeggia una volta acceso, tenere premuto il pulsante 1 per quattro secondi per accedere alla modalità di abbinamento.



② Per entrare in modalità di abbinamento AirPod, per prima cosa posizionare AirPod all'interno della custodia di ricarica. Con il coperchio aperto, tenere premuto il pulsante sul retro della custodia di ricarica finché la luce non lampeggia in bianco.



③ Una volta abbinato con successo*, la luce sulla custodia di ricarica degli AirPod diventerà verde e la luce su AirFly Duo sarà bianca fissa e si spegnerà dopo 10 secondi.

Per abbinare un secondo set di AirPod, ripetere usando il pulsante 2. (Per maggiori dettagli vedere pagina 10)

*Può richiedere fino a 90 secondi per l'abbinamento iniziale, ma AirFly Duo ricorderà gli AirPod quando si riconnetterà in futuro.

④ Collegare AirFly Duo a qualsiasi dispositivo con un jack per cuffie standard per ascoltare l'audio senza fili.



Abbinamento di AirFly Duo con le cuffie wireless

① Per entrare nella modalità di abbinamento, accendere AirFly Duo. Una volta acceso, AirFly lampeggerà in bianco e ambra indicando che è pronto per l'abbinamento con le cuffie. Se AirFly non lampeggia una volta acceso, tenere premuto il pulsante 1 per quattro secondi per accedere alla modalità di abbinamento.



② Put your headphones into Bluetooth Pairing Mode (refer to your headphones' owner's manual for more details).



③ Una volta abbinato con successo*, la luce su AirFly Duo sarà bianca fissa e si spegnerà dopo 10 secondi.

*Può richiedere fino a 90 secondi per l'abbinamento iniziale, ma AirFly Duo ricorderà le cuffie quando si riconnetterà in futuro.

Abbinamento di AirFly Duo con un secondo set di cuffie wireless

① Per entrare nella modalità di abbinamento, accendere AirFly Duo, quindi tenere premuto il pulsante 2 per quattro secondi finché la luce non lampeggia in bianco e ambra.



② Mettere il secondo set di cuffie in modalità di abbinamento Bluetooth (far riferimento al manuale d'uso delle cuffie per maggiori dettagli).

Per aggiungere un secondo paio di AirPod, fare riferimento all'abbinamento AirPod a pagina 1

③ Una volta abbinato con successo*, la luce su AirFly Duo sarà bianca fissa e si spegnerà dopo 10 secondi.

** Può richiedere fino a 90 secondi per l'abbinamento iniziale, ma AirFly Duo ricorderà le cuffie quando si riconnetterà in futuro.

Accensione e spegnimento di AirFly Duo

Usare l'interruttore sul lato di AirFly Duo per accenderlo o spegnerlo.

Far scorrere verso l'alto per accendere.

Scorrere verso il basso per spegnere.

AirFly Duo si riconnetterà a entrambi i set di cuffie quando verrà riacceso.



Ricollegare gli AirPod o le cuffie Torna allo smartphone/tablet

Una volta abbinato, l'AirFly Duo ricorderà gli AirPod / cuffie e passerà a loro quando l'unità è accesa. Per tornare ad usare gli AirPod / cuffie con lo smartphone o tablet, spegnere prima l'Airfly Duo.

Sul dispositivo, aprire le Impostazioni Bluetooth e selezionare le cuffie dalla lista. Lo stato cambierà da Non connesso a Connesso una volta che le cuffie sono state abbinate con successo al dispositivo.



Caricare AirFly Duo

Per ricaricare, basta collegare il cavo di ricarica da USB-C a USB-A incluso in AirFly Duo e poi in qualsiasi porta USB alimentata. AirFly Duo si carica completamente entro 2 ore.

La batteria interna di AirFly Duo dura circa 20 ore. Raccomandiamo di caricare completamente AirFly Duo prima di usarlo per la prima volta. Se l'AirFly Duo è a corto di energia, lampeggerà 3 volte in giallo per avvisare che presto dovrà essere caricato.

Durante la ricarica, l'AirFly Duo si illuminerà in ambra e rimarrà acceso. Una volta completamente carica, la luce gialla si spegnerà.



Suggerimenti e trucchi

① Se solo un AirPod sembra riprodurre l'audio, spegnere e riaccendere AirFly. Questo risincronizzerà AirFly e dovrebbe ricollegare entrambi gli AirPod.

② Se si desidera abbinare un nuovo set di cuffie ad AirFly, o si riscontrano problemi di connessione alle cuffie, resettare AirFly Duo tenendo premuto il pulsante Reset sul lato di AirFly Duo per 4 secondi. Una volta resettato, AirFly Duo lampeggerà 4 volte in giallo, quindi entrerà in modalità di abbinamento.

Guida alle luci di stato

Accensione	Il LED bianco lampeggia due volte
Modalità di abbinamento	Il LED bianco e ambra lampeggiano alternativamente
Modalità standby non collegata	Il LED bianco lampeggia due volte ogni 5 secondi
Modalità standby collegata	LED bianco fisso
Batteria quasi scarica	Il LED ambra lampeggia 3 volte
In carica	Ambra fissa
Completamente carico	Il LED ambra si spegne

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza

Avviso: Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvati dalla parte responsabile per gli aspetti di conformità potrebbe annullare il diritto dell'utente all'utilizzo del dispositivo.

Note: Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, relativi alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stabiliti per garantire un'adeguata protezione da dannose interferenze in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, qualora non sia installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, può causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Ciononostante non ci sono garanzie che tali interferenze non si possano verificare in alcuna installazione specifica. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o TV, verificabile dall'accensione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza seguendo una o più misure riportate qui sotto:

- Orientare nuovamente o localizzare l'antenna in una nuova posizione.
- Aumentare la distanza che separa il dispositivo e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico Radio/TV specializzato per aiuto.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme contiene un trasmettitore esente da licenza che è conforme alle RSS esenti da licenza di Innovation Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze; inoltre (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, compresa l'interferenza che causa funzionamento non desiderato.

L'emettitore esente da licenza contenuto in questo apparecchio è conforme alle norme CNR per l'innovazione, le scienze e lo sviluppo economico del Canada applicabili agli apparecchi radio esenti da licenza. Il funzionamento è consentito alle due condizioni seguenti: (1) L'apparecchio non deve produrre disturbi; (2) L'apparecchio deve accettare tutti i disturbi radioelettrici subiti, anche se il disturbo è suscettibile di compromettere il funzionamento.

Dichiarazione sulla sicurezza

- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile;
- Una batteria sottoposta a una pressione d'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita

Dichiarazione NBTC

This telecommunication equipment conforms to the requirements of the National Telecommunications Commission.

ROSSO

Con la presente, Twelve South, LLC, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, numero di modello 12-1914, è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il test completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul nostro sito web: http://www.twelvesouth.com

Risposta in frequenza: 2402 – 2480MHz
Alimentazione di trasmissione: 4dBm (condotta)

Domande?

Visitare twelvesouth.com o contattare support@twelvesouth.com

© 2020 Twelve South, LLC. Tutti i diritti riservati.

V2 0120