ASPERX

User Manual
Jump Starter

Model: AX6000

EC REP

Name: CET PRODUCT SERVICE SP. Z.O.O.
Address: Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
E-mail: info@cetproduct.com
Tel: +4917345413507
Contacts: Xu Zhou
LUCID-Reg.-Nr.: DE556363145B912
WEEE-Reg.Nr.DE 84758543
Batt-Reg.-Nr.DE 68588116

UK REP

Name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Address: Montague houses unit 3 Matthew street
Manchester m12 5bb
E-mail: GSG-GROUP@outlook.com
Tel: +44 7850 387628

Manufacturer Information/Herstellerinformationen

Importer: shen zhen shi jia hong jing ke ji you xian gong si
Address: 2307 Block A, Zhantao Technology Build., Crossing of Minzhi Rd and Gongye East Rd, Xinniu Comty, Minzhi Str., Longhua Dist., Shenzhen, China,518110
Manufacturer: Shenzhen Carku Technology CO., Limited.
Address: NO.103,block A,Qixing Creative factory,GaoFeng community, Dalang street,Longhua,Shenzhen.
Website: www.asperx.com
E-mail: support@asperx.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Made in China

Contents

English ---------- 01~06
Deutsch ---------- 07~13
Français ---------- 14~20
Español ---------- 21~27
Italiano ---------- 28~34

USER MANUAL

Thank you for choosing the AX6000! Always follow basic safety precautions when using electrical appliances. Read all instructions carefully, Please keep this instruction manual for easy reference.

A. PRODUCT LAYOUT :



B.OPERATION GUIDANCE :

Indicator

Press the switch to check the storage level of AX6000.

Indicator	Unlit	1 solid	2 solid	3 solid	4 solid
Storage level	0%	25%	50%	75%	100%

The indicator will flash one by one during the period of charging. Different number of solid indicators show different storage level of AX6000. All indicators light off when the charging is paused or completed.

Epower Charging Instruction :

1. Plug the home adaptor into the universal socket.
2. Connect the USB-C connector to the AX6000 host.



Jump start 12V vehicle instruction :

1.Connect battery clamps to car battery terminals correctly.
Red Clamp to the positive(+) battery terminal, Black Clamp to the negative(-) battery terminal.
2.Make sure starting state indicator green light becomes solid.
Try the ignition to "START" position.
3.Start engine successfully, remove the blue plug from the host.

GREEN LIGHT on : Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.
RED LIGHT on with Alarm buzzer : Telling the connection is wrong, or short-circuit happens.Check and correct the clamps till the GREEN LIGHT on, then turn on the engine.
GREEN LIGHT blinking/buzzer warning : Saying the vehicle battery is low voltage, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.
NO LIGHT on : Saying the vehicle's battery maybe damaged, after confirming the clamps connection is correct, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT is on, and then turn on the engine within 30s.
RED LIGHT and GREEN light blinking : Saying the host goes to Protection Situation after 45mes continuously start, wait for 10 min then turn on the engine.
If it still can not start the car, please consult Professional persons.
NOT make jump-start again.

Charging Cell Phone or Tablet Instruction :

1. Plug the switch cable to USB 5V/2.4A output port.
2. Select appropriate connector and connect it to your mobile phones or tablet.
3. Press the switch button to charge.

LED flash light :

Press the switch 4 seconds to start the LED flash light.
There are 4 modes of LED light appear in order (normal, strobe, SOS, off) if you press slightly.

C. PARTS LIST :

#	Parts Name	Quantity	#	Parts Name	Quantity
1	Host	1	3	Switch cable	1
2	Home adapter	1	4	User Manuall	1

D. TECHNICAL SPECIFICATIONS :

Model :	AX6000
Battery Capacity :	24000mAh(88.8Wh)
Starting Current :	3000A
Peak Current :	6000A
Weight :	1147g
Full charging time :	6.5 hour
Dimension :	253*178*75mm
Input :	USB-C(5V⎓2A,9V⎓2A)
Output :	5V⎓2.4A ;12V Jump Start
Operating temperature:	-20℃~60℃(-4 ℉~140 ℉)

E. FAQ :

Q. How to turn off this appliance?
A. This appliance will power off automatically when no load or charging is complete

Q. How long does it need to fully charge the AX6000?
A. Approx. 6.5 hours through the USB-C input.

Q. How many times can this appliance charge for my cell phone?
A. Approx.6 times for iPhone11.

Q. How many times can this appliance jump start the 3.0L Gasoline if it is in full battery?
A. Approx. 40 times.

Q. How about the lifetime of this appliance?
A. About 3-5 years.

Q. How long the storage of battery will remain?
A. 6-12 months, however, we suggest to recharge it every 3 months.

F. TROUBLE SHOOTING :

Finding	Cause	Remedies
No response when pressing the switch button.	Low voltage protection of AX6000 is started.	Plug the adaptor into the Quick Charge input port to activate.

G. TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES :

Composition and amount of toxic and harmful substances in AX6000.

Pb	Hg	Cd	Cr（VI）	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O：Indicate all homogeneous materials' hazardous substances content are below the MCV limit specified in the Standard 2002/95/EC(RoHs).

H. WARNING :

1.Read the instruction manual carefully before using this unit.
2.Jump for 12V vehicles , it would be hazard if for other jumping.
3.DO NOT use this unit if any cable clamp or cord is damaged.
4.DO NOT use in place of a vehicle battery.
5.Never remain the unit on car battery after cranking the car success.
6.Make sure to check all the battery connections are CLEAN before Jump Starting! Make sure the battery clamps are well connected! If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the power of the unit will be lessened.
7.Do NOT Jump Start more than 3 times in a row. It could damage the unit by overheating. When starting up multiple times, each start-up interval is two minutes. If not, it could lead to damage.
8.Remove the product from the vehicle battery within 30 seconds of Jump Starting. If not, it could lead to damage.
9.Do NOT connect the two clamps together.
10.Do NOT use by young or infirm persons without supervision.
11.Do NOT use as a toy.
12.Do NOT allow the product to become wet.
13.Do NOT immerse the product in water.
14.Do NOT operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
15.Do NOT modify or disassemble Epower. Only a repair technician may repair this unit.

16.Do NOT expose product to extreme heat or fire.
17.Make sure someone should be within range of your voice or close enough to come to your aid when working with batteries.
18.Remove personal metal items like rings, bracelets, necklaces, etc. When using the products.
19.Do NOT drop unit, If unit receives a sharp blow or is otherwise damaged in any way have it checked by a qualified battery technician.
20.Do NOT store in locations where the temperature may exceed 60℃
21.Charge only at ambient temperature between 0℃ and 45℃.
22. Charge only using the charger provided with this unit or the same standard with the host input port.
23.Do NOT use the unit to jump start a vehicle while charging the internal battery.
24.If this unit is leaking liquid dispose of at proper recycle facility immediately.
25.Under extreme conditions, battery leakage can occur. If a liquid is noticed coming from product do not handle with bare hands. In case of skin contact wash with soap and water immediately. If liquid comes in contact with eyes rinse eyes with cold running water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
26.Product contains lithium based battery, at end of product life dispose of product according to local regulation.
27. After jump start the car,don't charge this unit immediately.
28. Don't use the jumper cable to charge other equipments.

I. WARRANTY INFORMATION :

1.We offer a limited warranty for this product against any defects in material and workmanship for a period of 6 months from the date of purchase by the end user/consumer. The conditions of the warranty are as follows:
2.The warranty is only valid upon presentation of the original receipt (from dealer/retailer) by the original purchaser with the product to be repaired or replaced.
3.The warranty is void if the serial number, date of purchase and label has been removed.
4.The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.
5.We do not assume responsibility for any loss or damage incurred during shipment or as a result of a force majeure.
6.We are not liable for any incidental or consequential damages arising from the use or misuse of this product.
7.All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of us.
8.If we repair or replace the product, the product will be covered for the remaining time of the original warranty period. Repair or replacement may involve the use of reconditioned units which are equivalent in function. Replaced part or product becomes the property of us.
9.Consumable components such as batteries are not covered by the warranty.

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für AX6000 entschieden haben! Beachten Sie beim Gebrauch von Elektrogeräten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum schnellen Nachschlagen auf.

A.PRODUKTLAYOUT :



B. BEDIENUNGSANLEITUNG :

Anzeige

Drücken Sie den Schalter, um den Speicherstand von AX6000 zu prüfen.

Anzeige	Aus	1 stetig	2 stetig	3 stetig	4 stetig
Speicherstand	0%	25%	50%	75%	100%

Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs nacheinander. Eine unterschiedliche Anzahl durchgehender Anzeigen zeigt einen unterschiedlichen Speicherstand von AX6000 an. Alle Anzeigen erlöschen, wenn der Ladevorgang unterbrochen oder abgeschlossen ist.

Epower-Ladeanleitung :

1. Stecken Sie den Heimadapter in die Universalsteckdose.
2. Schließen Sie den USB-C-Stecker an den AX6000-Host an.

Starthilfeanleitung für 12-V-Fahrzeuge :

1. Schließen Sie die Batterieklemmen richtig an die Autobatterieklemmen an. Rote Klemme an den Pluspol (+), schwarze Klemme an den Minuspol (-).
2. Stellen Sie sicher, dass die grüne Startzustandsanzeige durchgehend leuchtet. Versuchen Sie, die Zündung in die Position „START" zu bringen.
3. Starten Sie den Motor erfolgreich, entfernen Sie den blauen Stecker vom Host.

GRÜNES LICHT leuchtet : Teilung the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.
ROTES LICHT mit Alarmsummer : Zeigt an, dass die Verbindung falsch ist oder ein Kurzschluss vorliegt. Überprüfen und korrigieren Sie die Klemmen, bis das GRÜNE LICHT leuchtet, und starten Sie dann den Motor.
GRÜNES LICHT blinkt/Summerwarnung : Zeigt an, dass die Fahrzeugbatterie eine niedrige Spannung hat, Drücken Sie die Taste "BOOST", warten Sie, bis das GRÜNE LICHT leuchtet, und starten Sie dann innerhalb von 30 Sekunden den Motor.
KEIN LICHT leuchtet : Zeigt an, dass die Fahrzeugbatterie möglicherweise beschädigt ist. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Klemmen korrekt angeschlossen sind, drücken Sie die Taste "BOOST", warten Sie, bis das GRÜNE LICHT leuchtet, und starten Sie dann innerhalb von 30 Sekunden den Motor.
ROTES LICHT und GRÜNES Licht blinken : Zeigt an, dass der Host nach 4-maligem Start in Folge in den Schutzzustand wechselt. Warten Sie 10 Minuten und starten Sie dann den Motor.
Wenn das Auto immer noch nicht startet, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann und führen Sie KEINEN erneuten Starthilfeversuch durch.

Anleitung zum Laden von Mobiltelefon oder Tablet :

1. Stecken Sie das Schalterkabel in den USB-Ausgangsanschluss (5 V/2.4 A).
2. Wählen Sie den entsprechenden Stecker aus und verbinden Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet.
3. Drücken Sie den Schalter zum Laden.

LED-Blitzlicht :

Drücken Sie den Schalter 4 Sekunden lang, um das LED-Blitzlicht einzuschalten.
Wenn Sie leicht drücken, erscheinen 4 LED-Lichtmodi in der Reihenfolge (normal, Stroboskop, SOS, aus).

C. TEILELISTE :

#	Teilename	Menge	#	Teilename	Menge
1	Host	1	3	Schalterkabel	1
2	Heimadapter	1	4	Benutzerhandbuch	1

D. TECHNISCHE DATEN :

Modell :	AX6000
Batteriekapazität :	24000mAh(88.8Wh)
Anlaufstrom :	3000A
Spitzenstrom :	6000A
Gewicht :	1250g
Volle Ladezeit :	6.5 Stunden
Abmessungen :	253*178*75mm
Eingang :	USB-C(5V⎓2A,9V⎓2A)
Ausgang :	5V⎓2.4A ;12V Starthilfe
Betriebstemperatur :	-20℃~60℃(-4 ℉~140 ℉

E. FAQ :

F. Wie schalte ich dieses Gerät aus?
A. Dieses Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht belastet wird oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.

F. Wie lange dauert es, bis das AX6000 vollständig aufgeladen ist?
A. Ca. 6,5 Stunden über den USB-C-Eingang.

F. Wie oft kann dieses Gerät mein Mobiltelefon aufladen?
A. Ca. 6 Mal für das iPhone 11.

F. Wie oft kann dieses Gerät den 3.0-Liter-Benziner starten, wenn die Batterie voll ist?
A. Ca. 40 Mal.

F. Wie hoch ist die Lebensdauer dieses Geräts?
A. Etwa 3–5 Jahre.

F. Wie lange ist die Batterie haltbar?
A. 6–12 Monate, wir empfehlen jedoch, sie alle 3 Monate aufzuladen.

F. FEHLERSUCHE :

Fehler	Ursache	Abhilfe
Keine Reaktion beim Drücken des Schalters.	Der Unterspannungsschutz von AX6000 wurde aktiviert.	Stecken Sie den Adapter in den Quick Charge -Eingangsanschluss, um ihn zu aktivieren.

G. GIFTIGE UND SCHÄDLICHE STOFFE :

Zusammensetzung und Menge der giftigen und schädlichen Stoffe in AX6000.

Pb	Hg	Cd	Cr（VI）	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Zeigt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen aller homogenen Materialien unter dem in der Norm 2002/95/EG (RoHs) festgelegten MCV-Grenzwert liegt.

H. WARNUNG :

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
2. Verwenden Sie es für 12-V-Fahrzeuge. Bei anderen Starthilfegeräten wäre es gefährlich.
3. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn eine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt ist.
4. Verwenden Sie es NICHT anstelle einer Fahrzeugbatterie.
5. Lassen Sie das Gerät niemals an der Autobatterie angeschlossen, nachdem Sie das Auto erfolgreich gestartet haben.
6. Überprüfen Sie vor dem Starthilfegeben, ob alle Batterieanschlüsse SAUBER sind! Stellen Sie sicher, dass die Batterieklemmen richtig angeschlossen sind! Wenn die Batterieklemmen am Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, verringert sich die Leistung des Geräts.
7. Führen Sie das Starthilfegeben NICHT mehr als 3 Mal hintereinander durch, Das Gerät könnte durch Überhitzung beschädigt werden. Bei mehrmaligem Starten beträgt jedes Startintervall zwei Minuten.
8. Entfernen Sie das Produkt innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starthilfegeben von der Fahrzeugbatterie. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
9. Verbinden Sie die beiden Klemmen NICHT miteinander.
10. NICHT von jungen oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht verwenden.
11. NICHT als Spielzeug verwenden.

12. Das Produkt NICHT nass werden lassen.
13. Das Produkt NICHT in Wasser tauchen.
14. Das Produkt NICHT in explosiven Umgebungen betreiben, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
15. Epower NICHT modifizieren oder zerlegen. Nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät reparieren.
16. Das Produkt NICHT extremer Hitze oder Feuer aussetzen.
17. Stellen Sie sicher, dass jemand in Hörweite oder nahe genug ist, um Ihnen zu helfen, wenn Sie mit Batterien arbeiten.
18. Legen Sie persönliche Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder, Halsketten usw. ab, wenn Sie die Produkte verwenden.
19. Das Gerät NICHT fallen lassen. Wenn das Gerät einen heftigen Schlag abbekommt oder anderweitig beschädigt wird, lassen Sie es von einem qualifizierten Batterietechniker überprüfen.
20. NICHT an Orten aufbewahren, an denen die Temperatur 60 ℃ überschreiten kann.
21. Nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 ℃ und 45 ℃ laden.
22. Nur mit dem mit diesem Gerät mitgelieferten Ladegerät oder dem gleichen Standard mit dem Host-Eingangsanschluss laden.
23. Das Gerät NICHT zum Starthilfegeben verwenden, während die interne Batterie geladen wird.
24. Wenn aus diesem Gerät Flüssigkeit austritt, diese sofort in einer geeigneten Recyclinganlage entsorgen.
25. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn Sie bemerken, dass Flüssigkeit aus dem Produkt austritt, nicht mit bloßen Händen anfassen. Bei Hautkontakt sofort mit Seife und Wasser waschen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, Augen mindestens 10 Minuten lang mit kaltem fließendem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
26. Das Produkt enthält eine Lithiumbatterie, Am Ende der Produktlebensdauer das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
27. Laden Sie dieses Gerät nach dem Starthilfegeben nicht sofort auf.
28. Verwenden Sie das Starthilfekabel nicht zum Laden anderer Geräte.

I. GARANTIEINFORMATIONEN :

1. Wir bieten für dieses Produkt eine beschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Kaufdatum durch den Endnutzer/Verbraucher, Die Bedingungen der Garantie lauten wie folgt:
2. Die Garantie gilt nur bei Vorlage des Originalbelegs (vom Händler/Einzelhändler) durch den ursprünglichen Käufer mit dem zu reparierenden oder auszutauschenden Produkt.
3. Die Garantie erlischt, wenn Seriennummer, Kaufdatum und Etikett entfernt wurden.
4. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktfehler ab, die durch normale Abnutzung, physische Misshandlung, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder Reparatur durch nicht autorisierte Dritte entstehen.
5. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die während des Transports oder infolge höherer Gewalt entstehen.
6. Wir haften nicht für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Verwendung oder den Missbrauch dieses Produkts entstehen.
7. Alle Garantieansprüche sind auf die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts beschränkt und liegen in unserem alleinigen Ermessen.
8. Wenn wir das Produkt reparieren oder ersetzen, ist das Produkt für die verbleibende Zeit der ursprünglichen Garantiezeit abgedeckt, Bei der Reparatur oder beim Ersatz können Überholte Geräte mit gleichwertiger Funktion zum Einsatz kommen. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über.
9.Verbrauchsteile wie Batterien sind nicht von der Garantie abgedeckt.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi FAX6000 ! Respectez toujours les mesures de sécurité lors de l'utilisation d'appareils électriques. Lisez attentivement toutes les instructions. Conservez ce manuel d'instructions pour pouvoir vous y référer facilement.

A.PRÉSENTATION DU PRODUIT :



B. GUIDAGE DES OPÉRATIONS :

Indicateur

Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier le niveau de batterie de FAX6000.

Indicateur	Éteint	1 fixe	2 fixe	3 fixe	4 fixe
Niveau de stockage	0%	25%	50%	75%	100%

L'indicateur clignote un par un pendant la période de charge. Le nombre différent d'indicateurs fixes indique un niveau de stockage différent de FAX6000. Tous les indicateurs s'éteignent lorsque la charge est interrompue ou terminée.

Instructions de charge de l'EPower :

1. Branchez l'adaptateur domestique dans une prise universelle.
2. Connectez le connecteur USB-C à l'hôte AX6000.

Instructions pour le démarrage d'un véhicule 12V :

1. Connectez correctement les pinces de booster batterie voiture aux bornes de la batterie de la voiture.
La pince rouge à la borne positive (+) de la batterie de la voiture, la pince noire à la borne négative (-) de la batterie.
2. Assurez-vous que le voyant vert de l'indicateur d'état de démarrage s'allume, essayez de mettre le contact en position 「START」.
3. Si le moteur démarre correctement, retirez la fiche bleue de l'hôte.

VOYANT ROUGE allumé : Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.
VOYANT ROUGE allumé avec alarme sonore : La connexion est incorrecte, ou un courtcircuit se produit. Vérifiez et corrigez les pinces jusqu'à ce que le VOYANT VERT s'allume, puis mettez le moteur en marche.
VOYANT VERT clignotant/alarme sonore : La batterie du véhicule est faible, appuyez sur le bouton "BOOST", attendez que le Voyant VERT devienne fixe, puis allumez le moteur dans les 30 secondes.
AUCUN VOYANT allumé : La batterie du véhicule est peut-être endommagée, après avoir vérifié que la connexion des pinces est correcte, appuyez sur le bouton "BOOST", attendez que le VOYANT VERT s'allume, puis allumez le moteur dans les 30 secondes.
LE VOYANT ROUGE et le VOYANT VERT clignotent : L'hôte passe en situation de protection après 4 démarrages continus, attendez 10 minutes, puis allumez le moteur.
S'il n'est toujours pas possible de démarrer la voiture, veuillez consulter des professionnels, NE PAS refaire un démarrage d'urgence.

Instructions de chargement d'un téléphone portable ou d'une tablette :

1. Branchez le câble de l'interrupteur sur le port de sortie USB 5V/2.4A.
2. Sélectionnez le connecteur approprié et connectez-le à votre téléphone portable ou à votre tablette.
3. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour charger.

Lumière flash LED :

Appuyez sur l'interrupteur pendant 4 secondes pour activer la lampe flash LED.
Il y a 4 modes de lumière LED qui apparaissent dans l'ordre (normal, stroboscopique, SOS, éteint) si vous appuyez légèrement sur l'interrupteur.

C. LISTE DES PIÈCES :

#	Nom des pièces	Quantité	#	Nom des pièces	Quantité
1	Hôte	1	3	Câble de commutation	1
2	Adaptateur domestique	1	4	Manuel d'utilisation	1

D. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Modèle :	AX6000
Capacité de batterie :	24000mAh(88.8Wh)
Courant de démarrage :	3000A
Courant de crête :	6000A
Poids :	1250g
Temps de charge complet :	6.5 heures
Dimension :	253*178*75mm
Entrée :	USB-C(5V⎓2A,9V⎓2A)
Sortie :	5V⎓2.4A ;12V Booster Batterie Voiture
Température de fonctionnement :	-20℃~60℃(-4 ℉~140 ℉

E. FAQ :

Q. Comment éteindre cet appareil ?
A. Cet appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de charge ou que le chargement est terminé.

Q. Combien de temps faut-il pour charger complètement FAX6000 ?
A. Environ 6,5 heures par l'intermédiaire de l'entrée USB-C.

Q. Combien de fois cet appareil peut-il recharger mon téléphone portable ?
A. Environ 6 fois pour l'iPhone11.

Q. Combien de fois cet appareil peut-il démarrer la voiture à essence 3.0L si la batterie est pleine ?
A. Environ 40 fois.

Q. Quelle est la durée de vie de cet appareil ?
A. Environ 3 à 5 ans.

Q. Quelle est la durée de stockage de la batterie ?
A. 6-12 mois, mais nous suggérons de la recharger tous les 3 mois

F. RECHERCHE DE PANNES :

Constatation	Cause	Résolution
Aucune réaction lorsqu'on appuie sur le bouton de l'interrupteur.	La protection contre la basse tension de FAX6000 est activée.	Branchez l'adaptateur sur le port d'entrée Quick Charge pour l'activer.

G. SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCIVES :

Composition et quantité de substances toxiques et nocives dans AX6000.

Pb	Hg	Cd	Cr（VI）	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O：Indiquer que la teneur en substances dangereuses de tous les matériaux homogènes est sont inférieures à la limite MCV spécifiée dans la norme 2002/95/CE(RoHs).

H. AVERTISSEMENT :

1. Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Démarrez des véhicules de 12V, il pourait un risque si l'on booste d'autres véhicules.
3. Ne PAS utiliser cet appareil si un collier de serrage ou un cordon est endommagé.
4. Ne PAS utiliser l'appareil à la place de la batterie du véhicule.
5. Ne Jamais laisser l'appareil sur la batterie de la voiture après avoir fait démarrer la voiture.
6. Assurez-vous que toutes les connexions de la batterie sont PROPRES avant de démarrer ! Assurez-vous que les pinces de la batterie sont bien connectées ! Si les bornes de la batterie du véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de l'appareil sera réduite.
7. NE PAS effectuer plus de 3 démarrages d'affilée. Cela pourrait endommager l'appareil par surchauffe. En cas de démarrages multiples, chaque intervalle de démarrage est de deux minutes.
8. Retirez le produit de la batterie du véhicule dans les 30 secondes qui suivent le démarrage. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Ne pas connecter les deux pinces l'une à l'autre.
10. NE PAS utiliser par des personnes jeunes ou infirmes sans surveillance.
11. Ne PAS utiliser comme jouet.
12. NE PAS laisser le produit se mouiller.
13. NE PAS immerger le produit dans l'eau.

14. NE PAS utiliser le produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
15. NE PAS modifier ni démonter Epower. Seul un technicien de réparation peut réparer cet appareil.
16. NE PAS exposer le produit à une chaleur extrême ou au feu.
17. Assurez-vous que quelqu'un soit à portée de votre voix ou suffisamment proche pour vous venir en aide lorsque vous travaillez avec des batteries.
18. Retirez les objets métalliques personnels tels que les bagues, les bracelets, les colliers, etc. lors de l'utilisation des produits.
19. Ne PAS laisser tomber l'appareil. Si l'appareil reçoit un coup violent ou qu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, faites-le vérifier par un technicien qualifié en matière de batteries.
20. Ne PAS stocker dans des endroits où la température peut dépasser 60 ℃.
21. Chargez uniquement à une température ambiante comprise entre 0℃ et 45℃.
22. Chargez uniquement à l'aide du chargeur fourni avec cet appareil ou du même norme avec le port d'entrée hôte.
23. N'utilisez PAS l'appareil pour démarrer un véhicule pendant le chargement de la batterie interne.
24. Si du liquide fuit sur cet appareil, jetez-le immédiatement dans une installation de recyclage appropriée.
25. Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire, Si un liquide sort du produit, ne le manipulez pas à mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau courante froide pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin.
26. Le produit contient une batterie au lithium, A la fin de sa durée de vie, jetez-le conformément à la réglementation locale.
27. Après avoir démarré la voiture, ne chargez pas cet appareil immédiatement.
28. N'utilisez pas le câble volant pour charger d'autres équipements.

I. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE :

1. Nous offrons une garantie limitée pour ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de 6 mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final/consommateur. Les conditions de la garantie sont les suivantes :
2. La garantie n'est valable que sur présentation du reçu original (du revendeur/détaillant) par l'acheteur d'origine avec le produit à réparer ou à remplacer.
3. La garantie est annulée si le numéro de série, la date d'achat et l'étiquette ont été enlevés.
4. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit résultant d'une usure normale, d'un abus physique, d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou de réparations effectuées par des tiers non autorisés.
5. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage survenu pendant le transport ou résultant d'un cas de force majeure.

MANUAL DE USUARIO

¡Gracias por elegir AX6000! Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar aparatos eléctricos. Lea todas las instrucciones atentamente. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo fácilmente.

A. DISEÑO DEL PRODUCTO :



B.GUÍA DE OPERACIÓN :

Indicador

Presione el interruptor para verificar el nivel de almacenamiento de AX6000.

Indicador	Apagado	1 fijo	2 fijo	3 fijo	4 fijo
Nivel de almacenamiento	0%	25%	50%	75%	100%

El indicador parpadeará uno por uno durante el período de carga. Un número diferente de indicadores sólidos muestra diferentes niveles de almacenamiento de AX6000. Todos los indicadores se apagan cuando la carga se pausa o se completa.

Instrucciones de carga Epower :

1. Enchufe el adaptador doméstico a la toma de corriente universal.
2. Conecte el conector USB-C al host AX6000.

Instrucciones para arrancar el vehículo de 12 V :

1. Conecte correctamente las abrazaderas de la batería a los terminales de la batería del automóvil.
Abrazadera roja al terminal positivo (+) de la batería, abrazadera negra al terminal negativo (-) de la batería.
2.Asegúrese de que la luz verde del indicador de estado de inicio se vuelva sólida, Pruebe el encendido en la posición 'INICIAR'.
3. Arranque el motor exitosamente, retire el enchufe azul del host.

LUZ VERDE encendida : indicando que la conexión es correcta y que el circuito está funcionando, puede encender el motor para arrancarlo directamente.
LUZ ROJA encendida con zumbador de alarma : Indica que la conexión es incorrecta o que se produce un cortocircuito. Verifique y corrija las abrazaderas hasta que se encienda la LUZ VERDE, luego encienda el motor.
LUZ VERDE parpadeante/advertencia de zumbador : indicando que la batería del vehículo tiene bajo voltaje, presione el botón "BOOST", espere que la LUZ VERDE se vuelva fija y luego encienda el motor dentro de 30 segundos.
NO HAY LUZ encendida : indicando que la batería del vehículo puede estar dañada, después de confirmar que la conexión de las abrazaderas es correcta, presione el botón "BOOST", espere que la LUZ VERDE esté encendida y luego encienda el motor dentro de 30 segundos.
LUZ ROJA y luz VERDE parpadeando : indica que el host pasa a situación de protección después de 4 arranques continuos, espere 10 minutos y luego encienda el motor.
Si aún no puede arrancar el automóvil, consulte a un profesional y NO vuelva a arrancarlo.

Instrucciones para cargar un teléfono celular o una tableta :

1. Conecte el cable del interruptor al puerto de salida USB 5V/2.4A.
2. Seleccione el conector apropiado y conéctelo a sus teléfonos móviles o tableta.
3. Pulse el botón del interruptor para cargar.

Linterna LED :

Presione el interruptor durante 4 segundos para iniciar la luz del flash LED.
Hay 4 modos de luz LED que aparecen en orden (normal, estroboscópico, SOS,