众置键盘6B026 & 6B027 & 6B028 海外通用包装

说明书 物料编码：P1040970 V1

Scan to watch a quick setup video

Scannen Sie, um ein Video zur schnellen Einrichtung anzusehen

スキャンして簡単セットアップビデオを見る

esrtech.com/faq/shift-keyboard

EN

User Manual

Power Switch	Toggle the side power switch to turn the keyboard on/off.
Pairing Mode	Press Fn + E for 3 seconds to enter pairing mode. The Bluetooth indicator will flash blue. If not connected within 5 minutes, the pairing mode will turn off.
Auto Reconnect	When turned on for 3 seconds, the keyboard will automatically attempt to reconnect with the last paired device.
Power Light Overview	Charging: Fully charged: Low battery:
Standby Mode	After 30 seconds of inactivity, the keyboard backlight will turn off automatically. If the keyboard remains unused for 30 minutes, it will enter standby mode. Press any key to wake up the keyboard.
Backlight Settings	Press Fn + ↑ to adjust the backlight brightness and cycle through the levels: Off, Low, Medium (default), High.
Trackpad Control	Press Fn + ↓ to enable or disable the trackpad.
Factory Reset	Press and hold Fn + ← + → for 3 seconds. All indicators will flash to indicate that the factory reset is complete.

1-3W

The power delivered by the charger must be between minimum 1W required by the radio equipment, and maximum 3W in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1W, requis par l'équipement radio, et un maximum de 3W, afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

IT La potenza erogata dal caricabattere deve essere compresa tra 1W minimo richiesto dall'apparecchiatura radio e 3W massimo per ottenere la massima velocità di ricarica.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 W, die das Funkgerät benötigt, und maximal 3 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

ES La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo de 1W requerido por el equipo de radio y el máximo de 3W para lograr la máxima velocidad de carga.

PT O carregador deve fornecer entre o mínimo de 1W e o máximo de 3W para que o dispositivo de rádio atinja a velocidade máxima de carregamento.

RU Мощность, обеспечиваемая зарядным устройством, должна составлять от минимального 1 Вт, требуемого для радиооборудования, до максимального 3 Вт для достижения максимальной скорости зарядки.

PL W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania moc dostarczana przez ładowarkę powinna wynosić pomiędzy 1W, minimum, a maksimum 3W, na potrzeby sprzętu radiowego.

NL De oplader moet een vermogen tussen minimaal 1 W en maximale 3 W leveren die de radiomodule nodig heeft, om de maximale opladensnelheid te bereiken.

KO 충전기는 최대 충전속도를 달성하기 위해 무선기기에 필요한 최소 1W와 최대 3W 사이의 전력을 공급해야 합니다.

JP 充電器の出力は、無線機器が要求する最小値1Wと、最大値3Wの間でなければなりません。充電速度を最大にするために、

SC 充电器提供的功率必须介于无线电设备所需的最小1瓦和最大3瓦之间，以便达到最大充电速度。

TC 充電器提供的功率必須介于無線電設備所需的最小1瓦和最大3瓦之間，以便達到最大充電速度。

AR يجب أن تكون الطاقة التي يوفرها الشاحن بين الحد الأدنى المطلوب لأجهزة الراديو، وهو 1 واط، والحد الأقصى، وهو 3 واط، من أجل تحقيق أقصى سرعة شحن.

NL
1. Aan/uit/Bluetooth indicator
2. CAPS indicator
3. Opladen indicator
4. Aan/uit schakelaar

KO
1. 전원/블루투스 표시등
2. 대문자 표시 표시등
3. 충전 표시등
4. 전원 스위치

JP
1. 電源/Bluetoothインジケーター
2. Caps Lockインジケーター
3. 充電インジケーター
4. 電源スイッチ

SC
1. 电源/蓝牙指示灯
2. 大小写指示灯
3. 充电指示灯
4. 电源开关

TR
1. Güç/Bluetooth göstergesi
2. CAPS göstergesi
3. Şarj göstergesi
4. Açma/kapama anahtarı

AR
1. مؤشر الطاقة/البلوتوث
2. مؤشر الأحرف الكبيرة
3. مؤشر الشحن
4. زر التشغيل

EN
1. Power/Bluetooth indicator
2. Caps lock indicator
3. Charging indicator
4. Power switch

FR
1. Voyant d'alimentation/Bluetooth
2. Indicateur de verrouillage des majuscules
3. Indicateur de charge
4. Interrupteur d'alimentation

IT
1. Indicatore di alimentazione/Bluetooth
2. Indicatore di blocco delle maiuscole
3. Indicatore di carica
4. Interruttore di accensione/spegnimento

DE
1. Power-/Bluetooth-Anzeige
2. Feststellstaste-Anzeige
3. Ladeanzeige
4. Power-Schalter

ES
1. Indicador de encendido/Bluetooth
2. Indicador de bloqueo de mayúsculas
3. Indicador de carga
4. Interruptor de encendido

PT
1. Indicador de estado de Bluetooth/ de energia
2. Indicador de bloqueio maiúsculas
3. Indicador de carregamento
4. Botão liga/desliga

RU
1. Индикатор питания/Bluetooth
2. Индикатор режима регистра
3. Индикатор зарядки
4. Питание и включение

PL
1. Kontrolka zasilania/Bluetooth
2. Kontrolka Caps Lock
3. Kontrolka ładowania
4. Przycisk zasilania

Troubleshooting Guide

If the keyboard stops working, please check the following:
1. Ensure the keyboard power is turned on.
2. If the keyboard is out of battery (below 20%), charge the keyboard using the original charging cable.
3. If the connection is unstable, restart the keyboard. If the problem persists, disconnect the keyboard by going to your iPad's Settings and removing "ESR Shift Keyboard" from the device list. Follow the pairing instructions to reconnect your keyboard.

If the keyboard remains unresponsive, repeat the steps above. If you are still experiencing problems, contact our customer service for further assistance.

Reminder

1. This keyboard has a built-in polymer rechargeable battery that lasts for weeks of normal use. The battery has no memory effect and can be charged at any time.
2. When not using the keyboard for an extended time, turn it off to prevent power drain and prolong battery life.

FR

Manuel d'utilisation

Interrupteur d'alimentation	Appuyez sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre le clavier.
Mode appairage	Appuyez sur Fn + E pendant 3 secondes pour accéder au mode appairage. L'indicateur Bluetooth clignote en bleu. Si aucune connexion n'est établie dans les 5 minutes, le mode appairage se désactive.
Reconnexion automatique	Après 3 secondes d'allumage, le clavier tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil apparié.
Présentation du voyant d'alimentation	Chargement : Complètement carac: Batterie faible :
Mode veille	Après 30 secondes d'inactivité, le rétroéclairage du clavier s'éteint automatiquement. Si le clavier reste inutilisé pendant 30 minutes, il passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.
Paramètres du rétroéclairage	Appuyez sur Fn + ↑ pour régler la luminosité du rétroéclairage et faire défiler les niveaux : Désactivé, Faible, Moyen (par défaut), Élevé.
Contrôle du Trackpad	Appuyez sur Fn + ↓ pour activer ou désactiver le Trackpad.
Réinitialisation d'usine	Maintenez les touches Fn + ← + → enfoncées pendant 3 secondes. Tous les voyants clignotent pour indiquer que la réinitialisation d'usine est terminée.

Touches de raccourci

Accueil | Luminosité - | Luminosité + | Vue multitâche | Recherche | Dictée | Capture d'écran

Chansons précédentes | Lecture/Pause | Chanson suivante | Muet | Volume - | Volume + | Écran de verrouillage

Guide de dépannage

Si le clavier cesse de fonctionner, veuillez vérifier les points suivants :
1. Assurez-vous que le clavier est allumé.
2. Si la batterie du clavier est épuisée (moins de 20 %), chargez-la avec le câble de charge d'origine.
3. Si la connexion est instable, redémarrez le clavier. Si le problème persiste, déconnectez le clavier en accédant à vos paramètres iPad et en supprimant « ESR Shift Keyboard » de la liste des appareils. Suivez les instructions de jumelage pour reconnecter votre clavier.

Si le clavier ne répond toujours pas, répétez les étapes ci-dessus. Si le problème persiste, contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

Rappel

1. Ce clavier est équipé d'une batterie polymère rechargeable intégrée qui offre une autonomie de plusieurs semaines en utilisation normale. La batterie n'a pas d'effet mémoire et peut être rechargée à tout moment.
2. Si vous n'utilisez pas le clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour éviter toute décharge et prolonger sa durée de vie.

IT

Manuale d'uso

Interruttore di accensione/spegnimento	Attivare l'interruttore di alimentazione laterale per accendere/spegnere la tastiera.
Modalità di accoppiamento	Premere Fn + E per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. L'indicatore Bluetooth lampeggia in blu. Se non viene stabilita una connessione entro 5 minuti, la modalità di accoppiamento si spegne.
Riconnessione automatica	Quando è acceso, entro 3 secondi la tastiera tenta automaticamente di riconnettersi con l'ultimo dispositivo accoppiato.
Panoramica della spia di alimentazione	Carica: Completamente carica: Batteria scarica:
Modalità standby	Dopo 30 secondi di inattività, la retroilluminazione della tastiera si spegne automaticamente. Se la tastiera rimane inutilizzata per 30 minuti, entra in modalità standby. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.
Impostazioni della retroilluminazione	Premere Fn + ↑ per regolare la luminosità della retroilluminazione e scorrere i livelli: Spento, Basso, Medio (default), Alto.
Controllo trackpad	Premere Fn + ↓ per attivare o disattivare il trackpad.
Ripristino di fabbrica	Tenere premuti Fn + ← + → per 3 secondi.Tutti gli indicatori lampeggiano per indicare che il reset di fabbrica è stato completato.

Tasti di scelta rapida

Home | Luminosità - | Luminosità + | Visualizzazione multitasking | Ricerca | Dettatura | Screenshot

Caraone precedente | Riproduzione /Pausa | Canzone successiva | Muto | Volume - | Volume + | Schermata di blocco

Guida alla risoluzione dei problemi

Se la tastiera smette di funzionare, verificare quanto segue:
1. Accertarsi che la tastiera sia accesa.
2. Se la tastiera è scarica (meno del 20%), caricarla utilizzando il cavo di ricarica originale.
3. Se la connessione è instabile, riavviare la tastiera. Se il problema persiste, scollegare la tastiera accedendo alle Impostazioni dell'iPad e rimuovendo "ESR Shift Keyboard" dall'elenco dei dispositivi. Seguire le istruzioni di accoppiamento per riconnettere la tastiera.

Se la tastiera continua a non rispondere, ripetere i passaggi precedenti. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.

Promemoria

1. Questa tastiera è dotata di una batteria ricaricabile ai polimeri che pure per settimane di utilizzo normale. La batteria non ha effetto memoria e può essere ricaricata in qualsiasi momento.
2. Quando non si utilizza la tastiera per un periodo di tempo prolungato, spegnerla per evitare il consumo di energia e prolungare la durata della batteria.

DE

Benutzerhandbuch

Ein/Ausschalter	Schieben den seitlichen Ein-/Ausschalter, um die Tastatur ein- oder auszuschalten.
Kopplungsmodus	Halten Sie Fn + E 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich der Kopplungsmodus aus.
Automatische Wiederverbindung	Nach dem Einschalten versucht die Tastatur automatisch, sich innerhalb von 5 Sekunden mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden.
Anzeigeleuchten	Lädt: Vollständig geladen: Niedriger Akkustand:
Standby-Modus	Nach 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich die Tastaturbeleuchtung automatisch aus. Bleibt die Tastatur 30 Minuten ungenutzt, wechselt sie in den Standby-Modus. Drücke eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren.
Beleuchtungs-einstellungen	Drücken Fn + ↑ um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen und durch die Stufen zu wechseln: Aus, Niedrig, Mittel (Standard), Hoch.
Trackpad-Steuerung	Drücken Fn + ↓ um das Trackpad ein- oder auszuschalten.
Werkseinstellung-en zurücksetzen	Halten Fn + ← + → für 3 Sekunden gedrückt. Alle Anzeigeleuchten blinken, um den Abschluss des Zurücksetzens zu bestätigen.

Sondertasten

Startseite | Helligkeit - | Helligkeit + | Multitasking-Ansicht | Suche | Diktierfunktion | Screenshot

Vorherige Titel | Wiedergabe /Pause | Nächster Titel | Stumm | Lautstärke- | Lautstärke + | Bildschirm-sperren

Anleitung zur Fehlerbehebung

Falls die Tastatur nicht funktioniert, überprüfe Folgendes:
1. Stelle sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
2. Falls der Akku unter 20 % liegt, lade die Tastatur mit dem Original-Ladekabel auf.
3. Falls die Verbindung instabil ist, starte die Tastatur neu. Falls das Problem weiterhin besteht, entferne die Tastatur „ESR Shift Keyboard" in den Einstellungen deines iPads aus der Geräteliste . Folge den Kopplungsanweisungen, um die Tastatur erneut zu verbinden.

Falls die Tastatur weiterhin nicht reagiert, wiederhole die oben genannten Schritte. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktiere unseren Kundensupport für weitere Hilfe.

Hinweise

1. Diese Tastatur verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Polymer-Akku, der bei normaler Nutzung mehrere Wochen hält. Der Akku hat keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden.
2. Falls die Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, schalte sie aus, um den Akku zu schonen und die Lebensdauer zu verlängern.

ES

Manual de usuario

Interruptor de encendido	Activar el interruptor lateral de encendido para encender o apagar el teclado.
Modo de emparejamiento	Presionar Fn + E durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento. El indicador de Bluetooth parpadeará en azul. Si no se conecta en 5 minutos, el modo de emparejamiento se desactivará.
Reconexión automática	Al encenderse durante 5 segundos, el teclado intentará reconectarse automáticamente con el último dispositivo emparejado.
Luz de encendido	Cargando: Carga completa: Batería baja:
Modo de espera	Tras 30 segundos de inactividad, la retroiluminación del teclado se apagará automáticamente. Si el teclado no se utiliza durante 30 minutos, entrará en modo de espera. Presione cualquier tecla para reactivarlo.
Ajustes de la retroiluminación	Presione Fn + ↑ para ajustar el brillo de la retroiluminación y alternar entre los niveles: Apagado, Bajo, Medio (predeterminado), Alto.
Control del trackpad	Presione Fn + ↓ para activar o desactivar el trackpad.
Restablecimiento de fábrica	Mantener presionadas las teclas Fn + ← + → durante 3 segundos. Todos los indicadores parpadearán para indicar que el restablecimiento de fábrica se ha completado.

Teclas de acceso directo

Inicio | Brillo - | Brillo + | Vista multitarea | Buscar | Dictado | Captura de pantalla

Canción anterior | Reproducir /Pausa | Siguiente canción | Silenciar | Volumen - | Volumen + | Pantalla de bloqueo

Guía de solución de problemas

Si el teclado deja de funcionar, verifica lo siguiente:
1. Asegúrate de que el teclado esté encendido.
2. Si el teclado tiene menos del 20% de batería, cárgalo con el cable de carga original.
3. Si la conexión es inestable, reinicia el teclado. Si el problema persiste, desconectar el teclado accediendo a la configuración del iPad y eliminando "ESR Shift Keyboard" de la lista de dispositivos. Sigue las instrucciones de emparejamiento para volver a conectar el teclado.

Si el teclado sigue sin responder, repite los pasos anteriores. Si el problema persiste, contactar con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Recordatorio

1. Este teclado incorpora una batería recargable de polímero que dura semanas con un uso normal. La batería no tiene efecto memoria y se puede cargar en cualquier momento.
2. Cuando no se utilice el teclado durante un periodo prolongado, se recomienda apagarlo para evitar que se descargue la batería y prolongar su vida útil.

PT

Manual de Instruções

Ligação/Desligação	Pressione o botão liga/desliga do lado para ON/OFF.
Status do emparelhamento	pressione e segure Fn + E por 3 segundos, o indicador do Bluetooth piscará a azul para ativar o modo de emparelhamento. Se o Bluetooth não estiver ligado dentro de 5 minutos, ele sairá do modo de emparelhamento.
Torna a ligar automaticamente	Após o teclado ficar ligado novamente, ele liga-se à automaticamente ao dispositivo emparelhado em 5 segundos
Luz indicadora	Estiver a carregar: Estiver totalmente carregada: Bateria fraca:
Modo de suspensão	Quando no modo de emparelhamento, sem executar a ação por 30 segundos, o modo de brilho do teclado desliga automaticamente.Suspenso sem executar a ação por 30 minutos, o teclado fica adormecido. Pressione qualquer tecla para voltar a "acordar" após suspensão e tornar-se a ligar novamente.
Modo de brilho	Pressione Fn + ↑ para alterar a luz de fundo diferentes (Níveis de brilho: Desligado, Baixo, Médio (predefinido), Alto, o nível de brilho do painéis é o médio)
Liga/Des-ligação do painel tátil	Pressione simultaneamente Fn + ↓ para ligar /desligar o painel tátil.
Restaure as configurações de fábrica	Pressione simultaneamente Fn + ← + → por 3 segundos. Até que todas as luzes indicadoras piscquem até reinicia-lo, o teclado restaura as configurações originais da fábrica.

Descrição dos atalhos de teclado

Botão Home | Brilho de fora + | Brilho de fora - | Vista multitarefa | Procuração | Função ditado | Captura de Ecrã

Música anterior | Pausa | Próxima música | Modo silencioso | Volume - | Volume + | Tela de bloqueio

Solução de problemas

Se o teclado não puder ser usado, verifique:
1. Se o teclado estiver ligado, pressione o botão liga/desliga do lado para liga-lo.
2. Se a bateria do teclado estiver baixa (inferior em 20% ou menos), certifique-se em usar o cabo de energia indicado que está ligada com a porta.
3. Quando a ligação do teclado está ligado anormal, por favor ligue novamente. Vá à Definições Bluetooth - Lista de dispositivo no iPad, e enquanto o dispositivo de "ESR Shift Keyboard" a ligue de acordo com o método de ligação inicial.

Após seguir as soluções acima, o produto ainda não funcionar, poderá repetir a operação mencionada. Se o problema persistir após a sua tentativa, entre em contato com a equipa de atendimento ao cliente para obter assistência.

Observações

1. Este teclado incorpora uma bateria recarregável de polímero embutida, pode ser usada normalmente por várias semanas. Pode recarregar a bateria conforme necessário, sem se preocupar com o efeito memória!
2. Se planear não utilizar a unidade por períodos longos, é recomendável desligar a chave de energia para evitar perda de energia e prolongar a vida útil da bateria.

RU

Инструкция по применению

Включение /выключение	Переведите боковой переключатель в положение ON (вкл.) / OFF (выкл.).
Режим сопряжения	При длительном нажатии Fn + E в течение 3 секунд индикатор Bluetooth быстро мигает и выходит в режим сопряжения.В случае, если Bluetooth не подключен в течение 5 минут, устройство выйдет из режима сопряжения.
Автоматическое повторное соединение	После перезагрузки клавиатуры автоматическое повторное подключение производится в течение 5 секунд.
Индикация зарядки	Но зарядке: Полный заряд: Низкий заряд:
Автоматический покой	В подключенном состоянии клавиатура не используется в течение 30 секунд, и подсветка клавиатуры автоматически выключается.Если в течение 30 минут клавиатура не используется, она автоматически выходит в состояние покоя. Нажатие любой клавиши приводит клавиатуру в режим работы и клавиатура автоматически подключена повторно.
Подсветка	Для регулировки яркости подсветки нажмите Fn + ↑ для доступны (начиная выкл., низкий, средний, выкл., по умолчанию, высокий уровень).
Переключатели сенсорной панели	Осуществляется одновременное нажатие клавиш Fn + ↓ для включения/выключения сенсорной панели.
Сброс к заводским настройкам	Удерживайте одновременно клавиши Fn + ← + → в течение 3 секунд, пока все индикаторы не начнут мигать и клавиатура не перезагрузится. Это восстановит заводские настройки клавиатуры.

Описание горячих клавиш

Верхняя/на главный экран | Яркость - | Яркость + | Многозадачный режим | Поиск | Диктовка | Снимок экрана

Предыдущая трек | Воспроизве-дение/Пауза | Следующий трек | Без звука | Громкость- | Громкость+ | Экран блокировки

Метод устранения неисправностей

Если клавиатура не работает, проверьте следующее:
1.Если клавиатура не включается, проверьте положение бокового переключателя.
2.Если клавиатура разряжена (ниже 20%), зарядите клавиатуру оригинальным кабелем для зарядки и подключите его к зарядному порту для подзарядки.
3.Возможна ошибка подключения клавиатуры. Перезагрузите клавиатуру, зайдите в настройки iPad: Bluetooth — Список устройств, удалите устройство "ESR Shift Keyboard", а затем выполните повторное подключение, следуя первоначальному методу подключения.

Если после выполнения указанных действий устройство по-прежнему не реагирует, попробуйте повторить описанные шаги. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки через начало покупки для получения помощи.

Важная информация

1. Данная клавиатура оснащена встроенным перезаряжаемым полимерным аккумулятором, который обеспечивает несколько недель нормального использования.Не имеет эффекта памяти, поэтому может быть заряжен в любое время!
2. При длительном неиспользовании рекомендуется выключить клавиатуру, чтобы избежать потери заряда и продлить срок службы аккумулятора.

PL

Instrukcje użytkowania

Włączanie/ Wyłączanie	Przesuń boczny przełącznik zasilania do pozycji ON (włączyć)lub OFF (wyłączyć).
Tryb parowania	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Fn + E przez 3 sekundy. Migająca niebiesko kontrolka Bluetooth oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania. System automatycznie wyłączy tryb parowania po 5 minutach braku połączenia.
Automatyczne ponowne połączenie	Po przesunięciu urządzenia klawiatura automatycznie połączy się z urządzeniem w ciągu 5 sekund.
Stan naładowania	Ładowanie w trakcie: Pełne naładowanie: Niski poziom naładowania:
Automatyczne wyłączenie	Gdy klawiatura nie jest używana przez 30 sekund w stanie podłączonym, podświetlenie klawiatury wyłączy się automatycznie.Jeśli klawiatura nie była używana przez 30 minut, automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wybudzenie klawiatury i jej automatyczne ponowne połączenie.
Funkcja podświetlenia	Naciśnij klawisze Fn + ↑ aby regulować jasność podświetlenia (wyłączone, niska, średnia, wysoka - domyślnie średnia).
Włączanie/wyłącza nie touchpada	Naciśnij jednocześnie Fn + ↓ aby włączyć/wyłączyć touchpad.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Fn + ← + → przez 3 sekundy. Wszystkie migające kontrolki sygnalizują koniec do ustawień początkowych.

Opis klawiszy skrótów

Powrót do strony głównej | Zmniejszenie jasności | Zwiększenie jasności | Widok wielu zadań | Wyszukiwanie | Dyktowanie | Zrzut ekranu

Poprzedni utwór | Odtwarzanie /pauza | Następny utwór | Wyciszenie | Zmniejszenie głośności | Zwiększenie głośności | Zablokuj ekran

Rozwiązywanie problemów

Jeśli klawiatura nie działa, wykonaj poniższe czynności:
1. Czy klawiatura jest włączona? Przesuń boczny przycisk zasilania, aby włączyć klawiaturę.
2. Sprawdź, czy poziom naładowania klawiatury jest zbyt niski (poniżej 20%). W takim przypadku użyj oryginalnego kabel do ładowania, aby naładować klawiaturę.
3. Sprawdź, czy połączenie z klawiaturą jest awaryjne. W takim przypadku uruchom ponownie klawiaturę i przejdź do ustawień iPad'a - Bluetooth - Aparaty/inne, wywołać ikon "ESR Shift Keyboard" i postępuj wg poniższej zgodnie z pierwszą metodą połączenia.

Jeśli produkt nadal nie reaguje po wykonaniu powyższych czynności, może Użytkownik spróbować powtórzyć powyższe czynności. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z personelem obsługi klienta z kanału zakupu w celu uzyskania pomocy.

Ważne wskazówki

1. Klawiatura posiada wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy, zapewniający kilkutygodniowej pracę w normalnych warunkach (brak efektu pamięci, można ładować w dowolnym momencie).
2. W przypadku dłuższego nieużywania zalecaj się wyłączenie klawiatury, aby uniknąć utraty energii elektrycznej i przedłużyć żywotność baterii.

NL

Gebruiksaanwijzing

Aan/uit	Zet de schakelaar ON/OFF aan de zijkant op ON om in te schakelen of OFF om uit te schakelen
Koppelingsstatus	Houd Fn + E 3s ingedrukt en de Bluetooth-indicator knippert blauw om naar de koppelingsstatus te gaan.Als de Bluetooth niet binnen 5 minuten is verbonden, wordt de koppelingsstatus afgesloten.
Automatisch opnieuw verbinden	Nadat het toetsenbord opnieuw is opgestart, wordt het automatisch binnen 5s weer verbonden.
Opladinstructies	In het opladen: Volledig opgeladen: Laag vermogen:
Automatische sluipstand	Als het toetsenbord in de verbindingstatus 30 seconden niet wordt gebruikt, wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord automatisch uitgeschakeld. Als u het toetsenbord 30 minuten niet gebruikt, gaat het toetsenbord automatisch naar de sluipstand. Als u op een willekeurige toets drukt, wordt het toetsenbord wakker en wordt automatisch opnieuw verbonden.
Functie voor achtergrondverlichting	Druk op Fn + ↑ om de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen (uit, laag, middelmatig (standaard), hoog, standaard is gemiddeld).
Touchpad aan/uit	Druk tegelijkertijd op Fn + ↓ om het touchpad in of uit te schakelen.
Fabrieksinstelling en herstellen	Druk tegelijkertijd op de toetsen Fn + ← + → langdurig gedurende 3s totdat alle indicatoren knipperen. Dit betekent dat u kunt starten en het toetsenbord wordt hersteld in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Beschrijving van sneltoetsen

Terug naar startpagina | Helderheid - | Helderheid + | Multitasking-weergave | Zoeken | Luisteren en schrijven | Schermopname

Vorig nummer | Spelen en pauzeren | Volgend nummer | Mute | Volume - | Volume + | Vergrendel-scherm

Probleemoplossing

Als het toetsenbord kan niet worden gebruikt, controleer hem dan:
1. Om te controleren of de voeding van het toetsenbord is ingeschakeld, druk op de schakelknop aan de zijkant om het toetsenbord in te schakelen.
2. Als de batterij aan het toetsenbord te laag is (minder dan 20%), gebruik dan de originele oplaadkabel om de batterij van het toetsenbord op te laden.
3. Het toetsenbord is abnormaal verbonden. Start het toetsenbord opnieuw op, ga naar de iPad-instellingen - Bluetooth - Apparaatlijst, verwijder het "ESR Shift Keyboard" in de lijst van verbonden apparaten, en volg de koppelingsinstructies om uw toetsenbord opnieuw te koppelen.

Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, herhaal de bovenstaande stappen. Neem contact op met de klantenservice van het aankoopkanaal voor verwerking.

Warme tips

1. Dit toetsenbord heeft een ingebouwde polymeer oplaadbare batterij, die normaal enkele weken kan worden gebruikt (geen geheugeneffect, kan op elk moment worden opgeladen).
2. Wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de aan/uit-schakelaar uit te schakelen om stroomverbruik te voorkomen en de levensduur van de batterij te verlengen.

KO

사용설명

켜기/끄기	측면 전원 스위치를 ON으로 전환하여 전원을 켜거나 OFF 전환하여 전원을 끕니다.
페어링 상태	Fn + E 3초간 길게 누르면 블루투스 표시등이 파란색으로 깜빡이며 페어링 상태가 됩니다. 5분 이내에 연결되지 않으면 페어링 상태가 종료됩니다.
자동 연결	키보드가 재부팅되면 5초 이내에 자동으로 연결됩니다.
충전 지시사항	충전 중: 완전 충전: 저전력:
저전력 경고	연결된 상태에서 30초 동안 키보드를 사용하지 않으면 키보드 백라이트가 자동으로 꺼집니다.30분 동안 키보드를 사용하지 않으면 키보드가 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 아무 키나 눌러 키보드를 깨웁니다.
백라이트 기능	Fn + ↑ 을 눌러 백라이트의 밝기를 조절합니다.꺼짐, 낮음, 중간, 높음. 기본값은 중간입니다.
터치패드 스위치	Fn + ↓ 을 눌러 놓아 터치패드를 켜거나 끕니다.
출고 설정 복원	동시에 Fn + ← + → 을 3초간 눌러 모든 표시등이 깜빡이고 다시 부팅될 때까지 키보드가 원래 설정으로 돌아갑니다. 깜빡입니다.

단축키 설정

홈 페이지로 돌아가기 | 밝기 - | 밝기+ | 다중 작업 보기 | 검색하다 | 받아쓰기 | 스크린샷

이전 | 재생/일시 정지 | 다음 곡 | 무음 | 볼륨- | 볼륨+ | 화면 잠금

고장 해결 방법

키보드를 사용할 수 없다면 다음을 확인하십시오.
1. 키보드의 전원이 켜져 있는지 확인해 준비합니다 측면 스위치 버튼을 눌러 전원이 켜보세요 켜십시오.
2. 키보드 배터리가 너무 낮지 않은지 확인하세요 (20% 미만). 배터리가 부족하면 충전 인터페이 충전 인터페이 충전 인터페이