# 英语

## Smart Watch User Manual

All Metal

English

Please make a full charge before using it.
APP:FitCloudPro

**1. Download & Pairing**

1.1 Long press OPEN key over 5 seconds
1.2 Scan the QR code and install the FitCloudPro App from App Store, Google Player and install it
1.3 Open the FitCloudPro App for the first time, please select "allow all the permission".

FitCloudPro

1.4 Add device
Step 1: Turn on the Bluetooth of your mobile phone
Step 2: Open FitCloudPro App
Step 3: Click "Add A device" and pair it

Step4:Check watch menu"about"MAC address last four number like ："xxxx",then go mobile phone "-setting-bluetooth to search the same bluetooth name with last 4 numbers xxx"to finish BT connections below operation

**2. Functions on Smart Watch**

2.1 Power on and Power off
Power on: Long press OPEN key for 5 seconds
Power off: Long press OPEN key for 5 seconds
2.2 Change watch face: Long press the screen over 3 seconds,there are 5 built-in watch faces for choosing.

2.3 Menu interface, short press the button twice to switch the menu style (4 menu styles)

**3.Function menu**

**3.1 About time**
3.1.1 Features Stopwatch, Timer, Alarm clock, Set time, and AOD clock.
3.1.2 Turn on the AOD Clock
After successful pairing, find "Setting—Display—AOD Clock—Shut Down/Digital Clock / Analog Clock" on the watch.

Tips: Time Always on (AOD Clock) will quickly power drain.

**3.2 Bluetooth Calling&Push Message**
3.2.1 After connecting your smartwatch to your cell phone, you can use your watch to make calls, receive calls, receive SMS and app messages, and view your watch's call history.

（You need to keep the connection between the watch and the phone stable when using the Phone Call function.）

3.2.2 How to adjust the call volume?
On the call page, click on the volume marker in the upper right corner of your avatar to increase or decrease the volume.
3.2.3 Add frequently used contacts to the watch:
Open the FitCloudPro app on your phone and click on "Device-Frequent Contacts".

**3.3 Activity Tracking & Sports Mode**
3.3.1 Smartwatch records steps, distance, calories
3.3.2 How to add more sports modes to the watch?
After successful pairing，find "Device - Sport push"in FitCloudPro, select a sport type
such as Skiing, and click"PUSH".

**3.4 Other Functions**
Music Playback/Shake finder to take a picture/Sedentary Reminder/Drinking water reminder
/Menstrual Mode/Calculator/Calendar/Weather...
How to adjust the call volume?On the call page, click on the volume marker in the upper right corner of your avatar to increase or decrease the volume.

**Frequently Asked Questions**
**1.What should I do if there is a problem with the Smartwatch**
-Contact customer service personnel
-Select factory settings in the settings and reconnect for use
-Open the tutorial in the settings, scan the QR code to find the answer
**2.How to fix the problem of repeated disconnection of device after Bluetooth connection**
-Keep the FitCloudPro app running continuously in the background to avoid the system automatically cleaning up the backend apps
-The optimal connection distance is within ten meters
-Avoid connecting multiple devices simultaneously

**3. How to get SMS messages and other social notifications?**
Note:This Smartwatch can not send message.
In App Settings Steps:
-In App:
-Turn on all apps that need push notifications
-On the Phone:
Allow all permissions for the app and any apps that need notifications, including pop-ups, alerts, and landscape mode.

**Please Note:Why is there no alert popup when the watch receives a message?**
**The is following the phone.The watch will only have the message alert PHOP when the phone also has it.**
**4.Not allowing the watch to receive music/video sounds from phone.**
Scroll down the watch homepage
Click on the "Allow" icon on "audio" & "media audio" will appear. When turned off media audio, the watch will not receive the sound of music/video/voice from phone.

**5. About data synchronization**
All the measurement data of your smartwatch (including steps, sleep, blood oxygen, training)
will be automatically synchronized to FitCloudPro App.

**6.How to avoid excessive power consumption?**
-Reduce screen brightness/enable power-saving mode
-Turn off AOD clock/turn on silent mode

**7.Can't get all contacts in the watch?**
If the contact cannot have emoticons as well as symbols, in addition, the phone number must be preceded by a 1 in the contact, and there can be no brackets in the area code.
**8.How to get SMS messages and other social notifications?**
Note: This Smartwatch can not send message.
In App Settings Steps:
In the App:Turn on all apps that need push notifications.
On the Phone:Allow all permissions for the app and any apps that need notifications, including pop-ups, alerts, and landscape mode.
**9.Watch does not consistently stay connected to your phone?**Repeated connection and disconnection?A.This watch connects via Bluetooth. Please keep within a 10m range for optimal use. Ensure Bluetooth is enabled, permissions are granted and keep the app open. For iOS, ensure the app is running in the background. If issues persist, feel free email anytime.
**10.Why Step count is not accurate at all**？Pushing a smoker it doesn't count any of your steps?
The smart watch determines activity levels using its gravity sensor and heart rate monitoring features. However, since pushing a stroller doesn't involve arm movement, the smartwatch is unable to accurately track the final step count in such cases.

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful ( interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference,and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# 法语

## Smart Watch User Manual

All Metal

Français

Veuillez effectuer une charge complète avant de l'utiliser.
APP:FitCloudPro

**1. Téléchargement et couplage**

1.1 Appuyez longuement sur la touche OPEN pendant plus de 5 secondes
1.2 Scannez le code QR et installez l'application FitCloudPro ou téléchargez l'application FitCloudPro depuis l'App Store, Google Player et installez-la
1.3 Ouvrez l'application FitCloudPro pour la première fois, veuillez sélectionner « autoriser toutes les autorisations ».

FitCloudPro

1.4 Ajouter un appareil
Etape 1 : Activez le Bluetooth de votre téléphone mobile
Etape 2 : Ouvrez l'application FitCloudPro
Etape 3 : Cliquez sur "Ajouter un appareil" et associez-le
Step4 : vérifiez le menu de la montre « à propos de l'adresse MAC des quatre derniers chiffres comme « xxxx », puis allez sur le téléphone

mobile « réglage-bluetooth pour rechercher le même nom Bluetooth avec les 4 derniers chiffres xxx » afin terminer la connexion BT comme ci-dessous.

**2. Fonctions sur la montre intelligente**

2.1 Allumer et éteindre
Mise sous tension : appuyez longuement sur la touche OPEN pendant 5 secondes
Mise hors tension : appuyez longuement sur la touche OPEN pendant 5 secondes
2.2 Changer le cadran de la montre : appuyez longuement sur l'écran pendant 3 secondes,
Il y a 5 cadrans de montre intégrés à choisir.

2.3 Interface de menu, appuyez brièvement deux fois sur le bouton pour changer de style de menu (4 styles de menu).

**3.Menu des fonctions**

**3.1 Il était temps**
3.1.1 Comprend un chronomètre, une minuterie, un réveil, un réglage de l'heure et une fonction AOD.
3.1.2 Allumer l'horloge AOD
Après le jumelage réussi, recherchez « Paramètres — Affichage —Horloge-AOD — Arrêt/Horloge numérique /Horloge analogique" sur la montre

Conseils : l'heure toujours activée (horloge AOD) s'épuisera rapidement.

**3.2 Appel Bluetooth et message push**
3.2.1 Après avoir connecté votre montre intelligente à votre téléphone portable, vous pouvez utiliser votre montre pour passer des appels, recevoir des appels, recevoir des SMS et des messages d'application et afficher l'historique des appels de votre montre.

（Vous devez maintenir la connexion entre la montre et le téléphone stable lorsque vous utilisez la fonction d'appel téléphonique.）
3.2.2 Comment régler le volume des appels ?
Sur la page d'appel, cliquez sur le marqueur de volume dans le coupe-vent du coin supérieur droit pour augmenter ou diminuer le volume.
3.2.3 Ajouter des contacts fréquemment utilisés à la montre :
Ouvrez l'application FitCloudPro sur votre téléphone et cliquez sur « Contacts fréquents sur l'appareil ».

**3.3 Suivi d'activité et mode sport**
3.3.1 La montre intelligente enregistre les pas, la distance et les calories.
3.3.2 Comment ajouter plus de modes sportifs à la montre ?
Après le jumelage réussi, trouvez "Device - Sport push"in FitCloudPro, sélectionnez un type de sport, tel que le ski, et cliquez sur « PUSH ».

**3.4 Autres fonctions**
Music playback/shake finder/ne prendre des photos / rappel sédentaire / rappel d'eau potable / mode menstruel / calculatrice / calendrier / météo ./Pause pour regarder audio /play
Comment régler le volume des appels?
Sur la page appels, cliquez sur le marque de volume en haut à droite de votre avatar pour augmenter/diminuer le volume.

**Souvent Demandez Le problème**
**1. Que dois - je faire si j'ai un problème avec ma montre intelligente**
- contacter le personnel du service clientèle
- sélectionnez les paramètres d'usine dans les paramètres et reconnectez
- les pour une utilisation
- Ouvrez le tutorial dans les paramètres, Scannez le Code QR pour trouver la réponse
2. Comment résoudre le problème de déconnexion répétée de l'appareil après la connexion Bluetooth
- Gardez l'application fitcloudpro en cours d'exécution en arrière-plan pour éviter le système nettoie automatiquement l'application arrière - plan
- distance de connexion optimale à moins de dix mètres
- Evitez de connecter plusieurs appareils en même temps
**3.Comment obtenir des messages SMS et autres notifications sociales?**
Note:This Smartwatch can not send message.
Get Notifications Steps:
-dans l'app:
Turn on all apps that need push notifications
-Sur le téléphone:
Allow all permissions for the app and any apps that need notifications, including pop-ups, alerts, and landscape mode.

**Remarque: pourquoi la montre n'affiche -t -elle pas d'alerte lorsqu'elle reçoit un message? C'est suivre l'appel. La montre affiche un rappel de message uniquement si le téléphone a également un rappel de message.**
**4. La montre n'est pas autorisée à recevoir des sons musicaux / vidéo de votre téléphone.**
**Faites défiler la page d'accueil de la montre**
**Cliquez sur l'icône "Autoriser" sur "audio" et "audio multimédia" apparaîtront. Lorsque l'audio multimédia est désactivé, la montre ne peut pas recevoir de musique / vidéo / voix de votre téléphone.**

**5. A propos de la synchronisation des données**
Toutes les mesures de la montre intelligente (y compris pas, bien-être sommeil, l'oxygène dans le sang, l'entraînement) seront automatiquement synchronisées avec l'application fitcloudpro.
**6.Comment éviter la consommation excessive d'électricité?**
- réduire la luminosité de l'écran / activer le mode d'économie d'énergie
- désactiver l'horloge AOD / activer le mode silencieux

**7. Vous ne pouvez pas obtenir tous les contacts de votre montre?**
Si le contact ne peut pas avoir d'émoticônes et de symboles, le numéro de téléphone doit commencer par 1 dans le contact et ne doit pas être entre parenthèses dans l'indicatif régional.
**8. Comment puis - je obtenir des SMS et autres notifications sociales?**
Remarque: cette montre intelligente ne peut pas envoyer de messages.
Dans les applications: Ouvrez toutes les applications qui nécessitent des notifications Push
Sur le téléphone: Autorisez toutes les autorisations pour les applications et toutes les applications nécessitant des notifications, y compris les POP-ups, les alertes et le mode paysage.
**9. La montre n'est pas toujours restée connectée à votre téléphone?**
Connexions et déconnexions répétées?A: Cette montre est connectée par Bluetooth. Il vous plaît garder à moi 10 mètres pour les utilisations. Pour Android, activez les autorisations en arrière - plan et conservez l'application ouverte. Pour iOS, assurez - vous que l'application fonctionne en arrière - plan.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à envoyer un - mail.
**10.Pourquoi le pas n'est pas du tout précis lorsque j'utilise le poussoir**？Ne compte pas tous vos pas？
La montre intelligente utilise son capteur de gravité pour déterminer les niveaux d'activité. Fonction de surveillance de la fréquence cardiaque. Cependant, en raison de la poussée - poussette, la montre intelligente ne peut pas suivre de mouvement du bras, la montre intelligente ne peut pas
Afin de suivre avec précision le nombre final de pas dans ce cas.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie RF et, si non installé et utilisé
Les instructions peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de la télévision, il peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, encouragant l'utilisateur à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes
- réorientation ou repositionnement de l'antenne de réception.
augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur - Connecter l'appareil à une prise différente du circuit auquel le récepteur est connecté - Consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.
Important: les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1)Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
(2)Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement accidentel.

# 德语

## Smart Watch User Manual

All Metal

Alemand

Bitte laden Sie ihn vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden.
APP:FitCloudPro

**1. Download Kopplung**

1.1 Drücken Sie die OPEN-Taste über fünf Sekunden lang zum Einschalten.
1.2 Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die FitCloudPro App oder laden Sie die FitCloudPro App aus dem App Store, Google Player herunter und installieren Sie sie
1.3 Öffnen Sie die FitCloudPro App zum ersten Mal, wählen Sie bitte "Alle Berechtigungen zulassen".

FitCloudPro

1.4 Gerät hinzufügen
Schritt 1: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein
Schritt 2: FitCloudPro App öffnen
Schritt 3: Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" und koppeln Sie es
Schritt4:Überprüfen Sie das Uhrenmenü"über"MAC-Adresse letztzeiler Nummer wie "xxxx", dann gehen Sie Mobiltelefon "-Einstellung-Bluetooth, um den gleichen Bluetooth-Namen

mit den letzten 4-Nummern xxx" zu suchen, um die BT-Verbindung wie unten zu beenden.

**2. Funktionen auf der Smartwatch**

2.1 Ein- und Ausschalten
Einschalten: Drücken Sie lange OPEN Taste für fünf Sekunden
Ausschalten: Drücken Sie lange OPEN Taste für fünf Sekunden
2.2 Zifferblatt ändern: Drücken Sie lange den Bildschirm über drei Sekunden, es gibt fünf eingebaute Zifferblätter zur Auswahl

2.3 Menüschnittstelle, kurz drücken Sie die Taste zweimal, um den Menüstil zu wechseln (4 Menüstile)

**3.Function Menü**

**3.1 Über Zeit**
3.1.1 Features Stopuhr, Timer, Wecker, Einstellzeit und AOD-Uhr.
3.1.2 Schalten Sie die AOD-Uhr ein
Nach erfolgreicher Kopplung suchen Sie "Einstellung—Display —AOD-Uhr/Digitaler -Herunterfahren/Digitaluhr /Analog Clock" auf der Uhr.

Tipps: Time Always on (AOD Clock) wird schnell Strom verbrauchen.

**3.2 Bluetooth Calling&Push Nachricht**
3.2.1 Nachdem Sie Ihre Smartwatch mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie Ihre Uhr verwenden, um Anrufe zu tätigen, Anrufe zu empfangen, SMS- und App-Nachrichten zu empfangen und den Anrufverlauf Ihrer Uhr anzuzeigen

（Sie müssen die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon stabil halten, wenn Sie die Telefonanruffunktion verwenden.）
3.2.2 Wie kann ich die Anruflautstärke einstellen?
Klicken Sie auf der Anrufseite auf die Lautstärkemarkierung in der oberen rechten Ecke Ihres Avatars, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
3.2.3 Fügen Sie häufig verwendete Kontakte zur Uhr hinzu:
Öffnen Sie die FitCloudPro-App auf Ihrem Telefon und klicken Sie auf "Häufige Gerätekontakte".

**3.3 Activity Tracking und Sport Mode**
3.3.1 Smartwatch zeichnet Schritte, Distanz, Kalorien auf
3.3.2 Wie kann ich mehr Sportmodi zur Uhr hinzufügen?
Nach erfolgreicher Kopplung suchen Sie in FitCloudPro nach "Device Sport push", wählen Sie eine Sportart wie Skifahren aus und klicken Sie auf "PUSH".

**3.4 Sonstige Funktionen**
Musik abspielen/Finder zum Foto zu machen/Sedentare Erinnerung/Trinkwasser Erinnerung/Menstruationsmodus/ Rechner/ Kalender/Wetter...
Wie kann ich die Lautstärke einstellen?
Klicken Sie auf der Anrufseite oben rechts auf die Lautstärkemarkierung
Eine Ecke Ihres Avatars, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

**Häufig gestellte Fragen**
**1.Was soll ich tun, wenn es ein Problem mit der Smartwatch gibt?Kontaktieren Sie den Kundendienst**
-Wählen Sie Werkseinstellungen in den Einstellungen aus und verbinden Sie sich erneut für die Verwendung
-Öffnen Sie das Tutorial in den Einstellungen, scannen Sie den QR-Code, um die Antwort zu finden
**2.How, das Problem der wiederholten Trennung von der Uhr nach der Bluetooth-Verbindung zu lösen?**
-Halten Sie die FitCloudPro-App kontinuierlich im Hintergrund laufen, um zu vermeiden, dass das System die Backend-Apps automatisch bereinigt
-Der optimale Verbindungsabstand ist innerhalb von zehn Metern
-Vermeiden Sie, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen
**3.Wie erhalte ich SMS-Nachrichten und andere soziale Benachrichtigungen?**
Note:This Smartwatch can not send message.
Get Notifications Steps:
-In App:
Turn on all apps that need push notifications
-Am Telefon:
Allow all permissions for the app and any apps that need notifications, including pop-ups, alerts, and landscape mode.

**Bitte beachten Sie: Warum wird kein Warn-Popup angezeigt, wenn die Uhr eine Nachricht erhält? Das hängt dem Telefon. Die Uhr wird nur dann die Meldung Alarm Popup angezeigt, wenn das Telefon es auch hat.**
**4.Not allowing the watch to receive music/video sounds from phone.Scroll down the watch homepage.**
Click on the "Allow" icon and "call audio" & "media audio" will appear. When turned off media audio, the watch will not receive the sound of music/video/voice from phone.

**5. Über die Datensynchronisation**
Alle Messdaten Ihrer Smartwatch (einschließlich Schritte, Schlaf, Blutsauerstoff, Training) werden automatisch mit der fitcloudpro App synchronisiert.
**Einen Kürzeren zu schließen,sind keine deiner Schritte?**
Die Smartwatch erkennt Aktivitätsniveaus mithilfe ihres Gravitationssensors und Herzfrequenzmessung. Da jedoch Kinderwagen beinhaltet keine Armbewegung, die Smartwatch ist nicht möglich um in solchen Fällen die Anzahl der letzten Schritte genau zu verfolgen.

Hinweis:Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verschieben.
-Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.-Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis an, der sich von dem unterscheidet, an der der Empfänger angeschlossen ist.-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, aufheben.
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1)Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2)dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

# 意大利语

## Smart Watch User Manual

All Metal

Italien

Si prega di effettuare una carica completa prima di usarlo.
APP:FitCloudPro

**1. Download & Accoppiamento**

1.1 Premere a lungo il tasto OPEN per 5 secondi per accendere.
1.2 Scansiona il codice QR e installa l'app FitCloudPro oppure scarica l'app FitCloudPro dall'App Store, Google Player e installarla
1.3Aprire l'App FitCloudPro per la prima volta, selezionare "Consentire tutto"

FitCloudPro

1.4 Aggiungere dispositivo
Passaggio 1: attivare il Bluetooth del telefono cellulare
Passo 2: Apri FitCloudPro App
Passo 3: Fare clic su "Aggiungi un dispositivo" e accoppiarlo
Passo4:Controlla il menu dell'orologio "informazioni" indirizzo MAC ultimi quattro numeri come "xxxx", quindi andare il telefono cellulare "setting-bluetooth per cercare lo stesso nome bluetooth con gli ultimi 4 numeri xxx" per finire la connessione BT come sottooperazione.

**2. Funzioni su Smart Watch**

2.1 Accesso e spegnimento
Accesso: premere a lungo il tasto OPEN per 5 secondi
Spegnimento: premere a lungo il tempio OPEN per 5 secondi
2.2 Cambiare quadrante dell'orologio: Premere a lungo sullo schermo
3 secondi, ci sono 5 facce dell'orologio incorpora per la scelta.

2.3 Interfaccia menu, premere brevemente il pulsante due volte per cambiare lo stile del menu (4 stili di menu)

**3.Function menu**

**3.1 Circa il tempo**
3.1.1 Caratteristiche cronometro, timer, sveglia, tempo impostato e orologio AOD.
3.1.2 Accendere l'orologio AOD
Dopo aver eseguito l'accoppiamento, trova "Impostazione— Display —Orologio AOD—Arresto/Orologio digitale / Orologio analogico" sull'orologio.

Suggerimenti: Tempo sempre acceso (AOD Clock) scaricherà rapidamente energia.

**3.2 Messaggio di chiamata e push Bluetooth**
3.2.1 Dopo aver collegato il tuo smartwatch al tuo telefono cellulare, è possibile utilizzare l'orologio per effettuare chiamate, ricevere chiamate,Ricevi SMS e app e visualizza la cronologia delle chiamate del tuo orologio.

（ necessario mantenere stabile la connessione tra l'orologio e il telefono quando si utilizza la funzione Chiamata telefonica.）
3.2.2 Come regolare il volume della chiamata?
On the call page, click on the volume marker in the upper right corner of your avatar to increase or decrease the volume.
3.2.3Aggiungere contatti usati frequentemente all'orologio: Open the FitCloudPro app on your phone and click on "Device-Frequent Contacts".

**3.3 Monitoraggio delle attività e modalità Sport**
3.3.1 Smartwatch registra passi, distanza, calorie
3.3.2 Come aggiungere più modalità sportive all'orologio?
Dopo l'accoppiamento riuscito, trova "Device - Sport push"in FitCloudPro, selezionare un tipo di sport, come Sci, e fare clic su "PUSH".

**3.4 Altre funzioni**
Riproduzione musicale/Agitare per scattare una foto/ Sedentare Promemoria/Promemoria dell'acqua potabile/ Modalità mestruale/Calcolatrice/Calendario/Meteo...
Come regolare il volume della chiamata?
Nella pagina chiamata, fai clic sul marcatore del volume in alto a destra
angolo del tuo avatar per aumentare o diminuire il volume.

**Domande frequenti**
**1.Cosa devo fare se c'è un problema con lo Smartwatch**
-Contattare il personale del servizio clienti
-Selezionare le impostazioni di fabbrica nelle impostazioni e riconnettersi per l'uso
-Apri il tutorial nelle impostazioni, scansiona il codice QR per trovare la risposta
**2.How risolvere il problema della disconnessione ripetuta del dispositivo dopoConnessione Bluetooth**
-Mantieni l'app FitCloudPro in esecuzione continua in background per evitare che il sistema pulisca automaticamente sfondo backend
-La distanza ottimale di connessione è entro dieci metri
-Evitare di collegare più dispositivi contemporaneamente
**3. Come ottenere SMS e altre notifiche sociali?**
Note:This Smartwatch can not send message.
Get Notifications Steps:
-In App:
Turn on all apps that need push notifications
-On the Phone:
Allow all permissions for the app and any apps that need notifications,including pop-ups, alerts, and landscape mode.

**Nota: Perché non c'è un popup di avviso quando l'orologio riceve un messaggio?Questo sta seguendo il telefono.L'orologio avrà il popup di avviso del messaggio solo quando il telefono lo ha anche.**
**4.Non consentire all'orologio di ricevere musica / video suoni dal telefono.Scorri la homepage dell'orologio**
Clicca sull'icona chiamata e apparirà "audio chiamata" & "audio multimediale". Quando l'audio multimediale è disattivato, l'orologio non riceverà il suono della musica /video/voce del telefono.

**5. Informazioni sulla sincronizzazione dei dati**
Tutti dati di misura del tuo smartwatch (compresi passi, sonno, ossigeno nel sangue, allenamento) saranno automaticamente sincronizzati con FitCloudPro App.
**6.How evitare un consumo eccessivo di energia?**
-Riduce la luminosità dello schermo/abilitare la modalità di risparmio energetico
-Spegnere l'orologio AOD/accendere la modalità silenziosa

**7.Can't ottenere tutti i contatti nell'orologio?**
Se il contatto non può avere emoticon e simboli, inoltre, il numero di telefono deve essere preceduto da 1 nel contatto e non ci può essere parentesi nel prefisso.
**8. Come ottenere SMS e altre notifiche sociali?**
Nota: Questo Smartwatch non può inviare messaggi.
Passi per ottenere notifiche:
In App: Attivare tutte le app che necessitano di notifiche push.
Sul telefono: Consentire tutte le autorizzazioni per l'app e tutte le app che necessitano di notifiche, inclusi pop-up, avvisi e modalità orizzontale.
**9.Watch non rimane costantemente connesso al telefono?**
Connessione ripetuta e disconnessione?A: Questo orologio si collega via Bluetooth. Si prega di mantenere entro 10m per un utilizzo ottimale. Per Android, abilitare i permessi di rimozione e mantenere l'app aperta. Per iOS, assicurati che l'app sia in esecuzione in background. Se il problema persiste, non esitare a inviare una mail in qualsiasi momento.
**10.Why Step count not is accurate a tutti?Spingere un passeggino non conta nessuno dei tuoi passi?**
Lo smartwatch determina i livelli di attività utilizzando il suo sensore di gravità e
Funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca. Tuttavia, spingere un passeggino non
Il passeggino non comporta il movimento del braccio, lo smartwatch non è in grado
per tracciare con precisione il conteggio finale dei passi in tali casi.

Nota:Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se tale apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendola e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza mediante uno o più delle seguenti misure:
- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
-Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
-Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico radio/tv esperto per ottenere aiuto.
Importante: modifiche o modifiche non espressamente approvate dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1)Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2)questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

# 西班牙语

## Smart Watch User Manual

All Metal

Espagne

Por favor, cargue en su totalidad antes de usarlo.
Aplicación: Fitcloudpro

**1. descarga y emparejamiento**

1.1 Presione el botón abierto durante más de 5 segundos para encenderlo
1.2 escanee el Código QR e instale la aplicación fitcloudpro, descargue la aplicación fitcloudpro de la tienda de aplicaciones, reproductor de Google e instálala
1.3 abra por primera vez la aplicación fitcloudpro y elija "permitir todo"

FitCloudPro

1.4 añadir dispositivo
Paso 1: abre el Bluetooth del teléfono
Paso 2: abre la aplicación fitcloudpro
Paso 3: haga clic en "añadir dispositivo" y emparejarlo
Paso 4: compruebe el menú del reloj "sobre" los últimos cuatro números de la dirección mac, como "xxxx", y luego ir al teléfono móvil "configuración-bluetooth" para buscar el mismo nombre Bluetooth que los últimos números xxx", complete la conexión BT de la siguiente manera.

2. Interfaz de menú, Presione el botón dos veces seguidas para cambiar el estilo de menú (4 estilos de menú)

**3.Function menu**

**3.1 Acerca de**
3.1.1 Features Stopwatch, Timer, Alarm clock, Set time, and AOD clock.
3.1.2 Turn on the AOD Clock
After successful pairing, find "Setting—Display—AOD Clock—Shut Down/Digital Clock / Analog Clock" on the watch.

Consejo: el tiempo siempre encendido (reloj aod) agotará rápidamente la energía.

**3.2 Llamadas Bluetooth y mensajes Push**
3.2.1 Después de conectar su smartwatch a su teléfono móvil, puede usar el reloj para realizar llamadas, contestar llamadas, recibir mensajes de texto y mensajes de aplicación, y ver el registro de llamadas del reloj.

（al usar la función de llamada telefónica necesita mantener una conexión estable entre su reloj y su teléfono móvil).
（3.2.2 ¿cómo ajustar el volumen de la llamada?
En la página de llamadas, haga clic en la marca de volumen en la esquina superior derecha del Avatar para aumentar o disminuir el volumen.
3.2.3 Añadir contactos comunes a los relojes:
Abra la aplicación fitcloudpro en su teléfono y haga clic en "contactos comunes del dispositivo".

**3.3 seguimiento de la actividad y modo de movimiento**
3.3.1 El reloj inteligente registran pasos, distancias, cal
3.3.2 ¿Cómo agregar más modo deportivo al reloj?
Después de que el emparejamiento fue exitoso, se encontró "dispositivo - empuje de movimiento" en fitcloudpro, Elija un tipo de deporte, como el esquí, y luego haga clic en "empujar".

**3.4 Otras funciones**
Reproducción de música / fotos sacudidas / recordatorios sedentarios / recordatorios de agua potable / modo menstrual / calculadora / calendario / clima...
¿cómo ajustar el volumen de la llamada?
En la página de llamadas, haga clic en la marca de volumen en la esquina superior derecha del
La esquina de su avatar puede aumentar o disminuir el volumen.

**Preguntas y respuestas frecuentes**
**1. si hay un problema con el reloj inteligente, ¿q q qué debería hacer?**
- contacto con el personal de servicio al cliente
- seleccionar la configuración de fábrica en la configuración y luego reconectarse para usar
- abrir el tutorial en la configuración, escanear el Código QR para encontrar la respuesta
**2. cómo resolver el problema de que el dispositivo se desconecta repitidamente después de la conexión Bluetooth**
- Deje que la aplicación fitcloudpro siga funcionando en segundo plano para evitar que el sistema limpie automáticamente la aplicación back - end
- distancia de conexión óptima a menos de diez metros
**3. ¿cómo obtener mensajes SMS y otras notificaciones sociales?**
Note:This Smartwatch can not send message.
Get Notifications Steps:
-En la app:
Turn on all apps that need push notifications
-sobre el teléfono:
Allow all permissions for the app and any apps that need notifications, including pop-ups, alerts, and landscape mode.

**¡Tenga en cuenta: ¿por qué el reloj no aparece una alarma cuando recibe el mensaje?**
**Esto es una llamada de seguimiento. El reloj solo aparecerá un recordatorio de mensaje cuando el teléfono también tenga un recordatorio de mensaje.**
**4. no se permite que los relojes reciban música / vídeos de teléfonos móviles.**
**Desplácese hacia arriba en la pantalla principal del reloj.**
**Haga clic en el icono de la llamada que aparece "audio de la llamada" y "audio de los medios".**
**Cuando se apague el audio de los medios, el reloj no recibirá el sonido de música / vídeo / voz del teléfono.**

**5. sobre la sincronización de datos**
Todas las medidas del reloj inteligente (incluidos pasos, sueño, oxígeno en sangre, entrenamiento)
se sincronizan automáticamente con la aplicación fitcloudpro.
**6. ¿cómo evitar el consumo excesivo de electricidad?**
- reducir el brillo de la pantalla / activar el modo de ahorro de energía
- apagado del reloj AOD / encendido del modo silencioso
- acortar la duración del brillo de la pantalla / apagar el monitoreo de la tasa cardíaca a todo el día

**7. ¿No se pueden obtener todos los contactos en el reloj?**
Además, si el contacto no puede tener emojis y símbolos, además, el número de teléfono debe comenzar con 1 en el contacto y no puede tener paréntesis en el Código de área.
**8. ¿Cómo obtener SMS y otras notificaciones sociales?**
Nota: este reloj inteligente no puede enviar mensajes.
Para obtener notificaciones:
En la aplicación: abra todas las aplicaciones que necesitan notificaciones push.
En el teléfono: permita todos los permisos para aplicaciones y cualquier aplicación que necesite ser notificada, incluyendo ventanas emergentes, alertas y modo horizontal.
**9. ¿el reloj no siempre puede mantenerse conectado a su teléfono móvil?**
¿Repetir conexión y desconexión?R: este reloj se conecta de la siguiente manera
Bluetooth. Por favor, mantenga dentro de los 10 metros cuando lo Use. Para Android, habilitar permisos de forma y mantener la aplicación. Para ios, asegúrese de que la aplicación se ejecute en segundo plano.
Si el problema persiste, envíe un correo electrónico en cualquier momento.
**10. ¿por qué el número de pasos no es exacto en absoluto?**
**Empujando a un fumador no cuenta ninguno de sus pasos?**
Los relojes inteligentes utilizan sus sensores de gravedad para determinar el nivel de actividad
Y funciones de monitoreo de frecuencia cardíaca. Sin embargo, debido al impulso a
Los cochecitos de bebé no implican Movimiento de brazos y los relojes inteligentes no pueden
Para rastrear con precisión el número final de pasos en este caso.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar inter