WellHealth

INSTRUCTION MANUAL

Ear cleaner camera

WellHealth

NL

Download de app

Zoek naar HND in de App Store/Android Store om het te downloaden en te installeren.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Scan om de app te krijgen

iOS
Nadat je de QR-code hebben gescand, zoeken naar HND in de App Store om te downloaden en te installeren.
OS ISO APP STORE

Android
Nadat je de QR-code hebben gescand, zoeken naar HND in de Google Play of de downloadpagina van uw fabrikant van dienten.
ANDROID WINKEL

2

NL

1. iOS-systeem aanzluiten

Stap 1: Open de instellingen van uw telefoon.
Stap 2: Selecteer "Algemeen".
Stap 3: Selecteer "Toetsenbord".
Stap 4: Selecteer "Toetsenbord toevoegen".
Stap 5: Selecteer "Toetsenbord toevoegen" onder "Extra toetsenborden".
Stap 6: Selecteer HND onder "Extra toetsenborden".
Stap 7: Selecteer HND.
Stap 8: Selecteer "Volledige toegang toestaan" om de volledige functionaliteit van de camera te kunnen gebruiken.

Selecteer een verbinding in de camera-app.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Android-systeem aanzluiten

Stap 1: Open de instellingen van uw telefoon.
Stap 2: Selecteer "Algemeen".
Stap 3: Selecteer "Toetsenbord".
Stap 4: Selecteer "Toetsenbord toevoegen".
Stap 5: Selecteer HND onder "Extra toetsenborden".
Stap 6: Selecteer "Volledige toegang toestaan" om de volledige functionaliteit van de camera te kunnen gebruiken.

Selecteer een verbinding in de camera-app.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

3

NL

Productparameters

Naam product	Oorreiniger camera
Antenne	Ingebouwde antenne
Wifi-frequentie	2.4GHz
Overdrachtsafstand	50 ka
Beeldsensor	CMOS
Resolutie camera	1M 30fps
Wifi-kanaal	150 mah
Opslagtijd	>60min
Ingangsspanning	DC 5V/700mA
Bloosdiameter lens	5.5 mm
Kwadgemeetbereik	15mm-35mm

Opmerking

1. Als het beeld onduidelijk is, veeg de lens dan af met een zachte doek.
2. Gebruik een professioneel otoscopisch oor en neus de lens voorzichtig schoon.
3. Kijk voor gebruik goed om u heen. Niet gebruiken als er mensen rondlopen om ongelukken te voorkomen.
4. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.
5. Kinderen mogen het niet alleen gebruiken. Kinderen moeten tijdens het gebruik onder toezicht van volwassenen staan.
6. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
7. Gebruik de endoscoop niet in vloeistof om beschadiging en elektrische schokken te voorkomen.
8. Dit product is alleen bedoeld voor reinigingsverzorging en kan niet worden gebruikt als medisch hulpmiddel.
9. Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van vuur en rechtstreekse vlammen.

4

NL

Het apparaat opladen

1. Houd de knop ingedrukt om de uitschakeling te bewerkingen voordat u het apparaat opnieuw opladen.
2. Het indicatorlampje is rood en brandt gedurende het opladen.
3. Het indicatorlampje gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Problemen oplossen

1. Het scherm kaapt vaat
A. De gegevensverzendfrekwentieband is groot, dive bewegen met weg van uw telefoon wanneer u het product gebruikt.
B. Onvoldoende bedrijfsgrijnoon kan ook beeravzing veroorzaken, dus laad de batterij op tot vol.
2. WiFi-signaal kan niet worden verbonden/inter-verbonden.
A. Haar minder batterijvermogen, kan ook leiden tot WiFi-signaal. Laad de batterij volledig op voor gebruik.
B. De transmissieafstand van het WiFi-signaal is beperkt, zorg ervoor dat u binnen de camera-cirkel-ie dicht mogelijk bij alleen dicht.
C. Er zijn te veel Wi-Fi-signalen in de omgeving, waardoor het signaal van het product wordt beïnvloed. Probeer het product te gebruiken in een gebied met minder Wi-Fi-signalen.
3. Geen beeldweergave
A. Zorg ervoor dat u de mobiele telefoon is verbonden met de camera-Wi-Fi-netwerk voor gebruik.
B. Na beveiliging van de verbinding moet het blauwe tongue van het product contact branden. Als er nog steeds geen weergave is, sluit je de app en het product opnieuw aan en opnieuw om opnieuw verbinding te maken.

5

FR

En bas de l'application

Recherchez HND sur l'App Store/Android Store pour le télécharger et l'installer.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Scanner pour obtenir l'application.

iOS
Après avoir scanné le code QR, rechercher HND dans l'App Store pour télécharger et l'installer.
OS APP STORE

Android
Après avoir scanné le code QR, télécharger et installer l'option de téléchargement via un navigateur tiers.
ANDROID STORE

6

FR

1. Connexion au système iOS

Étape 1 : Ouvrez les paramètres de votre téléphone.
Étape 2 : Sélectionnez "Général".
Étape 3 : Sélectionnez "Clavier".
Étape 4 : Sélectionnez "Ajouter un clavier".
Étape 5 : Sélectionnez "Ajouter un clavier" dans "Autres claviers".
Étape 6 : Sélectionnez HND dans "Autres claviers".
Étape 7 : Sélectionnez HND.
Étape 8 : Sélectionnez "Autoriser l'accès complet" pour activer la fonctionnalité complète de la caméra.

Sélectionnez "Options Wi-Fi" dans l'application de caméra.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Connexion au système Android

Étape 1 : Ouvrez les paramètres de votre téléphone.
Étape 2 : Sélectionnez "Général".
Étape 3 : Sélectionnez "Clavier".
Étape 4 : Sélectionnez "Ajouter un clavier".
Étape 5 : Sélectionnez HND dans "Claviers disponibles".
Étape 6 : Sélectionnez "Autoriser l'accès complet" pour activer la fonctionnalité complète de la caméra.

Sélectionnez "Options Wi-Fi" dans l'application de caméra.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

7

FR

Paramètres du produit

Nom du produit	Appareil photo pour nettoyer les oreilles
Antenne	Antenne intégrée
Fréquence de transmission	2.4GHz
Intervalle de transmission	50 mètres pour seconde
Capteur d'image	CMOS
Température de travail	10 - 5°C
Capacité de la batterie	150mah
Temps de travail	15 minutes
Temps de charge	<60Min
Courant d'entrée	DC 5V/700mA
Diamètre intérieur de l'objectif	5.5 mm
Longueur focale	15mm-35mm

Note

1. Si l'image n'est pas claire, essuyez la lentille avec un coton-tige.
2. Pour nettoyer l'objectif, utilisez un tampon d'otoscope professionnel et essuyez le tube précautionneusement.
3. Avant d'utiliser l'appareil, regardez autour de vous pour éviter les accidents causés par des personnes qui se promènent afin d'éviter les accidents.
4. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
5. Les enfants ne sont pas autorisés à l'utiliser seuls. Les enfants doivent être surveillés par des adultes lorsqu'ils l'utilisent.
6. Tenir le produit hors de portée des enfants.
7. Ne pas immerger l'endoscope dans le liquide afin d'éviter tout dommage corporel et une électrocution.
8. Ce produit est uniquement destiné aux soins d'hygiène et ne peut pas être utilisé comme dispositif médical.
9. Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de feu et des substances corrosives.

8

FR

Chargement de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour confirmer l'arrêt de l'appareil avant de l'éteindre.
2. La voyant est rouge et reste allumé pendant la charge.
3. La voyant2 tourque la charge est complète.

Dépannage

1. L'écran se figé
A. La distance de transmission des données est trop élevée, éloignez-vous de votre téléphone lorsque vous utilisez le produit.
B. Une puissance insuffisante de la batterie peut également provoquer un écran figé, veuillez recharger à temps.
2. Le signal WiFi ne peut pas être transmis/inter-connecté.
A. Plus la batterie est faible, plus le signal WiFi est faible. Veuillez complétement la batterie avant de l'utiliser.
B. La distance de transmission du signal WiFi à ère disposée, le produit et le téléphone doivent donc être aussi proches que possible.
C. Il y a trop de signaux Wi-Fi dans la zone environnante, ce qui affecte le signal du produit. Essayez de l'utiliser dans une zone où il y a moins de signaux Wi-Fi.
3. Pas d'affichage d'image
A. Vérifiez que le téléphone portable est connecté au point Wi-Fi lorsque le produit.
B. Après avoir confirmé la connexion, la lumière bleue du produit doit rester allumée. Si l'image n'est pas affichée, fermez l'application et le produit, puis nouvelez les pour vous reconnecter.

9

DE

Herunterladen der App

Gib unter Suchen im App Store/Android Store nach HND, um es herunterzuladen und zu installieren.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Scannen, um die App zu erhalten

iOS
Gib Suchen Sie den QR-Code gescannt hat, suchen Sie iOS App Store nach HND, um es herunterzuladen und zu installieren.
OS ISO APP STORE

Android
Nachdem Sie den QR-Code gescannt haben, suchen Sie nach HND, um es herunterzuladen und zu Browser herunter und installieren Sie sie.
ANDROID STORE

10

DE

1. iOS-System verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons.
Schritt 2: Wählen Sie "Allgemein".
Schritt 3: Wählen Sie "Tastatur".
Schritt 4: Wählen Sie "Neue Tastatur hinzufügen".
Schritt 5: Wählen Sie "Neue Tastatur hinzufügen" unter "Weitere Tastaturen".
Schritt 6: Wählen Sie HND unter "Weitere Tastaturen".
Schritt 7: Wählen Sie HND.
Schritt 8: Wählen Sie "Vollzugriff zulassen", um die vollständige Funktionalität der Kamera zu ermöglichen.

Wählen Sie eine Verbindung in der Kamera-App.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Android-System verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons.
Schritt 2: Wählen Sie "Allgemein".
Schritt 3: Wählen Sie "Tastatur".
Schritt 4: Wählen Sie "Neue Tastatur hinzufügen".
Schritt 5: Wählen Sie HND unter "Verfügbare Tastaturen".
Schritt 6: Wählen Sie "Vollzugriff zulassen", um die vollständige Funktionalität der Kamera zu ermöglichen.

Wählen Sie eine Verbindung in der Kamera-App.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

11

DE

Produktparameter

Name des Produkts	Ohrreiniger Kamera
Antenne	Eingebaute Antenne
Arbeitsfrequenz	2.4GHz
Übertragungsentfernung/Intervall	50kw
Bildsensor	CMOS
Arbeitstemperatur	10 - 50°C
Kapazität der Batterie	150mah
Arbeitszeiten	15 Minuten
Aufladezeit	<60Min
Eingangsspannung	DC 5V/700mA
Innendurchmesser der Linse	5.5mm
Brennweite	15mm-35mm

Hinweis

1. Wenn das Bild unklar ist, wischen Sie das Objektiv mit einem Wattestäbchen ab.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen professionellen Ohrenkratzer und wischen Sie die Linse vorsichtig ab.
3. Schauen Sie sich vor der Benutzung bitte um, um Unfälle zu vermeiden, die durch Personen, die herumlaufen, um Unfälle zu vermeiden.
4. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.
5. Kinder dürfen das Gerät nicht allein benutzen. Kinder müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät benutzen.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Verwenden Sie den Endoskop nicht in Flüssigkeiten, um Schäden und Stromschlägen vorzubeugen.
8. Dieses Produkt ist nur für die Körperpflege bestimmt und kann nicht als Medizinprodukt verwendet werden.
9. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuer und direkten Sonnenstrahlen.

12

DE

Aufladen des Geräts

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät vorsichtig von dem Aufladen zu beeinflussen.
2. Die Anzeige leuchtet rot und ist während des Ladevorgangs eingeschaltet.
3. Die Anzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Fehlersuche

1. Der Bildschirm friert ein
A. Die Bewegung der Datenübertragung ist groß, entfernen Sie sich daher vor der Verwendung des Telefons, wenn Sie das Produkt verwenden.
B. Unzureichende Betriebsleistung kann auch zu Bildschirmfreezes führen, laden Sie sie daher rechtzeitig auf.
2. WIFI-Signal kann nicht übertragen werden/inter-verbunden
A. Je weniger die Akkulaatung ist, dieto schwächer ist das WIFI-Signal. Laden Akku vor dem Verwendung vollständig auf.
B. Die WIFI-Signalübertragungsdistanz wurde überschritten, daher sollten das Produkt und das Telefon so nahe wie möglich beieinander sein.
C. In der Umgebung gibt es viele Wi-Fi-Signale, die das Signal des Geräts beeinträchtigen. Versuchen Sie, das Gerät in einem Bereich mit weniger Wi-Fi-Signalen zu verwenden.
3. Keine Bildanzeige
A. Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon mit dem richtigen Produkt Wi-Fi-Namen verbunden ist, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls, sollte das blaue Licht des Geräts kontinuierlich leuchten. Wenn immer noch keine Anzeige erfolgt, schließen Sie die App und das Produkt und öffnen Sie sie erneut, um die Verbindung wieder herzustellen.

13

TR

Giò'ppp

Cerca HND nell'App Store/Android Store per scaricarlo e installarlo.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Scansione per ottenere l'app

iOS
Dopo la scansione del codice QR, selezionare IOS App Store per cercare HND per installare, oppure cercare HND nell'App Store per scaricare e installare.
ISO APP STORE

Android
Dopo aver scansionato il codice QR, scegliere l'opzione di download tramite un browser terzo per installarlo.
NEGOZIO ANDROID

14

TR

1. Collegamento del sistema IOS

Passo 1: Apri le impostazioni del tuo telefono.
Passo 2: Seleziona "Generale".
Passo 3: Seleziona "Tastiera".
Passo 4: Seleziona "Aggiungi tastiera".
Passo 5: Seleziona "Aggiungi tastiera" sotto "Altre tastiere".
Passo 6: Seleziona HND sotto "Altre tastiere".
Passo 7: Seleziona HND.
Passo 8: Seleziona "Consentire l'accesso completo" per attivare la funzionalità completa della fotocamera.

Seleziona una rete nell'app della fotocamera.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Collegamento del sistema Android

Passo 1: Apri le impostazioni del tuo telefono.
Passo 2: Seleziona "Generale".
Passo 3: Seleziona "Tastiera".
Passo 4: Seleziona "Aggiungi tastiera".
Passo 5: Seleziona HND sotto "Tastiere disponibili".
Passo 6: Seleziona "Consentire l'accesso completo" per attivare la funzionalità completa della fotocamera.

Seleziona una rete nell'app della fotocamera.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

15

TR

Parametri del prodotto

Nome del prodotto	Macchina fotografica per la pulizia delle orecchie
Antenna	Antenna integrata
Frequenza di lavoro	2.4 GHz
Velocità di trasmissione	50 Kw
Trasmettitore di immagini	CMOS
Temperatura di lavoro	10 - 50°C
Capacità della batteria	150 mAh
Tempo di lavoro	15 minuti
Tempo di ricarica	<60min
Corrente di ingresso	5V DC700mA
Diametro interno della lente	5.5mm
Lunghezza focale	15mm-35mm

Note

1. Se l'immagine non è chiara, pulire la lente con un bastoncino di cotone.
2. Per pulire l'obiettivo, utilizzare un tampone professionale a forma di otoscopio e strofinare con cura.
3. Prima dell'uso, guardarsi intorno. Per evitare incidenti, non utilizzare il dispositivo quando ci sono persone in giro.
4. Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 5 anni.
5. I bambini non possono usarlo da soli. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto quando lo usano.
6. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
7. Non utilizzare l'endoscopio in liquidi per evitare danni causati da allagamenti.
8. Questo prodotto è progettato esclusivamente alla cura della persona e non può essere utilizzato come dispositivo medico.
9. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fiamme e sostanze corrosive.

16

TR

Carica dell'unità

1. Tenere premuto il pulsante per confermare lo spegnimento prima della ricarica.
2. L'indicatore luminoso è rosso e costantemente acceso durante la carica.
3. Si spegne quando la carica è completa.

Risoluzione dei problemi

1. La schermo è bloccato
A. La distanza di trasmissione dei dati è eccessiva, usati non allontanarsi dal telefono quando si utilizza il prodotto.
B. Una potenza insufficiente può anche causare il congelamento, quindi ricarica al momento la batteria.
2. Il segnale WIFI non può essere trasmesso/inter-connesso
A. Più bassa è la carica della batteria, più debole è il segnale WIFI. Ricaricare completamente la batteria prima dell'uso.
B. La distanza di trasmissione del segnale WIFI è molto superata, quindi il prodotto e il telefono devono essere il più vicino possibile.
C. Ci sono troppissimi segnali Wi-Fi nell'area circostante, che influiscono sul segnale del prodotto. Cerca di utilizzare la macchina in un ambiente con meno segnali Wi-Fi.
3. Nessuna visualizzazione dell'immagine
A. Prima di usare il prodotto, assicurati che il telefono sia collegato al punto Wi-Fi della fotocamera.
B. Dopo aver confermato la connessione, la luce blu del prodotto dovrebbe essere costantemente accesa. Se ancora non viene visualizzata, chiudere l'applicazione e il prodotto, quindi riaprirli per connettersi di nuovo.

17

ES

Abajo la aplicación

Busca HND en la App Store o Android Store para descargarla e instalarla.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Escanea para obtener la app.

iOS
Después de escanear el código QR, selecciona IOS App Store para buscar HND e instalar, o busca HND en la App Store para descargar e instalar.
ISO APP STORE

Android
Después de escanear el código QR, selecciona la opción de descarga a través de un navegador de terceros.
ANDROID STORE

18

ES

1. Conexión del sistema IOS

Paso 1: Abre los ajustes de tu teléfono.
Paso 2: Selecciona "General".
Paso 3: Selecciona "Teclado".
Paso 4: Selecciona "Añadir teclado".
Paso 5: Selecciona "Añadir teclado" en "Otros teclados".
Paso 6: Selecciona HND en "Otros teclados".
Paso 7: Selecciona HND.
Paso 8: Selecciona "Permitir acceso completo" para activar la función completa de la cámara.

Selecciona "Opciones Wi-Fi" en la aplicación de cámara.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Conexión del sistema Android

Paso 1: Abre los ajustes de tu teléfono.
Paso 2: Selecciona "General".
Paso 3: Selecciona "Teclado".
Paso 4: Selecciona "Añadir teclado".
Paso 5: Selecciona HND en "Teclados disponibles".
Paso 6: Selecciona "Permitir acceso completo" para activar la función completa de la cámara.

Selecciona "Opciones Wi-Fi" en la aplicación de cámara.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

19

ES

Parámetros del producto

Nombre del producto	Cámara limpiadora de oídos
Antena	Antena integrada
Frecuencia de trabajo	2.4 GHz
Velocidad de transmisión	50 Kw
Temperatura de trabajo	CMOS
Temperatura de trabajo	10 - 50°C
Capacidad de la batería	150 mAh
Tiempo de trabajo	15 minutos
Tiempo de carga	<60Min
Corriente de entrada	DC 5V/700mA
Diámetro interior del lente	5.5mm
Distancia focal	15mm-35mm

Nota

1. Si la imagen no es nítida, limpie la lente con un bastoncillo de algodón.
2. Cuando limpie la lente, utilice un hisopo con otoscopio profesional y páselo con cuidado.
3. Antes de utilizarlo, mire a su alrededor. No lo utilice cuando haya gente caminando para evitar accidentes.
4. Este producto no es adecuado para niños menores de 5 años.
5. Los niños no pueden utilizarlo solos. Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando lo utilicen.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
7. No utilice el endoscopio en líquidos para evitar daños por inundación.
8. Este producto es sólo para el cuidado personal y no puede ser utilizado como un dispositivo médico.
9. Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de llamas y sustancias corrosivas.

20

ES

Carga de la unidad

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de apagado antes de cargar.
2. The indicator light is red and constantly on while charging.
3. The indicator light goes out when fully charged.

Solución de problemas

1. La pantalla se congela
A. La distancia de transmisión de datos es demasiado grande, por lo que no debe alejarse del teléfono cuando utilice el producto.
B. Una carga insuficiente de la batería también puede causar congelación, so que por favor cargue la batería a tiempo.
2. La señal WiFi no se puede transmitir/interconectar
A. Cuanto menor sea la carga de la batería, más débil será la señal WiFi. Cargue completamente la batería antes de usarla.
B. Se ha superado la distancia de transmisión de la señal WiFi, por lo que el producto y el teléfono deben estar lo más cerca posible.
C. Hay demasiadas señales Wi-Fi en las alrededores, lo que afectará a la señal del producto. Intente utilizar la cámara con menos señales Wi-Fi.
3. No hay imagen
A. Comprueba si el teléfono móvil está conectado al punto Wi-Fi de la cámara antes de usarlo.
B. Tras confirmar la conexión, la luz azul del producto debe estar encendida constantemente. Si sigue sin mostrarse, cierra la app y el producto, y vuelve a abrirlos para conectar de nuevo.

21

EN

Down the App

Please search on App Store / Google Playfor HND to download and install.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Scan to get the App

iOS
After scanning the QR code, select IOS App Store to download HND and install, or search for HND in the App Store to download and install.
ISO APP STORE

Android
After scanning the QR code, select the option to install the download option via a third-party browser.
ANDROID STORE

22

EN

1. iOS system connecting

Step 1: Open the settings of your phone.
Step 2: Select "General".
Step 3: Select "Keyboard".
Step 4: Select "Add keyboard".
Step 5: Select "Add keyboard" under "Other keyboards".
Step 6: Select HND under "Other keyboards".
Step 7: Select HND.
Step 8: Select "Allow Full Access" to activate the camera's full functionality.

Select a network in the camera app.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Android system connecting

Step 1: Open the settings of your phone.
Step 2: Select "General".
Step 3: Select "Keyboard".
Step 4: Select "Add keyboard".
Step 5: Select HND under "Available keyboards".
Step 6: Select "Allow Full Access" to activate the camera's full functionality.

Select a network in the camera app.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

23

EN

Product parameters

Product name	Ear cleaner camera
Antenna	Built-in antenna
Working frequency	2.4GHz
Transmission speed	50kw
Image transmitter	CMOS
Working temperature	10°C-50°C
Battery capacity	150mah
Working time	15 minutes
Charging time	<60Min
Input current	DC 5V/700mA
Lens inner diameter	5.5mm
Focal length	15mm -35mm

Note

1. If the image is unclear, wipe the lens with a cotton swab.
2. When cleaning the lens, use a professional otoscope and wipe carefully.
3. Before use, please look around. Do not use when people are walking around to prevent accidents.
4. This product is not suitable for children under 5 years old.
5. Children are not allowed to use it alone. Children must be supervised by an adult when using it.
6. Please keep the product out of reach of children.
7. Do not immerse the endoscope in liquid to avoid damage caused by flooding.
8. This product is only for personal care and cannot be used as a medical device.
9. Please store the product in a cool, dry place away from fire and corrosive substances.

24

EN

Charging the unit

1. Press and hold the button to confirm shutdown before recharging.
2. The indicator light is red and constantly on while charging.
3. The indicator light goes out when fully charged.

Troubleshooting

1. The screen freezes
A. The data transmission distance is too far, so do not move away from your phone when using the product.
B. Insufficient battery power can also cause freezing, so please charge it in time.
2. WiFi signal cannot be transmitted/interconnected
A. The lower the battery power, the weaker the WiFi signal. Please fully charge the battery before use.
B. The WiFi signal transmission distance has been exceeded, so the product and phone should be as close as possible.
C. There are too many Wi-Fi signals in the surrounding area, which will affect the product's signal. Try to use it in an area with fewer Wi-Fi signals.
3. No picture display
A. Check whether the mobile phone is connected to the camera product Wi-Fi point.
B. After confirming the connection, the product's blue light should be on constantly. If there is still no display, close the app and product, and then reopen them to connect again.

25

PL

W dół aplikacji

Przesyłaj wyszukaj HND w App Store/Android Store, aby pobrać i zainstalować.

iOS: App Store — OPEN
Android: Google Play — Huawei Store

Zeskanuj, aby pobrać aplikację

iOS
Po zeskanowaniu kodu QR wybierz IOS App Store, aby wyszukać HND i zainstalować, lub możesz wyszukać HND w App Store, aby pobrać i zainstalować.
ISO APP STORE

Android
Po zeskanowaniu kodu QR wybierz i zainstaluj opcję pobierania za pomocą przeglądarki innej firmy.
SKLEP ANDROID

26

PL

1. Podłączanie systemu iOS

Krok 1: Otwórz ustawienia swojego telefonu.
Krok 2: Wybierz "Ogólne".
Krok 3: Wybierz "Klawiatura".
Krok 4: Wybierz "Dodaj klawiaturę".
Krok 5: Wybierz "Dodaj klawiaturę" w sekcji "Inne klawiatury".
Krok 6: Wybierz HND w sekcji "Inne klawiatury".
Krok 7: Wybierz HND.
Krok 8: Wybierz "Zezwól na pełny dostęp", aby włączyć pełną funkcjonalność aparatu.

Wybierz sieć w aplikacji aparatu.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

2. Podłączanie systemu Android

Krok 1: Otwórz ustawienia swojego telefonu.
Krok 2: Wybierz "Ogólne".
Krok 3: Wybierz "Klawiatura".
Krok 4: Wybierz "Dodaj klawiaturę".
Krok 5: Wybierz HND w sekcji "Dostępne klawiatury".
Krok 6: Wybierz "Zezwól na pełny dostęp", aby włączyć pełną funkcjonalność aparatu.

Wybierz sieć w aplikacji aparatu.
Wi-Fi HANDLE_ZX-XXXXX

27

PL

Parametry produktu

Nazwa produktu	Kamera do czyszczenia uszu
Antena	Wbudowana antena
Częstotliwość pracy	2.4 GHz
Prędkość transmisji	50 Kb
Nadajnik obrazu	CMOS
Temperatura robocza	10 - 50°C
Pojemność akumulatora	150 mAh
Czas pracy	15 minut
Czas ładowania	<60min
Prąd wejściowy	DC 5V/700mA
Wewnętrzna średnica obiektywu	5.5 mm
Ogniskowa	15mm -35mm

Uwaga

1. Jeśli obraz jest niewyraźny, przetrzyj obiektyw wykałaczką bawełnianą.
2. Za pomocą otoskopu należy czyścić ostrożnie, aby nie zarysować obiektywu.
3. Przed użyciem należy się rozejrzeć. Nie używaj, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, aby uniknąć wypadków.
4. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej lat 5.
5. Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia samodzielnie. Dzieci muszą być pod nadzorem dzieci można korzystać.
6. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Nie używaj endoskopu w cieczy, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zalaniem.
8. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do higieny osobistej i nie może być używany jako urządzenie medyczne.
9. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ognia i substancji żrących.

28

PL

Ładowanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić wyłączenie urządzenia przed ponownym ładowaniem.
2. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono.
3. Wskaźnik gaśnie po pełnym naładowaniu.

Rozwiązywanie problemów

1. Ekran zamarza się
A. Odległość transmisji danych jest duża, dlatego nie należy oddalać się od telefonu podczas korzystania z produktu.
B. Niewystarczająca moc baterii może również powodować zamarzanie, dlatego należy ją naładować na bieżąco.
2. Sygnał WiFi nie może być przesyłany/połączony
A. Im niższy poziom naładowania baterii, tym słabszy sygnał WiFi. Przed użyciem należy w pełni naładować baterię.
B. Odległość transmisji sygnału WiFi została przekroczona, dlatego produkt i telefon powinny znajdować się jak najbliżej siebie.
C. W okolicy jest zbyt wiele sygnałów Wi-Fi, co wpływa na sygnał produktu. Spróbuj użyować go w obszarze o mniejszej liczbie sygnałów Wi-Fi.
3. Brak wyświetlania obrazu
A. Sprawdź, czy telefon komórkowy jest połączony z produktem z przewodnikiem nazwie Wi-Fi.
B. Po potwierdzeniu połączenia niebieskie światło produktu powinno świecić świetlnem ciągłym. Jeśli wyświetlacz nadal nie świeci, zamknij aplikację i produkt, a następnie otwórz je ponownie w celu nawiązania połączenia.

29

DECLARATION OF CONFORMITY

Confirm: NV. Box 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium

declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Ear cleaner camera
Item number: QF_0172ZN

ENEC 55014-1:2021EN IEC 55014-2:2021EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium
April 2024

A. Poppijn - Product Manager

CE FC
Made in China