SONY

XPERIA 5 V

1 SIM

SIM

microSD

2 PWR ON

ON

XQ-DE54

https://rd1.sony.net/help/mobile/xperia-5m5/h_zz/

OR

© 2023 Sony Corporation

Declaration of Conformity

XQ-DE54 (PM-1464-BV)

We hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu

[BG] Ние/Ние, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://compliance.sony.eu

[CZ] Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://compliance.sony.eu

[DK] Hermed erklærer Sony Corporation, dass dieses Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://compliance.sony.eu

[DE] Hiermit erklärt Sony Corporation, dass dieses Funkgerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text von der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://compliance.sony.eu

[EE] Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://compliance.sony.eu

[ES] Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://compliance.sony.eu

[FI] Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://compliance.sony.eu

[FR] Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : https://compliance.sony.eu

[GR] Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στο εξής διαδικτυακό τόπο: https://compliance.sony.eu

[HR] Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.eu

[HU] A Sony Corporation igazolja, hogy ez a berendezés megfelel az 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://compliance.sony.eu

[IS] Hér með lýsir Sony Corporation yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ES. Texta samræmisyfirlýsingar ESB í heild sinni er að finna á eftirfarandi veffólki: https://compliance.sony.eu

[IT] Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://compliance.sony.eu

[LT] Mes, Sony Corporation, patvirtiname, kad šis įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pasiekiamas šiuo internetiniu adresu: https://compliance.sony.eu

[LV] Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://compliance.sony.eu

[NL] Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende Internetadres: https://compliance.sony.eu

[NO] Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fulltekst finner dere på følgende nettsted: https://compliance.sony.eu

[PL] Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://compliance.sony.eu

[PT] O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://compliance.sony.eu

[RO] Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă Internet: https://compliance.sony.eu

[SE] Härmed försäkrar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://compliance.sony.eu

[SI] Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://compliance.sony.eu

[SK] Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na nasledovnej webovej adrese: https://compliance.sony.eu

[EN] Notice for customers: the following is a list of countries applicable for equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation

EU Importer: Sony Europe B.V.

Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

[BG] Съобщение за клиентите: следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.

Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продукта съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощеното представителство на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

[CZ] Upozornění pro zákazníky: následující informace se týkají pouze zařízení, která je prodávají v zemích uplatňujících směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky daných směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat zástupci výrobce, společnosti Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

[DK] Meddelelser til kunder: Ovenstående oplysninger er kun for kunder, der er solgt i land som anvender EU-direktiverne

Dette produkt er blevet produseret af eller på vegne af Sony Corporation.

EU-importør: Sony Europe B.V.

Spørgsmål til EU-importøren eller spørgsmål vedrørende produktets overensstemmelse i Europa skal sendes til producentens autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

[DE] Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität in Europa oder der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

[EE] Bemarking till kunder vedrorende sätter, der sälges i lande, som er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.

EU-Importør: Sony Europe B.V.

Forespørgsler til EU-Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

[EE] Teatamaks klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad Euroopa Liidu direktiivid

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EL-i maaletoojaks: Sony Europe B.V.

Ühendust EL maaletoojaga ja teavet toote vastavuse kohta ELis peaksite saadetama ettevõtte Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

[ES] Avíso para los clientes: la información siguiente se aplica únicamente a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.

Importador UE: Sony Europe B.V.

Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

[FI] Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytävä laitteita

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.

EU-maahantuoja: Sony Europe B.V.

EU-maahantuojille osoitetut tiedustelut tai tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutettule edustajalle, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

[FR] Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

[GR] Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.

Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe B.V.

Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplein 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

[HR] Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[HU] Megjegyzés a vasarlok szamara: az alabbi informaciok csak a EU-s iranyelveket követő országokban értekesített keszulekekre vonatkoznak

Ezt a termeket a Sony Corporation vagy megbizottja gyártotta.

EU importőr: Sony Europe B.V.

Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

[IS] Tilkynning til viðskiptavina: Eftirfarandi upplýsingar eiga aðeins við um búnað sem seldur er í löndum þar sem ESB tilskipanir gilda

Þessi vara hefur verið framleidd af eða fyrir hönd Sony Corporation.

Innflutningsaðili í ESB: Sony Europe B.V.

Fyrirspurnir til innflutningsaðila í ESB eða varðandi samræmi vöru í Evrópu skal senda til viðurkennds fulltrúa framleiðandans, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgíu.

[IT] Avviso per i clienti: le seguenti informazioni si applicano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.

Importatore UE: Sony Europe B.V.

Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del fabbricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, in Belgio.

[LT] Pirkėjų informacija: toliau pateikta informacija aktuali tik įrangos, parduodamos Šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos, įsigyjamai

Šio gaminio gamintojas yra „Sony Corporation" arba gaminys yra pagamintas pagal „Sony Corporation" sutartį.

ES importuotojas: „Sony Europe B.V."

Nordaami su klausimais ES importuotojo arba sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į jūsų įgaliotąjį atstovą „Sony Belgium", bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[LV] Piezīme klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdoda valstīs, kurās darbojas ES direktīvas

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe B.V.

Lai saņēmtos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

[NL] Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt alleen voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit dienen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

[NO] Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.

EU-importør: Sony Europe B.V.

Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensstemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

[PL] Sikkynning til viðskiptavina: Eftirfarandi upplýsingar eiga aðeins við um búnað sem seldur er í löndum þar sem ESB tilskipanir gilda

Þessi vara hefur verið framleidd af eða fyrir hönd Sony Corporation.

Innflutningsaðili í ESB: Sony Europe B.V.

Fyrirspurnir til innflutningsaðila í ESB eða varðandi samræmi vöru í Evrópu skal senda til viðurkennds fulltrúa framleiðandans, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgíu.

[PL] Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy wyłącznie sprzętu sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywy UE

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

[PT] Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas ao equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.

Importador na UE: Sony Europe B.V.

Questões relacionadas com o Importador da UE ou relacionadas com a conformidade do produto na Europa devem ser enviadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

[RO] Notă pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar pentru echipamentul comercializat în țări unde se aplică directivele EU

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

[SE] Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning sald i länder som tillämpar EU-direktiven

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.

EU-importör: Sony Europe B.V.

Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien

[SI] Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Poizvedbe pri uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

[SK] Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Tento produkt vyrobila spoločnosť Sony alebo v jej mene alebo v mene Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.

Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať splnomocnenému zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Supported frequency bands

XQ-DE54

5GNR (Bands n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78), LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66), UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), GSM GPRS/EDGE (Bands 850, 900, 1 800, 1 900), Bluetooth (2.4GHz), WLAN (2.4GHz/5GHz/6GHz), NFC (13.56MHz), Wireless Power Charging (111-148kHz)

5GNR : 26dBm(n7)/23dBm(Others), LTE : 23dBm, UMTS : 24dBm, GSM 850/900 : 33dBm, DCS1800/PCS1900 : 30dBm, Bluetooth/WLAN (2.4GHz) : <10mW, WLAN (5.15-5.35GHz, 5.47-5.725GHz) : <200mW, WLAN (5.735-5.835GHz) : <25mW, WLAN (5.945-6.425GHz) : LPI <200mW, VLP <25mW, NFC : <42dBμA/m at 10m, Wireless Power Charging : <37.76dBμA/m at 10m

[EN] Supported frequency bands

Some frequency bands might be turned off in certain markets or by certain operators.

You can find your model number under Settings > About phone.

[BG] Поддържани честоти

Някои честоти може да са изключени за някои пазари или от някои оператори.

Можете да намерите номера на вашия модел в Настройки > Всичко за телефона.

[CZ] Podporovaná frekvenční pásma

Některá frekvenční pásma mohou být na určitých trzích nebo určitými operátory vypnuta.

Číslo modelu vašeho zařízení zjistíte v nabídce Nastavení > Informace o telefonu.

[DE] Unterstützte Frequenzbereiche

Einige Frequenzbereiche sind unter Umständen für den Inbetriebnehmer oder von bestimmten Betreibern nicht aktiviert.

Sie finden Ihre Modellnummer unter Einstellungen > Über das Telefon.

[DK] Understøttede frekvensbånd

Nogle frekvensbånd er måske slået fra på visse markeder eller af visse operatører.

Du kan finde modelnummeret under Indstillinger > Om telefonen.

[EE] Toetatud sagedusribad

Osa sagedusribasid võib olla teatud piirkondades või teatud operaatorite poolt välja lülitatud.

Mudelinumbri leidmiseks valige Seaded > Telefoni teave.

[ES] Bandas de frecuencia admitidas

Es posible que algunas bandas de frecuencia estén desactivadas en determinados mercados o por operadores específicos.

Puede consultar el número de modelo en Ajustes > Información del teléfono.

[FI] Tuetut taajuuskaistat

Jotkin taajuuskaistat voi olla poistettu käytöstä tietyissä maissa tai tiettyjen operaattoreiden laitteissa.

Voit tarkistaa mallinumeron valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta.

[FR] Bandes de fréquences prises en charge

Certaines bandes de fréquences peuvent être désactivées sur certains marchés ou par certains opérateurs.

Vous trouverez votre numéro de modèle sous Paramètres > À propos du téléphone.

[GR] Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων

Ορισμένες ζώνες συχνοτήτων ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες σε ορισμένες αγορές ή από ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μοντέλου στην ενότητα Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο.

[HR] Podržani frekvencijski pojasi

Neki frekvencijski pojasi mogu biti isključeni na određenim tržištima ili ih mogu isključiti određeni operateri.

Broj modela svoj uređaja možete pronaći u izbornику Postavke > O telefonu.

[HU] Támogatott frekvenciasávok

Előfordulhat, hogy a frekvenciasávok némelyike egyes országokban nem használható, illetve egyes szolgáltatók kikapcsolják azokat.

A tipusszámot itt találja meg: Beállítások > A telefonról.

[IS] Studd tíðnisvið

Ef til vill er slökkt á sumum tíðnisviðum á sitthvorum markaði eða af hálfu þeirra sem sjá um rekstur.

Þú getur fundið tegundarnúmerið þitt undir Stillingar > Um síminn.

[IT] Bande di frequenza supportate

È possibile che alcune bande di frequenza siano disattivate in determinati mercati o da alcuni operatori.

È possibile visualizzare il numero del modello in Impostazioni > Informazioni sul telefono.

[LT] Palaikomos dažnių juostos

Tam tikros dažnių juostos gali būti išjungtos tam tikrose rinkose arba jas gali išjungti kai kurie operatoriai.

Modelio numerį galite pamatyti Nustatymai > Apie telefoną.

[LV] Atbalstītās frekvences joslas

Dažas frekvences joslas noteiktos tirgos vai noteiktu operatoru tīklos var būt izslēgtas.

Modeļa numuru varat atrast sadaļā Iestatījumi > Par tālruni.

[NL] Ondersteunde frequentiebanden

Sommige frequentiebanden kunnen in bepaalde markten of door bepaalde providers zijn uitgeschakeld.

U vindt uw modelnummer onder Instellingen > Over de telefoon.

[NO] Støttede frekvensbånd

Noen frekvensbånd kan være skrudd av i enkelte markeder eller av enkelte operatører.

Du finner modellnummeret ditt under Innstillinger > Om telefonen.

[PL] Obsługiwane pasma częstotliwości

Niektóre pasma częstotliwości mogą być wyłączone na niektórych rynkach lub przez niektórych operatorów.

Numer modelu można wyświetlić, wybierając Ustawienia > Informacje o telefonie.

[PT] Bandas de frequência suportadas

Algumas bandas de frequência podem estar desativadas em determinados mercados ou por determinados operadores.

Pode encontrar o número do modelo em Definições > Acerca do telefone.

[RO] Benzile de frecvențe acceptate

Este posibil ca unele benzi de frecvență să fie dezactivate în anumite piețe de către anumiți furnizori de rețea.

Puteți găsi numărul modelului la Setări > Despre telefon.

[SE] Frekvensband som stöds

Vissa frekvensband kan vara inaktiverade på vissa marknader eller av vissa operatörer.

Du kan hitta ditt modellnummer under Inställningar > Om telefonen.

[SI] Podprti frekvenčni pasovi

Nekateri frekvenčni pasovi so lahko na določenih trgih izklopljeni ali pa so jih izklopili posamezni operaterji.

Številka modela je prikazana na zaslonu Nastavitve > O telefonu.

[SK] Podporované frekvenčné pásma

Niektoré frekvenčné pásma môžu byť na niektorých trhoch alebo v prípade niektorých operátorov vypnuté.

Číslo vášho modelu nájdete v Nastaveniach > O telefóne.

[EN] Restrictions in the 5 GHz and 6 GHz bands

For this radio equipment, the following restrictions or requirements apply or of requirements for authorization of use apply in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO and CH:

There are restrictions on use that limit operation in the Wireless LAN 5 GHz and 6 GHz bands to indoor or limited outdoor use. This device is configured to comply with these restrictions.

5 GHz or 6 GHz

За това радиооборудване в тези страни се прилагат следните ограничения или изисквания: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO и CH:

Се прилагат ограничения за използване, които ограничават работата на 5 GHz и 6 GHz честотни ленти в Безжичната LAN до използване на закрито или ограничено използване на открито. Устройството е конфигурирано да отговаря на тези изисквания.

[CZ] Omezení v pásmech 5 GHz a 6 GHz

Pro toto rádiové zařízení platí v těchto zemích BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO a CH) následující omezení nebo požadavky na autorizaci použití:

Existují omezení, která limitují činnost v bezdrátové síti LAN v pásmu 5 GHz a 6 GHz pouze na vnitřní prostory nebo omezené pro venkovní prostory. Toto zařízení je nakonfigurováno tak, aby vyhovovalo těmto omezením.

[DE] Beschränkungen im 5-GHz- und 6-GHz-Band

Bei diesem Funkgerät gelten die folgenden Beschränkungen für die Inbetriebnahme bzw. für Anforderungen hinsichtlich der Autorisierung zur Verwendung in diesen Ländern: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO und CH:

Es gibt Beschränkungen bei der Verwendung, die den Betrieb im 5-GHz- und 6-GHz-WLAN-Band im Innenbereich oder begrenzte Außenbereiche begrenzen. Dieses Gerät ist so konfiguriert, dass es diese Beschränkungen erfüllt.

[DK] Begrænsninger i 5 GHz- og 6 GHz-båndene

For dette radioudstyret gælder der følgende begrænsninger for ibrugtagning eller krav om tilladelse til brug i disse lande (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO og CH):

Der er begrænsninger på brug, som begrænser betjening i de trådløse LAN 5 GHz- og 6 GHz-bånd til indendørs eller begrænset udendørs brug. Denne enhed er konfigureret til at overholde disse begrænsninger.

[EE] Piirangud 5 GHz ja 6 GHz sagedusala jaoks

Selle raadioseadmetöö jaoks kehtivad antud riikides (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO ja CH) järgmised kasutuselevõtu piirangud või autoriseerimisnõuded:

Olemas on kasutamisele seatud, mis piiravad kasutamise juhtmevaba kohtvõrgu 5 GHz ja 6 GHz sagedusribas kasutamisega siseringimustes või piiratud kasutamisega välistingimustes. Seade on konfigureeritud nendele piirangutele vastavaks.

[ES] Restricciones en las bandas de 5 GHz y 6 GHz

Las siguientes restricciones sobre puesta en servicio o en materia de autorización para autorización de uso se aplican a este equipo de radio en los siguientes países (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO y CH):

Existen restricciones de uso que limitan el funcionamiento en las bandas de LAN inalámbrica de 5 GHz y 6 GHz a su uso en interiores o a uso uso limitado en exteriores. Este dispositivo está configurado para cumplir estas restricciones.

[FI] Rajoituksia 5 GHz:n ja 6 GHz:n kaistoilla

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa tämän radiolaitteen käyttöönotossa tai käyttövaltuuksissa seuraavissa maissa (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO ja CH):

Langattoman LAN-verkon 5 GHz:n ja 6 GHz:n kaistan or rajoitettu käyttörajoituksilla sisäkäyttöön tai rajoitettuun ulkokäyttöön. Tämä laite on määritetty noudattamaan näitä rajoituksia.

[FR] Restrictions dans les bandes de 5 GHz et 6 GHz

Pour cet équipement radio, les restrictions suivantes relatives à la mise en service ou aux conditions d'autorisation d'utilisation lub wymagania dotyczące zezwolenia na użycie w tych krajach (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO et CH) :

Des restrictions limitent l'utilisation des bandes de 5 GHz et 6 GHz du réseau local sans fil à une utilisation en intérieur. Cet appareil est configuré pour être conforme à ces restrictions.

[GR] Περιορισμοί στις ζώνες 5 GHz και 6 GHz

Για τον παρόντα ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τη θέση σε λειτουργία ή οι ακόλουθες απαιτήσεις για την εξουσιοδότηση χρήσης, σε αυτές τις χώρες (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO και CH):

Υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση που περιορίζουν τη λειτουργία στις ζώνες 5 GHz και 6 GHz του ασύρματου δικτύου LAN σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή σε περιορισμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή είναι διαμορφωμένη να συμμορφώνεται με αυτούς τους περιορισμούς.

[HR] Ograničenja u frekvencijskim pojasima 5 GHz i 6 GHz

Za ovu radijsku opremu vrijede sljedeća ograničenja u vezi sa stavljanjem u funkciju ili traženjem odobrenja za uporabu u državama (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO i CH):

Uporaba bežičnog LAN-a u frekvencijskim pojasima od 5 GHz i 6 GHz ograničena je na uporabu u zatvorenom prostoru u ograničenu uporabu na otvorenom. Ovaj uređaj uniladen je s navedenim ograničenjima.

[HU] Korlátozások az 5 GHz-es és a 6 GHz-es sávban

Erre a rádióberendezésre az üzembe helyezésre vonatkozóan az alábbi korlátozások, illetve a használat engedélyezésére vonatkozóan az alábbi követelmények érvényesek a következő országokban: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO és CH:

Van olyan korlátozás, amely korlátozza a Vezeték nélküli LAN 5 GHz- és 6 GHz-os sávban beperkolt teljesítmény beltéri vagy korlátozott kültéri használata korlátozódik. A készülék úgy van beállítva, hogy megfeleljen ezeknek a korlátozásoknak.

[IS] Takmarkanir á 5 GHz og 6 GHz tíðnisviðum

Fyrir þennan fjarskiptabúnað gilda eftirfarandi takmarkanir varðandi að taka hann í notkun eða kröfur um leyfi til notkunarleyfi í BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO og CH:

Það eru notkuntakmarkanir sem takmarka notkun þráðlausra LAN-tæknibúnaðar á 5 GHz og 6 GHz tíðnisviðunum við notkun innandyra eða við takmarkaða notkun utandyra. Þetta tæki er stillt til að uppfylla þessar takmarkanir.

[IT] Restrizioni nelle bande 5 GHz e 6 GHz

Per questa apparecchiatura radio, si applicano le seguenti restrizioni alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in questi paesi (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO e CH):

Vi sono restrizioni sull'uso che limitano il funzionamento della rete locale senza fili a 5 GHz e 6 GHz all'impiego in ambienti interni o limitatamente in quelli esterni. Questo dispositivo è configurato per rispettare tali restrizioni.

[LT] 5 GHz ir 6 GHz dažnių juostoms taikomi apribojimai

Siai radijo įrangai taikomi toliau nurodyti su eksploatacijos pradžia susję aprėpiojimai arba taikomi leidimai reikalaujantys šioms Šalyse (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO ir CH):

Belaidžio LAN 5 GHz ir 6 GHz dažnių juostas galimas naudoti tik viduje arba kai yra tam tikrų ribojimų lauke. Šis prietaisas yra sukonfiguruotas taip, kad atitiktų šiuos apribojimus.

[LV] Ierobežojumi 5 GHz un 6 GHz joslās

Sim radio aprīkojumam zemāk norādītie ierobežojumi attiecīgajās valstīs ir noteikti nodošanu ekspluatācijā vai lietošanas prasību autorizā

[RO] Avertisment, temperatură ridicată
Acest marcaj este afişat când temperatura suprafeţei produsului creşte în timpul utilizării. Atunci când marcajul este aprins, există risc de arsuri dacă utilizatorul produsului îl atinge în timp ce îl ţineţi în mâini. În acest caz, nu ţineţi continuu dispozitivul în mâini în timpul utilizării.
[SE] Varning för hög temperatur
Den här symbolen visas när produktens yttemperatur stiger under användning. När symbolen visas finns det risk för brännskador om du fortsätter att använda produkten medan du håller den i handen. I dessa fall ska du inte hålla enheten direkt i handen under längre tid vid användning.
[SI] Opozorilo o visoki temperaturi
Ta oznaka se prikaže, ko pride do povišanja temperature površine izdelka med uporabo. Ko je prikazana ta oznaka, obstaja nevarnost opeklin, če se izdelek še naprej uporablja, medtem ko se ga drži v rokah. V tem primeru nadaljujte uporabo ne držite v roki.
[SK] Varovanie pred vysokou teplotou
Tento znak sa zobrazí, keď sa povrchová teplota produktu počas jeho používania zvýši. V čase, keď je tento znak zobrazený, hrozí riziko popálenín, ak by ste produkt pri používaní nadálej držali v rukách. V takomto prípade zariadenie počas používania nedržte niepretržite v ruke.

Loudness warning

[EN] Loudness warning
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
[BG] Предупреждение за сила на звука
За да предотвратите потенциално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при висока сила на звука.
[CZ] Nebezpečí vysoké hlasitosti
Nepodsluchejte delší dobu při plných vysoké hlasitosti, jinak může dojít k poškození sluchu.
[DE] Lautstarkewarnung
Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke nutzen.
[DK] Advarsel om lydstyrke
Undgå at lytte ved høj lydstyrke i længere tid, så mulig høreskade undgås.
[LT] Helitugevuse hoiatus
Võimaliku kuulmiskahjustuse ennetamiseks ärge kuulake kaua aja jooksul heli.
[ES] Advertencia de volumen alto
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche el sonido a niveles de volumen elevado durante periodos prolongados.
[FI] Äänenvoimakkuusvaroitus
Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella liian pitkään, sillä se saattaa vaurioittaa kuuloasi.
[FR] Avertissement relatif au volume sonore
Afin d'écarter le risque de lésion auditive, l'appareil ne doit pas être utilisé à un volume sonore excessif pendant des périodes prolongées.
[GR] Προειδοποίηση έντασης ήχου
Για να αποτραπεί ενδεχόμενη βλάβη στην ακοή, μην κάνετε ακρόαση με υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
[HR] Upozorenje o glasnoći
Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugotrajno slušati glasnu glazbu.
[HU] Figyelmeztetés a hangerőre
A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja túl hosszú ideig magas hangerőn a készüléket.
[IS] Viðvörun vegna hávaða
Til að koma í veg fyrir hugsanlegar heyrnarskemmdir skal ekki hlusta með stilli á mikinn hljóðstyrk í langan tíma í einu.
[IT] Avvertenza sul volume audio
Per prevenire possibili problemi all'udito, non ascoltare musica ad alto volume per lunghi periodi.
[LT] Įspėjimas dėl garsumo
Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite muzikos didelių garsumu ilgą laiką.
[LV] Brīdinājums par skaļumu
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties skaļu mūziku ilgstoši.
[NL] Waarschuwing voor hoog volume
Om eventuele gehoorbeschadiging tegen te gaan, luistert u niet gedurende langere tijd naar muziek op zeer hoog volume.
[NO] Advarsel om lydstyrke
For å unngå mulig hørselskade bør du ikke lytte med høyt volum i lengre perioder.
[PL] Ostrzeżenie dotyczące głośności
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać dźwięków przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
[PT] Aviso de intensidade do som
Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça a níveis de volume elevados por períodos prolongados.
[RO] Avertisment privind nivelul sonor
Pentru a evita eventuala afectare a auzului, nu ascultați la volume ridicate perioade lungi de timp.
[SE] Varning om högt ljud
Förebygg risken för hörselskador genom att inte lyssna med hög ljudvolym under långa perioder.
[SI] Opozorilo glede glasnosti
Glasbe ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti, saj obstaja nevarnost poškodbe sluha.
[SK] Upozornenie týkajúce sa hlasitosti
Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

[EN] Instructions to prevent reasonably foreseeable mishandling of the battery
This product has a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble or alter the product. Do not expose this product, including the battery, to excessive heat, fire, etc., for an extended period of time. Do not subject this product, including the battery, to extreme low-temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway. Disposing of the battery into fire or a hot oven or mechanically crushing or cutting the battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high-temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Subjecting the battery to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. The battery must be charged before use. Always use the Sony-branded charger and USB cable. Refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery several times to obtain maximum performance.
[BG] Инструкции за предотвратяване на разумно предвидима неправилна употреба на батерията
Този продукт е с вградена литиево-йонна батерия. Не разглобявайте и не променяйте продукта. Не излагайте продукта/телефона/батерията на прегряване, огън и др. Не излагайте този продукт, включително батерията, на изключително ниски температури, които могат да доведат до прегряване и термично самозапалване. Хвърлянето на батерията в огъня или в горещо фурна, или механичното счупване, или срязване на батерията може да доведе до експлозия. Оставянето на батерията в среда с изключително високо температурно ниво може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ. Излагането на батерията на изключително ниско въздушно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ. Батерията трябва да бъде заредена преди употребата. Винаги използвайте зарядно устройство и USB кабел с марката на Sony. Прегледайте инструкциите на производителя или ръководството на оборудването относно инструкциите за правилно зареждане. След продължителни периоди на съхранение, може да е необходимо да заредите и разредите батерията няколко пъти, за да достигнете оптимална работа.
[CZ] Instrukce k prevenci možného poškození akumulátoru
Tento přístroj má vestavěný lithium-iontový akumulátor. Přístroj nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné změny. Nevystavujte jej, včetně akumulátoru, na delší dobu přílišnému horku, ohni, atd. Neponechávejte tento přístroj, včetně akumulátoru, v extrémně nízkých teplotách, které mohou mít za následek přehřátí a tepelnou explozi. Vhození akumulátoru do ohně, nebo do rozpálené trouby, mechanické poškození nebo rozřezání, může mít za následek explozi. Pokud akumulátor ponecháte v prostředí s extrémně vysokou teplotou, může dojít k explozi nebo k úniku hořlavé kapaliny nebo plynu. Pokud vystavíte akumulátor extrémně nízkému tlaku v vzduchu, může dojít k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
Akumulátor je třeba před použitím nabít. Vždy používejte nabíječku a kabel USB značky Sony. Správné instrukce k nabíjení si vyhledejte v návodu výrobce nebo v návodu k zařízení. Po delší době uskladnění může být nutné akumulátor několikrát nabít a vybít, aby dosáhl optimálního výkonu.
[DE] Anweisungen zur Verhinderung einer vorhersehbaren falschen Handhabung des Akkus
In diesem Produkt befindet sich ein eingebauter Lithium-Ionen-Akku. Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden. Dieses Produkt einschließlich Akku darf nicht über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze, Feuer usw. ausgesetzt werden. Dieses Produkt einschließlich Akku darf auch keinen extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Dies kann in der Folge zu Überhitzung und „thermischem Durchgehen" führen. Wenn Sie den Akku ins Feuer oder in einen heißen Ofen werfen oder ihn mechanisch zerdrücken oder zerschneiden, kann dies zu einer Explosion führen. Wenn der Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen verbleibt, kann es zu einer Explosion oder zum Austritt von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen. Wird der Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das von Sony hergestellte Ladegerät und USB-Kabel. Lesen Sie in den Anweisungen des Herstellers oder im Gerätehandbuch die Anleitung zum ordnungsgemäßen Laden. Nach längerer Lagerung ist es eventuell erforderlich, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen.

[DK] Anvisninger til at undgå rimeligt forudsigelig forkert behandling af batteriet
Dette produkt har et indbygget litiumionbatteri. Undgå at skille produktet ad eller ændre det. Udsæt ikke dette produkt, herunder batteriet, for kraftig varme, ild osv. i længere tid. Dette produkt, herunder batteriet, må ikke udsættes for ekstreme forhold med lav temperatur, der kan medføre overopheding, og et varmt løbende løbsk. Bortskaffelse af batteriet i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af batteriet kan resultere i en eksplosion. Efterlades batteriet i et omgivende miljø med en ekstrem høj temperatur kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas. Udsættes batteriet for ekstremt lavt lufttryk kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas. Batteriet skal oplades før brug. Brug altid en af Sony forsynet med Sony-varemærket og USB-kablet. Se producentens instruktioner eller udstyrsmanual for korrekte opladningsinstruktioner. Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå maksimal ydeevne.
[EE] Juhised, mille abil ennetada aku mõistlikult ettenähtavat mõttekohasemat Sellel tootel on sisseehitatud liitiumioonaku. Ärge võtke toodet lahti ega muutke seda. Ärge laske toote ega akut pikema aja vältel kokku puutuda liigse kuumuse, tule jms-ga. Ärge laske tootel ega akul kokku puutuda ekstreemselt madalate temperatuuritingimustega, mis võivad tuua kaasa ülekuumenemise ja põlemise. Aku visamine tulle või kuuma ahju või aku mehaaniline purustamine või lõikamine võib kaasa tuua plahvatuse. Aku jätmine äärmiselt kõrge keskkonnatemperatuuri kätte võib kaasa tuua plahvatuse või tuleohtlike vedeliku või gaasi leke. Aku kokkupuude äärmiselt madala õhurõhuga võib kaasa tuua plahvatuse või tuleohtlike vedeliku või gaasi leke. Akut tuleb kasutamist laadida. Kasutage alati Sony kaubamärgiga laadijat ja USB-kaablit. Vaadake nõuetekohase laadimise juhiseid tootja juhistest või tootejuhendist. Pärast pikaajalist hoistamist võib maksimaalse jõudluse saavutamiseks olla vajalik teatud mitu korda laadida ja tühjaks kasutada.
[ES] Instrucciones para evitar el abuso razonablemente previsible de la batería
Este producto tiene una batería de iones de litio incorporada. No desmonte ni altere el producto. No exponga este producto, incluyendo la batería, a calor excesivo, fuego ecc., por periodo de tiempo prolongado. No someta este producto, incluida la batería, a condiciones de temperatura extremadamente baja que puedan provocar recalentamiento o emblamiento térmico. Si la batería se desecha en el fuego o en un horno caliente o si la batería se aplasta o se corta mecánicamente, la batería puede explotar. Si la batería se deja en un entorno a temperatura extremadamente alta, la batería puede explotar o se pueden producir fugas de líquidos o gases inflamables. Si la batería se somete a presiones de aire extremadamente bajas, la batería puede explotar o se pueden producir fugas de líquidos o gases inflamables. La batería debe cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador y el cable USB de marca Sony. Consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas. Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.
[FI] Ohjeet akun kohtuudella ennakoitavissa olevan väärinkäytön estämiseksi
Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu litiumioniakku. Älä pura tai muuta tuotetta. Älä altista tätä tuotetta, akku mukaan lukien, liialliselle kuumuudelle, tulelle tms. pitkäksi aikaa. Älä altista tätä tuotetta, akku mukaan lukien, erittäin alhaisille lämpötiloille, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja lämpötilan epävakaisuutta. Akun hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa tai akun murskaaminen tai katkaiseminen mekaanisesti voi aiheuttaa räjähdyksen. Akun jättäminen ympäristöön, jonka lämpötila on hyvin korkea, voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon. Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon. Akku täytyy ladata ennen käyttöä. Käytä aina Sony-merkkistä latausta ja USB-kaapelia. Katso asianmukaiset latausohjeet valmistajan ohjeista tai laitteen käyttöoppaasta. Jos akku on ollut pitkän käyttämättömänä, sitä täytyy ehkä ladata ja purkaa useita kertoja parhaan mahdollisen suorituskyvyn saamiseksi.
[FR] Instructions pour éviter toute mauvaise manipulation raisonnablement prévisible de la batterie
Ce produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit. N'exposez pas ce produit, y compris la batterie, à une chaleur excessive, au feu, etc., pendant une période prolongée. Ne soumettez pas ce produit, y compris la batterie, à des températures extrêmement basses, car cela pourrait provoquer une surchauffe et un emballement thermique. Jeter la batterie dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement où la température est très élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Soumettre la batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. La batterie doit être chargée avant utilisation. Utilisez toujours le chargeur et le câble USB de marque Sony. Reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'appareil pour les instructions de charge correctes. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances optimales.

[GR] Οδηγίες για την αποτροπή εύλογα προβλέψιμου κακού χειρισμού της μπαταρίας
Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, σε υπερβολική θερμότητα, φωτιά κ.λπ., για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Μην υποβάλλετε αυτό το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, σε ακραίες συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και θερμική διαφυγή. Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον όπου επικρατεί υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Εάν υποβάλετε την μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται πριν τη χρήση. Πάντα να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μάρκας Sony και το καλώδιο USB. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού για σωστές οχετικά με την φόρτιση. Μετά από μακρές περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να απαιτείται να φορτίσετε και να αποφορτίσετε την μπαταρία αρκετές φορές για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση.
[HR] Upute za sprječavanje razumno predvidljive nepravilne upotrebe baterije
Ovaj uređaj ima ugrađenu litij-ionsku bateriju. Nemojte rastavljati ni mijenjati uređaj. Nemojte dugotrajno izlagati ovaj uređaj, uključujući bateriju, prekomjernoj toplini, vatri i sl. Nemojte podvrgavati ovaj uređaj, uključujući bateriju, vrijednim ekstremno niskim temperaturama koje mogu dovesti do pregrijavanja i toplinske nestabilnosti. Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije. Odlaganje baterije u ekstremno vrućem okružju može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina. Izlaganje baterije ekstremno niskom tlaku zraka može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tekućine ili plina. Prije upotrebe obavezno napunite bateriju. Uvijek se služite punjačem i USB kabelom branda Sony. Upute za pravilno punjenje potražite u uputama proizvođača ili priručniku za opremu. Nakon dužeg razdoblja pohrane možda će biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti bateriju kako bi se postigao maksimalan učinak.
[HU] Instrukciók az akkumulátor lehetséges előreláthatóan hibás kezelésének elkerülése érdekében
A készülékbe lítiumion-akkumulátor van beépítve. Ne szedje szét, és ne alakítsa át a készüléket. Ne tegye ki a készüléket, illetve az akkumulátort hosszabb ideig túlzott hőhatásnak, tűznek stb. Ne tartsa a készüléket, illetve az akkumulátort extrém hideg környezetben, mert az túlmelegedést és hőinstabilitást eredményezhet. Az akkumulátor tűzbe dobása vagy forró sütőbe rakása, illetve az akkumulátor összetörése vagy megvágása robbanást okozhat. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az előidézhet vagy gyulékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja. Ha az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak teszi ki, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja. Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni. Csak a Sony márkájú töltőt és USB-kábelt használja. A feltöltési módszer a gyártó utasításai vagy a készülék kézikönyvében található útmutatás szerint. Hosszabb ideig tárolás után a maximális teljesítmény eléréséhez szükség lehet az akkumulátor többszöri feltöltésére és lemerítésére.
[IS] Leiðbeiningar til þess að fyrirsjáanlega ranga meðhöndlun rafhlöðunnar
Þessi vara er með innbyggða litíumjónarafhlöðu. Takið vöruna ekki í sundur né breytið henni. Látið þessa vöru ekki vera berskjaldaða í lengri tíma fyrir óhóflegum hita, eldi o.s.frv. Látið þessa vöru, þ.m.t. rafhlöðuna, ekki vera í skilyrðum sem hitastig er mjög lágt sem getur leitt til ofhitunar og óðahitahækkunar. Ef rafhlöðunni er fargað eld eða heitum ofni eða hún kramin eða skorin með vél getur það valdið sprengingu. Ef rafhlaðan er skilin eftir í umhverfi þar sem hitastig er mjög hátt getur það leitt til sprengingar eða leka á eldfimum vökva eða gasi. Ef rafhlaðan er útsett fyrir mjög lágum loftþrýstingi getur það leitt til sprengingar eða leka á eldfimum vökva eða gasi. Hlaða verður rafhlöðuna fyrir notkun. Notið alltaf Sony hleðslutæki og USB-snúru. Sjá leiðbeiningar framleiðanda eða handbók búnaðarins varðandi réttar hleðslu. Eftir langan tíma í geymslu gæti verið nauðsynlegt að hlaða og afhlaða rafhlöðuna nokkrum sinnum til að ná bestu mögulegu virkni.
[IT] Istruzioni per evitare gli usi impropri della batteria che possono essere ragionevolmente previsti
Questo prodotto ha una batteria agli ioni di litio integrata. Non smontare o alterare il prodotto. Non esporre il prodotto, inclusa la batteria, a calore eccessivo, fuoco ecc. per periodi di tempo prolungati. Non esporre il prodotto, inclusa la batteria, a temperature estremamente basse, che possono causare surriscaldamento e runaway termico. Lo smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure lo schiacciamento o il taglio meccanico della batteria possono provocare un'esplosione. Lasciare la batteria in un ambiente circostante con temperature estremamente elevate può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. Se si sottopone la batteria a una pressione dell'aria estremamente bassa, potrebbe verificarsi un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. La batteria deve essere caricata prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie e il cavo USB a marchio Sony. Fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchiatura per la procedura di carica corretta. Dopo periodi prolungati di inutilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare la batteria più volte per ottenere le prestazioni massime.

[PT] Instruções para evitar a má utilização razoavelmente previsível da bateria
Este produto possui uma bateria integrada de iões de lítio. Não desmonte ou altere o produto. Não exponha este produto, incluindo a bateria, a calor excessivo, fogo, etc., por um período prolongado. Não submeta este produto, incluindo a bateria, a condições extremas de baixa temperatura que possam resultar em sobreaquecimento e fuga térmica. Ao eliminação da bateria no fogo ou num forno quente ou o esmagamento ou corte da bateria por meios mecânicos pode resultar numa explosão. Deixar a bateria num ambiente com uma temperatura extremamente alta pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável. Submeter a bateria a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável. A bateria deve ser carregada antes da utilização. Utilize sempre o carregador e o cabo USB da Sony. Consulte as instruções do fabricante ou o manual do equipamento para obter instruções de carregamento adequadas. Após períodos de armazenamento prolongados, poderá ser necessário carregar e descarregar a bateria várias vezes para obter o máximo desempenho.
[RO] Instrucțiuni pentru a preveni manipularea greșită previzibilă în mod rezonabil a bateriei
Acest produs are o baterie litiu-ion integrată. Nu demontați sau modificați produsul. Nu expuneți produsul, inclusiv bateria, la căldură excesivă, foc etc. pentru o perioadă prelungită de timp. Nu supuneți produsul, inclusiv bateria, la condiții de temperatură extrem de joasă, care poate cauza supraîncălzirea și instabilitatea termică. Dacă aruncați bateria în foc sau într-un cuptor fierbinte sau dacă zdrobiți sau tăiați mecanic bateria, aceasta poate exploda. Dacă lăsați bateria într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate, se poate produce o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil. Dacă supuneți bateria la o presiune extrem de scăzută a aerului se poate produce o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil. Bateria trebuie încărcată înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna un încărcător și cablul USB marca Sony. Consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare adecvate. După perioade prelungite de depozitare, este posibil ca este nevoie să încărcați și să descărcați bateria de mai multe ori pentru a obține performanță maximă.
[SE] Instruktioner för att förhindra sådan felaktig hantering av batteriet som rimligen kan förutsägas
Den här produkten har ett inbyggt litiumjonbatteri. Ta inte isär produkten och gör ingen ändringar av den. Utsätt inte produkten, inklusive batteriet, för hög värme, eld etc. under en längre tid. Utsätt inte produkten, inklusive batteriet, för extremt låga temperaturförhållanden som kan leda till överhettning och termisk instabilitet. Om batteriet kastas i eld eller en het ugn eller mekaniskt krossa eller skära batteriet kan resultera i en explosion. Att lämna batteriet i en miljö med extremt hög omgivningstemperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Om batteriet för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Batteriet måste laddas före användning. Använd alltid en laddare och USB-kabel från Sony. Se efter i tillverkarens instruktioner eller i bruksanvisningen hur laddningen ska utföras. Efter långa tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur batteriet flera gånger för att optimal prestanda ska uppnås.
[SI] Navodila za preprečitev razumno predvidljivega napačnega ravnanja z baterijo
Ta izdelek ima vgrajeno litij-ionsko baterijo. Izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte. Tega izdelka, vključno z baterijo, ne izpostavljajte prekomerni vročini, ognju itd. za daljše obdobje. Tega izdelka, vključno z baterijo, ne izpostavljajte pogojem z ekstremno nizkimi temperaturami, saj to lahko privede do pregrevanja in toplotnega poboja. Ce boste baterijo odvrgli v ogenj, jo dali v vročo pečico ali jo poskušali mehansko zdrobiti ali zrezati, lahko s tem povzročite eksplozijo. Če boste baterijo postavili v okolju z zelo visokimi temperaturami, lahko to privede do eksplozije ali izteka vnetljive tekočine ali plina. Če boste baterijo izpostavili izjemno visokemu ali nizkemu tlaku, lahko to privede do eksplozije ali izteka vnetljive tekočine ali plina. Baterijo je treba pred uporabo napolniti. Vedno uporabljajte polnilnik in kabel USB znamke Sony. Za navodila za pravilno polnjenje glejte navodila proizvajalca ali priročnik za opremo. Po daljši dobi skladiščenja morda bo baterijo morda treba večkrat napolniti in izprazniti za najboljšo zmogljivost.
[SK] Pokyny na zabránenie rozumne predvídateľnej nesprávnej manipulácii s batériou
Tento výrobok má zabudovanú lítiovo-iónovú batériu. Výrobok nerozoberajte ani neupravujte. Tento výrobok vrátane batérie dlhodobo nevystavujte nadmernému teplu, ohňu atď. Tento výrobok vrátane batérie nevystavujte mimoriadne nízkym teplotným podmienkam, čo môže viesť k prehriatiu a tepelným úniku. Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej peci či mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môže viesť k výbuchu. Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku hořlavej kvapaliny či horľavého plynu. Vystavenie batérie pôsobeniu mimoriadne nízkeho tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či horľavého plynu. Batéria sa musí pred použitím nabiť. Vždy používajte nabíjačku a kábel USB značky Sony. Pokyny na správne nabíjanie nájdete v návode od výrobcu alebo v príručke k zariadeniu. Po dlhodobom uskladnení môže byť potrebné batériu niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.

[EN] Legal information
This Startup guide is published by Sony Corporation or its local affiliate in your country, without any warranty. Improvements and changes to this Startup guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Corporation at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this Startup guide. All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual device.
All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html for more information.
Warranty, SAR and usage guidelines
For information about warranty, SAR (Specific Absorption Rate) and safety guidelines, please read the Important information provided under Settings > Legal information > Legal information on your device.
[BG] Правна информация
Настоящото Ръководство „Бърз старт" е публикувано от Sony Corporation или местна свързана фирма без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Ръководство „Бърз старт", предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрения на програмите и/или оборудването, може да се извършват от Sony Corporation по всяко време и без предварително уведомление. Такива промени ще бъдат включвани в новите издания на настоящото Ръководство „Бърз старт". Всички илюстрации са единствено с примерна цел и може да не отразяват точно действителното устройство.
Всички имена на продукти и фирми, споменати на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Посетете https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html за повече информация.
Гаранция, SAR и указания за използване
За информация относно гаранцията, SAR (Специфична норма на погълщане) и указанията за безопасност, моля, прочетете раздела „Важна информация", който се намира в „Настройки" > „Всичко за телефона" > „Правна информация на Вашето устройство."
[CZ] Právní informace
Tuto úvodní příručku vydala Sony Corporation nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této úvodní příručky, které jsou způsobeny tiskovými chyby, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a/nebo zařízení může společnost Sony Corporation provést kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této úvodní příručky. Všechny obrázky slouží pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.
Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html.
Záruka, SAR a pokyny k použití
Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části Důležité informace v Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace ve vašem zařízení.
[DE] Rechtliche Informationen
Diese Kurzanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Corporation oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Kurzanleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Corporation jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Kurzanleitung berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Geräts.
Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html.
Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien
Weitere Informationen über Garantie, SAR (Spezifische Absorptionsrate) und Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf Ihrem Gerät im Abschnitt „Wichtige Informationen" unter Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise.

[DK] Juridisk meddelelse
Denne Installationsvejledning er udgivet af Sony Corporation eller et lokalt datterselskab uden garanti. Sony Corporation forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Installationsvejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i nye udgaver af denne Installationsvejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som illustration og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed.
Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Du har ikke lov til at ændre eller fjerne tegnet for forbehold for ikke udtrykkeligt er angivet heri. Besøg https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html for at få flere oplysninger.
Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse
Du kan finde oplysninger om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og retningslinjer for sikkerhed ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under Indstillinger > Om telefonen > Juridiske oplysninger på enheden.
[EE] Juridiline teave
Selle garantiivaba alustusjuhendi väljaandja on Sony Corporation või selle kohalik sidusettevõte. Sony Corporation võib teha sellis alustusjuhendis igal ajal ette teatamata muudatusi ja parandusi, mis on tingud trükivigadest, täpsustade andmete ebatäpsustest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse lisse selle alustusjuhendi järgmisesse väljaandesse. Kõik joonised on näitlikud ja pruugi kujutada seadme tegelikku välimust.
Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused, mida siin ei ole kõlbmatu, on siin kaitstud. Lisateave leidub aadressil https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html.
Garantii, SAR ja kasutusjuhised
Lisateaveet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumisindeks) ja ohutusjuhiste kohta leiate oma seadme menüüst Seaded > Telefoni teave > Juriidiline teave.
[ES] Información legal
Esta Guía de inicio ha sido publicada por Sony Corporation o por su empresa local afiliada sin ninguna garantía. Sony Corporation puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de inicio debidos a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. Sony Corporation incluirá estos cambios en las nuevas ediciones de la Guía de inicio. Todas las ilustraciones son para una referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento.
Visite https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html para obtener más información.
Garantía, SAR y directrices de uso
Para obtener información sobre la garantía, la SAR (Tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante, incluida en Ajustes > Información del teléfono > Información legal en el dispositivo.
[FI] Juridiset tiedot
Sony Corporation tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän aloitusoppaan ilman mitään takuita. Sony Corporation saattaa tehdä tämän aloitusoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai laitteen/ohjelmien parantamisen tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia milloin tahansa ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän aloitusoppaan uusiin painoksiin. Kaikki kuvat ovat vain havainnollisuutta varten, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.
Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki oikeudet, jotka eivät tässä erikseen myönnetä. Lisätietoja on osoitteessa https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html.
Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet
Saat lisätietoja takuusta, SAR-arvosta (radioaaltoenergian altistumisaste) ja turvaohjeista lukemalla tärkeät tiedot laitteess