LOST VAPE

LOST VAPE

www.lostvape.com

E-mail: sales@lostvapetech

Thelema Elite S Pod Kit

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone with a medical condition or allergies to nicotine.

2. Battery Caution: Do not expose the battery to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Cartridge Attention: Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and wait for approximately 5 minutes before the initial vaping. This will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape directly at support@lostvape.com or visit our website www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS

Dimension	36.8*19.5*85mm
Net Weight	65x5g
Battery Capacity	1400mAh
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-40W
Coil Resistance Range	0.3Ω-1.0Ω
Pod Capacity	3ml(Dtl) (TPD)
Charging Voltage	5V/1.5A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	PC, PU Leather

● COMPONENTS OVERVIEW

BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

● TURN ON / OFF

Press the button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

● ACTIVATION

For ooze, draw only from the drip tip.

● AIRFLOW ADJUSTMENT

Use the airflow control button to find the airflow that suits you best. If the automatic-bias wave, shorten the airflow intake. If the vapor is too hot, lengthen the airflow intake.

● MODE INDICATORS

Dual Mesh Cartridge&Single Mesh Cartridge Press the button 2 times to switch ECO / BOOST mode.	
BOOST Mode	ECO Mode
▯▯▯ ▯▯▯	▯▯▯ ▯▯▯
Both coil icons stay lit continuously.	One coil icon stays lit continuously.

● INDICATORS

Draw Activation	Charging	Full Charged
Battery bar starts from the first bar and moves upward continuously during vaping.	Current battery bar breathes in sync.	Stays on for 10 seconds after fully charged, then turns off.

SAFETY PROTECTION

Low Battery: This message means battery voltage below 3.3V before use. If lower than 3.0V when you are using, The output will automatically cut off, and the battery level indicators will flash 10 times with the red light bar.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, the output will automatically cut off, and all indicators will flash 3 times.

Short Circuit: It means that the atomizer is short circuited, the output will automatically cut off, and all indicators will flash 5 times.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the device is over 70°C. The output will automatically cut off, and all indicators will flash 8 times. You can use the device again when the temperature is back to 50 ℃.

Over Puff: Output will automatically cut off and the screen shows "Over Puff" when you vape over 8s continuously.

ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak/remaja, wanita hamil atau yang sedang menyusui atau/atau yang memiliki risiko penyakit yang mendasari atau alergi.

2. Perhatian baterai: Jangan menempatkan alat di suhu ekstrim; dengan membongkar alat untuk servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau kait sampai kering atau mengisi ulang kait yang sudah digunakan atau rusak. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memastikan kapas di dalam kait baru Anda menyerap cairan e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua tank / Cukupan Stek tersebut dalam garansi setelah dibuka, digunakan atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakup dengan garansi 3 bulan dengan penjualan pertama.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami. www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR

Dimensi	36.8*19.5*85mm
Berat Bersih	65x5g
Kapasitas Baterai	1400mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Rentang Daya	5W-40W
Rentang Resistansi Coil	0.3Ω-1.0Ω
Kapasitas Pod	3ml(Dtl) (TPD)
Tegangan Pengisian	5V/1.5A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	PC, Kulit PU

● GAMBARAN UMUM KOMPONEN

OPERASI DASAR

● Berikut adalah 3 langkah untuk mengisi dengan e-liquid

● MATIKAN LAMPU

Tekan tombol 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk menekan perangkat.

● PENGAKTIFAN

Untuk penggunaan, sap hanya dari ujung tetes.

● PENYESUAIAN ALIRAN UDARA

Gunakan tombol kontrol aliran udara untuk menemukan aliran udara yang cocok untuk anda. Jika autoritas miringa bersah, memendekkan jalur aliran udara. Jika uap terlalu panas, memperpanjang aliran udara.

● INDIKATOR MODE PENGAMPUN

Cartridge Mesh Ganda & Satu Mesh kartrid Tekan tombol 2 kali untuk beralih mode menakikan ekonomi.	
BOOST Mode	ECO Mode
▯▯▯ ▯▯▯	▯▯▯ ▯▯▯
Kedua ikon kumparan tetap menyala terus-menerus.	Satu ikon kumparan tetap menyala terus-menerus.

● INDIKATOR KAKI

Draw	Mengisi	Terisi Penuh
Baterai bar dimulai dari bar pertama dan bergerak ke atas. Lalu lagi selama vaping.	Baterai bar saat ini bernafas secara sinkron.	Tetap menyala selama 10 detik setelah penuh, lalu mati.

PERLINDUNGAN KESELAMATAN

Baterai rendah: pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3.3v sebelum digunakan. Jika lebih rendah dari 3.0v saat anda sedang menggunakan, output akan secara otomatis terputus, dan indikator lingkat baterai akan berkedip 10 kali dengan lampu merah.

Cek Atomizer: ini berarti tidak ada Atomizer terdeteksi, keluaran akan secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip 3 kali.

Korsleting: ini berarti bahwa atomizer adalah sirkuit pendek, keluaran akan secara otomatis akan dipotong, dan semua indikator akan berkedip 5 kali.

Terlalu panas: alat ini akan mati saat suhu yaqan bagian dalam lebih tinggi, dalam kekar secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip 8 kali. Anda dapat menggunakan perangkat lagi ketika suhu kembali ke 50 ℃.

Lebih dari 8s: keluaran akan secara otomatis terputus dan layar menunjukan "lebih dari 8" ketika anda vape di atas 8 terus menerus.

INDONESIAN | INDONESIAN | INDONESIAN | INDONESIAN

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Le produit est déconseillé aux mineurs et aux femmes enceintes ou allaitantes ou quiconque ayant des allergies ou toute de maladies cardiaques, de dépression ou d'asthme.

2. Accumulateurs: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas démonter l'appareil sans recommandation de remplacement de la batterie sous peine de perte de la garantie.

3. Attention Tank: Ne brûlez pas à sec le tank ou la résistance. Il est essentiel de amorcer une nouvelle résistance. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez imprégner au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle résistance d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour votre première vape savoureuse. Toutes les tanks/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois ouvertes, utilisées ou remplies de liquides.

4. Garantie: Les équipements sont couverts par une garantie de trois mois à compter de la date d'achat.

5. Liaison: Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez contacter directement Lost Vape à l'adresse support@lostvape.com ou consulter notre site web: www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMÈTRES DE BASE

Dimensions	36.8*19.5*85mm
Poids Net	65x5g
Capacité de la Batterie	1400mAh
Tension de la Batterie	3.0V-4.2V
Plage de Puissance	5W-40W
Plage de Résistance de la Bobine	0.3Ω-1.0Ω
Capacité du Pod	3ml(Dtl) (TPD)
Tension de Charge	5V/1.5A
Câble Type-C	Supporte Chargeur 5V/2A
Matériau du Corps	PC, Cuir PU

● VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

OPÉRATION DE BASE

● Voici les 3 étapes pour remplir avec du e-liquide

● ALLUMEZ/ÉTEIGNEZ

Appuyez sur le bouton 5 fois de façon constante dans les 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

● ENCIN ACTIVATION

Pour Fuilboer: prélevez uniquement à partir de l'embout embouchure.

● MINGUE AJUSTEMENT DE FLUX D'AIR

Faites glisser le bouton de réglage de l'air pour trouver le flux d'air qui vous convient le mieux. Si la vague de polarisation automatique (décroissante) frémite du flux d'air, 1/ le vapeur est trop chaude, allongez l'entrée du flux d'air.

● INDICATEUR DE MODE

Dual Mesh Cartridge&Single Mesh Cartridge Press the button 2 times to switch ECO / BOOST mode.	
BOOST Mode	ECO Mode
▯▯▯ ▯▯▯	▯▯▯ ▯▯▯
Les deux icônes de bobine restent allumées en permanence.	Une icône de bobine reste allumée en permanence.

● INDICATEURS

Activation de Draw	Chargement	Complètement Charge
La barre de batterie commence à partir de la première barre et se déplace vers le haut en continu pendant le vapotage.	La barre de batterie actuelle respire en synchronisation.	Reste allumé pendant 10 secondes après la pleine charge, puis s'éteint.

PROTECTION DE SÉCURITÉ

Batterie faible: Ce message signifie que la tension de batterie inférieure à 3.3 v avant utilisation ou inférieure à 2.8 v lorsque vous vous êtes en train de vapoter, la sortie sera coupée, et les indicateurs de niveau de la batterie clignoteront 10 fois avec la dernière barre lumineuse.

Vérifiez l'atomiseur: cela signifie qu'aucun atomiseur n'a été indiqué, la sortie sera automatiquement coupée et tous les indicateurs clignoteront 3 fois.

Court-circuit: cela signifie que l'atomiseur est court-circuité, la sortie se coupe automatiquement, et tous les indicateurs clignotent 5 fois.

Trop chaud: Fuguerd l'arrête lorsque la température de la carte dépasse 70 °C. La sortie est automatiquement coupée et toutes les lumières des indicateurs clignotent 8 fois. Vous pouvez utiliser l'appareil à nouveau lorsque la température est de retour à 50 ℃.

Over Puff: Le produit coupera automatiquement la sortie et l'écran montre «plus de 8» lorsque vous vapotez plus de 8s en continu.

FRANÇAIS | FRANÇAIS | FRANÇAIS | FRANÇAIS

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Tej produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących osób lub osób posiadających choroba serca, astmatycy lub osoby z alergią na nikotynę.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie rozbijaj urządzenia bez zalecenia firmy Lost Vape.

3. Tank Uwaga: Nie pal/ na sucho ssącej/kait/ cewki. Najlepiej/ne zalecamy/ne/ne/ne