Skullcandy

DIME 3

Scan to get started.
Baslayez pour commencer.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

User Guide

DIME 3

Auto Power - On/Off
*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

Power - On/Off
On/Off
Encendido/Apagado
Accensione/Spegnimento
Ligar/Desligar
Päälle/Pois
Aan/Uitzetting
Tænd/Sluk For Strøm
Virta Päälle/Pois
Strøm Av/På
Strömm Av/På
Açık/Kapalı
Włączenie/Wyłączenie
Otomatik Güç Açma
开机/关机
電源 - On/Off
전원 켜기/끄기
المشغل / الطاقة

Manual Power - On
*Off Mode
Either bud

Power- On
On/off
Encendido
Accensione
Ligar
En
Aan+
Tænd
Virta Päälle
Strøm Av
Strömm Av
Açık/Kapalı
开机
電源 - On
켜기
تشغيل / إيقاف مؤقت

Manual Power - Off
*On Mode
Both earbuds

Power- Off
Off
Apagado
Spegnimento
Desligar
Aus
Uitzetting
Sluk For Strøm
Pois
Av
Av
Av
Kapalı
关机
電源 - Off
끄기
الطاقة / الإيقاف المؤقت

Manual Pairing Mode
*On Mode
Either bud

Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparejamiento
Kopplingsläge
Parmmode
Pardannelsestilstand
Liitosjärjestelmä
Sammenkoblingsmodus
Parningsläge
Parkme Çoşumunu
Egleştirme Modu
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

Pair New Device
Video Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Dime 3"

LED Flashes Red/Blue

Pair New Device
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppiare Nuovo Dispositivo
Emparelhar Novo Dispositivo
Mit neuem Gerät koppeln
Nieuw Apparaat Paren
Parden Ny Enhed
Muodosta Uusi Laite
Sammenkoble Ny Enhet
Para Ny Enhet
Сопряжение нового устройства
Yeni Cihaz Eşleştir
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
새 기기 짝맞추기
إقران جهاز جديد

Play/Pause Answer Call
*While On
Either bud

Play/Pause-Answer/End
Lecture/Pause-Répondre/fin
Reproducir/pausar-Responder/colgar
Riproduci/pausa-Rispondi/termina
Reproduzir/colocar /Em Pausa-
Atender/desligar
Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen
Afspelen/pauzeren-
Beantwoordenhangen
Afspil/pause-Besvar/afslut
Toisto/tauko-Vastaus/lopetus
Spill/pause-Svar/avslutt
Spela Upp/pausa-Svara/lägg På
Воспроизведение/пауза-
Cherenu/Закончить
Oynat/Duraklat
播放/暂停-接听/结束
再生/一時停止-応答 / 終了
재생/일시 정지-전화 받기/끊기
تشغيل / إيقاف مؤقت-الرد/إنهاء

Volume Up
Either Earbud

Volume Up
Volume +
Subir Volumen
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Lautstärke erhöhen
Volume Omhoog
Skru Op For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Lisäys
Volum Opp
Öka Volumen
Увеличение Громкости
音量增大
音量を下げる
볼륨 낮추기
رفع الصوت

Volume Down
Either Earbud

Volume Down
Volume -
Bajar Volumen
Réduzione Volume
Diminuir O Volume
Lautstärke senken
Volume Omlaag
Skru Ned For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Vähennys
Volum Ned
Sänka Volymen
Уменьшение Громкости
音量减小
音量を上げる
볼륨 낮추기
خفض الصوت

Stay-Aware Mode On/Off
Either Earbud

Stay-aware mode on/off
Modo veille activé/désactivé
Activar/desactivar el modo
Stay-aware
Attivazione/disattivazione della modalità Rimani consapevole
Modo de alerta ligado/desligado
Stay-aware-Modus ein/aus
Blijf bewust-modus aan/uit
Vakd dig opmærksom tilstand tænd/sluk
Pysy tietoisa -tila päällä/pois päältä
Hold deg oppmerksom modus på/av
Håll dig medveten läge på/av
Режим «Осознайте и курсе» вкл./выкл.
Farkindalık modu açık/kapalı
保持意识模式开/关
常に意識モードオオン/オフ
인지 모드 켜기/끄기
وضع الانتباه على نظم في وضع التشغيل / الإيقاف المؤقت

Activate Voice Assistant
Left Earbud or Right Earbud

Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de voz
Attivare assistente vocale
Aktivar assistente de voz
Sprachassistenten aktivieren
Stemhulp activeren
Aktivér talestyret
Aktivoi äänityöpari
Aktiver talestyret
Aktivera röstassistent
Activar/desactivar el asistente de voz
Активировать голосовой помощник
激活语音助理
ボイアシスタントを
アクティベートする
음성 인식 기능켜기
تفعيل المساعد الصوتي

EQ Switch
*On Mode
*Connected

Change Equalizer Modes
Changer les modes d'égaliseur
Cambiar modos de ecualizador
Cambia modalità equalizzatore
Alterar os modos do equalizador
Ändern Sie den Equalizer-Modus
Wijzig de equalizermodus
Skift udligningstilstande
Vaihda taajuuskorjaimen tilaa
Endre utjevningsmodus
Ändra utjämningsläge
Изменение режимов эквалайзера
更改均衡模式
イコライザーモードの変更
균등화 모드 변경
تغيير أوضاع المعادل

Charge Earbuds
Earbud LED's turn RED to indicate charging.

Charge Earbuds
Recharger Les Ecouteurs
Auriculares De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Ohrhörer aufladen
Opladen Oordopjes
Opladning Hørelurer
Latata Nappikuulokkeet
Lade Ørepluggen
Ladda Öronsnäckor
Наушники С Аккумулятором
Kulaklığı Şarj Et
充电耳机
イヤホン充電
이어버드 충전하세요
شحن سماعات الأذن

Charge the Case

Charge Case
Recharger L'Etui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Ladeschale aufladen
Opladeskal
Opladeetui
Latas Kotelo
Ladingsæske
Laddningsfodral
Чехол-аккумулятор
Kutuyu Şarj Et
充电盒
ケースを充電する
케이스를 충전하세요
حالة الشحن

LED Pulsing RED = 0%-25% case charge
LED Pulsing Yellow = 26%-75% case charge
LED Solid GREEN = 76%-100% case charge

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
Sorular İçin Ziyaret Edin: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
إذا كان لديك أي استفسارات، فيرجى زيارة www.skullcandy.com

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
IT Massima temperatura operativa 45°C.
PT Máxima temperatura 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
NL Maximale bedrijfstemperatuur 45°C.
DK Maksimal driftstemperatur 45°C.
FI Maksimi käyttölämpötila 45°C.
NO Maksimal driftstemperatur 45°C.
SE Maximal driftstemperatur 45°C.
RU Максимальная температура эксплуатации 45°C.
TR Maksimum çalışma sıcaklığı 45°C.
ZH 最高工作温度 45°C.
JA 最高動作温度 45°C.
KO 최대 작동 온도 45°C.
AR الحد الأقصى لدرجات الحرارة التشغيلية 45°C.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the IEED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet equipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IEED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

根据IECD LIMOOD的法律和规定经过测试，该设备符合B类数字设备的限制。这些限制是为了在住宅安装中提供合理的保护。该设备会产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不保证在特定安装中不会发生干扰。
如果设备确实对收音机或电视接收造成有害干扰，可通过关闭设备来确定，鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：
-- 重新定向或重新放置接收天线。
-- 增加设备与接收器之间的距离。
-- 将设备连接到电路插座，该电路与接收器所连接的电路不同。
-- 请经销商或有经验的无线电/电视技术人员帮忙。

ISED 合规声明
此设备包含免许可证的发射器/接收器，符合加拿大创新、科学和经济发展部免许可证的 RSS。
操作应满足以下两个条件：(1) 此设备不得造成干扰，(2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备不期望操作的干扰。

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098
USA
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
3024-11 Alexander Street
Vancouver, BC, V6A 1E1
CANADA
Skullcandy.ca

Skullcandy UK, LTD
Andrews House
College Road
Guildford
Surrey
GU1 3QA
Skullcandy.co.uk

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty, if it doesn't work the one way promised, we'll make it right. Visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL. All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electronic items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances can leak into the soil and water contamination or harming wildlife and also human health. To remind you that old electronic products need to be recycled, we place the crossed out wheelie bin symbol on our products. Please do not throw any electrical equipment in your trash bin, instead mark with the crossed out wheelie bin symbol in your bin.
Lithium-ion batteries are recyclable. Please use the local batteries for recycling. Hollow batteries and batteries that contain mercury, if you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination = harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with the chemical symbol for the hazardous material according to local laws and regulations. Batteries in the battery shall be disposed of separately from household waste; When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy sont couverts par une garantie de un an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous nous engageons à le réparer. Rendez-vous sur Skullcandy.com/warranty ou appelez le 1-888-MYSKULL. Pour toutes les autres pays: visitez Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électroniques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans le sol et des eaux = nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les produits électroniques doivent être recyclés, nous avons placé sur nos produits le symbole du poubelle barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique à votre poubelle, mais plutôt le marquer du symbole du poubelle barrée.
Les batteries au lithium-ion sont recyclables. Veuillez utiliser les batteries locales à recycler. Les batteries creuses et celles qui ont du mercure, si vous ne les recyclez pas, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'infiltrer et causer une contamination du sol et de l'eau = nuisant à la faune et aussi à la santé humaine. Les batteries contenant des matériaux dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont signalées par le symbole chimique du matériau dangereux conformément aux lois et réglementations locales en vigueur. La batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers; Lorsque ce produit atteint la fin de sa durée de vie, apportez-le au point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez-le au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene residencia, programe una cita en Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL. Para todos los demás países, visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, estos acabarán en un vertedero donde las sustancias peligrosas pueden filtrarse al suelo y contaminar la tierra y el agua = perjudicando a la fauna silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se deben reciclar, ponemos en nuestros productos el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos equipos de iluminación) en su contenedor de basura doméstico, en lugar de eso, marque el contenedor con el símbolo del contenedor tachado.
Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recoger baterías para su reciclaje. Las baterías huecas y las baterías que contienen mercurio, si no se reciclan, acabarán en un vertedero donde las sustancias peligrosas se filtrarán al suelo y dañarán la tierra y el agua = perjudicando a la fauna silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), se marcan con el símbolo químico del material peligroso, de acuerdo con las leyes y reglamentos locales. La batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos; Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come promesso, ripareremo il prodotto. Visita Skullcandy.com/warranty o chiama il 1-888-MYSKULL. Per tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, permettendo di risparmiare risorse naturali e l'ambiente. Se non riciclate le vecchie apparecchiature elettriche, finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e la salute umana. Per ricordare che i prodotti elettronici devono essere riciclati, abbiamo apposto il cestino con ruote barrato sui prodotti. Quando questo prodotto cessa di funzionare, non gettarlo in apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel cestino della spazzatura.
Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche in assenza di un alveo edifici pubblici potrebbero essere disponibili dei contenitori. Se non riciclati, le batterie finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e la salute umana. Le batterie che contengono materiali pericolosi, come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con il simbolo del contenitore barrato. Questo simbolo indica che, in base alla legge o alle norme locali, le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, riveglia portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nos reviremos o problema. Para reclamações, queiram-se Termos e Condições:
Skullcandy.com/warranty ou ligue para 1-888-MYSKULL.
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o meio ambiente. Se não reciclar o equipamento elétrico, ele acabará no aterro onde as substâncias perigosas podem vazar e contaminar o solo e a água = prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para lembrar que os produtos elétricos devem ser reciclados, colocamos o símbolo do contêiner de lixo com rodas riscado nos nossos produtos. Não coloque qualquer equipamento elétrico (incluindo os que possuem o símbolo do contêiner de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.
Baterias de íons de lítio são recicláveis. Por favor, use as pilhas e as baterias locais para reciclagem. Se forem recicláveis, as pilhas e baterias acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas = causando a contaminação do solo e da água = prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias contendo materiais perigosos, como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com o símbolo químico, de acordo com as leis e os regulamentos locais. A bateria deve ser descartada separadamente do lixo doméstico; Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leveo a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para ser possível a reciclagem ou eliminação.

DE Gilt für Skullcandy-Produktereine eingeschränkte Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht, ist es wie das versprochene Produkt. Wir sorgen für Abhilfe. Für Gewährleistungsansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen: Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL.
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, Dadurch werden natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont. Wenn Sie Ihr Altgerät nicht recycelt, landen Ihre Elektroner Geräte auf Müllhalden, wo gefährliche Substanzen austreten und Boden und Wasser verschmutzen = Tiere und Menschen gefährden. Um Sie daran zu erinnern, dass elektronische Geräte recycelt werden können, sind unsere Produkte mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich der mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten) in Ihren Müll.
Lithium-Ionen-Batterien sind wiederverwertbar. Bitte nutzen Sie die lokalen Batterien zum Recycling. Hohlkörper und Batterien, die Quecksilber enthalten, wenn sie nicht recycelt werden, landen sie auf Deponien, wo gefährliche Substanzen austreten und Boden und Wasser verschmutzen = Tiere und Menschen gefährden. Batterien, die gefährliche Materialien wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind, werden mit dem jeweiligen chemischen Symbol markiert, dieses Symbol bedeutet, dass die Batterien Gesetze und Vorschriften eine vom Haushaltsmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Produktlebensdauer bringen Sie das Produkt zu einer von den lokalen Behörden festgelegten Sammelstelle oder zurück zum Kaufort, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy-tuotteilla on vuoden takuu. Mikäli tuote ei toimi luvatulla tavalla, korjaamme tuotteen. Mene osoitteeseen Skullcandy.com/warranty tai ota yhteyttä numeroon 1-888-MYSKULL.
Muilta mailta: Käy osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support

Monet sähköiset laitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos et kierrätä sähköisiä laitteita, ne päätyvät kaatopaikalle, mikä voi aiheuttaa vaarallisten aineiden vuotamisen maaperään ja vesistöön = vahingoittaen villi-luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kierrätettävistä muistutuksena siitä, ettemme ole vanhoja sähköisiä laitteita, laitamme tuotteisiimme ruksattu roskakorin symbolin. Ole hyvä, ettet heitä sähköisiä laitteita roskiksiisi. Merkitse roskiksesi ruksattu roskakorin symbolilla.
Litiumioniakut ovat kierrettävät. Käytä paikallisia akkuja kierrätykseen. Jos et kierrätä ontoja akkuja tai sellaisia akkuja, jotka sisältävät elohopeaa, ne päätyvät kaatopaikalle, mikä aiheuttaa vaarallisten aineiden vuotamisen maaperään ja vesistöön = vahingoittaen villi-luontoa sekä ihmisten terveyttä. Materiaalisa = vuoksi vaarallisia aineita (esim. elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb)) sisältävät akut on merkitty kyseisen aineen kemiallisen merkillä, mikäli tarvitsisa, että paikallisten lakojen ja asetusten mukaan. Akku on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä; Kun tuote saavuttaa käyttöikänsä, se tulee viedä paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palautettava ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DK Skullcandy produkter er dækket af en 1-års garanti, Hvis det ikke virker som vi lovede, sørger vi det. For kav, spørgsmål eller reklamationer: Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL.
Alle andre lande: Besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og miljø. Hvis du ikke genbruger, vil elektriske udstyr ende på losseplads hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening = skade dyrelivet og også menneskers helbred. For at minde dig om, at gammelt elektisk udstyr kan genbruges, er det nu mærket med det overstregede affaldsspand. Kast ikke elektrisk udstyr i din affaldsspand, men mærk det med det overstregede affaldsspand i din affaldsspand.
Lithium-ion batterier er genbrugelige. Brug de lokale batterier til genbrug. Ofrefulde batterier og de batterier der indeholder kviksølv, hvis de ikke genbruges, vil de ende på losseplads, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening = skade dyrelivet og også menneskers helbred. Batterier indeholdende farlige materialer som kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er mærket med det pågældende kemiske symbol i henhold til lokale love og regelsæt. Batteriet skal bortskaffes separat fra husholdningsafald; Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal det afleveres til et indsamlingssted som er udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til købsstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandy produkter har et års garanti. Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det. For krav, spørsmål eller vilkår:
Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet. Hvis du ikke resirkulerer, vil elektrisk utstyr ende opp på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning = som skader dyreliv og også helse. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan resirkuleres, er det merket med det overstrekede søppelbøttesymbolet. Kast ikke elektrisk utstyr (inkludert de som er merket med det overstrekede søppelbøttesymbolet) i din søppelbøtte.
Litiumionebatterier er resirkulerbare. Bruk de lokale batteriene til resirkulering. Hulkatoder og batterier som inneholder kvikksølv, hvis de ikke resirkuleres, vil de ende opp på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning = skade dyreliv og også helse. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan resirkuleres, er det merket med det overstrekede søppelbøttesymbolet. Batterier som inneholder farlige materialer som kvikksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er merket med det aktuelle kjemiske symbolet i henhold til lokale lover og regelverk. Batteriet skal bortskaffes separat fra husholdningsavfall; Når dette produkt når slutningen av sin levetid, skal det leveres til et innsamlingssted som er utpekt av lokale myndigheter eller returneres til kjøpsstedet med henblik på gjenvinning eller bortskaffelse.

SE Skullcandy produkter har ett års garanti. Om den inte fungerar som utlovat rättar vi till det. Kav, frågor och allmänna villkor:
Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alla andra länder: Besök Skullcandy.com/support/international-support

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner kommer den elektriska produkten istället att hamna på deponi där farliga ämnen läcker ut och förorenar jord och vatten! vilket skadar vår djurliv och människors hälsa. För att påminna om att gamla elektriska produkter behöver återvinnas, så har vi satt den korsade soptunnan. Lägg inte någon elektrisk produkt (inklusive de med den korsade soptunnan) i din soptunna.
Litiumjonbatterier kan återvinnas. Använd de lokala batterier för att det ska kunna att det inte läcker ut farliga ämnen som förorenar jord och vatten = skadar vår djurliv och människors hälsa. För att påminna om att gamla elektriska produkter behöver återvinnas, så har vi satt den korsade soptunnan. Batterier som innehåller farliga material som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) är märkt med det aktuella kemiska symbolen i enlighet med lokala lagar och regler. Batteriet ska kastas separat från hushållsavfall; När produkten har nått slutet av sitt livscykel, ska den lämnas in till en av lokalmyndigheter utsedd insamlingsplats eller returneras till det ställe som den köpts för att det ska kunna att det inte läcker ut farliga ämnen som förorenar jord och vatten = skadar vår djurliv och människors hälsa.

RU На продукцию Skullcandy распространяется гарантия 1 год. Если продукция работает не так, как обещали, мы исправим ситуацию. Посетите Skullcandy.com/warranty или позвоните по телефону 1-888-MYSKULL.
Для всех других стран: посетите сайт Skullcandy.com/support/international-support

Многие электронные приборы могут быть отремонтированы или переработаны, что сохраняет природные ресурсы и окружающую среду. Если электронное оборудование не перерабатывается, оно в конечном итоге окажется на свалке, где опасные вещества могут просачиваться в почву и загрязнять воду = наносить вред дикой природе и здоровью человека. Чтобы напомнить о том, что старые электронные приборы должны быть переработаны, мы нанесли на наши изделия символ перечеркнутого мусорного контейнера.
Не кидайте электрическое оборудование в мусорный ящик (в том числе с перечеркнутым мусорным контейнером). Литиевые аккумуляторы подлежат переработке. Используйте местные аккумуляторы для переработки. Если полые аккумуляторы и аккумуляторы, содержащие ртуть, не перерабатываются, они в конечном итоге окажутся на свалке, где опасные вещества могут просачиваться в почву и загрязнять воду = наносить вред дикой природе и здоровью человека. Аккумуляторы, содержащие опасные материалы, такие как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), маркируются химическим символом опасного материала в соответствии с местными законами и нормами. Аккумулятор должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов; По истечении срока службы изделия отнесите его в пункт сбора, определенный местными властями, или верните в место покупки для переработки или утилизации.

TR Skullcandy ürünler 1 yıllık garanti ile desteklenir. Söz verdiğimiz şekilde çalışmazsa, ürün/kulaçlarınızı sizi vereliz. Talepler, sorular veya Hizmet ve Koşullar için: Skullcandy.com/warranty veya 1-888-MYSKULL numaralı telefonu arayın.
Birçok elektrik cihazı onarılabilir veya geri dönüştürülebilir, bu doğal kaynakları ve çevreyi korur. Geri dönüştürmezseniz elektrikli ekipman, sızıntı nedeniyle toprağa sızacağı ve toprak ve su kirlenmesine neden olacağı bir çöplüğe gidecek = yabani hayvanlara veya insan sağlığına zarar verecektir. Eski elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla, ürünlerimiz üzerine çizilmiş tekerlekli çöp kutusu sembolünü koyduk. Lütfen çöp kutunuza herhangi bir elektrikli ekipman (içerisinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu sembolü bulunanlar dahil) atmayın.
Bazıyı lityum-iyon pilleri geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm için yerel pilleri kullanın. Boş pil ve bataryalar ile civa içeren pil ve bataryalar geri dönüştürülmezse, çöplüğe gidecekler = tehlikeli maddeler sızacağı ve toprak ve su kirlenmesine neden olacağı ve yabani hayvanlara veya insan sağlığına zarar vereceğiz. Civa (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) gibi tehlikeli maddeler içeren piller ile temsilcisi sembolünü işaretlendiriyoruz. Bu sembol, pilin yerel yasa ve yönetmeliklere göre ev atıklarından ayrı olarak atılması gerektiğini ifadesine gelir; Bu ürün ömrünün sonuna ulaştığında, yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama noktasına teslim edin veya geri dönüşüm veya imha için satın alma yerine geri gönderin.

KO Skullcandy 제품에는 1년 보증이 제공됩니다. 약속한 대로 제대로 작동하지 않는다면 제품을 교체해 드리겠습니다. 문의 및 보증 정보는 Skullcandy.com/warranty 또는 1-888-MYSKULL 에 연락해 주십시오.
기타 모든 국가: Skullcandy.com/support/international-support 를 방문하십시오.

많은 전자 제품은 수리되거나 재활용되어 자원과 환경을 보존할 수 있습니다. 재활용하지 않으면 전자 장비가 매립지에 버려지게 되어 유해 물질이 토양과 수질 오염 = 야생 동물 및 인간 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 전자 제품을 재활용해야 한다는 것을 상기시키기 위해 제품에 바퀴 달린 쓰레기통 기호를 표시합니다. 전자 장비(바퀴 달린 쓰레기통 기호가 표시된 것)를 쓰레기통에 버리지 마십시오.
리튬 이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 현지 배터리를 재활용하십시오. 속이 비어 있는 배터리와 수은이 함유된 배터리를 재활용하지 않으면 매립지에 버려지게 되어 유해 물질이 토양과 수질 오염 = 야생 동물 및 인간 건강에 해를 끼칩니다. 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 또는 납(Pb) 등 유해 물질이 함유된 배터리는 현지 법률 및 규정에 따라 해당 유해 물질의 화학 기호로 표시됩니다. 배터리는 가정 폐기물과 별도로 폐기해야 합니다; 이 제품이 수명이 다하면 지정된 수거 지점에 가져가거나 구매한 곳에 반납하여 재활용하거나 폐기하십시오.

AR تأتي منتجات Skullcandy بضمان لمدة عام واحد. إذا لم يعمل بالطريقة التي وعدنا بها، فسنقوم بإصلاحه. للاستفسارات والضمان: Skullcandy.com/warranty أو اتصل بـ 1-888-MYSKULL.
لجميع البلدان الأخرى: قم بزيارة Skullcandy.com/support/international-support

العديد من الأجهزة الإلكترونية يمكن إصلاحها أو إعادة تدويرها، مما يوفر الموارد الطبيعية والبيئة. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فسيكون مصير المعدات الكهربائية هو المكب حيث يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى التربة والمياه = مما يضر بالحياة البرية والصحة البشرية. لتذكيرك بأن المنتجات الإلكترونية القديمة يجب إعادة تدويرها، وضعنا رمز سلة المهملات المشطوبة على منتجاتنا. يرجى عدم رمي أي معدات كهربائية في سلة المهملات، بدلاً من ذلك، قم بتمييزها برمز سلة المهملات المشطوبة في سلتك.
بطاريات الليثيوم أيون قابلة للتدوير. يرجى استخدام البطاريات المحلية للتدوير. البطاريات المجوفة والبطاريات التي تحتوي على الزئبق، إذا لم يتم تدويرها، ستنتهي بالمطاف في مكب النفايات حيث تتسرب المواد الخطرة = مما يضر بالحياة البرية والصحة البشرية. البطاريات التي تحتوي على مواد خطرة مثل الزئبق (Hg) والكادميوم (Cd) والرصاص (Pb) يتم وضع علامة عليها بالرمز الكيميائي للمادة الخطرة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية. البطارية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية؛ عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، خذه إلى نقطة تجميع محددة من قبل السلطات المحلية أو أعده إلى مكان الشراء لإعادة التدوير أو التخلص منه.

ZH Skullcandy 产品提供 1 年保修。如果产品性能未能达到我们所承诺的，我们会提供修理。请登录 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL。
其他所有国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support

很多电气设备可以修理或回收利用，这样可以节省自然资源和环境。如果不回收，电气设备最终会进入垃圾填埋场，在那里有害物质会泄漏到土壤和水中，造成污染，从而危害野生动物，甚至危害人类健康。为提醒大家旧电子产品需要回收，我们在产品上印上了带有叉号的轮式垃圾桶符号。请勿将任何电气设备丢入垃圾桶，而应在垃圾桶上标记带有叉号的轮式垃圾桶符号。
锂离子电池可回收。请使用当地电池进行回收。空心电池和含有汞的电池，如果不回收，电池最终会进入垃圾填埋场，在那里有害物质会泄漏到土壤和水中，造成污染，从而危害野生动物，甚至危害人类健康。含有汞（Hg）、镉（Cd）或铅（Pb）等有害物质的电池，根据当地法律