ASPERX

User Manual

Air Compressor

Model: AX70

CONTENTS

English 1–9
Deutsch 10–19
Français 20–29
Italiano 30–39
Español 40–49

Warm Tips

Please read the instructions carefully and use the product correctly according to the instructions in the operating manual so that you can familiarize yourself with the product more conveniently and quickly!

Detailed Product Function Diagram

① Light button
② Unit switch button
③ Mode switch button
④ Power/Inflation start button
⑤ Preset air pressure minus button
⑥ Preset air pressure plus button
⑦ USB output port
⑧ TYPE-C input port
⑨ Air nozzle
⑩ Air pump interface
⑪ Display screen

Detailed Product Function Diagram

Display screen content description:

① Air pressure value display
② Car inflation mode
③ Bicycle inflation mode
④ Bicycle inflation mode
⑤ Basketball inflation mode
⑥ Air pressure unit BAR
⑦ Air pressure unit PSI
⑧ Air pressure unit KPA
⑨ Output indicator icon
⑩ Charging indicator icon

Detailed Product Accessories Diagram



Air pipe | Digital charging cable | Air nozzle | Tool kit

Note: The above pictures are for reference only, please refer to the actual product!

Product Parameters

Product function parameters are subject to change without prior notice, and the company reserves the right of final interpretation!

Type-C input	5V⎓2A ; 9V⎓2A
USB output	5V⎓2.4A
Battery capacity	10000mAh/36Wh
Maximum charging pressure	150psi
Discharge temperature range	-20℃ ~ +40℃
Charge temperature range	0℃ ~ +40℃
Compatible dimensions	150mm×89mm×32mm

Product function Introduction

1. Built-in air pump, supports 3 inflation modes:
①Car inflation mode, setting range is 20PSI~51PSI;
②Basketball inflation mode, setting range is 20PSI~40PSI;
③Bicycle inflation mode, setting range is 30PSI~65PSI;
④Bicycle inflation mode, setting range is 30PSI~65PSI;
Custom air pressure mode, setting range is 3PSI~150PSI;
The air pump supports 3 unlocking: BAR, KPA, PSI.
2. With LED lighting function, can switch lighting, strobe, SOS mode.
3. Equipped with 10000mAh/36Wh lithium battery, can not only charge the product itself or inflatable, corresponding switch to the inflation function, the gear can be adjusted or inflatable, the battery can also be used as a power bank to charge other mobile devices, the battery life is about 3 hours, the air pump power value is displayed, and after 5 seconds, the screen automatically turns off to save power.
4. The free inflator can be used as an emergency power bank, supports charging and power supply of digital products such as mobile phones,PSP, MP3/MP4, tablets.

Functional Operation Instructions

1 Button operation instructions:

①Long-press the button to turn on the light, short press the button to switch the light mode after turning on the light, long press the button again to turn off the light;
②Unit switch button: short press the button to switch the air pressure unit: turning on, support BAR/KPA/PSI 3 unit switching;
③Mode switch button: short press the button to switch the inflation mode after turning on;
④Power/Inflation start button: short press the button to turn on the air pump, long press the button to start inflation, inflation after the preset pressure, short press the button to stop inflation during inflation;
⑤Preset air pressure minus button: short press the preset minus 1 after turning on, long press to quickly reduce the preset value;
⑥Preset air pressure plus button: short press the preset plus 1 after turning on, long press to quickly add the preset value;

2 How to charge the air pump:

①Insert the type-C charging cable into the Type-C input port of the air pump, the other end of the charging cable is connected to the power adapter, the "5V" on the display is always on, and the power indicator flashes in green, indicating that the battery is being charged, and the output indicator stops flashing and will turn green when the battery is fully charged.

3 How to charge digital products such as mobile phones, PSP, MP3, MP4, tablets:

Short press the power button "⏻" to turn on the device, then insert the USB output port into the charging cable of digital products such as mobile phones, PSP, MP3, MP4, tablet computers and other digital products.The remaining power will be displayed on the display.

4 How to turn on the LED lighting:

Short press button "⏻" to turn on the machine, and the display screen will light up, long press button "⏻" for 3 seconds to turn off the screen, short press this button to switch the lighting mode, long press button "⏻" for 3 seconds to turn off the lighting, lighting + SOS + flashing, long press the light button "⏻" to turn off the lighting.

5 How to inflate a tire :

Please make sure the battery level is greater than 1 bars before inflating.
A: Connect the air pipe to the corresponding interface of the machine and the valve port of the tire, and tighten the joint.
B: Connect the air pipe nozzle to the tire.
C: Short press the power button "⏻" to turn on the machine, press the "+" or "−" button to adjust the preset pressure value, and then start the inflation mode: "manual inflation mode", "car inflation mode", "bicycle inflation mode", "basketball inflation mode", "custom inflation mode" 5 modes to switch, the inflation mode, inflation pressure, inflation time, inflation speed, and the last setting data is memorized when the machine is turned on.
D.After selecting the mode, press the "+" key and "−" key to adjust the inflation pressure, the "+" key and "−" key for continuous rapid adjustment pressure, Short press the "+" key and "−" key to the nearest/closest by 1PSI/1BAR/10KPA and long press the "+" or "−" key for 2 seconds to quickly adjust to the preset pressure.
E. After selecting the mode or setting the air pressure value, long press the power button "⏻", if the pressure is greater than the set value, it will not inflate, if the pressure is less than the set value, the machine will start inflating, and when it is press, the "+" or "−" button will stop inflating, inflation will stop when the pressure reaches the set value, the machine will stop if the air tube is not and hold, and the machine will automatically shut down after no operation for about 20 seconds.

How to check tire pressure :
1.Short press the power button "⏻" to turn on the machine.Display the preset pressure value and the current tire pressure value.
2.Connect the air tube quick connector to the tire air nozzle, and make sure to tighten the joint to ensure that there is no leakage.
3.The pressure displayed on the display is the current tire pressure.

Display error code description:

1.TEY: Charging low temperature protection,stop charging, the protection will be automatically released when the temperature rises above 0℃.
2.GT: Charging high temperature protection, stop charging, the protection will be automatically released when the temperature drops below 45℃.
3.GW: Discharge high and low temperature protection,in low temperature the protection will be automatically released when the temperature drops above 10℃.
4.TGT: The cylinder triggers LVPT over temperature protection, this protection will be released when the temperature drops below 70℃.
5.LVP: Low voltage protection, when the battery is low, the protection is released before continuing the next round of inflation.

Precautions

1.If the device is slightly heated during use or charging, it is normal and not a fault.
2.Do not disassemble the product by yourself, the product may cause fire or explosion, dissipation holes should not be blocked. Do not use it in the following environments:
●Humid places and places easily splashed by water.
●Dust, sand, and other dust.
●Places with vibration, corrosion, and chemical gas hazards.
●Places where flammable and explosive materials are stored and near heat sources and fire sources.
3.The maximum inflation pressure of the machine refers to the maximum air filling pressure. Before filling, please confirm the maximum pressure value that the tire can withstand, and do not exceed the maximum pressure value during inflation.Long-press do not hold the inflation button to keep the air pump and the inflation function turned on, and the air pump and the inflation function will not stop. The pressure should not be too high.
4.The air pump is designed for short-term use, and it is recommended to rest for 30 seconds-10 minutes after every 2-3 cycles for 10 minutes before use.
5.It is normal for the part of the hose connected to the machine to become hot after continuous inflation, please wait a few minutes for the top of the hose to cool down before separating it.
6.When not in use for a long time, it is recommended to keep the battery at a certain power level, and charge it once every 3 months to prevent damage.
7.When not in use, please place it in a safe place. This is not a toy, please keep it out of reach of children.
8.Do not come into contact with rough chemicals such as soap or other detergents containing strong alkali and strong acid.
11.Non-professionals should not disassemble the machine to avoid damaging the machine and causing injuries to people.
12.Please do not filter or incinerate discarded battery products, please protect the environment.
13.Accessories used in this manual are for reference only, please refer to the actual product for details.

Detailliertes Produktfunktionsdiagramm

Warm Tipps

Damit Sie sich bequemer und schneller mit dem Produkt vertraut machen können, lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch und wenden Sie das Produkt entsprechend der Bedienanleitung im Betriebshandbuch richtig an!

① Lichttaste
② Einheitenschalter
③ Modusschalter
④ Einschalt/Aufpumpen
⑤ Minustaste für voreingestellten Luftdruck
⑥ Voreingestellter Luftdruck Plus Taste
⑦ USB-Ausgangsanschluss
⑧ TYPE-C Eingangsanschluss
⑨ Belüftung
⑩ Luftpumpenschnittstelle
⑪ Anzeigebildschirm

Detailliertes Produktfunktionsdiagramm

Beschreibung des Bildschirminhalts :

① Anzeige des Luftdruckwertes
② Auto Aufblasmodus
③ Fahrradaufblasmodus
④ Fahrradaufblasmodus
⑤ Basketballaufblasmodus
⑥ Luftdruckeinheit BAR
⑦ Luftdruckeinheit PSI
⑧ Luftdruckeinheit KPA
⑨ Ausgangsanzeigesymbol
⑩ Ladeanzeigesymbol

Detailliertes Produktzubehördiagramm



Luftleitung | Digitales Ladekabel | Luftdüse | Werkzeugset

Hinweis: Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt!

Produktparameter

Produkt-Funktionsparameter sind subject to change without prior notice, and the company reserves the right of final interpretation!

TYPE-C Eingang	5V⎓2A ; 9V⎓2A
USB Ausgang	5V⎓2.4A
Batteriekapazität	10000mAh/36Wh
Maximaler Ladedruck	150psi
Entladetemperaturbereich	-20℃ ~ +40℃
Ladetemperaturbereich	0℃ ~ +40℃
Kompatible Abmessungen	150mm×89mm×32mm

Einführung in die Produktfunktionen

1. Mit LED-Beleuchtungsfunktion, kann Beleuchtung, Stroboskop, SOS-Modus umschalten.
Eingebaute Luftpumpe, unterstützt 3 Gas 3 Aufblasmodi:
①Autoaufblasmodus, Einstellbereich ist 20PSI~51PSI;
②Basketballaufblasmodus, Einstellbereich ist 20PSI~40PSI;
③Fahrradaufblasmodus, Einstellbereich ist 30PSI~65PSI;
④Fahrradaufblasmodus, Einstellbereich ist 30PSI~65PSI;
Benutzerdefinierter Luftdruckmodus, Einstellbereich ist 3PSI~150PSI;
Die Luftpumpe unterstützt 3 Gas Entsperrung: BAR, KPA, PSI.
3. 10000mAh/36Wh Lithium-Batterie, kann nicht nur sich selbst oder aufblasbar, entsprechend die Funktion des Gangs kann eingestellt oder aufblasbar, die Batterie kann auch als Powerbank verwendet werden, um andere mobile Geräte aufzuladen, die Batterielebensdauer beträgt etwa 3 Stunden, der Luftpumpenleistungswert wird angezeigt, und nach 5 Sekunden schaltet der Bildschirm automatisch aus, um Strom zu sparen.
4. Kostenloses Aufblasschlauch während der Verwendung nicht, damit der Luftpumpe Tentakel und der Aufblasdruck sollte nicht zu hoch sein.
5. Während der Verwendung sollte die Aufbaukraft bei jeder 10 Minuten nicht zu groß sein, und es wird empfohlen, 30 Sekunden-10 Minuten abzuhalten Verwendung 10 Minuten abzuhalten.
7. Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, dass Akku auf einem bestimmten Niveau gehalten wird, und es wird empfohlen, alle 3 Monate einmal aufzuladen.
8.Wenn es nicht verwendet wird, legen Sie es bitte an einen sicheren Ort. Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Kontakt mit rauen Chemikalien wie Seife oder anderen Reinigungsmitteln, die starke Basen und starke Säuren enthalten.
10 Leien sollten die Maschine nicht auseinandernehmen, um Schäden an der Maschine und Verletzungen von Menschen zu vermeiden.
11. Werfen Sie keine Wegwerfbatterieprodukte weg und verbrennen sie nicht. Schützen Sie die Umwelt.
12.Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Muster dienen nur als Referenz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

Funktionale Bedienungsanleitung

1 Anweisungen zur Tastenbedienung:

①Einschalten der Lichttaste: Drücken Sie den Knopf, um das Licht zu schalten, Taste zum Umschalten des Lichtmodus nach dem Einschalten, langes Drücken zum Ausschalten des Lichts;
②Einheitenschalter: kurz drücken Sie den Taste zum Umschalten des Luftdruckwertes nach dem Einschalten, langes Drücken zum Umschalten der Luftdruckeinheit;
③Modusschalter: Kurzes Drücken der Taste zum Umschalten des Aufpumpmodus nach dem Einschalten, kurzes Drücken der Taste zum Stoppen des Aufpumpens während des Aufpumpens, langes Drücken zum Ausschalten;
④Einschalt/Aufpumpen: Kurzes Drücken der Taste zum Einschalten im ausgeschalteten Zustand, langes Drücken der Taste zum Starten des Aufpumpens, Aufpumpen nach dem voreingestellten Druck, kurzes Drücken der Taste zum Stoppen des Aufpumpens während des Aufpumpens;
⑤Minustaste für voreingestellten Luftdruck: Kurzes Drücken der voreingestellten Taste minus 1 nach dem Einschalten, langes Drücken zum Umschalten auf schnelles Drücken;
⑥Plustaste für voreingestellten Luftdruck: Kurzes Drücken der voreingestellten Taste plus 1 nach dem Einschalten, langes Drücken zum Umschalten auf schnelles Drücken.

2 So laden Sie die Luftpumpe auf :

Stecken Sie den Stecken des Ladekabels in den ①TYPE-C Eingangsanschluss der Luftpumpe und stecken Sie das andere Ende in das Ladegerät, "5V" auf dem Display ist immer an, die Netzanzeige blinkt in grüner Farbe, zeigt an, dass der Batterieaufladen blinkt, und die Ausgangsanzeige hört auf zu blinken und ist grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

3 So laden Sie digitale Produkte wie Mobiltelefone, PSP, MP3, MP4, Tablets :

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, und dann stecken Sie den USB Ladekabel in den USB Ausgang, an Mobiltelefone, PSP, MP3, MP4, Tablet-Computer und andere digitale Produkte aufladen. Die verbleibende Ladung wird auf dem Display angezeigt.

4 So schalten Sie die LED-Beleuchtung ein:

Drücken Sie kurz die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten, und auf dem Anzeigebildschirm wird die aktuelle Leistung angezeigt. Drücken Sie langer Taste ⏻ für 3 Sekunden, um den Bildschirm auszuschalten, kurzes Drücken der Taste, um den Beleuchtungsmodus einzuschalten, langes Drücken für 3 Sekunden, um die Beleuchtung zu stoppen, Beleuchtung + SOS + Blinken. Drücken Sie die Taste nach langer Dr ücken, um die Beleuchtung zu stoppen.

5 So pumpen Sie einen Reifen auf :

Stellen Sie sicher, dass die Batteriestärke über 1 Balken liegt, bevor Sie aufpumpen.
A. Schließen Sie den Luftschlauch an die entsprechende Schnittstelle der Maschine und den Ventilanschluss des Reifens an und ziehen Sie die Fuge fest.
B. Schließen Sie den Luftschlauch an den Reifen an.
C. Drücken Sie kurz die Einschalttaste ⏻, um die Maschine einzuschalten, drücken Sie die Taste "+" oder "−", um den voreingestellten Luftdruckwert einzustellen, und dann beginnen Sie mit dem Betriebsmodus: "Handaufpumpen", "Autoaufpumpen", "Fahrradaufpumpen", "Basketballaufpumpen", "benutzerdefinierter Aufpumpmodus ", Die Daten werden nach dem Einschalten des Geräts im Modus, Aufpumpdruck, Aufpumpzeit, Aufpumpgeschwindigkeit und den Einstellungsdaten werden beim Einschalten der Maschine gespeichert.

D. Drücken Sie nach Auswahl des Modus die Tasten, "+" und "−", um den voreingestellten Luftdruckwert einzustellen. Der Luftdruckwert blinkt und kann durch Drücken der Tasten "+" und "−" schnell eingestellt werden, und dann drücken Sie 1PSI/1BAR/10KPA in die nächste/nächste Richtung, und drücken Sie die Tasten "+" und "−" 2 Sekunden lang um den schnellen Einstellwert schnell zu erreichen.
E. Nachdem Sie den Modus ausgewählt oder den Luftdruck eingestellt haben, halten Sie die Einschalttaste ⏻ gedrückt, wenn der Druck größer ist als der eingestellte Wert ist, wird nicht aufgepumpt. Wenn der Luftdruck niedrigerist als der eingestellte Wert, beginnt die Maschine zu pumpen, und wenn Sie sie drücken, wird das Aufpumpen gestoppt.
Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, wird das Aufpumpen gestoppt, wenn der Schlauch nicht vorhanden ist, wird die Maschine automatisch abgeschaltet.

6 So prüfen Sie den Reifendruck :

1. Drücken Sie kurz die Einschalttaste ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2. Schließen Sie den Schnellanschluss des Luftschlauchs an die Luftdüse des Reifens an, und achten Sie darauf, fest zu ziehen und zu drücken und Sicherstellen.
3. Der auf dem Display angezeigte Druck ist der aktuelle Reifendruck.

Beschreibung des angezeigten Fehlercodes :

1.TEY: Ladeschutz bei niedriger Temperatur, Ladeunterbrechung beenden, die Schutzzeit wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur über 2 °C steigt.
2.GT: Ladeschutz bei hoher Temperatur, Ladeunterbrechung beenden, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 45 °C fällt.
3.GT: Entladeschutz bei hoher Temperatur, Entladeunterbrechung beenden, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 65 °C fällt.
4.TGT: Der Zylinder löst einen Übertemperaturschutz bei 110 °C aus, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 70 °C fällt.
5.LVP: Niedrigspannungsschutz, wenn die Spannung unter 6V ist, wird der Schutz nach automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 65 °C fällt.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn sich das Gerät während der Verwendung oder des Ladens leicht erhitzt, ist dies normal und kein Fehler.
2. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, das Produkt kann zu Rauch oder Explosionen führen, Ventilationslöcher nicht blockiert sein. Verwenden Sie es nicht in den folgenden Umgebungen:
●Feuchte Orte und Orte, an denen leicht Spritzwasser entsteht.
●Orte, an denen man leicht fallen kann.
●Orte mit Staub, Sand und anderen Staub und chemischen Gefahren.
●Orte, an denen brennbare und explosive Materialien gelagert werden und in der Nähe von Hochtemperatur Wärmequellen.
3. Der maximale Aufblasdruck der Maschine bezieht sich auf den maximalen Luftdruck. Bitte bestätigen Sie vor dem Befüllen den maximalen Druckwert, dass die Gasspeicherungsfähigkeit standhalten können, um Gefahren durch übermäßigen Druck zu vermeiden. Drücken Sie die Aufblasdruck nicht lange, um die Luftpumpe und die Aufblasfunktion weiterhin zu aktivieren. Der Druck sollte nicht zu hoch sein.
4. Die Luftpumpe ist für den kurzzeitigen Gebrauch ausgelegt und wird nach 2-3 Zyklen für 10 Minuten vor dem Gebrauch für 30 Sekunden-10 Minuten ausgeruht.
5. Während der Verwendung sollte sich der Bereich nicht von der Luftpumpe Tentakeln und der Aufblasdruck sollte nicht zu hoch sein.
6. Wenn der Verbindungsteil zwischen der Aufblasschlauch für jeden 10 Minuten nicht verwendet wird, sollte es vor dem Gebrauch 10 Minuten abkühlen.
7. Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, den Akku auf einem bestimmten Niveau zu halten, und es wird empfohlen, alle 3 Monate einmal aufzuladen.
8.Wenn es nicht verwendet wird, legen Sie es bitte an einen sicheren Ort. Dies ist Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Kontakt mit rauen Chemikalien wie Seife oder anderen Reinigungsmitteln, die starke Basen und starke Säuren enthalten.
10 Leien sollten die Maschine nicht auseinandernehmen, um Schäden an der Maschine und Verletzungen von Menschen zu vermeiden.
11. Werfen Sie keine Wegwerfbatterieprodukte weg und verbrennen sie nicht. Schützen Sie die Umwelt.
12.Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Muster dienen nur als Referenz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

Description détaillée des caractéristiques du produit

Conseils Pratiques

Veuillez lire attentivement le manuel et utiliser le produit correctement conformément aux instructions du manuel d'utilisation, afin de vous familiariser avec le produit plus facilement et plus rapidement !

① Bouton d'éclairage
② Bouton basculé à l' unité
③ Bouton de commutation de mode
④ Bouton de démarrage d'alimentation/gonflage
⑤ Bouton de réglage de pression d' air préréglée
⑥ Bouton d'augmentation de pression d' air préréglée
⑦ Port de sortie USB
⑧ Port d'entrée TYPE-C
⑨ Embrage
⑩ Interface de pompe d'air
⑪ Ecran d'affichage

Description détaillée des caractéristiques du produit

Description du contenu de l'écran :

① affichage de la valeur de pression barométrique
② Mode de gonflage de la voiture
③ Mode de gonflage des motos
④ Mode de gonflage des bicyclettes
⑤ Mode de gonflage du ballon
⑥ Unité de pression barométrique BAR
⑦ Unité de pression barométrique PSI
⑧ Unité de pression barométrique KPA
⑨ Indicateur de niveau de batterie
⑩ Indicateur de sortie
⑪ Indicateur de charge

Schéma détaillé des accessoires du produit

Tuyau d'air | Câble de charge | Buse d'air | Kit d'outils

Remarque: Les images ci-dessus sont données à titre indicatif, veuillez vous référer au produit réel !

Paramètres du produit

Les caractéristiques et les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis, La société dispose de droit de finalement l'interpréter!

Entrée TYPE-C	5V⎓2A ; 9V⎓2A
Sortie USB	5V⎓2.4A
Capacité de la batterie	10000mAh/36Wh
Pression de charge maximale	150psi
Gamme de température de décharge	-20℃ ~ +40℃
Gamme de température de charge	0℃ ~ +40℃
Dimensions compatibles	150mm×89mm×32mm

Présentation du produit

1. Avec fonction d'éclairage LED, le produit peut commuter l' éclairage le stroboscope, le mode SOS.
Pompe de gonflage intégrée, prend en charge 3 modes de gonflage:
①Mode de gonflage de voiture, gamme de réglage de 1.38bar~3.5bar;
②Mode de gonflage de moto, avec une gamme de réglage de 1.38bar~3.5bar;
③Mode de gonflage de vélo, avec une gamme de réglage de 2.07bar~4.48bar;
④Mode de gonflage de basket-ball, avec une plage de réglage de 0PSI~50PSI;
Mode de pression d' air personnalisé, avec une plage de réglage 3PSI~150PSI;
La pompe à air prend en charge la commutation de 3 unités: BAR, KPA, PSI.
2. La fonction de 4 niveaux de la pression des pneus est prise en charge, lorsque le pneu est gonflé, le niveau de pression du pneu peut être ajusté, et le type de la pompe à air peut être utilisé comme une source d'alimentation mobile, le temps d'alimentation est d'environ 3 heures, la valeur de pression de l' air est affichée et le cran d'affichage indique les dents et la pression actuelle du pneu.
3.Le port USB prend en charge la charge des téléphones portables, PSP, MP3 / MP4, tablettes et autres appareils numériques.

Fonctionnalités et instructions d'utilisation

1 Instructions d'utilisation des boutons:

①Bouton d' éclairage : appuyez le longpanneau pour allumer l' éclairage, appuyez brièvement sur le bouton pour changer le mode d'éclairage, et appuyez le longpanneau à nouveau pour éteindre l'éclairage ;
②Bouton de commutation d' unité : appuyez brièvement sur le bouton pour allumer, puis appuyez brièvement sur le bouton pour changer l' unité de pression d'air en charge la commutation d' unités BAR / KPA / PSI ;
③Bouton de commutation de mode : appuyez brièvement sur le bouton pour changer le mode de gonflage après la mise en marche, et appuyez le longpanneau pour éteindre l' éclairage ;
④Bouton de démarrage d'alimentation/gonflage : appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l' appareil lorsqu' il est éteint. Après avoir allumé l' appareil, appuyez longuement sur le bouton pour démarrer le gonflage, et lorsque le pneu atteint la pression préréglée, le gonflage s'arrête ;
⑤Bouton de réduction de la pression d'air préréglée : après avoir allumé l' appareil, appuyez brièvement le bouton pour réduire la pression préréglée de 1, et maintenance enfoncé pour passer à une diminution rapide ;
⑥Bouton d'augmentation de la pression d'air préréglée : après avoir allumé l' appareil, appuyez brièvement sur le bouton pour ajouter 1 à la pression préréglée, et maintenance enfoncé pour passer à l'augmentation rapide.

2 Comment charger la pompe à air :

Insérez le plug du câble de charge dans le connecteur d'entrée TYPE-C de la pompe à air, l'autre extrémité du câble de charge est connectée à l'alimentation, "5V" sur l'écran est toujours allumé, le voyant d'alimentation clignote en vert, et les indicateurs de charge clignotent pour signaler le début du chargement, et le voyant de sortie cesse de clignoter et devient vert lorsque la batterie est pleine.

3 Comment charger le produit numérique :

Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil, puis insérez le câble de charge USB dans le port de sortie USB, vous pouvez charger des appareils numériques tels que des téléphones mobiles, MP3, MP4, tablettes, etc., et vous affichez la puissance restante.

4 Comment allumer l'éclairage LED :

Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil, l'écran affiche la puissance actuelle, appuyez longuement sur le bouton ⏻ pour éteindre l'écran, appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour changer le mode d'éclairage, allumer continuellement + SOS + flashes de flamme, en bouton, appuyez longuement sur le bouton ⏻ pour éteindre l'éclairage.

5 Comment gonfler un pneu :

Veuillez vérifier que la batterie a plus de 1 barres d'énergie avant inflation.
A. Connecter le tube d'air au point d'interface correspondant sur l'appareil et la valve du pneu, et serrer le joint.
B. Connecter la tête de tube d'air au pneu.
C. Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil, appuyez sur les touches "+" et "−" pour ajuster la valeur de pression préréglée, puis commencez le mode d'inflation : "mode de gonflage manuel", "mode de gonflage de voiture", "mode de gonflage de vélo", "mode de gonflage de vélo", "mode de gonflage de basket-ball", "mode de pression d'air personnalisé" 5 modes de commutation, le mode d'inflation, la pression d'inflation, le temps d'inflation, la vitesse d'inflation et les dernières données de réglage sont automatiquement enregistrées lorsque la machine est allumée.
D. Après avoir sélectionné le mode, appuyez sur les touches "+" et "−" pour ajuster la pression d'inflation, appuyez longuement sur les touches "+" et "−" pour ajuster la pression d'inflation. Appuyez brièvement sur "+" et "−" pour augmenter ou diminuer de 1 PSI/1 BAR/10 kPa, et maintenez appuyé sur "+" et "−" pendant 2 secondes pour basculer vers une augmentation ou diminution rapide.
E. Une fois le mode sélectionné ou la valeur de pression réglée, maintenez appuyé le bouton d'alimentation, si la pression est supérieure à la valeur définie, il n'y aura pas de gonflage ; si gonflage l'entrée/sortie lorsque la valeur de pression atteint la valeur préréglée. Si vous appuyez sur ⏻ ou si je pendant le gonflage, le gonflage s'arrête.
Si vous êtes le gonflage terminé, retirer le tube d'air (gonflé) l'appareil sera de tube est chaud), inactif pendant environ 20 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Tube d'air | Câble de charge | Buse d'air | Kit d'outils

Description du code d' erreur d' affichage :

1.TEY : Protection contre le chargement à basses températures, le chargement est arrêté, la protection se désactive automatiquement lorsque la température atteint 2°C ou plus.
2.TGT : Protection contre le chargement à haute température, le chargement est arrêté, la protection se désactive automatiquement lorsque la température est inférieure à 45°C.
3.TGT : Protection contre le déchargement à haute température, le déchargement est arrêté, la protection se désactive automatiquement lorsque la température est inférieure à 65°C.
4.TGT : Protection contre la surchauffe à 110°C du cylindre, la protection se désactive automatiquement lorsque la température est inférieure à 70°C.
5.LVP : Protection contre la sous-tension, si la tension est inférieure à 6V, la protection se désactive automatiquement lorsque la température est inférieure à 65°C.

Note: le remplacer par après avoir suivi « Hotlo Information, si pingé et fare / Normiamo di prodotto reale!

Precauzioni

1. Se l'apparecchio si riscalda leggermente durante l'uso o la ricarica, rientra nella norma e non costituisce un guasto.
2 Quando si utilizza questo prodotto, l'ambiente deve essere ben ventilato e le grazie di dissipazione non devono essere ostruite. Non deve essere usato nelle seguenti ambienti:
●Luoghi umidi e luoghi facilmente soggetti a schizzi d'acqua.
●Polvere, sabbia e polvere.
●Luoghi con rischi di vibrazioni, corrosione, polvere e gas chimici.
●Luoghi in cui sono immagazzinati materiali infiammabili ed esplosivi e vicino a sorgenti di calore e sorgenti di fuoco.
3 La pressione massima di gonfiaggio di questa macchina è l'aria più pressione caricamento di riempimento dell'aria. Prima di effettuare il riempimento, verificare il valore massimo di pressione che il pneumatico può sopportare e non superare il valore massimo di pressione durante il gonfiaggio. Non premere il pulsante per mantenere il pulsante di riempimento dell'aria e la funzione di aspirazione dell'aria. La pressione dell'aria non deve essere troppo alta.
4 Il compressore d'aria è progettato per un uso a breve termine, ed è consigliato riposare per 30 secondi-10 minuti dopo ogni 2-3 cicli per 10 minuti prima dell'uso.
5 Durante l'uso, non piegare il tubo di gonfiaggio per non consentire il flusso d'aria e la pressione dell'aria di essere troppo alta, altrimenti il tubo di gonfiaggio non può essere trovato.
6 Durante l'uso, il tempo di ricarica non deve superare i 10 minuti ogni ciclo. Se il tubo di gonfiaggio è caldo, è necessario attendere 10 minuti prima di raffreddare.
7 Se non lo utilizzi a lungo, è consigliato mantenere la batteria a un certo livello e di ricaricarla almeno una volta ogni tre mesi.
8 Quando il dispositivo non viene utilizzato, riporlo in un luogo sicuro. Non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
9 Non entrare in contatto con detergenti grezzi come sapone o altri detergenti contenenti alcali e acidi forti.
10 I non-addetti ai lavori non devono smontare l'apparecchio per evitare di danneggiare l'apparecchio e ferire le persone.
11 Per proteggere l'ambiente, non smaltire o incenerire le batterie usate.
12 Tutti gli schemi utilizzati nel presente manuale sono solo di riferimento; per i dettagli si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Descrizione dettagliata delle caratteristiche del prodotto

Consigli Utili

Si prega di leggere attentamente il manuale e di utilizzare correttamente il prodotto secondo le istruzioni contenute nel manuale ideeso, in modo da familiarizzare più facilm