FIDECO

Model **Y842HC**
YP204-02
YP204-02HC

USB 3.0 Hard Drive Docking Station
USB 3.0 硬盘底座
USB 3.0 Festplatten Dockingstation
Station d'accueil pour disque dur USB 3.0
Docking station per disco rigido USB 3.0
Estación de acoplamiento para disco duro USB 3.0
USB 3.0 HDD ハードディスクスタンド

Package Contents | 包装内容 | Packungsinhalt
Contenu du colis | Contenido del paquete
Contenidos del paquete | パッケージ内容

Hard Drive Docking Station
硬盘底座
Festplatten Dockingstation
Station d'accueil pour disque
Docking station per disco rigido
Estación de acoplamiento para disco duro
HDD ドック

Power Adapter	USB A to USB B Cable
电源适配器	USB A – USB 3微
Alimentation	USB-A-auf-USB-B-Kabel
Adaptateur secteur	Câble USB A vers USB B
Adattatore di alimentazione	Cavo da USB A a USB B
Adaptador de corriente	Cable USB A a USB B
電源アダプタ	USB A – USB B ケーブル

User Manual
用户说明书
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Manuale d'uso
Manual de usuario
取扱説明書

Manufacturer	Shenzhen HuDeGui Science & Technology Development Company Ltd.
Manufacturer Address	4th Floor, Building 1, Hengfenghji Industrial Park, Longe Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong
After-sale Email	support@fideco.cn

FIDECO ® is a registered trademark of Shenzhen HuDeGui Science & Technology Development Co., Ltd. All other trademarks are property of their respective owners. Product specifications are subject to change without prior notice. For the most up-to-date specifications, please visit www.fideco-it.com. Picture is for reference only. For color, please refer to actual product.

UK CA NOM FC PATENT PENDING RoHS

For spares, see accessories or replacement parts. Para obtener más información, consulte accesorios o piezas de repuesto. Pour plus de détails voir les pièces détachées. Ersatzteile in Zubehör bzw. Ersatzteile. Per ulteriori informazioni consulta accessori o ricambi. 有关详细信息请参阅配件或备用零件。

Overview

[EN]



Model: YP204-02 (No HUB Ports)
- Dual Bay, ABS
- Support 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximum USB 3.0 5Gbps Speed
- Support Offline Clone

Model: YP204-02HC
- Dual Bay, ABS
- Support 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximum USB 3.0 5Gbps Speed
- Support Offline Clone
- TF & SD Card Slots, 2 USB 3.0 Ports

Model: Y842HC
- Dual Bay, Aluminum & ABS
- Support 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximum USB 3.0 5Gbps Speed
- Support Offline Clone
- 2 USB 3.0 Ports, One Charging Port

Model: Y842HC
- Dual Bay, Aluminum & ABS
- Support 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximum USB 3.0 5Gbps Speed
- Support Offline Clone
- TF & SD Card Slots, 2 USB 3.0 Ports

How to Operate

1. Insert your SATA HDD/SSD

2. Connect the USB cable and power adapter respectively



3. Turn on the device by pressing the power button

Hard Disk Initialization

1. Warm Note:

① For new HDD/SSD, please go to "Disk Management" to initialize it first and then your HDD/SSD can be recognized.

② Please back up all your data before formatting your HDD. For Mac OS, the format needs to be set as exFat.

2. Steps of Hard Disk Initialization:

① Right click "Computer", and choose "Manage" → "Disk Management"

② Find your unallocated disk, right click "Unallocated", and choose "Initialize Disk".

③ For HDD less than 2TB, choose MBR partition; for HDD more than 2TB, choose GPT partition.

④ Please choose "New Simple Volume Wizard" to finish hard disk initialization.

Offline Clone

1. For offline clone, please do not connect the HDD docking station to your computer until the clone is finished.

2. Disk ① is source HDD and Disk ② is target HDD. Please ensure there are no bad sectors for both HDDs, or the clone may fail.

3. Please insert 2 HDDs into slot ① and ② respectively. HDD capacity ① ≥ ②

4. Long press the "CLONE" button for 3 seconds to enter offline clone mode:

① (25%) blue light will flash; when the clone is finished 25%, (25%) blue light will be on.

② ◑ (50%) blue light will flash; when the clone is finished 50%, ◑ (50%)blue light will be on.

③ ◕ (100%) blue light will flash; when the clone is finished 100%, ◕ (100%) blue light will be on.

Note: When clone is finished successfully,(25%), ◑ (50%), ◕ (100%) blue lights will be on.

产品概述

[ZH]



型号：YP204-02 (无HUB接口)
- 双盘位 ABS
- 支持2.5英寸/3.5英寸硬盘
- 最高5Gbps传输速度
- 支持脱机克隆

型号：YP204-02HC
- 双盘位 ABS
- 支持2.5英寸/3.5英寸硬盘
- 最高5Gbps传输速度
- 支持脱机克隆
- TF卷SD卡槽，2个USB A接口

型号：Y842HC
- 双盘位 铝合金&ABS
- 支持2.5英寸/3.5英寸硬盘
- 最高5Gbps传输速度
- 支持脱机克隆
- 1个充电口，2个USB A接口

型号：Y842HC
- 双盘位 铝合金&ABS
- 支持2.5英寸/3.5英寸硬盘
- 最高5Gbps传输速度
- 支持脱机克隆
- TF卷SD卡槽，2个USB A接口

使用步骤

1.在两个卡槽分别插入SATA硬盘

2. 通过USB数据线将底座连接到电脑，然后插上电源适配器

3.打开底座背部的电源开关

硬盘初始化

1.注意:

① 对于新硬盘，需要到"磁盘管理"中去初始化硬盘，然后硬盘才能被识别。

② 在格式化硬盘前，请确保您的数据有备份。对于Mac OS系统，硬盘格式需要设置为exFat。

2.硬盘初始化步骤：

① 右击"电脑"，选择"管理"→"磁盘管理"。

② 找到未分配的硬盘，右击选择"初始化硬盘"。

③ 小于2TB的硬盘，请选择MBR分区，大于2TB的硬盘，请选择GPT分区。

④ 最后选择"新建简单卷"完成硬盘初始化。

离线克隆

1. 对于离线克隆，请在完成克隆后再将底座连接到电脑。

2. 硬盘① 是源盘，硬盘② 是目标盘，请确保两个硬盘都没有坏道，否则克隆可能失败。

3. 请将两个硬盘分别插入卡槽① 和卡槽②，硬盘容量：① ≥ ②

4. 长按克隆键3秒进入克隆模式：

① (25%) 蓝灯闪烁；克隆完成25%时，(25%) 蓝灯会常亮。

② ◑ (50%) 蓝灯闪烁；当克隆完成50%时，◑ (50%) 蓝灯会常亮。

③ ◕ (100%) 蓝灯闪烁；当克隆完成100%时，◕ (100%) 蓝灯会常亮。

注意：如果克隆成功，(25%)、◑ (50%)、◕ (100%) 3个蓝灯都会常亮。

Überblick

[DE]



Model: YP204-02 (Keine HUB-Ports)
- Dual Bay, ABS
- Unterstützt 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximale USB 3.0 Geschwindigkeit von 5Gbps
- Unterstützt Offline Klon

Model: YP204-02HC
- Dual Bay, ABS
- Unterstützt 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximale USB 3.0 Geschwindigkeit von 5Gbps
- Unterstützt Offline Klon
- TF und SD Kartenschlitze, 2 USB 3.0 Anschlüsse

Model: Y842HC
- Dual Bay, Aluminium & ABS
- Unterstützt 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximale USB 3.0 Geschwindigkeit von 5Gbps
- Unterstützt Offline Klon
- 1 USB 3.0 Anschluss, 1 Ladeanschluss

Model: Y842HC
- Dual Bay, Aluminium & ABS
- Unterstützt 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- Maximale USB 3.0 Geschwindigkeit von 5Gbps
- Unterstützt Offline Klon
- TF und SD Kartenschlitze, 2 USB 3.0 Anschlüsse

Wie man Funktioniert

1. Setzen Sie Ihre SATA HDD/SSD ein

2. Schließen Sie das USB Kabel und das Netzteil an

3. Schalten Sie den Netzschalter ein

Festplatteninitialisierung

1. Weitere Anmerkung:

① Für neue HDD/SSD gehen Sie bitte zu "Datenträgerverwaltung", um sie zuerst zu initialisieren und dann kann Ihre HDD/SSD erkannt werden.

② Bitte sichern Sie alle Ihre Daten, bevor Sie Ihre Festplatte formatieren. Für Mac OS muss das Format auf exFat eingestellt werden.

2. Schritte der Festplatteninitialisierung:

① Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Computer" und wählen Sie "Verwalten" → "Datenträgerverwaltung"

② Finden Sie Ihre nicht zugewiesene Festplatte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Nicht zugewiesen" und wählen Sie "Festplatte initialisieren".

③ Wählen Sie für HDD mit weniger als 2TB die MBR-Partition; Wählen Sie für HDD mit mehr als 2TB die GPT-Partition.

④ Bitte wählen Sie "New Simple Volume Wizard", um die Festplatteninitialisierung abzuschließen.

Offline Klon

1. Schließen Sie für den Offline Klon bitte die HDD-Dockingstation nicht an Ihren Computer an, bis der Klonvorgang abgeschlossen ist.

2. Festplatte ① ist Quellfestplatte und Festplatte ② ist Zielfestplatte. Bitte bestätigen Sie, dass es keine fehlerhaften Sektoren auf beide Festplatten gibt, oder der Klon kann fehlschlagen.

3. Bitte stecken Sie 2 HDDs in Slot ① und ②. Festplattenkapazität ① ≥ ②

4. Drücken Sie die "CLONE" Taste 3 Sekunden lang, um in den Offline-Klonmodus zu wechseln:

① (25%) blaues Licht blinkt; Wenn der Klon zu 25% fertig ist, leuchtet blaues Licht.

② ◑ (50%) blaues Licht blinkt; Wenn der Klon zu 50% fertig ist, leuchtet blaues Licht.

③ ◕ (100%) blaues Licht blinkt; Wenn der Klon zu 100% fertig ist, leuchtet blaues Licht.

Hinweis: Wenn der Klon erfolgreich abgeschlossen ist, leuchten (25%), ◑ (50%) und ◕ (100%) blaues Licht.

Aperçu

[FR]



Modèle: YP204-02 (Pas de ports HUB)
- Double baie, ABS
- Prise en charge des HDD SATA 2.5"/3.5"
- Vitesse maximale USB 3.0 5Gbps
- Prise en charge du clonage hors ligne

Modèle: YP204-02HC
- Double baie, ABS
- Prise en charge des HDD SATA 2.5"/3.5"
- Vitesse maximale USB 3.0 5Gbps
- Prise en charge du clonage hors ligne
- Emplacements pour cartes TF et SD, 2 ports USB 3.0

Modèle: Y842H
- Double baie, Aluminium & ABS
- Prise en charge des HDD SATA 2.5"/3.5"
- Vitesse maximale USB 3.0 5Gbps
- Prise en charge du clonage hors ligne
- 2 ports USB 3.0, 1x port de charge

Modèle: Y842HC
- Double baie, Aluminium & ABS
- Prise en charge des HDD SATA 2.5"/3.5"
- Vitesse maximale USB 3.0 5Gbps
- Prise en charge du clonage hors ligne
- Emplacements pour cartes TF et SD, 2 ports USB 3.0

Comment opérer

1. Insérez votre disque dur/SSD SATA



2. Connectez le câble USB et l'adaptateur secteur respectivement

3. Allumez l'interrupteur d'alimentation

Initialisation du disque dur

1. Remarque chaleureuse:

① Pour un nouveau disque dur, veuillez d'abord aller dans "Gestion du disque" pour l'initialiser, puis votre disque dur pourra être reconnu.

② Veuillez sauvegarder toutes vos données avant de formater votre disque dur. Pour Mac OS, le format doit être défini sur exFat.

2. Étapes d'initialisation du disque dur:

① Faites un clic droit sur "Ordinateur" et choisissez "Gérer" → "Gestion des disques".

② Trouvez votre disque non alloué, faites un clic droit "Non alloué", et choisissez "Initialiser le disque".

③ Pour un disque dur de moins de 2 To, choisissez la partition MBR; pour un disque dur de plus de 2 To, choisissez la partition GPT.

④ Veuillez choisir "Assistant nouveau volume simple" pour terminer l'initialisation du disque dur.

Cloner hors ligne

1. Pour un clonage hors ligne, veuillez ne pas connecter la station d'accueil HDD à votre ordinateur tant que le clonage n'est pas terminé.

2. Le disque ① est le disque dur source et le disque ② est le disque dur cible. Veuillez confirmer qu'il n'y a pas de secteurs défectueux pour les deux disques durs, sinon le clone peut échouer.

3. Veuillez insérer 2 disques durs dans les emplacements ① et ② respectivement. Capacité du disque dur ① ≥ ②

4. Appuyez longuement sur le bouton "CLONE" pendant 3 secondes pour entrer en mode clone hors ligne:

① La lumière bleue à (25%) clignote; lorsque le clone est terminé 25%, (25%) de lumière bleue sera allumée.

② La lumière bleue à ◑ (50%) clignote; lorsque le clone est terminé à 50%, ◑ (50%) de lumière bleue sera allumée.

③ La lumière bleue à ◕ (100%) clignote; lorsque le clone est terminé à 100%, ◕ (100%) de lumière bleue sera allumée.

Remarque: Lorsque le clonage est terminé avec succès, (25%), ◑ (50%), ◕ (100%) de lumière bleue seront tous allumés.

Panoramica

[IT]



Modello: YP204-02 (Nessuna porta HUB)
- Doppia baia, ABS
- Supporta HDD/SSD SATA da 2.5"/3.5"
- Velocità massima USB 3.0 5Gbps
- Supporta la clonazione offline

Modello: YP204-02HC
- Doppia baia, ABS
- Supporta HDD/SSD SATA da 2.5"/3.5"
- Velocità massima USB 3.0 5Gbps
- Supporta la clonazione offline
- Slot per schede TF e SD, 2 porte USB 3.0

Modello: Y842H
- Doppia baia, Alluminio & ABS
- Supporta HDD/SSD SATA da 2.5"/3.5"
- Velocità massima USB 3.0 5Gbps
- Supporta la clonazione offline
- 2 porte USB 3.0, Una porta di ricarica

Modello: Y842HC
- Doppia baia, Alluminio & ABS
- Supporta HDD/SSD SATA da 2.5"/3.5"
- Velocità massima USB 3.0 5Gbps
- Supporta la clonazione offline
- Slot per schede TF e SD, 2 porte USB 3.0

Come operare

1. Inserisci il tuo HDD/SSD SATA



2. Collegare rispettivamente il cavo USB e l'adattatore di alimentazione



3. Accendere l'interruttore di alimentazione

Inizializzazione del Disco Rigido

1. Nota calda:

① Per il nuovo HDD/SSD, vai su "Gestione disco" per inizializzarlo prima e poi il tuo HDD/SSD può essere riconosciuto.

② Eseguire il backup di tutti i dati prima di formattare l'HDD. Per Mac OS, il formato deve essere impostato come exFat.

2. Passaggi di inizializzazione del disco rigido:

① Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Computer" e selezionare "Gestisci" → "Gestione disco".

② Trova il tuo disco non allocato, fai clic con il pulsante destro del mouse su "Non allocato" e scegli "Inizializza disco".

③ Per HDD inferiore a 2TB, scegliere la partizione MBR; per HDD superiore a 2TB, scegli la partizione GPT.

④ Scegliere "Procedura guidata nuovo volume semplice" per completare l'inizializzazione del disco rigido.

Clona Offline

1. Per la clonazione offline, non collegare la docking station HDD al computer fino al termine della clonazione.

2. Il disco ① è l'HDD di origine e il disco ② è l'HDD di destinazione. Assicurarsi che non ci siano settori danneggiati per entrambi gli HDD, altrimenti il clone potrebbe non riuscire.

3. Inserire 2 HDD rispettivamente negli slot ① e ②. Capacità HDD ① ≥ ②

4. Premere a lungo il pulsante "CLONE" per 3 secondi per accedere alla modalità clone offline:

① La luce blu a (25%) lampeggerà; quando il clone è terminato al 25%, la luce blu al (25%) sarà accesa.

② La luce blu a ◑ (50%) lampeggerà; quando il clone è terminato al 50%, la luce blu al ◑ (50%) sarà accesa.

③ La luce blu a ◕ (100%) lampeggerà; quando il clone è terminato al 100%, la luce blu al ◕ (100%) sarà accesa.

Note: Al termine della clonazione, la luce blu al (25%), ◑ (50%) e ◕ (100%) sarà tutta accesa.

Bosquejo

[ES]



Modelo: YP204-02 (Sin HUB puerto)
- Dual Bahía, ABS
- Apoya 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- La Velocidad Máxima de USB 3.0 5Gbps
- Apoya Clon Sin Conexión

Modelo: YP204-02HC
- Dual Bahía, ABS
- Apoya 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- La Velocidad Máxima de USB 3.0 5Gbps
- Apoya Clon Sin Conexión
- Ranura de TF & SD Tarjeta 2 USB 3.0 Puertos

Modelo: Y842H
- Dual Bahía, Aluminio & ABS
- Apoya 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- La Velocidad Máxima de USB 3.0 5Gbps
- Apoya Clon Sin Conexión
- 2 USB 3.0 Puertos, 1x Puerto de Cargar

Modelo: Y842HC
- Dual Bahía, Aluminio & ABS
- Apoya 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD
- La Velocidad Máxima de USB 3.0 5Gbps
- Apoya Clon Sin Conexión
- Ranura de TF & SD Tarjeta 2 USB 3.0 Puertos

Cómo operar

1. Pone su SATA HDD/SSD

2. Conecta el USB cable y adaptador de corriente respectivamente

3. Enciende el botón de corriente

Inicialización de Disco Duro

1. Nota Cálida:

① Para el HDD/SSD nuevo, por favor, primero vé a "Administración del Disco" para inicializarlo, luego su HDD/SSD puede reconocer.

② Por favor, haga una copia todos sus datos antes de dar formato su HDD. Si es el sistema de Mac OS, el formato necesita ajustar exFat formato.

2. Pasos de Initialización de Disco Duro:

① Haga clic derecho "Computador", y elija "Administrar"→ "Administración del Disco"

② Busque su disco sin asignar, haga clic derecho "Disco sin Asignar", y elija "Inicializa Disco".

③ Si su HDD es menor de 2TB, elija MBR partiqación; si HDD es mayor de 2TB, elija GPT partiqación.

④ Por favor elija "Nuevo Asistente de Volúmen Simple" para terminar el initialización del disco duro.

Clon sin Conexión

1. Para clon sin conexión, por favor no conecte el HDD base de conexión a su computadora hasta se acaba el clon.

2. Disco ① es HDD origen, Disco ② es HDD destino. Por favor, confirmar que no tienen malos sectores, en caso contrario clon es a fallar.

3. Por favor pone 2 HDD en ranura ① y ② respectivo. La capacidad de HDD ① ≥ ②

4. Pulsa larga el botón "CLONE" de 3 segundos para entrar el modo de clon sin conexión:

① (25%) luz indicador azul parpaderá; cuando se acaba el clon 25%, (25%) luz indicador azul iluminará siempre.

② ◑ (50%) luz indicador azul parpaderá; cuando se acaba el clon 50%, ◑ (50%) luz indicador azul iluminará siempre.

③ ◕ (100%) luz indicador azul parpaderá; cuando se acaba el clon 100%, ◕ (100%) luz indicador azul iluminará siempre.

Note: Cuando el clon termina exitosa, (25%), ◑ (50%), ◕ (100%) luz indicador azul iluminará siempre.

概要

[JA]

型番：YP204-02 (HUBポートを搭載なし)
- ドライブ、ABS
- 2.5"/3.5"SATA HDD/SSDをサポート可能
- 最大伝送速度USB 3.0 5Gbps
- オフラインクローン機能対応

型番：YP204-02HC
- ドライブ、ABS
- 2.5"/3.5"SATA HDD/SSDをサポート可能
- 最大伝送速度USB 3.0 5Gbps
- オフラインクローン機能対応
- TFおよびSDカスロット、2xUSB 3.0ポート

型番：Y842H
- ドライブ、アルミニウム&ABS
- 2.5"/3.5"SATA HDD/SSDをサポート可能
- 最大伝送速度USB 3.0 5Gbps
- オフラインクローン機能対応
- 2xUSB 3.0ポート、1つ充電ポート

型番：Y842HC
- ドライブ、アルミニウム&ABS
- 2.5"/3.5"SATA HDD/SSDをサポート可能
- 最大伝送速度USB 3.0 5Gbps
- オフラインクローン機能対応
- TFおよびSDカスロット、2xUSB 3.0ポート

操作

1.SATA HDD/SSDを挿入します

2.USBケーブルと電源アダプタをそれぞれ接続します

3.電源スイッチを入れます

ハードディスクの初期化

1. お知らせ:

① 新品HDD/SSDの場合は、PCで「ディスク管理」に移動して初期化してください。その後、HDD/SSDがPCに認識されます。

② 弘品HDDをフォーマットする前に、すべてのデータをバックアップしてください。Mac OSの場合、フォーマットはexFatにして設定する必要があります。

2.ハードディスクの初期化の手順:

① 「PC」を右クリックし、「管理」→「ディスクの管理」を選択します。

② 未割り当てのディスクを見つけて「未割り当て」を右クリックし、「ディスクの初期化」を選択します。

③ 2TB未満のHDDの場合は、MBRパーティションを選択します。2TB を超える HDD の場合は、GPT パーティションを選択してください。

④ 「新しいシンプルボリューム」を選択してハードディスクの初期化を完了してください。

オフラインクローン

1. オフラインクローンの場合は、HDDスタンドをPCに接続しないでください。

2. ソース① (ソース) 、ターゲット② はターゲット (ターゲット) です。両方のHDDに不良セクタがないことを確認してください。ハードディスクに不良セクタがある場合、クローンが失敗する可能性があります。

3. ソース① とターゲット② にそれぞれHDDを入れてください。HDD容量条件 ① ≥ ②

4. 「クローン」ボタンを3秒間長押しして、オフラインクローンモードに入ります:

① (25%)青いライトが点滅します。クローン25%終了すると、(25%)青いライトが点灯します。

② ◑(50%) 青いライトが点滅します。クローン50%終了すると、◑ (50%)青いライトが点灯します。

③ ◕(100%)青いライトが点滅します。クローン100%終了すると、◕ (100%)青いライトが点灯します。

ご注意:クローンが正常に完了すると、(25%)、◑ (50%)、◕ (100%)の青いライトが手ずくに点灯します。