OXVA

XLIM CLASSIC EDITION

USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE



SPECIFICATIONS

Size:	112.7*14*23.8mm
Capacity:	2ml
Screen:	0.42 inch
Output Voltage:	3.3-4.2V
Battery Type:	Built-in 1000mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

JUICE FILLING

TIPS

1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning
2. After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off:
   Press the fire button 5 times in 2s to turn it on/off.
2. Vaping:
   While the device is on, press the fire button or draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
3. Adjust Output:
   Press the fire button 3 times in 2s to adjust your prefer wattage.
4. Lock/Unlock:
   Press the fire button 4 times in 2s to lock/unlock the fire button.
5. Reset Puffs:
   Press the fire button 7 times in 2.5 seconds to reset the puff count.
6. Screen Prompts
   BATTERY LOW:
   The battery is low
   NO ATOMIZER:
   The cartridge is not detected
   POWER OFF:
   The device is power off
   SHORT:
   The short-circuit is detected
   TIMEOUT: The vaping time is over 8s
   TEMP HIGH:
   The temperature of PCBA is too high

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.

STRUTTURA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni:	112.7*14*23.8mm
Capacità pod:	2ml
Schermo:	0.42 pollici
Tensione di uscita:	3.3-4.2V
Capacità della batteria:	1000mAh
Carica:	tipo c 5V/2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO

SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito di liquido lanuova cartuccia, attendi almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitaredanni alla coil.
2. Dopo aver riempito di liquido, chiudiboccaglio il prima possibile per evitareperdite.

ISTRUZIONI

1. Accendi / spegni:
   Per accenderla bastera cliccare 5 volte il tasto fire in 2s
2. Svapo:
   Per produrre il vapore si dovra premere il tasto fire , che se il tiro arriva ad 8 s entrera in funzione la protezione e si fermerà.
3. Regola l'uscita:
   Premi il pulsante di fuoco 3 volte in 2 secondi per regolare la tua potenza preferita.
4. Blocco/sblocco:
   Premere il pulsante di fuoco 4 volte in 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante di fuoco.
5. Ripristino del conteggio:
   Premere il pulsante di fuoco 7 volte entro 2,5 secondi per ripristinare il conteggio
6. Istruzioni sullo schermo
   BATTERY LOW:
   la batteria è scarica
   NO ATOMIZER:
   La cartuccia non viene rilevata
   POWER OFF:
   il dispositivo è spento
   SHORT:
   viene rilevato il cortocircuito
   TIMEOUT:
   il tempo di svapo è superiore a 8 secondi
   TEMP HIGH:
   La temperatura del PCBA è troppo alta

ATTENZIONE

* Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	112.7*14*23.8mm
Pod Kapazität:	2ml
Bildschirm:	0.42 Zoll
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Batteriekapazität:	1000mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A

LIQUID NACHFÜLLEN

TIPPS

1. Nachdem Sie das Liquidin einen neuenPod gefullt haben, warten Sie bittemindestens 5-8 minuten, bevor Siedampfen, um ein Verbrennen zuvermeiden.
2. Nach dem Einfullen des Liquids, schließen Sie bitte den silikonstopfenso schnell wie mglich, um einAuslaufen zu vermeiden.

ANLEITUNG

1. Einschalten:
   Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
2. Dampfen:
   Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feuertaste zum Dampfen. Aus Sicherheitsgründen wird der Betrieb unterbrochen, wenn Ihre Zugdauer 8s überschreitet
3. Leistung anpassen:
   Drücken Sie den Feuerknopf 3 Mal in 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl einzustellen.
4. Sperren/Entsperren:
   Drücken Sie den Feuerknopf 4 Mal in 2 Sekunden, um den Feuerknopf zu sperren/entsperren.
5. Zähler zurücksetzen:
   Drücken Sie die Feuertaste 7 Mal innerhalb von 2,5 Sekunden, um den Zähler zurückzusetzen
6. Bildschirmaufforderungen
   BATTERY LOW:
   Die Batterie ist schwach
   NO ATOMIZER:
   Die Patrone wird nicht erkannt
   POWER OFF:
   Das Gerät ist ausgeschaltet
   SHORT:
   Der Kurzschluss wurde erkannt
   TIMEOUT:
   Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sekunden
   TEMP HIGH:
   Die Temperatur der PCBA ist zu hoch

ATTENTION

* Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

STRUCTURE DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille :	112.7*14*23.8mm
Capacité du pod :	2ml
Écran :	0.42 pouce
Tension de sortie:	3.2-4.2V
Capacité de la batterie :	1000mAh
Charger :	Type-C 5V/2A

JUS DE REMPLISSAGE

ASTUCES

1. Aprs avoir rempli le jus lectroniquedans une nouvelle cartouche, veuillezattendre au moins 5-8 minutes avantdevapoter poureviterde brtiler sec.
2. Apres avoir rempli le jus, veuillezfermer le bouchon en silicone desque possible pour viter les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Allumez :
   Appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2s pour l'allumer.
2. Vaping :
   Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'allumage pour fumer. Il sera forcé d'arrêter de fonctionner si le vapotage dure plus de 8 secondes en raison d'une protection de sécurité.
3. Ajustez la sortie :
   Appuyez sur le bouton de tir 3 fois en 2 secondes pour régler votre puissance préférée.
4. Verrouiller/déverrouiller :
   Appuyez sur le bouton de tir 4 fois en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton de tir.
5. Réinitialisation du compte :
   Appuyez 7 fois sur le bouton de tir en 2,5 secondes pour réinitialiser le compte
6. Invites à l'écran
   BATTERY LOW:
   La batterie est faible
   NO ATOMIZER:
   La cartouche n'est pas détectée
   POWER OFF:
   L'appareil est éteint
   SHORT:
   Le court-circuit est détecté
   TIMEOUT :
   Le temps de vapotage est supérieur à 8 s
   TEMP HIGH :
   La température du PCBA est trop élevée

ATTENTION

* Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures .
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	112.7*14*23.8mm
Kapasitas pod:	2ml
Layar:	0.42 inci
Tegangan Keluaran:	3.3-4.2V
Kapasitas baterai:	1000mAh
Mengenakan biaya:	Tipe-C 5V/2A

MENGISI JUS

TIPS

1. Setelah mengisi e-juice ke dalamkartrid baru, harap tunggu setidaknya5-8 menit sebelum vaping untukmenghindari coil gosong.
2. Setelah mengisijus, silakan tutupsealsilikon sesegera mungkinuntuk menghindari kebocoran.

INSTRUKSI

1. Power on:
   Tekan tombol firring 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakannya.
2. Vaping:
   Saat perangkat menyala, tekan tombol api untuk melakukan vape. Ini akan dipaksa untuk berhenti bekerja ketika vaping lebih dari 8 detik satu kali karena perlindungan keselamatan.
3. Sesuaikan Output:
   Tekan tombol api 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt pilihan Anda.
4. Kunci/Buka Kunci:
   Tekan tombol api 4 kali dalam 2 detik untuk mengunci/membuka kunci tombol api.
5. Atur ulang hitungan:
   Tekan tombol api 7 kali dalam 2,5 detik untuk mengatur ulang hitungan
6. Perintah Layar
   BATTERY LOW:
   Baterai hampir habis
   NO ATOMIZER:
   Kartrid tidak terdeteksi
   POWER OFF:
   Perangkat dimatikan
   SHORT:
   Arus pendek terdeteksi
   TIMEOUT:
   Waktu vaping lebih dari 8 detik
   TEMP HIGH:
   Suhu PCBA terlalu tinggi

PERHATIAN

* Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

STRUKTURA PRODUKTU



SPECYFIKACJE

Rozmiar:	112.7*14*23.8mm
Pojemność:	2ml
Ekran:	0,42 cala
Napięcie wyjściowe:	3,2-4,2 V
Typ baterii:	wbudowany 1000 mAh
Ładowanie:	typ C 5V/2A

NAPEŁNIANIE SOKIEM

PORADY

1. Po napetnieniu e-soku nowym wktademodczekaj co najmniej 5-8 minut przedwapowaniem, aby uniknac suchegospalania
2. Po napetnieniu soku zamknij tak szybkojak to mozliwe, aby uniknac wycieku.

INSTRUKCJE

1. włączanie/wyłączanie:
   Naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.
2. Vaping:
   Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia lub pociągnij, aby waporyzować. Urządzenie przestanie działać, gdy waporyzacja będzie dłuższa niż 8 s ze względu na ochronę bezpieczeństwa.
3. Dostosuj moc wyjściową:
   Naciśnij przycisk ognia 3 razy w ciągu 2 sekund, aby dostosować preferowaną moc.
4. Zablokuj/Odblokuj:
   Naciśnij przycisk ognia 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować przycisk ognia.
5. Zresetuj zaciągnięcia:
   Naciśnij przycisk ognia 7 razy w ciągu 2,5 sekundy, aby zresetować liczbę zaciągnięć.
6. Podpowiedzi ekranowe
   BATTERY LOW:
   Poziom naładowania baterii jest niski
   NO ATOMIZER:
   Wkład nie został wykryty
   POWER OFF:
   Urządzenie jest wyłączone
   SHORT:
   Wykryto zwarcie
   TIMEOUT:
   Czas wapowania wynosi ponad 8 sekund
   TEMP HIGH:
   Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

UWAGA

* Trzymaj się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	112.7*14*23.8mm
Емкость капсулы:	2ml
Экран:	0,42-дюймовый
Выходное напряжение:	3,2-4,2V
Емкость аккумулятора:	1000 мАч
Плата:	Type-C 5V/2A

ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ

СОВЕТЫ

1. После заправки картриджа новым e-juice подождите как минимум 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сухого жара.
2. После заправки жидкостью плотно закройте силиконовую пробку, чтобы предотвратить утечку.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Включение:
   нажмите кнопку старт 5 раз в 2 секунды, чтобы включить его.
2. Вейпинг:
   когда устройство включено, нажмите кнопку старт, чтобы начать парить. По соображениям безопасности устройство перестанет работать, если длительность затяжки более 8 секунд.
3. Отрегулируйте мощность: нажмите кнопку огня 3 раза за 2 секунды, чтобы настроить предпочитаемую мощность.
4. Блокировка/разблокировка: нажмите кнопку огня 4 раза за 2 секунды, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку огня.
5. Сброс счетчика:
   нажмите кнопку огня 7 раз в течение 2,5 секунд, чтобы сбросить счетчик.
6. Экранные подсказки
   BATTERY LOW:
   Батарея разряжена.
   NO ATOMIZER:
   картридж не обнаружен.
   POWER OFF:
   Устройство выключено.
   SHORT:
   Обнаружено короткое замыкание.
   TIMEOUT:
   время парения превышает 8 с.
   TEMP HIGH:
   температура печатной платы слишком высока.

ВНИМАНИЕ

* Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
* Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

제품 구조



제품 상세 사항

크기:	112.7*14*23.8mm
카트리지 용량:	2ml
화면:	0.42인치
출력 전압:	3.3-4.2V
배터리 용량:	1000mAh
요금:	Type-C 5V/2A

주스 필링

팁

1. e-juice를 새 카트리지에 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 최소 5~8 분 정도 기다렸다가 vaping하십시오.
2. 주스를 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 닫으십시오.

운영 가이드

1. 켜기/끄기:
   점화 키를 빠르게 5번 눌러 켜거나 끕니다.
2. 흡연:
   장치가 켜져 있을 때 점화 버튼을 눌러 흡연을 시작합니다. 안전 보호를 위해 8초 이상 펌핑하면 장치가 작동을 멈춥니다.
3. 출력 조정:
   2초 이내에 이그니션 버튼을 3번 눌러 출력 전력을 조정합니다.
4. 잠금/잠금 해제:
   발사 버튼을 2초 동안 4번 누르면 발사 버튼이 잠기거나 잠금 해제됩니다.
5. 카운트 초기화 :
   파이어 버튼을 2.5초 이내에 7번 누르면 카운트 초기화
6. 화면 프롬프트
   BATTERY LOW:
   배터리가 부족합니다.
   NO ATOMIZER:
   카트리지가 감지되지 않습니다.
   POWER OFF:
   장치의 전원이 꺼진 상태입니다.
   SHORT:
   단락이 감지되었습니다.
   TIMEOUT:
   베이핑 시간이 8초를 초과했습니다.
   TEMP HIGH:
   PCBA의 온도가 너무 높습니다.

주목

* 상해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
* 충전 중에 기기를 방치하지 마세요.

هيكل المنتجات



تحديد

الحجم: 112*14*113 ملم	
السعة: 2 مل	
الشاشة: 0.42 بوصة	
جهد الإخراج: 3.2-4.2 فولت	
نوع البطارية: المدمج في 1000 مللي أمبير	
الشحن: Type-C 5V / 2A	

حشوة العصير

انتباه

يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.

من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

تعليمات

1. تشغيل / إيقاف: اضغط على زر النار 5 مرات في 2 ثانية لتشغيل / إيقاف
2. أثناء تشغيل الجهاز ، اضغط على زر Vaping: سيتوقف الجهاز. vape. إطلاق النار أو اريم على الفور من 8 vaping عن العمل عندما يكون الـ لأن بسبب حماية السلامة
3. ضبط الإخراج: اضغط على زر النار 3 مرات في 2 ثانية لضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك
4. قفل / فتح: اضغط على زر النار 4 مرات في 2 ثانية لقفل / فتح زر النار
5. (إعادة تعيين النفخات: اضغط على زر النار 7 مرات في 2.5 ثانية لإعادة ضبط عدد النفخ
6. مطالبات الشاشة
   البطارية منخفضة: البطارية منخفضة
   لا يوجد رذاذ: لم يتم اكتشاف الخرطوشة
   إيقاف التشغيل: تم إيقاف تشغيل الجهاز
   قصيرة: تم الكشف عن الدائرة القصيرة
   يزيد عن 8 ثوانٍ vapingالمهلة: وقت الـ
   مرتفعة للغاية PCBA درجة حرارة عالية: درجة حرارة

انتباه

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة
* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño:	112.7*14*23.8mm
Capacidad:	2ml
Pantalla:	0.42 pulgadas
Tensión de salida:	3.2-4.2V
Batería:	1000mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

RELLENO DE E-JUICE

CONSEJOS

1. Despues de rellenar el e-juice en unnuevo cartucho, por favor, espere almenos 5-8 minutos antes de vapingpara evitar la quema en seco.
2. Despues de llenar eljugo, por favor,cierre el cartucho tan pronto comosea posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encendido:
   Pulse el botón de disparo 5 veces en 2s para encenderlo.
2. Vaping:
   Mientras el dispositivo está encendido, pulse el botón de disparo para vapear. Se verá obligado a dejar de trabajar cuando el vaping es más de 8s una vez debido a la protección de la seguridad.
3. Ajuste la salida:
   Presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.
4. Bloquear/Desbloquear:
   Presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo.
5. Restablecimiento de conteo:
   Presione el botón de disparo 7 veces en 2.5 segundos para restablecer el conteo
6. Indicaciones en pantalla
   BATTERY LOW: La batería está baja
   NO ATOMIZER:
   No se detecta el cartucho
   POWER OFF:
   El dispositivo está apagado
   SHORT:
   Se detecta el cortocircuito.
   TIME OUT:
   El tiempo de vapeo es superior a 8 segundos.
   TEMP HIGH:
   La temperatura de PCBA es demasiado alta

ATENCIÓN

* Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
* No dejes el dispositivo desatendido mientras se carga.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
   * The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
   * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
   * Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non- recommended operating conditions. (see user manual)
   * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
   * Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.
3. This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: _____

Month: _____

Year: _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address:

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

@oxva.official @oxva.official www.oxva.com