xiaomi Desktop Heater User Manual · 1
Manuale utente Xiaomi Desktop Heater · 9
Manuel d'utilisation de Xiaomi Desktop Heater · 17
Xiaomi Schreibtisch-Heizlüfter Bedienungsanleitung · 26
Manual de usuario del Xiaomi Desktop Heater · 35
Руководство пользователя настольного обогревателя Xiaomi Desktop Heater · 43
Instrukcja obsługi Ogrzewacza biurkowego Xiaomi · 51
Xiaomi Masaüstü Isıtıcı Kullanım Kılavuzu · 59
Посібник користувача настільного обігрівача Xiaomi Desktop Heater · 67
Hướng dẫn sử dụng Máy sưởi để bàn Xiaomi · 75

• This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
• Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.
• Ce produit est uniquement approprié pour pour des espaces isolés ou à usage occasionnel.
• Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
• Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.
• Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per un utilizzo occasionale.
• Produkt można stosować wyłącznie w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub okazjonalnie.
• Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlar veya ara kullanım için uygundur.
• Цей продукт підходить лише для добре ізольованих приміщень або випадкового використання.
• Sản phẩm này chỉ phù hợp với không gian cách nhiệt tốt hoặc sử dụng không thường xuyên.

EU REP:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Fritners Braktrisen 182, 2555BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP:
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Fortbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Safety Instructions

Read this user manual carefully before use, and retain it for future reference.

- Before use, check whether the voltage to be used meets the heater's requirements for operating voltage. Do not use the heater if it has been damaged.
- Do not use the heater if it has been dropped.
- Do not bend or pull the power cord to prevent poor contact.
- Do not disassemble, repair, or modify the heater by unauthorized from the manufacturer, after-sales service team, or departments of similar functions to avoid safety hazards.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- Do not place the heater in a humid or wet environment.
- Unplug the heater at least 30 min away from the electrical outlet during use.
- Before unplugging the heater, make sure to turn it off. Pull the plug rather than the cord to unplug the heater.
- Do not plug or unplug the heater with wet hands to avoid the risk of electric shocks.
- Ensure the heater is disconnected from power in case of a power cut or when ironing is
- Keep the power supply uninterrupted or not planning to use it for a long period, make sure to disconnect it from power and unplug the power supply.
- WARNING: To reduce the risk of fire keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the heater.
- Do not use the heater in greenhouses or on construction sites.
- Do not use the heater in places with high temperatures, high humidity, high dust levels, or volatile substances.
- Do not block the air inlet or outlet, or the heater will overheat.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended operating position in accordance with the manufacturer's instructions, and provided that the appliance is in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, adjust and clean the appliance, nor perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by an authorized service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not touch the surface of the heater when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- The operating altitude of the heater ranges from 0 to 2000 meters.
- The operating environment of the heater: 0°C to 40°C, the operating humidity is less than 85% RH.
- The storage temperature of the heater is -10°C to 50°C and the storage humidity is less than 90% RH.
- The service life of the heater is 3 years.

Product Overview



Note: Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Use

- Placing: Before use, make sure the heater, especially the power cord, is not damaged. Then place it on a desktop, and keep it at least 10 cm away from obstructions such as walls.
- Connecting to power: Make sure the on/off switch is in the off position, then insert the power plug into a safe and qualified electrical outlet that can carry a current over 10 A.
- Turning on: Turn the on/off switch to "ON", and rotate the temperature knob clockwise until the heater is operating. The heater has two heating modes: warm breeze and natural breeze. Warm breeze: The heater will heat. The heater is defaulted to the warm breeze mode when it is turned on for the first time.
- Turning off: Turn the on/off switch to "OFF".
- Adjusting temperature: Turn the temperature knob clockwise to increase temperature and counterclockwise to decrease temperature. After the ambient temperature reaches the expected temperature, the heater will automatically switch to the natural breeze mode to maintain the ambient temperature. Natural breeze: The heater will not heat.
- Switching modes: Press the mode button to switch between the warm breeze mode and the natural breeze mode. The heater will default to the last used mode when it is turned on next time.
- Note: When the mode is switched from the warm breeze mode to the natural breeze, the PTC heating element needs to cool down, which takes around 15 seconds.
- Oscillation: Press the oscillation button to enable or disable the oscillation function.

Warning: When the heater is on, do not cover the heater, obstruct the air inlet or the air outlet, or touch the air outlet. Caution: If the heater is covered or blocked during operation, the internal temperature may increase to the extent that the heater will automatically cut off power and stop working. You can restart the heater after it has cooled down. The heating performance may be affected when the heater is used in a larger room.

Care & Maintenance

Warning: Always disconnect the heater from power before cleaning and maintenance.
- If there are oil stains on the heater, clean the heater immediately to prevent discoloration or damage.
- Use a clean, soft cloth with neutral detergent to wipe the shell of the heater. Remove debris from the air inlet and the air outlet with a soft brush.
- Do not iron the heater with water or clean it with acidic or alkaline detergent to prevent damage.
- When planning not to use the heater for a long time, clean the heater and store it in its original packaging in a dry place.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The heater does not turn on.	The heater is not connected to power or the power plug is not inserted properly.	Plug in the heater correctly and make sure the power plug is inserted properly.
	The on/off switch is not turned on.	Turn the on/off switch to "ON".
The heater does not turn off.	The heater is cooling down.	When being turned off in the warm breeze mode, the heater will cool down for one minute before turning off. Please wait with patience.
The heater makes noises when it is in use during operation.	There are foreign objects inside the heater.	Contact the after-sales service team.
The indicator does not light up.	The indicator is damaged.	Contact the after-sales service team.

Note: If the issues cannot be resolved by following the solutions above, or other issues arise, contact the after-sales service team. Do not attempt to disassemble the heater by yourself.

Specifications

Name	Indoor Heating Appliance (Heater)
Model	2NMJDYHM01
Rated Voltage	220–240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	600 W
Appliance Type	Class II Appliance
Net Weight	0.93 kg
Item Dimensions	142 × 132 × 188 mm

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 2NMJDYHM01, 2NMJDYHM03, 2NMJDYHM05					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only	N/A
Nominal heat output	P_{nom}	0.6	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	(NO)
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.6	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	(NO)
Maximum heat output (indicative)	P_{max}	0.6	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	(NO)
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	(NO)
At nominal heat output	el_{max}	0.000	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	0.000	kW	Single stage heat output and no room temperature control	(NO)
In standby mode	el_{sb}	0.000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	(NO)
				Electronic room temperature control plus day timer	(NO)
				Electronic room temperature control plus week timer	(NO)
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	(NO)
				Room temperature control, with open window detection	(NO)
				With distance control option	(NO)
				With adaptive start control	(NO)
				With working time limitation	(NO)
				With black bulb sensor	(NO)
Contact details	Xiaomi Communications Co., Ltd. #016, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China				

Regulatory Compliance Information

EU Declaration of Conformity

We, Xiaomi Communications Co., Ltd, hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable harmonisation legislation of the European Union. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/support/declaration/

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to the designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONFERRED BY LAWS OF YOUR COUNTRY/PROVINCE OF STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES/PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THE RIGHT TO CLAIM COMPENSATION FOR YOUR INJURIES AND YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY/PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Products will be free from defects in materials and workmanship for the applicable warranty period (the "Warranty").
Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.
Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable laws, you must pay all costs associated with your proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "MI" logo.
The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage to its acts of nature or force, God, for example, lightning strikes, earthquakes, floods, fire, and tsunami; or (b) Damage caused by negligence, improper commercial use, (c) Alterations or modifications to the Product, or (d) Damage caused by unauthorized service on Xiaomi products (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone not authorized by Xiaomi to perform service.
It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process. Xiaomi disclaims any liability for such loss or damage.
No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modifications, extensions, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.
Except as prohibited by laws or otherwise promoted by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired through Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) are limited in duration to the express warranty period. In some jurisdictions or states, jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory even if Xiaomi has been advised of the possibility of such damages. In some jurisdictions or states, jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website https://www.mi.com/global/support/warranty/
The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
For further information, please go to www.mi.com
Model: 2NMJDYHM01 / Rated Power: 600 W
Production Date: See box
Made in China
User Manual Version: V1.1

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'uso, verificare che la tensione da utilizzare sia rispettata dalla dotta riportati sulla targhetta.
- Non utilizzare se sono presenti segni visibili di danni al termoventilatore.
- Non piegare o tirare il termoventilatore per evitare un cattivo contatto.
- Non smontare, riparare o modificare il termoventilatore da soli, a meno che non sia stato autorizzato dal produttore, dal team di assistenza post-vendita o dai dipartimenti di funzione simile, per evitare rischi per la sicurezza.
- Utilizzare questo termoventilatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda del caso.
- Non posizionare il termoventilatore in ambienti umidi o bagnati.
- Non posizionare la stufa direttamente sotto una presa di corrente.
- Durante l'uso, scollegare il termoventilatore dalla presa di corrente per almeno 30 minuti.
- Prima di scollegare la stufa, assicurarsi di spegnerla. Per scollegare la stufa, tirare la spina anziché il cavo.
- Non collegare o scollegare la stufa con le mani bagnate in modo da evitare il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia ininterrotta o non prevedere di utilizzarla per un periodo prolungato, assicurarsi di scollegare la presa di corrente.
- AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, mantenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dall'apparecchio.
- Non utilizzare la stufa in serre o in cantieri edili.
- Non utilizzare la stufa in luoghi con temperature elevate, alta umidità, alti livelli di polvere o sostanze volatili.
- Non ostruire la stufa in prossimità di ingresso/uscita dell'aria, pena il surriscaldamento.
- Bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- Bambini di età compresa tra i 3 anni e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo se è stato posizionato o installato nella posizione operativa normale prevista e che siano supervisionati o che siano stati dati loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i pericoli connessi. Bambini di 3 anni o più meno di 8 anni non devono inserire, regolare e pulire l'apparecchio né effettuare la manutenzione di quest'ultimo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni o da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli a esso connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo termoventilatore in piscine, anche quando sono occupate da persone che non sono in grado di uscire da sole dalla vasca, a meno che non siano sorvegliate in modo continuativo.
- La temperatura di esercizio del termoventilatore va da -10°C a 50°C e l'umidità di esercizio è inferiore al 90% UR.
- La temperatura di conservazione del termoventilatore va da -10°C a 50°C e l'umidità di conservazione è inferiore al 90% UR.
- La durata di vita del termoventilatore è di 3 anni.

Panoramica del prodotto

Note: le illustrazioni del prodotto e degli accessori nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Come utilizzare

- Collocazione: prima dell'uso, assicurarsi che la stufa, in particolare il cavo di alimentazione, non sia danneggiata. Posizionarla su un tavolo e tenerla a una distanza di almeno 10 cm da ostacoli quali muri.
- Collegamento all'alimentazione: assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegimento sia in posizione spenta, quindi inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente sicura e qualificata che possa assorbire una corrente superiore a 10 A.
- Accensione: portare l'interruttore di accensione/spegimento su "Accesa" e ruotare la manopola della temperatura in senso orario finché il termoventilatore non inizia a funzionare. Il termoventilatore ha due modalità di riscaldamento: aria calda e aria naturale. Aria calda: il termoventilatore riscalderà. Per impostazione predefinita, il termoventilatore funziona. Quando viene acceso per la prima volta, il termoventilatore è impostato predefinito sulla modalità aria calda.
- Spegimento: portare l'interruttore di accensione/spegimento su "Spenta".
- Regolazione della temperatura: ruotare la manopola della temperatura in senso orario per aumentare la temperatura e in senso antiorario per diminuirla. Dopo che la temperatura ambiente raggiunge la temperatura desiderata, il termoventilatore si spegne automaticamente. Il termoventilatore riprenderà a riscaldare quando la temperatura è abbassata.
- Modalità di riscaldamento: premere il pulsante della modalità per passare dalla modalità ventilazione calda alla modalità ventilazione naturale. Alla successiva accensione, la stufa passerà automaticamente sull'ultima modalità utilizzata.
- Nota: quando si passa dalla modalità ventilazione calda alla modalità ventilazione naturale, l'elemento riscaldante PTC deve raffreddarsi, il che richiede circa 15 secondi.
- Oscillazione: premere il pulsante di oscillazione per attivare o disattivare la funzione oscillazione.

Avvertenza: quando la stufa è accesa, non coprirla, non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria e non toccare la griglia di uscita dell'aria.
Attenzione: se la stufa è coperta o bloccata durante il funzionamento, la temperatura interna può aumentare al punto che la stufa interrompa automaticamente l'alimentazione e smetta di funzionare. È possibile riavviare la stufa dopo che si è raffreddata. Le prestazioni di riscaldamento possono essere compromesse se il termoventilatore viene utilizzato in una stanza più grande.

Cura e manutenzione

Avvertenza: prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, scollegare sempre la stufa dall'alimentazione.
- In caso di macchie dovute alla sporcizia, pulire immediatamente per evitare che si scolorisca o si danneggi.
- Utilizzare un panno morbido e pulito e un detergente neutro per pulire il guscio della stufa. Rimuovere i detriti dall'ingresso e dall'uscita dell'aria con dei cotton fioc.
- Non scioglierla o stirarla con acqua o pulirla con detergenti acidi o alcalini per evitare di danneggiarla.
- Prima di prevedere di non utilizzare la stufa per un lungo periodo di tempo, pulirla e conservarla nell'imballaggio originale in un luogo secco.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause possibili	Soluzioni
La stufa non si accende.	La spina non è collegata all'alimentazione o la presa di corrente non è inserita correttamente.	Collegare correttamente la stufa e assicurarsi che la presa di alimentazione funzioni correttamente.
	L'interruttore di accensione/spegimento non è posizionato su "Accesa".	Posizionare l'interruttore di accensione/spegimento su "Accesa".
La stufa non si spegne.	La stufa si sta raffreddando.	Quando viene spenta in modalità ventilazione calda, la stufa si raffredda per circa 1 minuto prima di spegnersi. Attendere con pazienza.
La stufa emette dei rumori durante il funzionamento.	All'interno della stufa sono presenti oggetti estranei.	Contattare il team dei servizi post-vendita.
La spia non si accende.	La spia è danneggiata.	Contattare il team dei servizi post-vendita.

Nota: se i problemi non possono essere risolti seguendo le soluzioni sopra descritte o se si verificano altri problemi, contattare il team dei servizi post-vendita. Non tentare di smontare la stufa autonomamente.

Specifiche tecniche

Nome	Apparecchio riscaldante da interni (stufa)
Modello	2NMJDYHM01
Tensione nominale	220–240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	600 W
Tipo di dispositivo	Dispositivo di classe II
Peso netto	0.93 kg
Dimensioni dell'articolo	142 × 132 × 188 mm

Requisiti informativi per apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Modello identificativo: 2NMJDYHM01, 2NMJDYHM03, 2NMJDYHM05					
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Unità di misura
Potenza termica di calore				Tipo di fonte di calore, solo per apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a accumulatore di calore	
Potenza termica nominale	P_{nom}	0.6	kW	Tipo di fornitura di calore, non termostatico integrato	(NO)
Potenza termica minima di riferimento	P_{min}	0.6	kW	Fornitura di calore con controllo della temperatura ambiente o esterna	(NO)
Potenza termica massima di riferimento	P_{max}	0.6	kW	Controllo elettronico della carica di calore con feedback della temperatura ambiente o esterna	(NO)
Consumo di energia ausiliario				Ventilatore di assistenza per la fornitura di calore	(NO)
Alla potenza termica nominale	el_{max}	0.000	kW	Tipo di potenza termica e/o controllo della temperatura ambiente (scegliere una)	
Alla potenza termica minima di carico minima	el_{min}	0.000	kW	Fornitura di calore a una singola e nessun controllo della temperatura ambiente	(NO)
In modalità stand-by	el_{sb}	0.000	kW	Due o più fasi di fornitura di calore, nessun controllo della temperatura ambiente	(NO)
				Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	(SI)
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	(NO)
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	(NO)
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	(NO)
				Altre opzioni di controllo (possibili selezioni multiple)	
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della presenza	(NO)
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	(NO)
				Con opzione di controllo da lontano	(NO)
				Con funzione di avvio adattativo	(NO)
				Con limitazione del tempo di lavoro	(NO)
				Con sensore a lampadina nera	(NO)
Contatto	Xiaomi Communications Co., Ltd. #016, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China				

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, noi, Xiaomi Communications Co., Ltd, dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet seguente: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ai sensi della direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. A contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta designato, nominato dal governo o dalle autorità locali, per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l' installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PAESE/PROVINCIA/STATO. IN ALCUNI PAESI/PROVINCE STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI POTREBBE IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. FUORI DI TALI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O SEGUCIA ALTRI DIRITTI CHE IL CLIENTE PUÒ AVERE PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PAESE/PROVINCIA/STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui benefici della garanzia del consumatore, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantisce all' acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in condizioni di utilizzo normale del prodotto nel periodo di garanzia applicabile.
Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.
Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all' utilizzo del Prodotto.

2. RIMEDIAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva una richiesta valida entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l' esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per ottenere il servizio di garanzia, l' acquirente dovrà consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l' utente presenti prove o prove di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non diversamente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia Limitata si applica solo ai Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato da marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "MI".
La Garanzia Limitata non si applica a (a) Danni causati da atti o forza della natura, Dio, ad esempio fulmini, tempeste, terremoti, alluvioni, incendi, tornado e altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale improprio; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) danni provocati per il caso con prodotti Xiaomi; (f) danni causati da incidente, abuso o mal uso; (g) danni provocati per utilizzo al di fuori dei usi consentiti o previsti descritti da Xiaomi; o con una tensione o fiamma di alimentazione inadeguata; o (h) danni provocati da un servizio (inclusi da aggiornamenti e espansioni) eseguito per qualsiasi persona non autorizzata da Xiaomi.
Di responsabilità per la tua copia di sicurezza di qualsiasi informazioni, software, o altro materiale che hai emagazzinato o conservato sul prodotto. È probabile que tua data, software o altro materiale dei nuovi prodotti Xiaomi o reformatam durante il processo del servizio. Xiaomi non ne hanno responsabile da dirlo danno o perdita.
Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l' applicabilità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata o compromessa.
Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promosso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell' acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l' utente può usufruire della garanzia che rivendita il prodotto. Perciò Xiaomi invita l' utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.
Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (inclusa le garanzie di commercialità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata Pro alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o conseguente, inclusando, entro stesso, la perdita di benefitto, ingresso o data provocata per violazione di una garanzia esplicita o implicita o condizione, o sotto qualsiasi altra teoria legale anche se Xiaomi è stato avvisato della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l' esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l' utente.

7. CONTATTI XIAOMI

Per i clienti, visitare il sito Web https://www.mi.com/global/support/warranty
La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbio, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Fabricato da: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Per informazioni ulteriori, visitare il sito www.mi.com
Per i dettagli dell'etichetta: Per informarsi alla scatola
Data di produzione: vedere la confezione
Prodotto in Cina
Versione manuale utente: V1.1

Usare attentamente un manuale avanti l'utilizzo di conservarlo per poiuvarlo a consulter ulteriormente.

Consignes relatives à la sécurité

- Avant de l' utiliser, vérifiez si la tension à utiliser correspond aux exigences du radiateur sur la plaque signalétique.
- N' utilisez pas le radiateur en cas de signes visibles de dommages.
- N' utilisez pas le radiateur si il est endommagé.
- Ne pas plier ou tirer le cordon d'alimentation pour éviter un mauvais contact.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le radiateur par vous-même, sauf si vous y êtes autorisé par le fabricant, le pour l' équipe du service après-vente ou par des services offrant des fonctions similaires, afin d' éviter des risques pour la sécurité.
- Utilisez ce radiateur sur une surface horizontale et stable ou fixez-le au mur, le cas échéant.
- Ne placez pas le radiateur dans un environnement humide ou mouillé.
- Débranchez le radiateur au moins à 10 cm de la prise électrique pendant l' utilisation.
- Avant de débrancher le radiateur, assurez-vous de l' éteindre. Pour débrancher le radiateur, tirez sur la prise plutôt que sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez pas et ne débranchez le radiateur lorsque vous mains sont humides pour éviter des décharges électriques.
- Assurez-vous que le radiateur est déconnecté de la source d' alimentation en cas de coupure de courant ou lors de son repassage.
- Si vous ne prévoyez pas de l' utiliser pendant une longue période, veillez à le débrancher de la prise électrique et à débrancher le cordon d'alimentation.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d' incendie, maintenez les textiles