xiaomi Desktop Heater User Manual · 1
Manuale utente Xiaomi Desktop Heater · 9
Manuel d'utilisation de Xiaomi Desktop Heater · 17
Xiaomi Schreibtisch-Heizlüfter Bedienungsanleitung · 26
Manual de usuario del Xiaomi Desktop Heater · 35
Руководство пользователя настольного обогревателя Xiaomi Desktop Heater · 43
Instrukcja obsługi Ogrzewacza biurkowego Xiaomi · 51
Xiaomi Masaüstü Isıtıcı Kullanım Kılavuzu · 59
Посібник користувача настільного обігрівача Xiaomi Desktop Heater · 67
Hướng dẫn sử dụng Máy sưởi để bàn Xiaomi · 75

• This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
• Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.
• Ce produit est uniquement approprié pour pour des espaces bien ou à usage occasionnel.
• Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
• Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.
• Данный продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или периодического использования.
• Produkt można stosować wyłącznie w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub okazjonalnie.
• Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlar veya ara kullanım için uygundur.
• Цей продукт підходить тільки для добре ізольованих приміщень або періодичного використання.
• Sản phẩm này chỉ phù hợp với không gian được cách nhiệt tốt hoặc sử dụng không thường xuyên.

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

PAP

Read this user manual carefully before use, and retain it for future reference.

Safety Instructions

- Before use, check whether the voltage to be used meets the heater's requirements on the nameplate.
- Do not use the heater if it is damaged or malfunctioning.
- Do not use the heater if it has been dropped.
- Do not bend or pull the power cord to prevent poor contact.
- Do not disassemble the heater or modify the power cord specifications (for manufacturer, after-sales service team, or departments of similar functions) to avoid electric shock or fire.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- Do not place the heater in a bathroom or similar place.
- Ensure the heater at least 30 cm away from the electrical outlet during use.
- Before unplugging the heater, make sure to turn it off. Pull the plug rather than the cord to unplug the heater.
- Do not plug or unplug the heater with wet hands to avoid the risk of electric shocks.
- Ensure the heater is disconnected from power in case of a power cut or when moving it.
- Unplug the heater when it is not planning to use it for a long period, make sure to disconnect it from power and unplug the power cord.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the heater.
- Do not use the heater in greenhouses or in construction sites.
- Do not use the heater in places with high temperature, high humidity, high dust levels, or volatile substances.
- Children aged 8 years and above and adults can use this product.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended operating position in accordance with the manufacturer's instructions, and that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, adjust and clean the appliance or perform the user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised or instructed concerning the safe use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the heater away from children and people that become easy hot and coarse. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Switch off the heater and unplug it from the socket when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- The operating altitude of the heater ranges from 0 to 2000 meters.
- The operating temperature of the heater is -10°C to 40°C and the operating humidity is less than 90% RH.
- The storage temperature of the heater is -10°C to 50°C and the storage humidity is less than 90% RH.
- The service life of the heater is 3 years.

Product Overview



Note: Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Use

- Placing: Before use, make sure the heater, especially the power cord, is not damaged. Then place it on a desktop, and keep it at least 10 cm away from obstructions such as walls.
- Connecting to power: Make sure the on/off switch is in the off position, then insert the power plug into a safe and qualified electrical outlet that can take a current over 10 A.
- Turning on: Turn the on/off switch to "ON", and rotate the temperature knob clockwise until the heater is operating.
- Adjusting temperature: Rotate the temperature knob counterclockwise or clockwise to adjust the temperature. The heater will switch to the warm breeze mode when it is turned on for the first time.
- Turning off: Turn the on/off switch to "OFF".
- Adjusting temperature: Turn the temperature knob clockwise to increase temperature and counterclockwise to decrease temperature. After the ambient temperature reaches the expected temperature, the heater will automatically switch to the natural breeze mode and continue to monitor the ambient temperature.
- Switching modes: Press the mode button to switch between the warm breeze mode and the natural breeze mode. The heater will default to the last used mode when it is turned on next time.
- Note: When the mode is switched from the warm breeze to the natural breeze, the PTC heating element needs to cool down, which takes around 10 seconds.
- Oscillation: Press the oscillation button to enable or disable the oscillation function.

Warning: When the heater is on, do not cover the heater, obstruct the air inlet or the air outlet, or touch the air outlet directly.

Caution: If the heater is covered or blocked during operation, the internal temperature may increase to the extent that the heater will automatically cut off power and stop working. You can restart the heater after it has cooled down. The heating performance may be affected when the heater is used in a larger room.

Care & Maintenance

Warning: Always disconnect the heater from power before cleaning and maintenance.
- If there are oil stains on the heater, clean the heater immediately to prevent discoloration or damage.
- Use a clean, soft cloth with neutral detergent to wipe the shell of the heater. Remove debris from the air inlet and the air outlet with a soft brush.
- Do not rinse the heater with water or clean it with acidic or alkaline detergent to prevent damage.
- When planning not to use the heater for a long time, clean the heater and store it in its original packaging in a dry place.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The heater does not work.	The heater is not connected to power or the power plug is not inserted properly.	Plug in the heater correctly and make sure the power plug is inserted properly.
	The on/off switch is not turned on.	Turn the power switch to "ON".
The heater does not turn off.	The heater is cooling down.	When being turned off in the warm breeze mode, the heater will cool down for one minute before turning off. Please wait with patience.
The heater makes noises when it is in operation during operation.	There are foreign objects inside the heater.	Contact the after-sales service team.
The indicator does not light up.	The indicator is damaged.	Contact the after-sales service team.

Note: If the issues cannot be resolved by following the solutions above, or other issues arise, contact the after-sales service team. Do not attempt to disassemble the heater by yourself.

Specifications

Name	Indoor Heating Appliance (Heater)
Model	2NMJDYZHM01
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	600 W
Appliance Type	Class II Appliance
Net Weight	0.93 kg
Item Dimensions	142 × 132 × 188 mm

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 2NMJDYZHM01, 2NMJDYZHM02, 2NMJDYZHM03					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only	N/A
Nominal heat output	P_{nom}	0.6	kW	Mechanical thermostat room temperature control	N/A
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.6	kW	Electronic room temperature control	N/A
Maximum heat output	P_{max}	0.6	kW	Mixed heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Auxiliary electricity consumption				Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
At nominal heat output	el_{max}	0.005	kW	Other control options (multiple selections possible)	
At minimum heat output	el_{min}	0.004	kW	Single charge level output and no room temperature control	N/A
In standby mode	el_{sb}	0.004	kW	Two or more charge levels and no room temperature control	N/A
				Electronic room temperature control plus time control	N/A
				Electronic room temperature control plus week timer	N/A
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	N/A
				Room temperature control, with open window detection	N/A
				With distance control option	N/A
				With adaptive start control	N/A
				With working time limitation	N/A
				With black bulb sensor	N/A
Contact details	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China				

Regulatory Compliance Information

CE

EU Declaration of Conformity
We, Xiaomi Communications Co., Ltd, hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable harmonisation legislation of the Union. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Information
All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEE) as in directive 2012/19/EU which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your equipment bearing this symbol to a local authorised collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONFERRED BY LAWS OF YOUR COUNTRY/PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES/PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THE RIGHTS ARISING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY/PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY
XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi warrants to the original purchaser that the Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship for the Warranty Period, subject to the following:
Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.
Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES
If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge; (2) replace the product; or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Xiaomi is entitled to the extent prohibited by applicable law to request from you (1) proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "MI" logo.
The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or force, for example, lightning strikes, earthquakes, floods, fires, and tornadoes; (b) Damage due to negligence, (c) Commercial use, (d) Alterations or attachments not authorized by Xiaomi, (e) Improper installation of Xiaomi products, (f) Damage caused by accident, abuse or misuse, (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone not authorized by Xiaomi.
It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process. Xiaomi is not responsible for such data loss.
No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modifications, extensions, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.
Except as prohibited by laws or otherwise promoted by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi on a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES
Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) are limited in duration to the express warranty period. Because some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION
Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory even if Xiaomi has been advised of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. KNOWN CONTACTS
For customers, please visit the website https://www.mi.com/global/support/warranty/
The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
For further information, please go to www.mi.com
Please keep this User Manual for future reference.
Production Date: See box
Made in China

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'uso, verificare che la tensione da utilizzare sia conforme a requisiti della etichetta del prodotto.
- Non utilizzare se sono presenti segni visibili di danni o termoventilatore difettoso.
- Non utilizzare se il termoventilatore è caduto.
- Non piegare o tirare il cavo di alimentazione per evitare un cattivo contatto.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito da un professionista incaricato dal produttore, dal team di assistenza post-vendita o da persone di qualifica simile per evitare rischi.
- Utilizzare questo termoventilatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda del caso.
- Non posizionare la stufa direttamente sotto una presa di corrente.
- Non posizionare la stufa in bagno o in luoghi simili. Tenere la stufa lontana dall'acqua.
- Prima di collegare la stufa, assicurarsi di spegnerla. Per scollegare la stufa tirare la spina anziché il cavo.
- Non collegare o scollegare la stufa con le mani bagnate in modo da evitare il rischio di scosse elettriche.
- Se si prevede un calo di tensione o si sposta il termoventilatore, assicurarsi che sia spento e scollegare l'alimentazione.
- Se non si prevede di utilizzare la stufa per un periodo di tempo più lungo, assicurarsi di scollegarla dalla corrente e di staccare il cavo di alimentazione.
- AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, mantenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dall'apparecchio.
- Non utilizzare la stufa in serre o in cantieri edili.
- Non utilizzare il termoventilatore in ambienti ad elevata altezza, alta umidità, alti livelli di polvere o sostanze volatili.
- Non utilizzare la stufa in prossimità di vasche da bagno o doccia o piscine.
- Bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- Bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- Bambini di almeno 3 anni ma inferiori a 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo se è stato posto o installato nella posizione operativa prevista e che sono supervisionati o che sono stati dati istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscono i pericoli coinvolti. I bambini di 3 anni o più ma meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione dell'utente.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni o da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli a esso associati. I bambini di almeno 3 anni ma inferiori a 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati in modo continuativo.
- ATTENZIONE: Al fine di evitare il surriscaldamento, non coprire il termoventilatore.
- Spegnere il termoventilatore e staccarlo dalla presa di corrente quando vengono usati da persone che non sono in grado di lasciare da sole stessi da la stanza, a meno che non sia assicurata una supervisione costante.
- La altitudine di funzionamento del termoventilatore è compresa tra 0 e 2000 metri.
- La temperatura di funzionamento del termoventilatore è -10°C a 40°C e l'umidità di esercizio è inferiore al 90% UR.
- La temperatura di conservazione del termoventilatore va da -10°C a 50°C e l'umidità di conservazione è inferiore al 90% UR.
- La durata di vita del termoventilatore è di 3 anni.

Panoramica del prodotto

Note: le illustrazioni di prodotto e degli accessori nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Come utilizzare

- Collocazione: prima dell'uso, assicurarsi che la stufa, in particolare il cavo di alimentazione, non sia danneggiata. Posizionarla su un tavolo e tenerla a una distanza di almeno 10 cm da ostacoli quali muri.
- Collegamento all'alimentazione: assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia in posizione spenta, quindi inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente sicura e qualificata che possa assorbire una corrente superiore a 10 A.
- Accensione: portare l'interruttore di accensione/spegnimento su "Acceso" e ruotare la manopola della temperatura in senso orario finché il termoventilatore non entra in funzione.
- Regolazione della temperatura: ruotare la manopola della temperatura in senso antiorario o orario per aumentare o diminuire la temperatura. Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura desiderata, il termoventilatore passerà automaticamente alla modalità ventilazione naturale. Successivamente, il termoventilatore continuerà a monitorare la temperatura ambiente.
- Spegnimento: portare l'interruttore di accensione/spegnimento su "Spento".
- Cambio modalità: premere il pulsante della modalità per passare dalla modalità ventilazione calda alla modalità ventilazione naturale. Quando si accende il termoventilatore, la stufa passerà alla modalità di funzionamento predefinita.
- Oscillazione: premere il pulsante di oscillazione per attivare o disattivare la funzione di oscillazione.

Avvertenza: quando la stufa è accesa, non coprirla, non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria e non toccare la griglia di uscita dell'aria.

Attenzione: se la stufa è coperta o bloccata durante il funzionamento, la temperatura interna può aumentare al punto che la stufa interromperà automaticamente l'alimentazione e smetterà di funzionare. È possibile riavviare la stufa dopo che si è raffreddata. Le prestazioni di riscaldamento possono essere compromesse se il termoventilatore viene utilizzato in una stanza più grande.

Cura e manutenzione

Avvertenza: prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, scollegare sempre la stufa dall'alimentazione.
- In caso di macchie dovute alla sporcizia, pulire immediatamente per evitare che si scolorisca o si danneggi.
- Utilizzare un panno morbido e pulito con detergente neutro per pulire il guscio della stufa. Rimuovere i detriti dall'ingresso e dall'uscita dell'aria con una spazzola morbida.
- Non sciacquare la stufa con acqua o pulirla con detergenti acidi o alcalini per evitare di danneggiarla.
- Se si prevede di non utilizzare la stufa per un lungo periodo di tempo, pulirla e conservarla nell'imballaggio originale in un luogo secco.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause probabili	Soluzioni
La stufa non si accende.	Il cavo di alimentazione non è correttamente collegato o la presa non è in funzione correttamente.	Collegare correttamente la stufa e assicurarsi che la presa di alimentazione funzioni correttamente.
	L'interruttore di accensione/spegnimento non è posizionato su "Acceso".	Posizionare l'interruttore di accensione/spegnimento su "Acceso".
La stufa non si spegne.	La stufa si sta raffreddando.	Quando viene spenta in modalità ventilazione calda, la stufa si raffredda per circa 1 minuto prima di spegnersi. Attendere con pazienza.
La stufa non si accende.	All'interno della stufa sono presenti oggetti estranei.	Contattare il team dei servizi post-vendita.
La stufa non si accende.	La spia è danneggiata.	Contattare il team dei servizi post-vendita.

Nota: se i problemi non possono essere risolti seguendo le soluzioni sopra descritte o se si verificano altri problemi, contattare il team dei servizi post-vendita. Non tentare di smontare la stufa autonomamente.

Specifiche tecniche

Nome	Apparecchio riscaldante da interni (stufa)
Modello	2NMJDYZHM01
Tensione nominale	220–240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	600 W
Tipo di apparecchio	Dispositivo di classe II
Peso netto	0.93 kg
Dimensione articolo	142 × 132 × 188 mm

Requisiti informativi per apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Modello(i): 2NMJDYZHM01, 2NMJDYZHM02, 2NMJDYZHM03					
Elemento	Simbolo	Valore	Unità di misura	Elemento	Unità di misura
Potenza termica				Tipo di incarico di calore, solo per apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali a accumulo di calore elettrici	N/A
Potenza termica nominale	P_{nom}	0.6	kW	Termostato meccanico della temperatura ambiente	N/A
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0.6	kW	Controllo elettronico della temperatura ambiente	N/A
Potenza termica massima	P_{max}	0.6	kW	Controllo della carica mista con feedback della temperatura esterna e/o ambiente	N/A
Consumo di energia ausiliario				Controllo elettronico della carica di calore con feedback della temperatura esterna e/o ambiente	N/A
In modalità di riscaldamento nominale	el_{max}	0.005	kW	Tipo di potenza termica in funzionamento della temperatura ambiente	N/A
In modalità di riscaldamento minima	el_{min}	0.004	kW	Carica di calore a una singola e nessun controllo della temperatura ambiente	N/A
In modalità stand-by	el_{sb}	0.004	kW	Carica con due o più livelli e nessun controllo della temperatura ambiente	(SI)
				Controllo elettronico della temperatura ambiente	(NO)
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	(NO)
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	(NO)
				Altre opzioni di controllo (possibili selezioni multiple)	
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della presenza	(NO)
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	(NO)
				Con distanza di avvio ottativo	(NO)
				Con avviamento per recupero di calore	(NO)
				Con sensore a lampadina nera	(NO)
Dettagli di contatto	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China				

Informazioni sulla conformità a normative e standard

CE

Dichiarazione di conformità europea
Con la presente, io, Xiaomi Communications Co., Ltd, dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE
Informazioni RAEE
Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ai sensi della direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. A contrario, è necessario proteggere l' ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato locale per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche designato dal governo o dalle amministrazioni locali. Uno smaltimento e riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l' installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E, CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PROVENIENTI DALLE LEGGI PROPRIE DELL' INVENTO PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI/PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. XIAOMI TO NO CAD CONSENTITO DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O SEUNCIA ALTRI DIRITTI CHE L' UTENTE PUÒ AVERE PER LA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DEL PRODUCTO
XIAOMI garantisce che i Prodotti sono privi di difetti in fatto di materiale e manodopera in circostanze di utilizzo normale e in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui benefici di garanzia del consumatore, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantisce all' acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera per tutta la durata della Garanzia, con quanto segue:
Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.
Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all' utilizzo del Prodotto.

2. RIMEDIAN
Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l' esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA
Per ottenere il servizio di garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Xi è consentito dalla misura prevista dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l' utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Se non ponderatamente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia Limitata si applica solo ai Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato da marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "MI".
La Garanzia Limitata non si applica a (a) Danni dovuti a atti o forza della natura, ad esempio, per esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti; a altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modificazione a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall' utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidente, abuso o uso improprio; (g) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi previsti o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriata; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi gli aggiornamenti e espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.
È responsabilità tua fare una copia di riserva di qualsiasi informazione, software o altro materiale che tuo abbia immagazzinato o conservato sotto il prodotto. Es probabile que los datos, software o otros materiales del equipo se pierdan o se reformatean durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos datos o pérdidas.
Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l' applicabilità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata o compromessa.
Salvo quanto vietato dalla legge o altrimenti promosso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell' acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi su un rivenditore ufficiale Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l' utente può usufruire della garanzia del rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l' utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.
Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE
Salvo nella misura della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (inclusa le garanzie di commercabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEI DANNI
Salvo nella misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretti, speciali o consequenziali, inclusando, entro limiti, la perdita di benefici, ricavi o dati, danni dovuti a qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stato informato della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l' esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l' utente.

7. CONTATTI NOTI
Per i clienti, visitare la pagina web https://www.mi.com/global/support/warranty
La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbio, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Fabbricato da: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 3, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Per i dettagli dell'importazione, fare riferimento alla scatola.
Data di produzione: vedere la confezione
Prodotto in Cina

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung, die bei Verwendung des Heizlüfters verwendet werden soll, den Anforderungen auf dem Typenschild entspricht.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht, wenn er beschädigt oder fehlerhaft ist.
- Verwenden Sie diesen Heizlüfter nicht, wenn er herunergefallen ist.
- Knicken Sie das Stromkabel nicht und ziehen Sie nicht daran, um einen schlechten Kontakt zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, den Heizlüfter zu zerlegen oder die Spezifikationen des Netzkabels (für den Hersteller, das Kundendienstteam oder ähnliche Abteilungen) zu ändern, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Heizlüfter auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche, falls erforderlich an der Wand, je nachdem was zutreffend ist.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht in Badezimmern oder ähnlichen Räumen.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizlüfter während der Verwendung mindestens 30 cm von der Steckdose entfernt ist.
- Vor dem Ausstecken des Heizlüfters sicherstellen, dass der Heizlüfter ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel.
- Stecken Sie den Heizlüfter nicht mit nassen Händen ein oder aus, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizlüfter bei Stromausfällen oder beim Umzug ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Heizlüfter für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- WARNUNG: Um das Brandrisiko zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Heizlüfter entfernt.
- Verwenden Sie den He