REDRAGON

KUMARA

Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

S.O. support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Product Feature

Ergonomic design
N-Keys rollover
Double injection for durable keycaps
High-performance gaming switches

Backlighting Modes

FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on
FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal
FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3.Digital Times
FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths
FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2.Snow winter jasmine 3.Swift action
FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2.Surmount 3. Fast and the furious

Keyboard function

FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock.
FN+"+"/"-" 4 Level running speed adjustable
FN+" ← " Adjust the backlight running direction
FN+" → " Adjust the backlighting color, colors switching by circle
FN+"["/"]" 4 Level brightness adjustable
FN+PRTSC To restore default as flow mode

Install the software CD in packaging or download the software from www.redragonzone.com for Macro recording and backlight setting

Multi-media keys

FN+F1 Open the media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Pre-track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Calculator
FN+F12 Search

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date. Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

Compatibilidade com SO

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Recursos do produto

Design ergonômico
N de teclas rollover
Injeção dupla para teclas mais duráveis
Teclas para jogos de alto desempenho

Modos de iluminação de fundo

FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado
FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira
FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais
FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voadoras 3. Caminhos tortuosos
FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jasmim de inverno 3.Ação rápida
FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2.Vencedor 3. Velozes e furiosos

Funções do teclado

FN+WIN, Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear.
FN+"+"/"-" 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis
FN+" ← " Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo
FN+" → " Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos
FN+"["/"]" 4 Nível de brilho ajustável
FN+PRTSC Para restaurar o modo de fluxo padrão

Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de www.redragonzone.com para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo

Teclas multimídia

FN+F1 Reprodutor de mídia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Mudo
FN+F5 Parar
FN+F6 Faixa anterior
FN+F7 Reproduzir/pausar
FN+F8 Próxima faixa
FN+F9 Email
FN+F10 Principal
FN+F11 Calculadora
FN+F12 Pesquisar

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date. Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破損、水入れ、入力電流電圧不適切 と)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外とします。
2. 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

製品の特長

人間工学に基づくデザイン
Nキーロールオーバー
二重注入を採用した高耐久性のキーキャップ
高性能ゲーミング用スイッチ

バックライトモード

FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.常時オン
FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.波紋 2.跡形もなく通過 3.波打ち際
FN+PGUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム
FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に乗る 3.曲がり道
FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.咲き誇る花 2.冬のジャスミン 3.素早い行動
FN+PGDNにて3つのバックライトモードを切替：1.両方向 2.山越え 3.激流

キーボード機能

FN+WIN：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除
FN+"+"/"-" 4段階に調整可能な速度
FN+" ← " バックライト走方向の調整
FN+" → " バックライト色の調整、色選択は循環
FN+"["/"]" 4段階に調整可能な輝度
FN+PRTSC デフォルトをフローモードとして復元
バッケージ内のソフトウェアCDをインストールするか、www.redragonzone.comからソフトウェアをダウンロードしてマクロ記録やバックライト設定を実行

マルチメディアキー

FN+F1 メディアプレーヤー
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 ミュート
FN+F5 停止
FN+F6 前の曲
FN+F7 再生/一時停止
FN+F8 次の曲
FN+F9 メール
FN+F10 ホーム
FN+F11 電卓
FN+F12 検索

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名 保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です	
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.
2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Характеристики изделия

Эргономичная конструкция
Число одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover)
Двойная инжекция для прочности клавишных колпачков
Высокопроизводительные игровые переключатели

Режимы подсветки

FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1, Испытанием светом ; 2. дыхание 3. Стандартно вкл.
FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф ; 2. Прохождение без следа 3. Прибрежный
FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время
FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Блуждающие тропинки
FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветущие цветы 2. Белоснежный жасмин 3. Быстрое действие
FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Преодоление 3. Быстро и яростно

Функции кнопок

FN+WIN, Блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки.
FN+"+"/"-" 4-уровневая настройка скорости
FN+" ← " Настройка направления хода подсветки
FN+" → " Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически
FN+"["/"]" 4-уровневая настройка яркости
FN+PRTSC для восстановления настройки по умолчанию (режим потока)
Установка программного обеспечения с комплектного CD диска или загруженного с веб-сайта www.redragonzone.com для записи макро-команд и настройки подсветки

Мультимедийные клавиши

FN+F1 Медиаплеер
FN+F2 Громк.-
FN+F3 Громк.+
FN+F4 Выкл. звук
FN+F5 Стоп
FN+F6 Пред. трек
FN+F7 Воспр./пауза
FN+F8 След. трек
FN+F9 Эл. почта
FN+F10 Главная
FN+F11 Калькулятор
FN+F12 Поиск

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
O=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки. День Месяц Год	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
2. Verschleißteile (z. B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Produktmerkmal

Ergonomisches Design
N-Tasten-Rollover
Doppelinjektion für haltbare Tastenkappen
High-Performance-Gaming-Schalter

Hintergrundbeleuchtungsmodi

FN+INS, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest; 2. Atmung 3. Normal Ein
FN+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Graff 2. Übergabe ohne Spur 3. Küste
FN+PGUP, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 2. Zusammenfassen 3. Digitalzeiten
FN+DEL, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolke 3. Gewundene Pfade
FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiender Winterjasmin 3. Schnelle Aktion
FN+PGDN, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweiwege 2.Überwinden 3. Rasant

Tastaturfunktionen

FN+WIN, Fenster und APP-Funktion sperren, zum Entsperren wiederholen
FN+"+"/"-" 4 einstellbare Schnelligkeitsstufen
FN+" *+/" Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen
FN+" */" Hintergrundbeleuchtungsfarbe anpassen, aufeinanderfolge Farbumschaltung
FN+"↑"/"↓" 4-stufige anpassbare Helligkeit
FN+PRTSC Wiederherstellung des standardmäßigen Flow-Modus
Installieren Sie die Software von der beiliegenden CD oder laden Sie die Software hier herunter
www.redragonzone.com für die Makroaufzeichnung und die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.

Multimedia-Tasten

FN+F1 Media Player
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Stumm schalten
FN+F5 Stopp
FN+F6 Vorlauf
FN+F7 Wiedergabe/Pause
FN+F8 Nächster Titel
FN+F9 E-Mail
FN+F10 Start
FN+F11 Rechner
FN+F12 Suche

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.	
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de lamain de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Caractéristiques du produit

Conception ergonomique
N-key rollover (NKRO)
Double injection pour des capots de touche durables
Interrupteur haute performance pour le jeu

Modes de rétro-éclairage

L'interrupteur FN+INS, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuve de la lumière 2. Respiration 3. Normal
L'interrupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ripple Graff 2. Passer sans laisser de traces 3. Littoral
L'interrupteur FN+PGUP, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Époque numérique
L'interrupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Aller avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux
L'interrupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Floraison 2. Jasmin d'hiver 3. Action rapide
L'interrupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens 2. Surmonter 3. Furieusement rapide

Fonction du clavier

FN+WIN, fonction de verrouillage de Windows et APP, répétez pour déverrouiller.
FN+"+"/"-" 4 niveaux réglables de vitesse
FN+" */" règle la direction du rétro-éclairage
FN+" */" règle la couleur du rétro-éclairage, changement des couleurs par cercle
FN+"↑"/"↓" 4 niveaux de réglage de la luminosité
FN+PRTSC restaure le mode par défaut
Installez le logiciel contenu dans le CD ou téléchargez-le depuis :
www.redragonzone.com Pour l'enregistrement de macro et le réglage des paramètres de rétro-éclairage

Touche multimédias

FN+F1 Lecteur Média
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Sourdine
FN+F5 Arrêt
FN+F6 Précédent
FN+F7 Lecture/Pause
FN+F8 Suivant
FN+F9 E-mail
FN+F10 Accueil
FN+F11 Calculatrice
FN+F12 Rechercher

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit	Jour Mois Année La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.	
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Características del producto

Diseño ergonómico
Pulsación simultánea de varias teclas (N-Keys rollover)
Doble inyección para teclas resistentes
Conmutadores de juego de alto rendimiento

Modos de retroiluminación

FN+INS, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz 2. Respiración 3. Normal
FN+INICIO, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulante 2. Pasar sin dejar huella 3. Costero
FN+AVPÁG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumulación 3. Tiempos digitales
FN+SUPR, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por las nubes 3. Caminos sinuosos
FN+FIN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento 2. Jazmín de invierno 3. Alternar acción
FN+REPÁG, alterne entre 3 motos de retroiluminación: 1. Bidireccional 2. Superación 3. A todo gas

Función del teclado

FN+WIN, bloquee la función Windows y APP; repetir para desbloquear.
FN+"+"/"-" 4 niveles de velocidad ajustables
FN+" */" Ajuste la dirección de la retroiluminación
FN+" */" Ajuste el color de la retroiluminación (alternancia de colores en círculo)
FN+"↑"/"↓" 4 niveles de brillo ajustables
FN+IMPR PR restablezca los valores predeterminados como modo fluido
Instale el CD de software suministrado o descargue el software en
www.redragonzone.com para configurar las teclas multimedia de grabación de

Macros y retroiluminación

FN+F1 Reproductor multimedia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Silenciar
FN+F5 Detener
FN+F6 Pista anterior
FN+F7 Reproducir/Pausar
FN+F8 Pista siguiente
FN+F9 Correo electrónico
FN+F10 Inicio
FN+F11 Calculadora
FN+F12 Buscar

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	Día Mes Año La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avariile cauzate de utilizator cum ar fi dezasamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avariile cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendiile, inundațiile sau cutremurele nu sunt incluse.
2. Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adezivul de pe talpă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Caracteristici produs

Design ergonomic
Comutare taste N
Injecție dublă pentru taste rezistente
Comutatoare pentru jocuri de înaltă performanță

Moduri de retroiluminare

FN+INS, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Calea luminii ; 2. Respirație 3. Normal, activat
FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat 2. Trecere fără de urmă 3. Coastă
FN+PGUP, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Uragan 2. Acumulare 3. Timpuri digitale
FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val 2. Zbor printre nori 3. Căi întortocheate
FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce deschid 2. Iasomie ca zăpada 3. Acțiune rapidă
FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri 2. Victorie 3. Rapid și furios

Funcții tastatură

FN+WIN, blochează funcționarea Windows și a aplicației, repetați pentru a debloca.
FN+"+"/"-" viteză de funcționare reglabilă pe 4 niveluri
FN+" */" reglați direcția retroiluminării
FN+" */" reglați culoarea retroiluminării, culorile se schimbă în cerc
FN+"↑"/"↓" luminozitate reglabilă pe 4 niveluri
FN+PRTSC pentru a reveni la modul implicit
Instalați CD-ul cu software-ul din pachet sau descărcați software-ul de pe
www.redragonzone.com pentru înregistrare macro și setări ale retroiluminării

Taste multimedia

FN+F1 Player media
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Fără sunet
FN+F5 Oprire
FN+F6 Piesa anterioară
FN+F7 Redare/pauză
FN+F8 Piesa următoare
FN+F9 E-mail
FN+F10 Acasă
FN+F11 Calculator
FN+F12 Căutare

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați facă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numele produsului	Zi Lună An Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.	
Client	Nume:	
	Tel:	Cod poștal:
	Adresă:	
Vânzător		Adresă:
	Tel:	Cod poștal:

REDRAGON

KUMARA

Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi.
2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Caratteristiche del prodotto

Design ergonomico
N-Key Rollover
Stampaggio a doppia iniezione per maggiore durata
Switch per gaming ad alte prestazioni

Modalità di retroilluminazione

FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce 2. Lampeggiante 3. Normalmente accesa
FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Graffito ondulato 2. Passa senza traccia 3. Costiero
FN+PGUP, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano 2. Accumulazione 3. Era digitale
FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Segui la corrente 2. Volo di nuvole 3. Percorsi tortuosi
FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Boccioli in fiore 2. Inverno bianco Gelsomino d'inverno 3. Mossa veloce
FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Doppio senso 2. Trionfo 3. Fast and furious

Funzionamento della tastiera

FN+WIN, blocca le finestre e la funzione APP. Ripeti per sbloccare.
FN+"+"/"-" 4 velocità del livello regolabili
FN+" */" regola la direzione di movimento della retroilluminazione
FN+" */" regola il colore della retroilluminazione. I colori cambiano con movimento circolare
FN+"↑"/"↓" luminosità regolabile su 4 livelli
FN+PRTSC ripristina il valore predefinito sulla modalità flusso
Il CD del software è accluso nel pacchetto o può essere scaricato in
www.redragonzone.com per la registrazione delle macro e l'impostazione della retroilluminazione

Tasti multimediali

FN+F1 Lettore multimediale
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Disattiva audio
FN+F5 Arresta
FN+F6 Traccia precedente
FN+F7 Play/pausa
FN+F8 Traccia successiva
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Calcolatrice
FN+F12 Cerca

FAQ

1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto	Giorno Mese Anno La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.	
Cliente	Nome:	
	Tel:	C.A.P.:
	Indirizzo:	
Rivenditore al dettaglio		Indirizzo:
	Tel:	C.A.P.: