

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

Děkujeme za zakoupení FIXED závěsného nabíječího doku pro ovladač DualSense konzole PS5.

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE TENTO MANUÁL
Závěsný nabíjecí dok má dvě možnosti instalace.

NA KONZOLI PS5
1. Nasaďte z vrchu konzole montážní destičku.
2. Opatrně zasuňte nabíjecí dok směrem zezhora do montážní destičky.

NA STĚNU
1. Přiložte instalační destičku ke stěně a označte si otvory pro vrtání.
2. Vyvrtejte do stěny díry dle velikosti šroubů a vložte do otvorů hmoždinky.
3. Poté přiložte destičku do připravených otvorů.
4. Opatrně zasuňte směrem ze zhora nabíjecí dok na instalační destičku.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Do USB-C portu v doku připojte kabel
2. Poté připojte kabel do vašeho adaptéru, který má dostatečný výkon pro napájení nabíjecí stanice. (doporučujeme adaptér s nabíjecím výkonem min. 10W).
3. Adaptér zapojte do zásuvky.
4. Po připojení k elektrické zásuvky, bude nabíjecí stanice připravena k nabíjení ovladače DualSense.
5. Pouzdro nabíjet na sluchátka směrem dolů/nahoru, dle potřeby.

LED INDIKACE:
Červená - indikace nabíjení
Modrá - ovladač je plně nabitý
Bílá/žlutá LED diody - tyto LEDky přejdou přes nabitý podpis

SPECIFIKACE PRODUKTU
Vstup: DC 5V/1A
Nabíjecí čas ovladače: cca. 2.5 h
Rozměry: 100*100*70 mm
Váha: 170 g
Materiál: ABS, PC

SOUČÁST BALENÍ
1x nabíjecí dok pro ovladač DualSense konzole PS5
4x hmoždinka
4x vrut
1x montážní destička na konzoli PS5
1x instalační destička na stěnu
1x uživatelský manuál
1x USB-A na USB-C nabíjecí kabel

PRÁCE S VÝROBKEM
Na výrobek se vztahuje záruka v souladu s právními předpisy platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, a nehoďte jste zakoupili. FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním produktu.

PEČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA
K čištění produktu používejte jemnou látku.

ZAŘÍZENÍ TYPU ELEKTRICKÉHO ODPADU
Zařízení nevystavujte delší nebo sníženu a nepomůcku jej do vody. Nevhodného produkt v automobilu na mnoho. Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu nebo jej nenechávejte poblíž zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení, pokud o něj nebude delší dobu. Nepokoušejte se o jeho rozebírání. Nepokoušejte se jej nepoužívejte, ani kolíky nenesete. Jakékoliv neoprávněné elektrické kroky a hrozí popálení. Neupravujte nabíjecí kabel. Udržujte zařízení mimo dosahu dětí. Nesprávném zacházení způsobuje na na následek poškození záruky.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/support

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tímto společnost FIXED.zone a.s. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EMC 2014/30/EU a 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Česká Budějovice 37004
Czech Republic

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili závesný nabíjací dok FIXED pre ovládač PS5 DualSense.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TÚTO PRÍRUČKU
Závesný nabíjací dok má dve možnosti inštalácie.

NA KONZOLU PS5
1. Montážnu dosku zasuňte z hornej strany konzoly PS5.
2. Opatrne zasuňte nabíjací dok smerom zezhora do montážnej dosky.

NA STENU
1. Priložte inštalačnú dosticku ke stěně a označte si otvory pro vrtání.
2. Vyvrtejte do stěny díry dle velikosti šroubů a vložte do otvorů hmoždinky.
3. Poté přiložte destičku do připravených otvorů.
4. Opatrně zasuňte směrem ze zhora nabíjecí dok na instalační destičku.

NÁVOD K POUŽITIE
1. Do USB-C portu v doku pripojte kábel
2. Potom pripojte kábel do vášho adaptéra, ktorý má dostatočný výkon pre napájanie nabíjacej stanice. (odporúčame adaptér s nabíjacím výkonom min. 10W).
3. Adaptér zapojte do zásuvky.
4. Po pripojení k elektrickej zásuvke, bude nabíjacia stanica pripravená na nabíjanie ovládača DualSense.
5. Pouzdro nabíjet na sluchátka směrem dolů/nahoru, dle potřeby.

INDIKÁCIA LED
Červená - indikácia nabíjania
Modrá - ovládač je plne nabitý
Biela/žltá LED diódy - tyto LEDky přejdou přes nabitý podpis

ŠPECIFIKÁCE PRODUKTU
Vstupné: DC 5V/1A
Nabíjací čas ovládača: cca. 2.5 h
Rozmery: 100*100*70 mm
Váha: 170 g
Materiál: ABS, PC

SÚČASTI BALENIA
1x nabíjací dok pre ovládač PS5 DualSense
4x hmoždinka
4x skrutka
1x inštalačná doska konzoly PS5
1x inštalačná doska na stenu
1x používateľská príručka
1x nabíjací kábel USB-A na USB-C

POZNÁMKY
Na výrobok sa vzťahuje záruka v súlade s právnymi predpismi krajín, v ktorých sa predáva. V prípade servisných problémov sa obráťte na predajcu, s ktorým ste zakúpili. Spoločnosť FIXED nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK A JEHO ÚDRŽBA
Na čistenie výrobku použite mäkkú handričku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Zariadenie nevystavujte dlhšiu dobu smehu ani ho neponárajte do vody. Výrobok nenechávajte v aute na slnku. Zariadenie nevystavuje priamemu slnečnému žiareniu ani ho nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ o neho nebudete, ani kolíky nenesete. Jakékoliv neoprávněné elektrické kroky a hrozí popálení. Neupravujte nabíjací kábel. Udržujte zařízení mimo dosahu dětí. Nesprávném zacházení způsobuje na na následek poškození záruky. Nesprávnom zacházení spôsobuje na následok poškodenie záruky.

RIEŠENIE POTÍŽÍ:
Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, môžete kontaktovať našu podporu na adrese www.fixed.zone/support

This product is CE marked in accordance with EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceske Budejovice 37004
Czech Republic

USER MANUAL

EN

Thank you for purchasing the FIXED Hanging Charging Dock for PS5 DualSense Controller.

READ THIS MANUAL BEFORE USE
The hanging charging dock has two installation options.

ON THE PS5 CONSOLE
1. Insert the mounting plate from the top of the PS5 console.
2. Carefully slide the charging dock from the top into the mounting plate.

ON A WALL
1. Attach the installation plate to the wall and mark the holes for drilling.
2. Drill holes in the wall according to the size of the screws and insert dowels into the holes.
3. Then screw the plate into the prepared holes.
4. Carefully slide the charging dock onto the installation plates from the top.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Connect the cable to the USB-C port on the dock
2. Then connect the cable to your adapter that has enough power to supply the charging station with power (we recommend an adapter with a minimum of 10W charging power).
3. Plug the adapter into a power outlet.
4. You can then attach the DualSense controller to the charging station pins and charging will start immediately.
5. Slide the earphone hook down/up as needed.

LED INDICATION
Red - indicates charging
Blue - controller is fully charged
Yellow/white LED - shows progress or under-voltage detected

PRODUCT SPECIFICATIONS
Input: DC 5V/1A
Driver charging time: approx. 2.5 h
Dimensions: 100*100*70 mm
Weight: 170 g
Material: ABS, PC

INCLUDED IN THE PACKAGE
1x charging dock for PS5 DualSense controller
4x screw
4x screw
1x PS5 console installation plate
1x wall mounting plate
1x user manual
1x USB-A to USB-C charging cable

NOTES
The product is warranted according to the legal regulations in the countries where it is sold. In case of service problems, please contact the dealer from whom you purchased the product. Spolecnost FIXED.zone assumes no liability for damages caused by improper use of the product.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE
Use a soft cloth to clean the product.

SECURITY MEASURES
Do not expose the device to rain or snow or immerse it in water. Do not leave the product in the car in the sun. Do not expose the device directly to sunlight or place it near heat sources. Do not use the device if you do not need it, nor mouthpiece, at kolíky nenesete. Jakékoliv neoprávněné elektrické kroky a hrozí popálení. Zařízení nerozebírejte. Nikdy nebezpečnostní cívky elektrických prvkům a kolíky pojistném. Nesprávném nabíjecí kábel. Držte mimo dosahu dětí. Nesprávném otvorení alebo úprava Čistý výrobku má za následok ztráty záruky.

RIEŠENE PROBLÉMY
Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, môžete kontaktovať našu podporu na adrese www.fixed.zone/support

This product is CE marked in accordance with EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceske Budejovice 37004
Czech Republic

BENUTZERHANDBUCH

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED Hanging Charging Dock für PS5 DualSense Controller entschieden haben.

1. LED zeigt an, dass der Treiber geladen wird
2. Trailber-Ladeanschluss (Pin)
3. USB-C-Anschluss für Ladestation

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH
Die Hängeladestation hat zwei Installationsmöglichkeiten.

AUF DER PS5-KONSOLE
1. Setzen Sie die Montageplatte von der Oberseite der PS5-Konsole aus ein.
2. Schieben Sie die Ladestation vorsichtig von oben in die Montageplatte.

AN EINER WAND
1. Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Bohren Sie entsprechend der Schraubengröße Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel in die Löcher.
3. Schrauben Sie die Platte in die vorbereiteten Löcher.
4. Schieben Sie die Ladestation vorsichtig von oben auf die Installationsplatten.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss des Docks an.
2. Verbinden Sie dann das Kabel mit Ihrem Adapter, der genügend Leistung hat, um die Ladestation mit Strom zu versorgen (wir empfehlen einen Adapter mit mindestens 10 W Ladeleistung).
3. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
4. Sie können dann den DualSense-Controller an die Stifte der Ladestation anschließen und der Ladevorgang beginnt sofort.
5. Schieben Sie den Ohrhörerhaken je nach Bedarf nach unten/oben.

LED-ANZEIGE
Rot - zeigt das Ladevorgang an
Blau - der Controller ist vollständig geladen
LED blinkt - Überspannung oder Unterspannung erkannt

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Eingang: DC 5V/1A
Ladezeit des Fahrers: ca. 2.5 h
Abmessungen: 100*100*70 mm
Gewicht: 170 g
Material: ABS, PC

IM PAKET ENTHALTEN
1x Ladestation für PS5 DualSense Controller
4x Schraube
4x Schraube
1x PS5-Konsolen-Einbauplatte
1x Wandmontageplatte
1x Benutzerhandbuch
1x USB-A auf USB-C Ladekabel

ANMERKUNGEN
Die Garantie für das Produkt richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen es verkauft wird. Im Falle von Serviceproblemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt erworben haben. FIXED übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

PRODUKTPFLEGE UND WARTUNG
Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Schnee aus und tauchen Sie es nicht in Wasser. Lassen Sie das Produkt nicht im Auto oder in der Sonne liegen. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht aus und lassen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es starke Stöße erlitten hat, heruntergefallen oder beschädigt wurde. Versuchen Sie das Gerät nicht, es selbst zu reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde. Zerlegen Sie das Gerät nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lebensjahres Dřevěné Verändern von Produktteilen führt zum Erlöschen der Garantie.

FEHLERSUCHE
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, können Sie unseren Support unter www.fixed.zone/support kontaktieren.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der EMC-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMC-Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceské Budějovice 37004
Tschechische Republik

MANUEL D'UTILISATION

FR

Merci d'avoir acheté le socle de charge suspendu FIXE pour la manette PS5 DualSense.

1. LED indiquant que le conducteur est en charge
2. Port de charge du conducteur (broche)
3. Connecteur USB-C pour la station de charge

LISEZ CE MANUEL AVANT DE L'UTILISER
La station de charge suspendue offre deux options d'installation.

SUR LA CONSOLE PS5
1. Insérez la plaque de montage par le haut de la console PS5.
2. Faites délicatement glisser le socle de chargemenjar le haut dans la plaque de montage.

ON UN MUR
1. Fixez la plaque d'installation au mur et marquez les trous pour le perçage.
2. Percez des trous dans le mur en fonction de la taille des vis et insérez des chevilles dans les trous.
3. Vissez ensuite la plaque dans les trous préparés.
4. Faites glisser avec précaution le socle de chargement sur les plaques d'installation par le haut.

MODE D'EMPLOI
1. Connectez le câble au port USB-C de la station d'accueil.
2. Connectez ensuite le câble à votre adaptateur qui a une puissance suffisante pour alimenter la station de recharge (nous recommandons un adaptateur avec une puissance de charge minimale de 10W).
3. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
4. Vous pouvez ensuite fixer le contrôleur DualSense aux broches de la station de charge et la charge commencera immédiatement.
5. Faites glisser le crochet de l'écouteur vers le bas/vers le haut selon les besoins.

INDICATION PAR LED
Rouge - indique la charge
Bleu - le contrôleur est entièrement chargé
LED clignotante - surtension ou sous-tension détectée

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Entrée : DC 5V/1A
Temps de charge du conducteur : environ 2.5 h
Dimensions : 100*100*70 mm
Poids : 170 g
Matériau : ABS, PC

INCLUS DANS LE PAQUET
1x station de charge pour la manette PS5 DualSense
4x cheville
4 vis
1x Plaque d'installation de la console PS5
1x plaque de fixation murale
1x manuel d'utilisation
1x Câble de charge USB-A vers USB-C

NOTES
Le produit est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur dans les pays où il est vendu. En cas de problème de service, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'équipement. FIXED n'assume pas de responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

MESURES DE SÉCURITÉ
N'expose pas l'appareil à la pluie ou à la neige et ne le plongez pas dans l'eau. Ne laissez pas le produit dans voiture au soleil. N'expose pas l'appareil directement aux rayons du soleil et ne le laisse pas à proximité de sources de chaleur. N'utilisez pas l'appareil s'il a subi des chocs violent, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Ne pas démonter l'appareil. Il y a des risques de choc électrique ou de brûlure. Ne pas démonter le produit. Ne pas laisser l'appareil hors de portée des enfants. L'ouverture ou la modification non autorisée des pièces du produit annule la garantie.

DÉPANNAGE
Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, vous pouvez contacter notre service d'assistance à l'adresse www.fixed.zone/support

Ce produit est marqué CE conformément à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE. FIXED.zone a.s. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives CEM 2014/30/UE et 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceské Budějovice 37004
République tchèque

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PL

Dziękujemy za zakup Wiszącej stacji ładującej FIXED dla kontrolera PS5 DualSense.

1. Dioda LED wskazująca, że sterownik jest w trakcie ładowania
2. Port ładowania sterownika (pin)
3. Złącze USB-C dla stacji ładującej

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Wisząca stacja ładująca do ładowania ma dwie opcje montażu.

NA KONSOLI PS5
1. Wtóż płytę montażową od góry konsoli PS5.
2. Delicatnie wsuń ładującą stację ładowania od góry w płytę montażową.

NA ŚCIANIE
1. Przymocuj płytę montażową do ściany i zaznacz otwory do wiercenia.
2. Wywierć otwory w ścianie zgodnie z rozmiarem wkrętów i włóżcz kołki do otworów.
3. Następnie wkręć płytę w przygotowane otwory.
4. Ostrożnie nasuń ładującą stację dokującą na płytki montażowe.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Podłącz kabel do portu USB-C w stacji dokującej
2. Następnie podłącz kabel do swojego adaptera, który ma wystarczającą moc do zasilenia stacji ładowania(zalecamy adapter o mocy ładowania minimum 10W).
3. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
4. Następnie możesz podłączyć kontroler DualSense do boków stacji ładowania i ładowanie rozpocznie się natychmiast.
5. Przesuń zaczep na słuchawki w dół/w górę w zależności od potrzeb.

SYGNALIZACJA LED
Czerwony - oznacza ładowanie
Niebieski - kontroler jest w pełni naładowany
Żółta/biała dioda LED - wykryto przepięcie lub niedomiar napięcia

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Wejście: DC 5V/1A
Czas ładowania sterownika: ok. 2.5 h
Wymiary: 100*100*70 mm
Waga: 170 g
Materiał: ABS, PC

W ZESTAWIE
1x stacja dokująca do ładowania dla kontrolera PS5 DualSense
4x śruba
1x Płyta montażowa konsoli PS5
1x płyta montażowa do ściany
1x instrukcja obsługi
1x USB-A kabel USB-C do USB-C

NOTE
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których jest sprzedawany. W przypadku problemów z serwisem należy skontaktować się z sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. FIXED nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU
Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej szmatki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub śniegu ani zanurzać go w wodzie. Nie zostawiać produktu w samochodzie na słońcu. Urządzenia Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych ani pozostawiać go w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy używać urządzenia, jeśli nie będzie go Nie należy używać urządzenia, jeśli nie będzie go używać przez dłuższy czas. Nie należy demontować urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub oparzenia. Nie należy modyfikować przewodu ładującego. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprawidłowe zachowanie lub modyfikacja części produktu powoduje utratę gwarancji.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej pod adresem www.fixed.zone/support

Ten produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/EU i dyrektywą RoHS 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw EMC 2014/30/EU i 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceska Budejovice 37004
Czechy

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Va mulumim că ați achiziționat FIXED Hanging Charging Dock pentru controlerul PS5 DualSense.

1. LED care indică faptul că driverul se încarcă
2. Portul de încărcare a soferului (pin)
3. Conector USB-C pentru stația de încărcare

CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE
Platforma de încărcare suspendată are două opțiuni de instalare.

PE CONSOLA PS5
1. Introduceți placa de montare din partea superioară a consolei PS5.
2. Glisați cu grijă docul de încărcare de sus în placa de montare.

PE UN PERETE
1. Fixați placa de instalare la perete și marcați găurile pentru găurire.
2. Faceți găuri în perete în funcție de dimensiunea șuruburilor și introduceți dulile în găuri.
3. Apoi înșurubați placa în găurile pregătite.
4. Glisați cu grijă docul de încărcare pe plăcile de instalare, de sus în jos.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Conectați cablul la portul USB-C de pe dock.
2. Apoi conectați cablul la adaptorul care are suficientă putere pentru a alimenta stația de încărcare(vă recomandăm un adaptor cu o putere de încărcare de minimum 10 W).
3. Conectați adaptorul la priza de curent.
4. Apoi puteți atașa controlerul DualSense la pinii stației de încărcare, iar încărcarea va începe imediat.
5. Glisați cârligul pentru căști în jos/în sus, după cum este necesar.

INDICAREA LED
Roșu - indică încărcarea
Albastru - controlerul este complet încărcat
LED-ul galben - supratensiune sau subtensiune detectată

SPECIFICITĂȚILE PRODUSULUI
Intrare: DC 5V/1A
Timp de încărcare a soferului: aproximativ 2.5 h
Dimensiuni: 100*100*70 mm
Greutate: 170 g
Material: ABS, PC

ÎN PACHETUL SUNT INCLUSE
1x dock de încărcare pentru controlerul PS5 DualSense
4x șurub
1x placă de instalare pentru consola PS5
1x placă de montare pe perete
1x manual de utilizare
1x cablu de încărcare de la USB-A la USB-C

NOTE
Produsul este garantat în conformitate cu reglementările legale din țările în care este comercializat. În caz de probleme de service, vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ați achiziționat echipamentul. FIXED nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI
Utilizați o cârpă moale pentru curățarea produsului.

MĂSURI DE SECURITATE
Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă și nu îl scufundați în apă. Nu lăsați produsul în mașină la soare. Nu expuneți dispozitivul direct la razele soarelui și nu îl plasați în apropierea surselor de căldură. Nu utilizați dispozitivul dacă a fost puternic lovit, a căzut sau a fost deteriorat în orice fel. Nu încercați să reparați dispozitivul, există risc de electrocutare și/sau arsuri. Nu modificați cablul de alimentare. Timeți dispozitivul departe de accesul copiilor. Deschiderea neautorizată sau modificarea neautorizată a pieselor produsului va anula garanția.

ÎNTREȚINERE
Dacă aveți problme cu produsul dumneavoastră, puteți contacta servicul de asistență la www.fixed.zone/support

Acest produs poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva EMC 2014/30/UE și cu Directiva RoHS 2011/65/UE. FIXED.zone a.s. declară prin prezenta că acest produs este conform cerințelor esențiale și cu alte prevederi relevante din Directivele EMC 2014/30/UE și 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceské Budějovice 37004
Republica Cehă

BRUGERVEJLEDNING

DK

Tak fordi du har købt FIXED hængende opladningsdock til PS5 DualSense Controller.

1. LED, der indikerer, at driveren oplades
2. Driver opladningsport (pin)
3. USB-C-stik til opladningsstation

LÆS DENNE VEJLEDNING FØR BRUG
Den hængende opladningsdock har to installationsmuligheder.

PÅ PS5-KONSOLEN
1. Indsæt monteringsplade fra toppen af PS5-konsollen.
2. Skub forsigtigt opladningsdock ned fra toppen af monteringsplade.

PÅ EN VÆG
1. Fastgør installationsplade til en vægen og mærke huller for boring.
2. Bor huller i vægen i henhold til størrelsen på skruerne og sæt pluger ind i hullerne.
3. Skru derefter pladen ind i de forberedte huller.
4. Skyv forsigtigt opladningsdock fra oplades og ovenfra.

BRUGSANVISNING
1. Tilslut kabelet til USB-C-porten på dokkingstationen
2. Derefter tilslut kabelet til adapteren din som har nok strøm til at forsyne opladningsstationen med strøm (vi anbefaler en adapter med minimum 10W ladeeffekt).
3. Sæt adapteren til et stik.
4. Du kan derefter sætte DualSense-kontrollen til ladestationens pinner og ladningen starter umiddelbart.
5. Skyd øretelefonkroken ned/op efter behov.

LED-INDIKERING
Rød - indikerer ladning
Blå - styreenheden er helt ladet
Lysdioden blinker - overspænding eller underspænding opdaget

PRODUKTSPECIFIKATIONER
Inmatning: DC 5V/1A
Ladetid for føreren: ca. 2.5 t
Mål: 100*100*70 mm
Vægt: 170 g
Materiale: MATERIAL: ABS, PC

INDLÆT I PAKKEN
1x ladestationsgrundplan for PS5 DualSense-kontroller
4x dyvel
4x skrue
1x PS5-konsolinstallationsplade
1x vægmonteringsplade
1x brukersanvisning
1x ladekabel fra USB-A til USB-C

ANTECKNINGAR
Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste jste zakoupili. FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním produktu.

VÅRDSEL OCH UNDERHÅLL AV PRODUKTEN
Använd en mjuk trasa för att rengöra produkten.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte enheten för regn eller snö och dränk den inte i vatten. Lämna inte produkten i bilen i solen. Exponera inte enheten direkt för solljus och värme den inte i närheten av värmekällor. Använd inte enheten om den har fått kraftiga stötar, tappats eller skadats på något sätt. Ta inte isär enheten, det finns risk för elchock och/eller brännskador. Modifiera inte nätladdaren. Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Obehörig öppning eller modifiering av produkterar gör att garantin upphör att gälla.

FELSÖKNING
Om du har problem med din produkt kan du kontakta vår support på www.fixed.zone/support

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceske Budějovice 37004
Tjeckien

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

FI

Kiitos, että olet ostanut PS5 DualSense -ohjaimen FIXED-riipustettavan latausasemen.

1. LED osoittaa, että ohjain latautuu
2. Kuljettajan latausportti (tappi)
3. USB-C-liitäntä latausasemaa varten

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ
Riipustettavassa latausasemassa on kaksi asennusvaihtoehtoa.

PS5-KONSOLILLA
1. Aseta asennuslevy paikalleen PS5-konsolin yläosasta.
2. Älä pakota latausasemaa varovasti yhtäläisiksi asennuslevyn.

SEINÄLLÄ
1. Kiinnitä asennuslevy seinään ja merkitse reiät porausta varten.
2. Poraa seinään reiät ruuvien koon mukaan ja aseta tapit reikiin.
3. Ruuvaa levy siten valmiisiin reikiin.
4. Liu'ista latauslokeika varovasti asennuslevyjen päälle yhdältä puolen.

KÄYTTÖOHJE
1. Liitä kaapeli telakan USB-C-porttiin
2. Liitä sitten kaapeli omaasi, joka kykenee riittävä latausasemen virransyöttöön (suosittelemme sovittimia, jonka lataustehu on vähintään 10 W).
3. Kytke sovitin pistorasiaan.
4. Tämän jälkeen voit kiinnittää DualSense-ohjaimen latausaseman nastoihin ja lataus alkaa välittömästi.
5. Liu'ista kuulokekoukkua alas/ylös tarpeen mukaan.

LED-INDIKAATIO
Punainen - ohjain on ladattu täyteen
Sininen - ohjain on ladattu täyteen
LED vilkkuu - yli- tai alijännite havaittu.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
Syöttö: DC 5V/1A
Kuljettajan latausaika: n. 2.5 h.
Mitat: 100*100*70 mm
Paino: 170 g
Materiaali: ABS, PC

PAKKAUS SISÄLTÄÄ
1x latausasema PS5 DualSense -ohjaimelle
4x tappi
4x ruuvi
1x PS5-konsolin asennuslevy
1x seinäkiinnityslevy
1x käyttöohje
1x USB-A-USB-C-latauskaapeli

HUOMAUTUKSIA
Tuotteelle myönnetään takuu niiden maiden lakisääteisten määräysten mukaisesti, joissa sitä myydään. Yksityisyydensuojan ohjeita ylitetyt jälleenmyyjän, jolta ostit laitteen. FIXED ei ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista.

TUOTTEEN HOITO JA YLLÄPITÖ
Puhdista tuote pehmeällä liinalla.

TURVATOIMENPITEET
Älä altista laitetta sateelle tai lumelle tai upota sitä veteen. Älä jätä tuotetta autoon auringon alle. Älä altista laitetta suoraan auringonvalolle tai pidä sitä lähellä lämmönlähteiden lähellä. Älä käytä laitetta, jos siihen on kohdistunut voimakasta iskuja, se on pudonnut tai se on vahingoittunut millään tavalla. Ala yritelen korjaamaan laite. Jakeiden jo'an palauttaminen vaara on olemassa. Älä muokkaa virtajohtoa. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Tuotteen oleen luvaton avaaminen tai muutaminen mitätöi takuun.

VIANMÄÄRITYS
Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelumme osoitteessa www.fixed.zone/support

Tämä tuote on CE-merkitty EMC-direktiivin 2014/35/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukaisesti. FIXED.zone a.s. vakuuttaa tähän, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivien 2014/35/EU ja 2011/65/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.

FIXED.zone a.s.
Kubatova 6
Ceske Budějovice 37004
Tšekin tasavalta

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BG

Благодарим ви, че закупихте висящата докинг станция за зареждане FIXED за контролера PS5 DualSense.

1. Светодиод, показващ, че драйверът се зарежда
2. Порт за зареждане на драйвера (щифт)
3. Конектор USB-C за станция за зареждане

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА
Висящата докинг станция за зареждане има два варианта за монтаж.

ЗА КОНЗОЛАТА PS5
1. Поставете монтажната плоча към стената и маркирайте отворите за пробиване.
2. Пробийте дупки в стената според размера на винтовете и поставете дюбелите в дупките.
3. Сред тоа завийте плочата в подготвените отвори.
4. Внимателно плъзнете докинг станцията за зареждане върху монтажните плочи от горната страна.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Свържете кабела към порта USB-C на док станцията
2. Сред тоа свържете кабела към адаптер, който има достатъчно мощност, за да захранва станцията за зареждане (препоръчваме адаптер с мощност на зареждане минимум 10 W).
3. Включете адаптера в електрическия контакт.
4. Сред тоа можете да свържете контролера DualSense към щифтовете на станцията за зареждане и зареждането започва веднъж.
5. Плъзнете куката на слушалките надолу/нагоре, ако е необходимо.

LED ИНДИКАЦИЯ
Червено - показва зареждане
Синьо - контролерът е напълно зареден
Жълта светлина - установено пренапрежение или поднапрежение

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
Вход: DC 5V/1A
Време за зареждане на водача: приблизително 2.5 ч
Размери: 100*100*70 mm
Тегло: 170 g
Материал: ABS, PC

В ПАКЕТА СА ВКЛЮЧЕНИ
1x зарядна докинг станция за PS5 DualSense контролер
4x дюбел
4x винт
1x PS5 конзолата монтажна плоча
1x монтажна плоча
1x инструкция за потребителя
1x USB-A до USB-C кабел

БЕЛЕЖКИ
Продуктът е гарантиран в съответствие със законовите разпоредби в страните, в които се продава. В случай на сервизни проблеми, моля, свържете се с търговеца, от когато сте закупили оборудването. FIXED не поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА И ПОДДРЪЖКА
Използвайте мека кърпа, за да почистите продукта.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Не излагайте устройството на дъжд или сняг и го не потапяйте във вода. Не оставяйте продукта в автомобила на слънце. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина и не го поставяйте в близост до източници на топлина. Не използвайте устройството, ако то е било силно удряно, изпуснато или повредено по някакъв начин. Не се опитвайте да ремонтирате уреда, тъй като съществува риск от токов удар или изгаряне. Не модифицирайте захранващия кабел. Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца. Неоторизираното отваряне или модифициране на частите на продукта води до прекратяване на гаранцията.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако имате някакъв проблем с продукта си, можете да се свържете с нашата поддръжка на www.fixed.zone/support

Този продукт е маркиран със знака "CE" в съответствие с Директива 2014/35/ЕС за електромагнитната съвместимост