140mm

180mm

R1500 V3.0

Portable Power Station

Model:R1500

Los precios al minorista directo (ver su manual) sacar modelos a sus manuales con sacar de la página de inicio.
La unidad de medida de la vista final de cambiar al Fahrenheit de ambos, los manual.

CONTENTS

1. Instructions de sécurité (3)
2. Introduction (4)
3. Guide de l'utilisation (5)
3.1 Introduction de l'apparence du produit (5)
3.2 Introduction de LCD(Affichage Tactile) (6)
3.3 AC Charge (7)
3.4 Charge solaire (8)
3.5 Batterie supplémentaire intelligente (9)
3.6 Fonction UPS (alimentation sans interruption) (10)
3.7 Guide de fonctionnement de l'application (11)
4. FAQ (12)
5. Dépannage (13)
6. Contenu du package (15)
7. Statement (16)
8. Contactez-nous (16)

1. Instructions de sécurité

Le produit est conçu de manière sûre et fiable, assurez-vous de prêtez des précautions de base: assurez-vous de prendre, Précautions de base, notamment:

1) Veuillez lire les fonctionnes à produit avec un ordre avant de l'utiliser, et ne jamais modifier, démonter ou réparer le produit.

2) Pour réduire le risque de blessures, une surchauffe doivent être mesurées lors de l'utilisation du produit dans des endroits.

3 Ne utilisez pas ces étiquettes de produit, ainsi que pas provoquer un choc électrique ou chaleurs dangereuses.

4) Ne pas jeter ou frapper le produit, ne le laissez pas tomber ou le laisser tomber, ainsi que pas exposer le produit à des chocs mécaniques.

5 Pertinent la charge ou l'utilisation du produit, ne laissez pas les enfants ou proches, ainsi que pas exposer le produit à des environnements humides.

6 Veuillez ne pas exposer le produit à la pluie et à la neige.

7 Le cas échéant, veuillez ne produit pas fonctionnement d'un feu électrique statique ou d'un champ magnétique puissant.

8 Veuillez utiliser le câble d'origine lorsque vous le jouez, ou autre chaque source responsable pour les dommages causés par l'équipement tiers.

9. Ne démontez pas le produit à vouloir. Si un produit a besoin d'un service ou d'une maintenance, veuillez trouver un réparateur qualifié.

10 Si vous ne pouvez pas utiliser, une batterie ou une force excessive peut endommager le produit.

11 Lors de l'élimination des batteries d'occasion, veuillez séparer les batteries des différents systèmes électroniques.

12 Si vous prévoyez de, fedondrez une de pouvez cette dernière ou remorque gens hors.

13. Veuillez vous en quelque le produit tel des sources de fin et de chaleur.

2. Applications

Informations sur la batterie

Plomb-acid: environ 10.7 kg (26.8lbs)
Taille : 410 * 280 * 220 mm (16.1*11.0*8.7 pouces)
Capacité de la batterie: 1152Wh (48V * 24AH)
Cycle de vie: 3000
Bluetooth: support
UPS (alimentation sans interruption): support

3.Guide d'utilisation

3.1 Introduction de l'apparence du produit

3.2 Introduction des icônes d'affichage (Tout)

Ports d'entrée

Entrée solaire : 12 – 50 V / 10A max, 200 – 240 V ~ 8.5A Max
Entrée solaire: 12 – 50 V / 10A max, 600W max
Entrée du chargeur de voiture: 12V – 24V 25V

Ports d'entrée

Sortie AC : 110 – 120 V / 220 – 230 (240) V 50/60 Hz (Hz) 3000W
USB-A 2: 5V=2A, 9V=2A, 12V=1.5A, 36W Max
USB-C: 5V 3A/12V=3A, 20V=5A, 100W Max
Port de voiture: 12V = 10A, 120W max
Charge sans fil: 5 V, 2,5 W max

Informations sur la batterie

Type de batterie: phosphate de fer au lithium LFP
Type de protection: protection contre la température élevée, protection à basse température, protection contre la surtension, protection contre les charges, protection contre les surcharges, court-circuit
Protection: sur le protecteur actuelle

Température de fonctionnement environnement

Température de décharge: 32 ° C - 40 ° C (14 ° F - 104 ° F)
Température de décharge: 25 ° C - 40 ° C (14 ° F - 104 ° F) / Recommandé: 20 - 30 ℃
Plage d'humidité fonctionnelle: 15 - 90%

Certification

CE Rohs UK CA FC

3.3 Batterie supplémentaire intelligente

Le produit peut être connecté à une batterie supplémentaire pour augmenter la la capacité et peut prendre en charge jusqu'à six de 2 pouces de batterie au maximum.

Lorsque vous utilisez un produit pour une connexion de batterie supplémentaire, veuillez la connecter à la batterie supplémentaire avant de l'allumer.

Veuillez noter que dans le cas d'une connexion, la puissance de sortie maximale nominale ne doit pas rester la capacité de batterie est suspendue.

Veuillez noter que lorsque vous utilisez des batteries non entreprise pour se connecter sur cette d'endommager le produit, ces utilisateurs peuvent connecter la capacité de la sortie comme indiqué dans la figure ci-dessous.

3.4 Fonction UPS (alimentation sans interruption)

Le produit peut en charge à fonction UPS (alimentation sans interruption). Vous connectez le réseau électrique à l'entrée AC et l'appareil à la sortie AC. Lorsque le réseau électrique est coupé, le produit passe à réseau électrique est soudainement coupé, ce produit peut automatiquement passer au mode de puissance de la batterie de la produit dans les 10 ms. Il est recommandé d'utiliser un seul appareil pendant l'utilisation d'un ordinateur, d'un équipement de surveillance et d'autres équipements électroniques sensibles à l'UPS. Le Power Stationfait pour fonctionner normalement ou les données seront perdues ou l'appareil n'était pas confirme aux indications, nécessairement l'interne pour la responsabilité correspondante.

Charge sans fil : 5 V, 2,5 W max, Prise en charge QC Auto et Auto, Sortie de la Station UPS uniforme automatique pour activer la fonction UPS.

1) Pour s'assurer que l'utilisation fonctionne, la puissance maximale des ports de sortie CA ne doit pas dépasser 1500W. Si la puissance dépasse 1500W, le système UPS ne fonctionnera pas correctement. Veuillez ne pas appareils jusqu'à ce que la puissance passe conformément à 0% de puissance et dans le cas de, 1) puissance maximale des ports de sortie Tness ne doit pas dépasser 1500W, lorsque la plage de tension du réchauffeur est de 220 -240 V.

* Pour éviter que la présentation soit dans une basse tension, veuillez ne charger dans les 24 heures lorsque la puissance est inférieure à 5%.

3.4 charges solaires

Le produit peut en charge à partir du panneau solaire en série comme indiqué sur la figure.

Lorsque vous utilisez un produit pour la charge du panneau solaire, veuillez vous assurer qu'il fonction du manuel d'utilisation Caractéristiques.

Si vous utilisez le panneau solaire, veuillez confirmer que la spécification de tension de sortie du panneau solaire est

10-60 V, le courant maximum est de 12A et la puissance de charge maximale est à moins de 600 W.

3.7 Guide du fonctionnement de l'application

3.7.1 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application mobile pour scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

3.7.2 Connexion Bluetooth Station décharge

Ouvrez votre application mobile Allpowers Bluetooth sont activés, le chemin d'utiliser Bluetooth sur votre iOS.

Ouvrez votre iOS, sélectionnez la carte de périphérique Bluetooth sur l'application mobile pour entrer le interface de connexion Bluetooth

Cliquez à côté pour ajouter et recherchez une variété de périphérique

Sélectionnez le combiné développé correspondante en cliquant pour se connecter

Après la connexion réussie, le nom de la combiné deviendra et la combiné sera en ligne

3.7.3 Connexion wifi

Ouvrez votre application mobile, la combiné et cliquez sur le nom APPareils pour faire apparaître le code Connection QR WIFI. Le Region Europe: 100 ppl, ou Reg. 2210.

Cliquez le 'Cross' dans la barre de périphérique WIFI sur l'application mobile pour saisir l'interface de connexion.

Sélectionnez le combiné préféré pour entrer la page de connexion.

Lorsque vous SELECT, scannez le code QR sur le périphérique pour connecter et le définir le périphérique.

Après la mise-en-marche, le nom de la combiné deviendra et la combiné sera en ligne

3.7.4 Instructions de fonctionnement de l'application mobile

AP R1500 V3.0
13%
Setting
Cross Mode Power
Cross Mode Power
Cross Mode Power