GAMESIR ENGLISH

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[E-manuals]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## PACKAGE CONTENTS
USB Receiver *1 User Manual *1 Certification *1

## CONNECTION STATUS

| Home Button | Description |
|---|---|
| Slowly blink | Reconnection status<br>*In reconnection status, it can only be connected by the last paired device in this mode.<br>*Press the pairing button to cycle through pairing and reconnection status. |
| Fast blink | Pairing status<br>*In pairing status, it can only be searched and paired by the device. |
| Steady | Connected |
| Off | Sleep Status<br>*In sleep status, it can still be reconnected to the controller. Once reconnected successfully, the indicator light will remain on.<br>*Press the pairing button to wake up the indicator and switch to pairing status. |

## CONNECTION DIARGRAM

## PAIR WITH USB RECEIVER
1. Plug the receiver into the USB port of the connected device and click the receiver's Pair button. The receiver's indicator will blink fast to indicate pairing status is entered.
2. Press the corresponding button combinations to power on the controller, and the controller will enter the pairing status in receiver connection mode. Wait for the controller to pair with the receiver. The receiver's indicator will be solid white, and the controller's Home button will stay solid.
*The steps of entering the pairing status varies for different types of controllers. Below are the steps for several controllers as reference:
● Cyclone Pro: When the controller is turned off, press the X+Home buttons to power on and hold the pairing buttons for 3s.
● Cyclone: When the controller is turned off, press the Y+Home buttons to power on and hold the pairing buttons for 3s.

GAMESIR ITALIANO

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## PACKAGE CONTENTS
Ricevitore USB *1 Manuale d'uso *1 Certificazione *1

## STATO DI CONNESSIONE

| Pulsante Home | Descrizione |
|---|---|
| Luce lampeggiante lenta | Stato di riconnessione<br>*Durante lo stato di riconnessione, è possibile riconnettersi solo all'ultimo dispositivo abbinato in questo modo.<br>*Premi il pulsante di abbinamento per cambiare da stato di abbinamento a riconnessione. |
| Luce lampeggiante veloce | Stato di abbinamento<br>*Durante lo stato di abbinamento, solo il dispositivo può effettuare una ricerca e un abbinamento al controller. |
| Luce fissa | Connessione riuscita. |
| Off | Modalità sonno<br>*Nella modalità sonno può essere comunque riconnesso al controller. Una volta riconnesso con successo, la spia rimarrà accesa.<br>*Premi il pulsante di abbinamento per risvegliare l'indicatore e passare allo stato di abbinamento. |

## DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

## ABBINAMENTO CON RICEVITORE USB
1. Inserire il ricevitore nella porta USB del dispositivo connesso e fare clic sul pulsante Abbina del ricevitore. L'indicatore del ricevitore inizierà a lampeggiare velocemente per indicare l'avvio dello stato di abbinamento.
2. Premi le combinazioni di pulsanti corrispondenti per accendere il controller, e questo entrerà nello stato di abbinamento nella modalità connessione al ricevitore. Attendi che il controller si abbini al ricevitore. L'indicatore del ricevitore avrà una luce bianca fissa e il pulsante Home smetterà di lampeggiare.
*I passaggi per entrare nello stato di abbinamento variano in base ai tipi di controller. Di seguito sono riportati i passaggi per diversi controller come riferimento:
● Cyclone Pro: quando il controller è spento, premi i pulsanti X + Home per accenderlo, poi tieni premuti i pulsanti di abbinamento per 3 secondi.
● Cyclone: quando il controller è spento, premi i pulsanti Y + Home per accenderlo, poi tieni premuti i pulsanti di abbinamento per 3 secondi.

GAMESIR にほんご

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## パッケージの内容
USB レシーバー *1 取扱説明書 *1 証明書 *1

## 接続状態

| ホームボタン | 説明 |
|---|---|
| ゆっくり点滅 | 再接続状態<br>*再接続状態では、このモードで最後にペアリングしたデバイスによってのみ接続できます。<br>*ペアリングボタンを押して、ペアリング状態と再接続状態を循環させてください。 |
| 速い点滅 | ペアリング状態<br>*ペアリング状態では、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。 |
| 点灯 | 接続済み |
| オフ | スリープ状態<br>*スリープ状態でも、コントローラーに再接続することは可能です。再接続に成功したらインジケーターが点灯します。<br>*ペアリングボタンを押して、インジケーターを目覚めさせ、ペアリング状態に切り替えてください。 |

## 接続図

## USB レシーバーとのペアリング
1. レシーバーを接続されているデバイスの USB ポートに差し込み、レシーバーのペアリングボタンをクリックしてください。レシーバーのインジケーターが速く点滅し、ペアリング状態に入ったことが示されます。
2. 対応するボタンの組み合わせを押してコントローラーの電源を入れると、コントローラーがレシーバー接続モードでペアリング状態に入ります。コントローラーがレシーバーとペアリングされるのを待ちます。レシーバーのインジケーターが白く点灯し、コントローラーのホームボタンも点灯したままになります。
*ペアリング状態に入る手順は、コントローラーの種類によって異なります。参照として、数種類のコントローラーの手順を以下に記載しています:
● Cyclone Pro: コントローラーがオフになったら、X + ホームボタンを押して電源を入れ、ペアリングボタンを 3 秒長押しします。
● Cyclone: コントローラーがオフになったら、Y + ホームボタンを押して電源を入れ、ペアリングボタンを 3 秒長押しします。

GAMESIR PORTUGUÊS

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[E-manuais]
https://www.gamesir.hk/pages/manuais-gamesir-dongle

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Receptor USB *1 Manual do Usuário *1 Certificação *1

## STATUS DA CONEXÃO

| Botão Home | Descrição |
|---|---|
| Piscando lentamente | Status de reconexão<br>*No status de reconexão, ele só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado neste modo.<br>*Pressione o botão de emparelhamento para alternar entre os status de emparelhamento e reconexão. |
| Piscando rapidamente | Status de emparelhamento<br>*No status de emparelhamento, ele só pode ser pesquisado e emparelhado pelo dispositivo. |
| Fixo | Connected |
| Desativado | Status de suspensão<br>*No status de suspensão, ele ainda pode ser reconectado ao controlador. Uma vez reconectado com êxito, a luz indicadora permanecerá acesa.<br>*Pressione o botão de emparelhamento para despertar o indicador e alternar para o status de emparelhamento. |

## DIAGRAMA DE CONEXÃO

## EMPARELHAR COM RECEPTOR USB
1. Conecte o receptor na porta USB do dispositivo conectado e clique no botão Pair do receptor. O indicador do receptor piscará rapidamente para indicar que o status de emparelhamento foi acionado.
2. Pressione a combinações de botões correspondente para ligar o controlador. O controlador entrará no status de emparelhamento no modo de conexão do receptor. Aguarde o controlador emparelhar com o receptor. O indicador do receptor se tornará branco sólido e o botão Home do controlador permanecerá sólido.
*As etapas para entrar no status de emparelhamento variam para diferentes tipos de controladores. A seguir estão as etapas para vários controladores como referência:
● Cyclone Pro: com o controlador desligado, pressione os botões X+Home para ligá-lo e mantenha os botões de emparelhamento pressionados por 3 segundos.
● Cyclone Pro: com o controlador desligado, pressione os botões Y+Home para ligá-lo e mantenha os botões de emparelhamento pressionados por 3 segundos.

GAMESIR РУССКИЙ

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[Электронные руководства]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## КОМПЛЕКТАЦИЯ
USB-приемник x 1 Руководство пользователя x 1
Сертификат соответствия x 1

## СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| Кнопка Home | Описание |
|---|---|
| Медленно мигает | Состояние повторного подключения<br>*В состоянии повторного подключения может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме.<br>*Для переключения между режимами сопряжения и повторного подключения нажмите кнопку сопряжения. |
| Быстро мигает | Состояние сопряжения<br>*В состоянии сопряжения устройство может выполнять только поиск и сопряжение. |
| Горит непрерывно | Подключено |
| Выкл | Спящий режим<br>* В спящем режиме также можно повторно подключиться к контроллеру. При успешном повторном подключении световой индикатор будет гореть непрерывно.<br>* Для выхода из спящего режима и переключения в режим сопряжения нажмите кнопку сопряжения. |

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## СОПРЯЖЕНИЕ С USB-ПРИЕМНИКОМ
1. Подключите приемник к USB-порту подключенного устройства и нажмите кнопку Pair на приемнике. Индикатор на приемнике будет быстро мигать, указывая на активное состояние сопряжения.
2. Включите контроллер, нажав одновременно соответствующие кнопки, контроллер перейдет в режим сопряжения с приемником. Дождитесь сопряжения контроллера с приемником. Индикатор приемника начнет светиться белым, а индикатор кнопки Home на контроллере будет гореть непрерывно.
* Действия для перехода в режим сопряжения могут отличаться в зависимости от контроллера. Ниже в качестве примера приведены шаги для нескольких контроллеров:
● Cyclone Pro: когда контроллер выключен, нажмите кнопки X + Home, чтобы включить его, и удерживайте кнопки перехода в режим сопряжения в течение 3 с.
● Cyclone: когда контроллер выключен, нажмите кнопки Y + Home, чтобы включить его, и удерживайте кнопки перехода в режим сопряжения в течение 3 с.

GAMESIR DEUTSCH

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## PAKETINHALT
USB-Empfänger *1 Benutzerhandbuch *1 Zertifikat *1

## VERBINDUNGSSTATUS

| Home-Taste | Beschreibung |
|---|---|
| Langsames Blinken | Wiederverbindungsmodus<br>*Im Wiederverbindungsmodus kann nur das letzte in diesem Modus gekoppelte Gerät neu verbunden werden.<br>*Drücke die Koppeln-Taste, um zwischen Kopplungs- und Wiederverbindungsmodus zu wechseln. |
| Schnelles Blinken | Kopplungsmodus<br>*Im Kopplungsmodus kannst du nur nach einem Gerät suchen und dieses koppeln. |
| Dauerhaft leuchtend | Verbindung hergestellt |
| Aus | Schlafmodus<br>*Der Controller kann selbst im Schlafmodus wieder verbunden werden. Nach erfolgreicher Neuverbindung leuchtet die LED-Anzeige durchgehend.<br>*Drücke die Koppeln-Taste, um die LED-Anzeige zu aktivieren und in den Kopplungsmodus zu wechseln. |

## VERBINDUNGSDIAGRAMM

## KOPPELN MIT USB-EMPFÄNGER
1. Stecke den Empfänger in den USB-Anschluss des verbundenen Geräts und drücke die Koppeln-Taste des Empfängers. Die LED-Anzeige des Empfängers blinkt daraufhin schnell, was bedeutet, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Drücke die entsprechende Tastenkombination, um den Controller einzuschalten und bei Verbindung über USB-Empfänger in den Kopplungsmodus zu wechseln. Warte, bis der Controller sich mit dem Empfänger verbunden hat. Die LED-Anzeige des Empfängers leuchtet durchgehend weiß und die Home-Taste des Controllers leuchtet ebenfalls durchgehend.
*Die Schritte, um in den Kopplungsmodus zu wechseln, unterscheiden sich je nach Controller-Typ. Nachfolgend findest du die Schritte für mehrere Controller zu Referenzzwecken:
● Cyclone Pro: Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke die X- und die Home-Taste gleichzeitig, um den Controller einzuschalten. Halte danach die Koppeln-Taste 3 Sek. lang gedrückt.
● Cyclone: Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke die Y- und die Home-Taste gleichzeitig, um den Controller einzuschalten. Halte danach die Koppeln-Taste 3 Sek. lang gedrückt.

GAMESIR ESPAÑOL

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[Manuales electrónicos]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## CONTENIDO DEL PAQUETE
Receptor USB *1 Manual de usuario *1 Certificación *1

## ESTADO DE CONEXIÓN

| Botón de inicio | Descripción |
|---|---|
| Parpadeo lento | Estado de reconexión<br>*En estado de reconexión, solo puede ser conectado por el último dispositivo emparejado en este modo.<br>*Pulse el botón de emparejamiento para recorrer los estados de emparejamiento y reconexión. |
| Parpadeo rápido | Estado de emparejamiento<br>*En estado de emparejamiento, solo se puede buscar y emparejar por el dispositivo. |
| Fijo | Conectado |
| Desactivado | Estado de reposo<br>*En estado de reposo, puede reconectar al control. Una vez reconectado correctamente, el indicador luminoso permanecerá encendido.<br>*Pulse el botón de emparejamiento para activar el indicador y cambiar al estado de emparejamiento. |

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

## EMPAREJAR CON RECEPTOR USB
1. Conecte el receptor al puerto USB del dispositivo conectado y pulse el botón de emparejamiento del receptor. El indicador del receptor parpadeará rápidamente para indicar que se ha entrado en el estado de emparejamiento.
2. Pulse las combinaciones de botones correspondientes en el control y este entrará en estado de emparejamiento en el modo de conexión del receptor. Espere a que el control se empareje con el receptor. El indicador del receptor se iluminará en blanco fijo y el botón de Inicio del control permanecerá fijo.
*Los pasos para entrar en el estado de emparejamiento varían según el tipo de control. A continuación se muestran los pasos para varios controles como referencia:
● Cyclone Pro: cuando el control esté apagado, pulse los botones X+Inicio para encenderlo y mantenga pulsados los botones de emparejamiento durante 3 segundos.
● Cyclone: cuando el control esté apagado, pulse los botones Y+Inicio para encenderlo y mantenga pulsados los botones de emparejamiento durante 3 segundos.

GAMESIR FRANÇAIS

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## CONTENU
Récepteur USB *1 Mode d'emploi *1 Certification *1

## MODES DE CONNEXION

| Bouton Accueil | Description |
|---|---|
| Clignotement lent | Mode Reconnexion<br>*En mode Reconnexion, la manette peut uniquement être connectée au dernier appareil appairé dans ce mode.<br>*Appuyez sur le bouton d'appariage pour basculer du mode Appairage au mode Reconnexion. |
| Clignotement rapide | Mode Appairage<br>*En mode Appairage, la manette peut uniquement être recherchée et appairée par l'appareil. |
| Fixe | Connecté |
| Désactivé | Mode Veille<br>*En mode Veille, il peut toujours être reconnecté à la manette. Une fois reconnecté avec succès, le voyant reste allumé.<br>*Appuyez sur le bouton d'appairage pour réactiver le voyant lumineux de la manette et activer le mode Appairage. |

## SCHÉMA DE CONNEXION

## APPAIRER LA MANETTE AU RÉCEPTEUR USB
1. Branchez le récepteur dans le port USB de l'appareil connecté et cliquez sur le bouton Appairer du récepteur. Le voyant lumineux du récepteur clignote rapidement pour indiquer que le mode Appairage est activé.
2. Appuyez sur la combinaison de boutons correspondante pour allumer la manette. Le mode Appairage s'active pour établir la connexion avec le récepteur. Attendez que la manette s'appaire avec le récepteur. Le voyant lumineux du récepteur devient blanc fixe, et le bouton Accueil de la manette reste fixe.
*Les instructions d'activation du mode Appairage varient selon les manettes. Vous trouverez ci-dessous les instructions de différentes manettes à titre de référence :
● Cyclone Pro : lorsque la manette est éteinte, appuyez sur les boutons X+Accueil pour l'allumer, et maintenez appuyés les boutons d'appairage pendant 3 secondes.
● Cyclone : lorsque la manette est éteinte, appuyez sur les boutons Y+Accueil pour l'allumer, et maintenez appuyés les boutons d'appairage pendant 3 secondes.

GAMESIR 한국어

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[전자 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-dongle

## 제품 구성
USB 리시버*1 제품 사용 설명서*1 보증서*1

## 연결 상태

| Home 버튼 | 설명 |
|---|---|
| 천천히 점멸 | 재연결 상태<br>*재연결 상태에서는 해당 모드에서 가장 최근에 페어링한 장치만 연결할 수 있습니다.<br>*페어링 버튼을 눌러 페어링 상태와 재연결 상태를 전환하십시오. |
| 빠르게 점멸 | 페어링 상태<br>*페어링 상태에서는 장치에서만 검색 및 페어링할 수 있습니다. |
| 점등 | 연결 완료 |
| 끄기 | 절전 상태<br>*절전 상태에서도 컨트롤러에 재연결할 수 있습니다. 재연결되면 표시등이 점등된 상태로 유지됩니다.<br>*페어링 버튼을 눌러 절전 상태를 해제하고 페어링 상태로 전환합니다. |

## 연결 도형

## USB 리시버 연결
1. 연결된 장치의 USB 포트에 리시버를 삽입한 다음, 리시버의 페어링 버튼을 누르십시오. 리시버의 표시등이 빠르게 점멸하여 페어링 상태로 진입합니다.
2. 해당하는 버튼 조합을 눌러 컨트롤러 전원을 켜면, 컨트롤러가 리시버 연결 모드에서 페어링 상태로 진입합니다. 컨트롤러가 리시버와 페어링될 때까지 기다리십시오. 리시버의 표시등이 흰색으로 점등되며, 컨트롤러의 Home 버튼도 점등됩니다.
*페어링 상태 진입 단계는 컨트롤러 유형에 따라 다릅니다. 일부 컨트롤러의 진입 단계 예시는 다음과 같습니다.
● Cyclone Pro: 컨트롤러가 꺼진 상태에서 X + Home 버튼을 눌러 전원을 켜고 페어링 버튼을 3초간 누릅니다.
● Cyclone: 컨트롤러가 꺼진 상태에서 Y + Home 버튼을 눌러 전원을 켜고 페어링 버튼을 3초간 누릅니다.

GAMESIR 简体中文

# DONGLE
CONTROLLER RECEIVER

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/GameSir-Dongle

## 包装内容
接收器*1 说明书*1 合格证*1

## 连接状态

| Home灯 | 说明 |
|---|---|
| 缓慢闪烁 | 回连状态<br>*处于回连状态时，只能被此模式上次已配对的设备连接。<br>*单击配对键，可以循环切换配对与回连状态。 |
| 快速闪烁 | 配对状态<br>*处于配对状态时，只能被设备搜索配对。 |
| 常亮 | 已连接 |
| 熄灭 | 休眠状态<br>*处于休眠状态时，仍可以被手柄回连。回连成功后，指示灯常亮。<br>*单击配对键，可以唤醒灯光并切换至配对状态。 |

## 连接示意图

## 接收器配对
1. 将接收器插在连接设备的USB接口上，单击接收器上的配对键，此时接收器指示灯快闪进入配对状态。
2. 手柄按下对应的组合键开机，手柄进入接收器模式的配对状态，等待手柄与接收器配对。连接成功后，接收器指示灯常亮白色，手柄Home灯常亮。
*不同型号的手柄配对状态也不一致，这边给出几款型号进入配对状态的步骤作参考：
● Cyclone Pro：关机状态下，X+Home开机，长按配对键3秒
● Cyclone：关机状态下，Y+Home开机，长按配对键3秒