Blukar

User Guide

LED Headlamp
LED Kopflampe
Lampe Frontale LED
Linterna Frontal LED
Lampada da Testa LED
LED Hoofdlamp
Latarka Czołowa LED
LED Pannlampa
LED Kafa Lambası
LEDヘッドライト

Model No.: K9112



(EN)
Physical Diagram
① Sensor Button
② Switch Button
③ Charging Port
④ Headband
⑤ Angle Adjustment Plate
⑥ Headlamp

(DE)
Physikalisches Diagramm
① Sensortaste
② Schalter
③ Ladeschnittstelle
④ Stirnband
⑤ Winkeleinstellplatte
⑥ Kopflampe

(FR)
Figure
① Bouton de Capteur
② Bouton de l'interrupteur
③ Port de Charge
④ Bandeau
⑤ Plaque de Réglage d'angle
⑥ Lampe Frontale

(ES)
Diagrama Físico
① Botón Sensor Derecha
② Botón de Cambio Izquierda
③ Puerto de Carga
④ Venda
⑤ Placa de Ángulo Ajustable
⑥ Lámpara de Cabeza

(IT)
Diagramma Fisico
① Pulsante del Sensore
② Pulsante dell'interruttore
③ Porta di Ricarica
④ Archetto
⑤ Piastra di Regolazione dell'angolo
⑥ Lampada Frontale

(NL)
Fysiek Diagram
① Sensorknop
② Schakelknop
③ Oplaadpoort
④ Hoofdband
⑤ Hoekverstelplaat
⑥ Koplamp

(PL)
Schemat Fizyczny
① Przycisk Czujnika
② Przycisk Przełącznika
③ Port Ładowania
④ Opaska na Głowę
⑤ Płytka Regulacji Kąta
⑥ Latarka Czołowa

(SE)
Fysiskt Diagram
① Sensorknapp
② Växlingsknapp
③ Laddningsport
④ Pannband
⑤ Vinkeljusteringsplatta
⑥ Pannlampa

(TR)
Fiziksel Diyagram
① Sensör Düğmesi
② Anahtar Düğmesi
③ Şarj Portu
④ Kafa Bandı
⑤ Açı Ayar Plakası
⑥ Kafa Lambası

(JP)
構造図
① センサーボタン
② スイッチボタン
③ 充電ポート
④ ヘッドバンド
⑤ 角度調整板
⑥ ヘッドライト

Welcome

Thank you for purchasing this **Blukar** product. In order to ensure optimum performance and safety, please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any additional assistance, please contact our customer support team or send us an email to support@blukar.com.

Packing List

1 x Headlamp 1 x Headband 1 x USB Cable 1 x User Manual

Specifications

Lighting Modes	6 Modes	Power	5W
Battery	1200mAh	Battery Voltage	DC 3.7V
Input	DC 5V/1A	Adjustment Angle	45°
		Water Resistance	IPX5

On/Off Mode

Press the switch button 1 time to turn on the light (Strong Light).
Press the switch button 2 times to switch the light (Low Light).
Press the switch button 3 times to switch the light (Red Light).
Press the switch button 4 times to switch the light (Red Strobe Light).
Press the switch button 5 times to turn off the light.

Sensor Mode

Press the sensor button 1 time to enter the sensor mode (Strong Light).
Press the sensor button 2 times to switch the light (Sensor Mode, Red Light).
Press the sensor button 3 times to turn off the sensor mode and turn off the light.

Note

1. In any operating mode, if you select a brightness mode and no operation for more than 5 seconds, the light will directly switch off when you press the button again.
2. In the induction mode, blue light will light up at the button.
3. Waving your hand within 15cm in front of the headlamp to turn on/off the light in sensor mode.

Charging

- Charging: Red Light; Fully Charged: Green Light.
- Please make sure the product is fully charged when you use it for the first time.
- Please use the supplied or certified USB cable to charge. When fully charged, please close the dust cover to protect the charging port.

Warning

1. Avoid drops, impact, and extrusion.
2. The high light mode is very bright; in this mode it is normal for the headlamp to heat up. The perceived temperature depends on personal perception and the ambient temperature. The maximum temperature is within the standard limits. The headlamp is safe to use.
3. Do not disassemble and replace the internal parts of the lamp by yourself, so as not to damage the product or even cause safety hazards.
4. The light source of this luminaire is not replaceable and the whole luminaire should be replaced when the light source has reached the end of its life.
5. It is not recommended to leave the product in an uncharged state. If not used for a long period of time, charge the headlamp at least once every 3 months.
6. Please use a safety-certified adapter when charging, and never overload the circuit, as this may cause electric shock or fire. Cut off the power in time after fully charged.
7. Do not use this product in extremely hot or cold environments (<-25°C / >40°C).
8. Keep it away from fire, flammable gas and corrosive liquid.
9. Children should use this product under the supervision and guidance of adults.
10. Do not look directly into the light source to avoid eye irritation.
11. In order to prolong the service life of the battery, please do not overcharge or over discharge.
12. This product does not have a diving function. Do not take this product diving or put it in a bathtub or water basin for a long time.
13. Headband is a choking hazard. Do not wrap around the neck.

Herzlich Willkommen

Vielen Dank für den Kauf dieses **Blukar**-Produkts. Um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team oder senden Sie uns eine E-Mail an support@blukar.com.

Lieferumfang

1 x Kopflampe 1 x Stirnband 1 x USB Kabel 1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Beleuchtungsmodi	6 Modi	Leistung	5W
Batteriekapazität	1200mAh	Batteriespannung	DC 3.7V
Eingang	DC 5V/1A	Einstellbarer Winkel	45°
		Wasserbeständigkeit	IPX5

Ein/Aus-Modus

Drücken Sie den Schalter einmal, um das Licht einzuschalten (Starke Helligkeit).
Drücken Sie den Schalter zweimal, um das Licht umzuschalten (Schwache Helligkeit).
Drücken Sie den Schalter dreimal, um das Licht umzuschalten (Rotes Licht).
Drücken Sie den Schalter viermal, um das Licht umzuschalten (Rotes Blitzlicht).
Drücken Sie den Schalter fünfmal, um das Licht auszuschalten.

Sensormodus

Drücken Sie die Sensortaste einmal, um den Sensormodus aufzurufen (Starke Helligkeit).
Drücken Sie die Sensortaste zweimal, um die Leuchteumzuschalten (Sensormodus, Rotes Licht).
Drücken Sie die Sensortaste dreimal, um den Sensormodus und die Leuchte auszuschalten.

Hinweis

1. Wenn Sie in einem Betriebsmodus länger als 5 Sekunden einen Helligkeitsmodus und keinen Betrieb auswählen, wird das Licht direkt ausgeschaltet, wenn Sie die Taste erneut drücken.
2. Im Sensormodus leuchtet an der Taste blaues Licht auf.

3. Winken Sie mit der Hand innerhalb von 15cm vor dem Scheinwerfer, um das Licht im Sensormodus ein-undauszuschalten.

Batterieladung

- Bei Ladung: Rotes Licht; Volle Ladung: Grünes Licht.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB Kabel. Und wenn es vollständig aufgeladen ist, schließen Sie bitte die Staubabdeckung, um den Ladeanschluss zu schützen.

Warnung

1. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu schlagen und zu quetschen.
2. Hohe Helligkeit ist superhell, in diesem Modus ist es normal, dass sich die Stirnlampe erwärmt. Die gefühlte Temperatur hängt vom persönlichen Empfinden und der Umgebungstemperatur ab. Die maximale Temperatur liegt innerhalb der zulässigen Grenzen. Diese Stirnlampe ist sicher in der Anwendung.
3. Zerlegen oder ersetzen Sie die Innenteile der Lampe nicht selber, um Schäden am Produkt zu vermeiden oder sogar Sicherheitsrisiken zu verursachen.
4. Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden, wenn die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht, sollte die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
5. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in ungeladenem Zustand aufzubewahren. Laden Sie die Stirnlampe bei längerem Nichtgebrauch mindestens alle 3 Monate auf.
6. Bitte verwenden Sie beim Laden einen sicherheitszertifizierten Adapter und überlasten Sie niemals den Stromkreis, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. Bitte trennen Sie die Stromversorgung rechtzeitig nach dem vollständigen Aufladen.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (<-25°C / >40°C).
8. Halten Sie das Produkt von Feuer, entzündlichen Gasen und ätzenden Flüssigkeiten fern.
9. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
10. Um Augenreizungen zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
11. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, überladen oder entladen Sie ihn bitte nicht.
12. Dieses Produkt verfügt nicht über eine Tauchfunktion. Nehmen Sie dieses Produkt nicht mit zum Tauchen und legen Sie es nicht für längere Zeit in eine Badewanne oder ein Wasserbecken.
13. Das Stirnband stellt eine Erstickungsgefahr dar. Nicht um den Hals wickeln.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce produit **Blukar**. Pour garantir les meilleures performances et la meilleure sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'une autre aide, veuillez contacter notre équipe de support client ou envoyer un e-mail à support@blukar.com.

Liste de Colisage

1 x Lampe Frontale 1 x Bandeau 1 x Câble USB 1 x Mode d'emploi

Spécifications

Modes d'éclairage	6 Modes	Puissance	5W
Batterie	1200mAh	Tension de la Batterie	DC 3.7V
Entrée	DC 5V/1A	Angle de Réglage	45°
		Résistance à l'eau	IPX5

Allumer/Éteindre

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 1 fois pour allumer la lumière (Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 2 fois pour changer la lumière (Lumière Faible).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 3 fois pour changer la lumière (Lumière Rouge).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 4 fois pour changer la lumière (Lumière Stroboscopique Rouge).
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 5 fois pour éteindre la lumière.

Mode du Capteur

Appuyez sur le bouton du capteur 1 fois pour entrer en mode capteur (Lumière Forte).
Appuyez sur le bouton du capteur 2 fois pour changer la lumière (Mode du Capteur, Lumière Rouge).
Appuyez sur le bouton du capteur 3 fois pour désactiver le mode capteur et éteindre la lumière.

Remarque

1. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, si vous sélectionnez un mode de luminosité et aucune opération pendant plus de 5 secondes, la lumière s'éteint directement lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton.
2. En mode du capteur, une lumière bleue s'allumera au niveau du bouton.
3. En mode du capteur, agitez votre main à moins de 15cm devant la lampe frontale pour allumer / éteindre la lumière.

Recharge

- Chargement: Voyant Rouge; Complètement Chargé: Voyant Vert.
- Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Veuillez utiliser le câble USB fourni ou certifié pour charger. Une fois complètement chargé, veuillez couvrir le bouchon anti-poussière pour protéger le port de charge.

Avertissement

1. Évitez les chutes, les chocs et l'extrusion.
2. Le mode haute luminosité est très lumineux; il est normal que la lampe frontale chauffe dans ce réglage. La température ressentie dépend de la perception individuelle et de la température ambiante. La température maximale est conçue pour se situer dans une limite standard. La lampe frontale est sûre à utiliser.
3. Ne démontez pas et ne remplacez pas les pièces internes de la lampe par vous-même, afin de ne pas endommager le produit ou même de causer des risques pour la sécurité.
4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
5. Il n'est pas recommandé de garder le produit dans un état non chargé. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, chargez la lampe frontale au moins une fois tous les 3 mois.
6. Veuillez utiliser un adaptateur certifié de sécurité lors de la charge et ne jamais surcharger le circuit, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Coupez l'alimentation à temps après une charge complète.
7. N'utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement chauds ou froids (<-25°C / >40°C).
8. Tenir à l'écart du feu, des gaz inflammables et des liquides corrosifs.
9. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et la direction d'adultes.
10. Pour éviter une irritation des yeux, ne regardez pas directement la source lumineuse.
11. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez ne pas surcharger ou surdécharger.
12. Ce produit n'a pas de fonction de plongée. Ne prenez pas ce produit en plongée et ne le mettez pas dans une baignoire ou un bassin d'eau pendant une longue période.
13. Le bandeau présente un risque d'étouffement. Ne pas l'enrouler autour du cou.

Bienvenido

Gracias por adquirir este producto **Blukar**. Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente o envíenos un correo electrónico a support@blukar.com.

Lista de Empaque

1 x Linterna Frontal 1 x Venda 1 x Cable USB 1 x Manual de Instrucciones

Especificación

Modo de Luz	6 Modos	Voltaje de Batería	5W
Batería	1200mAh	Potencia	DC 3.7V
Entrada	DC 5V/1A	Ajusta el Ángulo	45°
		Resistencia al Agua	IPX5

Modo Encendido/Apagado

Presione el botón del interruptor una vez para encender la luz (Luz Fuerte).
Presione el botón del interruptor 2 veces para cambiar la luz (Luz Baja).
Presione el botón del interruptor 3 veces para encender la luz (Luz Roja).
Presione el botón del interruptor 4 veces para cambiar la luz (Luz Estroboscópica Roja).
Presione el botón del interruptor 5 veces para apagar la luz.

Modo de Sensor

Presione el botón del sensor una vez para ingresar al modo de sensor (Luz Fuerte).
Presione el botón del sensor 2 veces para cambiar la luz (Modo de Sensor, Luz Roja).
Presione el botón del sensor 3 veces para apagar el modo de sensor y apagar la luz.

Nota

1. Independientemente del modo de funcionamiento, si selecciona un modo de brillo y no hay operación durante más de 5 segundos, cuando presione el botón nuevamente, la luz se apagará directamente.
2. En el modo de sensor, la luz azul del botón está encendida.
3. En el modo de sensor, mueva la mano dentro de los 15cm delante del faro para encender / apagar la luz.

Carga

- Cargando: Luz Roja; Carga Completa: Luz Verde.
- Asegúrese de que el producto esté completamente cargado cuando lo use por primera vez.
- Utilice el cable USB suministrado o certificado para cargar. Cuando esté completamente cargado, cubra el tapón antipolvo para proteger el puerto de carga.

Advertencia

1. Evite dejar caer, golpear y apretar.
2. El modo de alto brillo es muy luminoso, es normal que la llinterna frontal se caliente en este modo. La temperatura percibida depende de la percepción individual y de la temperatura ambiente, la temperatura máxima está dentro de los límites estándar. El uso de la linterna frontal es seguro.
3. Por favor no desmonte ni sustituya usted mismo las piezas internas de la luminaria para evitar dañar el producto o incluso provocar riesgos para la seguridad.
4. La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz alcanza su vida útil, se debe reemplazar toda la lámpara.
5. No se recomienda dejar el producto sin cargar. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la linterna frontal al menos una vez cada 3 meses.
6. Por favor utilice un adaptador de seguridad homologado para la carga y no sobrecargue el circuito, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Desconecte la fuente de alimentación rápidamente después de carga completa.
7. No utilice este producto en un ambiente extremadamente cálido o frío (<-25°C / >40°C).
8. Mantener alejado del fuego, gases inflamables y líquidos corrosivos.
9. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión y orientación de adultos.
10. Para evitar la irritación de los ojos, no mire directamente a la fuente de luz.
11. Para prolongar la vida útil de la batería, no la sobrecargue ni la sobredescargue.
12. Este producto no tiene función de buceo. No lleve este producto al buceo ni lo deje en una bañera o lavabo durante un período prolongado de tiempo.
13. La cinta para la cabeza puede provocar asfixia. No la enrolle alrededor del cuello.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato questo prodotto **Blukar**. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di assistenza clienti o inviaci un'e-mail a support@blukar.com.

Lista di Imballaggio

1 x Lampada da Testa 1 x Fascia per la Testa 1 x Cavo USB 1 x Manuale Utente

Specifiche

Modalità di Illuminazione	6 Modalità	Potenza	5W
Batteria	1200mAh	Voltaggio Batteria	DC 3.7V
Ingresso	DC 5V/1A	Angolo di Regolazione	45°
		Impermeabile	IPX5

Modalità On/Off

Premere il pulsante on/off 1 volta per accendere la luce (Luce Forte).
Premere il pulsante dell'interruttore 2 volte per commutare la luce (Luce Bassa).
Premere il pulsante dell'interruttore 3 volte per commutare la luce (Luce Rossa).
Premere il pulsante dell'interruttore 4 volte per commutare la luce (Luce Stroboscopica Rossa).
Premere il pulsante dell'interruttore 5 volte per spegnere la luce.

Modalità di Induzione

Premere il pulsante di induzione 1 volta per entrare nella modalità di induzione (Luce Forte).
Premere il pulsante del sensore 2 volte per commutare la luce (Modalità Sensore, Luce Rossa).
Premere il pulsante del sensore 3 volte per disattivare la modalità sensore e spegnere la luce.

Nota

1. In qualsiasi modalità operativa, se si seleziona una modalità di luminosità e nessuna operazione per più di 5 secondi, la luce si spegne direttamente quando si preme di nuovo il pulsante.

2. Nella modalità di induzione, la luce blu si accenderà al pulsante.
3. Agitando la mano entro 15cm davanti al faro per accendere/spegnere la luce in modalità sensore.

Caricare

- Ricarica: Luce Rossa; Completamente Carico: Luce Verde.
- Assicurati che il prodotto sia completamente carico quando lo usi per la prima volta.
- Utilizzare il cavo USB fornito o certificato per la ricarica. Quando è completamente carica, chiudere il coperchio antipolvere per proteggere la porta di ricarica.

Avvertimento

1. Evitare cadute, urti ed estrusioni.
2. La modalità ad alta luminosità è molto luminosa; in questa modalità è normale che il faro si riscaldi. La temperatura percepita dipende dalla percezione personale e dalla temperatura ambiente. La temperatura massima è entro i limiti standard. La lampada frontale è sicura da usare.
3. Non smontare e sostituire da soli le parti interne della lampada, in modo da non danneggiare il prodotto o addirittura causare rischi per la sicurezza.
4. La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita; quando la sorgente luminosa raggiunge la sua durata, l'intera lampada deve essere sostituita.
5. Si sconsiglia di lasciare il prodotto scarico. Se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, caricare la lampada frontale almeno una volta ogni 3 mesi.
6. Utilizzare un adattatore certificato per la sicurezza durante la ricarica e non sovraccaricare mai il circuito, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Interrompere l'alimentazione in tempo dopo una ricarica completa.
7. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente estremamente caldo o freddo (<-25°C / >40°C).
8. Tenere lontano da fuoco, gas infiammabili e liquidi corrosivi.
9. I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione e la guida degli adulti.
10. Per evitare irritazioni agli occhi, non guardare direttamente la fonte di luce.
11. Per prolungare la durata della batteria, non sovraccaricare o scaricare eccessivamente.
12. Questo prodotto non ha la funzione di immersione. Non portare questo prodotto in immersione né lasciarlo nella vasca da bagno o nel lavandino per lungo tempo.
13. L'archetto rappresenta un rischio di soffocamento. Non avvolgerlo intorno al collo.

Welkom

Dank u voor de aankoop van dit **Blukar**-product. Om optimale prestaties en veiligheid te garanderen, dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Als je meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons klantenserviceteam of stuur ons een e-mail naar support@blukar.com.

Paklijst

1 x Hoofdlamp 1 x Hoofdband 1 x USB-kabel 1 x Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Verlichtingsmodi	6 Modi	Vermogen	5W
Batterij	1200mAh	Batterijspanning	DC 3.7V
Ingang Gelijkstroom	5V/1A	Instelhoek	45°
		Waterbestendigheid	IPX5

Aan/Uit-modus

Druk 1 keer op de schakelknop om het licht aan te doen (Sterk Licht).
Druk 2 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (Weinig Licht).
Druk 3 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (Rood Licht).
Druk 4 keer op de schakelknop om het licht te schakelen (Rood Stroboscooplicht).
Druk 5 keer op de schakelknop om het licht uit te doen.

Sensormodus

Druk 1 keer op de sensorknop om de sensormodus te openen (Sterk Licht).
Druk 2 keer op de sensorknop om het licht te schakelen (Sensormodus, Rood Licht).
Druk 3 keer op de sensorknop om de sensormodus uit te schakelen en het licht uit te doen.

Opmerking

1. Als u in een willekeurige bedrijfsmodus een helderheidsmodus selecteert en gedurende meer dan 5 seconden geen bediening uitvoert, wordt het licht direct uitgeschakeld wanneer u opnieuw op de knop drukt.
2. In de inductiemodus gaat er een blauw lampje branden bij de knop.
3. Zwaai met uw hand binnen 15cm voor de koplamp om het licht in de sensormodus in of uit te schakelen.

Opladen

- Opladen: Rood Licht; Volledig Opgeladen: Groen Licht.
- Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen wanneer u het voor het eerst gebruikt.
- Gebruik de meegeleverde of gecertificeerde USB-kabel om op te laden. Sluit de stofkap wanneer deze volledig is opgeladen om de oplaadpoort te beschermen.

Waarschuwing

1. Vermijd vallen, stoten en extrusie.
2. De hoge lichtmodus is erg helder; in deze modus is het normaal dat de koplamp warm wordt. De gevoelstemperatuur is afhankelijk van de persoonlijke beleving en de omgevingstemperatuur. De maximale temperatuur ligt binnen de normgrenzen. De hoofdlamp is veilig in gebruik.
3. Demonteer en vervang de interne onderdelen van de lamp niet zelf, om het product niet te beschadigen of zelfs veiligheidsrisico's te veroorzaken.
4. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar en de hele armatuur moet worden vervangen wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
5. Het wordt niet aanbevolen om het product in een ongeladen toestand te laten. Als de hoofdlamp gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, laad de hoofdlamp dan minstens eens per 3 maanden op.
6. Gebruik een veiligheidsgecertificeerde adapter tijdens het opladen en overbelast het circuit nooit, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Schakel de stroom op tijd uit nadat deze volledig is opgeladen.
7. Gebruik dit product niet in extreem hete of koude omgevingen (<-25°C / >40°C).
8. Houd het uit de buurt van vuur, brandbaar gas en bijtende vloeistoffen.
9. Kinderen dienen dit product onder toezicht en begeleiding van volwassenen te gebruiken.
10. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogirritatie te voorkomen.
11. Om de levensduur van de batterij te verlengen, mag u de batterij niet overbelasten of ontladen.
12. Dit product heeft geen duikfunctie. Ga niet duiken met dit product en leg het niet voor langere tijd in een badkuip of waterbak.
13. Hoofdband is verstikkingsgevaarlijk. Niet rond de nek wikkelen.

Powitanie

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy **Blukar**. Aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczeństwo, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres support@blukar.com.

Lista Rzeczy do Spakowania

1 x Latarka Czołowa 1 x Opaska na Głowę 1 x Kabel USB 1 x Instrukcja Obsługi

Specyfikacje

Tryby Oświetlenia	6 Trybów	Moc	5W
Bateria	1200 mAh	Napięcie Baterii	DC 3.7V
Wejście	DC 5V/1A	Kąt Regulacji	45°
		Wodoodporność	IPX5

Tryb Włączania/Wyłączania

Naciśnij przycisk przełącznika 1 raz, aby włączyć światło (Mocne Światło).
Naciśnij przycisk przełącznika 2 razy, aby przełączyć światło (Słabe Oświetlenie).
Naciśnij przycisk przełącznika 3 razy, aby przełączyć światło (Czerwone Światło).
Naciśnij przycisk przełącznika 4 razy, aby przełączyć światło (Czerwone Światło Stroboskopowe).
Naciśnij przycisk przełącznika 5 razy, aby wyłączyć światło.

Tryb Czujnika

Naciśnij przycisk czujnika 1 raz, aby przejść do trybu czujnika (Mocne Światło).
Naciśnij przycisk czujnika 2 razy, aby przełączyć światło (Tryb Czujnika, Czerwone Światło).
Naciśnij przycisk czujnika 3 razy, aby wyłączyć tryb czujnika i wyłączyć światło.

Notatka

1. W dowolnym trybie pracy, jeśli wybierzesz tryb jasności i nie wykonasz żadnej czynności przez ponad 5 sekund, światło wyłączy się bezpośrednio po ponownym naciśnięciu przycisku.
2. W trybie indukcyjnym przy przycisku zaświeci się niebieskie światło.
3. Pomachaj ręką w odległości 15cm przed czołówką, aby włączyć/wyłączyć światło w trybie czujnika.

Ładowanie

- Ładowanie: czerwone światło; W pełni naładowany: zielone światło.
- Upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany, gdy używasz go po raz pierwszy.
- Do ładowania używaj dostarczonego lub certyfikowanego kabla USB. Po pełnym naładowaniu zamknij osłonę przeciwpyłową, aby chronić port ładowania.

Ostrzeżenie

1. Unikaj upadków, uderzeń i wyciskania.
2. Tryb wysokiego oświetlenia jest bardzo jasny; w tym trybie normalnym zjawiskiem jest nagrzewanie latarka czołowa. Odczuwalna temperatura zależy od osobistych odczuć i temperatury otoczenia. Maksymalna temperatura mieści się w granicach normy. Ta latarka czołowa jest bezpieczna w użyciu.
3. Nie należy samodzielnie demontować i wymieniać wewnętrznych części lampy, aby nie uszkodzić produktu, a nawet nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa.
4. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne, a całą oprawę należy wymienić, gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności.
5. Nie zaleca się pozostawiania produktu w stanie rozładowanym. Jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas, ładuj ją co najmniej raz na 3 miesiące.
6. Podczas ładowania używaj adaptera z certyfikatem bezpieczeństwa i nigdy nie przeciążaj obwodu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Odetnij zasilanie na czas po pełnym naładowaniu.
7. Nie używaj tego produktu w bardzo gorącym lub zimnym otoczeniu (<-25°C / >40°C).
8. Trzymaj z dala ognia, łatwopalnego gazu i żrącej cieczy.
9. Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem i wskazówkami dorosłych.
10. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła, aby uniknąć podrażnienia oczu.
11. Aby przedłużyć żywotność baterii, nie należy przeładowywać ani nadmiernie rozładowywać.
12. Ten produkt nie ma funkcji nurkowania. Nie należy nurkować z tym produktem ani umieszczać go w wannie lub zbiorniku wodnym na dłuższy czas.
13. Opaska na głowę grozi zadławieniem. Nie owijać wokół szyi.

Välkommen

Tack för att du köpte denna **Blukar**-produkt. För att säkerställa optimal prestanda och säkerhet, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om du behöver ytterligare hjälp, vänligen kontakta vårt kundsupportteam eller skicka ett e-postmeddelande till support@blukar.com.

Packlista

1 x Pannlampa 1 x Pannband 1 x USB-kabel 1 x Användarmanual

Specifications

Ljuslägen	6 Lägen	Kraft	5W
Batteri	1200mAh	Batterivolt	DC 3,7V
Inmatning	DC 5V/1A	Justeringsvinkel	45°
		Vattentålighet	IPX5

På/av-läge

Tryck på strömbrytaren en gång för att tända ljuset (Starkt Ljus).
Tryck på omkopplarknappen 2 gånger för att växla ljus (Svagt Ljus).
Tryck på strömbrytaren 3 gånger för att växla ljuset (Rött Ljus).
Tryck på strömbrytaren 4 gånger för att växla ljuset (Rött Blixtljus).
Tryck på strömbrytaren 5 gånger för att släcka ljuset.

Sensorläge

Tryck på sensorknappen en gång för att gå in i sensorläget (Starkt Ljus).
Tryck på sensorknappen 2 gånger för att växla ljus (Sensorläge, Rött Ljus).
Tryck på sensorknappen 3 gånger för att stänga av sensorläget och släcka ljuset.

Notera

1. Om du i valfritt driftsläge väljer ett ljusstyrkeläge och ingen drift på mer än 5 sekunder, släcks ljuset direkt när du trycker på knappen igen.
2. I induktionsläget tänds blått ljus vid knappen.
3. Vifta med handen inom 15cm framför pannlampan för att slå på/stänga av ljuset i sensorläge.

Laddar

- Laddning: Rött Ljus; Fulladdat: Grönt Ljus.
- Se till att produkten är fulladdad när du använder den för första gången.
- Använd den medföljande eller certifierade USB-kabeln för att ladda. När den är fulladdad, stäng dammskyddet för att skydda laddningsporten.

Varning

1. Undvik fall, stötar och extrudering.
2. Högljusläget är mycket ljust; i detta läge är det normalt strålkastare värms upp. Uppfattningstemperaturen beror på personlig uppfattning och omgivningstemperaturen. Den maximala temperaturen ligger inom standardgränserna. Denna strålkastare är säker att använda.
3. Ta inte isär och byt inte ut lampans inre delar själv, för att inte skada produkten eller till och med orsaka säkerhetsrisker.
4. Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar och hela armaturen bör bytas ut när ljuskällan har nått slutet av sin livslängd.
5. Det rekommenderas inte att lämna produkten i oladdat tillstånd. Om den inte används under en längre tid, ladda ficklampan minst en gång var tredje månad.
6. Använd en säkerhetscertifierad adapter när du laddar, och överbelasta aldrig kretsen, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller brand. Bryt strömmen i tid efter full laddning.
7. Använd inte denna produkt i extremt varma eller kalla miljöer (<-25°C / >40°C).
8. Håll den borta från eld, brandfarlig gas och frätande vätska.
9. Barn bör använda denna produkt under övervakning och ledning av vuxna.
10. Titta inte direkt in i ljuskällan för att undvika ögonirritation.
11. Förlång batteriets livslängd genom att inte överladda eller överurladda.
12. Denna produkt har ingen dykfunktion. Ta inte med produkten på dykning och lägg den inte i ett badkar eller en vattenbassäng under en längre tid.
13. Pannbandet utgör en kvävningsrisk. Vira inte runt halsen.

Hoş geldin

Bu **Blukar** ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum performans ve güvenliği sağlamak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Herhangi bir ek yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçin veya support@blukar.com adresine bir e-posta gönderin.

Paket Listesi

1 x Kafa Lambası 1 x Kafa Bandı 1 x USB Kablosu 1 x Kullanım Kılavuzu

Özellikler

Aydınlatma Modları	6 Mod	Güç	5W
Pil	1200mAh	Batarya Voltajı	DC 3.7V
Giriş	DC 5V/1A	Ayar Açısı	45°
		Suya Dayanıklılık	IPX5

Açık/Kapalı Modu

Işığı (Güçlü Işık) açmak için anahtar düğmesine 1 kez basın.
Işığı (Düşük Işık) değiştirmek için anahtar düğmesine 2 kez basın.
Işığı (Kırmızı Işık) değiştirmek için anahtar düğmesine 3 kez basın.
Işığı (Kırmızı Flaş Işığı) değiştirmek için anahtar düğmesine 4 kez basın.
Işığı kapatmak için anahtar düğmesine 5 kez basın.

Sensör Modu

Sensör moduna (Güçlü Işık) girmek için sensör düğmesine 1 kez basın.
Işığı değiştirmek için sensör düğmesine 2 kez basın (Sensör Modu, Kırmızı Işık).
Sensör modunu kapatmak ve ışığı kapatmak için sensör düğmesine 3 kez basın.

Not

1. Herhangi bir çalışma modunda, bir parlaklık modu seçerseniz ve 5 saniyeden fazla işlem yapmazsanız, düğmeye tekrar bastığınızda ışık doğrudan kapanacaktır.
2. İndüksiyon modunda, düğmede mavi ışık yanacaktır.
3. Sensör modunda ışığı açmak/kapatmak için farın 15cm önünde elinizi sallayın.

Doluyor

- Şarj: Kırmızı Işık; Tamamen Şarj Edildi: Yeşil Işık.
- Lütfen ilk kez kullandığınızda ürünün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Şarj etmek için lütfen verilen veya onaylı USB kablosunu kullanın. Tamamen şarj olduğunda, şarj portunu korumak için lütfen toz kapağını kapatın.

Uyarı

1. Düşme, çarpma ve ekstrüzyondan kaçının.
2. Yüksek ışık modu çok parlaktır; bu modda far ısınması normaldir. Algılanan s