OXVA



XLIM SE2
VOICE EDITION

USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE



SPECIFICATIONS

Size:	112.7*14*24.2mm
Capacity:	2ml
Output Power:	Max 30W
Output Voltage:	3.3-4.2V
Battery Type:	Built-in 1000mAh
Charging:	Type-C 5V/1A
Resistance Range:	0.3-3.0Ω

JUICE FILLING

TIPS

1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5~8 minutes before vaping to avoid dryburning
2. After filling the juice, please closeas soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
2. Voice Broadcasting: Press the voice button once to broadcast the battery level. Long-press the voice button to turn on/off the voice broadcasting.
3. Power Adjustment: Press the wattage button once to adjust wattage when the power is unlocked. Long-press the wattage and voice buttons at the same time to lock/unlock the button fire function. The wattage adjustment is disabled when the button fire function is unlocked.

4. Light Prompt
Vape over 8s: Blue light flashes 3 times and stops working.

High Temp: Red light flashes 5 times and stops working.

Low Battery: Red light flashes 10 times and stops working.

Short Circuit: Red light flashes 3 times and stops working.

No Atomizer: Green light flashes 3 times

Battery Indicator:
Green Light 100%-60%
Blue Light 60%-20%
Red Light 0%-20%

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.

STRUTTURA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni:	112.7*14*24.2mm
Capacità pod:	2ml
Potenza in uscita:	Max 30W
Tensione di uscita:	3.3-4.2V
Capacità della batteria:	1000 mAh
Carica:	Type-C 5V/1A
Gamma di resistenza:	0.3-3.0Ω

RIEMPIMENTO LIQUIDO

SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito di liquido lanuova cartuccia, attendi almeno 5~8 minuti prima di svapare per evitaredanni alla coil.
2. Dopo aver riempito di liquido, chiudiboccaglio il prima possibile per evitareperdite.

ISTRUZIONI

1. Svapo: mentre il dispositivo è acceso, disegna per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare quando lo svapo è più lungo di 8 secondi a causa della protezione di sicurezza.
2. Trasmissione vocale: premere una volta il pulsante vocale per trasmettere il livello della batteria. Premere a lungo il pulsante vocale per attivare/disattivare la trasmissione vocale.
3. Regolazione della potenza: premere una volta il pulsante della potenza per regolare la potenza quando l'alimentazione è sbloccata. Premere a lungo contemporaneamente i pulsanti Wattaggio e Voce per bloccare/sbloccare la funzione di accensione del pulsante. La regolazione della potenza è disabilitata quando la funzione di accensione del pulsante è sbloccata.

4. Richiesta di luce
Vape over 8s: la luce blu lampeggia 3 volte e smette di funzionare.

Alta temperatura: la luce rossa lampeggia 5 volte e smette di funzionare.

Batteria scarica:
la luce rossa lampeggia 10 volte e smette di funzionare.

Cortocircuito:
la luce rossa lampeggia 3 volte e smette di funzionare.

Nessun atomizzatore:
la luce verde lampeggia 3 volte

Indicatore della batteria:
Luce verde 100%-60%
Luce blu 60%-20%
Luce rossa 0%-20%

ATTENTION

* Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	112.7*14*24.2mm
Pod Kapazität:	2ml
Ausgangsleistung:	Max 30W
Ausgangsspannung:	3.3-4.2V
Batteriekapazität:	1000mAh
Aufladen:	Type-C 5V/1A
Widerstandsbereich:	0.3-3.0Ω

LIQUID NACHFÜLLEN

TIPPS

1. Nachdem Sie das Liquidin einen neuenPod gefullt haben, warten Sie bittemindestens 5~8 minuten, bevor Siedampfen, um ein Verbrennen zuvermeiden.
2. Nach dem Einfullen des Liquids, schließen Sie bitte den silikonstopfenso schnell wie mglich, um einAuslaufen zu vermeiden.

ANLEITUNG

1. Dampfen: Während das Gerät eingeschaltet ist, ziehen Sie zum Dampfen. Das Gerät wird aus Sicherheitsgründen aufhören zu arbeiten, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert.
2. Sprachübertragung: Drücken Sie die Sprachtaste einmal, um den Batteriestand zu übertragen. Drücken Sie lange auf die Sprachtaste, um die Sprachübertragung ein-/auszuschalten.
3. Leistungseinstellung: Drücken Sie die Wattzahl-Taste einmal, um die Wattzahl anzupassen, wenn die Stromversorgung entsperrt ist. Drücken Sie gleichzeitig lange auf die Watt- und die Sprachtaste, um die Tastenfeuerfunktion zu sperren/entsperren. Die Leistungsanpassung ist deaktiviert, wenn die Tastenfeuer-funktion entsperrt ist.

4. Lichtaufforderung
Vape über 8 Sekunden: Blaues Licht blinkt dreimal und funktioniert nicht mehr.

Hohe Temperatur: Das rote Licht blinkt fünfmal und funktioniert nicht mehr.

Niedriger Batteriestand: Das rote Licht blinkt 10 Mal und funktioniert nicht mehr.

Kurzschluss: Rotes Licht blinkt dreimal und funktioniert nicht mehr.

Kein Zerstäuber:
Grünes Licht blinkt dreimal

Batterieanzeige:
Grünes Licht 100 % - 60 %
Blaues Licht 60 %-20 %
Rotes Licht 0 % - 20 %

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

STRUCTURE DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille :	112.7*14*24.2mm
Capacité du pod :	2ml
Puissance de sortie :	Max 30W
Tension de sortie:	3.3-4.2V
Capacité de la batterie :	1000mAh
Charger :	Type-C 5V/1A
Plage de résistance :	0.3-3.0Ω

JUS DE REMPLISSAGE

ASTUCES

1. Aprs avoir rempli le jus lectroniquedans une nouvelle cartouche, veuillezattendre au moins 5~8 minutes avantdevapoter poureviterde brtiler sec.
2. Apres avoir rempli le jus, veuillezfermer le bouchon en silicone desque possible pour viter les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Vaping : Lorsque l'appareil est allumé, tirez pour vapoter. L'appareil cessera de fonctionner lorsque le vapotage durera plus de 8 secondes en raison de la protection de sécurité.
2. Diffusion vocale : appuyez une fois sur le bouton vocal pour diffuser le niveau de la batterie. Appuyez longuement sur le bouton vocal pour activer/désactiver la diffusion vocale.
3. Réglage de la puissance : appuyez une fois sur le bouton de puissance pour régler la puissance lorsque l'alimentation est déverrouillée. Appuyez longuement sur les boutons de puissance et de voix en même temps pour verrouiller/déverrouiller la fonction de tir des boutons. Le réglage de la puissance est désactivé lorsque la fonction de déclenchement du bouton est déverrouillée.

4. invite lumineuse
Vape pendant 8 secondes :
la lumière bleue clignote 3 fois et cesse de fonctionner.

Haute température : le voyant rouge clignote 5 fois et cesse de fonctionner.

Batterie faible : le voyant rouge clignote 10 fois et cesse de fonctionner.

Court-circuit : le voyant rouge clignote 3 fois et cesse de fonctionner.

Pas d'atomiseur :
le voyant vert clignote 3 fois

Indicateur de batterie:
Feu vert 100 %-60 %
Lumière bleue 60 % -20 %
Lumière rouge 0%-20%

ATTENTION

* Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures .
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	112.7*14*24.2mm
Kapasitas pod:	2ml
Daya keluaran:	Max 30W
Tegangan Keluaran:	3.3-4.2V
Kapasitas baterai:	Built-in 1000mAh
Mengenakan biaya:	Type-C 5V/1A
Rentang resistensi:	0.3-3.0Ω

MENGISI JUS

TIPS

1. Setelah mengisi e-juice ke dalamkartrid baru, harap tunggu setidaknya5~8 menit sebelum vaping untukmenghindari coil gosong.
2. Setelah mengisijus, silakan tutupsealsilikon sesegera mungkinuntuk menghindari kebocoran.

INSTRUKSI

1. Vaping: Saat perangkat menyala, tarik ke vape. Perangkat akan berhenti bekerja saat vaping lebih lama dari 8 detik karena perlindungan keselamatan.
2. Siaran Suara: Tekan tombol suara sekali untuk menyiarkan level baterai. Tekan lama tombol suara untuk menghidupkan /mematikan siaran suara.
3. Penyesuaian Daya: Tekan tombol watt sekali untuk menyesuaikan watt saat daya tidak terkunci. Tekan lama tombol watt dan suara secara bersamaan untuk mengunci/membuka kunci fungsi tombol api. Penyesuaian watt dinonaktifkan ketika fungsi tombol api tidak terkunci.

4. Perintah Ringan
Vape lebih dari 8 detik: Lampu biru berkedip 3 kali dan berhenti bekerja.

Suhu Tinggi: Lampu merah berkedip 5 kali dan berhenti bekerja.

Baterai Lemah: Lampu merah berkedip 10 kali dan berhenti bekerja.

Hubungan Pendek: Lampu merah berkedip 3 kali dan berhenti bekerja.

Tanpa Alat Penyemprot:
Lampu hijau berkedip 3 kali

Indikator Baterai:
Lampu Hijau 100%-60%
Cahaya Biru 60%-20%
Lampu Merah 0%-20%

PERHATIAN

* Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

BUDOWA URZĄDZENIA



SPECYFIKACJA

Rozmiar:	112.7*14*24.2mm
Pojemność:	2ml
Moc wyjściowa:	Maks. 30 W
Napięcie wyjściowe:	3.3-4.2V
Typ baterii:	Wbudowany 1000mAh
Ładowanie:	Typ-C 5V/1A
Zakres rezystancji:	0.3-3.0Ω

NAPEŁNIANIE LIQUIDEM

PORADY

1. Po napetnieniu e-soku nowym wktademodczekaj co najmniej 5~8 minut przedwapowaniem, aby uniknac suchegospalania
2. Po napetnieniu soku zamknij tak szybkojak to mozliwe, aby uniknac wycieku.

INSTRUKCJA

1. Vaping: Gdy urządzenie jest włączone, zaciągnij się, aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy waporyzacja będzie trwać dłużej niż 8 sekund ze względu na ochronę bezpieczeństwa.
2. Transmisja głosowa: Naciśnij raz przycisk głosowy, aby ogłosić poziom naładowania baterii. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głosowy, aby włączyć/wyłączyć nadawanie głosu.
3. Regulacja mocy: Naciśnij raz przycisk mocy, aby dostosować moc, gdy zasilanie jest odblokowane. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski mocy i głosu, aby zablokować/odblokować funkcję uruchamiania przycisków. Regulacja mocy jest wyłączona, gdy funkcja uruchamiania przyciskiem jest odblokowana.

4. Podpowiedź świetlna
Vape powyżej 8s: Niebieskie światło miga 3 razy i przestaje działać.

Wysoka temperatura: Czerwone światło miga 5 razy i przestaje działać.

Niski poziom baterii: Czerwone światło miga 10 razy i przestaje działać.
Zwarcie: Czerwone światło miga 3 razy i przestaje działać.

Brak atomizera:
Zielone światło miga 3 razy

Wskaźnik baterii:
Zielone światło 100%-60%
Niebieskie światło 60%-20%
Czerwone światło 0%-20%

UWAGA

* Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР:	112,7*14*24,2ММ
ЕМКОСТЬ КАПСУЛЫ:	2 МЛ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ:	MAX 30 ВТ
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:	3,3-4,2V
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА:	1000 МАЧ
ПЛАТА:	TYPE-C 5V/1A
ДИАПАЗОН СОПРОТИВЛЕНИЯ:	0,3-3,0 ОМ

ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ

СОВЕТЫ

1. После заправки жидкости в новый картридж, пожалуйста, подождите не менее 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сгорания картриджа.
2. После заливки жидкости, пожалуйста, закройте заправочное отверстие как можно скорее, чтобы избежать утечки жидкости.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Vaping: пока устройство включено, нарисуйте, чтобы vape. Устройство перестанет работать, когда парение длится более 8 секунд из-за защиты.
2. Голосовое вещание: нажмите кнопку голосового управления один раз, чтобы сообщить об уровне заряда батареи. Нажмите и удерживайте кнопку голоса, чтобы включить/выключить голосовое вещание.
3. Регулировка мощности: нажмите кнопку мощности один раз, чтобы отрегулировать мощность, когда питание разблокировано. Нажмите и удерживайте кнопки мощности и голоса одновременно, чтобы заблокировать/разблокировать функцию включения кнопки. Регулировка мощности отключается, когда функция включения кнопки разблокирована.
4. Световая подсказка
Вейп в течение 8 секунд: синий индикатор мигает 3 раза и перестанет работать.

Высокая температура: красный свет мигает 5 раз и перестает работать.

Низкий заряд батареи: красный индикатор мигает 10 раз и перестает работать.

Короткое замыкание: красный свет мигает 3 раза и перестает работать.

Нет распылителя:
зеленый свет мигает 3 раза

Индикатор батареи:
Зеленый свет 100%-60%
Синий свет 60%-20%
Красный свет 0%-20%

ВНИМАНИЕ

* Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
* Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

제품 구조



제품 상세 사항

크기:	112.7*14*24.2mm
카트리지 용량:	2ml
출력 전력:	Max 30W
출력 전압:	3.3-4.2V
배터리 용량:	1000mAh
요금:	Type-C 5V/1A
저항 범위:	0.3-3.0Ω

주스 필링

팁

1. e-juice를 새 카트리지에 채운 후, 건조 연스를 방지하기 위해 최소 5 ~ 8 분 정도 기다렸다가 vaping하십시오.
2. 주스를 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 닫으십시오.

운영 가이드

1. 베이핑: 장치가 켜져 있는 동안 베이핑을 위해 그림을 그립니다. 장치는 안전 보호로 인해 베이핑이 8초보다 길면 작동을 멈춥니다.
2. 음성 방송: 음성 버튼을 한 번 누르면 배터리 잔량을 방송합니다. 음성 버튼을 길게 누르면 음성 방송을 켜거나 끌 수 있습니다.
3. 전력 조정: 전력 잠금이 해제되었을 때 전력량 버튼을 한 번 눌러 전력량을 조정합니다. 와트수 버튼과 음성 버튼을 동시에 길게 누르면 버튼 발사 기능을 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다. 버튼 발사 기능이 잠금 해제되면 와트수 조정이 비활성화됩니다.

4. 가벼운 프롬프트
8초 이상 베이핑:
파란색 표시등이 3번 깜박이고 작동을 멈춥니다.

고온:
빨간색 표시등이 5번 깜박이고 작동을 멈춥니다.

배터리 부족: 빨간색 표시등이 10번 깜박이고 작동을 멈춥니다.

단락:
빨간색 표시등이 3번 깜박이고 작동을 멈춥니다.

분무기 없음: 녹색 표시등이 3번 깜박입니다.

배터리 표시기:
녹색 불빛 100%-60%
블루라이트 60%-20%
빨간불 0%-20%

주목

* 상해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
* 충전 중에 기기를 방치하지 마세요.

هيكل المنتجات



تحديد

الحجم:	24,2*14*112,7 ملم
السعة:	2 مل
: طاقة الشحنات	Max 30W
جهد الإخراج:	3,3-4,2 فولت
نوع البطارية:	1000 مللي أمبير
: الشحن	Type-C 5V / 1A
المقاومة:	0,3-3,0 Ω

حشوة العصير

انتباه

يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.

من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

تعليمات

1. Vaping: أثناء تشغيل الجهاز ، ارسم إلى vape. أطول vaping سيتوقف الجهاز عن العمل عندما يكون الـ من 8 ثوان بسبب حماية السلامة.
2. البث الصوتي: اضغط على زر الصوت مرة واحدة لبث مستوى البطارية، اضغط لفترة طويلة على زر الصوت لتشغيل/إيقاف البث الصوتي.

تعديل الطاقة: اضغط على زر القوة الكهربائية مرة واحدة لضبط القوة الكهربائية عند فتح الطاقة، اضغط لفترة طويلة على أزرار القوة الكهربائية والصوت في نفس الوقت لقفل/فتح وظيفة إطلاق الزر، يتم تعطيل تعديل القوة الكهربائية عند إلغاء قفل وظيفة إطلاق الزر.

4. موجه الضوء
أكثر من 8 ثوانٍ: يومض الضوء الأزرق 3 Vape مرات ويتوقف عن العمل.

درجة الحرارة العالية: يومض الضوء الأحمر 5 مرات ويتوقف عن العمل.

البطارية منخفضة: يومض الضوء الأحمر 10 مرات ويتوقف عن العمل.

ماس كهربائي: يومض الضوء الأحمر 3 مرات ويتوقف عن العمل.

لا يوجد مرذاذ: يومض الضوء الأخضر 3 مرات

مؤشر البطارية:
الضوء الأخضر 100%-60%
الضوء الأزرق 60%-20%
الضوء الأحمر 0%-20%

انتباه

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
* يُرجى عدم ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño:	112.7*14*24.2mm
Capacidad:	2ml
Potencia de salida:	Max 30W
Voltaje de salida:	3.3-4.2V
Batería:	1000mAh
Cargador:	Type-C 5V/1A
Rango de resistencia:	0.3-3.0Ω

LLENADO DEL E-LIQUIDO

CONSEJOS

1. Despues de rellenar el e-juice en unnuevo cartucho, por favor, espere almenos 5~8 minutos antes de vapingpara evitar la quema en seco.
2. Despues de llenar eljugo, por favor,cierre el cartucho tan pronto comosea posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Vapeo: mientras el dispositivo está encendido, inhale para vapear. El dispositivo dejará de funcionar cuando el vapeo dure más de 8 segundos debido a la protección de seguridad.
2. Transmisión de voz: presione el botón de voz una vez para transmitir el nivel de la batería. Mantenga presionado el botón de voz para activar/desactivar la transmisión de voz.
3. Ajuste de potencia: presione el botón de potencia una vez para ajustar la potencia cuando la alimentación esté desbloqueada. Mantenga presionados los botones de potencia y voz al mismo tiempo para bloquear/desbloquear la función de disparo del botón. El ajuste de potencia se desactiva cuando la función de disparo del botón está desbloqueada.

4. Aviso de luz
Vape durante 8 segundos: la luz azul parpadea 3 veces y deja de funcionar.

Alta temperatura: la luz roja parpadea 5 veces y deja de funcionar.

Batería baja: la luz roja parpadea 10 veces y deja de funcionar.

Cortocircuito: la luz roja parpadea 3 veces y deja de funcionar.

Sin atomizador:
la luz verde parpadea 3 veces

Indicador de batería:
Luz verde 100%-60%
Luz azul 60%-20%
Luz roja 0%-20%

ATENCIÓN:

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.Prohibida su venta a menores de 18 años.
Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperaturas y fuera del alcance de los niños y mascotas.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:

* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non- recommended operating conditions. (see user manual)
* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
* Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.

3. This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: _____ Month: _____

Year: _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____ Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address:

City: _____ Country: _____

Post Code: _____

@oxva.official @oxva.official www.oxva.com

21+