Smart Watch

User Manual

Downloading the App

Downloading the App

Pairing

Open the App and add your profile

Pair the watch with your App

Keep your watch Bluetooth connection

Enjoy the Smart Watch

Watch Features

Watch Function

Time, Date, Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate Monitor, Blood Pressure Monitor, Blood Oxygen Monitor, Stopwatch, Countdown, Alarm Clock, Sedentary Reminder, Notification Reminder, Lift Wrist to Light Screen, Find Phone, Camera Control, Music Control, Weather Forecast, Sleep Mode, Do Not Disturb Mode, Screen Brightness Adjustment, Factory Reset, Restart, Shutdown, Upgrade, Language Settings, Dial Switching, Dial Customization, Dial Sharing

FAQ Warranty

Troubleshooting for watch interruption

Please ensure the watch is fully charged before initial use. If the watch cannot be powered on, please charge it for at least 30 minutes before attempting to power it on.

Bluetooth Connection Issues

Ensure your phone's Bluetooth is enabled and the watch is within the Bluetooth range. If connection issues persist, try restarting both the watch and your phone.

Inaccurate Data Readings

Ensure the watch is worn correctly and the sensors are clean. Avoid wearing the watch too tightly or too loosely for accurate readings.

App Crashes or Freezes

Ensure your App is updated to the latest version. If the App crashes or freezes, try restarting the App or your phone.

Watch Not Responding

Try restarting the watch by holding the power button for 10 seconds. If the watch still does not respond, contact customer support.

Warranty Period

The watch comes with a 1-year warranty from the date of purchase. Warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, or unauthorized modifications.

Contact Support

For any issues not resolved by the troubleshooting steps, please contact our customer support team for assistance.

FC CE RoHS

Téléchargement de l'application

Téléchargement de l'application

Jumelage

Ouvrez l'application et ajoutez votre profil

Jumelez la montre avec votre application

Maintenez votre montre connectée à Bluetooth

Profitez de votre montre intelligente

Caractéristiques de la montre intelligente

Fonctions de la montre

Heure, Date, Podomètre, Moniteur de sommeil, Moniteur de fréquence cardiaque, Moniteur de pression artérielle, Moniteur de saturation en oxygène, Chronomètre, Compte à rebours, Réveil, Rappel de sédentarité, Rappel de notification, Levez le poignet pour allumer l'écran, Trouver le téléphone, Contrôle de l'appareil photo, Contrôle de la musique, Prévisions météorologiques, Mode sommeil, Mode ne pas déranger, Réglage de la luminosité, Réinitialisation d'usine, Redémarrage, Arrêt, Mise à jour, Paramètres de langue, Changement de cadran, Personnalisation du cadran, Partage de cadran

FAQ Garantie

Dépannage pour interruption de la montre

Veuillez vous assurer que la montre est entièrement chargée avant la première utilisation. Si la montre ne peut pas être allumée, veuillez la charger pendant au moins 30 minutes avant de tenter de la allumer.

Problèmes de connexion Bluetooth

Assurez-vous que votre téléphone Bluetooth est activé et que la montre est dans la portée Bluetooth. Si les problèmes de connexion persistent, essayez de redémarrer la montre et votre téléphone.

Données de lecture inexactes

Assurez-vous que la montre est portée correctement et que les capteurs sont propres. Évitez de porter la montre trop serrée ou trop lâche pour des lectures précises.

L'application plante ou se fige

Assurez-vous que votre application est mise à jour vers la dernière version. Si l'application plante ou se fige, essayez de redémarrer l'application ou votre téléphone.

Montre ne répondant pas

Essayez de redémarrer la montre en maintenant le bouton d'alimentation pendant 10 secondes. Si la montre ne répond toujours pas, contactez le support client.

Période de garantie

La montre est livrée avec une garantie d'un an à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des modifications non autorisées.

Contacter le support

Pour toute question non résolue par les étapes de dépannage, veuillez contacter notre équipe de support client pour assistance.

FC CE RoHS

Uhrenapp herunterladen

Uhrenapp herunterladen

Koppeln

Öffnen Sie die App und fügen Sie Ihr Profil hinzu

Koppeln Sie die Uhr mit der App

Halten Sie die Bluetooth-Verbindung Ihrer Uhr aufrecht

Genießen Sie die Smartwatch

Smartwatch-Funktionen

Uhrenfunktionen

Uhrzeit, Datum, Schrittzähler, Schlafmonitor, Herzfrequenzmonitor, Blutdruckmonitor, Blutsauerstoffmonitor, Stoppuhr, Countdown, Wecker, Erinnerung an Bewegungsmangel, Benachrichtigungserinnerung, Handgelenk anheben zum Licht, Telefon finden, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, Wettervorhersage, Schlafmodus, Nicht-Stören-Modus, Bildschirmhelligkeitsanpassung, Werkseinstellungen, Neustart, Herunterfahren, Upgrade, Sprachen, Zifferblattwechsel, Zifferblattanpassung, Zifferblattfreigabe

FAQ Garantie

Fehlerbehebung bei Uhrenunterbrechung

Stellen Sie sicher, dass die Uhr vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Wenn die Uhr nicht eingeschaltet werden kann, laden Sie sie mindestens 30 Minuten lang auf, bevor Sie versuchen, sie einzuschalten.

Bluetooth-Verbindungsprobleme

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon-Bluetooth aktiviert und die Uhr innerhalb der Bluetooth-Reichweite ist. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, versuchen Sie, die Uhr und Ihr Telefon neu zu starten.

Ungenaue Datenmessungen

Stellen Sie sicher, dass die Uhr richtig getragen wird und die Sensoren sauber sind. Vermeiden Sie das zu enge oder zu lockere Tragen der Uhr für genaue Messungen.

App stürzt ab oder friert ein

Stellen Sie sicher, dass Ihre App auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn die App abstürzt oder einfriert, versuchen Sie, die App oder Ihr Telefon neu zu starten.

Uhr reagiert nicht

Versuchen Sie, die Uhr neu zu starten, indem Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn die Uhr immer noch nicht reagiert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Garantiezeitraum

Die Uhr wird mit einer 1-Jahr-Garantie ab dem Kaufdatum geliefert. Die Garantie deckt keine Schäden durch Missbrauch, Unfälle oder unbefugte Modifikationen ab.

Kontaktieren Sie den Support

Für alle Probleme, die nicht durch die Fehlerbehebungsschritte gelöst werden, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

FC CE RoHS

Descarga de la app del reloj

Descarga de la app del reloj

Emparejamiento

Abra la app y agregue su perfil

Empareje el reloj con su app

Mantenga la conexión Bluetooth de su reloj

Disfrute de su reloj inteligente

Características del reloj inteligente

Funciones del reloj

Hora, Fecha, Podómetro, Monitor de sueño, Monitor de frecuencia cardíaca, Monitor de presión arterial, Monitor de oxigenación en sangre, Cronómetro, Cuenta atrás, Alarma, Recordatorio de sedentarismo, Recordatorio de notificación, Levantar la muñeca para encender la pantalla, Buscar teléfono, Control de la cámara, Control de la música, Pronóstico del tiempo, Modo sueño, Modo no molestar, Ajuste de brillo de la pantalla, Restablecimiento de fábrica, Reinicio, Apagado, Actualización, Ajuste de idioma, Cambio de esfera, Personalización de esfera, Compartir esfera

FAQ Garantía

Solución de problemas de interrupción del reloj

Asegúrese de que el reloj esté completamente cargado antes de su primer uso. Si el reloj no puede encenderse, cárgalo durante al menos 30 minutos antes de intentar encenderlo.

Problemas de conexión Bluetooth

Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado y el reloj esté dentro del alcance Bluetooth. Si los problemas de conexión persisten, intente reiniciar el reloj y su teléfono.

Datos de lectura inexactos

Asegúrese de que el reloj se lleve correctamente y los sensores estén limpios. Evite llevar el reloj demasiado apretado o demasiado suelto para lecturas precisas.

La app se bloquea o se congela

Asegúrese de que su app esté actualizada a la versión más reciente. Si la app se bloquea o se congela, intente reiniciar la app o su teléfono.

Reloj no responde

Intente reiniciar el reloj manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Si el reloj sigue sin responder, contacte con el servicio de atención al cliente.

Garantía

El reloj viene con una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre daños por mal uso, accidentes o modificaciones no autorizadas.

Contacte con el soporte

Para cualquier problema no resuelto por los pasos de solución de problemas, por favor contacte con nuestro equipo de soporte al cliente para asistencia.

FC CE RoHS

Download App

Download App

Pairing

Open the App and add your profile

Pair the watch with your App

Keep your watch Bluetooth connection

Enjoy the Smart Watch

Watch Features

Watch Function

Time, Date, Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate Monitor, Blood Pressure Monitor, Blood Oxygen Monitor, Stopwatch, Countdown, Alarm Clock, Sedentary Reminder, Notification Reminder, Lift Wrist to Light Screen, Find Phone, Camera Control, Music Control, Weather Forecast, Sleep Mode, Do Not Disturb Mode, Screen Brightness Adjustment, Factory Reset, Restart, Shutdown, Upgrade, Language Settings, Dial Switching, Dial Customization, Dial Sharing

FAQ Warranty

Troubleshooting for watch interruption

Please ensure the watch is fully charged before initial use. If the watch cannot be powered on, please charge it for at least 30 minutes before attempting to power it on.

Bluetooth Connection Issues

Ensure your phone's Bluetooth is enabled and the watch is within the Bluetooth range. If connection issues persist, try restarting both the watch and your phone.

Inaccurate Data Readings

Ensure the watch is worn correctly and the sensors are clean. Avoid wearing the watch too tightly or too loosely for accurate readings.

App Crashes or Freezes

Ensure your App is updated to the latest version. If the App crashes or freezes, try restarting the App or your phone.

Watch Not Responding

Try restarting the watch by holding the power button for 10 seconds. If the watch still does not respond, contact customer support.

Warranty Period

The watch comes with a 1-year warranty from the date of purchase. Warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, or unauthorized modifications.

Contact Support

For any issues not resolved by the troubleshooting steps, please contact our customer support team for assistance.

FC CE RoHS

ウォッチのダウンロード

ウォッチのダウンロード

ペアリング

アプリを開いてプロフィールを追加

ウォッチとアプリをペアリング

ウォッチのBluetooth接続を維持

スマートウォッチをお楽しみください

スマートウォッチの機能

ウォッチの機能

時刻、日付、歩数計、睡眠モニター、心拍数モニター、血圧モニター、血中酸素モニター、ストップウォッチ、カウントダウン、アラーム、座りすぎリマインダー、通知リマインダー、手首を上げてライトを点灯、携帯を探す、カメラコントロール、音楽コントロール、天気予報、スリープモード、おやすみモード、画面輝度調整、工場リセット、再起動、シャットダウン、アップグレード、言語設定、文字盤切り替え、文字盤カスタマイズ、文字盤シェア

FAQ 保証

ウォッチの中断のトラブルシューティング

ウォッチを初めて使用する前に、ウォッチが完全に充電されていることを確認してください。ウォッチが電源を入れられない場合は、電源を入れる前に少なくとも30分間充電してください。

Bluetooth接続の問題

お使いの携帯電話のBluetoothが有効になっており、ウォッチがBluetooth範囲内にあることを確認してください。接続の問題が発生した場合は、ウォッチと携帯電話を再起動してください。

不正確なデータ読み取り

ウォッチが正しく装着されており、センサーが清潔であることを確認してください。正確な読み取りのためにウォッチを締め過ぎたり緩すぎたりしないでください。

アプリがクラッシュまたはフリーズする

アプリが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。アプリがクラッシュまたはフリーズした場合は、アプリまたは携帯電話を再起動してください。

ウォッチが応答しない

ウォッチを10秒間電源ボタンを押して再起動してください。ウォッチが応答しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

保証期間

ウォッチは購入日から1年間の保証付きです。保証は、誤用、事故、または無許可の改造による損傷をカバーしません。

サポートに連絡する

トラブルシューティングの手順で解決しない問題については、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。

FC CE RoHS

시계 앱 다운로드

시계 앱 다운로드

페어링

앱을 열고 프로필을 추가하세요

시계를 앱과 페어링하세요

시계 블루투스 연결을 유지하세요

스마트 워치를 즐기세요

스마트 워치 기능

시계 기능

시간, 날짜, 만보기, 수면 모니터, 심박수 모니터, 혈압 모니터, 혈중 산소 모니터, 스톱워치, 카운트다운, 알람, 좌식 생활 알림, 알림 알림, 손목 들어 올려 빛 켜기, 폰 찾기, 카메라 컨트롤, 음악 컨트롤, 날씨 예보, 수면 모드, 방해 금지 모드, 화면 밝기 조절, 공장 초기화, 재부팅, 종료, 업그레이드, 언어 설정, 다이얼 전환, 다이얼 맞춤 설정, 다이얼 공유

FAQ 보증

시계 중단 문제 해결

초기 사용 전 시계가 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 시계가 전원이 켜지지 않는 경우 전원을 켜기 전에 최소 30분 동안 충전하십시오.

블루투스 연결 문제

휴대폰 블루투스가 활성화되고 시계가 블루투스 범위 내에 있는지 확인하십시오. 연결 문제가 계속되면 시계와 휴대폰을 다시 시작하십시오.

부정확한 데이터 판독

시계가 올바르게 착용되고 센서가 깨끗한지 확인하십시오. 정확한 판독을 위해 시계를 너무 꽉 또는 헐겁게 착용하지 마십시오.

앱 충돌 또는 멈춤

앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오. 앱 또는 휴대폰이 충돌하거나 멈추면 앱 또는 휴대폰을 다시 시작하십시오.

시계 응답 없음

전원 버튼을 10초 동안 눌러 시계를 다시 시작하십시오. 시계가 여전히 응답하지 않으면 고객 지원에 문의하십시오.

보증 기간

시계는 구매 일자부터 1년 보증이 제공됩니다. 보증은 오용, 사고 또는 무단 개조로 인한 손상을 보장하지 않습니다.

지원 문의

문제 해결 단계에 의해 해결되지 않은 문제는 고객 지원 팀에 문의하십시오.

FC CE RoHS

Download App

Download App

Pairing

Open the App and add your profile

Pair the watch with your App

Keep your watch Bluetooth connection

Enjoy the Smart Watch

Watch Features

Watch Function

Time, Date, Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate Monitor, Blood Pressure Monitor, Blood Oxygen Monitor, Stopwatch, Countdown, Alarm Clock, Sedentary Reminder, Notification Reminder, Lift Wrist to Light Screen, Find Phone, Camera Control, Music Control, Weather Forecast, Sleep Mode, Do Not Disturb Mode, Screen Brightness Adjustment, Factory Reset, Restart, Shutdown, Upgrade, Language Settings, Dial Switching, Dial Customization, Dial Sharing

FAQ Warranty

Troubleshooting for watch interruption

Please ensure the watch is fully charged before initial use. If the watch cannot be powered on, please charge it for at least 30 minutes before attempting to power it on.

Bluetooth Connection Issues

Ensure your phone's Bluetooth is enabled and the watch is within the Bluetooth range. If connection issues persist, try restarting both the watch and your phone.

Inaccurate Data Readings

Ensure the watch is worn correctly and the sensors are clean. Avoid wearing the watch too tightly or too loosely for accurate readings.

App Crashes or Freezes

Ensure your App is updated to the latest version. If the App crashes or freezes, try restarting the App or your phone.

Watch Not Responding

Try restarting the watch by holding the power button for 10 seconds. If the watch still does not respond, contact customer support.

Warranty Period

The watch comes with a 1-year warranty from the date of purchase. Warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, or unauthorized modifications.

Contact Support

For any issues not resolved by the troubleshooting steps, please contact our customer support team for assistance.

FC CE RoHS

تنزيل التطبيق

تنزيل التطبيق

الاقتران

افتح التطبيق وأضف ملفك الشخصي

اقرن الساعة بتطبيقك

حافظ على اتصال بلوتوث الساعة

استمتع بالساعة الذكية

ميزات الساعة الذكية

وظيفة الساعة

الوقت، التاريخ، عداد الخطوات، مراقب النوم، مراقب معدل ضربات القلب، مراقب ضغط الدم، مراقب الأكسجين في الدم، ساعة إيقاف، عد تنازلي، منبه، تذكير الخمول، تذكير الإشعار، رفع المعصم لإضاءة الشاشة، العثور على الهاتف، تحكم الكاميرا، تحكم الموسيقى، توقعات الطقس، وضع النوم، وضع عدم الإزعاج، ضبط سطوع الشاشة، إعادة ضبط المصنع، إعادة التشغيل، إيقاف التشغيل، الترقية، إعدادات اللغة، تبديل الأقراص، تخصيص الأقراص، مشاركة الأقراص

الأسئلة الشائعة الضمان

استكشاف أخطاء انقطاع الساعة وإصلاحها

يرجى التأكد من شحن الساعة بالكامل قبل الاستخدام الأولي. إذا لم تتمكن الساعة من التشغيل، يرجى شحنها لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل محاولة تشغيلها.

مشاكل اتصال البلوتوث

تأكد من تمكين بلوتوث هاتفك وأن الساعة ضمن نطاق البلوتوث. إذا استمرت مشاكل الاتصال، حاول إعادة تشغيل الساعة وهاتفك.

قراءات البيانات غير الدقيقة

تأكد من ارتداء الساعة بشكل صحيح وأن المستشعرات نظيفة. تجنب ارتداء الساعة بإحكام زائد أو بإرخاء زائد للقراءات الدقيقة.

تعطل التطبيق أو تجمده

تأكد من تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار. إذا تعطل التطبيق أو تجمد، حاول إعادة تشغيل التطبيق أو هاتفك.

الساعة لا تستجيب

حاول إعادة تشغيل الساعة بالضغط على زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ. إذا لم تستجب الساعة، اتصل بخدمة العملاء.

فترة الضمان

تأتي الساعة بضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء. لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث أو التعديلات غير المصرح بها.

اتصل بالدعم

لأي مشكلات لم تحل بخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا للمساعدة.

FC CE RoHS

Download App

Download App

Pairing

Open the App and add your profile

Pair the watch with your App

Keep your watch Bluetooth connection

Enjoy the Smart Watch

Watch Features

Watch Function

Time, Date, Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate Monitor, Blood Pressure Monitor, Blood Oxygen Monitor, Stopwatch, Countdown, Alarm Clock, Sedentary Reminder, Notification Reminder, Lift Wrist to Light Screen, Find Phone, Camera Control, Music Control, Weather Forecast, Sleep Mode, Do Not Disturb Mode, Screen Brightness Adjustment, Factory Reset, Restart, Shutdown, Upgrade, Language Settings, Dial Switching, Dial Customization, Dial Sharing

FAQ Warranty

Troubleshooting for watch interruption

Please ensure the watch is fully charged before initial use. If the watch cannot be powered on, please charge it for at least 30 minutes before attempting to power it on.

Bluetooth Connection Issues

Ensure your phone's Bluetooth is enabled and the watch is within the Bluetooth range. If connection issues persist, try restarting both the watch and your phone.

Inaccurate Data Readings

Ensure the watch is worn correctly and the sensors are clean. Avoid wearing the watch too tightly or too loosely for accurate readings.

App Crashes or Freezes

Ensure your App is updated to the latest version. If the App crashes or freezes, try restarting the App or your phone.

Watch Not Responding

Try restarting the watch by holding the power button for 10 seconds. If the watch still does not respond, contact customer support.

Warranty Period

The watch comes with a 1-year warranty from the date of purchase. Warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, or unauthorized modifications.

Contact Support

For any issues not resolved by the troubleshooting steps, please contact our customer support team for assistance.

FC CE RoHS