8BitDo

Micro Bluetooth gamepad — Instruction Manual

English



* Press **home** button to turn on the gamepad.
* Hold **home** button for 3 seconds to turn off the gamepad.
* Hold **home** button for 8 seconds to force the gamepad to shut down.

Switch

* Please ensure your Switch system is 3.0.0 or above.
* Motion controls, NFC scanning, IR camera, rumble, notification LED, player status LED are not supported, nor can the system be woken up.

Bluetooth Connection

1. Turn the mode switch to **S**.
2. Press **home** to turn on the gamepad.
3. Hold the **pair** button for 1 second to enter its pairing mode, LED starts to blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Switch Home page to click on "Controllers", then click on "Change grip/order" and wait for the connection.
5. LED becomes solid when the connection is successful.

Wired Connection

* Go to **System Setting > Controllers and Sensors** > turn on **Pro Controller Wired Communication**
1. Turn the mode switch to **S**.
2. Connect the gamepad to your Switch dock via USB cable.
3. Wait till the gamepad is successfully recognized by your Switch to play

Android

* Please ensure your Android system is 9.0 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the mode switch to **D**.
2. Press **home** to turn on the gamepad.
3. Hold the **pair** button for 1 second to enter its pairing mode, LED starts to blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Android device's Bluetooth setting, and pair with [8BitDo Micro gamepad].
5. LED becomes solid when the connection is successful.

Wired Connection

1. Turn the mode switch to **D**.
2. Connect the gamepad to your Android device via USB cable, then wait till the gamepad is successfully recognized by your Android device to play.

Keyboard Mode

USB

Bluetooth Connection

1. Turn the mode switch to **K**.
2. Press **home** to turn on the gamepad.
3. Hold the **pair** button for 1 second to enter its pairing mode, LED starts to blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your device's Bluetooth setting, and pair with [8BitDo Micro gamepad].
5. LED becomes solid when the connection is successful.

Wired Connection

1. Turn the mode switch to **K**.
2. Connect the gamepad to your device via USB cable, then wait till the gamepad is successfully recognized by your device to play.

Battery

About 12 hours of play time with a 180mAh built-in battery pack, rechargeable with 1 to 2 hours charging time.

status -		LED indicator -
Charging	⟶	Red LED stays solid
Low battery	⟶	Red LED blinks
Fully charged	⟶	Red LED turns off

Safety Warnings

* Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
* The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
* Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
* Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
* Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Ultimate Software

Please download the 8BitDo Ultimate Software from app.8bitdo.com to customize the buttons on keyboard mode.

Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

Micro 蓝牙手柄 — 使用说明

中文



* 开机：按下 [HOME 键]。
* 关机：按住 [HOME 键] 3 秒。
* 强制关机：按住 [HOME 键] 8 秒。

Switch

* 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本。
* 不支持六轴体感、振动、NFC 扫描、红外摄像头、通知灯、玩家状态灯，唤醒主机等功能。

蓝牙连接

1. 将模式开关移动到 [S] 位置。
2. 按下 [HOME 键] 开启手柄。
3. 按住 [配对键] 约 1 秒至状态指示灯快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Switch 主机 [手柄] - [更改握法 / 顺序]，等待手柄连接。
5. 连接完成后，状态指示灯常亮。

有线连接

* 使用前请确保 [设置] - [手柄与感应器] - [Pro 手柄的有线连接] 功能已开启。
1. 将模式开关移动到 [S] 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

Android

* 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将模式开关移动到 [D] 位置。
2. 按下 [HOME 键] 开启手柄。
3. 按住 [配对键] 约 1 秒至状态指示灯快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Android 设备蓝牙，在搜索到的设备列表中选择 [8BitDo Micro gamepad] 连接。
5. 连接完成后，状态指示灯常亮。

有线连接

1. 将模式开关移动到 [D] 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Android 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

键盘模式

USB

蓝牙连接

1. 将模式开关移动到 [K] 位置。
2. 按下 [HOME 键] 开启手柄。
3. 按住 [配对键] 约 1 秒至状态指示灯快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开设备蓝牙，在搜索到的设备列表中选择 [8BitDo Micro gamepad] 连接。
5. 连接完成后，状态指示灯常亮。

有线连接

1. 将模式开关移动到 [K] 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

电源

内置 180mAh 可充电式锂电池，可持续使用约 12 小时，充电时间约 1～2 小时。

电源状态		电源指示灯状态
正在充电	⟶	红灯常亮
电量不足	⟶	红灯闪烁
充电完成	⟶	红灯熄灭

安全警示

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
* 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改造设备及电池。
* 设备的任意更动或改装，将导致制造商对设备不予保修。

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 取精英软件使用，可对键盘模式的按键输出进行修改。

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo

Micro Bluetoothコントローラー — 使用方法

にほんご



* 電源オン：[HOME ボタン] を押します。
* 電源オフ：[HOME ボタン] を 3 秒間長押しします。
* 強制電源オフ：[HOME ボタン] を 8 秒間長押しします。

Switch

* Switch本体のシステムバージョンが3.0.0又はそれ以上であることが前提となります。
* 6軸ジャイロセンサー、振動、NFCスキャン、赤外線カメラ、通知ランプ、プレーヤーステータスランプ、本体スリープ解除等の機能には対応しておりません。

Bluetooth接続

1. モードスイッチを [S] の位置に移動します。
2. [HOME ボタン] を押してコントローラーをオンにします。
3. 状態表示灯が速く点滅するまで [ペアリングボタン] を約 1 秒間長押しすると、ペアリング 状態に入ります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Switchホーム画面の [コントローラー] をSwitch本体のUSBポートに接続し、システムの認識が完了すると使用できるようになります。
5. 接続が完了すると、状態表示灯が点灯した状態になります。

有線接続

* ご使用前に [設定] - [コントローラーとセンサー] - [Proコントローラーの有線接続] 機能がオンになっていることを確認してください。
1. モードスイッチを [S] 位置に移動します。
2. USBケーブルを使用し、コントローラーをSwitch本体のUSBポートに接続し、システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Android

* Android デバイスのシステムバージョンがAndroid 9.0又はそれ以上であることが前提となります。

Bluetooth接続

1. モードスイッチを [D] の位置に移動します。
2. [HOME ボタン] を押してコントローラーをオンにします。
3. 状態表示灯が速く点滅するまで [ペアリングボタン] を約 1 秒間長押しすると、ペアリング状態に入ります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Android デバイスのBluetoothをオンにし、検索されたデバイスのリストから [8BitDo Micro gamepad]接続を選択します。
5. 接続が完了すると、状態表示灯が点灯した状態になります。

有線接続

1. モードスイッチを [D] の位置に移動します。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをAndroidデバイスのUSBポートに接続し、システムの認識が完了すると使用できるようになります。

キーボードモード

USB

Bluetooth接続

1. モードスイッチを [K] の位置に移動します。
2. [HOME ボタン] を押してコントローラーをオンにします。
3. 状態表示灯が速く点滅するまで [ペアリングボタン] を約 1 秒間長押しすると、ペアリング状態に入ります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. デバイスのBluetoothをオンにし、検出されたデバイスのリストから [8BitDo Micro gamepad] 接続を選択します。
5. 接続が完了すると、状態表示灯が点灯した状態になります。

有線接続

1. モードスイッチを [K]の位置に移動します。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをデバイスのUSBポートに接続し、システムの認識が完了すると使用できるようになります。

電源

180mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。充電時間は約1～2時間で、約12時間連続でご使用いただくことができます。

電源状態		電源ランプのステータス
充電中	⟶	赤色ランプが点灯する
電力不足	⟶	赤色ランプが点滅する
充電完了	⟶	赤色ランプが消灯する

セキュリティの警告

* メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
* ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全についてへ切の責任を負いません。
* ご自身によるお解、改造、修理はしないでください。
* 機器を電池を押したり、分解したり、穿孔刺したり、改造したりしないでください。
* デバイスの仕意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

カスタマイズ設定

app.8bitdo.com から、キーボードモードのボタン出力を変更できるエリートソフトウェアをご入手いただくことができます。

サポート

* support.8bitdo.com にアクセスして詳細情報をご確認ください。

8BitDo

Micro블루투스 게임패드 — 사용설명서

한국어



* 전원 켜기: [HOME 키]를 누릅니다.
* 전원 끄기: [HOME 키]를 3초간 누릅니다.
* 강제 종료: [HOME 키]를 8초간 누릅니다.

Switch

* Switch호스트 시스템버전은 3.0.0 또는 그 이상이어야 합니다.
* 6축 제컨, 진동, NFC 스캔, 적외선 카메라, 알림등, 플레이어 상태등, 웨이크업 호스트 등의 기능은 지원되지 않습니다.

블루투스 연결

1. 모드 스위치를 [S] 위치로 이동합니다.
2. [HOME 키]를 눌러 게임 패드를 켜주십시오.
3. 상태 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 [매칭 키]를 약 1초간 누른면 매칭 상태가 됩니다. (처음 연결 시에만 필요)
4. Switch 홈 스크린 [게임패드] - [그립/순서 변경]을 켜고 게임패드가 연결될 때까지 기다려 주십시오.
5. 연결이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

유선 연결

* 사용하기에 앞서 [설정] - [컨트롤러 및 센서] - [Pro 게임패드의 유선연결]기능이 켜져있는지 확인하여주십시오.
1. 모드 스위치를 [S] 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Switch 호스트의 USB 포트에 연결하여 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

Android

* Android 장치 시스템 버전이 Android 9.0 또는 그 이상이어야 합니다.

블루투스 연결

1. 모드 스위치를 [D] 위치로 이동합니다.
2. [HOME 키]를 눌러 게임패드를 켜주십시오.
3. 상태 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 [매칭 키]를 약 1초간 누른면, 매칭 상태가 됩니다. (처음 연결 시에만 필요)
4. Android 장치 블루투스를 켜고 검색된 장치 목록에서 [8BitDo Micro gamepad] 연결을 선택하여 주십시오.
5. 연결이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

유선 연결

1. 모드 스위치를 [D] 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를Android 장치의 USB 포트에 연결하여 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

키보드 모드

USB

블루투스 연결

1. 모드 스위치를 [K] 위치로 이동합니다.
2. [HOME 키]를 눌러 게임패드를 켜주십시오.
3. 상태 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 [매칭 키]를 약 1초간 누른면 매칭 상태가 됩니다. (처음 연결 시에만 필요)
4. 장치 블루투스를 켜고, 검색된 장치 목록에서 [8BitDo Micro gamepad] 연결을 선택하여 주십시오.
5. 연결이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

유선 연결

1. 모드 스위치를[K] 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 장치의 USB 포트에 연결하여, 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

전원

180mAh 충전식 리튬배터리가 장재 되어 약 12시간 지속가능하며, 충전 소요 시간은 약 1~2시간 가량이 소요됩니다.

전기량 상태		표시 램프 상태
충전 중	⟶	표시 램프가 켜져 있음
배터리 부족	⟶	표시 램프가 깜빡임
충전 완료	⟶	표시 램프가 꺼짐

안전 경고

* 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
* 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
* 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
* 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
* 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

사용자 정의 설정

app.8bitdo.com에 접속해서 Elite 프로토웨어를 다운로드 하시면 키보드 모드의 키 출력에 관한 사항을 수정할 수 있습니다.

기술 지원

* 본 제품에 더 많은 기능에 대해 알고싶으시면 support.8bitdo.com을 방문하십시오.

8BitDo

Micro Bluetooth-Gamepad — Gebrauchsanweisung

Deutsch



* Einschalten:Drücken Sie die [Home-Taste].
* Ausschalten: Halten Sie die [Home-Taste] 3 Sekunden lang gedrückt.
* Erzwungenes Herunterfahren: Halten Sie die [Home-Taste] 8 Sekunden lang gedrückt.

Switch

* Die Version des Switch-Hauptgerätsystems muss 3.0.0 oder höher sein.
* Sechs-Achsen-Sensoren, Vibration, NFC-Scannen, Infrarotkamera, Benachrichtigungslicht, Spielerstatuslicht, Hauptgerät-Weckfunktion werden nicht unterstützt.

Über Bluetooth verbinden

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position [S].
2. Drücken Sie die [Home-Taste], um den Joystick zu aktivieren.
3. Halten Sie die [Koppeln-Taste] etwa 1 Sekunden gedrückt, bis die Statusanzeige schnell blinkt, um den Kopplungs-Status zu aktivieren (Koppeln ist nur für das erstmalige Verbinden erforderlich).
4. Stellen Sie auf dem Hauptgerät ein, Lösyeticki - [Shift/Reihenfolge ändern] und warten Sie, bis der Joystick verbunden ist.
5. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Statusanzeige auf.

Über Kabel verbinden

* Bitte stellen Sie vor Verbinden auf dem Hauptgerät ein,[Einstellung] - [Shift und Sensoren] - [Kabelanschluss des Pro-Joysticks].
1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position [S].
2. USB-Kabel den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Switch-Hauptgeräts an und warten Sie, bis das System Ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Android

* Die Systemversion des Android-Geräts muss Android 9.0 oder höher sein.

Über Bluetooth verbinden

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position [D].
2. Drücken Sie die [Home-Taste], um den Joystick zu aktieren.
3. Halten Sie die [Koppeln-Taste] etwa 1 Sekunden gedrückt, bis die Statusanzeige schnell blinkt, um den Kopplungs-Status zu aktivieren (Koppeln ist nur für das erstmalige Verbinden erforderlich).
4. Schalten Sie Bluetooth vom Android-Gerät ein und wählen Sie [8BitDo Micro gamepad] aus der Liste der gefundenen Geräte zum Verbinden (Koppeln) aus.
5. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Statusanzeige auf.

Über Kabel verbinden

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position [D].
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts an und warten Sie, bis das System Ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Tastatur-Modus

USB

Über Bluetooth verbinden

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position [K].
2. Drücken Sie die [Home-Taste], um den Joystick zu aktieren.
3. Halten Sie die [Koppeln-Taste] etwa 1 Sekunden gedrückt, bis die Statusanzeige schnell blinkt, um den Kopplungs-Status zu aktivieren (Koppeln ist nur für das erstmalige Verbinden erforderlich).
4. Schalten Sie Bluetooth des Geräts ein und wählen Sie [8BitDo Micro gamepad] aus der Liste der gefundenen Geräte zum Verbinden (Koppeln)aus.
5. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Statusanzeige auf.

Über Kabel verbinden

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position [K].
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an und warten Sie, bis das System Ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Stromversorgung

Der eingebaute 180mAh-Lithium-Akku hält ca. 12 Stunden und benötigt ca. 1 bis 2 Stunden zum Aufladen.

Batteriestatus -		Betriebsanzeigestatus -
Aufladen	⟶	Kontrollleuchte leuchtet konstant
Schwache Batterie	⟶	Kontrollleuchte blinkt
Voll aufgeladen	⟶	Kontrollleuchte aus

Sicherheitshinweis

* Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
* Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
* Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
* Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
* Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Benutzerdefinierte Konfiguration

Besuchen Sie app.8bitdo.com für die Elite-Software, mit der Sie die Tastenausgabe des Tastaturmodus ändern können.

Technischer Support

Um mehr über die Funktionen dieses Produkts zu erfahren, besuchen Sie support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo

Manette Bluetooth Micro — Mode d'Emploi

French



* Démarrer : pressez le [Bouton d'Home].
* Arrêter : appuyez sur le [Bouton d'Home] pendant 3 secondes.
* Forcer à arrêter : appuyez sur le [Bouton d'Home] pendant 8 secondes.

Switch

* La version du système d'unité principale de Switch doit être 3.0.0 ou une version ultérieure.
* Il ne supporte pas les fonctions telles que la somesthésie à six axes, les vibrations, le scanisine NFC, la fotocamera a infrarossi, le luci di notifica, le luci di stato dei giocatore, hosti svegliè e altre funzioni.

Connexion Bluetooth

1. Mettez l'interrupteur de mode sur la position [S].
2. Appuyez sur le [Bouton d'Home] pour allumer la manette.
3. Appuyez sur le [Bouton d'Appariement] pendant environ 1 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote rapidement pour passer en mode d'appariement. (l'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion)
4. Activez l'unité principale de Switch [Manette] - [Change le mode de saisir / Ordre] et attendez que la manette se connecte.
5. Lorsque la connexion est terminée, le voyant d'état est toujours allumé.

Connexion filaire

* Assurez-vous que la fonction [Réglages] - [Manette et Inducteur] - [Connexion filaire pour la manette Pro] est activée sur l'utilisateur.
1. Mettez l'interrupteur de mode sur la position [S].
2. Connectez la manette au port USB de l'unité principale du Switch à l'aide du câble USB et attendez que le système l'identification avant de l'utiliser.

Android

* La version du système d'appareil Android doit être 9.0 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

1. Mettez l'interrupteur de mode sur la position [D].
2. Appuyez sur le [Bouton d'Home] pour allumer la manette.
3. Appuyez sur le [Bouton d'Appariement] pendant environ 1 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote rapidement pour passer en mode d'appariement. (l'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion)
4. Activez Bluetooth dans votre appareil Android et sélectionnez [8BitDo Micro gamepad] dans la liste des appareils recherchés pour la connexion.
5. Lorsque la connexion est terminée, le voyant d'état est toujours allumé.

Connexion filaire

1. Mettez l'interrupteur de mode sur la position [D].
2. Connectez la manette au port USB de l'appareil Android à l'aide du câble USB et attendez que le système l'identification avant de l'utiliser.

Mode clavier

USB

Connexion Bluetooth

1. Mettez l'interrupteur de mode sur la position [K].
2. Appuyez sur le [Bouton d'Home] pour allumer la manette.
3. Appuyez sur le [Bouton d'Appariement] pendant environ 1 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote rapidement pour passer en mode d'appariement. (l'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion)
4. Activez Bluetooth dans votre appareil et sélectionnez [8BitDo Micro gamepad] dans la liste des appareils recherchés pour la connexion.
5. Lorsque la connexion est terminée, le voyant d'état est toujours allumé.

Connexion filaire

1. Mettez l'interrupteur de mode sur la position [K].
2. Connectez la manette au port USB de l'appareil à l'aide du câble USB et attendez que le système l'identification avant de l'utiliser.

Alimentation

A l'intérieur, il y a une batterie au lithium rechargeable de 180 mAh qui dure environ 12 heures et dont la charge prend environ 1 à 2 heures.

État de la batterie -		État du voyant d'alimentation -
En charge	⟶	Le voyant est toujours allumé
Batterie faible	⟶	Le voyant clignote
Complètement chargé	⟶	Le voyant est éteint

Consignes de sécurité

* Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
* Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
* N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
* Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Configuration personnalisée

Veuillez visiter app.8bitdo.com pour obtenir le logiciel Elite à utiliser qui vous permet de modifier la sortie des boutons du mode clavier.

Soutien technique

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités du présent produit, accédez au site web support.8bitdo.com pour plus d'informations.

8BitDo

Micro Joystick Bluetooth — Istruzioni per l'uso

Italiano



* Accensione: premere il [Tasto HOME].
* Spegnimento: tenere premuto il [Tasto HOME] per 3 secondi.
* Spegnimento forzato: tenere premuto il [Tasto HOME] per 8 secondi.

Switch

* Richiede la versione 3.0.0 o superiore del sistema host Switch.
* Non supporta la tecnologia fisica del giroscopio a sei assi, le vibrazioni, la scansione NFC, la fotocamera a infrarossi, le luci di notifica, le luci di stato del giocatore, hosti svegliè e altre funzioni.

Connessione Bluetooth

1. Spostare l'interruttore di modalità sulla posizione [S].
2. Premere il [Tasto HOME] per attivare il joystick.
3. Tenere premuto il [Tasto associato] per circa 1 secondi finché l'indicatore di stato non lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo per la prima connessione)
4. Apre la console Switch [Joystick] - [Cambia Joystick / sequenza] e attendere che il Joystick se collegato.
5. Quando la connessione è completa, la spia di stato è sempre accesa.

Connessione via cavo

* Assicurarsi che la funzione [Impostazioni] - [Joystick e sensore] - [Connessione cablata per impugnatura Pro] sia attivata prima dell'uso.
1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione [S].
2. Utilizzare il cavo USB per collegare il joystick alla porta USB dell'unità principale dello Switch e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Android

* Richiede un dispositivo Android con Android 9.0 o superiore.

Connessione Bluetooth

1. Spostare l'interruttore di modalità sulla posizione [D].
2. Premere il [Tasto HOME] per attivare il joystick.
3. Tenere premuto il [Tasto associato] per circa 1 secondi finché l'indicatore di stato non lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo per la prima connessione)
4. Attivare il Bluetooth per il dispositivo Android e selezionare [8BitDo Micro gamepad] dall'elenco dei dispositivi ricercati da collegare.
5. Quando la connessione è completa, la spia di stato è sempre accesa.

Connessione via cavo

1. Spostare l'interruttore di modalità sulla posizione [D].
2. Utilizzare il cavo USB per collegare il joystick alla porta USB dell'unità principale del dispositivo Android e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Modalità tastiera

USB

Connessione Bluetooth

1. Spostare l'interruttore di modalità sulla posizione [K].
2. Premere il [Tasto HOME] per attivare il joystick.
3. Tenere premuto il [Tasto associato] per circa 1 secondi finché l'indicatore di stato non lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo per la prima connessione)
4. Attivare il Bluetooth per il dispositivo e selezionare [8BitDo Micro gamepad] dall'elenco dei dispositivi ricercati da collegare.
5. Quando la connessione è completa, la spia di stato è sempre accesa

Connessione via cavo

1. Spostare l'interruttore di modalità sulla posizione [K].
2. Collegare il joystick alla porta USB del dispositivo utilizzando il cavo USB e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Alimentazione

La batteria al litio ricaricabile integrata da 180 mAh dura circa 12 ore e richiede circa 1 o 2 ore per la ricarica.

Stato della batteria -		Stato dell'indicatore di alimentazione -
In carica	⟶	La spia è sempre accesa
Livello basso	⟶	l'indicatore lampeggia
Carica	⟶	spia spenta

Avviso di sicurezza

* Si prega di utilizzare batteria, caricabatterie e accessori del produttore.
* Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
* Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
* Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
* Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Configurazione personalizzata

Visitare il sito app.8bitdo.com per ottenere il software Elite da utilizzare, esso consente di modificare l'output dei tasti della modalità tastiera.

Supporto tecnico

Per saperne di più sulle caratteristiche di questo prodotto, vai su support.8bitdo.com per maggiori informazioni

8BitDo

Mando Bluetooth Micro — Instrucciones de Uso

Español



* Encendido: Presione el botón [Home].
* Apagado: Mantenga presionado el botón [Home] durante 3 segundos.
* Apagado forzado: Mantenga presionado el botón [Home] durante 8 segundos.

Switch

* Requiere una unidad principal de Switch de versión 3.0.0 o superior
* No admite funciones como la sensación de seis ejes, vibración, escaneo NFC, cámara infrarroja, luz de notificación, luz de estado del jugador, despertar la unidad principal, etc.

Conexión por Bluetooth

1. Mueva el interruptor de modo a la posición [S].
2. Presione [Home] para habilitar el mando.
3. Mantenga presionado el botón de [Emparejamiento] durante unos 1 segundos hasta que el led indicador de estado parpadee rápidamente para entrar en el estado de emparejamiento. (solo se requiere emparejamiento para la primera conexión)
4. Abra la unidad principal Switch [Mando] - [Cambio del agarre/secuencia] y espere a que el mando se conecte.
5. El led indicador de estado se enciende constantemente una vez terminada la conexión.

Conexión alámbrica

* Asegúrese de que la función [Configuración]-[Mando y sensor]-[Conexión alámbrica del mando Pro] está habilitada antes de su uso.
1. Mueva el interruptor de modo a la posición [S].
2. Conecte el conmutador al puerto USB de la unidad principal de Switch con el cable USB, y espere a que el reconocimiento del sistema se complete para usarlo.

Android

* Se requiere un dispositivo Android de versión 9.0 o superior

Conexión por Bluetooth

1. Mueva el interruptor de modo a la posición [D].
2. Presione [Home] para habilitar el mando.
3. Mantenga presionado el botón de [Emparejamiento] durante unos 1 segundos hasta que el led indicador de estado parpadee rápidamente para entrar en el estado de emparejamiento. (solo se requiere emparejamiento para la primera conexión)
4. Habilite el bluetooth del dispositivo Android y seleccione la conexión [8BitDo Micro gamepad] de la lista de dispositivos buscados.
5. El led indicador de estado se enciende constantemente una vez terminada la conexión.

Conexión alámbrica

1. Mueva el interruptor de modo a la posición [D].
2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Android con el cable USB, y espere a que el sistema lo identifique.

Modo de teclado

USB

Conexión por Bluetooth

1. Mueva el interruptor de modo a la posición [K].
2. Presione [Home] para habilitar el mando.
3. Mantenga presionado el botón de [Emparejamiento] durante unos 1 segundos hasta que el led indicador de estado parpadee rápidamente para entrar en el estado de emparejamiento. (solo se requiere emparejamiento para la primera conexión)
4. Habilite el bluetooth del dispositivo Android y seleccione la conexión [8BitDo Micro gamepad] de la lista de dispositivos buscados.
5. El led indicador de estado se enciende constantemente una vez terminada la conexión.

Conexión alámbrica

1. Mueva el interruptor de modo a la posición [K].
2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Android con el cable USB, y espere a que el sistema lo identifique.

Fuente de alimentación

Batería recargable de litio de 180 mAh incorporada, de uso continuo de unas 12 horas, el tiempo de carga es de 1 a 2 horas.

Estado de la batería -		Estado de la luz indicadora de la fuente de alimentación -
Cargando	⟶	la luz indicadora se mantiene encendida
Batería baja	⟶	la luz indicadora parpadea
Carga completa	⟶	la luz indicadora se apaga

Advertencia de seguridad

* Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
* El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
* No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
* No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
* Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Configuración personalizada

Visite app.8bitdo.com para ser uso del software de élite, que permite una modificación de salida de botones en el modo de teclado

Soporte técnico

Para obtener más información sobre otras funciones del producto, visite support.8bitdo.com