G2BT 出口通用说明书
尺寸：80*100mm
材质：80g书写纸，单果印刷
页数：

正面

反面

For more information, please visit our website:

www.edifier.com

@hecateglobal @hecate_global

Model: EDF700033
FCC ID: 2ALEDF106
IC: 10004A-EDF106

Edifier International Limited
P.O. Box 3294
Kingston Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
Copyright © Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN ESIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications.
Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.
If any difference is found, the actual product prevails.

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF700033 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.edifier.com/hk/en/dnc.html

HECATE

G2 BT

LOW LATENCY BLUETOOTH GAMING HEADSET

— Quick Start Guide —

EN
Product Description



Accessories of the Product

1 Cable de charge
2 Carte de la marque
3 Autocollant de la marque
4 Manuel d'utilisateur

Remarque: Les images utilisées servent de illustration et peuvent être différentes du correspondre au produit.

Allumer/Éteindre

Maintenir le bouton multifonction « G » et le bouton d'augmentation du volume « + » simultanément enfoncés pendant 3 secondes.

Charger

Voyant Blanc clignotant = batterie faible
Voyant Blanc fixe = en cours de chargement
Voyant Blanc éteint = complètement chargé
Entrée : 5V ⎓ 500mA.

Appairage

1. Peut le premier utilisation, le casque passe automatiquement en mode d'association Bluetooth.
2. Lors des utilisations suivantes, allumez et maintenez le bouton multifonction « G » et le bouton d'augmentation du volume « + » simultanément enfoncés pendant 3 secondes pour accéder au mode de appariement Bluetooth.

Réinitialiser

Si le Bluetooth ne se connecte pas à l'allumage, maintenez le bouton d'augmentation du volume « + » et le bouton de réduction du volume « - » simultanément enfoncés pendant 3 secondes pour la para restablecer.

Commandes

1 x1	Lecture/pause
2 x2	Répondre à un appel
3 x3	Rejeter un appel
4 x4	Mode musique/jeux
5 x5	Assistant vocal
6	Augmentation du volume
7	Réduction du volume
8 x6	Piste suivante
9 x7	Piste précédente
10 x8	Effets lumineux activés/désactivés

*Maintenez le bouton multifonction « G » et le bouton d'augmentation du volume « + » simultanément enfoncés

Controles

1 x1	Reproducir/detener
2 x2	Aceptar una llamada
3 x3	Finalizar una llamada
4 x4	Finalizar una llamada
5 x5	Modo música/juego
6 x6	Asistente de voz
7	Subir volumen
8 x7	Pista siguiente
9	Bajar volumen
10 x8	Pista anterior
11 x9	Activar/desactivar efectos luminosos

*Mantenga la función multifunción « G » y el botón de aumentar el volumen « + » simultáneamente enfoscados

Descripción del producto

1 Indicador LED
2 Botón "G" multifunción
3 Botón de aumento del volumen
4 Botón de reducción del volumen
5 Puerto de carga
6 Micrófono

Accesorios del producto

1 Cable de carga
2 Tarjeta de marca
3 Etiqueta de marca
4 Manual de usuario

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón multifunción "G" y el botón de aumento del volumen "+" simultáneamente pulsados durante 3 segundos para encender o apagar.

Carga

Testigo blanco parpadea = batería baja
Testigo azul encendido fijo = cargando
Testigo azul apagado = totalmente cargado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparejamiento

1. Para el primer uso, los auriculares entrarán de modo automático en estado de emparejamiento Bluetooth.
2. Para los siguientes usos, enciéndalos y mantenga pulsado el botón multifunción "G" to para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.

Reset

When Bluetooth is not connected after power on, press and hold the volume up "+" and volume down "-" button simultaneously for 3s to reset.

Controls

1 x1	Play/pause
2 x1	Accept a call
3 x1	End a call
4 x1	Reject a call
5 x1	Music/game mode
6 x1	Voice assistant
7 x1	Volume up
8 x1	Next track
9	Volume down
10 x1	Previous track
11 x1	Light effects on/off

*Press and hold the multi-function "G" and volume up "+" button simultaneously

Descripción del producto

1 Indicadores LED
2 Pulsante "G" multifunzione
3 Pulsante di aumento del volume
4 Pulsante di riduzione del volume
5 Porta di ricarica
6 Microfono

Accessori del prodotto

Cavo di ricarica
Scheda della marca
Adesivo della marca
Manuale dell'utente

Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante multifunzione "G" e il pulsante di aumento del volume "+" contemporaneamente per 3s per riavviare.

Carica

L'indicatore bianco lampeggia = batteria scarica
L'indicatore bianco fisso = carica
L'indicatore blu si spenge = completamente carico
Ingresso: 5V ⎓500mA

Accoppiamento

1. Per l'uso iniziale, l'auricolare entra automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.
2. Per l'uso successivo, accendere e tenere premuto il pulsante multifunzione "G" per 3 secondi per entrare nella stata di associazione Bluetooth.

Ripristino

Quando il Bluetooth non è connesso dopo l'accensione, premere e tenere premuto il pulsante del volume su "+" e quello del volume giù "-" contemporaneamente per 3s per riavviare.

Comandi

1 x1	Riproduzione/pausa
2 x2	Rispondere una chiamata
3 x3	Terminare una chiamata
4 x4	Rifiutare una chiamata
5 x5	Modalità musica/gioco
6 x6	Assistente vocale
7	Aumento volume
8 x7	Brano successivo
9	Diminuzione volume
10 x8	Brano precedente
11 x9	Effetti luce accensione /spegnimento

*Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione "G" e il pulsante di aumento del volume "+"

Descrição do produto

1 Indicador de LED
2 Botão "G" multifuncional
3 Botão para aumentar o volume
4 Botão de diminuir o volume
5 Porta de carregamento
6 Microfone

Acessórios do Produto

Cabo de carregamento
Cartão da marca
Etiqueta da marca
Manual do utilizador

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Ligar/desligar

Mantenha o botão multifuncional "G" e o botão de aumento do volume "+" simultaneamente pressionados por 3 segundos para reiniciar.

Carregamento

O indicador branco piscando = bateria fraca
Indicador azul continuamente aceso = carregando
Indicador azul desligado = totalmente carregado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparelhamento

1. Na utilização inicial, a fone de ouvido entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Para as posteriores, ligue e mantenha pressionado o botão "G" multifuncional por 3s para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

Reiniciar

Quando o Bluetooth não estiver conectado após ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão de aumentar volume "+" e o botão de diminuir volume "-" simultaneamente por 3s para reiniciar.

Controles

1 x1	Reproduzir/pausar
2 x2	Atender uma chamada
3 x3	Encerrar uma chamada
4 x4	Recusar uma chamada
5 x5	Modo de música/jogo
6 x6	Assistente de voz
7	Aumentar volume
8 x7	Faixa seguinte
9	Diminuir volume
10 x8	Faixa anterior
11 x9	Ativar/desativar efeitos de luz

*Mantenha pressionado o botão "G" multifuncional e o botão para aumentar o volume "+" simultaneamente

Popis Výrobku

1 LED indikátor
2 Multifunkční tlačítko „G"
3 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4 Tlačítko pro snížení hlasitosti
5 Nabíjecí port
6 Mikrofon

Příslušenství Produktu

Nabíjecí kabel
Karta značky
Nálepka značky
Návod k obsluze

Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrací a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí/zapnutí zařízení na 3 sekundy.

Nabíjení

Bílá kontrolka bliká = nízký stav nabití baterie
Modrá kontrolka nepřetržitě svítí = nabíjení
Modrá kontrolka zhasne = plně nabito
Vstup: 5V ⎓ 500mA

Párování

1. Při prvním použití zkušebního automatický vstoupí do stavu párování Bluetooth.
2. Pro dalším použití zapněte a stiskněte tlačítko multifunkční "G" a tlačítko pro zvýšení hlasitosti "+" na 3 sekundy, zařízení přejde do režimu párování Bluetooth.

Znovunastavení

Když Bluetooth po zapnutí zkušebním není připojeno, tak jej zřetelnosti stiskněte a přidržte tlačítko zvýšit hlasitost „+" a současně snížit hlasitost „-" na 3 s.

Ovládače

1 x1	Přehrávání/pozastavení
2 x2	Přijetí hovoru
3 x3	Ukončení hovoru
4 x4	Odmítnutí hovoru
5 x5	Režim hudby/hry
6 x6	Hlasový asistent
7	Zvýšení hlasitosti
8 x7	Další skladba
9	Snížení hlasitosti
10 x8	Předchozí skladba
11 x9	Zapnout/vypnout světelné efekty

*Stiskněte a přidržte vícefunkční tlačítko „G" a tlačítko pro zvýšení hlasitosti „+" současně

Popis Výrobku

1 Indicador LED
2 Botão multifunção "G"
3 Botão de aumento do volume
4 Botão de diminuição do volume
5 Porta de carregamento
6 Microfone

Acessórios do Produto

Cabo de carregamento
Cartão da marca
Etiqueta da marca
Manual do utilizador

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Ligar/desligar

Mantenha o botão multifunção "G" e o botão de aumentar o volume "+" simultaneamente pressionados por 3s para reiniciar.

Carregamento

O indicador branco pisca = bateria fraca
Indicador azul continuamente aceso = carregando
Indicador azul desligado = totalmente carregado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparelhamento

1. Na utilização inicial, o fone de ouvido entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Para as posteriores, ligue e mantenha pressionado o botão "G" multifunção por 3s para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

Reiniciar

Quando o Bluetooth não estiver conectado após ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão de aumentar volume "+" e o botão de diminuir volume "-" simultaneamente por 3s para reiniciar.

Controles

1 x1	Reproduzir/pausar
2 x2	Atender uma chamada
3 x3	Encerrar uma chamada
4 x4	Recusar uma chamada
5 x5	Modo de música/jogo
6 x6	Assistente de voz
7	Aumentar volume
8 x7	Faixa seguinte
9	Diminuir volume
10 x8	Faixa anterior
11 x9	Ativar/desativar efeitos de luz

*Mantenha pressionado o botão "G" multifunção e o botão para aumentar o volume "+" simultaneamente

Popis Výrobku

1 Indikátor LED
2 Tlačítko „G" vícefunkční
3 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4 Tlačítko pro snížení hlasitosti
5 Nabíjecí port
6 Mikrofon

Příslušenství Výrobku

Nabíjecí kabel
Karta značky
Nálepka značky
Používací příručka

Poznámka: Obrázky slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko „G" na 3 sekundy.

Nabíjení

Blikající bílá = nízká úroveň baterie
Modrá kontrolka nepřetržitě svítí = nabíjení
Modrá kontrolka zhasne = plně nabito
Vstup: 5V ⎓ 500mA

Párování

1. Při prvním použití sluchátka automaticky vstoupí do stavu párování Bluetooth.
2. Pro následné použití zapněte a stiskněte tlačítko multifunkční "G" a tlačítko pro zvýšení hlasitosti "+" na 3 sekundy, pro vstup do režimu párování Bluetooth.

Resetovat

Když po zapnutí nepřipojíte Bluetooth napojení, tak jej zřetelnosti stiskněte a přidržte tlačítko Zvýšit hlasitost „+" a Snížit hlasitost „-" na 3 sekundy.

Ovládače

1 x1	Přehrát/pozastavit
2 x2	Přijmout hovor
3 x3	Ukončení hovoru
4 x4	Zamítnout hovor
5 x5	Režim hudby/hry
6 x6	Hlasový asistent
7	Zvýšení hlasitosti
8 x7	Stopa následná
9	Snížení hlasitosti
10 x8	Předchozí stopa
11 x9	Zapnout/vypnout světelné efekty

*Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko „G" a tlačítko zvýšení hlasitosti „+" současně

##描述产品

1 LED指示灯
2 多功能"G"按键
3 音量"+"键
4 音量"-"键
5 充电接口
6 麦克风

产品配件

充电线
品牌卡
品牌贴纸
说明书

注意：本说明书中的图片仅供参考，可能与实物有差异。

开机/关机

按住多功能按键"G"和音量"+"键同时3秒，可开机/关机。

充电

闪烁白灯 = 电量低
常亮白灯 = 充电中
灯灭 = 充满
输入：5V ⎓ 500mA

配对

1. 首次使用，耳机进入配对模式。
2. 后续使用，长按多功能按键"G"和音量"+"键3秒，进入配对模式。

恢复出厂设置

当耳机未连接蓝牙，请同时长按"+"键和音量"-"键3s，恢复出厂设置。

功能操作

1 x1	播放/暂停
2 x2	接听来电
3 x3	挂断来电
4 x4	拒绝来电
5 x5	切换音乐/游戏
6 x6	语音助手
7	音量+
8 x7	下一曲
9	音量-
10 x8	上一曲
11 x9	灯效：开启/关闭

*长按多功能"G"和"+"键同时3s

説明書

EN
Product Description

Accessories of the product

1 Cable de carga
2 Tarjeta de marca
3 Etiqueta de marca
4 Manual de usuario

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón multifunción "G" y el botón de aumento del volume "+" simultáneamente pulsados durante 3 segundos para encender o apagar.

Carga

Testigo blanco parpadea = batería baja
Testigo azul encendido fijo = cargando
Testigo azul apagado = totalmente cargado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparejamiento

1. Para el primer uso, los auriculares entrarán de modo automático en estado de emparejamiento Bluetooth.
2. Para los siguientes usos, enciéndalos y mantenga pulsado el botón multifunción "G" to para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.

Reiniciar

Si el Bluetooth no se conecta con Bluetooth nuevo, presione y mantenga presionado el botón de aumento del volumen "+" y el botón de disminución del volumen "-" simultáneamente por 3s para restablecer.

Controles

1 x1	Reproducir/detener
2 x2	Aceptar una llamada
3 x3	Finalizar una llamada
4 x4	Finalizar una llamada
5 x5	Modo música/juego
6 x6	Asistente de voz
7	Subir volumen
8 x7	Pista siguiente
9	Bajar volumen
10 x8	Pista anterior
11 x9	Activar/desactivar efectos luminosos

*Mantenga presionado el botón "G" multifuncional y el botón para aumentar el volumen "+" simultáneamente

製品説明

1 LEDインジケーター
2 マルチ機能「G」ボタン
3 ボリュームアップボタン
4 ボリュームダウンボタン
5 充電ポート
6 マイクロフォン

製品アクセサリー

充電ケーブル
ブランドカード
ブランドステッカー
ユーザーガイド

注：画像は参考用です。

オン/オフ

ホワイトインジケーターは点滅する = 低バッテリー
ブルーインジケーターは点灯している = 充電
ブルーインジケーターはオフ = 完全充電
入力: 5V ⎓ 500mA

充電

ペアリング

1. 初めて使用する場合、ヘッドセットは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。
2. 以後使用する場合には、電源を入れ、多機能ボタン「G」を3秒押しすると、Bluetoothペアリングモードに入ります。

リセット

Bluetoothに接続されていない場合、電源を入れた後、ボリュームアップ「+」とボリュームダウン「-」を同時に3秒押してリセットします。

コントロール

1 x1	再生/一時停止
2 x2	コールの応答
3 x3	コールの終了
4 x4	コールの拒否
5 x5	音楽/ゲームモード
6 x6	音声アシスタント
7	ボリュームアップ
8 x7	次の曲
9	ボリュームダウン
10 x8	前の曲
11 x9	ライト効果オン/オフ

*多機能ボタン「G」とボリュームアップボタン「+」を同時に長押ししてください

##描述产品

1 LED指示灯
2 多功能"G"按键
3 音量增加按键
4 音量减少按键
5 充电接口
6 麦克风

产品配件

充电线
品牌卡
品牌贴纸
用户手册

注意：本说明书中的图片仅供参考，可能与实物有差异。

开机/关机

同时长按"+"键和"-"键3秒，即可开机/关机。

充电

闪烁白灯 = 电量低
常亮白灯 = 充电中
灯灭 = 充满
输入：5V ⎓ 500mA

配对

1. 首次使用，耳机进入配对模式。
2. 后续使用，长按多功能按键"G"和音量"+"键3秒，进入配对模式。

恢复出厂设置

当耳机未连接蓝牙，请同时长按"+"键和音量"-"键3s，恢复出厂设置。

功能操作

1 x1	播放/暂停
2 x2	接听来电
3 x3	挂断来电
4 x4	拒绝来电
5 x5	切换音乐/游戏
6 x6	语音助手
7	音量+
8 x7	下一曲
9	音量-
10 x8	上一曲
11 x9	灯效：开启/关闭

*长按多功能"G"和"+"键同时3s

説明書

EN
Product Description

Accessories of the product

1 Cable de carga
2 Tarjeta de marca
3 Etiqueta de marca
4 Manual de usuario

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón multifunción "G" y el botón de aumento del volume "+" simultáneamente pulsados durante 3 segundos para encender o apagar.

Carga

Testigo blanco parpadea = batería baja
Testigo azul encendido fijo = cargando
Testigo azul apagado = totalmente cargado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparejamiento

1. Para el primer uso, los auriculares entrarán de modo automático en estado de emparejamiento Bluetooth.
2. Para los siguientes usos, enciéndalos y mantenga pulsado el botón multifunción "G" to para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.

Reset

When Bluetooth is not connected after power on, press and hold the volume up "+" and volume down "-" button simultaneously for 3s to reset.

Controls

1 x1	Play/pause
2 x1	Accept a call
3 x1	End a call
4 x1	Reject a call
5 x1	Music/game mode
6 x1	Voice assistant
7 x1	Volume up
8 x1	Next track
9	Volume down
10 x1	Previous track
11 x1	Light effects on/off

*Press and hold the multi-function "G" and volume up "+" button simultaneously

Produktbeschreibung

1 LED-Anzeige
2 Multifunktionstaste „G"
3 Taste Lautstärke erhöhen
4 Taste Lautstärke verringern
5 Ladeanschluss
6 Mikrofon

Produktzubehör

Ladekabel
Markenkarte
Aufkleber mit Markenschen
Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Einschalten/ausschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste „G" und die Lautstärketaste „+" gleichzeitig 3s lang gedrückt.

Laden

Weiße Anzeige blinkt = niedriger akkustand
Blaue Anzeige leuchtet durchgehend = laden
Blaue Anzeige erlischt nach = voll geladen
Eingang: 5V ⎓ 500mA

Kopplung

1. Beim erstmaligen Gebrauch wechselt der Kopfhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
2. Zur späteren Verwendung schalten Sie das Headset ein und halten die Multifunktionstaste „G" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsstatus zu aktivieren.

Zurücksetzen

Wenn Bluetooth nach dem Einschalten nicht verbunden ist, halten Sie die Lautstärke erhöhen Lautstärke Taste „+" und „-" gleichzeitig 3s lang gedrückt.

Steuerelemente

1 x1	Wiedergabe/pause
2 x2	Anruf entgegennehmen
3 x2	Anruf beenden
4 x2	Anruf ablehnen
5 x3	Musik-/Spiel-Modus
6 x4	Sprachassistent
7	Lautstärke erhöhen
8 x5	Nächster Titel
9	Lautstärke verringern
10 x6	Vorheriger Titel
11 x7	Licht effekte Ein-/Ausschalten

*Halten Sie die Multifunktionstaste „G" und die Lautstärketaste „+" gleichzeitig gedrückt

Opis Produktu

1 Kontrolka LED
2 Przycisk wielofunkcyjny „G"
3 Przycisk zwiększenia głośności
4 Przycisk zmniejszenia głośności
5 Gniazdo ładowania
6 Mikrofon

Akcesoria Produktu

Kabel ładowania
Karta marki
Naklejka marki
Instrukcja obsługi

Uwaga: Rzeczywiste zdjęcia są jedynie ilustracjami i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny „G" i przycisk zwiększenia głośności „+" przez 3 sekundy.

Ładowanie

Biała kontrolka mga = niski poziom naładowania baterii
Niebieska kontrolka świeci stale = ładowanie
Niebieska kontrolka wygasnie = w pełni naładowany
Wejście: 5V ⎓ 500mA

Parowanie

1. Po pierwszym użytkowaniu, zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w stan parowania Bluetooth.
2. Po następnych użyciach, włącz zestaw słuchawkowy i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk „G" przez 3 sekundy, tryb ten zostanie aktywowany przejdzie w stan parowania Bluetooth.

Zerowanie ustawień

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth nie zostanie nawiązane połączenie z urządzeniem Bluetooth, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zwiększania głośności „+" i zmniejszania głośności „-" przez 3 sekundy.

Regulacja

1 x1	Odtwarzanie/pauza
2 x1	Odbiór połączenia
3 x1	Zakończ połączenie
4 x1	Odrzuć połączenie
5 x1	Tryb odtwarzania muzyki/gry
6 x1	Asystent głosowy
7	Zwiększanie głośności
8 x1	Następny utwór
9	Obniżenie głośności
10 x1	Poprzedni utwór
11 x1	Włączenie/wyłączenie efektów świetlnych

*Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk „G" i przycisk zwiększania głośności „+" jednocześnie

Περιγραφή προϊόντος

1 Ενδεικτικό λυχνίας LED
2 Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών "G"
3 Κουμπί αύξησης έντασης
4 Κουμπί μείωσης έντασης
5 Θύρα φόρτισης
6 Μικρόφωνο

Αξεσουάρ προϊόντος

Καλώδιο φόρτισης
Κάρτα επωνυμίας
Αυτοκόλλητο επωνυμίας
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο επεξηγηματικές, και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών "G" και αυξήστε τη στάθμη ήχου "+" για 3 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Φόρτιση

Λευκό λάμπει = χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Μπλε ενεργοποιημένο = φόρτιση
Μπλε σβηστό = πλήρως φορτισμένο
Είσοδος: 5V ⎓ 500mA

Σύζευξη

1. Κατά την πρώτη χρήση, το ακουστικό θα εισέλθει αυτόματα στη κατάσταση σύζευξης Bluetooth.
2. Κατά τις επόμενες χρήσεις, ενεργοποιήστε τα ακουστικά και πατήστε παρατεταμένα πατημένο τα πολλαπλών λειτουργιών "G" για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε κατάσταση σύζευξης Bluetooth.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν η Bluetooth δεν συνδέεται μετά τη συχνότητα, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα αύξησης της ένταση "+" και μείωσης "-" τις ενώνει, και έχει μείωσε τη ένταση ήχου για 3 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Έλεγχος

1 x1	Αναπαραγωγή/Παύση
2 x1	Απάντηση κλήσης
3 x1	Τερματισμός κλήσης
4 x1	Απόρριψη κλήσης
5 x1	Λειτουργία μουσικής/παιχνιδιού
6 x1	Φωνητικός βοηθός
7	Αυξήστε ένταση ήχου
8 x1	Επόμενο κομμάτι
9	Μειώστε ένταση ήχου
10 x1	Προηγούμενο κομμάτι
11 x1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτός

*Κρατήστε πατημένο τα πολλαπλών λειτουργιών "G" κουμπί και αυξήστε τη ένταση ήχου "+" ταυτόχρονα

Продукт описание

1 LED индикатор
2 Многофункционален бутон "G"
3 Бутон за увеличаване на звука
4 Бутон за намаляване на звука
5 Порт за зареждане
6 Микрофон

Аксесоари за продукта

Кабел за зареждане
Карта на марката
Стикер на марката
Ръководство за употреба

Бележка: Изображенията служат единствено за илюстрация и не задължително от цвета на продукта.

Включване/изключване на захранването

Натиснете и задръжте многофункционалния бутон "G" и бутона за увеличаване на звука "+" за 3 секунди.

Зареждане

Бялата индикация мига = ниско ниво на батерията
Синята индикация свети = зареждане
Синята индикация е изключена = напълно заредена
Вход: 5V ⎓ 500mA

Сдвояване

1. При първоначална употреба слушалките ще влезат в режим на сдвояване с Bluetooth.
2. За последващи употреби включете слушалките и задръжте многофункционалния бутон "G" за 3 секунди, за да влезете в сдвояване на Bluetooth.

Нулиране

Когато Bluetooth не е свързан след включване, натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука "+" и бутона за намаляване на звука "-" за 3 секунди, за да нулирате.

Контроли

1 x1	Възпроизвеждане/пауза
2 x1	Приемане на повикване
3 x1	Прекратяване на повикване
4 x1	Отхвърляне на повикване
5 x1	Режим музикален/игрален
6 x1	Гласови асистент
7	Увеличаване на звука
8 x1	Следваща песен
9	Намаляване на звука
10 x1	Предишна песен
11 x1	Включване/изключване на светлинните ефекти

*Натиснете и задръжте многофункционалния бутон "G" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно

Kullanım ürün açıklaması

1 LED göstergesi
2 Çok işlevli "G" düğmesi
3 Ses artırma düğmesi
4 Ses azaltma düğmesi
5 Şarj bağlantı yuvası
6 Mikrofon

Ürün Aksesuarları

Şarj yetme kablosu
Marka kartı
Marka çıkartması
Kullanım kılavuzu

Not: Resimler gösterim amaçlı olup gerçek üründen farklı olabilir.

Güç açık/ kapalı

Çok işlevli düğme "G" ve ses açma "+" tuşlarını 3 saniye boyunca basılı tutun.

Şarj

Beyaz göstergesi yanıp sönüyor = düşük pil
Mavi göstergesi sürekli yanıyor = şarj
Mavi göstergesi söner = tamamen şarj
Giriş: 5V ⎓ 500mA

Eşleştirme

1. İlk kullanım sırasında kulaklık otomatik olarak Bluetooth eşleme modunda olacaktır.
2. Sonraki kullanımlar için, güç açın ve Bluetooth eşleştirme durumuna girmek için çok işlevli "G" düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Yeniden Ayarlama

Kulaklık Bluetooth bağlanmıyor ise ses seviyesini artırmak için ses artırma "+" ve ses azaltma "-" düğmelerine eş zamanlı olarak 3 saniye boyunca basın.

Kontroller

1 x1	Oynatma/duraklatma
2 x1	Çağrıyı kabul et
3 x1	Çağrı sonlandırma
4 x1	Çağrı reddetme
5 x1	Müzik / oyun modu
6 x1	Sesli asistan
7	Ses açma
8 x1	Sonraki parça
9	Sesi kısma
10 x1	Önceki parça
11 x1	Işık efektlerini açma/ kapatma

*Çok fonksiyonlu "G" ve ses açma "+" düğmesini aynı anda basılı tutun

Popis produktu

1 Indikátor LED
2 Tlačítko „G" multifunkční
3 Tlačítko zvýšení hlasitosti
4 Tlačítko snížení hlasitosti
5 Port pro nabíjení zdeje
6 Mikrofon

Příslušenství Produktu

Kabel pro nabíjení zdeje
Karta značky
Štítek značky
Pokyny pro uživatele

Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrací a mohou se lišit od skutečného produktu.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko „G" a tlačítko zvýšení hlasitosti „+" na 3 sekundy.

Nabíjení

Bílá kontrolka bliká = nízká úroveň baterie
Modrá kontrolka nepřetržitě svítí = nabíjení
Modrá kontrolka zhasne = plně nabito
Vstup: 5V ⎓ 500mA

Párování

1. Při prvním použití sluchátka automaticky vstoupí do stavu párování Bluetooth.
2. Pro následné použití zapněte a stiskněte tlačítko multifunkční "G" a tlačítko pro zvýšení hlasitosti "+" na 3 sekundy, pro vstup do režimu párování Bluetooth.

Resetovat

Když po zapnutí nepřipojíte Bluetooth napojení, tak jej zřetelnosti stiskněte a přidržte tlačítko Zvýšit hlasitost „+" a Snížit hlasitost „-" na 3 sekundy.

Ovládače

1 x1	Přehrát/pozastavit
2 x2	Přijmout hovor
3 x3	Ukončení hovoru
4 x4	Zamítnout hovor
5 x5	Režim hudby/hry
6 x6	Hlasový asistent
7	Zvýšení hlasitosti
8 x7	Stopa následná
9	Snížení hlasitosti
10 x8	Předchozí stopa
11 x9	Zapnout/vypnout světelné efekty

*Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko „G" a tlačítko zvýšení hlasitosti „+" současně

Beschreibung des Produkts

1 LED-Anzeige
2 Multifunktionstaste "G" knop
3 Volume omhoog knop
4 Volume omlaag knop
5 Oplaadpoort
6 Microfoon

Productaccessoires

Oplaadkabel
Merkkaart
Merkstickers
Gebruikershandleiding

Opmerking: Afbeeldingen worden alleen ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van het werkelijke product.

Aan/uit zetten

Houd de multifunktionele "G" knop en de volume omhoog "+" knop tegelijkertijd ingedrukt.

Opladen

Witt controlelampje knippert = lage batterij
Blauw controlelampje brandt continu = opladen
Blauw controlelampje is uit = volledig opgeladen
Invoer: 5V ⎓ 500mA

Koppelen

1. De headset opent automatisch de Bluetooth-koppelingsmodus wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt.
2. Voor het volgend gebruik, schakel de headset in en houd de multifunctionele "G" knop en de volume omhoog "+" knop ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

Resetten

Wanneer Bluetooth bij inschakeling niet is verbonden, houd de volume omhoog "+" en volume omlaag "-" knop tegelijkertijd gedurende 3 seconden aan te maken.

Bedieningselementen

1 x1	Afspelen/pauze
2 x1	Een gesprek aannemen
3 x1	Een gesprek beëindigen
4 x1	Een gesprek weigeren
5 x1	Muziek-/gamemodus
6 x1	Spraakgestuurde assistent
7	Volume omhoog
8 x1	Volgende nummer
9	Volume omlaag
10 x1	Vorige nummer
11 x1	Lichteffecten aan/uit

*Houd de multifunktionele "G" knop en de volume omhoog "+" knop tegelijkertijd ingedrukt

Produktbeskrivelse

1 Ladelys indikator
2 Knap "G" med flere funktioner
3 Knap til lydstyrke op
4 Knap til lydstyrke ned
5 Ladeindgangen
6 Mikrofon

Produkttilbehør

Opladningskabel
Mærkekort
Mærke Sticker
Brugermanual

Bemærk: Billederne er kun til illustration formål og kan afvige fra det egentlige produkt.

Tænd/sluk

Tryk samtidig på knappernes lydstyrke op "+" og lydstyrke ned "-" i 3 sekunder for at tænde/slukke.

Opladning

Hvid lysende blinker = lavt batteriniveau
Blå lysende lyser konstant = opladning
Blå lysende er slukket = fuld opladet
Indgang: 5V ⎓ 500mA

Parring