VOOPOO

ARGUS E40

User Manual

Warranty Terms

1. Warranty period: 6 months
2. Warranty period is calculated from date of purchase as stated on proof of purchase. If no proof of purchase is provided, warranty period will be calculated from date of manufacture.
3. The warranty is only in the following circumstances:
   - The customer does not provide the warranty card and the original purchase receipt.
   - Malfunctions/failure in damage is caused by improper use or unauthorized alterations.
   - Malfunctions/failure in damage as a result of excessive force or impact and unreasonable operating conditions (see user manual).
   - Malfunctions/failure in damage to areas of wear with consumables (designated by VOOPOO).
   - VOOPOO is not liable for any incidental, special, or consequential damages, including but not limited to inconvenience, lost profit, damaged reputation.
   - The warranty does not cover any non-VOOPOO brand products used in conjunction with VOOPOO products. If such products cause malfunctions or fall outside warranty, VOOPOO may refuse to provide warranty service.
4. For warranty claims, please visit our website at www.voopoo.com or email us at support@voopoo.com.

Purchase Information

Product Model:
Date of Purchase (Based on the date listed on proof of purchase):
Name:
Tel:
Email:
Contact Information:
Store Name:
Phone:
Purchase Platform:
City:
Country:
Customer Name:
Customer Email:
Customer Address:
City:
Country:
Post Code:

Manufacturer:
Shenzhen Vaptech Wind Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Floor 2, Building 1, Yuanxin Industrial Park, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: support@voopoo.com
Website: www.voopoo.com

EU REP
Authorized representative:
Wizard Consulting GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 27, 53844 Troisdorf, Deutschland

UK REP
Authorized representative:
Wizard Consulting Ltd.
Unit 2, Ground Floor, Lakeside, Pottkewitz Monmouth, England, NP25 3RD
Tel: +44 7543279763

English

Thank for your purchase of a VOOPOO product. For the safety use of all the functions of this product, please carefully read the operation instructions before operating the product. Improper use of the product, if any, have any problem with using the product, please contact our local agent or visit our official website of www.voopoo.com.

Parameters

Size: 114*31.2*22.8 mm
Power Range: 5-40 W
Battery Capacity: 1800 mAh (Built-in)
Resistance Range: 0.3 Ω-3.0 Ω
Charging Voltage: 5 V / 2 A
Resistance Range: 0.3 - 3.0 Ω
Coil Compatible: Pod: Chiefneng & GX Variation (1 ea.) TPD Variation: Resistance: 0.3 Ω / 0.6 Ω

Steps

Step 1. Fill e-liquid
Remove the pod, open and fill the e-liquid in. It is recommended to keep inverting 5x.

Step 2. Install the atomizer
Insert the atomizer into the mouth.

Step 3. Start to use the device
Pod will be fully charged within three minutes and you can then to start the device.
You can adjust the airflow for optimal vaping experience.

Interface Introduction



Operation Instructions

1.Power On - Short press the fire button 3 times
2.Power Off / Puff Count / Lock / Unlock - Short press the button 5 times to enter the menu and short press the button to select the function. Long press to confirm the function.

Parameters

Size: 114*31.2*22.8 mm
Power Range: 5-40 W
Battery Capacity: 1800 mAh (Built-in)
Resistance Range: 0.3 Ω-3.0 Ω
Charging Voltage: 5 V / 2 A
Resistance Range: 0.3 - 3.0 Ω
Coil Compatible: Pod: Chiefneng & GX Variation (1 ea.) TPD Variation: Resistance: 0.3 Ω / 0.6 Ω

5.Output Power Switching - Short press the fire button 3 times and every press will adjust with output power.
6.Output Power Lock - Short press the fire button 3 times and every press will adjust with output power.
7.Lock/Unlock Function - Short press the fire button 5 times and you can then to set the lock.
8.Puff Count - Short press the fire button 5 times.

Prompt Notification

Safety Protection

Overtime Protection: 3 s
Short-circuit Protection
Low Voltage Protection
Low Battery Prompt
Output Over-current Protection

Maintenance and Cleaning

1. When using the device, you may notice occasional liquid condensation on the outside of the cartridge. The physical tee-shaped design of the cartridge helps prevent condensation to form condensate, which is inevitable.
2. In daily use, wet paper can often be used to wipe the connection between the cartridge and atomizer to avoid poor connection between the device and atomizer.
3. When a small amount of condensate is found inside the device (mainly in the cavity where the battery is located), pay attention, cleaning the device and ensuring for a few seconds.

Notes

1. This product is not recommended for minors, concentrated, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, dependent on nicotine.
2. Please keep the device away from heat, fire and water. This device should be stored in a cool and dryly environment.
3. Please do not drop, throw, or mistreat the device in the water. Avoid exposure to high temperatures and prolonged sunlight. Any other use may cause
4. Please ensure that the device is working in cool ventilated situation. Avoid prolonged use in high temperature environments.
5.DO NOT disassemble, pierce, drop or hammer the device. Do not attempt to change the device regularly to prevent discharge.
6. The charging period of the equipment shall be within 6 months; the equipment should be used within 12 months. Exceeding the 12 months, the Operating temperature of electronic equipment (-20 ~45 °C).
7. Disassembly is prohibited after product failure!
8. Do not use the device while charging. Use a standard USB charger to charge the device to avoid fire danger or fire and explosion!

Warranty (Quality Assurance Certificate)

VOOPOO will provide repair or replacement under warranty according to the following terms and conditions:
1. Warranty provides repair or replacement free of charge for defective products. The customer must provide the warranty card and the original purchase receipt. Warranty period is calculated from the date of purchase.
2. The warranty is void in the following circumstances:
   - The customer does not provide the warranty card and the original purchase receipt.
   - Malfunctions/failure in damage is caused by improper use or unauthorized alterations.
   - Malfunctions/failure in damage because of excessive force or impact and unreasonable operating conditions (see user manual).
   - Malfunctions/failure in damage to areas of wear or other consumables (designated by VOOPOO).
3. The warranty does not cover personal items or consumable goods (including, but not limited to, coils, but not limited to mouthpieces, cotton batteries, and USB cables).
4. The warranty does not cover any non-VOOPOO brand products used in conjunction with VOOPOO products. If such products cause faults or fall outside the free warranty period, VOOPOO may interpret and review the content of this warranty claim.
5. For warranty claims, please visit our official website at www.voopoo.com or email us at support@voopoo.com.

Warm Prompt

Dear customer:
Thank you for purchase VOOPOO product.
Warm prompt: It's liquid storage at high pressure when you found it at an. Therefore, please have your pods away from other people's eyes.
Good with Consumer.
Tips: Pod's appearance color is the difference between version and contain temperature when you use the device, it is sensitive to tem not the pod, and stable in downwards.

Français



Merci pour votre achat d'un produit VOOPOO. Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de commencer les opérations. Une utilisation inappropriée du produit, en cas de problème lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre agent local ou rendez-vous sur notre site Web officiel à l'adresse www.voopoo.com.

Paramètres

Dimension : 114*31.2*22.8 mm
Gamme de puissance : 5-40 W
Batterie : 1800 mAh (intégré)
Gamme de résistance : 0.3-3.0 Ω
Tension de charge : 5 V / 2 A
Résistance : 0.3 Ω - 3.0 Ω
Compatibilité des bobines : Pod : Chiefneng & GX (1 ea.) et UDG (1 ea. pulsées) TPD

Étapes

Étape 1. Remplir l'e-liquide
Retirez le pod, ouvrez et remplissez l'e-liquide. Nous vous recommandons de le renger deux fois.

Étape 2. Installez l'atomiseur
Insérez l'atomiseur dans la bouche.

Étape 3. Commencez à utiliser le dispositif
Laissez le système se remplir pendant trois minutes et vous pouvez commencer à vaper.
Vous pouvez ajuster le flux d'air pour une expérience optimale.

Introduction de l'interfaces

Instructions d'utilisation

1. Mise en marche - Appuyez brièvement sur le bouton de tirer 3 fois.
2.Éteindre / Effacer le souffle / Verrouiller - Déverrouiller - Appuyez brièvement 5 fois sur le bouton pour entrer dans le menu et appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction. Appuyez sur longtemps pour confirmer la fonction.

3.Commutation de la puissance de sortie - Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage 3 fois et chaque pression ajustera la puissance de sortie.
4.Verrouillage de la puissance de sortie - Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage 3 fois et chaque pression ajustera la puissance de sortie.
5.Verrouillage / Déverrouillage - Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage 5 fois pour accéder au menu et appuyez sur le bouton d'allumage pour sélectionner la fonction. Appuyez sur longtemps pour confirmer la fonction.
6.Bouffées totales - Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage 5 fois.

Notification d'invite

Sécurité Protection

Protection temps supplémentaire : 3 s
Protection court-circuit
Protection basse tension
Protection batterie faible
Protection surintensité

Entretien et nettoyage

1. Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez remarquer une condensation légère temporaire sur la partie extérieure de la cartouche. La conception physique en forme de tee-shirt de la cartouche peut ne pas être parfaite, ce qui est inévitable.
2. Lors de l'utilisation quotidienne, un papier souvent utilisé un papier mouillé peut souvent être utilisé pour essuyer la connexion entre cartouche et atomiseur afin de garantir
3. En cas de présence d'une petite quantité de condensat à l'intérieur du dispositif (principalement dans la cavité où la batterie), faites attention, nettoyez l'appareil et le maintenir pendant quelques secondes.

Attention

1. Ce produit n'est pas recommandé pour mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne présentant un risque de maladie cardiaque, de dépendance à la nicotine.
2. Veuillez conserver l'appareil à l'abri de la chaleur, du feu et de l'eau. Cet appareil doit être conservé dans un endroit frais et sec.
3. Veuillez ne pas laisser tomber, jeter ou maltraiter l'appareil dans l'eau.
4. Veuillez éviter tout contact prolongé avec la lumière du soleil et des hautes températures.
5. Veuillez utiliser l'appareil en milieu climatisé et éviter toute utilisation prolongée. En cas de mauvaise, veuillez cesser immédiatement l'utilisation.
6. Veuillez ne pas démonter, percer, laisser tomber ou frapper l'appareil. Ne pas changer régulièrement l'appareil afin d'éviter la décharge.
7. Le temps de charge de l'appareil doit rester dans les 6 mois; l'appareil doit être utilisé dans les 12 mois. Au-delà de 12 mois, la température de fonctionnement du dispositif électronique (-20 ~45 °C).
8. Il est interdit de démonter l'appareil en cas de défaillance du produit !
9. Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge. Veuillez utiliser un chargeur USB ordinaire, pour éviter l'appareil de chauffer ou de prendre feu et d'exploser !

Garantie (assurance de la qualité)

VOOPOO offre des garanties de base manuel heures. Pendant la période de garantie, nous ne réparerons ou nous remplacons uniquement gratuitement. Veuillez noter les conditions suivantes :
1. La période de garantie commence à partir de la date d'achat. VOOPOO ne service après vente. Conservez le QR code ci-dessous pour vous rappeler.
2. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou de tout autre abus allant des instructions de l'utilisateur.
3. Nous ne sommes pas responsables des dommages environnants ou circuit court. Nous ne sommes pas responsables pour modification non conformes aux instructions d'utilisation du manuel.
4. Les défauts non liés à la fabrication du système, problèmes d'appareils non-VOOPOO ne sont pas couverts par la garantie.
5. Le service après-vente pour le vapes d'assistance Hub Hyum. Scannez le code QR pour vous inscrire sur le site.

Indication bienveillante

Très de Fret
Il existe un risque de fuite d'e-liquide à haute pression lorsque vous trouvez ce produit pour la première fois. Veuillez ne pas laisser d'autres personnes voir votre produit.
Traitez le consommateur
Conseils : Le produit de couleur de pod est différent selon la version, la différence entre la température intérieure et ambiante lorsque vous utilisez l'appareil. Il est sensible au sol et à pour ne le pas laisser sous le sol.

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf eines VOOPOO-Produktes. Um die Funktionen dieses Produkts sicher zu nutzen, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung sorgfältig. Bei Gerät die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Wenn Sie ein Problem mit der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website www.voopoo.com.

Parameter

Abmessungen: 114*31.2*22.8 mm
Leistungsbereich: 5-40 W
Akku: 1800 mAh (integriert)
Ausgangsspannung: 5 V / 2 A
Widerstandsbereich: 0.3 Ω - 3.0 Ω
Ladespannung: 5 V / 2 A
Widerstandsbereich: 0.3-3.0 Ω
Kompatibel: 4 X Ø6, Chiefneng & GX Variation (1 ea.) TPD Variation: Widerstand: 0.3 Ω / 0.6 Ω

Schritte

Schritt 1. E-Liquid auffüllen
Abziehen Sie die Einfüllöffnung und füllen Sie E-Liquid ein. Wir empfehlen, 5 Mal zu drehen, um Rühren zu vermeiden.

Schritt 2. Installieren Sie den Zerstäuber
Setzen Sie den Zerstäuber in den Mund ein.

Schritt 3. Beginnen Sie Nutzung des Gerätes
Das Pod wird innerhalb von drei Minuten vollständig aufgeladen und Sie können dann mit dem Gerät beginnen. Sie können Ihre Luftzufuhr für eine optimale Vaping-Erfahrung anpassen.

Schnittstelle - Einführung



Bedienungsanleitung

1.Einschalten - Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal kurz.
2.Ausschalten / Puff zählen / Sperren - Entsperren - Drücken Sie 5 Mal kurz. Lang halten zum Bestätigen. Drücken Sie die Taste 5 Mal kurz, um das Menü zu öffnen und Funktionen zu auswählen.

Parameter

Abmessungen: 114*31.2*22.8 mm
Leistungsbereich: 5-40 W
Akku: 1800 mAh (integriert)
Ausgangsspannung: 5 V / 2 A
Widerstandsbereich: 0.3 Ω - 3.0 Ω
Ladespannung: 5 V / 2 A
Widerstandsbereich: 0.3-3.0 Ω
Kapazität: 4 X Ø6, Chiefneng & GX Variation (1 ea.) TPD Variation: Widerstand: 0.3 Ω / 0.6 Ω

5.Einschalten der Ausgangsleistung - Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal kurz, und jedes Mal wird die Ausgangsleistung angepasst.
6.Ausgangsleistung sperren - Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal kurz, und jedes Mal wird die Ausgangsleistung angepasst und entsperren.
7.Sperren / Entsperren - Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal kurz, um das Menü zu öffnen.
8.Puff zählen - Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal kurz.

Aufforderungsmeldung

Sicherheitsschutz

Überzeitschutz: 3 Sek.
Kurzschlussschutz
Schutz vor Unterspannung
Niedrigspannungsanzeigen
Überstromschutz am Ausgang

Pflege und Reinigung

1.Bei der Verwendung des Gerätes kann es gelegentlich zu Kondensation von Flüssigkeit an der Außenseite der Kartusche kommen. Aufgrund des physikalischen Designs einer T-Shirt-Kartusche kann Kondensat entstehen, das unvermeidlich kondensiert.
2.Im täglichen Gebrauch kann mit einem feuchten Tuch/Papiertuch die Verbindungsstelle zwischen Kartusche und Zerstäuber gewischt werden, um einen schlechten Kontakt zwischen Kartusche und Gerät zu vermeiden.
3.Wenn eine kleine Kondensat des Gerätes(im Inneren des Gerätes eine geringe Menge Kondensatwasser befindet, empfehlen wir, das Gerätepfeife Sauerauschen, das Gerät ausschalten und für einige Sekunden sicherstellen.

Hinweis

1. Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen sowie für Personen mit einem Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen und Nikotin.
2. Halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.
3. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und behandeln Sie es nicht im Wasser.
4.Die Lagerung des Geräts sollte vor allem Sonne, Sonne, um unnatürliches Altern zu verhindern. Vermeiden Sie eine Verwendung in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
5.Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer kühlen und belüfteten Umgebung verwendet wird. Vermeiden Sie eine Verwendung in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
6.Die Ausrüstung sollte innerhalb von 6 Monaten aufgeladen werden; Geräteteile sollten innerhalb von 12 Monaten verwendet werden. Wenn 12 Monate überschritten werden, sollten Sie die Lagerbedingungen (Temperaturbereich) beachten: -20 ~ 45 °C.
7.Die Demontage des Produkts ist nach Ausfall des Produkts verboten!
8.Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs, um Brände oder Explosionen zu vermeiden! Verwenden Sie zum Laden des Geräts einen gewöhnlichen USB-Ladegerät, um Brand oder Explosion zu vermeiden!

Garantie (Qualitätssicherungszertifikat)

VOOPOO wird gemäß den folgenden Bedingungen Garantiereparatur oder Austausch bereitstellen:
1. Garantiereparatur kostenlos oder Austausch defekter Produkte. Der Kunde muss die Garantiekarte und den Originalkaufbeleg bereitstellen. Die Garantiezeit wird ab dem Kaufdatum berechnet.
2. Die Garantie ist in den folgenden Fällen ungültig:
   - Der Kunde stellt weder die Garantiekarte noch den Originalkaufbeleg bereit.
   - Fehlfunktionen/Schäden entstehen durch unsachgemäße Verwendung oder unbefugte Änderungen.
   - Fehlfunktionen/Schäden entstehen durch übermäßige Kraft oder Aufprall und unangemessene Betriebsbedingungen (siehe Bedienungsanleitung).
   - Fehlfunktionen/Schäden an Verschleißteilen (gemäß VOOPOO).
   - VOOPOO haftet nicht für beiläufige, besondere oder Folgeschäden, einschließlich Unbequemlichkeit, entgangener Gewinn, beschädigter Reputation.
   - Die Garantie deckt keine Produkte von Drittanbietern ab, die in Kombination mit VOOPOO-Produkten verwendet werden. Wenn solche Produkte Fehlfunktionen verursachen oder außerhalb der Garantie liegen, kann VOOPOO die Garantieleistung ablehnen.
3. Für Garantieansprüche besuchen Sie unsere offizielle Website www.voopoo.com oder senden Sie uns eine E-Mail an support@voopoo.com.

Español



Gracias por comprar un producto VOOPOO. Para utilizar correctamente todas las funciones de este producto, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizarlo por primera vez. Si tiene algún problema al usar este producto, contacte con nuestro agente local o visite nuestro sitio web oficial en www.voopoo.com.

Parámetros

Tamaño: 114.0 x 31.2 mm x 22.8 mm
Gama de potencia: 5-40 W
Batería: 1800 mAh (incorporada)
Voltaje de salida: 5 V / 2 A
Voltaje de carga: 5 V / 2 A
Gama de resistencia: 0.3 Ω - 3.0 Ω
Capacidad: 4 X Ø6, Chiefneng & GX Variation (1 ea.) TPD Variation: Resistencia: 0.3 Ω / 0.6 Ω

Procedimiento

Paso 1. Rellene del líquido para vapear o e-líquido
Extraiga el cuerpo de tanque y tanque. Cierre el tanque y agite el tanque 5 veces para mezclar bien.

Paso 2. Instalación del atomizador
Instale el atomizador en la boca.

Paso 3. Uso del dispositivo
Tras tres minutos, el dispositivo se encontrará ahora cómodo para utilizarse. Puede ajustar el flujo de aire para obtener una experiencia de vapeo óptima.

Introducción de la conexión

Instrucciones de uso

1.Encendido - Pulse brevemente el botón de encendido 3 veces.
2.Apagado / Restablecimiento de contador / Bloqueo/desbloqueo - Pulse brevemente el botón 5 veces para acceder al menú y pulse el botón para seleccionar la función. Pulse durante 3 segundos para confirmar la función.

3.Selección de la potencia de salida - Pulse brevemente el botón de encendido 3 veces y cada pulsación ajustará la potencia de salida.
4.Bloqueo de la potencia de salida - Pulse brevemente el botón de encendido 3 veces y cada pulsación ajustará la potencia de salida.
5.Bloqueo / Desbloqueo - Pulse brevemente el botón de encendido 5 veces para acceder al menú y pulse el botón de encendido para seleccionar la función. Pulse durante 3 segundos para desbloquear o desbloquear.
6.Calidades en total - Pulse brevemente el botón de encendido 5 veces.

Avisos

Protección de seguridad

Protección por exceso de tiempo: 3 s
Protección de cortocircuito
Protección de subtensión
Protección de sobrecarga
Protección de batería baja
Protección de sobrecarga de corriente

Mantenimiento y Limpieza

1. Al utilizar el dispositivo, podría percibir que ocasionalmente se produce la condensación de líquido en el exterior del cartucho. Los tapas Pacas tienen una forma de camiseta y después de condensar, es inevitable que se produzca condensación.
2. Durante el uso diario, puede utilizar papel mojado para limpiar la conexión entre el atomizador y el cartucho con el fin de evitar la mala conexión entre el dispositivo y el atomizador.
3. Cuando el dispositivo tiene una pequeña cantidad de condensación (principalmente en la cavité (1 ~ 2 s) ; por una humedad de 27%±10%)
4. Cuando se encuentre en siguiente condiciones: 5 °, a 60 °.
5. El dispositivo está prohibido llegar de una falla en el producto.
10. Está prohibido cargar el dispositivo, por el cargador USB (2), certificado para cargar el dispositivo para evitar un peligro de fuego o explosión!

Garantía (Certificado de garantía de calidad)

VOOPOO ofrece una garantía de dos meses. Durante el período de garantía, proporcionaremos servicios de mantenimiento y sustitución. Tenga en cuenta las siguientes condiciones:
1. Que se aplica la protección regulatoria en el período más presente (necesitan el código QR situado más abajo para registrarse).
2. Nos negamos a proporcionar garantías en caso de daño causado por negligencia del usuario o accidente.
3. No nos hacemos responsables de cualquier daño que ocurra debido a una mala operación del dispositivo o por cualquier otra razón que no sea la calidad del producto.
4. Los defectos no relacionados con el proceso y algunos problemas de apariencia, no están cubiertos por la garantía.
5.No nos proporcionamos el servicio posventa del modelo de atomización. Escanee el código QR para registrarlo en la página web.

Aviso de calentamiento

Pérdida en el pod
Existe la posibilidad de una pérdida de e-líquido a una presión alta al abrir por vez. Por lo tanto, asegure que evite de otros clientes.
Trato al consumidor
Pueda haber una condensación leve de líquido debido a la diferencia entre la temperatura en interior y exterior al usar el dispositivo. Se recomienda apilar el pod y asegúrese hacia arriba.

Italiano



Grazie per aver acquistato un prodotto VOOPOO. Per una corretta e sicura operazione di tutte le funzioni di questo prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'utilizzo del dispositivo. Qualora il prodotto dovesse presentare problemi o qualora si dovesse verificare un problema con l'utilizzo di questo prodotto, contattare il nostro agente locale o visitare il nostro sito web ufficiale all'indirizzo www.voopoo.com.

Parametri

Dimensioni: 114*31.2*22.8 mm
Intervallo di potenza: 5-40 W
Batteria: 1800 mAh (integrata)
Tensione di uscita: 5 V / 2 A
Tensione di carica: 5 V / 2 A
Intervallo di resistenza: 0.3 Ω-3.0
Compatibile: 4 X Ø6, Chiefneng & GX (1 ea.) TPD Variation: Resistenza: 0.3 Ω / 0.6 Ω

Fasi

Fase 1. Riempire l'olio E-liquido
Rimuovere il pod, aprire e riempire il serbatoio. Consigliamo di agitare 5 volte.

Fase 2. Installare l'atomizzatore
Inserire l'atomizzatore nel mouth.

Fase 3. Iniziare a usare il dispositivo
Lasciare che il dispositivo si carichi per circa tre minuti e quindi si inizia di utilizzare il dispositivo.
Si può regolare il flusso d'aria per una migliore esperienza di vaping.

Introduzione all'interfaccia

Istruzioni per l'uso

1.Accensione - Premere brevemente il pulsante d'accensione per 3 volte.
2.Spegnimento / Impostazione del vapore / Blocco - Sblocco - Premere brevemente il pulsante per 5 volte per accedere al menu e premere il pulsante per selezionare la funzione. Premere per lungo per confermare la funzione.

3.Cambiare la potenza di vapore - Premere brevemente il tasto di accensione 3 volte e ogni pressione regolerà la potenza in uscita.
4.Bloccare la potenza di vapore - Premere brevemente il tasto di accensione per 3 volte e ogni pressione ajustera la potenza in uscita.
5.Bloccare / Sbloccare - Premere brevemente il tasto di accensione per 5 volte per accedere al menu e premere il tasto di accensione per selezionare la funzione. Premere per 3 secondi per confermare la funzione.
6.Totale tiri - Premere brevemente il tasto di accensione per 5 volte.

Notifiche vapore

Protezione di sicurezza

Protezione sovraccarico: 3 secondi
Protezione da cortocircuito
Protezione da sottotensione
Protezione da batteria scarica
Protezione da sovracorrente in uscita

Manutenzione e pulizia

1. Durante il vapo il dispositivo, è può notare occasionalmente della condensa del liquido all'esterno della cartuccia. La tipica forma a T della cartuccia, che è strutturata a T, può causare una lieve condensa, che è inevitabile.
2. Nell'uso quotidiano, la carta bagnata può spesso essere usata per pulire il collegamento tra cartuccia e atomizzatore per evitare un cattivo collegamento tra atomizzatore e dispositivo.
3. Quando una piccola quantità di condensa si trova all'interno del dispositivo (principalmente nella cavità in cui è presente la batteria), prestare attenzione, pulire il dispositivo e farlo funzionare per qualche secondo.

Attenzione

1. Questo prodotto non è adatto a minori, donne incinte o che allattano, o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, dipendenza o uomo.
2. Tenere il dispositivo lontano dal calore, dal fuoco e dall'acqua. Questo dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco e ben asciutto.
3. Si prega di non far cadere, lanciare o trattenere il dispositivo in acqua.
4. Evitare l'esposizione prolungata alla luce diretta del sole e alle temperature elevate.
5. Si prega di assicurarsi che il dispositivo sia in un ambiente climatizzato e di evitare l'uso prolungato in ambienti ad alta temperatura.
6. NON smontare, forare, lasciare cadere o martellare il dispositivo. Non cambiare regolarmente il dispositivo per evitare scariche elettriche.
7. Il periodo di ricarica dell'apparecchio deve essere entro i 6 mesi; l'apparecchio deve essere usato entro i 12 mesi. Se si superano i 12 mesi, la temperatura di funzionamento del dispositivo elettronico (-20 ~45 °C).
8. Il dispositivo è fuori dalla portata dei bambini!
9. Non usare il dispositivo durante la ricarica. Per evitare incendi o esplosioni, si prega di utilizzare un caricabatterie USB standard!

Garanzia (certificato di garanzia della qualità)

VOOPOO fornirà una garanzia di due mesi. Durante il periodo di garanzia, forniremo servizi di manutenzione e sostituzione. Consulta il seguente condizione:
1. Il periodo di garanzia è stato regolato su VOOPOO dio vede del servizio post-vendita. Conservare il codice QR qui sotto per registrarsi.
2. Non si assumono alcuna responsabilità per i danni causati dalla negligenza o dall'uso improprio da parte dell'utente.
3. Non siamo responsabili per danni ambientali o circuito corto. Si indennizzano o no modifiche non conformi alle istruzioni d'uso del manuale.
4. Non sono coperti dalla garanzia i difetti non relativi alla produzione del sistema, problemi di dispositivi non-VOOPOO.
5.Il servizio post-vendita per il vapo di assistenza hub o hmb. Scansiona il codice QR per registrarsi sul sito web.

Suggerimenti

Perdita pod
Potrebbero verificarsi perdite di liquido dell'olio ad alta pressione quando si trova per la prima volta. Pertanto, assicurarsi che altri oggetti rimangano lontani dal liquido.
Gestione consumatori
Particolari relativi colore oggetto condizione di fluido o stesso delle differenze tra temperatura interna e ambiente quando si usa il dispositivo. Il dispositivo è sensibile al terreno e non è consigliato di lasciarlo sotto terra.

Indonesia



Terima kasih telah membeli produk VOOPOO. Agar semua fungsi produk ini dapat digunakan dengan aman, harap baca petunjuk operasi dengan cermat sebelum Anda mengoperasikan produk. Jika produk ini mengalami masalah dalam penggunaan produk ini, silahkan hubungi agen lokal kami atau kunjungi situs web resmi kami di www.voopoo.com.

Parameter

Ukuran: 114*31.2*22.8 mm
Rentang Daya: 5-40 W
Baterai: 1800 mAh (bawaan)
Tegangan Keluaran: 5 V / 2 A
Tegangan Pengisian: 5 V / 2 A
Rentang Resistansi: 0.3 Ω - 3.0 Ω
Kompatibel: 4 X Ø6, Chiefneng & GX (1 ea.) TPD Variation: Tahanan: 0.3 Ω / 0.6 Ω

Langkah-langkah

Langkah 1. Mengisi e-liquid
Buka pod/pengisian dan masukkan e-liquid. Kami merekomendasikan 5x kocok.

Langkah 2. Pasang atomizer
Masukkan atomizer ke dalam mulut.

Langkah 3. Mulai gunakan pod
Alat akan mengisi dalam waktu sekitar tiga menit dan Anda dapat mulai menggunakan alat.
Anda bisa mengesuaikan aliran udara agar dapat mengadapat pengalaman vaping terbaik.

Introduksi Antarmuka

Petunjuk Pengoperasian

1.Mengidupkan - Tekan sebentar sekali pada tombol
2.Matikan / Bersihkan isapan / Kunci - Buka Kunci - Tekan 5 kali pada tombol. Tahan 3 detik untuk konfirmasi fungsi.

3.Pengaturan Daya Keluaran - Tekan sebentar tombol ini 3 kali dan setiap pencetan akan mengatur daya keluaran.
4.Kunci Daya Keluaran - Tekan sebentar tombol ini 3 kali dan setiap pencetan akan mengatur daya keluaran.
5.Kunci / Buka Kunci - Tekan sebentar tombol ini 5 kali untuk masuk menu dan tekan tombol untuk memilih fungsi. Tekan lama untuk konfirmasi fungsi.
6.Total Isapan - Tekan sebentar tombol ini 5 kali untuk melihat total isapan.

Pemberitahuan Segera

Perlindungan Keamanan