awei
For all kinds of music

Hello!

Y333
Wireless Speaker
User Manual

Dear AWEI User,
Thank you for choosing AWEI product. Your choice is crucial for us,which means AWEI has added a new user. Hope that we will bring you a good experience through our products and services. Also hope you will put forward the good advice and suggestions by official customer hotline, Weibo and Wechat in the process of product experience,which can help AWEI to constantly improve product and service.

If you encounter any problems in the using product, please refer to service process. Your support is our strongest power, also your recognition and evaluation are a great encouragement to AWEI. Thank you!

AWEI sales team

1

Introduction

Thank you for purchasing the model AWEI-Y333 Wireless Speaker. Pls read this manual before use.

Bluetooth wireless communications Technology introduction

Bluetooth is a kind of wireless technology which support short distance communications (work normally within a distance of 10M) with it you can exchange information by wireless between many IT digital devices like mobile phones / wireless earphones / computers ect. Bluetooth technology effectively and simplify to the communications which makes device and data transmission quickly and off effectively.

Accessories List

1X Bluetooth Speaker
1X Type-C Charging Cable
1X User Manual



2

Key operation instructions

1. Power key
2. Play/pause
3. Next Track
4. Previous Track
5. Mode Conversion Button
6. Charging Port
7. USB Flash Drive
8. AUX Port
9. LED Indicator
10. Micro SD (TF) Card Slot
11. Volume knob



3

How To Use

Power on/off
Power on : long press 3 seconds, blue light will on , with voice prompts.
Power off : long press 3 seconds, blue light goes off , with voice prompts.

Volume
Volume adjustment: turn the knob clockwise to increase the volume, counter clockwise to reduce the volume.

Connect the Bluetooth
1. Switch the stereo into Bluetooth mode (press M for mode switch).
2. Turn on the Bluetooth device (mobile phone/tablet, etc.), search the pairing name "Y333", and connected it.
3. Key combination + : long press at the same time to disconnect or connect Bluetooth.

Bluetooth calling
1. When there is a call coming in Bluetooth mode, short press button can connect the call .
2. During the call, the volume can be adjusted using the "volume" button.
3. short press the button again to end the call.
4. Double-click the key to dial back the last call.
5. Long press the button to reject a call.

Music playback
1. Click the button to play or pause music.
2. Short press the button , to switch to the previous song, short press the button to switch to the next song.

4

How To Use

Charging
Pls charge the battery before first time using the device: Use 5V USB interface power adapter to charge the product.
1. Pls use charger in 5V 1A via Type-C cable to charge the device . The battery life will be different each time due to the volume's degree and environment's difference.
2. During using the device, pls charge the device in time when it has low battery voice prompting, the speaker will be off automatically if it was not be charged in time.
3. Pls charge the device one time per month to protect and extend the battery life if do not use it for a long time.

***Pls use adapter in 5V to charge it, or the device will be broken if it was charged in adapter less than 5V or higher than 5V.**

External TF card audio playback
TF card: Turn on the device, insert TF card which is with download music, it will play music directly.(Supports FAT32 file format, 32G Max.)

External U disk to play multimedia function
When the device in normal using, insert the U disk directly, it will transfer to U disk playback function automatically(If it do not play, pls check the U disk has MP3 media file or the file format of U disk is FAT32 or not as it does not support any other file format except FAT32.)

5

How To Use

AUX In
Mode function transfer does not show the Aux in function, when using Aux in function, just insert Aux in cable, device will transfer to AUX mode automatically.

TWS connection
Using two pcs same version Y333, turn on them into Bluetooth mode, long press the button at the same time, they will be connected automatically. Then, two speaker will be combined one, and you will search only one BT name to connect your phone.

Product specification

Bluetooth Version: V5.3
Play Mode: Bluetooth / AUX / TF Card /U Disk
Speaker Full Range Unit: 52mm 4Ω
Speaker Power: RMS 5W
Power Output: 5W x 2
Charging Voltage: 5V/1A
S/N: ≥90dB
Distortion: <1%
Frequency Response: 60Hz-16KHz
Battery Capacity: 1800mAh / 3,7V
Passive Bass: 50mm
Working Time: 3,5 hours
Charging Time: about 3 hours
Bluetooth Transmission Distance: >10M

6

There is no type of agreement, license or connection between exi brend srl and any other company and telephone operator that owns the brands illustrated in the images of this package. The photographed phones, illustrations and compositions have the sole purpose of describing the use, destination and compatibility of the accessory and the fundamental characteristics for the correct information of the consumer
All the products, logos, images and systems mentioned above are registered trademarks owned by legitimate owners.

Warnings:
keep out of reach of children keep away from heat sources avoid contact with the liquid

This product is CE marked in accordance with the directives of electroma-gnetic compatibility (2014/30/EU), low voltage (2014/35/EU) and RoHS (2011/65/EC), and Regulation (EC) No. 278/2009 implementing Directive 2009/125/EC.

HOW TO DIFFERENTIATE
Check the disposal rules of your municipality

7

awei
For all kinds of music

Ciao!

Y333
Altoparlante senza fili
Manuale utente

Gentile utente AWEI,
Grazie per aver scelto un prodotto AWEI. La sua scelta è fondamentale per noi, motivo per cui AWEI ha aggiunto un nuovo utente. Ci auguriamo che le offriamo un'esperienza positiva con i nostri prodotti e servizi. Ci auguriamo inoltre che ci fornisca consigli e suggerimenti utili tramite la hotline ufficiale clienti, Weibo e WeChat durante la fase di utilizzo del prodotto, che possono aiutare AWEI a migliorare costantemente i prodotti e i servizi.

In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, la preghiamo di consultare la procedura di assistenza. Il suo supporto è la nostra forza più grande e il suo riconoscimento e la sua valutazione sono un grande incoraggiamento per AWEI. Grazie!

Team vendite AWEI

1

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'altoparlante wireless modello AWEI-Y333. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Tecnologia di comunicazione wireless Bluetooth Introduzione

Il Bluetooth è una tecnologia wireless che supporta comunicazioni a breve distanza (normalmente funziona entro una distanza di 10 m). Con essa è possibile scambiare informazioni via wireless tra molti dispositivi digitali informatici come telefoni cellulari, auricolari wireless, computer ecc. La tecnologia Bluetooth semplifica ed efficace la comunicazione, rendendo la trasmissione dei dati e dei dispositivi rapida ed efficace.

Elenco degli accessori

1X altoparlante Bluetooth
1X cavo di ricarica Type-C
1X manuale utente



2

Istruzioni per l'uso dei tasti

1. Tasto di accensione
2. Riproduzione/pausa
3. Traccia successiva
4. Traccia precedente
5. Pulsante di conversione modalità
6. Porta di ricarica
7. Unità flash USB
8. Porta AUX
9. Indicatore LED
10. Slot per scheda Micro SD (TF)
11. Manopola del volume



3

Come usare

Accensione/spegnimento
Accensione: premere a lungo 3 secondi, la luce blu si accenderà, con istruzioni vocali. Spegnimento: premere a lungo per 3 secondi, la luce blu si spegnerà, con istruzioni vocali.

Volume
Regolazione del volume: ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume, in senso antiorario per diminuirlo.

Connetti il Bluetooth
1. Impostare lo stereo in modalità Bluetooth (premere M per cambiare modalità).
2. Accendere il dispositivo Bluetooth (telefono cellulare/tablet, ecc.), cercare il nome di associazione "Y333" e collegarlo.
3. Combinazione di tasti + : premere a lungo contemporaneamente per disconnettere o connettere il Bluetooth.

Chiamate Bluetooth
1. Quando si riceve una chiamata in modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante per connettersi.
2. Durante la chiamata, è possibile regolare il volume utilizzando il pulsante "Volume".
3. Premere brevemente il pulsante per terminare la chiamata.
4. Fare doppio clic sul tasto per richiamare l'ultima chiamata.
5. Premere a lungo il pulsante per rifiutare una chiamata.

Riproduzione musicale
1. Fare clic sul pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica.
2. Premere brevemente il pulsante per passare al brano precedente, premere brevemente il pulsante per passare al brano successivo.

4

Come usare

Ricarica
Si prega di caricare la batteria prima del primo utilizzo del dispositivo: utilizzare un adattatore di alimentazione con interfaccia USB da 5 V per caricare il prodotto.
1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V 1 A tramite cavo Type-C per caricare il dispositivo. La durata della batteria varia ogni volta a causa del volume e delle diverse condizioni ambientali.
2. Durante l'utilizzo, si prega di caricare il dispositivo in tempo. Quando viene visualizzato un messaggio vocale di batteria scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente se non viene caricato in tempo.
3. Si prega di caricare il dispositivo una volta al mese per proteggere e prolungare la durata della batteria se non viene utilizzato per un lungo periodo.

* Utilizzare un adattatore da 5 V per caricare il dispositivo, altrimenti il dispositivo si romperà se caricato con un adattatore con una tensione inferiore o superiore a 5 V.

Riproduzione audio da scheda TF esterna
Scheda TF: accendi il dispositivo, inserisci la scheda TF su cui è scaricata la musica e la riprodurrà direttamente. (Supporta il formato file FAT32, 32 G Max.)

Disco U esterno per riprodurre funzioni multimediali
Quando il dispositivo è in uso normale, inserire direttamente il disco U; la funzione di riproduzione del disco U verrà trasferita automaticamente (se non viene riprodotta, verificare che il disco U contenga un file multimediale MP3 o che il formato del file del disco U sia FAT32, poiché non supporta altri formati di file eccetto FAT32).

5

Come usare

Ingresso AUX
La funzione di trasferimento della modalità non mostra la funzione Aux in; quando si utilizza la funzione Aux in, basta inserire il cavo Aux in e il dispositivo passerà automaticamente alla modalità AUX.

Connessione TWS
Utilizzando due dispositivi della stessa versione Y333, accenderli in modalità Bluetooth e premere a lungo il pulsante contemporaneamente: si connetteranno automaticamente. I due altoparlanti saranno quindi combinati e potrete cercare un solo nome Bluetooth per connettere il vostro telefono.

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth: V5.3
Modalità di riproduzione: Bluetooth / AUX /
Scheda TF / CHIAVETTA
Altoparlante Full Range: 52 mm 4Ω
Potenza altoparlante: RMS 5 W
Potenza in uscita: 5 W x 2
Tensione di carica: 5 V / 1 A
Rapporto segnale/rumore: ≥90 dB
Distorsione: <1%
Risposta in frequenza: 60 Hz - 16 kHz
Capacità della batteria: 1800 mAh / 3,7 V
Bassi passivi: 50 mm
Autonomia: 3,5 ore
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Distanza di trasmissione Bluetooth: >10 m

6

Non esiste alcun tipo di accordo, licenza o legame tra exi brend srl e qualsi altra azienda ed operatore telefonico proprietari dei marchi illustrati nelle immagini di questa confezione. I telefoni fotografati, le illustrazioni e le composizioni hanno il solo scopo di descrivere l'uso, la destinazione e la compatibilità dell'accessorio e le caratteristiche fondamentali per la corretta informazione del consumatore
Tutti i prodotti,loghi,immagini e sistemi sopra menzionati sono marchi registrati di proprietà di legittimi proprietari.

Avvertenze:
tenere lontano dalla portata dei bambini tenere lontano da fonti di calore evitare il contatto con il liquido

IT - Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le
disposizioni della direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU), bassa tensione (2014/35/EU), ROHS (2011/65/EC), regolamento (EC) No 278/2009 che implementa la direttiva 2009/125/EC.

COME DIFFERENZIARE
Verifica le regole di smaltimento del tuo comune

7

awei
For all kinds of music

Bonjour!

Y333
Haut-parleur sans fil
Manuel d'utilisation

Cher utilisateur AWEI,
Merci d'avoir choisi un produit AWEI. Votre choix est crucial pour nous, ce qui explique l'arrivée d'un nouvel utilisateur chez AWEI. Nous espérons que vous profiterez pleinement de nos produits et services. Nous espérons également que vous nous ferez part de vos précieux conseils et suggestions via la hotline officielle, Weibo et WeChat, afin d'améliorer constamment nos produits et services.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de nos produits, veuillez consulter notre service client. Votre soutien est notre plus grande force, et votre reconnaissance et votre évaluation sont un grand encouragement pour AWEI. Merci !

Équipe commerciale AWEI

1

Introduction

Merci d'avoir acheté l'enceinte sans fil AWEI-Y333. Veuillez lire ce manuel avant utilisation.

Technologie de communication sans fil Bluetooth Introduction

Le Bluetooth est une technologie sans fil qui prend en charge les communications à courte distance (fonctionnant normalement dans un rayon de 10 m). Grâce à elle, vous pouvez échanger des informations sans fil entre de nombreux appareils numériques, tels que les téléphones portables, les écouteurs sans fil, les ordinateurs, etc. La technologie Bluetooth simplifie et accélère les communications, rendant la transmission des données entre appareils et rapide.

Liste des accessoires

1 enceinte Bluetooth
1 câble de charge Type-C
1 manuel d'utilisation



2

Instructions d'utilisation des touches

1. Touche Marche/Arrêt
2. Lecture/Pause
3. Piste suivante
4. Piste précédente
5. Bouton de changement de mode
6. Port de charge
7. Clé USB
8. Port AUX
9. Voyant LED
10. Emplacement pour carte Micro SD (TF)
11. Bouton de volume



3

Comment utiliser

Marche/arrêt
Mise sous tension : appuyez longuement sur pendant 3 secondes, la lumière bleue s'allume et vous entendez des instructions vocales.
Mise hors tension : appuyez longuement sur pendant 3 secondes, la lumière bleue s'éteint et vous entendez des instructions vocales.

Volume
Réglage du volume : tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

Connectez le Bluetooth
1. Passez la chaîne stéréo en mode Bluetooth (appuyez sur M pour changer de mode).
2. Allumez l'appareil Bluetooth (téléphone portable/tablette, etc.), recherchez le nom d'appairage « Y333 » et connectez-le.
3. Combinaison de touches + : appuyez longuement simultanément pour déconnecter ou connecter le Bluetooth.

Appels Bluetooth
1. Lors d'un appel entrant en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton pour établir la connexion.
2. Pendant l'appel, vous pouvez régler le volume à l'aide du bouton « volume ».
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour mettre fin à l'appel.
4. Double-diquez sur le bouton pour rappeler le dernier appel.
5. Appuyez longuement sur le bouton pour rejeter un appel.

Lecture de musique
1. Cliquez sur le bouton pour lire ou mettre en pause la musique.
2. Appuyez brièvement sur le bouton , pour passer à la chanson précédente, appuyez brièvement sur le bouton pour passer à la chanson suivante.

4

Comment utiliser

Chargement
Veuillez charger la batterie avant la première utilisation : utilisez un adaptateur secteur USB 5 V pour charger l'appareil.
1. Veuillez utiliser un chargeur 5 V 1 A via un câble Type-C pour charger l'appareil. L'autonomie de la batterie varie selon le volume sonore et l'environnement.
2. Lors de l'utilisation, veuillez charger l'appareil dès que le message vocal « batterie faible » s'affiche. L'enceinte s'éteindra automatiquement si elle n'est pas chargée à temps.
3. Veuillez charger l'appareil une fois par mois pour protéger et prolonger l'autonomie de la batterie en cas de non-utilisation prolongée.

***Veuillez utiliser un adaptateur de 5 V pour le charger, sinon l'appareil sera cassé s'il a été chargé dans un adaptateur inférieur à 5 V ou supérieur à 5 V.**

Lecture audio sur carte TF externe
TF card: Turn on the device, insert TF card which is with download music, it will play music directly.(Supports FAT32 file format, 32G Max.)

Disque U externe pour lire la fonction multimédia
Lorsque l'appareil est en utilisation normale, insérez directement le disque U, il sera transféré automatiquement vers la fonction de lecture du disque U (s'il ne joue pas, veuillez vérifier que le disque U contient un fichier multimédia MP3 ou que le format de fichier du disque U est FAT32 ou non car il ne prend en charge aucun autre format de fichier sauf FAT32.)

5

Comment utiliser

Entrée AUX
Le transfert de fonction de mode n'affiche pas la fonction Aux in, lorsque vous utilisez la fonction Aux in, insérez simplement le câble Aux in, l'appareil passera automatiquement en mode AUX.

Connexion TWS
Activez le mode Bluetooth et appuyez longuement sur le bouton simultanément pour les connecter automatiquement. Les deux enceintes seront alors combinées et vous n'aurez plus qu'à rechercher un seul nom Bluetooth pour connecter votre téléphone.

Spécifications du produit

Version Bluetooth : V5.3
Modes de lecture : Bluetooth / AUX / Carte TF / Clé USB
Haut-parleur large bande : 52 mm 4 Ω
Puissance du haut-parleur : RMS 5 W
Puissance de sortie : 5 W x 2
Tension de charge : 5 V/1 A
S/B : ≥ 90 dB
Distorsion : < 1 %
Réponse en fréquence : 60 Hz-16 KHz
Capacité de la batterie : 1800 mAh / 3,7 V
Basses passives : 50 mm
Autonomie : 3,5 heures
Temps de charge : environ 3 heures
Distance de transmission Bluetooth : > 10 m

6

Il n'existe aucun accord, licence ou lien d'aucune sorte entre exi brend srl et toute autre société ou opérateur téléphonique propriétaire des marques illustrées dans les images de ce package. Les téléphones, illustrations et compositions photographiés ont pour seul but de décrire l'utilisation, la destination et la compatibilité de l'accessoire et les caractéristiques fondamentales pour l'information correcte du consommateur.
Tous les produits, logos, images et systèmes mentionnés ci-dessus sont des marques déposées de leurs propriétaires légitimes.

Avertissements :
Tenir hors de portée des enfants Tenir à l'écart des sources de chaleur Éviter tout contact avec le liquide

Ce produit est pourvu du marquage CE conformément aux dispositions de la directive concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), de la directive concernant les matériels électriques basse tension (2014/35/UE), de la directive RoHS (2011/65/CE) et du règlement (CE) n° 278/2009 appliquant la directive 2009/125/CE.

COMMENT DIFFÉRENCIER
Vérifiez les règles d'élimination de votre commune

7

awei
For all kinds of music

Hallo!

Y333
Kabelloser Lautsprecher
Bedienungsanleitung

Sehr geehrte AWEI-Nutzer,
Vielen Dank, dass Sie sich für ein AWEI-Produkt entschieden haben. Ihre Wahl ist uns sehr wichtig, denn AWEI hat einen neuen Nutzer gewonnen. Wir hoffen, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen zufrieden sind. Wir freuen uns auch über Ihre hilfreichen Tipps und Anregungen über die offizielle Kundenhotline, Weibo und WeChat, die AWEI helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.

Bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Ihre Unterstützung ist unsere Stärke, und Ihre Anerkennung und Bewertung sind eine große Ermutigung für AWEI. Vielen Dank!

AWEI Vertriebsteam

1

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des kabellosen Lautsprechers AWEI-Y333. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung.

Bluetooth-Technologie Einführung

Bluetooth ist eine Art drahtlose Technologie, die die Kommunikation über kurze Distanzen unterstützt (funktioniert normalerweise in einem Umkreis von 10 m), Mit ihr können Sie drahtlos Informationen zwischen vielen digitalen IT-Geräten wie Mobiltelefonen, drahtlosen Kopfhörern, Computern usw. austauschen, Die Bluetooth-Technologie vereinfacht die Kommunikation effektiv und ermöglicht eine schnelle und effiziente Geräte- und Datenübertragung.

Zubehörliste

1X Bluetooth-Lautsprecher
1X Typ-C-Ladekabel
1X Benutzerhandbuch



2

Wichtige Bedienungshinweise

1. Ein-/Aus-Taste
2. Wiedergabe/Pause
3. Nächster Titel
4. Vorheriger Titel
5. Modusumschalttaste
6. Ladeanschluss
7. USB-Stick
8. AUX-Anschluss
9. LED-Anzeige
10. Micro-SD-(TF-) Kartensteckplatz
11. Lautstärkeregler



3

Anwendung

Ein-/Ausschalten
Einschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten, blaues Licht leuchtet auf, mit Sprachansagen.
Ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten, blaues Licht erlischt, mit Sprachansagen.

Volumen
Lautstärkeregelung: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Verbinden Sie das Bluetooth
1. Schalten Sie das Radio in den Bluetooth-Modus (drücken Sie M zum Umschalten des Modus).
2. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon/Tablet usw.) ein, suchen Sie nach dem Pairing-Namen „Y333" und stellen Sie die Verbindung her.
3. Tastenkombination + : Gleichzeitig lange drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen oder zu verbinden.

Bluetooth-Anrufe
1. Bei einem eingehenden Anruf im Bluetooth-Modus kann durch kurzes Drücken der Taste eine Verbindung hergestellt werden.
2. Während des Anrufs kann die Lautstärke mit der Lautstärketaste angepasst werden.
3. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um den Anruf zu beenden.
4. Doppelklicken Sie die Taste , um den letzten Anruf zurückzurufen.
5. Drücken Sie die Taste lange, um einen Anruf abzulehnen.

Musikwiedergabe
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um Musik abzuspielen oder anzuhalten.
2. Drücken Sie kurz die Schaltfläche , um zum vorherigen Lied zu wechseln, und drücken Sie kurz die Schaltfläche , um zum nächsten Lied zu wechseln.

4

Anwendung

Laden
Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme auf, Verwenden Sie dazu ein 5-V-USB-Netzteil.
1. Laden Sie das Gerät mit einem 5-V-1-A-Ladegerät und einem Typ-C-Kabel auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Lautstärke und Umgebungsbedingungen.
2. Laden Sie das Gerät während der Nutzung rechtzeitig auf, wenn eine Sprachmeldung bei niedrigem Akkustand erscheint. Andernfalls schaltet sich der Lautsprecher automatisch ab.
3. Laden Sie das Gerät einmal im Monat auf, um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

*Bitte verwenden Sie zum Laden ein 5-V-Netzteil. Andernfalls wird das Gerät beschädigt, wenn es mit einem Netzteil mit weniger oder mehr als 5 V geladen wird.

Audiowiedergabe von externer TF-Karte
TF-Karte: Schalten Sie das Gerät ein, legen Sie die TF-Karte mit der heruntergeladenen Musik ein und die Musik wird direkt abgespielt. (Unterstützt das FAT32-Dateiformat, max. 32 GB.)

Externe U-Disk zum Abspielen von Multimediafunktionen
Wenn das Gerät normal verwendet wird, legen Sie die U-Disk direkt ein. Die U-Disk-Wiedergabefunktion wird automatisch aktiviert. (Wenn die Wiedergabe nicht erfolgt, überprüfen Sie bitte, ob die U-Disk eine MP3-Mediendatei enthält oder ob das Dateiformat der U-Disk FAT32 ist, da außer FAT32 keine anderen Dateiformate unterstützt werden.)

5

Anwendung

AUX-Eingang
Bei der Modusfunktionsübertragung wird die Aux-In-Funktion nicht angezeigt. Wenn Sie die Aux-In-Funktion verwenden, stecken Sie einfach das Aux-In-Kabel ein, das Gerät wechselt automatisch in den AUX-Modus.

TWS-Verbindung
Schalten Sie zwei PCs der gleichen Version Y333 in den Bluetooth-Modus und drücken Sie gleichzeitig lange die Taste . Die Verbindung wird automatisch hergestellt, Anschließend werden die beiden Lautsprecher zu einem kombinierten Gerät zusammengefasst. Sie müssen nur noch nach einem Bluetooth-Namen suchen, um Ihr Telefon zu verbinden,noch nach einem Bluetooth-Namen suchen, um Ihr Telefon zu verbinden.

Produktspezifikation

Bluetooth-Version: V5.3
Wiedergabemodus: Bluetooth / AUX / TF-Karte / USB-Stick
Breitbandlautsprecher: 52 mm, 4 Ω
Lautsprecherleistung: RMS 5 W
Ausgangsleistung: 5 W x 2
Ladespannung: 5 V / 1 A
Signal-Rauschabstand: ≥ 90 dB
Verzerrung: < 1 %
Frequenzgang: 60 Hz – 16 kHz
Akkukapazität: 1800 mAh / 3,7 V
Passiver Bass: 50 mm
Betriebsdauer: 3,5 Stunden
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Bluetooth-Übertragungsreichweite: > 10 m

6

Es besteht keinerlei Vereinbarung, Lizenz oder Verbindung jeglicher Art zwischen exi brend srl und einem anderen Unternehmen oder Telefonanbieter, dem die in den Bildern dieses Pakets dargestellten Marken gehören. Die fotografierten Modelle, Abbildungen und Kompositionen dienen ausschließlich der Beschreibung der Verwendung, Bestimmung und Kompatibilität des Zubehörs sowie der wesentlichen Eigenschaften zur korrekten Information des Verbrauchers.
Alle oben genannten Produkte, Logos, Bilder und Systeme sind eingetragene Marken ihrer rechtmäßigen Eigentümer.

Warnungen:
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Wärmequellen fernhalten. Kontakt mit der Flüssigkeit vermeiden.

Dieses Produkt ist gemäß den Bestimmungen der Richtlinie über die
elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EG), der Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU) und der ROHS-Richtlinie (2011/65/EG) sowie gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 278/2009, mit der die Richtlinie 2009/125/EG implementiert wurde, CE-gekennzeichnet.

WIE MAN UNTERSCHEIDET
Prüfen Sie die Entsorgungsregeln Ihrer Gemeinde

7

awei
For all kinds of music

Hola!

Y333
Altavoz inalámbrico
Manual del usuario

Estimado usuario de AWEI:
Gracias por elegir los productos AWEI. Su elección es crucial para nosotros, por lo que hemos añadido un nuevo usuario a AWEI. Esperamos que disfrute de una excelente experiencia con nuestros productos y servicios. También esperamos que comparta sus consejos y sugerencias a través de la línea de atención al cliente oficial, Weibo y WeChat durante el proceso de compra, lo que ayudará a AWEI a mejorar constantemente sus productos y servicios.

Si tiene algún problema al usar el producto, consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para AWEI. ¡Gracias!

Equipo de ventas de AWEI

1

Introducción

Gracias por adquirir el altavoz inalámbrico AWEI-Y333. Lea este manual antes de usarlo.

Introducción a la tecnología de comunicaciones inalámbricas Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite comunicaciones de corta distancia (normalmente funciona a una distancia de 10 m). Permite el intercambio de información inalámbrica entre diversos dispositivos digitales, como teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, ordenadores, etc. La tecnología Bluetooth simplifica y agiliza la comunicación, permitiendo la transmisión de datos y dispositivos de forma rápida y eficiente.

Lista de accesorios

1X 1 altavoz Bluetooth
1X cable de carga tipo C
1X manual de usuario

2

Instrucciones de funcionamiento de las teclas

1. Tecla de encendido
2. Reproducir/Pausar
3. Pista siguiente
4. Pista anterior
5. Botón de conversión de modo
6. Puerto de carga
7. Memoria USB
8. Puerto AUX
9. Indicador LED
10. Ranura para tarjeta Micro SD (TF)
11. Control de volumen



3

Cómo utilizar

Encendido/apagado
Encendido: mantenga pulsado el botón durante 3 segundos; se encenderá la luz azul y se escucharán las indicaciones de voz.
Apagado: mantenga pulsado el botón durante 3 segundos; se apagará la luz azul y se escucharán las indicaciones de voz.

Volumen
Ajuste de volumen: gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen y en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducirlo.

Conectar el Bluetooth
1. Active el modo Bluetooth en el estéreo (pulse M para cambiar de modo).
2. Encienda el dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, tableta, etc.), busque el nombre de emparejamiento "Y333" y conéctele.
3. Combinación de teclas + : manténgalas pulsadas simultáneamente para desconectar o conectar el Bluetooth.

Llamadas por Bluetooth
1. Al recibir una llamada en modo Bluetooth, presione brevemente el botón para conectarla.
2. Durante la llamada, puede ajustar el volumen con el botón de volumen.
3. Presione brevemente el botón de nuevo para finalizar la llamada.
4. Presione dos veces el botón para volver a marcar la última llamada.
5. Mantenga presionado el botón para rechazar una llamada.

Reproducción de música
1. Pulse el botón para reproducir o pausar la música.
2. Pulse brevemente el botón para ir a la canción anterior y pulse brevemente el botón para ir a la siguiente.

4

Cómo utilizar

Cargando
Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez: utilice un adaptador de corriente USB de 5 V.
1. Utilice un cargador de 5 V y 1 A mediante un cable tipo C. La duración de la batería variará según el volumen y las condiciones ambientales.
2. Durante el uso, cárguelo cuando aparezca el aviso de batería baja. El altavoz se apagará automáticamente si no se carga a tiempo.
3. Cargue el dispositivo una vez al mes para proteger y prolongar la duración de la batería si no lo usa durante un tiempo prolongado.

* Utilice un adaptador de 5 V para cargarlo; de lo contrario, el dispositivo se dañará si se carga con un adaptador inferior o superior a 5 V.

Reproducción de audio desde tarjeta TF externa
Tarjeta TF: encienda el dispositivo, inserte la tarjeta TF que contiene la música descargada y reproducirá la música directamente. (Admite formato de archivo FAT32, 32 G máx.)

Disco U externo para reproducir funciones multimedia
Cuando el dispositivo está en uso normal, inserte el disco U directamente, se transferirá a la función de reproducción del disco U automáticamente (si no reproduce, verifique que el disco U tenga un archivo multimedia MP3 o que el formato de archivo del disco U sea FAT32 o no, ya que no admite ningún otro formato de archivo excepto FAT32).

5

Cómo utilizar

Entrada auxiliar
La transferencia de la función de modo no muestra la función Aux in, cuando use la función Aux in, simplemente inserte el cable Aux in, el dispositivo se transferirá al modo AUX automáticamente.

Conexión TWS
Con dos altavoces Y333 de la misma versión, enciéndalos en modo Bluetooth y mantenga presionado el botón simultáneamente para que se conecten automáticamente. Los dos altavoces se conectarán en uno solo y solo buscará un nombre de Bluetooth para conectar su teléfono.

Especificación del producto

Versión de Bluetooth: V5.3
Modo de reproducción: Bluetooth / AUX / Tarjeta TF / Disco U
Altavoz de rango completo: 52 mm 4Ω
Potencia del altavoz: RMS 5W
Potencia de salida: 5 W x 2
Voltaje de carga: 5 V/1 A
Relación señal/ruido: ≥90 dB
Distorsión: <1 %
Respuesta de frecuencia: 60 Hz-16 KHz
Capacidad de la batería: 1800 mAh / 3,7 V
Bajos pasivos: 50 mm
Tiempo de funcionamiento: 3,5 horas
Tiempo de carga: aprox. 3 horas
Distancia de transmisión Bluetooth: >10 m

6

No existe ningún acuerdo, licencia o conexión de ningún tipo entre exi brend srl y cualquier otra empresa u operador telefónico propietario de las marcas ilustradas en las imágenes de este paquete. Los teléfonos, ilustraciones y composiciones fotografiadas tienen como único fin describir el uso, destino y compatibilidad del accesorio y las características fundamentales para la correcta información del consumidor.
Todos los productos, logotipos, imágenes y sistemas mencionados anteriormente son marcas registradas de sus legítimos propietarios.

Advertencias:
Mantener fuera del alcance de los niños Mantener alejado de fuentes de calor Evitar el contacto con el líquido.

Este producto está señalado con la marca CE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), la directiva concernant los materiales eléctricos basse tension (2014/35/UE), la directiva RoHS (2011/65/CE) et du règlement (CE) n° 278/2009 appliquant la directive 2009/125/CE.

CÓMO DIFERENCIAR
Consulta las normas de eliminación de residuos de tu municipio

7

awei
For all kinds of music

Cześć!

Y333
Głośnik bezprzewodowy
Instrukcja obsługi

Szanowny użytkowniku AWEI,
Dziękujemy za wybranie produktu AWEI. Twój wybór jest dla nas kluczowy, co oznacza, że AWEI dodało nowego użytkownika. Mamy nadzieję, że zapewnimy Ci dobre doświadczenia dzięki naszym produktom i usługom. Mamy również nadzieję, że przedstawisz dobre rady i sugestie za pośrednictwem oficjalnej infolinii klienta, Weibo i Wechat w procesie korzystania z produktu, co może pomóc AWEI w ciągłym ulepszaniu produktu i usługi.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z produktu, zapoznaj się z procesem serwisowym. Twoje wsparcie jest naszą najsilniejszą siłą, a Twoje uznanie i ocena są wielką zachętą dla AWEI. Dziękujemy!

Zespół sprzedaży AWEI

1

Wstęp

Dziękujemy za zakup modelu głośnika bezprzewodowego AWEI-Y333. Przed użyciem prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji.

Technologia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth wprowadzenie

Bluetooth to rodzaj technologii bezprzewodowej, która obsługuje komunikację na krótkie odległości (normalnie działa w odległości 10 m), dzięki czemu można wymieniać informacje bezprzewodowo między wieloma urządzeniami cyfrowymi IT, takimi jak telefony komórkowe / bezprzewodowe słuchawki / komputery itp. Technologia Bluetooth skutecznie i upraszcza komunikację, co sprawia, że urządzenie i transmisja danych są szybkie i skuteczne.

Lista akcesoriów

1X Głośnik Bluetooth
1X kabel ładujący typu C
1X instrukcja obsługi

2

Instrukcje obsługi klawiszy

1. Przycisk zasilania
2. Odtwarzanie/pauza
3. Następny utwór
4. Poprzedni utwór
5. Przycisk konwersji trybu
6. Port ładowania
7. Dysk flash USB
8. Port AUX
9. Wskaźnik LED
10. Gniazdo karty Micro SD (TF)
11. Pokrętło głośności

3

Jak używać

Włączanie/wyłączanie zasilania
Włączanie: długie naciśnięcie przez 3 sekundy, niebieskie światło zaświeci się, a komunikaty głosowe zostaną odtworzone.
Wyłączanie: długie naciśnięcie przez 3 sekundy, niebieskie światło zgaśnie, a komunikaty głosowe zostaną odtworzone.

Tom
Regulacja głośności: przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zm