前行者 | EWEADN

X75

机械键盘

Mechanical Keyboard

操作指南/OPERATING GUIDE

中文

产品适用范围

(X75) 机械键盘，设计尺寸紧凑和60-打孔，蓝牙 /2.4G- 有线三种模式与相关设备连接使用。产品都可适用于电脑（Windows2000, Windows7, Windows8, Windows10, Win11, OS2-2.0 版本以上及苹果罗技系手机系统，本机蓝牙兼容和 EWEADN-X75 3.0/5.0）

硬件要求

带蓝牙的手机或电脑并有连接设备可用的 USB 端口。

键盘开关示意图

接收器 2.4G 边缘

数据线插头连接

1.MAC 与 win 系统切换开关
2.TYPE-C 数据端口
3. 蓝牙 - 有线 -2.4G 三模式切换开关
4.2.4G 接收器放置点。

物品清单

1. X75 键盘 x1
2.TYPE-C 数据线 x1
3. 接收器第二合一工具 x1
4. 说明书及保修卡 x1
5. 2.4G 接收器 x1
6. PET 防尘罩 x1

X75 三模键盘尺寸紧凑时，建议先用产品配带的有线连接电脑或手机 USB 端口在 OC-OV 有线模式键盘进行充电后再使用。充电时要检查插座处 type-c 头的充电口是否插紧到位，充电时发光时键盘模式灯亮灯灭，充满电时会恢复原来模式下指示灯，充满电时会恢复原来模式下指示灯颜色。键盘在使用中当静止不用2-3 分钟后后，键盘自动进入休眠状态，这时按任意键可恢复灯光。

键盘在 WIN 系统时 FN 多媒体功能键说明

FN+F1	电脑屏幕亮度 -
FN+F2	电脑屏幕亮度 +
FN+F3	Calculator(计算器)
FN+F4	电脑
FN+F5	播放器
FN+F6	上一曲
FN+F7	前 /Win 键系统解锁
FN+F8	下一曲
FN+F9	播放 / 暂停
FN+F10	停止
FN+F11	静音
FN+F12	音量 -
	音量 +

键盘在 MAC 系统时 FN 多媒体功能键说明

FN+F1	电脑屏幕亮度 -
FN+F2	电脑屏幕亮度 +
FN+F3	ctrl+ 万用之
FN+F4	呼出 siri
FN+F5	CTRL+ 方向键下
FN+F6	快捷功能 (键盘 OKX)
FN+F7	上一曲
FN+F8	下一曲
FN+F9	暂停 / 播放
FN+F10	静音
FN+F11	音量 -
FN+F12	音量 +

注意：WIN/ALT 自定切换界面时互换，不要修改。

X75- 三模键盘安装步骤图

蓝牙连接

接收器 2.4G 边缘

数据线插头连接

X75- 三模键盘安装步骤说明

FN+Q 蓝牙通道一：
将键盘切模式切换开关打到蓝牙按钮位置，长按 FN+Q 切换蓝牙第 1 通道，指示灯会快闪蓝色灯光，蓝牙配对连接成功后恢复默认灯亮；

FN+W 蓝牙通道二：
长按 FN+W 切换蓝牙第 2 通道，指示灯会快闪黄色灯光，蓝牙配对连接成功后恢复默认灯亮；

FN+E 蓝牙通道三：
长按 FN+E 切换蓝牙第 3 通道，指示灯会快闪黄色灯光，蓝牙配对连接成功后恢复默认灯亮；

FN+R
将键盘模式切换开关打到 2.4G 按钮位置，按 FN+R 切换第 2.4G 通道，指示灯会快闪蓝色灯光，若 2.4G 接收器插入电脑识别的 USB 接口上，配对连接成功后恢复默认灯亮。

将键盘按照 TYPE-C 数据线连电脑 USB 接口插好，接好后成功，将键盘的模式切换开关打到有线按钮位置，键盘模式对应灯会亮白灯光，键盘在有线连接模式下，充满电时会恢复原来模式下指示灯颜色。

X75- 三模键盘 FN 功能及灯光操作说明

●FN+F1= 切换灯光模式
●FN+F2=F1 切换灯光颜色
●FN+ 数字键 = 长按灯光，再按灯开
●FN+ 下 / 上 = 灯光亮度加减调节
●FN+← / → 灯光呼吸速度加减调节
●FN+CAPS=→键常亮方式，再按退出
●FN+ESC=→键复位，灯光恢复默认状态
●FN+ 右 ALT 按住查看电量电量每个 1V 对键对 1-0 灯亮红色，大于 5V 以上亮绿色。

键盘对照灯光模式说明

键盘状态：WIN 系统时，正常光源，跑狗风车，七彩渐变，花开盛放，常亮模式，呼吸模式，单灯长亮，一键闪亮，滑动跑动，长虹轮盘，按键波浪，繁星点点，雪花飘落。

键盘对照灯光颜色说明

红色 - 橙色 - 蓝色 - 黄色 - 粉色 - 青色 - 白色 - 混色六种颜色。

English

Scope of product application

(X75) mechanical Tastatur, Design 82 Tasten mit RGB-Beleuchtung, Bluetooth-2.4G-verdrahtet drei Betriebsarten und zugehörige Geräte an die Steuerung angeschlossen, kann das Produkt auf dem Computer (Windows2000, Windows7, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0-Version oder mehr und Handy-Systeme mit Bluetooth-Version ausgeführt werden. Der Name des Bluetooth-Geräts dieses Geräts ist „X X ", Bluetooth-Gerätename „EWEADN-X75 3.0/5.0 ").

Hardware requirements

The mobile phone or computer with Bluetooth has a USB port that can be connected to the device.

Keyboard switch schematic diagram

Bluetooth Connection

Receiver 2.4g edge connection

Data cable connection connection

1. Mac and win system switch switch
2.Type-C connection port
3. Bluetooth - Wired -2.4G three-mode switch switch
4.2.4G receiver Place the hole

List

1.X75 keyboard X1
2.Type-C data cable x1
3. Pulling axis bond and two-in-one tool X1
4. Secretary card instructions x1
5.2.4G receiver X1
6. PET dust cover X1

X75-three-mode keyboard installation steps and use

FN+Q channel Bluetooth one:
Allene o modo de teclado para a posição do botão Bluetooth, pressione e segure FN+Q, a luz indicadora piscará rapidamente em azul e o emparelhamento Bluetooth é recuperado com sucesso após ativar de luz padrão.

FN+W Bluetooth channel Dois:
Pressione Long FN+W para alternar para o canal Bluetooth 3, a luz indicadora piscará rapidamente em amarelo, o emparelhamento Bluetooth é recuperado com sucesso.

FN+E
Allene o modo de teclado para a posição de icone 2.4g, modo para a tecla FN+R para o canal 2.4G, FN+R pressione o canal 2.4G, o receptor 2.4g na porta USB inativa do computador e reconhecerá para O padrão é restaurado após o emparelhamento bem-sucedido.

Conecte o cabo de dados Type-C acompanhado ao teclado à interface USB com o computador.

Teclado X75-Três Função FN e Operação Luz Descrição

●FN+0= alternar o modo de luz
●FN+next = switch liquid
●FN+ ← / → Brilho Anterior / = Desligue a luz de fundo e depois abra
●FN+↑ / ↓ ajuste e subtração do brilho leve
●FN+ ← / → Ajuste da velocidade da respiração quanto mais lento
●FN+cap + um quadro frequentemente ajustado para cima e para baixo é ajustado
●FN+ESC ONE-CLICK RESTAURAR o estado de recuperação da luz correça desde o início
●FN+Alt direito Pressione a consulta para consultar a energia e a potência é menor que 3V.

O teclado suporta o modo de luz é especifico

Follow the waves-default, such as shadow accompanying, sine waves, rotating windmills, colorful waterfalls, flowers blooming wealth, Changhong mode, breathing mode, fantastic rainbow, one touch, slow steps in the rain, rainbow wheels, keys ripples, stars, Neves sem neves em marcas, o floco de Cheun.

O teclado suporta a cor clara da luz

Red-orange-yellow-green-blue-white-mixed-color in a total of eight colors.

Português

Escopo de aplicação do produto

Teclado mecânico (X75), design 82 teclas com iluminação RGB, três modos de funcionamento com fios Bluetooth-2.4G e dispositivos relacionados ligados ao controle, o produto pode ser executado no computador (Windows2000, Windows7, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, versão OS2-2.0 ou mais e sistemas de telefonovil com versão Bluetooth. O nome do dispositivo Bluetooth deste dispositivo é „X X", o nome do dispositivo Bluetooth "EWEADN-X75 3.0/5.0.

Requisitos de hardware

O telefone celular ou computador com Bluetooth possui uma porta USB que pode ser conectada ao dispositivo.

Diagrama esquemático do interruptor do teclado

Conexão Bluetooth

Conexão de borda do receptor 2.4g do receptor

Conexão de borda do cabo de dados

1. Mac e Win System Switch
2.TYPE-C Porta de conexão
3. Bluetooth — Wired — 2.4g interruptor de três modos
4.2.4g Receptor Colloque o buraco

Lista

1. X75 Teclado X1
2.TYPE-C Cabo de dados x1
3.A Alça do eixo de puxar e dois-en-ATIe Tool X1
4. Instruções do cartão de secretária x1
5.2.4g Receptor x1
6. Cobertura de pó de mascotas x1

Three-mode connection diagram

X75-three-mode keyboard installation steps and use

FN+Q Bluetooth channel one:
Put the mode switch button to the Bluetooth icon position, and switch to the Bluetooth channel for a long press FN+Q, the indicator light flashes quickly in blue, and the Bluetooth pairing is successfully recovered by the default light effect.

FN+W Bluetooth channel two:
Long press FN+W to switch to the Bluetooth 2 channel, the indicator light flashes quickly in yellow, and the Bluetooth pairing connection is successfully recovered.

FN+E
Switch the keyboard mode to the 2.4G icon position, press FN+R to switch the 2.4G channel, press FN+R to switch the 2.4G channel, the indicator light flashes quickly in blue, and the default light is restored after the pairing connection is successfully recovered.

Connect the Type-C cable accompanied by the keyboard to the USB interface with the computer. After the plug is connected, the keyboard mode switches the switch to the wired connection mode.

X75-three-mode keyboard FN function and light operation description

●FN+F= Switch the light mode
●FN+F2=F1 Switch light color
●FN+Return key = turn off the back light, then open
●FN+↑ / ↓ = adjustment and subtraction of light brightness
●FN+ ← / → Light breathing or changing fast and slow speed
●FN+CAP + one button often higher, when this press exit
●FN+ESC=→ click reset, the light recovery is the state from the beginning
●FN+Right ALT Press the query to query the power and the power is lower than 3V

The keyboard supports light mode is specific

Follow the waves-default, such as shadow accompanying, sine waves, rotating windmills, colorful waterfalls, flowers blooming wealth, Changhong mode, breathing mode, fantastic rainbow, one touch, slow steps in the rain, rainbow wheels, keys ripples, stars, Neves sem neves in marcas, o floco de Cheun.

The keyboard supports the light color of the light

Red-orange-yellow-green-blue-white-mixed-color in a total of eight colors.

Русский язык

Область применения продукта

(X75) механическая клавиатура, дизайн 82 клавиши с использованием RGB-подсветки, три режима работы с проводным подключением и связанные устройства подключены к управлению, продукт может быть запущен на компьютере (Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, OS2-2.0 версии или более и мобильных телефонов системы с Bluetooth версии. Имя Bluetooth-устройства этой машины - «XX», Имя устройства Bluetooth «EWEADN-X75 3.0/5.0».

Переходите с помощью Dregi.com (бесплатная версия)

Аппаратные требования

Мобильный телефон или компьютер с Bluetooth имеет USB-порт, который может быть подключен к устройству.

Схема схема переключателя клавиатуры

Bluetooth Connection

Полученное соединение с кэшем 2.4 г

Подключение к кабелю данных

1. Mac и виртуальный переключатель переключателей
2. Порт подключения
3. Bluetooth - Wired -2.4G Трехрежимный переключатель
4.2.4G приемник поместите отверстие

Список

1.X75 Клавиатура x1
2.type-c кабель данных x1
3. Вытягивание шпонки из оси 2 в 1 инструмент x1
4. Инструкции по гарантийной карте x1
5.2.4G приемник x1
6. Пылезащита пылевая пробка x1

X75-three-mode keyboard installation steps and use

FN+Q channel Bluetooth one:
Allene o modo de teclado para a posição do botão Bluetooth, pressione e segure FN+Q, a luz indicadora piscará rapidamente em azul e o emparelhamento Bluetooth é recuperado com sucesso após ativar de luz padrão.

FN+W Bluetooth channel Dois:
Pressione Long FN+E para alternar para o canal Bluetooth 3, a luz indicadora piscará rapidamente em amarelo, o emparelhamento Bluetooth é recuperado com sucesso.

FN+R
Allene o modo de teclado para a posição de icone 2.4g, modo para a tecla FN+R para o canal 2.4G, FN+R pressione o canal 2.4G, o receptor 2.4g na porta USB inativa do computador e reconhecerá para O padrão é restaurado após o emparelhamento bem-sucedido.

Conecte o cabo de dados Type-C acompanhado ao teclado à interface USB com o computador.

Teclado X75-Três Função FN e Operação Luz Descrição

●FN+0= alternar o modo de luz
●FN+next = switch liquid
●FN+ ← / → Brilho Anterior / = Desligue a luz de fundo e depois abra
●FN+↑ / ↓ ajuste e subtração do brilho leve
●FN+ ← / → Ajuste da velocidade da respiração quanto mais lento
●FN+cap + um quadro frequentemente ajustado para cima e para baixo é ajustado
●FN+ESC ONE-CLICK RESTAURAR o estado de recuperação da luz correça desde o início
●FN+Alt direito Pressione a consulta para consultar a energia e a potência é menor que 3V.

O teclado suporta o modo de luz é especifico

Follow the waves-default, such as shadow accompanying, sine waves, rotating windmills, colorful waterfalls, flowers blooming wealth, Changhong mode, breathing mode, fantastic rainbow, one touch, slow steps in the rain, rainbow wheels, keys ripples, stars, neves sem neves em marcas, o floco de Cheun.

O teclado suporta a cor clara da luz

Red-orange-yellow-green-blue-white-mixed-color in a total of eight colors.

Español

Escopo de aplicación de producto

(X75) teclado mecánico, el diseño de 82 teclas con iluminación RGB, tres modos de Bluetooth-2.4G-cableado tres modos de funcionamiento y los dispositivos relacionados conectados al control, el producto se puede ejecutar en la computadora (Windows2000, Windows7, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, OS2-2.0 versión o más y los sistemas de teléfono móvil con versión Bluetooth. El nombre del dispositivo Bluetooth de esta máquina es «XX», Nombre del dispositivo Bluetooth «EWEADN-X75 3.0/5.0».

Requisitos de hardware

El teléfono móvil o la computadora con Bluetooth tiene un puerto USB que se puede conectar al dispositivo.

Diagrama esquemático del interruptor de teclado

Conexión Bluetooth

Conexión de borde del receptor 2.4G

Conexión de conexión de cable de datos

1. Interruptor de sistema de Mac y ganancia
2. Puerto de conexión de Type-C
3. Bluetooth - Cableado -2.4g Switch de interruptor de tres modos
4.2.4g receptor Colloque el agujero

Lista

1. X75 teclado x1
2. Type-C Data Cable X1
3. Tiendo la unión del eje y la herramienta de dos en uno x1
4. Instrucciones de la tarjeta del Secretario X1
5.2.4g receptor x1
6. Cubierta de polvo de mascotas x1

Diagrama de conexión de tres modos

Conexión Bluetooth

Conexión de borde de receptor 2.4G

Conexión de conexión de cable de datos

Cuando el teclado de tres modos X75 se usa por primera vez, se recomienda usar el cable de datos Type-C incluido para cargar el teclado USB de la computadora o el cargador DC-5V para cargar completamente el teclado antes de usarlo. Al cargar, debe observar la dirección de la línea de conexión Type-C cuando el enchufe está conectado y el teclado cargará del teclado. Restaurar el color de la luz indicadora en el modo actual. El teclado no toma aproximadamente 2-3 minutos durante el uso.

El teclado en el sistema WIN FN Función multimedia Descripción de la tecla

FN+F1	Brillo de la pantalla de la computadora
FN+F2	Brillo de la pantalla de la computadora+
FN+F3	Calculadora (Calculadora)
FN+F4	computadora
FN+F5	Jugador
FN+F6	Última canción
FN+F7	Pausa/reproducir (Windows/Mac)
FN+F8	Siguiente canción
FN+F9	Jugar/suspender
FN+F10	Detener
FN+F11	silenciar
FN+F12	volumen-
	Volume +

Nota: WinAlt intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee ganar.

FN+F1=F1	FN+F2=F2
FN+F3=F3	FN+F4=F4
FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8
FN+F9=F9	FN+F10=F10
FN+F11=F11	FN+F12=F12

Pasos de instalación del teclado X75-Tres-Modo

Cambio del modo de teclado a la posición del icono Bluetooth y cambie al canal Bluetooth 1 para una pulsación larga FN+Q, la luz indicadora parpadeará rápidamente en azul y el efecto de luz predeterminado se restablece con éxito después del emparejamiento.

FN+W Bluetooth Channel dos:
Presione Long FN+W para cambiar al canal Bluetooth 2:

Cambie el modo de teclado a la posición del icono 2.4G, cambie a la tecla FN+R al canal 2.4G, la tecla R parpadeará la luz azul, inserte el receptor 2.4G en el puerto USB inactivo de la computadora y vuelva a El valor predeterminado de forma predeterminada se restaura después de la conexión emparejamiento exitoso.

Conecte el cable de datos tipo C conectado al teclado a la interfaz USB con la computadora.

Teclado X75-Tres Modo FN FN y Operación de luz Descripción

●FN+0= Cambiar el modo de luz
●FN+End = Color de luz del interruptor
●FN+Return key = apagará la luz posterior, luego abra
●FN+ ↑ / ↓ ajuste y resta del brillo de la luz
●FN+ ← / → Ajuste/aceleración de luz o cambio rápido y lento ajuste
●FN+Cap + un button a menudo iluminan el ajuste hacia arriba y hacia abajo
●FN+ESC ONE-CLICK RESTAURAR el estado de recuperación de la luz comienza desde el principio.
●FN+Right Alt Presione la consulta para consultar la potencia y la potencia es inferior a 3V.

El teclado admite el modo de luz es específico

Follow the waves-default, such as shadow accompanying, sine waves, rotating windmills, colorful waterfalls, flowers blooming wealth, Changhong mode, breathing mode, fantastic rainbow, one touch, slow steps in the rain, rainbow wheels, keys ripples, stars, neves sin neves las marcas, el flujo de Cheun.

El teclado admite el color de la luz de la luz

Color rojo-naranja-amarillo-verde-azul-blanco-color combinado en un total de ocho colores.

日本語

製品アプリケーションの範囲

(X75) 机械鍵盤，設計寸法簡潔 均分-打孔，蓝牙 /2.4g- 产品都可适用于电脑 windows2000, windows7, vista, win7, win8, win10, win11, OS2-2.0バージョンとあるオ Bluetooth バージョンの携帯電話システム。この製品の名前 「EWEADN-X75 3.0/5.0」。

ハードウェア要件

Bluetooth の携帯電話または コンピューター USB ポートがあり、デバイスに接続できる USB ポートがあります。

キーボードスイッチ概略図

受信機 2.4g エッジ接続

データケーブル接続

1. MAC および WIN システムスイッチ
2. Type-C 接続ポート
3. Bluetooth— 有線 —2.4g 3 モードスイッチ
4. 2.4g レシーバーは穴を置きます

リスト

1.X75 キーボード X1
2.Type-C データケーブル X1
3. 軸結合と 2 つの - 1 つのツール x14 を引っ張る
4. 秘書カードの指示 X1
5.2.4g 受信機 x1
6. ペットダストカバー x1

3 つのモード接続図

Connexion Bluetooth

Connexion de bord du récepteur 2.4g

Connexion de connexion du câble de données

X75 3 モードキーボードが初めて使用される場合、思整ーブル を設定に接続する。コンピューター USB ポートまたは DC-5V 充電器を使用してキーボードを完全に充電することをお勧めします。充電するとき、充電の端子の方向に注意してください。充電のプロセスは、現在の状態でインジケーターライトを復元する。使用中に約 2-3 分かかります。キーボードは、使用中に約 2-3 分かかります。

Win System FN Multimedia 機能キーの説明のキーボード接続

FN+F1	コンピューター画面の明るさ -
FN+F2	コンピューター画面の明るさ +
FN+F3	計算機 (電卓)
FN+F4	コンピューター
FN+F5	プレーヤー
FN+F6	最後の曲
FN+F7	以前 (電卓) /Win キーロックして、もう一度押します
FN+F8	次の曲
FN+F9	再生 / 一時停止
FN+F10	停止
FN+F11	ミュート
FN+F12	ボリューム -
	ボリューム +

キーボードの Win/ システムにあるとき、FN マルチメディア機能キーの説明

FN+F1	コンピューター画面の明るさ -
FN+F2	コンピューター画面の明るさ +
FN+F3	Ctrl+ 万用
FN+F4	音声を呼び出す
FN+F5	CTRL+ 方向キー下
FN+F6	ショートカット (キーボード OKX)
FN+F7	最後の曲
FN+F8	次の曲
FN+F9	一時停止 / 再生
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量 -
FN+F12	ボリューム +

注：win/alt はイングラフイイスを切り替えるときに交換します、win キロックしないでください。

FN+F1=F1	FN+F2=F2
FN+F3=F3	FN+F4=F4
FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8
FN+F9=F9	FN+F10=F10
FN+F11=F11	FN+F12=F12

X75-Three-Mode キーボードインストールの手順と使用

FN+Q Bluetooth チャンネル 1：
キーボードモードを Bluetooth アイコンの位置に切り替えます。FN+Q を長押しすると、青いフラッシュの光が点滅し、インジケーターライトが点灯するとデフォルトの設定に戻ります。Bluetooth ペアリングは正常に回復されます。

FN+W Bluetooth チャンネル 2：
Long Press FN+W は Bluetooth 2 チャネルに切り替えます。インジケーターライトが黄色のライトで素早く点滅し、Bluetooth ペアリング接続が正常に回復します。

FN+E
キーボードモードを 2.4g アイコンの位置に切り替え、FN+R キーで 2.4g チャネルに切り替え、R キーは青色光をフラッシュし、2.4G レシーバをコンピューターのアイドル USB ポートに挿入すると、デフォルトは認識されます。キーボードを接続すと、フラッシュ完了後、デフォルトの設定に戻ります。

X75-Three-Mode キーボード FN 機能と光操作の説明

●FN+F1= ライトモードを切り替えます
●FN+F2=F1 ライトカラーを切り替えます
●FN+return キー = バックライトをオフにしてから開きます
●FN+↑ / ↓キーは小数点の調整と減算
●FN+ ← / → 呼吸のライトは速さと遅い速度の変更
●FN+cap1 + つ - ボタンはしばしば頻繁に調整されたものを上に調整します。
●FN+ESC ONE-CLICK リセット、元の現状は最初から復元します
●FN+ 右 alt クエリを使用して電源を照会し、電源は 3V 未満です。

キーボードは光モードをサポートしています

選択肢、雪嵐ーブル を加温に接続して、コンピューター USB ポートまたは DC-5V 充電器を使用してキーボードを完全に充電することをお勧めします。充電するとき、充電の端子の方向に注意してください。充電のプロセスは、現在の状態でインジケーターライトを復元する。使用中に約 2-3 分かかります。

キーボードは、光の明るい色をサポートします

白灯 8 色の赤橙色黄色の黄色のピンク - ブルー - ホワイト混合色。

X75-Three-Mode キーボードインストールの手順と使用

Le clavier dans le système Win System FN Multimedia Fonction Key Description

FN+F1	Luminosité de l'écran de l'ordinateur-
FN+F2	Luminosité de l'écran de l'ordinateur +
FN+F3	Calculatrice (calculatrice)
FN+F4	ordinateur
FN+F5	Joueur
FN+F6	Dernière chanson
FN+F7	Verrouillé du bouton Win et appuyez à nouveau
FN+F8	Chanson suivante
FN+F9	Jouer / suspendre
FN+F10	arrêt
FN+F11	Muet
FN+F12	volume-
	Volume +

Lorsque le clavier est dans le système Mac, la description de la clé de fonction multimédia FN

FN+F1	Luminosité de l'écran de l'ordinateur-
FN+F2	Luminosité de l'écran de l'ordinateur +
FN+F3	Ctrl + Direction
FN+F4	Esprit Siri
FN+F5	Clé de direction ctrl +
FN+F6	Fonction de raccourci (valeur clé OKX)
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Chanson suivante
FN+F9	Pause / Jouer
FN+F10	Muet
FN+F11	volume-
FN+F12	Volume +

Étapes d'installation du clavier x75-trois modes et utilisation

FN + Q Bluetooth Channel One:
Passez le mode de clavier en position d'icône Bluetooth et passez au canal Bluetooth 1 pour une appuyée à longue appuyée sur FN + Q, la lumière indicatrice flashera la lumière bleue et le jumelage Bluetooth est récupéré avec succès par défaut lumineux par défaut.

FN + W Bluetooth Channel Two:
Appuyez sur Long FN + W pour passer au canal Bluetooth 2.

FN + E Bluetooth Channel Three:
Appuyez sur Long FN + E pour passer au canal Bluetooth 3, la lumière indicatrice flashera la lumière jaune et le connexion de l'appareil Bluetooth est récupérée avec succès.

Connectez le câble de données Type-C accompagné du clavier à l'interface USB fonctionnelle.

Fonction FN du clavier x75-trois

●FN + F1 = Commutateur le mode d'éclairage
● FN + and = Couleur légère de commutation
● FN + F2 = F1 = Éteignez la lumière arrière, puis ouvrez
● FN + ↑ / ↓ = réglage et soustraction de la luminosité de la lumière
● FN + ← / → = respiration légère ou changer rapidement le réglage lent
● FN + CAP + un-bouton d'éclaircissement souvent bleu, puis appuyez sur la sortie
● Réinstallation FN + ESC One-Click, l'état de récupération de lumière commence depuis le début
● FN + ALT droit Appuyez sur la requête pour interroger l'alimentation et l'alimentation est inférieure à 3V.

Le clavier prend en charge le mode Light est spécifique

Suivez les vagues-défaut, comme l'accompagnement de l'ombre, les vagues sinusoïdales, les moulins à vent rotatifs, les cascades colorées, les fleurs florissantes le bien-être, un coup, des pas légers sous la pluie, les moulins, le mouvement lumineux, une touche, les pas lents dans la pluie, les roues arc-en-ciel, les touches, les étoiles, les étoiles, flocon sans neige les marques, le flux de Cheun.

Le clavier prend en charge la couleur

Couleur orange-jaune-vert-bleu-jaune-blanc-blanc mélange dans un total de huit couleurs.

Français

Portée de l'application de produit

Clavier mécanique (X75), conception 82 touches utilisant l'éclairage RGB, Bluetooth-2.4G-câblé trois modes de fonctionnement et des dispositifs connexes connecté au contrôle, le produit peut être exécuté sur Ordinateur Windows2000, Windows7, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, OS2-2.0 version ou plus et les systèmes de téléphone mobile avec la version Bluetooth. Le nom du périphérique Bluetooth de cette machine est « XX », Nom du périphérique Bluetooth « EWEADN-X75 3.0/5.0».

Exigences matérielles

Le téléphone mobile ou l'ordinateur avec Bluetooth dispose d'un port USB qui peut être connecté à l'appareil.

Schéma du commutateur du clavier

Connexion Bluetooth



Connexion de bord du récepteur 2.4g

Connexion de connexion du câble de données

1. Commutateur Mac et Win System Interrupteur
2. Port de connexion Type-C
3. Bluetooth —câblé -commutateur à trois modes 2.4 g
4.2.4g Récepteur Placer le trou

Liste

1. Clavier x75 x1
2. Type-C Câble de données x1
3. Filage de la liaison et de l'outil à deux-en-x1
4. Instructions de la carte secrétaire x1
5. récepteur 2.4g x1
6. Couverture de poussière pour animaux de compagnie x1

Diagramme de connexion à trois modes

Étapes d'installation du clavier x75-trois modes et utilisation

FN + Q Bluetooth Channel One:
Passez le mode de clavier en position d'icône Bluetooth et passez au canal Bluetooth 1 pour une appuyée à longue appuyée sur FN + Q, la lumière indicatrice flashera la lumière bleue et le jumelage Bluetooth est récupéré avec succès par défaut lumineux par défaut.

FN + W Bluetooth Channel Two:
Appuyez sur Long FN + W pour passer au canal Bluetooth 2.

FN + E Bluetooth Channel Three:
Appuyez sur Long FN + E pour passer au canal Bluetooth 3, la lumière indicatrice flashera la lumière jaune et la connexion de l'appareil Bluetooth est récupérée avec succès.

Connectez le câble de données Type-C accompagné du clavier à l'interface USB fonctionnelle.

Fonction FN du clavier x75-trois

●FN + F1 = Commutateur le mode d'éclairage
● FN + and = Couleur légère de commutation
● FN + F2 = F1 = Éteignez la lumière arrière, puis ouvrez
● FN + ↑ / ↓ = réglage et soustraction de la luminosité de la lumière
● FN + ← / → = respiration légère ou changer rapidement le réglage lent
● FN + CAP + un-bouton d'éclaircissement souvent bleu, puis appuyez sur la sortie
● Réinstallation FN + ESC One-Click, l'état de récupération de lumière commence depuis le début
● FN + ALT droit Appuyez sur la requête pour interroger l'alimentation et l'alimentation est inférieure à 3V.

Le clavier prend en charge le mode Light est spécifique

Suivez les vagues-défaut, comme l'accompagnement de l'ombre, les vagues sinusoïdales, les moulins à vent rotatifs, les cascades colorées, les fleurs florissantes le bien-être, un coup, des pas légers sous la pluie, les moulins, le mouvement lumineux, une touche, les pas lents dans la pluie, les roues arc-en-ciel, les touches, les étoiles, les étoiles, flocon sans neige les marques, le flux de Cheun.

Le clavier prend en charge la couleur

Couleur orange-jaune-vert-bleu-jaune-blanc-blanc mélange dans un total de huit couleurs.

Authorized by: Jiangsu Xuanfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer: Jiangsu Xuanfeng Technology Co., Ltd
Building 3, Goldfire Industrial Park, Lubei Avenue, Qingyuan District, J'an City, Jiangsu Province
Contact number: 400-1111-996
Website: www.eweadn.com
Product execution standard: Enterprise Standard Q/BJT 14001-2020
Product specifications and parameters are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

授权商：江西宏锋科技有限公司
制造商：江西宏锋科技有限公司
江西省吉安市青原区锦江镇文清工业园3号楼
联系电话:400-1111-996
网址:www.eweadn.cn
产品执行标准导键盘Q/BJT 14001-2020
注意产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准,请谅宽谅!

合格证

尺　寸：105x148
材　质：128克铜板纸(单色印刷)
装　订：折页