amazon basics

CR-V Locking Pliers Set
Jeu de Pinces Grip CR-V
CR-V-Gripzangen-Set
Set di Pinze di Bloccaggio CR-V
Juego de Tenazas CR-V
Set van CR-V Griptangen
CR-V ロッキングプライヤセット

B08L6S1V1Z, B08L6RD6YP

1



2



3





EN

Intended Use
This product is intended for gripping objects or for cutting wires.

To Grip Objects
1. Press the labor-saving flip to open the product.
2. Rotate the tension knob enlarge or reduce the jaw of the locking pliers.
3. Grip both handles to close the pliers onto the object desired. The pliers are now gripping the object firmly.
4. After use, press the labor-saving flip to open the product.

To Cut Wires
1. Place the wire all the way inside the product.
2. Grip both handles to cut the wire.

FAQs

Q1: How to tell if the tension knob is too tight or too loose?

A1: If the bottom handle springs open easily after locking, the tension knob is too loose. If the bottom handle cannot be pushed together to lock properly, the tension knob is too tight.

Q2: The product can be locked together but the grip on the material is still too loose, what can be done?

A2: If the grip is still loose after locking, open the product and tighten the tension knob by 1/4 of a turn then try again. Keep adjusting the tension knob little by little until the desired grip strength is achieved.

FR

Utilisation Prévue
Ce produit est destiné à la préhension d'objets ou à la coupe de câbles.

Pour Agripper les Objets
1. Pressez le bouton de blocage facile pour ouvrir le produit.
2. Tournez la molette de tension pour élargir ou rétrécir la mâchoire de la pince étau.
3. Serrez les deux poignées pour refermer la pince sur l'objet souhaité. La pince tient maintenant fermement l'objet.
4. Après utilisation, pressez le bouton de blocage facile pour ouvrir le produit.

Pour Couper les Câbles
1. Introduisez le fil dans le produit jusqu'au bout.
2. Serrez les deux poignées pour couper le câble.

FAQ

Q1 : Comment savoir si la molette de tension est trop serrée ou trop lâche ?

R1 : Si la poignée inférieure se relâche facilement après avoir été verrouillée, c'est que la molette de tension est trop lâche. S'il n'est pas possible de rapprocher la poignée inférieure pour la verrouiller correctement, la molette de tension est trop serrée.

Q2 : Le produit peut être verrouillé mais la prise exercée sur le matériau est encore trop lâche, que peut-on faire ?

R2 : Si la poignée est encore lâche après le verrouillage, ouvrez le produit et serrez la molette de tension d'un quart de tour, puis réessayez. Continuez à régler la molette de tension petit à petit jusqu'à ce que la force de préhension souhaitée soit atteinte.

DE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist zum Festhalten von Objekten oder zum Schneiden von Drähten bestimmt.

Objekte festhalten
1. Drücken Sie die arbeitssparende Klappe, um das Produkt zu öffnen.
2. Drehen Sie den Spannknopf, um die Klemmbacke der Gripzange zu vergrößern oder zu verkleinern.
3. Umfassen Sie beide Griffe, um das gewünschte Objekt mit der Zange zu greifen. Die Zange hat das Objekt nun fest im Griff.
4. Drücken Sie die arbeitssparende Klappe nach Gebrauch erneut, um das Produkt zu öffnen.

Drähte schneiden
1. Führen Sie den Draht bis zum Anschlag in das Produkt.
2. Drücken Sie beide Griffe zusammen, um den Draht zu schneiden.

Häufig gestellten Fragen

F1: Wie erkennt man, ob der Spannknopf zu fest oder zu lose ist?

A1: Wenn der untere Griff nach dem Verriegeln leicht aufspringt, ist der Spannknopf zu lose. Wenn sich der untere Griff nicht zusammendrücken lässt, um eine ordnungsgemäße Verriegelung zu gewährleisten, ist der Spannknopf zu fest angezogen.

F2: Das Produkt kann verriegelt werden, aber der Halt auf dem Material ist immer noch zu locker. Was kann man tun?

A2: Falls der Halt nach dem Verriegeln immer noch locker ist, öffnen Sie das Produkt, ziehen Sie den Spannknopf eine 1/4-Umdrehung an und versuchen Sie es erneut. Fahren Sie damit fort, den Spannknopf nach und nach einzustellen, bis die gewünschte Klemmkraft erreicht ist.

IT

Uso Previsto
Questo prodotto è concepito per afferrare oggetti o per tagliare fili.

Per afferrare gli oggetti
1. Premere il grilletto di rilascio per aprire il prodotto.
2. Ruotare la vite di regolazione per allargare o chiudere le ganasce delle pinze di bloccaggio.
3. Afferrare entrambe le maniglie per serrare le pinze sull'oggetto desiderato. Le pinze stanno ora trattenendo saldamente l'oggetto.
4. Dopo l'uso, premere il grilletto di rilascio per aprire il prodotto.

Per tagliare i fili
1. Collocare i fili interamente all'interno del prodotto.
2. Afferrare entrambe le maniglie e stringerle per tagliare il filo.

Domande Frequenti

D1: Come si capisce se la vite di regolazione è troppo serrata o troppo allentata?

R1: Se la maniglia inferiore scatta, aprendosi facilmente dopo il bloccaggio, significa che la vite di regolazione è troppo allentata. Se non è possibile chiudere la maniglia inferiore per un corretto bloccaggio, la vite di regolazione è troppo serrata.

D2: È possibile serrare il prodotto, ma la presa sul materiale non è salda, cosa occorre fare?

R2: Se la presa non è salda dopo il bloccaggio, aprire il prodotto e serrare la vite di regolazione di 1/4 di giro e riprovare. Continuare a regolare gradualmente la vite di regolazione finché non si ottiene la forza di presa desiderata.

ES

Uso Previsto
Este producto se ha diseñado para sujetar objetos o para cortar cables.

Sujetar objetos
1. Presione la pestaña fácil para abrir el producto.
2. Gire el mando de tensión para agrandar o reducir la apertura de las tenazas.
3. Sujete ambos mangos para cerrar las tenazas en el objeto deseada. Las tenazas ahora ya sujetan el objeto firmemente.
4. Después del uso, presione la pestaña fácil para abrir el producto.

Cortar cables
1. Coloque el cable totalmente dentro del producto.
2. Sujete ambos mangos para cortar el cable.

Preguntas Más Frecuentes

P1: ¿Cómo saber si el mando de tensión está demasiado apretado o demasiado flojo?

R1: Si los resortes del mango inferior se abren fácilmente después de bloquearlos, el mando de tensión está demasiado flojo. Si el mango inferior no se puede apretar para bloquear correctamente, el mando de tensión está demasiado apretado.

P2: El producto se puede bloquear pero el agarre en el material es aún demasiado flojo; ¿qué puedo hacer?

R2: Si el agarre es aún demasiado flojo después del bloqueo, abra el producto y apriete el mando de tensión 1/4 de vuelta y vuelva a intentarlo. Siga ajustando el mando de tensión lentamente hasta que consiga la resistencia de agarre deseada.

NL

Beoogd Gebruik
Dit product is bestemd voor het vasthouden van objecten of het doorsnijden van draad.

Objecten vasthouden
1. Druk op de arbeidsbesparende hendel om het product te openen.
2. Draai aan de spanningsregelaar om de bek van de griptang te vergroten of te verkleinen.
3. Pak beide handgrepen vast om de tang op het gewenste object vast te zetten. De tang houdt het object nu stevig vast.
4. Druk na gebruik op de arbeidsbesparende hendel om het product te openen.

Draad doorsnijden
1. Plaats de draad volledig in het product.
2. Knijp beide handgrepen dicht om de draad door te snijden.

Veelgestelde Vragen

V1: Hoe weet ik of de spanningsregelaar te vast of te los zit?

A1: Als de onderste handgreep na het vergrendelen te makkelijk open springt, dan is de spanningsregelaar te los. Als de onderste handgreep niet kan worden samengedrukt om vergrendeld te worden, dan is de spanningsregelaar te vast.

V2: Het product kan worden vastgezet maar de grip op het materiaal is nog steeds te los, wat kan ik doen?

A2: Als de grip na het vergrendelen nog te los is, open het product, draai de spanningsregelaar een kwartslag vast en probeer opnieuw. Stel de spanningsregelaar beetje per beetje af totdat de gewenste gripsterkte wordt bereikt.

日本語

用途
本製品は、物体を握る、またはワイヤを切断することを目的としています。

物体を握る

1. 省力フリップを押して、本製品を開きます。
2. テンションノブを回転させて、ロッキングプライヤのジョーを拡大または縮小します。
3. 両ハンドルを握って、プライヤを必要な物体の上で閉じます。これで、プライヤは物体をしっかり固定します。
4. 使用後は、省力フリップを押して、本製品を開きます。

ワイヤを切断する

1. ワイヤを本製品の内側まで入れます。
2. 両ハンドルを握り、ワイヤを切断します。

FAQ

Q1：テンションノブが締め付けすぎ、または緩めすぎかはどのように確認するのですか？

A1：下部ハンドルのスプリングは、テンションノブの締め付けが緩すぎると、すぐに開いてしまいます。下部ハンドルを同時に押しても適切にロックできない場合は、テンションノブを締め付けすぎです。

Q2：本製品は同時にロックできますが、材料上のグリップがまだ緩すぎます。どのようにしたらよいですか？

A2：ロックしてもまだグリップが緩い場合は、本製品を開けて、テンションノブを 1/4 回締め付けてから、もう一度やり直してください。テンションノブは、必要なグリップ強度になるまで、少しずつ調節を続けてください。

EN

Important Safeguards

⚠ DANGER Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- This product is shipped fully assembled. Before use verify that all the components are secure.
- Be cautious when opening/closing/operating the product. Keep hands away from the hinge and the sharp edge or wear suitable personal protective equipment to prevent fingers from being trapped, pinched or cut.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

+1 877-485-0385 (US Phone Number)

FR

Mesures de Sécurité Importantes

⚠ DANGER Risque d'étouffement !
Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- Ce produit est livré complètement assemblé. Avant l'utilisation, vérifiez que tous les éléments sont bien en place.
- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture, de la fermeture et du maniement du produit. Gardez les mains à distance de la charnière et le bord tranchant ou portez un équipement de protection individuelle adapté pour éviter que vos doigts ne soient coincés, pincés ou coupés.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

CA : amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Dieses Produkt wird vollständig montiert geliefert. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten sicher sind, bevor Sie das Produkt nutzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Produkt öffnen, schließen oder damit arbeiten. Halten Sie Ihre Hände vom Scharnier und von der scharfen Kante fern oder tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, um zu verhindern, dass Finger eingeklemmt, gequetscht oder abgeschnitten werden.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

IT

Avvertenze di Sicurezza Importanti

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!
Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, includere questo manuale istruzioni.
- Questo prodotto viene spedito completamente assemblato. Prima dell'uso verificare che tutti i componenti siano ben serrati.
- Prestare attenzione durante l'apertura/la chiusura/il funzionamento del prodotto. Tenere lontano le mani dalla cerniera e dallo spigolo tagliente oppure indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per evitare che le dita rimangano intrappolate, schiacciate o tagliate.

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Consejos de Seguridad Importantes

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!
Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños y las mascotas; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.
- Este producto se entrega totalmente montado. Antes de usarlo compruebe que todos los componentes están apretados.
- Tenga cuidado al abrir/cerrar/utilizar el producto. Mantenga las manos alejadas de la bisagra y el borde afilados o utilice un equipo de protección personal adecuado para evitar atraparse, pellizcarse o cortarse los dedos.

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!
Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Dit product wordt volledig in elkaar gezet geleverd. Controleer voor gebruik of alle onderdelen stevig vastzitten.
- Wees voorzichtig wanneer u het product opent/sluit/gebruikt. Houd de handen uit de buurt van het scharnier en de scherpe rand of draag gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen om het vastzitten, pletten of snijden van uw vingers te vermijden.

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

日本語

安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

⚠ 危険 窒息のリスクあり!
包装材料はお子様の手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

- このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。
- 本製品は完全に組み立てた状態で出荷されています。使用前に、部品がすべて固定されているか確認してください。
- 本製品の開閉と操作時は注意してください。手をヒンジと鋭利なブレードから離すか、適切な身体保護具を着用し、指が絡まったり、挟まったり、あるいは切断されたりしないようにしてください。

製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

amazon.co.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

FR

MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • PRODOTTO IN CINA • HECHO EN CHINA • GEMAAKT IN CHINA • 中国製

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

V02-11/23