Mandis shop

Samsung AH59-02196A

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV SOURCE	TV Source	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV CH	TV CH +	+ CH	Ch +
	TV CH -	CH −	Ch -

Original		Rechange	
O/A INPUT	O/A Input	APP MEDIA	Media
AUTO POWER LINK	Power Link / Aut	HOME SMART	Smart
PASS	Pass	1	1
CINEMA	Cinema	2	2
MUSIC	Music	4	4
NEWS	News	3	3

https://tout-telecommande.fr/fr/samsung/1697-389-telecommande-de-remplacement-pour-samsung-ah59-02196a.html