60mm

80mm

For ZY

# Smart Tag

Scan the code to watch the operation video

| Specification | |
|---|---|
| Model | FSH1Fqd03 |
| Size | 34x34x7.8 mm/1.42x1.42x0.31 inch |
| Weight | 11g / 0.39 oz |
| Battery | CR2032 （Replaceable） |
| Voltage | DC 3V |
| Current | < 5uA(Standby) / < 10mA(Max) |
| Wireless | BLE 5.2 |
| Wireless range | > 40m （Line-of-sight） |
| Buzzer | Built-in > 75db (in 10cm) |
| Temperature range | 5 ~ C/ 45 ~ C(23 ~ F/ ~ 113 ~ F) |
| Humidity range | < 95% （Non-condensing） |
| System | Only for iOS, iOS 14.3 and above |
| System Requirements and Compatibility | Apple ID<br>iPhone and iPad touch models with iOS 14.3 or later<br>iPad models with iPadOS 14.3 or later |

## Quick Connection

1. **Please ensure that Bluetooth is turned on before use.**
2. **Pulling out the white tab is the pairing mode**
3. **Scan this QR code with your iPhone camera, then tap 'Find My' below the code to start pairing mode.**
4. **Pulling out the white tab is the pairing mode.**
5. **Select 'Add Item' in the item list**
6. **Follow the on-screen prompts to complete the pairing process.**

Bluetooth

Find My

## How to connect to the product?

1. **Open the Apple Find My app and make sure Bluetooth is turned on.**
2. **Pulling out the white tab is the pairing mode.**
3. **Select 'Add Item' in the item list**

Find My

Other Supported Items

**Make Sure the device is in a power on state, then add other item.**

## Main functions of products

1. **Searching Items**
2. **Connect**
3. **Name Item**
4. **Choose an Pattern**
5. **Agree**
6. **Finish**

**Tip: If you want a refund, please make sure to remove the items you have added before returning to avoid disclosing your privacy.**

How to power on: press the button once, the device is power on.

How to power off: press and hold the button for 5 seconds, the device is power off.

How to reset: press the button 4 times within 2 seconds, then press and hold the button until you hear the beeps, the device is in reset state.

## How to replace the battery?

Use the tool to open the shell

**Tip: If you want a refund, please make sure to remove the items you have added before returning to avoid disclosing your privacy.**

How to power on: press the button once, the device is power on.

How to power off: press and hold the button for 5 seconds, the device is power off.

How to reset: press the button 4 times within 2 seconds, then press and hold the button until you hear the beeps, the device is in reset state.

### 3.How to protect my privacy?

Where your device(s) only you can see it for yourself.Your location data and history belongs to you. Only you can see it when you choose to share it. Apple does not store your location data, nor does remains anonymous, and location data is encrypted at every step of the search. So, Apple doesn' know where your device is or who is tracking your item.

### 4.How to replace the battery for the equipment?

You need to use the warping in the product accessories to gently pry the upper cover to remove the battery.Battery life is usually one year.

### 5.What is a " Find My" network ? How to work?

Apple Find My Networks provides an easy, secure way to find compatible personal items on maps using iPhone, iPad, iPod touch ,"Find My" App, Mac,or Macs Find Items Nearby. Find My Network is end-to-end encrypted and designed so that no one, not even Apple, is in view it with your pair Apple device.If you client is lost, you can set it to Lost mode, and your device will automatically send a notification to nearby iOS, iPad, and Mac. Find My Network is encrypted and anonymous,so no one sees, including Apple, can view its location.

### Important tips

When the device is separated from the owner, Find My Network uses Bluetooth signals to ping nearby devices that are part of the Find My network to see if they can locate the device. When the Apple device on the net acknowledges a lost owner tag device nearby,it reports the approximate location of the lost item to the owner of the device via the Internet.

1.Make sure the device is not being used to track an individual.

2.How to prevent devices from being used for malicious tracking?

When someone sets a device incorporates your belongings and tracks them for your than a while,you are reminded in two ways:

If you have iPhone, iPad, etc., Apple devices, you will be alerted on the Apple device to iOS 14 or iPadOS 14, and later versions of Apple devices.

If you don't have an Apple device,and if someone else's smart tag leaves its own owner, and is with you for a period of time, the device will play a sound to remind you. If there is no need to worry if your friends happen to be carrying the equipment, or if many people are in the same place, the device will sound as long as the device does not leave the owner, such reminders are not triggered.

Article 12

After obtaining permission, the company, trade name or user shall not change the frequency, increase the power or change the characteristics and function of the original design without authorization.

Article 14

The use of any power RF motor shall not breach or interfere with legal communications; if any disturbance is found, it shall be stopped immediately and improved to no camera. The operation is subject to the following two conditions:

paragraph means that low - power radio frequency motors for radio communication operated in accordance with the

Article 14 of the Regulations on Low-Power Radio Frequency Motors shall not affect legal communication or radiation radio wave motors.

Article 15 of the Regulations on Low-Power Radio Frequency Motors.

## Notes about batteries:

This device use a lithium battery.
**If the following guidelines are not followed, the lithium-ion battery in this device may shorten or have a risk of device damage, overheating, fire, electrolyte leakage, and / or injury.**
**Do not disassemble,complete the holes, or damage the device battery.**
**Do not remove or attempt to remove batteries that cannot be replaced by the user.**
**Do not expose the battery to flame, explosion, or other hazards.**

## Can't connect ? Troubleshooting method

1. In the Find My app can only choose to add other items.Cannot choose to be added to the Air Tag

2. Check whether the insulation piece has been pulle dout.

3. The equipment pulls out the insulation piece for the first time and enters theBluetooth network for three minutes.

During this period, there will be no sound feedback from the single button.

4. Restore factory Settings: quick button four times, and then long press at the fifth time,reset successfully.issued the distribution network prompt sound.

5.Update the mobile network, such as switching between WiFi and cellular networks.

6.Determine whether the device is removed.

7.Start the phone again and try again

**Warning:**
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE: This Device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF exposure:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

**Comment se connecter :**
1.Assurez-vous que le téléphone est sur la lampe blanche.
2.Ouvrez l'application Apple Find My et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
3.Assurez-vous que l'appareil est sous tension, puis cliquez sur "Ajouter un objet", sélectionnez "Autre objet pris en charge", puis "Ajouter des objets.
5.Connecter
6.Nommer l'objet.
7.Choisir un modèle.
8.Accepter.
9.Terminer.
Conseil : si vous souhaitez être remboursé, veillez à retirer les éléments que vous avez ajoutés avant de les renvoyer afin de ne pas compromettre votre vie privée.

Mise en marche : appuyez une fois sur le bouton pour mettre l'appareil en marche.

Comment éteindre l'appareil : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'appareil est éteint.

Comment réinitialiser : appuyez sur le bouton 4 fois rapidement dans les 2 secondes, puis appuyez et maintenez le bouton pour la 5ème fois jusqu'à ce que vous entendiez un bip, l'appareil est en état de réinitialisation.

Español

**Cómo conectar:**
1.Asegúrese de que la lámpara es el modo de emparejamiento.
2.Abra la aplicación Apple Find My y asegúrese de que Bluetooth está activado.
3.Asegúrese de que el dispositivo está encendido y, a continuación, haga clic en "Añadir objeto", seleccione "Otro objeto compatible", luego Añadir objetos.
5.Conectar.
6.Nombre del objeto.
7.Elija un patrón.
8.Acepto.
9.Finalizar.
Consejo: Si quieres que te devolvamos el dinero, asegúrate de quitar los elementos que has añadido antes de devolverlo para no comprometer tu privacidad.

Encendido: pulse el botón una vez para encender el dispositivo.

Cómo apagar: mantenga pulsado el botón durante 5 segundos, el dispositivo se apaga.

Cómo reiniciar: pulse el botón 4 veces rápidamente en 2 segundos, luego pulse y mantenga pulsado el botón por quinta vez hasta que oiga un pitido, el dispositivo está en estado de restablecimiento.

한국어

**연결 방법:**
1.라벨이 켜져 있는지 확인하십시오.
2.Apple 다시 찾기 앱을 열고 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.
3.기기가 켜져 있는지 확인한 후에 항목을 추가를 클릭한 다음 "기타 지원되는 항목"을 선택합니다.
4.핀을 뽑다
5.연결
6.항목 이름 지정
7.패턴 선택
8.수락
9.완료
팁: 환불을 원하시는 경우, 개인정보가 노출되지 않도록 반환하기 전에 추가한 항목을 반드시 삭제해 주세요.

대기 모드: 방향키를 한 번 누르면 기기가 켜집니다.

종료: 방향키를 5초 이상 누르면 기기가 꺼집니다.

초기화 방법:방향키를 2초 이내에 4번 누른 다음 5번째 누를 때까지 누르고 있으면 삐 소리가 들릴 때까지 기기가 초기화 상태입니다.

Čeština

**Jak se připojit:**
1.Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování.
2. Otevřete aplikaci Apple Find My a ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth.
3.Ujistěte se, že je zařízení v zapnutém stavu, poté klikněte na „Přidat novou položku " a vyberte „Další podporovaná položka ", a poté přidejte položky.
5.Připojte
6.Název item
7.Vybrat vzor
8.Odsouhlasit
9.Dokončit
Tip: Pokud chcete vrátit peníze, nezapomeňte před vrácením odstranit přidané položky, abyste zabránili prozrazení vašeho soukromí.

Zapnutí: Jednou stiskněte tlačítko, zařízení je zapnuté.

Jak vypnout: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, zařízení je vypnuté.

Jak resetovat: stiskněte tlačítko 4krát rychle během 2 sekund a dlouze stiskněte tlačítko 5krát, dokud neuslyšíte pípnutí, zařízení je ve stavu resetování.

Svenska

**Så här ansluter du:**
1.Se till att enheten är i parningsläget.
2. Öppna Apple Hitta min-appen och se till att Bluetooth är påslagen.
3. se till att enheten är i påslaget tillstånd, klicka sedan på " Lägg till nytt objekt " , välj " Annat objekt som stöds"
4. välj efter objekt
5.Anslut
6.Namnge objektet
7.Välj ett mönster
8.Godkänn
9.Avslutas
Tips: Om du vill ha en återbetalning, se till att ta bort de objekt du har lagt till innan du returnerar för att undvika att avslöja din integritet.

Så här slår du på: tryck en gång på knappen så är enheten på.

Så här stänger du av: Håll knappen intryckt i 5 sekunder så stängs enheten av.

Återställning: nyss på knappen 4 gånger snabbt inom 2 sekunder, tryck och håll knappen 5 gånger tills du hör ett pip, enheten är i återställningsläge.

Polski

**Jak podłączyć:**
1.Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania.
2.Otwórz aplikację Apple Find My i upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
3.Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie kliknij „Dodaj nowy element" , wybierz „Inny obsługiwany element" , a następnie dodaj wszystkie elementów.
5.Połączyć
6.Name Item
7.Wybierz wzór
8.Zgoda
9.Zakończ
Wskazówka: Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, upewnij się, że usunąłeś dodane elementy przed zwrotem, aby uniknąć ujawnienia swojej prywatności.

Jak włączyć: naciśnij przycisk raz, urządzenie jest włączone.

Jak wyłączyć: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, urządzenie zostanie wyłączone.

Jak zresetować: naciśnij przycisk 4 razy szybko w ciągu 2 sekund, a następnie naciśnij go długo 5 razy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy - urządzenie zostanie zresetowane.

Nederlands

**Hoe te verbinden:**
1.Zorgen dat het apparaat in de koppelmodus.
2.Open de Apple Zoek mijn app en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
3.Zorg ervoor dat het apparaat aan staat, klik dan op " Add New Item" , selecteer " Other supported Item" .
5.Verbinden
6.Verbinden
6.Naam Item
7.Kies een patroon
8.Akkoord
9.Voltooien
Tip: Als je je geld terug wilt, zorg er dan voor dat je de items die je hebt toegevoegd verwijdert voordat je ze teruggaat om te voorkomen dat je privacy wordt prijsgegeven.

Inschakelen: druk één keer op de knop en het apparaat staat aan.

Uitschakelen: houd de knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Het resetten: druk binnen 2 seconden 4 keer snel op de knop en druk 5 keer lang op de knop totdat u een pieptoon hoort.

Portugal

**Como ligar:**
1.Certifique-se de que o gerador branco é o modo de emparelhamento.
2.Abra a aplicação Apple Find My e certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
3.Certifique-se de que o dispositivo está ligado e, em seguida, clique em "Adicionar novo item" e selecione "Outro item suportado".
5.Conectar
6.Nome do item
7.Escolha um padrão
8.concordar
9. terminar
Sugestão: se pretender um reembolso, certifique-se de que remove os itens que adicionou antes de devolver para evitar revelar a sua privacidade.

Como ligar: prima o botão uma vez, o dispositivo está ligado.

Como desligar: prima sem soltar o botão durante 5 segundos, o dispositivo está desligado.

Como repor: prima o botão 4 vezes rapidamente no espaço de 2 segundos e prima longamente o botão 5 vezes até ouvir um sinal sonoro; o dispositivo está no estado reposto.

Ελληνικά

**Πώς να συνδεθείτε:**
1.Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία είναι λευκή.
2.Ανοίξτε τη διαφήμιση Apple Find My και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο.
3.Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Προσθήκη νέου στοιχείου", επιλέξτε "Άλλο υποστηριζόμενο στοιχείο", στη συνέχεια προσθέστε τα στοιχεία.
5.Σύνδεση
6.Ονομασία
7.Επιλέξτε μοτίβο
8.Συμφωνώ
9.Τέλος
Συμβουλή: Εάν θέλετε επιστροφές χρημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα στοιχεία που έχετε προσθέσει πριν επιστρέψετε για να αποφύγετε την αποκάλυψη του απορρήτου σας.

Για τις ενεργοποιημένες: πατήστε το κουμπί μια φορά, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Τρόπος απενεργοποίησης: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Τρόπος επανεκκίνησης: πατήστε το κουμπί 4φορες γρήγορα μισό σε 2 δευτερόλεπτα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 5ες φορές μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επανεκκίνησης.

Magyar

**Hogyan lehet csatlakozni:**
1.Ellenőrizze, hogy a lámpa párosítási módban van.
2.Nyissa meg az Apple Keresése alkalmazást, és győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
3.Győződjön meg arról, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van, majd kattintson az "Új elem hozzáadása", válassza az "Egyéb támogatott elemek" lehetőséget.
4.Az ikonok kiválasztása
5.Csatlakozás
6.Elem átnevezése
7.Mintás kiválasztása
8.Egyetértés
9.Befejezés
Tipp: Ha visszatérítést szeretne kapni, kérjük, távolítsa el a hozzáadott termékeket, mielőtt visszaküldi, hogy elkerülje a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát.

Bekapcsolás módja: nyomja meg egyszer a gombot, és a készülék be van kapcsolva.

Kikapcsolás módja: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, a készülék ki van kapcsolva.

Visszaállítás módja: nyomja meg a gombot négyszer gyorsan 2 másodpercen belül, és hosszú ideig nyomja meg a gombot ötödszor, amíg sípszót nem hall, a készülék visszaállítási állapotban van.

Dansk

**Sådan forbinder man:**
1.Sørg for, at enheden er i parringstilstanden.
2.Åbn Apple Find mit app, og sørg for, at Bluetooth er slået til.
3.Sørg for, at enheden er tændt, og klik derefter på "Tilføj nyt element", vælg "Andet understøttet element", vælg "Andet understøttet element, efterfulgt af elementerne.
5.Tilslut
6.Navn item
7.Choose a Pattern
8.Enig
9.Finish
Tip: Hvis du ønsker en refusion, skal du sørge for at fjerne de varer, du har tilføjet, før du vender tilbage for at undgå at offentliggøre dit privatliv.

Sådan tænder du: Tryk på knappen en gang, og enheden er tændt.

Sådan slukker du: Tryk på knappen og hold den nede i 5 sekunder, og enheden er slukket.

Sådan nulstiller du: Tryk på knappen 4 gange hurtigt inden for 2 sekunder, og tryk derefter og hold knappen 5. gange, indtil du hører et bip, enheden er i nulstillingstilstand.

## CE/RoHS Notice

CE RoHS

CE Products with the CE marking comply with the Radio Equipment Directive (2014/53/EU) and the Electromagnetic Compatibility Directive. Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:
EN 300328:2017
EN 50663:2017
EN 62368-1:2014/A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 300 328 V2.2.2

RoHS Products with the RoHS marking comply with the RoHS Directive (2011/65/EU) and Amended by Annex II to Directive(2011/65/EU) issued by the Commission of the European.

## RSH-TECH Official

TikTok YouTube

## How to Reset

## How to Use

## How to Replace the Battery



If any questions, please contact us through
support@himojo.net

Italiano

**Come collegarsi:**
1.Eseguendo la linguetta bianca si accede alla modalità di accoppiamento.
2.Apri l'applicazione Apple Trova il mio e assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata.
3.Assicurarsi che il dispositivo sia acceso, quindi fare clic su "Aggiungi elemento", selezionare "Altro oggetto supportato", e quindi aggiungere gli oggetti.
5.Connetti.
6.Nome oggetto.
7.Scegliere un design.
8.Accept.
9.Fine.
Suggerimento: se si desidera un rimborso, assicurarsi di rimuovere gli articoli aggiunti prima di restituirli per proteggere la propria privacy.

Come accendere: premere una volta il pulsante per accendere il dispositivo.

Come spegnere: tenere premuto il pulsante per 5 secondi, il dispositivo è spento.

Come resettare: premere rapidamente il pulsante 4 volte entro 2 secondi, quindi tenere premuto il pulsante per la quinta volta fino a quando non si sente un segnale acustico: il dispositivo è in stato di reset.