CONTENTS

English 01/06
Deutsch 07/12
Français 13/18
Español 19/24
Italiano 25/30
日本語 31/36
中文 37/42

MODEL: G810
SOMIC Gaming Headset
User Manual

US UK CA Thank you for choosing our G810 Headsets.
Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Product Features

- Four connection modes, including general Bluetooth mode, Bluetooth low-latency mode (USB-A and Type-C connection modes) and 3.5mm wired mode, can be used in various scenarios and devices.
- Game mode and music mode provide you with a versatile experience.
- Equipped with a powerful low-latency engine, you can enjoy the ultra-realistic game experience with a delay as low as 35ms.
- Ergonomic and lightweight design makes it comfortable to wear for a long time.
- Large-capacity lithium battery supports ultra-long endurance.

Package Contents

- 1 x Headset
- 1 x Charging Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Bluetooth Transmitter
- 2 x 3.5mm Audio Cable

Specifications

Model	G810
Bluetooth Version	V5.2
Bluetooth Protocol	HFP1.7, HSP1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6
Transmit Power	CLASS2
Wireless Connectivity Range	10 Meters/33 Feet
Operating Frequency Range	2402-2480MHZ
Battery Capacity	1000mAh
Battery Charging Time	≈3 Hours
Battery Working Time	≈50 Hours

Product Overview



①Volume + Key: short press for volume up; long press for next track.
②Volume - Key: short press for volume down; long press for previous track.
③Bluetooth Indicator Light:
- When turn on the headset, blue light flashes slowly.
- In pairing mode, red light and blue light flash alternately.
- When a call comes in, blue light flashes quickly; after answering the call, blue light is constant on.
- When in low battery, red light double flashes for 3 seconds.
④USB Key:
- Long press for Power On/Off, short press for Play/Pause.
- Pairing: long press for about 6 seconds with the headset off.
- Answer/End an incoming call: short press once to answer the call, and long press 1 second to reject the call; during a call, short press once to end the current call.
⑤RGB Light Strip: Type-C Port
⑥MIC Key: short press once to turn on/off microphone; long press to switch Game Mode/Music Mode; short press twice to switch connection between Bluetooth transmitter/mobile phone.
⑦Line-in 3.5mm Audio Port: when inserted into the 3.5mm charging cable, the headset is automatically off. The headset plays the signal of external devices. (The microphone doesn't support the signal of external devices' microphone.)
⑧Type-C Charging Port: the specification of the connected charger is DC5V/1000mA. When it is charged, the headset will automatically off.
⑨Battery Status Indicator
⑩LOGO Lights on Earcups

Quick Start Guide

1.Power on & Pairing
(1). Long press key "④" for about 2 seconds to turn on the headset. If there is pairing history, the headset will auto-reconnect to its last connected device. Otherwise, you will hear voice "pairing" and it will go in pairing mode. In pairing mode, Bluetooth devices, such as mobile phones, can locate and connect to the headset.
(2). Manual pairing: long press key "④" for 6 seconds to let the headset automatically go in pairing mode.

(3). The headset should go into pairing mode and the LED will alternate between flashing red & blue. Turn on the phone's Bluetooth and set it to discoverable state, you could add or locate a new device to connect. Select "SOMIC G810" in the device list and pair it with your device. When you hear voice "connected", it means the pairing is completed. You will see the blue indicator light flashes slowly.
(4). Pairing with Bluetooth Transmitter: in the pairing mode, insert Bluetooth transmitter into Type-C/USB-A interface of computer or Type-C interface of mobile phone. You will hear voice "connected". At the same time, the Bluetooth indicator light of headset flashes slowly and blue indicator light of Bluetooth transmitter is always on.
(5). The headset and Bluetooth transmitter has been paired in factory setting. When Bluetooth transmitter is plugged into the USB port of the computer, the headset will automatically connect to it after turned on.
(6). If the device can not be paired, please reconnect the headset to Bluetooth transmitter following previous steps.

2. Power off
With the headset on, long press key "④" for about 3 seconds. After you hear voice "power off", the headset turns off.

3. Volume Control
To increase the volume, click the "+" key(the headset volume will be synced with the devices connected.).
To reduce the volume, click the "-" key(the headset volume will be synced with the devices connected.).

4. Switch Songs
Next track: long press the volume "+" key.
Previous track: long press the volume "-" key.

5. Mute MIC
(1). During a call, press key "⑥" to turn on/off the microphone.
(2). Game Mode/Music mode: long press key "⑥" to switch Game Mode/Music mode. You will hear "Bee Play Mode" or "Music Mode".
(3). Connection Switching Mode: when separately paired with Bluetooth transmitter and mobile phone's Bluetooth, short press key "⑥" twice to switch connection between them. When you add "switch to Bluetooth mode", you will hear tone "Bluetooth". When you add "switch to Bluetooth transmitter mode", you will hear tone "USB dongle". When two modes are successfully opened, so, you will both hear tones "connected".
★Caution: when headset is in Bluetooth mode, if you wrongly switch it to Bluetooth transmitter mode without plugging in the transmitter, the headset has no sound until it is switched back to Bluetooth mode.

6. Light Key
Press key "⑤" tap once to turn on/off the logo light on earcups.

7. Incoming Call
When there is incoming call, you will hear voice "incoming call", and the blue light of headset flashes.
Short press key "④" to answer the call.
Short press key "④" again to hang up the call.
Long press 1 seconds to reject the incoming call.

8. Last Number Redial

Double click key "④", and the last number will be automatically redialed by the phone.

9. Low Battery Warning
When it is in low power, there is a voice prompt "low power" every 4 minutes, and the red indicator light of the headset flashes twice every 3 seconds.

10. Charging Instructions
(1). The headset has a built-in lithium battery. It is highly recommended that you charge the headset before using it for the first time.
(2). The headset will automatically turn down when charging plug is inserted into key "⑧". At the same time, the red indicator light will be solid. After the headset is fully charged, the red indicator light will die and turn on solid green.

11. Factory Reset
With the headset off, long press key "④" for 10 seconds to restore factory settings. When the reset is completed, you will hear sound "beep" twice and the blue light and red light of the headset will flash 3 times.

12. Wired Mode
Connect via a 3.5mm audio cable. In this mode, only the audio output will remain available.

Troubleshooting

Troubleshooting	Possible Reason	Exclusion Method
Unable to boot	The battery power is insufficient.	Charge the headset in time.
Unable to pair	Bluetooth Mode(Smartphone hasn't yet opened the Bluetooth function or hasn't yet set the Headset in the discoverable status.)	Start Bluetooth and set it to discoverable mode
	Bluetooth Model When paired, the headphone is too far from the Bluetooth device.	Ensure that both devices are within the one-meter range and stay away from the interference sources like GPS/WFI.
	The battery power is insufficient.	Charge the battery in time.
Loud noise	The battery power is insufficient.	Charge the battery in time.
Intermittent audio	Bluetooth Model The headphone is too far from the Bluetooth device.	Try moving the headset closer to your device.
	Bluetooth Model There are obstacles between the headset and the Bluetooth device.	Make sure no obstacles block the communication.

Caution

1. The headset is compatible with Microsoft Windows7/8/10, Apple IOS and Mac OS systems, XBOX and PS4. If it is not available on the operating systems or devices that are not listed, please contact our after-sales service team for help.
2. Do not use headphones during charging.
3. Please charge the product before using it for the first time.
4. In order to maintain the normal battery life, please ensure that the product is used at least once in two weeks. And charge the headset in time after use.
5. Chargers must be produced by regular manufacturers and certified by CCC.
6. If the headset is in pairing mode and you are still unable to locate it under Bluetooth settings on your device, please try turning off your device's Bluetooth and turning it back on, or reset factory settings.
7. If there is no sound from the microphone or headset when using the headset, it may be the compatibility problem or improper use. Please contact our after-sales service team for help.
8. If any part is damaged, please stop using it and contact our after-sales service team in time to avoid unnecessary losses.
9. If you want to know more information, please visit Somic's official website www.itsomic.com.

Warranty

SOMIC products are covered by a 12-month limited warranty from the date of its original purchase. If any problem occurs, please contact our support team, we will always be here to help you solve the problem. If you want to know more information, please visit Somic's official website www.itsomic.com.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für unsere G810-Headsets entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Produkteigenschaften

- Vier Verbindungsmodi, darunter der allgemeine Bluetooth-Modus, der Bluetooth-Low-Latency-Modus (USB-A- und Typ-C-Verbindungsmodi) und der kabelgebundene 3,5-mm-Modus, können in verschiedenen Szenarien und Geräten verwendet werden.
- Der Spielemodus und der Musikmodus bieten Ihnen ein vielseitiges Erlebnis.
- Ausgestattet mit einer leistungsstarken Low-Latency-Engine können Sie ein ultra-realistisches Spielerlebnis mit einer Verzögerung von nur 35 ms genießen.
- Dank des ergonomischen und leichten Designs können Sie es lange Zeit bequem tragen.
- Die Lithium-Batterie mit großer Kapazität ermöglicht eine extrem lange Ausdauer.

Verpackungsinhalt

- 1 x Kopfhörer
- 1 x Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Bluetooth-Sender
- 1 x 3,5-mm-Audiokabel

Technische Daten

Modell	G810
Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Protokoll	HFP1.7, HSP1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6
Sendeleistung	CLASS2
Reichweite der drahtlosen Verbindung	10 Meter/33 Fuß
Betriebsfrequenzbereich	2402-2480MHZ
Akkukapazität	1000mAh
Akkuladezeit	≈3 Stunden
Akkubetriebszeit	≈50 Stunden

Produktübersicht



①Lautstärke + Taste: kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen; lang drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen.
②Lautstärke - Taste: kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern; lang drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen.
③Bluetooth-Kontrollleuchte:
- Wenn Sie das Headset einschalten, blinkt das blaue Licht langsam.
- Im Paring-Modus blinken das rote und das blaue Licht abwechselnd.
- Wenn ein Anruf eingeht, blinkt das blaue Licht schnell; nach der Annahme des Anrufs bleibt das blaue Licht konstant an.
④Ein/Aus-Taste:
- Langes Drücken für Ein/Aus, kurzes Drücken für Wiedergabe/Pause.
- Pairing: Drücken Sie bei ausgeschaltetem Headset etwa 6 Sekunden lang.
- Eingehenden Anruf annehmen/beenden: zum Drücken Sie einmal kurz, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie 1 Sekunde lang, um den Anruf abzulehnen; Drücken Sie während eines Anrufs einmal kurz, um den aktuellen Anruf zu beenden.
⑤LUN-Tasche: Schalten Sie das Logo-Licht ein/aus.
⑥Mikrofontaste: einmal kurz drücken, um das Mikrofon ein- und auszuschalten; lang drücken, um zwischen Spielmodus und Musikmodus zu wechseln; zweimal kurz drücken, um die Verbindung zwischen Bluetooth-Sender/Mobiltelefon.
⑦Line-in-3.5mm-Audioanschluss: wenn das 3,5-mm-Ladekabel eingesteckt ist, wird das Headset automatisch ausgeschaltet. Das Headset gibt das Signal von externen Geräten wieder. (Das Mikrofon unterstützt keine Signaleingabe von externen drahtlosen Geräten).
⑧Typ-C-Ladeanschluss: Die Spezifikation des angeschlossenen Ladegeräts ist DC5V/1000mA. Wenn es aufgeladen ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.
⑨Akkustatusanzeige
⑩LOGO leuchten an den Hörmuscheln

Schnellstartanleitung

1. Einschalten & Koppeln
(1). Halten Sie die Taste "④" etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Wenn es einen Paring-Verlauf gibt, verbindet sich das Headset automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Andernfalls hören Sie die Stimme "pairing" und das Headset wechselt in den Paring-Modus. ★n

Paring-Modus können Bluetooth-Geräte, wie z.B. Handys, das Headset orten und sich mit ihm verbinden.
(2). Manuelles Koppeln: Halten Sie die Taste "④" 6 Sekunden lang gedrückt, damit das Headset automatisch in den Paring-Modus wechselt.
(3). Das Headset sollte in den Paring-Modus wechseln und die LED blinkt abwechselnd rot und blau. Schalten Sie das Bluetooth des Handys ein und schalten Sie es in den Erkennungsstatus, um ein neues Gerät hinzuzufügen oder zu suchen. Wählen Sie "SOMIC G810" in der Geräteliste und koppeln Sie es mit ihrem Gerät. Wenn Sie die Stimme "connected" hören, bedeutet dies, dass die Kopplung abgeschlossen ist. Sie werden sehen, dass die blaue Anzeige langsam blinkt.
(4). Kopplung mit Bluetooth-Sender: Stecken Sie den Bluetooth-Sender im Kopplungsmodus in die Type-C/USB-A-Schnittstelle des Computers oder die Type-C-Schnittstelle des Mobiltelefons. Sie hören die Stimme "connected". Gleichzeitig blinkt die Bluetooth-Anzeigeleuchte des Headsets langsam und die blaue Anzeigeleuchte des Bluetooth-Senders leuchtet immer.
(5). Das Headset und der Bluetooth-Sender wurden in der Werkseinstellung gekoppelt. Wenn der Bluetooth-Sender in den USB-Anschluss des Computers eingesteckt wird, verbindet sich das Headset nach dem Einschalten automatisch mit ihm.
★Hinweis: Wenn das Paring nicht möglich ist, verbinden Sie das Headset zu den Bluetooth-Sender bitte erneut wie oben beschrieben.

2. Ausschalten
Halten Sie bei eingeschaltetem Headset die Taste "④" etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Nachdem Sie die Stimme "power off" hören, schaltet sich das Headset aus.

3. Lautstärkeregelung
Um die Lautstärke zu erhöhen, klicken Sie auf die "+"-Taste (die Lautstärke des Headsets wird mit den angeschlossenen Geräten synchronisiert.).
Um die Lautstärke zu verringern, klicken Sie auf die "-"-Taste (die Lautstärke des Headsets wird mit den angeschlossenen Geräten synchronisiert.).

4. zwischen Titeln wechseln
Nächster Titel: gedrückt halten Sie lange auf die Lautstärketaste "+".
Vorheriger Titel: Drücken Sie lange auf die Lautstärketaste "-".

5. MIC stummschalten
(1). Drücken Sie während eines Anrufs die Taste "⑥", um das Mikrofon ein-/auszuschalten.
(2). Spielmodus/Musikmodus: Drücken Sie lange die Taste "⑥", um zwischen Spielmodus/Musikmodus umzuschalten. Sie hören "Bee Play Mode" oder "Music Mode".
(3). Verbindungswechselmodus: Bei getrennter Kopplung mit Bluetooth-Sender und Mobiltelefon Bluetooth-Telefon gekoppelt sind, drücken Sie die Taste "⑥" zweimal lang, um zwischen den beiden Verbindungen zu wechseln. Wenn Sie "in den Bluetooth-Modus wechseln" hinzufügen, hören Sie den Ton "Bluetooth". Wenn Sie "in den Bluetooth-Sender wechseln" hinzufügen, hören Sie den Ton "USB-Dongle". Wenn die beiden Modi erfolgreich verbunden sind, hören Sie beide Töne "verbunden".
★Achtung: Wenn das Headset im Bluetooth-Modus ist und Sie fälschlicherweise in den Bluetooth-Sendermodus wechseln, ohne den Sender anzuschließen, hat das Headset keinen Ton, bis es wieder in den Bluetooth-Modus geschaltet wird.

6. Licht-Taste
Drücken Sie die Taste "⑤" einmal, um das Logo-Licht in den Hörmuscheln ein- oder auszuschalten.

7. Eingehender Anruf
Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie die Stimme "incoming call", und das blaue Licht des Headsets blinkt.
Drücken Sie kurz die Taste "④", um den Anruf anzunehmen.
Drücken Sie erneut kurz die Taste "④", um den Anruf aufzulegen.
Drücken Sie 1 Sekunde lang, um den eingehenden Anruf abzuweisen.

8. Wahlwiederholung der letzten Nummer
Doppelklicken Sie die Taste "④", und das Telefon wählt automatisch die letzte Nummer erneut.

9. Warnung bei niedrigem Akkustand
Bei niedrigem Akkustand ertönt alle 4 Minuten die Sprachansage "low power", und die rote Anzeigeleuchte des Headsets blinkt alle 3 Sekunden zweimal.

10. Anweisungen zum Aufladen
(1). Das Headset verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku. Es wird dringend empfohlen, das Headset aufzuladen, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
(2). Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn der Ladestecker in die Taste "⑧" gesteckt wird. Gleichzeitig leuchtet die rote Kontrollleuchte dauerhaft. Nachdem das Headset vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Kontrollleuchte und leuchtet dauerhaft grün.

11. Werksreset
Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die Taste "④" 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn der Reset abgeschlossen ist, hören Sie zweimal einen Signalton und das blaue und rote LED des Headsets blinken dreimal.

12. Kabelgebundener Modus
Schließen Sie das Headset über ein 3,5-mm-Audiokabel an. In diesem Modus ist das Mikrofon des Headsets nicht verfügbar.

Fehlersuche

Fehlersuche	Möglicher Grund	Ausschlussmethode
Booten nicht möglich	Der Akkustand ist unzureichend.	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
Kopplen nicht möglich	Bluetooth-Modus(Das Smartphone hat die Bluetooth-Funktion noch nicht geöffnet oder das Bluetooth-Gerät noch nicht in den sichtbaren Status versetzt.)	Starten Sie Bluetooth und stellen Sie es auf "Sichtbarkeit".
	Bluetooth-Modell Beim Koppeln ist der Kopfhörer zu weit vom Bluetooth-Gerät entfernt.	Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb von einem Meter befinden und fern von Störquellen wie GPS/WLAN bleiben.
	Der Batterieladestand ist unzureichend.	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
Lautes Geräusch	Der Batterieladestand ist unzureichend.	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
Intermittierender Ton	Bluetooth-Modus(Der Kopfhörer ist zu weit vom Bluetooth-Gerät entfernt.	Versuchen Sie, das Headset näher an Ihr Gerät zu bringen.
	Bluetooth-Modus(Es gibt Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Bluetooth-Gerät.	Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse die Kommunikation behindern.

FR Merci d'avoir choisi nos casques G810.
Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

Caractéristiques du produit

- Quatre modes de connexion, dont le mode Bluetooth général, le mode Bluetooth à faible latence (modes de connexion USB-A et Type C) et le mode filaire 3,5 mm, peuvent être utilisés dans divers scénarios et appareils.
- Le mode jeu et le mode musique vous offrent une expérience polyvalente.
- Équipé d'un puissant moteur à faible latence, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu ultra-réaliste avec un délai aussi faible que 35 ms.
- Le design ergonomique et léger permet de le porter confortablement pendant une longue période.
- La batterie au lithium de grande capacité permet une très longue durée de vie.

Contenu de l'emballage

- 1 x Casque d'écoute
- 1 x Câble de charge
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Transmetteur Bluetooth
- 1 x Câble audio 3.5mm

Spécifications

Modèle	G810
Version Bluetooth	V5.2
Protocole Bluetooth	HFP1.7, HSP1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6
Puissance d'émission	CLASS2
Portée de la connectivité sans fil	10 mètres/33 pieds
Plage de fréquences de fonctionnement	2402-2480MHZ
Capacité de la batterie	1000mAh
Temps de charge de la batterie	≈3 heures
Temps de travail de la batterie	≈50 heures

Vue d'ensemble du produit

①Volume + Touche : pression courte pour augmenter le volume ; pression longue pour la piste suivante.
②Volume - Touche : pression courte pour la baisse du volume ; pression longue pour la piste précédente.
③Voyant indicateur Bluetooth :
- lorsque vous allumez l'oreillette, la lumière bleue clignote lentement.
- en mode pairing, la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement.
- lorsqu'un appel arrive, la lumière bleue clignote rapidement ; après avoir répondu à l'appel, la lumière bleue reste allumée en permanence.
- lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote deux fois pendant 3 secondes.
④ Touche Marche/Arrêt :
- Appuyez longtemps pour le mise sous tension/hors tension, appui court pour la lecture/pause.
- Appairage : pression longue pendant environ 6 secondes avec l'oreillette éteinte.
- Répondre/terminer un appel entrant : pression courte une fois pour répondre à l'appel, et pression longue 1 seconde pour rejeter l'appel ; Pendant un appel, pression courte une fois pour terminer l'appel en cours.
⑤ Port de charge Type-C : allumez/éteignez l'éclairage du logo.
⑥ Touche MIC : appuyez brièvement une fois pour activer/désactiver le microphone ; appuyez longuement pour passer du mode jeu au mode musique ; Appuyez brièvement deux fois sur cette touche pour basculer la connexion entre le transmetteur Bluetooth/téléphone mobile.
⑦Line-in 3.5mm Audio Port : lorsqu'il est inséré dans le câble de charge de 3,5 mm, l'oreillette est automatiquement éteinte. Le casque lit le signal des appareils externes. (Le microphone ne prend pas en charge l'entrée du signal des appareils sans fil externes).
⑧Port de charge de type-C : la spécification du chargeur connecté est DC5V/1000mA. Lorsqu'il est chargé, l'oreillette s'éteint automatiquement.
⑨Indicateur d'état de la batterie
⑩Lumières LOGO sur les oreillettes

Guide de démarrage rapide

1. mise sous tension et parage
(1). Appuyez longuement sur la touche "④" pendant environ 2 secondes pour allumer l'oreillette. S'il existe un historique d'appairage, l'oreillette se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté. Sinon,vous entendrez la voix "pairing" et elle passera en mode d'appairage.

(2). Appairage manuel : appuyez longuement sur la touche "④" pendant 6 secondes pour que l'oreillette passe automatiquement en mode appairage.
(3). L'oreillette doit passer en mode d'appairage et la LED clignote alternativement en rouge et en bleu. Allumez le Bluetooth du téléphone et mettez-le en état de découverte, vous pouvez ajouter ou localiser un nouveau périphérique à connecter. Sélectionnez "SOMIC G810" dans la liste des appareils et appairez-le avec votre appareil. Lorsque vous entendez la voix "connected", cela signifie que le jumelage est terminé. Vous verrez le témoin lumineux bleu clignoter lentement.
(4). Appairage avec l'émetteur Bluetooth : en mode appairage, insérez l'émetteur Bluetooth dans l'interface Type-C/USB-A de l'ordinateur ou l'interface Type-C du téléphone mobile. Vous entendrez la voix "connected". En même temps, le témoin lumineux Bluetooth de l'oreillette clignote lentement et le témoin lumineux bleu de l'émetteur Bluetooth est toujours allumé.
(5). L'oreillette et le transmetteur Bluetooth ont été appairés en usine. Lorsque l'émetteur Bluetooth est inséré dans le port USB de l'ordinateur, l'oreillette s'y connecte automatiquement après avoir été allumée.
★Notes : s'ils ne peuvent pas être appairés, veuillez reconnecter l'oreillette à le transmetteur Bluetooth en suivant les étapes précédentes.

2. Mise hors tension
Lorsque l'oreillette est allumée, appuyez longuement sur la touche "④" pendant environ 3 secondes. Après avoir entendu la voix "power off", l'oreillette s'éteint.

3. Contrôle du volume
Pour augmenter le volume, cliquez sur la touche "+" (le volume de l'oreillette sera synchronisé avec les appareils connectés).
Pour réduire le volume, cliquez sur la touche "-" (le volume de l'oreillette sera synchronisé avec celui des appareils connectés).

4.Changer de chanson
Piste suivante : appuyez longuement sur la touche "+" du volume.
Piste précédente : appuyez longuement sur la touche "-" du volume.

5. Couper le micro
(1). Pendant un appel, appuyez sur la touche "⑥" pour activer/désactiver le microphone.
(2). Mode jeu/mode musique : appuyez longuement sur la touche "⑥" pour basculer entre le mode jeu et le mode musique. Vous entendrez "Bee Play Mode" ou "Music Mode".
(3). Mode de commutation de connexion: lorsque l'émetteur Bluetooth et le téléphone mobile sont appairés séparément, appuyez deux fois sur la touche "⑥" deux fois pour commuter la connexion entre eux. Lorsque vous ajoutez "passer en mode Bluetooth", vous entendrez le son "Bluetooth". Lorsque vous ajoutez "passer en mode émetteur Bluetooth", vous entendrez la tonalité "USB dongle". Lorsque les deux modes sont ouverts avec succès, vous entendrez tous deux la tonalité "connected".
★Attention : lorsque l'oreillette est en mode Bluetooth, si vous la faites passer par erreur en mode émetteur Bluetooth sans brancher l'émetteur, l'oreillette n'a aucun son jusqu'à ce qu'elle soit remise en mode Bluetooth.

6. Touche d'éclairage
Appuyez une fois sur la touche "⑤" pour allumer/éteindre le logo lumineux sur les oreillettes.

7. Appel entrant
En cas d'appel entrant, vous entendrez la voix "incoming call", et la lumière bleue de l'oreillette clignote.
Appuyez brièvement sur la touche "④" pour répondre à l'appel.
Appuyez à nouveau brièvement sur la touche "④" pour raccrocher.
Appuyez longuement pendant 1 seconde pour rejeter l'appel entrant.

Double-appuyez sur la touche "④", et le dernier numéro sera automatiquement recomposé par le téléphone.

9. Avertissement de batterie faible
Lorsque la batterie est faible, le téléphone émet un message vocal "faw power" toutes les 4 minutes, et le voyant rouge de l'oreillette clignote deux fois toutes les 3 secondes.

10. Instructions de chargement
(1). L'oreillette est équipée d'une batterie au lithium intégrée. Il est fortement recommandé de charger l'oreillette avant de l'utiliser pour la première fois.
(2). L'oreillette s'éteint automatiquement lorsque la fiche de charge est insérée dans la touche "⑧". Dans le même temps, le témoin lumineux rouge sera fixe. Une fois que l'oreillette est entièrement chargée, le voyant lumineux rouge s'éteint et s'allume en vert fixe.

11. Réinitialisation d'usine
Lorsque l'oreillette est éteinte, appuyez longuement sur la touche "④" pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Lorsque la réinitialisation est terminée, vous entendrez deux fois le "beep" sonore et les lumières bleue et rouge de l'oreillette clignotent 3 fois.

12. Mode filaire
Connectez-vous via un câble audio de 3,5 mm. Dans ce mode, le microphone de l'oreillette n'est pas disponible.

Dépannage

Dépannage	Raison possible	Méthode d'exclusion
Impossible de démarrer	La puissance de la batterie est insuffisante.	Chargez rapidement la batterie.
Impossible d'appairer	Mode Bluetooth(Le Smartphone n'a pas encore ouvert la fonction Bluetooth ou n'a pas encore réglé le Bluetooth sur le statut découvrable.	Démarrez la fonction Bluetooth et réglez-la sur le statut découvrable.
	Mode Bluetooth Lors de l'appairage, le casque est trop éloigné du périphérique Bluetooth.	Assurez-vous que les deux appareils se trouvent à moins d'un mètre et stay loin des sources d'interférence comme GPS/WIFI.
	La puissance de la batterie est insuffisante.	Chargez la batterie à temps.
Bruit fort	La puissance de la batterie est insuffisante.	Chargez la batterie à temps.
Son intermittent	Mode Bluetooth(L'oreillette est trop éloignée du périphérique Bluetooth.	Essayez de rapprocher l'oreillette de votre appareil.
	Mode Bluetooth Il y a des obstacles entre l'oreillette et le périphérique Bluetooth.	Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque la communication.

ES Gracias por elegir nuestros auriculares G810.
Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Características del producto

- Cuatro modos de conexión, incluyendo el modo general de Bluetooth, el modo de baja latencia de Bluetooth (modos de conexión USB-A y Tipo C) y el modo de cableado de 3,5 mm, pueden utilizarse en varios escenarios y dispositivos.
- El modo de juegos y el modo de música le proporcionan una experiencia versátil.
- Equipado con un potente motor de baja latencia, podrá disfrutar de una experiencia de juego ultrarrealista con un retardo de tan solo 35 ms.
- Su diseño ergonómico y ligero hace que sea cómodo de llevar durante mucho tiempo.
- La batería de litio de gran capacidad permite una resistencia ultralarga.

Contenido del paquete

- 1 x Auriculares
- 1 x Cable de carga
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Transmisor Bluetooth
- 1 x Cable de audio de 3,5 mm

Especificaciones

Modelo	G810
Versión de Bluetooth	V5.2
Protocolo Bluetooth	HFP1.7, HSP1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6
Potencia de transmisión	CLASS2
Rango de conectividad inalámbrica	10 Meters/33 Feet
Rango de frecuencia de funcionamiento	2402-2480MHZ
Capacidad de la batería	1000mAh
Tiempo de carga de la batería	≈3 Hours
Tiempo de trabajo de la batería	≈50 Hours

Guía de inicio rápido



①Tecla Volumen + : pulsación corta para subir el volumen; pulsación larga para la pista siguiente.
②Tecla Volumen - : pulsación corta para bajar el volumen; pulsación larga para la pista anterior.
③Luz indicadora de Bluetooth:
- al encender el auricular, la luz azul parpadea lentamente.
- en el modo de emparejamiento, la luz roja y la luz azul parpadean alternativamente.
- cuando entra una llamada, la luz azul parpadea rápidamente; después de contestar la llamada, la luz azul permanece encendida.
- cuando la batería está baja, la luz roja parpadea dos veces durante 3 segundos.
④Tecla de Encendido/Apagado:
- Pulsación larga para encender/apagar, pulsación corta para reproducir/pausar.
- Emparejamiento: pulsación larga durante unos 6 segundos con los auriculares apagados.
- Responder/finalizar una llamada entrante: pulse brevemente una vez para responder a la llamada, y mantenga pulsado 1 segundo para rechazar la llamada; Durante una llamada, pulse brevemente una vez para finalizar la llamada en curso.
⑤Tecla de luz: encendido/apaga la luz del logotipo
⑥Tecla MIC: pulsación corta una vez para encender/apagar el micrófono; pulsación larga para cambiar el modo de juego/modo de música; Pulse brevemente dos veces para cambiar la conexión entre el transmisor Bluetooth/teléfono móvil.
⑦Línea de 3,5 mm Toma de audio: se inserta en el cable de carga de 3,5 mm, el auricular se apaga automáticamente. El auricular reproduce la señal de los dispositivos externos. (El micrófono no admite la entrada de señal de dispositivos inalámbricos externos).
⑧Puerto de carga tipo-C: la especificación del cargador conectado es DC5V/1000mA. Cuando se cargue, el auricular se apagará automáticamente.
⑨Indicador del estado de la batería
⑩La luz de los auriculares

Descripción del producto

1.Encendido y pareo
(1). Pulse prolongadamente la tecla "④" durante unos 2 segundos para encender el auricular. Si existe un historial de emparejamiento, el auricular se reconectará automáticamente a su último dispositivo conectado. De lo contrario, oirá la voz "pairing" y entrará en modo de emparejamiento. En el modo de emparejamiento, los dispositivos Bluetooth, como los teléfonos móviles, pueden localizar y conectarse a los auriculares.

(2). Emparejamiento manual: pulse prolongadamente la tecla "④" durante 6 segundos para que el auricular entre automáticamente en modo de emparejamiento.
(3). El auricular debería entrar en modo de emparejamiento y el LED alternará entre el parpadeo rojo y azul. Encienda el Bluetooth del teléfono y póngalo en estado descubrible, podría añadir o localizar un nuevo dispositivo para conectarse. Seleccione "SOMIC G810" en la lista de dispositivos y empárejelo con su dispositivo. Cuando escuche la voz "connected", significa que el emparejamiento se ha completado. verá que la luz indicadora azul parpadea lentamente.
(4). Emparejamiento con el transmisor Bluetooth: en el modo de emparejamiento, inserte el transmisor Bluetooth en la interfaz Tipo-C/USB-A del ordenador o en la interfaz Tipo-C del teléfono móvil. Escuchará la voz "connected". Al mismo tiempo, la luz indicadora Bluetooth de los auriculares parpadea lentamente y la luz indicadora del transmisor Bluetooth está siempre encendida.
(5). Los auriculares y el transmisor Bluetooth se han emparejado en la configuración de fábrica. Cuando el transmisor Bluetooth está conectado al puerto USB del ordenador, los auriculares se conectarán automáticamente a él después de encenderlos.
★Notas: si no se pueden emparejar, por favor, vuelva a conectar los auriculares a el transmisor Bluetooth siguiendo los pasos anteriores.

2.Apagado
Con los auriculares encendidos, pulse prolongadamente la tecla "④" durante unos 3 segundos. Después de escuchar la voz "power off", el auricular se apaga.

3. Control del volumen
Para aumentar el volumen, pulse la tecla "+" (el volumen de los auriculares se sincronizará con el de los dispositivos conectados.).
Para reducir el volumen, pulse la tecla "-" (el volumen de los auriculares se sincronizará con los dispositivos conectados.).

4.Cambiar de canción
Pista siguiente: pulse prolongadamente la tecla de volumen "+".
Pista anter