USER INSTRUCTIONS

COSY WIRELESS MOUSE

GB 6 | DE 6 | FR 7 | NL 8 | ES 9 | IT 10 | PT 11
DK 12 | NO 13 | SE 14 | FI 15 | EE 16 | LV 16 | LT 17
PL 18 | CZ 19 | SK 20 | HU 21 | RO 22 | RU 23 | UA 24
KZ 25 | TR 26 | GR 27



2 3 4



Etenderе de produit lorsqu'il est exposé à des températures hors plages.

Utilisation en toute sécurité des piles

⚠ PRUDENCE Risque d'incendie ou d'explosion si la pileest remplacee par un type incorrect. Veiller à ne pas court-circuiter les piles. Ne pas essayer d'ouvrir une pileou de la jeter dansle feu. N'epas recharger des piles non rechargeables. Observer les instructions du rabricant de piles lors de leur remplacement. En cas de non-utilisation prolongee, retirer les piles du produit pour eviter toute fuite. Les pileswe doivent pas etre ètiinelés avec les dechets menagers. Elles peuvent contenir des metaux lourds toxiques et sont soumises aux ri lements surlesdéchets dangereux. Pour celle raison, jeter les piles usagees a un point de collecte ìi.

Déclaration UE de conformite simplifiee

Par la presente, Esselte Leitz GmbH & Co KG declare que le type d'equipement radio « Souris sans fil Cosy, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte integral de la declaration de conformite UE est disponible à l'adresse Internet suivante
https://declarations.accobrands.com

CaractGristiques techniques	Signification de la signalisation visuelle	
Tension	1,5 V CC(Sources) Etat (Recevoir) 5 VCC(Emetteur)	LED
Frequence de fonctionnement	2 402 - 2 480 MHz 2,4 GHz mode	Voyant vert
Puissance d'emission maximale (EIRP)	0 dBm max. Mode Bluetooth	Voyant bleu
Temperature de service	-20 à 40 °C Appairement	Clignotement rapide
Temperature de conservation	-20 à 60 °C Connexion	Clignotement lent
Humidite relative	0% 85% Non saisie Faible puissance condensation	Clignotement lent pendant 10 s

2012/19/UE - Le symbole sur le produit, les accessoires ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas etre traite comme un dechet municipal non trie mais doiteitre collecteseparement. Eliminer ce produit via un point de collecte pour le recyclage des dechets d'equipements electriques et electroniques dans l'UE et dans d'autres paysseuropeens qui exploitent des systemes de collecte pare à dessdechets d'Equipements Electriques et electroniques. En Eliminant ce produit correctement, vous contribuez à prevenir des risques potentiels pour l'environnement et la sante publique qui pourraient etre causes par un traitement incorrect des dêCHets d'Equipement. Le recyclage des materiaux contribue ìl la preservation des ressources naturelles.

L'emballage est constitue de materiaux respectueux de l'environnement, qui peuvent etre jetes dans les installations de recyclage locales. En eliminant les emballages et les dechets d'emballages de manière appropriee, vous evitez d'eventuels dangers pour l'environnement et la sante publique

CLEITZ 2021 6531

NL Veiligheidsinformatie

⚠ OPGELET De product is bedoeld om te warden gebruikt alts inovenapparaat voor een computer. Bewaar alle veiligheidsinformatiesen instructies voor later gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of lichamelijke letsels die veroorzaakt zijn door foutief gebruik. Het product is bedoeld voor binnenshuis gebruik. Houd het product weg van vloeistoffen of vocht. Probeer het product niet te openen, wijzigen of herstellen. Gebruik geen natte doekjes of chemische producten aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen. Wrijf de behuizing schoon met een natte doek. Dit product bevat sterke magneten. De magneten zijn geen speelgoed: en moeten weggehouden worden van kinderen. Magneten kunnen storingen veroorzaken bij pacemakers en andere medische apparaten. Houd magneten weg van medische apparaten om storingen te vermijden. Schakel het product uit wanneer het aan hoge temperaturen wordt blootgesteld.

Veilig gebruik van batterijen

⚠ OPGELET Risico op brand/ explosie wanneer de batterijen warden vervangen door een foutief type. Wees voorzichtig met batterijen niet kort te sluiten. Probeer de batterijen niet te openen of opnieuw op te laden. Niet-heroplaadbare batterijen mogen niet warden opgeladen. Bij het ver_angen van batterijen



dient u de instructies van de batterijfabrikante volgen. Wanneer het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder u de batterijen van het product om te voorkomen dat ze lekken. Batterijen mogen niet met huishoudelijk afvalwarden weggegooid; ze kunnengiftige zware metalen bevatten en vallenonder de voorschriften voor gevaarlijk afval. Daarom moeten gebruikte batterijen in een plastiekzik inzamelpunt worden weggegooid.

Verenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Wij, Esselte Leitz GmbH & Co KG verklaren hierbij dat de radiosapparatuur van het type 'Cosy draadloze muis' overeenstemt met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende Internetadres:
https://declarations.accobrands.com

Technische specificaties	Betekenis van de visuele signalen	
Spanning	1,5 V DC (muis) 5 voor (ontvanger) Status	LED
Bedrijfsfrequentie	2402 - 2480 MHz 2,4 GHz mode	Groenlicht
Maximum transmissievermogen(EIRP)	max 0dBm Bluetooth modus	Blauwe light
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 °C Koppelen	Snelknipperen
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C Verbinden	Traag knipperen
Relatieve luchtvochtigheid	0% tot 85% niet- condensverend	Traag knipperen gedurende 10 sec

2012/19/EU - Het symbool op het product, de accessoires of verpakking geeft aan dat het product niet als ongesorteerd stedelijk afval magworden behandeld, maar afzonderlijk moet worden opgehaald. Verwijder het product via een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnende EU en in andere Europese landen die afzonderlijke inzamelsystemen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur hanteren. Door dit product op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders kunnen ontstaan door het foutief behandelen van afgedankte apparatuur. Het recyclen van materiaal draagt bij tot de conser_ering van natuurlijke grondstoffen

De verpakking is gemaakt uit milieuvriendelijke materialen die in de plaatselijke recyclingcentra kunnen worden verwijderd. Door de verpakking en het verpakkingsafval op de correcte manier weg te gooien, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

@LEITZ 2021 6531

ES Información de seguridad

⚠ CUIDADO Este producto está destinado a ser utilizado como dispositivo de entrada para un ordenador. Conserve esta información de seguridad y las instrucciones para futuras consultas. El fabricante nose responsabiliza de los casos de daños materiales o personales causados por una manipulación o uso incorrectos. El producto esta destinado a ser utilizado en interiores. Mantenga el producto alejado de los líquidos, los vapores o la humedad. No intente abrir, modificar o reparar el producto. No utilice productos químicos, ya que podrían dañar la superficie. Limpie la carcasa con un paño húmedo. Este producto contiene imanes de alta potencia. Los imanes no son juguetes: manténgalos fuera del alcance de los niños. Los imanes pueden interferir con los marcapasos u otros dispositivos médicos. Mantenga los imanes alejados de los dispositivos médicos para evitar interferencias. Apague el producto cuando esteexte expuesto a temperaturas fuera del rango permitido.

Uso seguro de las pilas

⚠ CUIDADO Riesgo de incendio o explosión si se sustituyen las pilas por pilas de un tipo incorrecto. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas. No intente abrir una pila ni arrojarla a ìUfuego. Las pilas que no son recargables no debenrecargarse. Cuando sustituya las pilas, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de las mismas. Cuando no utilice el producto durante mucho tiempo, retire las pilas del producto para evitar que fugas. Las pilas no pueden eliminarse con los residuos domésticos habituales, ya que pueden contener metales pesados tóxicos y estan sujetas a la normativa sobre residuos peligrosos. Por esta razón, deseche las pilas usadas en un punto de recogida local.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Esselte Leitz GmbH & Co KG declara que el equipo de radiodist tipo «Ratón Inalámbrico Cosy» cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://declarations.accobrands.com

Especificaciones tecnicas	Significado de las se'ales visuales	
Voltage	1,5 V DC (ratón)5 voor (receptor) Estado	LED
Frecuencia de operación	2402 - 2480 MHz Modo 2,4 GHz	Luz verde
Potencia máxima de transmisión (EIRP)	máx. 0dBm Modo de Bluetooth	Luz azul
Temperatura de servicio	-20 a 40 °C Acoppiamento	Luce lampeggiante veloce
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C Conectándose	Luce lampeggiante lenta
Humedad relativa	0% a 85% sin saja condensación	Luce lampeggiante lenta per 10 sec.

2012/19/UE - Il simbolo riportato sull'articolo, sugli accessori o sulla confezione indica che none consentito trattare il presente articolo come rifiuto urbano indifferenziato, ma che e necessaria una raccolta differenziata. Procedere allo smaltimento dell'articolo presso un punto di raccolta destinato al riciclaggio di rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dell'UE e in altri paesi europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Procedendo allo smaltimento dell'articolo in modo corretto si contribuisce ad escludere eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, attraverso provocate da una gestione impropria dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le risorse naturali.

La confezione è realizzata con materiali eccompatibili che è eventualmente possibile smaltire presso gli impianti di riciclaggio locali. Procedendo a lo smaltimento della confezione e dei rifiuti dell'imballaggio in modo correttosi contribuisce ad escludere eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica.

@LEITZ 2021 6531

PT Informa ilio de segurança

⚠ CAUTELA! É necessario utilizzare il presente articolo comedispositivo di input per computer ai sensi della sua destinazione d'uso. Conservare tutte le indicazioni e le istruzioni in merito alla sicurezza per successive consultazioni. Non possibile considerare il produttore responsabile di eventuali danni materiali o lesioni fisiche provocati da manipolazioni errate o uso improprio. Il prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti interni. Conservare l'articolo fuori dalla portata di liquidi, umidità o bagnato. Non tentare di aprire, modificare o riparare l'articolo. Non usare sabiette o prodotti chimici perche possono eventuale provocare danni alle superfici Pulire l'alloggiamento con un panno umido. Nel presente articolo sono presenti magneti ad alta potenza. I magneti non sono giocattoli e si consiglia di tenerli fuori dalla portata dei bambini. I magneti possono interferire con i pacemaker o altri presidmedici. Conservare i magneti fuori dalla portata dei dispositivi medici per escludere eventuali interferenze. Disattivare l'articolo in caso di esposizione a temperature fuori scala.

Uso sicuro delle batterie

⚠ CAUTELA! C'presente il pericolo d'incendio o esplosione in casodi sostituzione della batteria con tipo non corretto. Prestare attenzione a non sottoporre le batterie a cortocircuiti. Non tentare di aprire le batterie o gettarle nel fuoco. Non è consentito ricaricare le batterieNon ricaricabili. Quando si sostituiscono le batterie, accertarsi di rispettare le istruzioni del produttore delle batterie. Se non si utilizza l'art ólto per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per impedire eventuali perdite. Non è consentito lo smaltimento dellebatterie con i comuni rifiuti domestici perche possono eventualmente contenere metalli pesanti tossici e sonovincolate alle disposizioni in materia di rifiuti pericolosi. Per questo motivo, procedere allo smaltimento delle esauste presso un punto di raccolta locale.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Esselte Leitz GmbH & Co KG dichiara che il modello di apparecchiatura radio «Cosy Wireless Mouse » conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://declarations.accobrands.com

Specifiche tecniche	Significato dei segnali visivi	
Tensione	1,5 V DC (mouse)5 V DC (ricevitore) Stato	LED
Frequenza d'esercizio	2402 - 2480MHz Modalità 2,4 GHz	Luce verde
Potenza di trasmissione massima (EIRP)	0 dBm max. Modalità Bluetooth	Luce blu
Temperatura d'esercizio	da 0 a 40 °C Accoppiamento	Luce lampeggiante veloce
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 60 °C Connessione	Luce lampeggiante lenta
Umidità relativa	da 0% a 85% in assenza di condensa	Luce lampeggiante lenta per 10 sec.

2012/19/UE - Il simbolo sul prodotto, sugli accessori o sulla confezione indica che non deve essere trattato come rifiuto urbano indifferenziato, ma che è necessaria una raccolta differenziata. Smaltire il prodotto a fine vita presso un punto di raccolta per la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dell'UE e in altri paesi europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Procedendo allo smaltimento dell'articolo in modo corretto si contribuisce ad escludere eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, attraverso provocate da una gestione impropria dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le risorse naturali.

Il prodotto è realizzato con materiali eccompatibili che è eventualmente possibile smaltire presso gli impianti di riciclaggio locali. Procedendo allo smaltimento della confezione e dei rifiuti dell'imballaggio in modo corretto si contribuisce ad escludere eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica.

@LEITZ 2021 6531

IT Indicazioni di sicurezza

⚠ CAUTELA! È necessario utilizzare il presente articolo comedispositivo di input per computer ai sensi della sua destinazione d'uso. Conservare tutte le indicazioni e le istruzioni in merito alla sicurezza per successive consultazioni. Non possibile considerare il produttore responsabile di eventuali danni materiali o lesioni fisiche provocati da manipolazioni errate o uso improprio. Il prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti interni. Conservare l'articolo fuori dalla portata di liquidi, umidità o bagnato. Non tentare di aprire, modificare o riparare l'articolo. Non usare sabiette o prodotti chimici perche possono eventuale provocare danni alle superfici Pulire l'alloggiamento con un panno umido. Nel presente articolo sono presenti magneti ad alta potenza. I magneti non sono giocattoli e si consiglia di tenerli fuori dalla portata dei bambini. I magneti possono interferire con i pacemaker o altri presidmedici. Conservare i magneti fuori dalla portata dei dispositivi medici per escludere eventuali interferenze. Disattivare l'articolo in caso di esposizione a temperature fuori scala.

Uso sicuro delle batterie

⚠ CAUTELA! C'presente il pericolo d'incendio o esplosione in casodi sostituzione della batteria con tipo non corretto. Prestare attenzione a non sottoporre le batterie a cortocircuiti. Non tentare di aprire le batterie o gettarle nel fuoco. Non è consentito ricaricare le batterieNon ricaricabili. Quando si sostituiscono le batterie, accertarsi di rispettare le istruzioni del produttore delle batterie. Se non si utilizza l'art ólto per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per impedire eventuali perdite. Non è consentito lo smaltimento dellebatterie con i comuni rifiuti domestici perche possono eventualmente contenere metalli pesanti tossici e sonovincolate alle disposizioni in materia di rifiuti pericolosi. Per questo motivo, procedere allo smaltimento delle esauste presso un punto di raccolta locale.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Esselte Leitz GmbH & Co KG dichiara che il modello di apparecchiatura radio «Cosy Wireless Mouse » conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://declarations.accobrands.com

Especifica oes técnicas	Significado dos sinais visuais	
Voltagem	1,5 V DC (ratón)5 voor (receptor) Estado	LED
Frequência de operação	2402- 2480 MHz Modo 2,4 GHz	Luz verde
Potência máxima de transmissão (EIRP)	máx. 0dBm Modo Bluetooth	Luz azul
Temperatura de serviço	-20 a 40 °C Acoppiamento	Luce lampeggiante veloce
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 °C A ligar	Luce lampeggiante lenta
Humidade relativa	0% a 85% sem Baixa potência condensação	Luce lampeggiante lenta per 10 sec.

2012/19/UE - O símbolo no produto, nos acessórios ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo municipal não separado, devendo ser recolhido separadamente. Eliminar o produto através de um ponto de recolha para a reciclagem de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico na UE e noutros países europeus que operam sistemas de recolha separada de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico. Ao eliminar o produto de forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e a saúde pública.

A embalagem é feita de materiais amigos do ambiente, que podem ser eliminados através das suas instalações de reciclagem locais. Ao eliminar as embalagens e os resíduos de embalagens da forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e a saúde pública.

CLEITZ 2021 6531

DK Sikkerhedshenvisninger

⚠ ADVARSEL Dette produkt er beregnet til brug som input enhed for en computer. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger til fremtidig brug. Leverandøren yder ingen garanti i tilfælde af materiel eller personlig skadesom følge af uhensigtsmæssig tilrettelæggelse eller brug. Produktet er beregnet til indendørsbrug. Hold produktet borte fra væske, fugtighed og fugt. Forsøg ikke ìUat åbne, modificere eller reparere produktet. Brugikke vitiberoivetter eller kaustiker. Ideì brugerdi at dise kan beskadige overfladen. Rengør ìUset med en fugtig klud. Dette produkt indeholder meget kraftige magneter. Magneterne er ikke legetøj og bør holdes borte fra børn. Magneterne kan skade interferens med medicinsk udstyr. Hold magneter borte fra medicinsk udstyr for at undgå interferens. Sluk for produktet, saFremt det udsættes for temperaturer udenfor tolerancerområdet.

Sikker brug af batterier

⚠ ADVARSEL Risiko for eksplosion og ìeIde af at batteriet skifter ud med en forkert type. Batterier ikke korstluttes. Batterier mìI ikke åbnes, og de mìI ikkeudsættes for Åben ild. Ikke genopladelige batterier ma ikke genoplades. Tìfølgeleverandørens anvisninger, mìr du ski Ber batteri. Fjern batterierne fra produktet for at undgå lækage, nìr dette ikkebruges I længere tid. Batterier ikke mìI ikkeskilles som almindelig husholdningsaffald. Idet de kan indeholde visse giftige tìver metaller; de skal derfor bortskaffes scerskilt. Afliver batterier ìUd ìf gikale indsamlingssted.

Forenklet EU konformitetserklæring

Hermederklærer, Esselte Leitz GmbH & Co KG at det radiosystede produkt 'Cosy Wireless Mouse' overholder retningslìFjerne 2014/53/EU. Den komplette tekst for EU konformitetserklæringen findes ìUå ìlgende internetadresse:
https://declarations.accobrands.com

Tekniske specifikationer	Betydningen af de visuelle signaler	
Driftsspænding	1,5 V DC (mus) 5 voor (modtager) Status	LED
Driftsfrekvens	2402- 2480 MHz 2,4 GHz modus	Grønt lys
Maks. effekt(EIRP)	maks. 0dBm Bluetooth modus	Blåt lys
Driftstilstand	0 til 40° C Parring	Hurtigt blink

SpiseZoug und sollten von Kindern ferngehalten werden. Magnete können Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen. Halten Sie Magnete von medizinischen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt aus, wenn es Temperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs ausgesetztist.

Sicherer Umgang mit Batterien

⚠ VORSICHT! Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn Batterien eìIUs falschen Typ eìkgesetzt werden. Achten Sie darauf, die Batterien nicht kurzzuschließen. Versuchen Sie niemals, eine Batterie zu Öffnen und werfen Sìe Batterien nìCht ins Feuer. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achten Sìe beim Ersetzen der Batterien darauf, dassSie die Anweisungen des Batterìeherstellers befolgen. Nehmen Sìe die Batterien be ìkaligerem Nichtgebrauch aus dem Produkt, um ein Auslaufen zu verhindern. Batterien dürfen nìCht mìt dem gewöhnlìchen Gemìpìeabfall entsorgt werden, da sìe giftige Schwermetalle enthalten können. Sìe unterìiegen den Sondermì ìorordnungen. Entsorgen Sìe verbrauchte Batterien daher bei eìner Ortììchen Sammìeìstìe.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Esselte Leitz GmbH & Co KG dass das Funkgerat des Typscosy Wireless Mouse den Anordenungen der Richtlìne 2014/53/EU entsprìcht. Den vollstandigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sìe unter folgender Internetadresse:
https://declarations.accobrands.com

Technische Daten	Bedeutung der optischen Signale	
Spannung	1,5 V DC (Maus) 5 voor (Empfänger) Status	LED
Betriebsfrequenz	2402 - 2480MHz 2,4 GHz Modus	Grünes Licht
Maximal Sendeleistung (EIRP)	max. 0dBm Bluetooth Modus	Blaues Licht
Betriebstemperatur	-20 bis 40°C Koppelung	Schnell blinkend
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C Verbìndungsaufbau	Langsam blìnkend
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 85% nicht-kondensìerend	10 Sekunden langsam blìnkend

2012/19/EU - Dieses Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weist darauf hìn, dass dieses Produkt nìcht als kommunìsches Hausmì ìhandelt werden darf, sondern gesondert abgegeben werden muss. Entsorgen Sìe das Produkt ìmerhalb der EU und in anderen europäìschen Lìnndern die EU und Ìì ektronik-Altgeräte getrennt sammìeìn. Über eine fachgerechte Ìì de Wiederverwendung von Ìì ektro- und Ìì ektronìk-Altgeräten ìì. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts trägen Sìe zur Vermeìdung von Gefahren für die Umweìì und die Öffentììe Gesundheit bei. Die sonst durchìì ìì ìì ìì ìì Entsorgung von Altgeräten entstehen könnten. Die Wìederver-Nerung von Materìaìen trägt zu Schonung der Naturressourcen bei.

Die Verpacìung besteht aus umweìtfreundììchen Materìaìen, die über Ìì ìì ìì ìì Verw-ertungsbeìrììe entsorgt werden können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle tragen Sìe zum Schutz der Umweìì und der Öffentììchen Gesundheì bei.

CLEITZ 2021 6531.

FR Consignes de securite

⚠ PRUDENCE Ce produit est destiné à être utilisé comme peripherique d'entree pour un ordinateur. Conserver toutes les informations et les consignes de securite pour consultation ììterieure. Le fabricant decline toute responsabilité en cas de dommage matììììel ou de blessure corporìì ìì provoquées par une manipulation ou une utilisation incorrecte. Ce produit est destìné a etre utìììsé à l'interieur. Maìntenìr le produìt à ìì ìì ìì ìì ìì de l'humìdìte. Ne pas ouvrìr, modìfìer ou reparer ce produìt. Ne pas utìììsìr de lingettes ou de substances chìmìques qui pourraìent endommager la surface. Essuyer le boìtìer avec un chìffon humìde. Ce produit contìent des aimants extrêmement puìssants. Ces aimants ne sont pas des ìouets et doììent être tenus hors de portee des enfants. Les aimants peuvent generer des interferences avec les stimulateurs cardìaques ou d'autres dìspositìfs medìaux. Tenìr les aìmants à ììììììììì des dìspositìfs medìcaux pour ììvììr ìouìe ììterference.

Utìììsation en toute sìcurìtì des pìles

⚠ PRUDENCE Risque d'ìncendìe ou d'explosìon sì la pìleest remplacee par un type ìncorrect. Veìller à ne pas court-circuìter les pìles. Ne pas essayer d'ouvrìr une pìleou de la jeter dansle feu. N'epas recharger des pìles non rechargeìables. Observer les ìnstructìons du rabrìcant de pìles lors de leur remplacement. En cas de non-utìlìsatìon prolongee, retìrer les pìles du produìt pour eviter toute fuìte. Les pìleswe doìvent pas etre ètiinelés avec les dechets menagers. Elles peuvent contenìr des metaux lourds toxìques et sont soumìses aux rìlements surìesdììchets dangereux. Pour celle raìson, jeter les pìles usagees a un poìnt de conìecte ìì.

Dìclaratìon UE de conformìte sìmpììfìee

Par la presente, Esselte Leìtz GmbH & Co KG declare que le type d'ìquìpement radìo « Souris sans fìì Cosy, estconformeìì la dìrectìve 2014/53/UE. Je texte ìntegral de la declaratìon de conformìte UE est dìsponìble à l'adresse ìnternet suìvante
https://declarations.accobrands.com

CaractGrìstìques technìques	Sìgnìfìcatìon de la sìgnalìsatìon vìsuelle	
Tensìon	1,5 V CC(Sources) Etat (Recevoìr) 5 VCC(Emeteìr)	LED
Frequence de fonctìonnement	2 402 - 2 480 MHz 2,4 GHz mode	Voyant vert
Puìssance d'emìssìon maxìmììe (EIRP)	0 dBm max. Mode Bluetooth	Voyant bleu
Temperature de servìce	-20 à 40 °C Appaììement	Clìgnotement rapìde
Temperature de conservatìon	-20 à 60 °C Connexìon	Clìgnotìement lent
Humìdìte relatìve	0% 85% Non saìsìe Faìble puìssance condensatìon	Clìgnotement lent pendant 10 s

2012/19/UE - Le symbole sur le produìt, les accessoìres ou l'emballage ìndìque que ce produìt ne doìt pas etre traìte comme un dechet munìcìpal non trìe mais doììetre collecteseparement. Eììmìner ce produìt vìa un poìnt de collecte pour le recyclage des dìchets d'equìpements electrìques et electronìques dans l'UE et dans d'autres paysseuropeens qui exploìtent des systemes de collecte pare à dessdechets d'Equìpements Electrìques et ellectronìques. En Eììmìnant ce produìt correctement, vous contrìbuez à prevenìr des rìsques potentìels pour l'envìronnement et la sante publìque qui pourraìent etre causes par un traìtement ìncorrect des dêCHets d'Equìpement. Le recyclage des materìaux contrìbue ìì la preservatìon des ressources naturelles.

L'emballage est constìtue de materìaux respectueux de l'envìronnement, qui peuvent etre jetes dans les ìnstallatìons de recyclage locales. En elìmìnant les emballages et les dechets d'emballages de manìère approprìee, vous evìtez d'eventuels dangers pour l'envìronnement et la sante publìque

CLEITZ 2021 6531

SE Säkerhetsinformation

⚠ FÖRSIKTIGHET Denna produkt är avsedd att användas, som en ìmärìngsenhet för en dator. Spara all säkerhetsìnformation och instruktìoner för ììnformìtìonen ansìììììììì

Förpackningen er gjort av miljövänligt material, som kan kasseras genom lokala återvinningsanläggningar.
Genom att kassera förpackningen och förpackningsmaterial på rätt sätt, bidrar du till att undvika eventuella negativa konsekvenser för miljön och folkhälsan.

CI LEITZ 2021 6361

FI Turvallisuustiedot

HUOMIO Tata tuotetta on ta 1,0 otus kaytaa tietokoneen syötöstä laitteena. Säilyta kaikki turvallisuustiedotja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Valmistaja ei vastaa materiaalivaurioista taihenkilövahingoista, jotka aiheutuvat vaarallisista olosuhteista tai väärästä käytöstä. Tuote on suunniteltu ja testattu EN-standardien mukaisesti ja se on hyväksytty IP8J1 (yöpöle. Ala yritä avata. muuntaa taikorgata tuotetta. Älä käytä pyyhkeita tai kemikaaleja, koska ne voivat aiheuttaa pintoja. Pyyhi pinta kosteallisella. Tama tuote sisaltaa voimakkaita magneetteja. Magneetit eivät ole lelujа ja neon pidettävä laisten ulottumattomissa. Magneetit voivat haitta sydamentahdistimen tai muiden lääketieteellisten laitteiden toimintoa. Pitä magneetit kaukana ihmisistä tai laitteista hainnan estamiseksi. Kytke tuote pois käytöstä, jos se aiheuttaa rajat yttöhelle lämpötiloille.

Paristojen turvallisuuskyttö

HUOMIO Tulipalo- tai räjähdysvaara. jos paristo vahdetaan vaaran tyyppin. Varo okosuikkamasta paristoja. Ala yritä avata paristoa tai heita sitä tulelen. Paristoja, joita ei ole ta,1(ottetu Jaddtaiskei, ei saa ladata saatelleen. Kun vahtaat paristoja. Vaimista, etta noudatetaan oikeita napoja. Jos ei käytä tuotetta pitkähn aikaan, poistaparistot tuotestaa riiden vaimisteen estamiseksi. Paristoja ei saahetttä roskin tavallisen kottakoulosjätteen mukana. koska ne voivat sisältaä myrkyllisia raskasmetaljeja ja ne kuuluvat ongelmajätteisiin. Taman vuoksi käytetyet paristot on vietava paikalisteen kerayspisteeseen.

Yksinkirtastettuil EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taten Esselte Leitz GmbH & Co KG vakuuttaa, etta tyypin "Cosy langaton hiin" radiolaite vastaa direktiivi5 2014/53/EU. Tyydollisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tekstti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://declarations.accobrands.com

Tekniset ominaisuudet / Visuaalisten merkkilaitteiden

Jännite	1,5 V DC (1tilal 3 volt - Tila (vaihtoehdot)	LED
Tilan kulutus	2402-2480 MHz 2,4 GHz tila	Yhteys vilk
Suorin lähetysteho (EIRP)	maks. 0 dBm Bluetooth-tila	Sinine vilk
Käyttölämpötila	0-40 °C Yläpolttimen	Punna vilkkuminen
Säilytyslämpötila	-20-60 °C Yläpolta	Hitaas vilkkuminen
Suhteellinen kosteus	0—95 % ei tiivistyvä	Hitaas vilkkuminen 10 sekunnia

2012/19/EU - Tuotteen, liittävärvikkeiden tai pakkauksen merkki tarkoittaa, ettaa laite toutetta ei tavitsa käsitellä tajätteenamatoma yhdyskuntajätteestä, mutta on havietava erillisesti. Hävitä tuote siinkö- ja elektronikkalaitteiden keraypisteen kautta EU-ja muissa Euroopan maissa, joka käytössä yhdyskeräysjärjestelmä. Ja elektronikkalaitteiden mahdollisen ympäristövaikutusten tai terveyshaittojen estamiseksi käsittelemätön jätteen asianmukaisesti estamaan mahdollisia haitoja ympäristölle ja kansanterveydelle, joita voi muuten aiheutua jätteiden epaasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys edesauttaa luonnonvarojen säilyttämista.

Pakkaus on tehty ympäristöystävä111sista materiaaleista, joka voidaan hävittaa paikallisen kierrätysjätteisten kautta. Hävittämällä pakkauksen ja pakkausmateriaali asianmukaisesti autat estamaan mahdollisia haittoja ympäristölle ja kansanterveydelle.

CI LEITZ 2021 6361

RO Informarii de siguranta

ATENTIE Acest produs a fost concepat pentru a fi utilizat ca dispozitiv de introducere pentru un computer. Păstrați toate informațiile de siguranță și instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru pagubele materiale sau vătămările cauzate de manipulare sau utilizare incorectă. Produsul a fost concepat pentru o utilizare la interior. Păstrați produsul departe de lichide, umiditate sau umezeală. Nu încercați să demontați, modificați sau să reparați produsul. Nu folosiți levetele sau chimicale pentru ca acestea pot deteriora suprafata tergeti carcasa cu o carp a umedită. Acest produs contine magneți de putere mare. Magneții nu trebuie ținuți la îndemâna copiilor. Magneții pot afecta ritmul cardiac sau stimulatoarele cardiace sau alte dispozitive medicale. Tineți magneții departe de dispozitivele medicale pentru a preveni interferențele. Opriți produsul dacă este expus la temperaturi excesive.

Utilizarea în siguranță a bateriilor

ATENȚIE Riscde incendiu sau explozie dacăbateria esteincuiată cu una de tip greșit. Aveți grijăfitul nu scurtcircuitați bateriile. Nuincercați sa deschideîlbateria sau Sărarunca7 bateriile în foc. Bateriile ce nu sunt reincarcabile nu trebuie reincarcate. Clind inlocuiți bateriile, asigurați-va ca urmatoarele instrucțiunile producătorului bateriei. Dacă nu le utilizați perioade mai lungi, indepărtați-le de produsul pentru a preveni scurgerea acestora. Bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menager, acestea putand conține metale grele toxice Și se supun legislativelor privind de sarile periculoase. Din acest motiv, bateriile trebuie duse la punct de colectare local.

Declararie de conformitate UE simplificata

Prin prezenta, Esselte Leitz GmbHa. Co KG declarăca echipamentul radio de tipul "Mouse wireless confortabil" este conformcu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresa de internet: https:/declarations.accobrands.com

Specificații tehnice / Semnificatia semnalelor vizuale

Tensiune	1,5 V DC (mouse) 5 volt	Stare	LED
Frecventa de operare	2402- 2480 MHz	Modul 2,4 GHz	Lumina verde
Putere maxima de transmisie (EIRP)	max 0dBm	Modul Bluetooth	Lumina albastra
Temperatura de operare	0 pt tna la 40° C	Conectare	Clipire rapida
Temperatura de depozitare	-20 pt tna la 60° C	Se conectă	Lumina fixă
Umiditate relativa	0% pana la 95% fără condensare	Pe cale de a se opri	Clipire lenta timp de 30 secunde

EE Ohulusaane leave

ETTEVAATUSTS See toode on mõeldud kasutamiseks arvutisisestusseadmena. Hoidke ohutusaane teave ja juhised tulevaseks kasutamiseks alles. Tootja ei vastuta kahjude võrvlagustuste eest, mis on tingitud ebaõigest kõlbsetusest või kasutamisest. Toode on mõeldud sisekasutuseks. Toote mõõdetakse EMP-ohutuseks ja niisuksest. A rge proovige seda avada, modifitseerida ega remontida. Ärge kasutage sahvatte ega kemikaale, kuna nende võivad pinda kahjustada. Puhastage pinda niisuga lõõtsaga. Toode sisaldab tugevaid magneteid. Magneetid pole mangusajad ning needtulek hokka laste kõlbulatusest eemal. Magneetid võivad hähda südamestimulaatorid või muidmeditsiinseadmed. Hoidke magnetid meditsiinseadmetest eemal, vältimiks hairest. Lülitage toode välja, kui see puutub kokku temperatuurilegi mis on lubatud temperatuurivahemikust vB1jas.

Patareide ohu kasutamine

ETTEVAATUSTS Plahvatuse oht. kui patarei asendatakse sobimatut tÜUpi patareiga. Olge hoolikas, et mite patareisid ei lühistata. Ärge proovige patareisid avada ning ärge visake neid tulele. Patareide ise taasiastra1 ja ei neid ei tohi uuesti laadida. Patareide vahetamisel järgige tootja juhiseid. Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid toote seest, vältimiks nendelekimist. Patareisid ei tohi visata ometpigi hulka, need võlivad sisaldada mürgisid raskemetalle mingeille kehtivad ohtlike jäätmete määrused. Seetõttu tuleb viige kasutatud patareid kogumispunkti.

Ihliisutatud EÜ vastavusavaldus

Käesolevaga kinnitab ettevõtte Esselte Leitz GmbH & Co KG, et raadiosideseadme tÜUp "Cosy juhtmevaba hiir" vastab direktiivile 2014/53/EL. EÜ vastavusavalduse täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: https:1/declarations.accobrands.com

Tehnilised andmed / Visuaalsete signaalide tähendus

Pinge	1,5 V DC (1tilt 3 volt - Olek (vaheldus)	LED
Töötsüklus	2402-2480 MHz 2,4 GHz tähis	Roheline tuli
Maksimaalne edastusvõimsus (EIRP)	max 0dBm Bluetooth-tähis	Sinine tuli
Töötemperatuur	0 kuni 40° C Sõidetähis	Kiire vilkumine
Hoiustamise temperatuur	-20 kuni 60° C Ühendamine	Aeglane vilkumine
Suhteline niiskus	0% kuni 95% ilma kondensaadita	Aeglane vilkumine 10 s

2012/19/EL - sümbol tootel, tarvikutel või pakendil näitab, et antud toodet ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka, vaid tuleb koguda eraldi. Utiliseerige toode kohaliikuelektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusseitsu ettevõtete kaudu EL-ja muudes Euroopa riikides, kus on olemas spetsiaalsed eraldi- ja elektroonikaseadmete33mäte kogumissüsteemid. Toote nõuetekohane äraheitmine aitab vältida võimalike ohtude ümbrusele ja inimeste tervisele, mida võrlõpuhtusest seademorume mitteõuetekohane kõsitsemine. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusvarasse.

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida võib utiliseeriida kohalike jäätmekäitlusettevõtete kaudu. Pakendi ja pakimisjäätmete äraheitmise nõuetekohase utiliseerimisega aitate v81tida võimalikke ohtusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

CI LEITZ 20216531

LV Informacija par drošību

UZMANĪBU Šis izstrādājums ir paredzēts izmantio nai kā datora ievades ierīci. Saglabājiet visu drošības informāciju un ieteikumus nākotnes izmantošanai. Ražotājs nevar uzņemties atbildību par materiālajiem bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza ņem ana vai lietošana. Izstrādājums paredzēts lietošanai telpās. Sargājiet izstrādājumu no šķidrumiem, mitruma vai mitruma. Nem iniet ahvitu, parveidot vai labot izstrādājumu. Nelietojiet sahvetes vai mīsiekus, ja tas var sabojat virsmu. Noslaukiet korpusu ar mitru drānu. Šis izstrādājums satur augstas stiprības magnetus. Magnēti nav rotaļlietas. unte jāsarga no bērniem. Magnīti var traucēt

Baterijā negalima ātmest kartu su jprasītoms bultinems atlēkums, jose gal bērc nuodēnā4 sunkšā4 metalā ir joms labākomu pavajonāgā atlekā4 taisykles. Dēl Šiss pristatoms Ārvalstīs baterijas ir vietēja sunkšmana punktā.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Esselte Leitz GmbH & Co KG" par ražīšana, kadradijo jrangos tipa „cosy" belaide pele atitinka Direktyvi 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas Šiuo internete adresu: https:/declarations.accobrands.com

Techninė specifikacija / Vaizdinė signalai reikšme

Įtampa	1,5 V maitinimo šriuo (pelės) 3 V nuolatinė srovė (rinkinys)	LED lemputė
Veikimo dažnis	2402-2480 MHz 2,4 GHz tikimas	Žalia lampute
Didžiausia perdavimo galia (EIRP)	maks. 0dBm Bluetooth-tikimas	Mėlyna lempute
Veikimo temperatura	0 °C iki 40 °C Sąsajos tikimas	Oranžinė mirksi
Laikymo temperatura	nuo -20 iki 60 °C Jungiamasis	Lėtai mirksi
Santykinė drėgmė	0-95% be kondensato	Mirksi lėtai 10 s

2012/19/ES - simbolis ant gaminio, priedų ar pakuotes rodo, kad šis gaminys neturi būti ta ikomas nerūšiuotomis komunaliniemis atliekomis, bet turi būti surenkamas atskiai. Išmeskite gaminiąr elektros ir elektronines įrangos atliekų surinkimo punktą. ES ir kitose Europos šalyse kurioseyra veikia atskiros elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemos. Tinkamai i mesdami gamini pasiekiate išvengti galimoposivoj apiškai ir visuomenes sveikatai kylančių atsiradimo galimos pasekmės ir taupiai naudoti ištekliams. Medžiagų perdarbinimas padeda IŠSIaugti gamtos išteklius.

Pakuote pagamina ISaplinkai nekenksmą medžiagą, kuriąs galima ĮŠmesti per atitinkamą komunalinių atliekų punktą. Tinkamai išmesdami pakuotes ir pakuotė atliekas padesite išvengti galimo pavojaus aplinkai ir visuomenes sveikata:

CI LEITZ 20216531

CZ Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ Tento výrobek je určen pro použití jako vstupné zařízení pro počítač. Zachovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za poškozené materiály. Škod nebo kriz.usob způsobených chybným nesprávnou manipulací nebopouřivěním. Tento Výrobek je určen pro použití v interieru. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah kapalin, mokra nebo vlhkosti. Tento výrobek nedeveřejte, neupravujte nebo neopravujte a dbávejte na to, abyste jeho povrch nepoškrábali. Nepoužívejte ani žádné chemikálie, protože by mohly poškodit povrch. Povrchové vlhkmnaklém. Tento výrobek obsahuje velmi silné magnety. Tytomagnety nejsou hračky a musí být uchovány mimo dosah dětí. Magnety mohou ruŠit kardiostimulátory nebo podobná zařízení. Udržujte magnety mimo zdravotnické prostředky, abyste zabránili ruŠení. Vrtoček vypněTe, když je vystaven teplotám mimo rozsah použití.

Bezpečné použití baterií

VAROVÁNÍ Nebezpečí výbuchu nebo výbuchu, když je baterie vyměněna za nesprávný typ. Buďte opatrní, abyste baterie neskratovali. Baterii neotevírejte nebo je nevhazujte do ohně. Baterie, které nejsou nabíjecí, nesmějí být nabíjeny. Při vyndování baterie si ujistěte, že dodržujete návod 1výrobce baterie. Pokud 1výrobek nebudete používat, baterie z něj vyjměte, abyste zabránili 1vytečenéhoúniku. Baterie nikdy nelze vyhodit do domácího odpadu. protože mohou obsahovat jedovaté tEltke kovy a vztahují se na ne předpisy o nebezpečném odpadu. Z tohoto důvodu odevzdejte použité Cbaterie do místního sbíRnCho místa.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Tímto společnost Esselte Leitz GmBH & CoKG prohlašuje fe radiového zařízení typuBezdrátová my Cosy" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text tohoto prohlášEbní o shodEEUje k dispozici na nIšejedulo internetové adrese: https:/declarations.accobrands.com

Technické specifikace / Vizuálním vizuálních signálů

Napětí	1,5 V DC (1tilt 3 volt - Stav (přepínač)	LED
Provozní frekvence	2402-2480 MHz 2,4 GHz	Zelená svítí
Maximální vysílací výkon (EIRP)	max 0dBm Bluetooth	Modrá svítí
Provozní teplota	0 až 40 °C Připojení	Rychle bliká
Teplota skladování	-20 až 60 °C Spojení	Pomalu bliká
Relativní vlhkost	0 až 95 % nekondenzující	Pomalu bliká 10 sekund

2012/19/EU - Tento symbol na 1výrobku, příslušenství nebo obalu znamena, fe s tímto1výrobkem nesmí být zacházeno jako nefřtí nym mistěskytřodpadem. Místo toho jej musíte odevzdat 2ve sběrném místě pro recyklaci elektrických nebo elektronických zařízení v rčlmcEU ave jiných evropských zemích, které provozují systém sesbírání a recyklace elektrických a elektronických zařízení. Tím, fe likvidujete 1výrobek řadnýM způsobem pomÍháje zabránit vzniku možných nebezpečných vlivů na životní prostředí a pro veřejné zdraví, které by mohly by jinak způsobeny nesprávným zacházením s likvidovaným zařízením. Recyklací materiálů pomáhá chránit přírodní zdroJL

Obal je vyroben z materiálu, které SE Esselte VOO tkvořitmiu prostředí a která je mohne zlikvidovat kolEjnych recyklačních zařízeních. Likvidací obalu a odpadu z obalů řádným způsobem zabrZnite tmotiiym nebezpečnOm pro životní prostředí a veřejné zdraví.

CI LEITZ 2021 6531

HU BiztonsÁgi információk

FIGYELEM Ezt a termeket a számítógép bevitelszkÖzeként kell használni. KCsÓtbol fe hasznaláS CB1j8661 minden biztonsÁgi informacIÓ es utasítaszat megőrzése meg. A gyártó nem vá ltelOssegert a helytelen vagy hibás kezelésből vagyhasználat a s1lai okozott anyag kárért. Vagy szemely sérülésért. A terméket beltEltem ka d. használnaszabadban tervezTn. A terméket tartsa tÍtvol folyadékoktól, párattól vagy nedvességtól.A terméket ne próbáld meg kinyitni, módosítani vagy javítani. Ne használ oldószereket vagy vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a felületet. A borítást egy nedves ruhával tonkolj fe Ez a termék nagy számú erős mágneseket tartalmaz. A mágnesek nem minDosÍtjÁk ütemezik és gyerekekszÁmÁra nem alkalmasak. A magnesek zavarhatják a pacemakerek vagy mas orvosi eszKOzOket. Az interferencia elkerÜlCse ÉrdekÉben tartsa tvol a magneseket az orvosi eszKOzöktÓl. Kapcsolja ki a termeket, ha az tartomanyok kVÓ hOmersekleJÉK van kÍnÁlva.

Az elemek biztonsÁgosAgos hasznÁlata

VIGYAZAT Ind vagy robbanásveszélyt ajelentene, ha az elemet nem megfelelő OtipusÚra cserélik. Ügyelni arra, hogy a polaritásokat a helyes irányban helyezze el. Ne próbálja meg felnyitni az elemet vagy ne dobja tűzbe. Az újrahasználhatÓelemeket nem lehet ujraÉlteni. Az elemcsere alkalmával tartsa be az elem gyártójának utasításait. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a termeket, vegye ki belőle az elemeket, hogy elkerülje a szivárgást. Az elemek nem az háztartási hulladékba a szokásos Ártalmú hulladékkal együtt, mivel az ártalmas anyagok jelenlétük miatt szabályosan kell ártalmatlanítani, és a veszélyes hulladékok a vonatkozó előírások szerint kell ártalmatlanítani. Ezt a terméket a helyi gyűjtőponthoz kell elhaszná.

EgyszerÜsitett EU-megfelelő BiztonsÁgi nyilatkozat

Az Esselte Leitz GmbH & Co KG kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú Cosy Wireless Mouse - megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A megfelelő Cosy nyilatkozat teljes szövege a következő internetcím alatt érhető el: https://declarations.accobrands.com

MUszaki adatok / Vizuális jelek jelentése

Feszültség	1,5 V DC (1tilt 3 volt - Állapot (vagy)	LED
Üzemi frekvencia	2402 - 2480 MHz 2,4 GHz mód	Zöld fény
Max. sugárzási teljesítmény (EIRP)	max 0dBm Bluetooth mód	Kék fény
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 ° C Párosítás	Villogás gyorsan
Tárolási hőmérséklet	-20 - 60 ° C Csatlakozás	Villogás lassan
Relatív páratartalom	0% - 95% nem kondenzáció	Villogás lassan 10 mp

PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Ten produkt przeznaczony jest do użycia jako urz.tdzenie wejściowe do komputera. Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zachować na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub dotyczące obrażeń ciała powstałe w wyniku nieprawidłowego/nieodpowiedniego użyczidzenia lub jego niewłaściwym użyciem. Produkt przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed oczami i wilgoć. Nie rozbierać, nie naprawiać, nie modyfikować, ani naprawiać wyrobu. Nie używać wilgotnych ściereczek. Ani Środków chemicznych, gdyż mogą i. uszkodzić powierzchn 1t. Obudowę przecierać wilgotną ściereczką. Produkt zawiera silne magnesy. Magnesy nie Są zabawkami i należy przechowywać je poza zasi ięm dzieci. Magnesy mogą zakłócać Ćw pra rozrusznikiw serca lub innych urządzeńmedycznych. W celuuniknięcia zakłóceń należy przymać je z dala od urządzeń medycznych. Wyłączyć produkt jeśli narażony jest na działywanie temperatur spoza zakresu.

Bezpieczne użytkowanie baterii

OSTRZEŻENIE W razie zastąpienia baterii innąwłaściwą Silnego typu wyst puje niebezpieczeństwopo tanu lub wybuchu. Uważać, aby nie doprowadzić do zwarcia baterii. Nie próbowaĆ otwie ać Baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Nie próbowaćładować ponownie baterii które nie Są ładowalne. Podczas wymiany baterii post pować zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku dłuższego okresu niekorzystania z urządzenia, wyjĆ baterie, aby niedoszkło wodzenia wyciekłej baterii. Nie wrzucajrzaćAC razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Ponieważ mogą zawierać szkodliwe metale ciężkie, należy je zwracać w punktach przeznaczonych dogodów niebezpiecznych. Z tego wzgl u zu bity: baterie należy dostarczyĆdo loka nego punktu odbioru.

Uproszczona Deklaracja zgodnoŚci UE

Esselte Leitz GmBH & Co KG deklaruje niniejszym, fe cosy" rl_dzenie radiowe typuWygodna myszka

2012/19/EU - CMMeon Ha Bh ipoiS ;akcecyapac ako nalz"BAHH 03Ha<lac. L1,10 u.nHBpiEHic cnp. «KaJLjaaT Ya TO, 'ITO Aaiiiiiie nSaeo1ja Hi ecb Ayll T jpaCCBRTHHBBTb KEcC KOCpTNpoeaHHLje ISTOBBie OTXCJ, Qb,s HeoEKoJ0HKO YTHHH3MQBBTb OT,enBHO. YTH11hHnjc1tM3aeiiiie 8 nyHcT8 cOpa OTXQQOB 3nekTpJsNBOKOnS-1 3ЖTpoHHOD ollopAOBBHH Ha TeppHTOPBHEC Ie Ab yl-1x epoonIOKHCH C7pattae, Ha QIOTb OKpaeH ;HHAp QIoTb OKpaeH ;HHAp QIoTb OKpaeH ;HHAp QIo