INIU

WELCOME GUIDE

Power Bank BI-B61

FC CE UK CA RoH

support@iniu.shop

#iniuofficial

EN

Product Overview

1 Power Button
2) USB-A Output
3) USB-C Bidirectional
4) USB-A Output
5) Push-out phone holder
6) LED Power Display

Specifications

Specifications | Specifications | Spécifications | Especificación | 仕様書 | Spec | Spezifikation | Specifiche | Especificação

Model Number	BI-B61
Capacity	10000mAh (37Wh)
Size	4.72"(L)*67.5 (W)*11.15(T)*15mm
Weight	0.165kg / 165g
Input	5V=2A, 9V=2.22A
Output	USB-C: 5V=3A, 9V=3.33A, 12V=1.5A USB-A: 5V=4.5A, 9V=4.5A, 12V=3A
Fast Charging Protocols Supported	USB-C: Input: PD3.0/PD2.0 Output: PD3.0/PD2.0/PPS 2.1 USB-A: 5V-9V/4.5A SCP, 5V-9V/3.33A SCP, 5V-9V/4.5A AFC, 5V-9V/4.5A FCP/QC2.0
Customer Service	3 Year Warranty / Life Time Technical Support

Push-out phone holder

Push out the built-in phone holder for a hand-free experience.

Schieben Sie den ausgeklappten Handyhalter heraus, um die Hände zu befreien.

Sortez le support incorporé de téléphone pour un fonctionnement mains libres.

Empuja hacia fuera el soporte del teléfono incorporado para un funcionamiento manos libres.

Puxe o suporte de telefone integrado para uma experiência de mãos livres.

Schuif de ingebouwde telefoonhouder uit voor een handvrije ervaring.

Spingi il dei integrato del telefono per un funzionamento mani libere.

Wysuń wbudowany uchwyt na telefon, aby korzystać z urządzenia bez użycia rąk.

内蔵スマホホルダーを押し出すと、ハンズフリーの操作を楽しむことができます。

ضع الهاتف المدمج للخارج للحصول على تجربة خالية من اليدين.

Charge your devices

1. Connect your device to the power bank with a suitable cable, the LED digits will show the charging status.
2. If your device is fast charging-capable, connect it to the power bank with a fast-charging cable, the indicator "⚡" will stay on during fast charging. Note: fast charging mode can not be activated when charging multiple devices simultaneously.
3. When the power level is 10% below, the LED digits will keep blinking.

Charge the power bank

1. Connect the bank to an adapter with a USB C cable, and it will start to charge automatically. Charging, the last digit will keep blinking until it is full (100% is displayed).
2. To charge a under-fast charging mode, both the adapter and the cable are required to be fast charging supported. The indicator "⚡" will keep on during fast charging.
3. The charging time varies depending on the Power of the adapter used:

Adapter Type	Charging Time
20W Fast charging Adapter	3.5hr
5V/2A Adapter	8hr
5V/1A Adapter (e.g. iPhone USB-A Adapter)	15h

Bei Geräten aufladen

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem geeigneten Kabel zum Powerbank an. Die LED-Ziffern zeigen während des Ladevorgangs einen auf.
2. Der Schnellladestrom wird automatisch aktiviert, wenn die Power Bank über ein Schnellladekabel an ein Gerät mit Schnellladefunktion angeschlossen wird. Die Anzeige „⚡" leuchtet während des Schnellladevorgangs.
3. Wenn der Akkustand 10% oder weniger beträgt, blinken die LED-Ziffern weiter.

Powerbank aufladen

1. Verbinden Sie die Power Bank mit einem USB-C Kabel mit dem Adapter. Während des Ladevorgangs blinkt immer die letzte Ziffer, bis sie bis zu 100% angezeigt wird.
2. Beim Schnellladen Modus müssen sowohl der Adapter als auch das Kabel das Schnellladen unterstützen. Die Anzeige „⚡" leuchtet während des Schnellladevorgangs.
3. Die Ladezeit hängt von der Leistung des verwendeten Adapters ab:

Adapter Typ	Ladezeit
20W Schnelllade Adapter	3.5hr
5V/2A Adapter	8hr
5V/1A Adapter (z.B. iPhone USB-A Adapter)	15hr

Recharger vos appareils

1. Connectez votre appareil à la powerbank avec un câble approprié, les chiffres LED indiqueront le statut de la charge.
2. Si votre appareil est compatible avec la charge rapide, le chargeur rapide s'activera automatiquement lorsque votre appareil est connecté à la powerbank. Le chargeur rapide ne sera pas activé lorsque plusieurs appareils sont connectés.
3. Lorsque le niveau de batterie est inférieur de 10%, les chiffres de l'écran LED continuent de clignoter.

Recharger la powerbank

1. Connectez votre chargeur et votre powerbank avec un câble USB-C, et le chargeur commencera à se charger automatiquement. Pendant le chargement, le dernier chiffre clignotera jusqu'à ce que la batterie soit pleine (100% est affiché).
2. Pour charger en mode de charge rapide, l'adaptateur et le câble doivent tous deux être compatibles avec la charge rapide. Pendant la charge rapide, l'indicateur "⚡" reste allumé.
3. La durée de charge varie en fonction de la puissance du chargeur utilisé :

Type d'adaptateur	Temps de charge
Adaptateur de charge rapide 20W	3h
Adaptateur 5V/2A	8h
Adaptateur 5V/1A (par exemple, un adaptateur USB-A de l'iPhone)	15h

Carica i dispositivi

1. Collega il dispositivo al power bank con un cavo adatto, il display LED mostrerà automaticamente con lo schermo a LED accesso.
2. Se il dispositivo è in grado di ricarica rapida, collegarlo al powerbank quando il power bank è collegato a un dispositivo di ricarica rapida con un cavo di ricarica rapida. l'indicatore "⚡" rimane accesso durante la ricarica rapida.
3. Quando il livello di potenza è inferiore a 10%, le cifre a LED rimangono lampeggianti.

Caricare il power bank

1. Collega la batteria ad un adattatore con un cavo USB C e inizierà a caricarsi automaticamente. Durante la ricarica, l'ultima cifra inizierà lampeggiare fino a quando non sarà completamente carica (100%).
2. Per caricare il power bank in modalità ricarica rapida, sia l'adattatore sia il cavo devono essere conformi per una ricarica ultra-veloce. l'indicatore "⚡" rimane acceso durante la ricarica rapida.
3. Il tempo di carica varia a seconda del voltaggio e della potenza: assicurarsi di utilizzare:

Tipo di adattatore	Tempo di carica
Adattatore di carica rapida da 20W	3.5h
Adattatore 5V/2A	8 ore
Adattatore 5V/1A (ad es. adattatore USB-A iPhone)	15 ore

Cargar sus dispositivos

1. Conecte su dispositivo al power bank con un cable adecuado, los dígitos LED parpadearán para mostrar el estado de carga.
2. Si su dispositivo admite carga rápida, conecte el dispositivo a la powerbank con un cable de carga rápida con un cable de carga rápida. El indicador "⚡" mantiene encendido durante la carga rápida. Recuerde: no puede cargar dos cosas a la vez cuando quiere usar carga rápida.
3. Cuando el nivel de batería es inferior a 10%, los números en pantalla LED parpadearán continuamente.

Cargar el cargador portátil

1. Conecte el banco de energía a un adaptador con un cable USB-C, se cargará automáticamente. Cargando, el último dígito seguirá parpadeando hasta que esté lleno (100% es mostrado).
2. Para cargarlo en el modo de carga rápida, tanto el adaptador como el cable deben admitir carga rápida. El indicador "⚡" se mantiene encendido durante la carga rápida.
3. El tiempo de carga varía en función de la potencia de los adaptadores usados:

Tipo de adaptador	Tiempo de carga
Adaptador de carga rápida de 20W	3h
Adaptador 5V/2A	8h
Adaptador 5V/1A (por ejemplo, el adaptador USB-A de iPhone)	15h

Charge vos appareils

1. Connecte votre appareil au powerbank avec un câble approprié, les chiffres LED s'allumeront pour le statut de charge.
2. Si votre appareil est compatible avec la charge rapide, connecte votre appareil au powerbank avec un câble de charge rapide. l'indicateur "⚡" reste allumé pendant la charge rapide.
3. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10%, les chiffres de l'écran LED continuent de clignoter.

Charger le powerbank

1. Connecte votre chargeur et votre powerbank avec un câble USB C, et le chargeur commencera à se charger automatiquement. Pendant le chargement, le dernier chiffre clignotera jusqu'à ce que la batterie soit pleine (100% est affiché).
2. Pour charger en mode de charge rapide, l'adaptateur et le câble doivent tous deux être compatibles avec la charge rapide. l'indicateur "⚡" reste allumé pendant la charge rapide.
3. La durée de charge varie en fonction de la puissance des adaptateurs utilisés :

Type d'adaptateur	Temps de charge
Adaptateur de charge rapide 20W	3h
Adaptateur 5V/2A	8h
Adaptateur 5V/1A (par exemple, adaptateur USB-A d'iOS)	15h

Charge your devices

1. Bei an appropriat met een geschikte kabel aan op de powerbank, de LED-cijfers laten zien hoeveel u opladen.
2. Als uw apparaat geschikt is voor snelladen, dat het dan aan op de powerbank met een snelladende kabel. De indicator "⚡" blijft aan tijdens snelladen.
Opmerking: de snelladen modus kan niet worden geactiveerd wanneer u meerdere apparaten tegelijk oplaadt.
3. Binnenin het vermogen minder dan 10%, laden de LED-cijfers blijven knipperen.

De powerbank opladen

1. Met de kabel van een adapter met een USB C-kabel en het begint automatisch op te laden. Tijdens het opladen zal het laatste cijfer blijven knipperen totdat het vol is (100% wordt weergegeven).
2. Om hem op te laden in de snelladende modus, moeten zowel de adapter als de kabel snelladondersteuning hebben. De indicator "⚡" blijft aan tijdens het snelladen.
3. De oplaadtijd varieert afhankelijk van het vermogen van de gebruikte adapter:

Type adapter	Tot 100% laden
20W snel-ladende Adapter	3u
5V/2A adapter	8u
5V/1A adapter (b.v. iPhone USB-A-adapter)	15u

Ladda dina enheter

1. Anslut din enhet till powerbanken med en lämplig kabel, LED-indikatorn kan visa laddningen.
2. Om din enhet kan snabbladdas ansluter du den till powerbanken med en snabbladdningskabel. Indikatorn "⚡" förblir tänd under snabbladdning.
Observera: snabbladdningsläget kan inte aktiveras när flera enheter laddas samtidigt.
3. Om batteriet är 10 % lägre är LED-siffror LED-indikatorn att blinka.

Ladda powerbanken

1. Anslut en adapter med en USB-C-kabel till din powerbank och den kommer att automatiskt börja ladda. Under laddningen blinkar den sista siffran tills den är full (100 %).
2. För att ladda den i snabbladdningsläge måste både adaptern och kabeln stödja snabbladdning. Indikatorn "⚡" förblir tänd under pågående snabbladdning.
Snabbladdningen varierar beroende på den adapter som används:

Typ av adapter	Tid för laddning
20W snabbladdningsadapter	3 timmar
5V/2A adapter	8timmar
5V/1A adapter (t.ex. iPhone USB-A-adapter)	15h

Ladowanie urządzeń

1. Podłącz urządzenie do power banku za pomocą odpowiedniego kabla, podczas ładowania wskaźnik LED pozostanie włączony.
2. Jeśli urządzenie obsługuje szybkie ładowanie, podłącz je do power banku za pomocą kabla do szybkiego ładowania, a wskaźnik "⚡" będzie świecił podczas szybkiego ładowania.
Uwaga: tryb szybkiego ładowania nie może być aktywowany podczas jednoczesnego ładowania wielu urządzeń.
3. Gdy poziom naładowania spadnie o 10%, cyfry LED będą migać.

Ładowanie power banku

1. Podłącz power bank do adaptera za pomocą kabla USB typu C, a rozpocznie się automatyczne ładowanie. Podczas ładowania ostatnia cyfra będzie migać do momentu naładowania (wyświetlane 100%).
2. Aby ładować w trybie szybkiego ładowania, zarówno adapter jak i kabel muszą obsługiwać szybkie ładowanie. Wskaźnik "⚡" pozostanie włączony podczas szybkiego ładowania.
3. Czas ładowania różni się w zależności od mocy urządzenia:

Typ ładowarki	Czas ładowania
Adapter szybkiego ładowania 20W	3 h
Adapter 5V/2A	8 h
Adapter 5V/1A (np. podłączenie iPhone USB-A)	15h

充电设备

1. 通过合适的线缆将设备连接到充电宝，LED数字会显示充电状态。
2. 如设备支持快充，请使用快充线缆连接充电宝，指示灯"⚡"在快充期间保持亮起。
注：同时为多设备充电时，无法启用快充模式。
3. 当电量低于10%时，LED数字将持续闪烁。

给充电宝充电

1. 使用USB-C线将适配器与充电宝连接，设备将自动开始充电。充电时，最后一位数字将闪烁，直至电量充满（显示100%）。
2. 要实现快充，适配器和线缆均需支持快充。指示灯"⚡"在快充期间保持亮起。
3. 充电时间因适配器功率而异：

适配器类型	充电时间
20W快充适配器	3小时
5V/2A适配器	8小时
5V/1A适配器（如iPhone USB-A适配器）	15小时

充電する機器

1. 適切なケーブルでパワーバンクに接続すると、LEDディスプレイが充電状況を表示します。
2. 充電する機器が高速充電に対応している場合は、高速充電ケーブルでパワーバンクに接続すると、インジケーター「⚡」が充電中に点灯します。
ご注意：同時に2台以上のデバイスを同時に充電する場合は、高速充電モードは作動しません。
3. バッテリー残量が10%以下になると、LEDの数字が点滅します。

モバイルバッテリーを充電する

1. USB-C ケーブルでモバイルバッテリーをアダプターに接続すると、充電が自動的に開始します。充電中、ディスプレイ上の最後の数字が点滅し、充電が完了すると（100%）表示されます。
2. 高速充電モードで充電するには、アダプターとケーブルの両方が高速充電に対応していなければなりません。高速充電中は、インジケーター「⚡」が常時点灯します。
3. 充電時間は、使用するアダプターによって異なります。

アダプタータイプ	充電時間
20W高速充電アダプター	3h
5V/2Aアダプター	8h
5V/1Aアダプター（iPhoneのUSB-Aアダプターなど）	15h

충전하는 기기

1. 적절한 케이블을 사용하여 기기를 파워뱅크에 연결하면 LED 디지털 디스플레이가 충전 상태를 표시합니다.
2. 기기가 고속 충전을 지원하는 경우 고속 충전 케이블을 사용하여 파워뱅크에 연결하면 인디케이터 "⚡"가 충전 중에 켜집니다.
참고: 여러 기기를 동시에 충전할 때는 고속 충전 모드를 활성화할 수 없습니다.
3. 전력 레벨이 10% 이하일 때 LED 디지털 디스플레이가 깜빡입니다.

파워뱅크 충전하기

1. 파워뱅크를 USB-C 케이블을 사용하여 어댑터에 연결하면 자동으로 충전이 시작됩니다. 충전 중에는 마지막 숫자가 깜빡이다가 가득 차면 (100%) 표시됩니다.
2. 고속 충전 모드로 충전하려면 어댑터와 케이블 모두 고속 충전을 지원해야 합니다. 충전 중에는 인디케이터 "⚡"가 계속 켜져 있습니다.
3. 충전 시간은 사용하는 어댑터의 전력에 따라 다릅니다:

어댑터 유형	충전 시간
20W 고속 충전 어댑터	3시간
5V/2A 어댑터	8시간
5V/1A 어댑터 (예: iPhone USB-A 어댑터)	15시간

充電する機器

1. ケーブルを使用してパワーバンクに接続すると、LEDディスプレイが充電状況を表示します。
2. 充電する機器が高速充電に対応している場合は、高速充電ケーブルでパワーバンクに接続すると、インジケーター「⚡」が充電中に点灯します。
ご注意：同時に2台以上のデバイスを同時に充電する場合は、高速充電モードは作動しません。
3. バッテリー残量が10%以下になると、LEDの数字が点滅します。

パワーバンクを充電する

1. 電源ケーブルを使用してパワーバンクをアダプターに接続すると、充電が自動的に開始します。充電中は、最後の数字が点滅し、充電が完了すると（100%）表示されます。
2. 高速充電モードで充電するには、アダプターとケーブルの両方が高速充電に対応していなければなりません。高速充電中は、インジケーター「⚡」が常時点灯します。
3. 充電時間は、使用するアダプターによって異なります。

アダプタータイプ	充電時間
20W高速充電アダプター	3h
5V/2Aアダプター	8h
5V/1Aアダプター（iPhoneのUSB-Aアダプターなど）	15h

장치 충전하기

1. 적절한 케이블을 사용하여 장치를 파워뱅크에 연결하면 LED 디지털 디스플레이가 충전 상태를 표시합니다.
2. 장치가 고속 충전을 지원하는 경우 고속 충전 케이블을 사용하여 파워뱅크에 연결하면 인디케이터 "⚡"가 충전 중에 켜집니다.
참고: 여러 기기를 동시에 충전할 때는 고속 충전 모드를 활성화할 수 없습니다.
3. 전력 레벨이 10% 이하일 때 LED 디지털 디스플레이가 깜빡입니다.

파워뱅크 충전하기

1. 파워뱅크를 USB-C 케이블을 사용하여 어댑터에 연결하면 자동으로 충전이 시작됩니다. 충전 중에는 마지막 숫자가 깜빡이다가 가득 차면 (100%) 표시됩니다.
2. 고속 충전 모드로 충전하려면 어댑터와 케이블 모두 고속 충전을 지원해야 합니다. 충전 중에는 인디케이터 "⚡"가 계속 켜져 있습니다.
3. 충전 시간은 사용하는 어댑터의 전력에 따라 다릅니다:

어댑터 유형	충전 시간
20W 고속 충전 어댑터	3 시간
5V/2A 어댑터	8 시간
5V/1A 어댑터 (예: iPhone USB-A 어댑터)	15 시간

شحن أجهزتك

1. قم بتوصيل جهازك بالبنك بكابل مناسب، ستظهر أرقام LED حالة الشحن.
2. إذا كان جهازك يدعم الشحن السريع، قم بتوصيله ببنك الطاقة بكابل شحن سريع. سيظل المؤشر "⚡" مضيئًا أثناء الشحن السريع.
ملاحظة: لا يمكن تفعيل وضع الشحن السريع عند شحن أجهزة متعددة في آن واحد.
3. عندما يكون مستوى الطاقة أقل بنسبة 10%، ستظل أرقام LED تومض.

شحن بنك الطاقة

1. قم بتوصيل البنك بمحول بكابل USB C، وسيبدأ الشحن تلقائيًا. أثناء الشحن، سيظل الرقم الأخير يومض حتى يمتلئ (يظهر 100%).
2. لشحنه في وضع الشحن السريع، يجب أن يكون كل من المحول والكابل يدعمان الشحن السريع. سيظل المؤشر "⚡" مضيئًا أثناء الشحن السريع.
3. يختلف وقت الشحن باختلاف طاقة المحول المستخدم:

نوع المحول	وقت الشحن
محول الشحن السريع 20W	3 س
محول 5V/2A	8 س
محول 5V/1A (مثل محول USB-A لجهاز iPhone)	15 س

使用说明

1. 使用合适的线缆将设备连接到充电宝，LED数字会显示充电状态。
2. 如设备支持快充，请使用快充线缆连接充电宝，指示灯"⚡"在快充期间保持亮起。
注：同时为多设备充电时，无法启用快充模式。
3. 当电量低于10%时，LED数字将持续闪烁。

给充电宝充电

1. 使用USB-C线将适配器与充电宝连接，设备将自动开始充电。充电时，最后一位数字将闪烁，直至电量充满（显示100%）。
2. 要实现快充，适配器和线缆均需支持快充。指示灯"⚡"在快充期间保持亮起。
3. 充电时间因适配器功率而异：

适配器类型	充电时间
20W快充适配器	3小时
5V/2A适配器	8小时
5V/1A适配器（如iPhone USB-A适配器）	15小时

使用する機器

1. 適切なケーブルでパワーバンクに接続すると、LEDディスプレイが充電状況を表示します。
2. 充電する機器が高速充電に対応している場合は、高速充電ケーブルでパワーバンクに接続すると、インジケーター「⚡」が充電中に点灯します。
ご注意：同時に2台以上のデバイスを同時に充電する場合は、高速充電モードは作動しません。
3. バッテリー残量が10%以下になると、LEDの数字が点滅します。

パワーバンクを充電する

1. 電源ケーブルを使用してパワーバンクをアダプターに接続すると、充電が自動的に開始します。充電中は、最後の数字が点滅し、充電が完了すると（100%）表示されます。
2. 高速充電モードで充電するには、アダプターとケーブルの両方が高速充電に対応していなければなりません。高速充電中は、インジケーター「⚡」が常時点灯します。
3. 充電時間は、使用するアダプターによって異なります。

アダプタータイプ	充電時間
20W高速充電アダプター	3h
5V/2Aアダプター	8h
5V/1Aアダプター（iPhoneのUSB-Aアダプターなど）	15h

장치 충전하기

1. 적절한 케이블을 사용하여 기기를 파워뱅크에 연결하면 LED 디지털 디스플레이가 충전 상태를 표시합니다.
2. 기기가 고속 충전을 지원하는 경우 고속 충전 케이블을 사용하여 파워뱅크에 연결하면 인디케이터 "⚡"가 충전 중에 켜집니다.
참고: 여러 기기를 동시에 충전할 때는 고속 충전 모드를 활성화할 수 없습니다.
3. 전력 레벨이 10% 이하일 때 LED 디지털 디스플레이가 깜빡입니다.

파워뱅크 충전하기

1. 파워뱅크를 USB-C 케이블을 사용하여 어댑터에 연결하면 자동으로 충전이 시작됩니다. 충전 중에는 마지막 숫자가 깜빡이다가 가득 차면 (100%) 표시됩니다.
2. 고속 충전 모드로 충전하려면 어댑터와 케이블 모두 고속 충전을 지원해야 합니다. 충전 중에는 인디케이터 "⚡"가 계속 켜져 있습니다.
3. 충전 시간은 사용하는 어댑터의 전력에 따라 다릅니다:

어댑터 유형	충전 시간
20W 고속 충전 어댑터	3 시간
5V/2A 어댑터	8 시간
5V/1A 어댑터 (예: iPhone USB-A 어댑터)	15 시간

الشحن بالمنفذ الخلفي

1. قم بتوصيل جهازك بالبنك بكابل مناسب، ستظهر أرقام LED حالة الشحن.
2. إذا كان جهازك يدعم الشحن السريع، قم بتوصيله ببنك الطاقة بكابل شحن سريع. سيظل المؤشر "⚡" مضيئًا أثناء الشحن السريع.
ملاحظة: لا يمكن تفعيل وضع الشحن السريع عند شحن أجهزة متعددة في آن واحد.
3. عندما يكون مستوى الطاقة أقل بنسبة 10%، ستظل أرقام LED تومض.

شحن بنك الطاقة

1. قم بتوصيل البنك بمحول بكابل USB C، وسيبدأ الشحن تلقائيًا. أثناء الشحن، سيظل الرقم الأخير يومض حتى يمتلئ (يظهر 100%).
2. لشحنه في وضع الشحن السريع، يجب أن يكون كل من المحول والكابل يدعمان الشحن السريع. سيظل المؤشر "⚡" مضيئًا أثناء الشحن السريع.
3. يختلف وقت الشحن باختلاف طاقة المحول المستخدم:

نوع المحول	وقت الشحن
محول الشحن السريع 20W	3 س
محول 5V/2A	8 س
محول 5V/1A (مثل محول USB-A لجهاز iPhone)	15 س

support@iniu.shop

تم تصنيعه بالصين

تم تصنيعه في الصين

Made in China

Made in China

Made in China