Original	Replacement
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Language	Shift + Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
Angle	Info / Angle
4	4
5	5
6	6
Subtitle	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9
Return	Back / Return
Time	Sleep / Timer
10+	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
0	0
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Title	Sound / Title
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Root	Text / Goto
Down	Down
Zoom	Zoom / Size
Prog	TV/Radio /
PBC	Smart / List
Ran	Blue / Prime Video / Random
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol-	Vol-		
Audio	Audio / Lang I/II		
Slow	Shift + Play /		
OSD	Display / Media		
<<</REV	<< / Tune-		
>>/FWD	>> / Tune+		
I<<</Prev	I<< / Preset-		
>>I/Next	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Key+	CH+ / Page+		
Key-	CH- / Page-		
3D	Picture / Format		
Video	Shift + 4		