T-COM VB クイックマニアル

製品情報

設置

1. 時計回りにネジを回してクリップを緩める。
2. ヘルメットの内側のリングを開き、クリップを適切な位置に挿入し、ネジで固定する。
3. ブルートゥースをクリップのスロットにプッシュする。
4. マジック テープをヘルメットに貼り付ける。
5. イヤホンをマジックテープに貼り付ける。
6. イヤホンプラグをブルートゥースに差し込む。

基本操作

電源オン = O 3秒保持

電源オフ = O 5秒保持

ボリュームアップ = 回転 右 保持

ボリュームダウン = 回転 左 保持

ペアリング履歴をクリアします（電源オフ状態） = O 3秒保持

音声アシスタントを起動 = O タップ 2X

バッテリーの残量をチェック

スマホでチェックする

音声メッセージでチェックする（電源がオフした状態） = O 3秒保持

バッテリー寿命100%

Phone/MP3/GPSとペアリングする

（電源がオフした状態） = O 6秒保持

"電話接続"

ブルートゥース 検索 TCOM ✓

電話呼び出し操作

コールに対する応答 = タップ 1X

着信拒否 = 2秒保持

通話終了 = タップ 1X

最後の番号に最ダイヤル = 2秒保持

受話器切替（電話の場合） = 2秒保持

自動応答機能のオン/オフ（電源オフ状態） = O 3秒保持

ミュージックコントロール

再生/一時停止 = タップ 1X

次のソング = 回転 右

前のソング = 回転 左

ミュージック/FM切り替え = タップ 2X

FM操作

再生/オフFM = TAP 2X

次のチャンネル = ROTATE R

前のチャンネル = 回転 左

再生/一時停止FM = タップ 1X

二つのユニットをペアリングする

A B

（電源がオフした状態）

1. O 6秒保持 AとB
2. O タップ 1X AまたはB

ブルートゥースインターコムの操作

ツーライダーインターコム

開始/終了インターコム = O タップ 1X AまたはB

音楽の共有

A B

音楽の共有 = O 2秒保持

"音楽の共有"

ヒント: この操作は、2つのデバイスをペアリングした後で行う必要があり、両方を他のT-COM VBとペアリングしないでください。

共有の終了 = O 2秒保持

"共有の終了"

ヒント: この操作は、2つのデバイスをペアリングした後で行う必要があり、両方を他のT-COM VBとペアリングしないでください。

Freedconn オフィシャルフェイスブックページ

Freedconn オフィシャルYouTubeチャンネル

保証カード

モデルナンバー：TCOM VB

1年保証

レシートと保証カードは、「剥がすと無効になる」というラベルと一緒に保管してください。

氏名: _____

住所: _____

☎ _____

アフターサービス: service@fdcdz.com

故障内容:

購入日付の証拠として、保証カードの裏側に領収書を貼付けてください。弊社の製品をご使用中に、いかなる問題が発生した場合でも、アフターサービスにお気軽にご連絡ください。迅速に対応させていただくために、保証カードに問題点のご記入をよろしくお願いいたします。

T-COM SC クイックマニアル

製品情報

設置



1. 時計回りにネジを回してクリップを緩める。
2. ヘルメットの内側のリングを開き、クリップを適切な位置に挿入し、ネジで固定する。
3. ブルートゥースをクリップのスロットにプッシュする。
4. マジック テープをヘルメットに貼り付ける。
5. イヤホンをマジックテープに貼り付ける。
6. イヤホンプラグをブルートゥースに差し込む。

基本操作

電源オン = O 3秒保持 Freedconn

電源オフ = O 5秒保持 Power off

ボリュームアップ = 回転 右 保持 CH+ / VOL volume +

ボリュームダウン = 回転 左 保持 CH- / VOL v1

ペアリング履歴をクリアします（電源オフ状態） = O 3秒保持 CLEAR LIST

音声アシスタントを起動 = O タップ 2X CALLING

バッテリーの残量をチェック

スマホでチェックする

音声メッセージでチェックする（電源がオフした状態） = O 3秒保持

バッテリー寿命100%

Phone/MP3/GPSとペアリングする

（電源がオフした状態） = O 6秒保持 PAIRING

"電話接続"

ブルートゥース 検索 TCOM ✓ CONNECT

電話呼び出し操作

コールに対する応答 = タップ 1X CALLING

着信拒否 = 2秒保持 Freedconn

通話終了 = タップ 1X Freedconn

最後の番号に最ダイヤル = 2秒保持 Freedconn

受話器切替（電話の場合） = 2秒保持 CALLING

自動応答機能のオン/オフ（電源オフ状態） = O 3秒保持 EN-ANSWER DIS-ANSWER

ミュージックコントロール

再生/一時停止 = タップ 1X CH+ / MUSIC Freedconn

次のソング = 回転 右 CH+ / MUSIC

前のソング = 回転 左 CH+ / MUSIC

ミュージック/FM切り替え = タップ 2X MUSIC FM 87.5 MHZ

FM操作

再生/オフFM = TAP 2X Freedconn FM 103.0 MHZ

次のチャンネル = ROTATE R Freedconn FM 104.0 MHZ

前のチャンネル = 回転 左 Freedconn FM 103.0 MHZ

再生/一時停止FM = タップ 1X Freedconn FM 104.0 MHZ

二つのユニットをペアリングする

A B

（電源がオフした状態）

1. O 6秒保持 PAIRING AとB
2. O タップ 1X CH+ / INTERCOM AまたはB

ブルートゥースインターコムの操作

ツーライダーインターコム = B CH+ / INTERCOM

開始/終了インターコム = O タップ 1X AまたはB CH+ / INTERCOM CH+ / CALL END

音楽の共有

A B

音楽の共有 = O 2秒保持 CH+ / MUSIC

"音楽の共有"

ヒント: この操作は、2つのデバイスをペアリングした後で行う必要があり、両方を他のT-COM SCとペアリングしないでください。

共有の終了 = O 2秒保持 CH+ / MUSIC

"共有の終了"

ヒント: この操作は、2つのデバイスをペアリングした後で行う必要があり、両方を他のT-COM SCとペアリングしないでください。

Freedconn オフィシャルフェイスブックページ

Freedconn オフィシャルYouTubeチャンネル

保証カード

モデルナンバー：TCOM VB

1年保証

レシートと保証カードは、「剥がすと無効になる」というラベルと一緒に保管してください。

氏名: _____

住所: _____

☎ _____

アフターサービス: service@fdcdz.com

故障内容:

購入日付の証拠として、保証カードの裏側に領収書を貼付けてください。弊社の製品をご使用中に、いかなる問題が発生した場合でも、アフターサービスにお気軽にご連絡ください。迅速に対応させていただくために、保証カードに問題点のご記入をよろしくお願いいたします。