BliTZWOLF

User Manual

BW-BR7

Contents

English.....01-04
French.....05-08
German.....09-12
Italian.....13-16
Spanish.....17-20
Japanese.....21-24
Português.....25-28

尺寸：90*120mm
材质：105g 铜版纸
4C印刷　　骑马钉

EC REP
Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644158969

MADE IN CHINA

English

Product description



1. Power Switch
2. Mode switch
3. LED Working Space 1
4. LED Working Space 2

Charging Please charge BW-BR7 fully before using it for the first time.

1) Connect the USB charging cable to the USB charging port of the adapter. Do not use the charger over 5V to charge BW-BR7, it may destroy the product.
2) The Red Led will stay on while charging.
3) The full charging takes about 4.5 hours.
4) The Red light indicator goes out when charging is completed.

Connection for Charging



TX/RX/Bypass Mode

TX: Transmitter Mode, work as Bluetooth Audio Transmitter; Make your Non-Bluetooth TV/DVD etec enable Bluetooth function and make Bluetooth connection with Bluetooth Headphones/Speakers /Receivers.

Transmission Mode



RX: Receiver Mode, work as Bluetooth Audio Receiver; Make your traditional wired Speaker or Home Stereo System or car stereo enable Bluetooth function and make Bluetooth connection with your Smart phone, Tablet or IPAD.

Receive Mode



Bypass: Non-Bluetooth Mode, Bypassing means using BW-BR7 as a non-Bluetooth device which connects the TV and speaker via wires directly. This design enables you to switch between wired (Bypass mode) and wireless(Bluetooth mode) with just one switch without the need to disconnect any cables.

Bypass Mode



Uses as a Transmitter(TX Mode)





Uses as a Receiver(RX Mode)





Bypass Mode(Non-Bluetooth)



French

Description du Produit



1. Interrupteur d'alimentation
2. Changement de mode
3. Zone de travail LED 1
4. Zone de travail LED 2

Charge Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement le BW-BR7.

1) Connectez le câble de charge USB au port de charge USB de l'adaptateur. N'utilisez pas de chargeur dépassant 5 V pour charger le BW-BR7, sinon le produit pourrait être endommagé.
2) Lors du chargeur, le voyant rouge reste allumé.
3) La charge complète prend environ 4,5 heures.
4) Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Connexion de charge



Mode TX / RX / Bypass

TX: Mode émetteur, utilisé comme émetteur audio Bluetooth; activez le téléviseur / DVD etec non Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth et établissez une connexion Bluetooth avec le casque / haut-parleur / récepteur Bluetooth.

Méthode de transmission

RX: Mode récepteur, utilisé comme récepteur audio Bluetooth; activez les haut-parleurs filaires traditionnels ou le système stéréo domestique ou l'autoradio pour activer la fonction Bluetooth et établissez une connexion Bluetooth avec un téléphone intelligent, une tablette ou un IPAD.

Mode de réception



Bypass: Mode non Bluetooth, le contournement signifie l'utilisation du BW-BR7 comme appareil non Bluetooth qui connecte directement le téléviseur et les enceintes via un câble. Cette conception vous permet de basculer entre filaire (mode Bypass) et sans fil (mode Bluetooth) avec un seul interrupteur Tous les câbles doivent être déconnectés.

Mode Bypass



Utilisé comme émetteur (mode TX)



Utilisé comme récepteur (mode RX)



Mode Bypass (Non Bluetooth)



German

Produktbeschreibung



1. Netzschalter
2. Umschaltungsmodus
3. LED-Arbeitsbereich 1
4. LED-Arbeitsbereich 2

Vor dem Betrieb laden Sie bitte BW-BR7 voll auf.

1) Schließen Sie das USB-Ladekabel an den USB-Ladeanschluss des Adapters an. Verwenden Sie zum Laden des BW-BR7 kein Ladegerät mit mehr als 5 V, da dies das Produkt beschädigen kann.
2) Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte weiter.
3) Eine volle Ladung dauert ca. 4,5 Stunden.
4) Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das rote Licht aus.

Ladeanschluss



TX/RX/Bypass Modus

TX: Sendemodus, dient als Bluetooth-Audiosender, ermöglicht es Ihrem nicht-bluetoothfähigen TV/DVD etec, Bluetooth-Ständig zu sein und eine Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher/Empfänger herzustellen.

Übertragungsmodus

TX: Sendemodus, dient als Bluetooth-Audiosender, ermöglicht es Ihrem nicht-bluetoothfähigen TV/DVD etec, Bluetooth-Ständig zu sein und eine Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher/Empfänger herzustellen.

Empfangsmodus



Bypass: Nicht-Bluetooth-Modus, Bypass bedeutet, dass Sie den BW-BR7 als Nicht-Bluetooth-Gerät verwenden, das direkt mit Ihrem Fernseher und Ihren Lautsprechern über Kabel verbunden ist. Durch dieses Design können Sie mit nur einem Schalter zwischen kabelgebundenem (Bypass-Modus) und kabellosem (Bluetooth-Modus) Betrieb umschalten, wobei alle Kabel getrennt werden müssen.

Bypassmodus



Als Sender verwendet (TX-Modus)





Als Sender verwendet (RX Modus)





Bypass Modus (Nicht-Bluetooth)



Italian

Descrizione del Prodotto



1. Interruttore di alimentazione
2. Cambio di modalità
3. Area di lavoro LED 1
4. Area di lavoro LED 2

Ricarica Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare completamente il BW-BR7.

1) Collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica USB dell'adattatore. Non utilizzare un caricabatterie superiore a 5 V per caricare il BW-BR7, altrimenti il prodotto potrebbe subire danni.
2) Durante la ricarica, la spia rossa rimarrà accesa.
3) Sono necessarie circa 4,5 ore per la ricarica completa.
4) Al termine della ricarica, la spia rossa si spegne.

Connessione di ricarica

Modalità TX / RX / Bypass

TX: Modalità trasmettitore, utilizzata come trasmettitore audio Bluetooth; abilitare la funzione Bluetooth della TV / DVD etec non Bluetooth e stabilire una connessione Bluetooth con l'auricolare / altoparlante / ricevitore Bluetooth.

Metodo di trasmissione



RX: Modalità ricevitore, utilizzata come ricevitore audio Bluetooth; abilitare i tradizionali altoparlanti cablati o l'impianto stereo di casa o l'autoradio per abilitare la funzione Bluetooth e stabilire una connessione Bluetooth con uno smartphone, tablet o IPAD.

Modalità di ricezione



Bypass: Modalità non Bluetooth, bypass significa utilizzare BW-BR7 come dispositivo non Bluetooth che collega direttamente la TV e gli altoparlanti tramite un cavo. Questo design consente di passare dalla modalità cablata (modalità Bypass) a quella wireless (modalità Bluetooth) con un solo interruttore. Tutti i cavi devono essere scollegati.

Modalità Bypass



Utilizzato come trasmettitore (modalità TX)





Utilizzato come ricevitore (modalità RX)



Modalità Bypass (Non Bluetooth)



Spanish

Descripción del Producto



1. Interruptor de encendido
2. Cambio de modo
3. Área de trabajo LED 1
4. Área de trabajo LED 2

Carga Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente el BW-BR7.

1) Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB del adaptador. No utilice un cargador que exceda los 5V para cargar el BW-BR7, de lo contrario, el producto podría resultar dañado.
2) Durante la carga, la luz indicadora roja permanecerá encendida.
3) La carga completa tarda unas 4,5 horas.
4) Una vez completada la carga, la luz roja se apaga.

Conexión de carga

Modo TX / RX / Bypass

TX: Modo transmisor, utilizado como transmisor de audio Bluetooth; habilite el/etec TV / DVD sin Bluetooth para habilitar la función Bluetooth y establezca una conexión Bluetooth con el auricular / altavoz / receptor Bluetooth.

Método de transmisión



RX: Modo receptor, utilizado como receptor de audio Bluetooth; habilite los altavoces con cable tradicionales o el sistema estéreo doméstico o el estéreo del automóvil para habilitar la función Bluetooth y establezca una conexión Bluetooth con un teléfono inteligente, tableta o iPad.

Modo de recepción



Bypass: Modo sin Bluetooth, bypass significa usar BW-BR7 como un dispositivo sin Bluetooth que conecta directamente el televisor y los altavoces a través de un cable. Este diseño le permite cambiar entre cableado (modo Bypass) e inalámbrico (modo Bluetooth) con un solo interruptor. Todos los cables deben estar desconectados.

Modo Bypass

Utilizado como transmisor (modo TX)





Utilizado como receptor (modo RX)



Modo Bypass (No Bluetooth)



Japanese

製品説明



1. 電源スイッチ
2. モード切り替え
3. LED仕事エリア1
4. LED仕事エリア2

充電初回使用する前に、BW-BR7を充電してください。

1) USB充電器をアダプターのUSB充電端子口と連結してください。充電端口。5ボルト以上の充電器を使って、BW-BR7を充電しないでください。製品を壊す可能性がある。
2) 充電時、赤の指示ライトが常に明るい。
3) 充電完了まで、4.5時間くらい必要である。
4) 充電完了したら、赤のライトが消じる

充電連結

TX/RX/Bypass モード

TX: 発信器モード、ブルトゥースオーディオを発信器として、ブルトゥースついていないテレビ/DVD etecのブルトゥース機能になって、ブルトゥースイヤホン/スピーカー/受信器とブルトゥース連結をする。

伝送方式



RX: 信機モード、ブルトゥースオーディオ受信機として使用する。伝統の有線スピーカーや家庭立体音システムや車立体音システムオのブルトゥース機能を起動し、スマホン、タブレットpc、アイパッドとブルトゥース連結をする。

受信モード



Bypass: 非ブルトゥースモード、これはBW-BR7をケイブルとして、直接スピーカーやテレビと連結する機能を果たさという意味である。スイッチが必要で、有線と無線の間で切り替える。全てのケーブルを遮断する必要ある。

Bypass モード



発信器として使う（TXモード）



受信機として使う(RX モード)



Bypass モード(非ブルトゥース)



Português

Instruções do produto



1. Botão liga / desliga
2. Mudança de modo
3. Área 1 de trabalho LED
4. LÁrea 2 de trabalho LED

Recarrega Antes de usá-lo pela primeira vez, carregue totalmente o BW-BR7.

1) Conecte o cabo de carregamento USB à porta de carregamento USB do adaptador. Não use um carregador com mais de 5 V para carregar o BW-BR7, caso contrário, o produto pode ser danificado.
2) Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanecerá acesa.
3) Demora cerca de 4,5 horas para carregar totalmente.
4) Depois de concluído o carregamento, a luz vermelha apaga-se.

Conexão de carregamento

Modo TX / RX / Bypass

TX: Modo de transmissor, usado como um transmissor de áudio Bluetooth; habilite sua TV / DVD etec não Bluetooth para habilitar a função Bluetooth e estabeleça uma conexão Bluetooth com o fone de ouvido / alto-falante / receptor Bluetooth.

Método de transferência

RX: Modo de receptor, usado como um receptor de áudio Bluetooth, habilite o alto-falante tradicional com fio ou sistema estéreo doméstico ou estéreo do carro para habilitar a função Bluetooth e estabeleça uma conexão Bluetooth com um smartphone, tablet ou IPAD.

Modo de recepção



Bypass: modo não Bluetooth,Absorção significa usar o BW-BR7 como um dispositivo não Bluetooth que conecta diretamente a TV e alto-falantes por meio de um cabo. Este design permite que você alterne entre com fio (modo bypass) e sem fio (modo Bluetooth) com apenas uma chave.Todos os cabos precisam ser desconectados.

Modo de desvio



Usado como um transmissor (modo TX)



Use como um receptor (modo RX)



Modo de desvio (não Bluetooth)