LOST VAPE

# THELEMA ELITE DM45 POD KIT

USER MANUAL

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

## SAFETY WARNINGS

**1. Warning for vulnerable consumer groups:** This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, and anyone at risk of heart disease, diabetes, or other health issues.

**2. Battery Caution:** Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

**3. Cartridge Attention:** Do not dry burn the cartridge or fill it with other liquids. Ensure the e-liquid is filled with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will **allow** the cotton inside the cartridge to fully absorb the e-liquid. Ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with e-liquid.

**4. Warranty:** The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

**5. Contacts:** For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

## PRODUCT DESCRIPTION

**• BASIC PARAMETERS**

| | |
|---|---|
| Dimension | 36*18*103mm |
| Net Weight | 76x5g |
| Battery Capacity | 1500mAh |
| Battery Voltage | 3.7V-4.2V |
| Power Range | 5W-45W |
| Coil Resistance Range | 0.25Ω-2.0Ω |
| Pod Capacity | 3ml(2ml/1TPD) |
| Charging Voltage | 5V/1.4A |
| Type-C Cable | Support 5V/2A Charger |
| Display Size | 0.69-inch OLED Screen |
| Body Material | Zinc Alloy, PU Leather |

**• UI DISPLAY OVERVIEW**







**• COMPONENTS OVERVIEW**

## BASIC OPERATION

**• FILL WITH E-LIQUID**

**• 3-SECOND BUTTON OPERATION**

**WARM TIP: Button functions are performed within 2 seconds.**

**• ADJUST WATTAGE**

1) Press the Fire Button 3 times consecutively within 2s to adjust the wattage.

2) Long press the Fire Button to increment/decrease wattage. Release the button when you reach the increment/decrement. Different coil resistance (0.25Ω has different max/min. power limit, when it reaches the max/min. power limit, the device will stay at max/min. power values. Short press the button again to return to the minimum power value of 5W.

**• E PLUS CARTRIDGE & E PLUS DUAL MESH CARTRIDGE COMPATIBLE**

**1) E PLUS CARTRIDGE:** When connected, it will automatically display the updated resistance value and the recommended wattage.

**2) E PLUS DUAL MESH CARTRIDGE:**

• When connected, it defaults to dual-mesh mode.

• Press the Fire Button 2 times consecutively to switch between single/mesh and dual/mesh modes. The device will vibrate twice, the "Dual" icon will flash on the screen, displaying the "S" icon for single mode or the "D" icon for dual mode. Autodrave vaping will work in any mode.

**Two Modes in E PLUS DUAL MESH CARTRIDGE:**

| SINGLE MESH Mode | DUAL MESH Mode |
|---|---|
| Single | Dual |
| Zwei Heizdrähte arbeiten abwechselnd, Das Gerät passt die Ausgangsleistung automatisch an, um die Temperatur von 1 Heizspiral und der Batterie zu verlängern. | Zwei Heizdrähte arbeiten gleichzeitig, Das Gerät passt die Leistung automatisch an, um die Dampfproduktion und das Gefühl beim Geschmack zu intensivieren. |

**• LEISTUNG EINSTELLEN**

1) Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal hintereinander innerhalb von 2s, um die Wattzahl anzupassen.

2) Drücken Sie die Feuertaste lange, um die Leistung zu erhöhen/zu verringern. Loslassen, wenn Sie den Bereich erreichen. Unterschiedliche Spulenwiderstände (0.25Ω haben unterschiedliche Leistungsgrenzen, wenn die maximale Leistungsgrenze erreicht ist, können Sie auf die Taste kurz drücken, um zum Mindestleistungswert von 5W zurückzukehren.

**• KOMPATIBEL MIT E PLUS CARTRIDGE UND E PLUS DUAL MESH CARTRIDGE**

**1) E PLUS-KARTUSCHE:** Bei Anschluss wird automatisch der aktuelle Widerstandswert und die empfohlene Leistung angezeigt.

**2) E PLUS DUAL MESH-KARTUSCHE:**

• Bei Anschluss wird standardmäßig der Dual-Mesh-Modus aktiviert.

• Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal hintereinander, um zwischen Single-Mesh- und Dual-Mesh-Modus zu wechseln. Das Gerät vibriert zweimal, das Symbol "Dual" blinkt auf dem Bildschirm Dual, das Symbol "S" für Single-Modus oder das "D" für Dual-Modus. Das Autodrave-Vaping funktioniert in jedem Modus.

**Zwei Modi in der E PLUS DUAL MESH-KARTUSCHE:**

| SINGLE MESH-Modus | DUAL MESH-Modus |
|---|---|
| Single | Dual |
| Zwei Heizdrähte arbeiten abwechselnd, Das Gerät passt die Ausgangsleistung automatisch an, um die Temperatur von 1 Heizspiral und der Batterie zu verlängern. | Zwei Heizdrähte arbeiten gleichzeitig, Das Gerät passt die Leistung automatisch an, um die Dampfproduktion und das Gefühl beim Geschmack zu intensivieren. |

**• 3-SEKUNDEN-TASTENBETÄTIGUNG**

**WARNTIPP: Tastenfunktionen werden innerhalb von 2 Sekunden ausgeführt.**

**• SPERRT / ENTSPERRT**

Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um die Feuertaste zu sperren/entsperren. Beachten Sie, dass die Funktion „Automatisches Zeichnen" in diesem Modus weiterhin funktioniert.

**• PUFF TIME / PUFF COUNT**

1) Puff Time will display after every vaping.

2) The peak display of Puff Count is 999. Upon the second powerown, the Puff Count will be reset.

**• CHARGING INSTRUCTIONS**

1) It is recommended to be charged with a 5V/2A charger.

2) Vaping is allowed while charging at powerown state.

## SAFETY PROTECTION

| | |
|---|---|
| Check Atomizer | The cartridge is unconnected. |
| Short circuit | The cartridge is shortcircuited. |
| Low Battery | The battery level is low and output will automatically cut off. |
| Too Hot | The internal board temperature exceeds 60°C and the output automatically shuts off. The vape will resume functionality once the temperature drops to normal. |
| Over 8s | The vape time is exceeded. |

## PERINGATAN KESELAMATAN

**1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan:** Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, remaja, ibu hamil atau menyusui, dan siapa pun yang memiliki masalah penyakit jantung, diabetes dan asma.

**2. Perhatian baterai:** Jangan memaparkan alat di suhu ekstrim, jangan membongkar alat untuk servis atau modifikasi tanpa rekomendasi dari Lost Vape.

**3. Tanki Perhatian:** Jangan membakar tanki atau kroil sampai kering. Dengan pertama untuk melakukan primer kapas di dalam tanki dengan e-liquid dan biarkan selama 5 menit sebelum Anda menyalakan. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam kroil untuk Anda menyerap barang sepenuhnya. Siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua kroil / tanki yang telah dibuka atau diisi dengan e-liquid tidak dilindungi garansi.

**4. Garansi:** Alat ini dilindungi garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

**5. Kontak:** Untuk pertanyaan atau pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

## DESKRIPSI PRODUK

**• PARAMETER DASAR**

| | |
|---|---|
| Dimensi | 36*18*103mm |
| Berat Bersih | 76x5g |
| Kapasitas Baterai | 1500mAh |
| Tegangan Baterai | 3.7V-4.2V |
| Rentang Daya | 5W-45W |
| Rentang Resistansi Coil | 0.25Ω-2.0Ω |
| Kapasitas Pod | 3ml(2ml/1TPD) |
| Tegangan Pengisian | 5V/1.4A |
| Kabel Type-C | Mendukung Pengisi Daya 5V/2A |
| Ukuran Layar | 0.69-inch Layar OLED |
| Bahan Badan | Paduan Seng, Kulit PU |

**• Tinjauan Tampilan UI**




## OPERASI DASAR

**• CARA MENGISI E-LIQUID**

**• PENGUNAAN TOMBOL SELAMA 2 DETIK**

**TIPS HANGAT: Fungsi tombol dijalankan dalam waktu 2 detik.**

**• Cara Mengisi Ulang**

1) Dua kaset gunakan baterai bersama.

2) Pastikan Anda menyesuaikan output kekuatan dengan kemampuan pod (atau akan mengalami masalah seperti kabut berlebih, dan rasa hambar.

3) Pengisian ulang dapat dilakukan dengan pengisi daya 5V/2A.

4) Pengisian ulang dapat dilakukan dengan pengisi daya dengan output 5V/2A dan dapat terhubung dengan pengisi daya saat vape.

5) Jika Anda menyimpan barang sementara, Anda dapat mematikan perangkat untuk menghemat daya.

**• TERKUNCI / TERBUKA**

Tekan Tombol Tembak 4 kali berturut-turut dalam waktu 2 detik untuk Mengunci/Membuka Tombol Tembak. Perhatikan bahwa Tur Auto Draw akan tetap beroperasi dalam mode kci.

**• SEGUAMAN WATTAGE**

1) Tekan Tombol Api 3 kali berturut-turut dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt.

2) Tekan lama Tombol Api untuk menyesuaikan/mengurangi watt. Lepaskan tombol ketika Anda mencapai nilai yang diinginkan. Coil resistance (0.25Ω memiliki batas daya maks., hentikan penekanan tombol untuk memperbaharukan nilai daya maks.. Tekan sebentar tombol Api untuk kembali ke nilai daya minimum 5W.

**• KARTRID E PLUS DAN KARTRID E PLUS DUAL MESH COMPATIBLE**

**1) KARTRID E PLUS:** Saat terhubungan, secara otomatis akan menampilkan nilai resistansi terbaru dan daya yang direkomendasikan.

**2) KARTRID E PLUS DUAL MESH:**

• Saat terhubung, secara default akan menggunakan mode dual-mesh.

• Tekan Tombol Tembak 2 kali berturut-turut untuk beralih antara mode single/mesh dan dual/mesh. Layar "Single" atau "Dual" yang sesuai akan muncul di layar, dengan "S" untuk mode single dan "D" untuk mode dual. Perangkat akan bergetar dua kali. Pengguna dapat dengan autodraw akan berfungsi dalam kedua mode apa pun.

**Dua Mode dalam KARTRID E PLUS DUAL MESH:**

| Mode Single | Mode DUAL MESH |
|---|---|
| Single | Dual |
| Dua kawat gemparan bekerja bergantian, Perangkat secara otomatis menyesuaikan output untuk memperpanjang umur cairan e-liquid dan baterai, | Dua kawat gemparan bekerja bersama, Perangkat secara otomatis menyesuaikan output untuk memaksimalkan produksi uap dan memperkaya rasa, |

**• Tips Hemat Baterai**

1) Pastikan Anda menyesuaikan output kekuatan dengan kemampuan pod (atau akan mengalami masalah seperti kabut berlebih, dan rasa hambar.

2) Pengisian ulang dapat dilakukan dengan pengisi daya dengan output 5V/2A dan dapat terhubung dengan pengisi daya saat vape.

3) Jika Anda menyimpan barang sementara, Anda dapat mematikan perangkat untuk menghemat daya.

**• PETUNJUK PENGISIAN**

1) Disarankan untuk diisi dengan charger 5V/2A.

2) Penghisapan diizinkan saat pengisian dalam keadaan powerown.

## PERLINDUNGAN KEAMANAN

| | |
|---|---|
| Check Atomizer | Kartrid tidak terhubung. |
| Short circuit | Kartrid mengalami korsleting. |
| Low Battery | Level baterai rendah dan output akan otomatis terputus. |
| Too Hot | Suhu papan internal melebihi 60°C dan output otomatis mati. Perangkat akan kembali berfungsi setelah suhu turun ke normal. |
| Over 8s | Waktu vape telah terlewati. |

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

**1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables:** Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs et non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou toute personne présentant un risque de maladies cardiaques, de diabète ou d'asthme.

**2. Accumulateurs:** Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas démonter l'appareil sans l'entretien ou le remplacement de la batterie sous peine de perdre la garantie.

**3. Attention Tank:** Ne brûlez pas à sec le tank ou le bouteille, il est nécessaire d'amorcer une cartouche à bobine, fibreuse composant without coils ou remplissez de liquide. Comme ci-dessus, cela permettra à la bobine de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour votre premier vape. Tous les tanks/bobines ne sont pas couverts par la garantie une fois qu'ils sont ouverts, utilisés ou remplies de liquides.

**4. Garantie:** Le dispositif est couvert par une garantie de 3 mois à partir de la date d'achat.

**5. Liaison:** Si vous avez des questions ou des informations, veuillez envoyer un e-mail à support@lostvape.com ou consulter notre site web: www.lostvape.com.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**• PARAMETRES DE BASE**

| | |
|---|---|
| Dimensions | 36*18*103mm |
| Poids Net | 76x5g |
| Capacité de la Batterie | 1500mAh |
| Tension de la Batterie | 3.7V-4.2V |
| Plage de Puissance | 5W-45W |
| Plage de Résistance de la Bobine | 0.25Ω-2.0Ω |
| Capacité du Pod | 3ml(2ml/1TPD) |
| Tension de Charge | 5V/1.4A |
| Câble Type-C | Supporte Chargeur 5V/2A |
| Taille de l'écran | Écran OLED de 0.69 pouce |
| Matériau du corps | Alliage de zinc, Cuir PU |

**• Aperçu de l'Affichage UI**

## OPERATION DE BASE

**• COMMENT REMPLIR AVEC E-LIQUIDE**




**• FONCTIONNEMENT PAR BOUTON DE 2 SECONDES**

**CONSEIL : les fonctions des boutons sont inférieures en 2 secondes.**

**• VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS**

## OPERATION DE BASE

**• COMMENT REMPLIR AVEC E-LIQUIDE**

**• FONCTIONNEMENT PAR BOUTON DE 2 SECONDES**

**CONSEIL : les fonctions des boutons sont inférieures en 2 secondes.**

**• RÉGLER LA PUISSANCE**

1) Appuyez 3 fois de suite sur le bouton de tir en 2 secondes pour régler la puissance.

2) Appuyez longuement sur le bouton de tir pour augmenter/diminuer la puissance. Relâchez le bouton lorsque vous atteignez votre puissance pour une incrémentation/diminution rapide. La résistance de bobine (0.25Ω a une limite de puissance max./min., lorsque vous atteignez la limite de puissance max., arrêtez d'appuyer sur le bouton pour maintenir la puissance max./min. Appuyez sur le bouton nouveau brièvement sur le bouton pour revenir à la valeur de puissance minimale de 5 W.

**• CARTOUCHE E PLUS ET CARTOUCHE E PLUS DUAL MESH COMPATIBLE**

**1) CARTOUCHE E PLUS:** Lors fois connectée, elle affiche automatiquement la valeur de résistance mise à jour et la puissance recommandée.

**2) CARTOUCHE E PLUS DUAL MESH:**

• Lors fois connectée, elle est par défaut en mode double maille.

• Appuyez 2 fois de suite sur le bouton Fire pour basculer entre les modes simple-maille et double-maille. Le dispositif vibre 2 fois, le "Dual" correspondant clignote sur l'écran, affichant l'icône « S » pour le mode simple ou l'icône « D » pour le mode double. Le vapotage Autodrave fonctionne quel que soit le mode.

**Deux modes dans la CARTOUCHE E PLUS DUAL MESH:**

| Mode MULTIPLE SIMPLE | Mode MAILLE DOUBLE |
|---|---|
| Single | Dual |
| Deux fils chauffants fonctionnent alternativement, L'appareil ajuste automatiquement la puissance pour prolonger la durée de vie du liquide et de la batterie, | Deux fils chauffants fonctionnent ensemble, Le dispositif ajuste la puissance pour augmenter la production de vapeur et enrichir la saveur. |

**• VERROUILLÉ / OUVERT**

Appuyez sur le bouton de prise de vue 4 fois de suite en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton de prise de vue. Notez que le fonction de dessin automatique fonctionnera toujours dans le mode.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей:** Данное устройство не рекомендовано для несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, кормящих грудью, а также людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и астмой.

**2. Аккумулятор:** Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape, в противном случае гарантия будет аннулирована.

**3. Внимание картриджу:** Не обжигайте картридж сухим или не заливайте другими жидкостями. Убедитесь, что картридж заполнен эфирной жидкостью и оставьте на стоять на минут перед парением. Как указано выше, это позволит хлопку внутри картриджа полностью впитать эфирную жидкость. Вот и первая, вкусная затяжка. Все картриджи/катушки не подлежат гарантийному ремонту, если они уже вскрыты, использованы или заправлены эфирной жидкостью.

**4. Гарантия:** На устройство предоставлена гарантия 3 месяца со дня покупки.

**5. Контакты:** Для получения дополнительных вопросов или информации свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**• БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

| | |
|---|---|
| Размер | 36*18*103мм |
| Вес нетто | 76x5г |
| Емкость аккумулятора | 1500мАч |
| Напряжение аккумулятора | 3.2-В-4.2-В |
| Диапазон мощности | 5-Вт-45-Вт |
| Диапазон сопротивления катушки | 0.25Ω-2.0Ω |
| Емкость картриджа | 3мл / 2мл (1TPD) |
| Напряжение зарядки | 5-В/1.4-А |
| Кабель Type-C | Поддерживает зарядного устройства 5-В/2-А |
| Размер экрана | Экран OLED дюйма |
| Материал корпуса | Цинковый сплав, PU-кожа |

**• Обзор Интерфейса**

**• ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ**

## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

**• КАК ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТЬЮ**

**• РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ**

1) Нажмите кнопку Fire 3 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы отрегулировать мощность.

2) Удерживайте кнопку Fire, чтобы увеличить/уменьшить мощность. Отпустите кнопку, когда вы достигнете нужного увеличения/уменьшения. Разное сопротивление катушки (0.25Ω имеет ограничение по мощности. Когда он достигает максимального/минимального ограничения мощности, нажмите кнопку, чтобы сохранить максимальное значение мощности. Коротко нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к минимальному значению мощности 5Вт.

**• СОВМЕСТИМОСТЬ КАРТРИДЖА E PLUS И КАРТРИДЖА E PLUS DUAL MESH**

**1) КАРТРИДЖ E PLUS:** при подключении он автоматически отобразит обновленное значение сопротивления и рекомендуемую мощность.

**2) КАРТРИДЖ E PLUS DUAL MESH:**

• При подключении по умолчанию он переходит в режим двойной сетки.

• Нажмите кнопку Fire 2 раза подряд, чтобы переключиться между режимом одинарной и двойной сетки. Устройство вибрирует 2 раза, на экране отображается значок «Dual», который мигает, отображающий значок «S» для одинарного режима или значок «D» для двойного режима. Автоматическое парение будет работать в любом режиме.

**Два режима в КАРТРИДЖЕ E PLUS DUAL MESH:**

| Режим ОДИНАРНОЙ СЕТКИ | Режим ДВОЙНОЙ СЕТКИ |
|---|---|
| Single | Dual |
| Две нагревательные спирали работают поочередно, Устройство автоматически регулирует мощность для продления срока службы жидкости и батареи, | Две нагревательные спирали работают одновременно, Устройство автоматически регулирует мощность для увеличения количества пара и улучшения вкуса. |

**• ЗАБЛОКИРОВАНО / РАЗБЛОКИРОВАНО**

Нажмите кнопку Fire 4 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы заблокировать / разблокировать кнопку Fire. Обратите внимание, что функция Auto Draw останется работоспособной в этом режиме.

## ATTENTION AUX MISES EN GARDE

**1. Avertissements pour les groupes de consommateurs vulnérables:** Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs et non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou toute personne présentant un risque de maladies cardiaques, de diabète ou d'asthme.

**2. Accumulateurs:** Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas démonter l'appareil sans l'entretien ou le remplacement de la batterie sous peine de perdre la garantie.

**3. Attention Tank:** Ne brûlez pas à sec le tank ou le bouteille, il est nécessaire d'amorcer une cartouche à bobine, fibreuse composant without coils ou remplissez de liquide. Comme ci-dessus, cela permettra à la bobine de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour votre premier vape. Tous les tanks/bobines ne sont pas couverts par la garantie une fois qu'ils sont ouverts, utilisés ou remplies de liquides.

**4. Garantie:** Le dispositif est couvert par une garantie de 3 mois à partir de la date d'achat.

**5. Liaison:** Si vous avez des questions ou des informations, veuillez envoyer un e-mail à support@lostvape.com ou consulter notre site web: www.lostvape.com.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**• PARAMETRES DE BASE**

| | |
|---|---|
| Dimensions | 36*18*103mm |
| Poids Net | 76x5g |
| Capacité de la Batterie | 1500mAh |
| Tension de la Batterie | 3.7V-4.2V |
| Plage de Puissance | 5W-45W |
| Plage de Résistance de la Bobine | 0.25Ω-2.0Ω |
| Capacité du Pod | 3ml(2ml/1TPD) |
| Tension de Charge | 5V/1.4A |
| Câble Type-C | Supporte Chargeur 5V/2A |
| Taille de l'écran | Écran OLED de 0.69 pouce |
| Matériau du corps | Alliage de zinc, Cuir PU |

**• Aperçu de l'Affichage UI**

## OPERACIÓN BASICA

**• CÓMO RELLENAR CON E-LIQUIDO**

**• FUNCIONAMIENTO CON BOTONES EN 2 SEGUNDOS**

**CONSEJO: Las funciones de los botones se realizan en 2 segundos.**

**• VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES**

## OPERACIÓN BÁSICA

**• LLENAR CON LÍQUIDO ELECTRÓNICO**

**• CONSEJO: Las funciones de los botones se realizan en 2 segundos.**

**• TIEMPO DE BOCADA/CONTADOR DE BOCADA**

1) El tiempo de bocanada se mostrará después de cada bocanada.

2) El contador de bocanadas máximo que se muestra es 999. Después de la segunda apagado, el contador de bocanadas se restablecerá.

**• INSTRUCCIONES DE CARGA**

1) Se recomienda cargar con un cargador de 5V/2A.

2) Se permite vapear mientras se carga en estado encendido.

## PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| Check Atomizer | El cartucho no se conecta. |
| Short circuit | El cartucho tiene un cortocircuito. |
| Low Battery | El nivel de batería es bajo y la salida se cortará automáticamente. |
| Too Hot | La temperatura de la placa interna supera los 60 C y la salida se cortará automáticamente. El dispositivo reanudará su funcionamiento una vez que la temperatura baje a 50 C. |
| Over 8s | Se ha excedido el tiempo de vapeo. |

## ОБЕРЕЖНОСТІ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**1. Попередження для уразливих груп потребителів:** Цей продукт не рекомендується неповнолітнім, вагітним або годуючим жінкам, а також людям, схильним до ризику серцево-судинних захворювань, діабету або астми.

**2. Акумулятор:** Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур. Не розбирайте пристрій без рекомендації Lost Vape, в противному разі гарантія буде анульована.

**3. Внимание картриджу:** Не обжигайте картридж сухим или не заливайте другими жидкостями. Убедитесь, что картридж заполнен эфирной жидкостью и оставьте на стоять на минут перед парением. Как указано выше, это позволит хлопку внутри картриджа полностью впитать эфирную жидкость. Вот и первая, вкусная затяжка. Все картриджи/катушки не подлежат гарантийному ремонту, если они уже вскрыты, использованы или заправлены эфирной жидкостью.

**4. Гарантия:** На устройство предоставлена гарантия 3 месяца со дня покупки.

**5. Контакты:** Для получения дополнительных вопросов или информации свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**• БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

| | |
|---|---|
| Размер | 36*18*103мм |
| Вес нетто | 76x5г |
| Емкость аккумулятора | 1500мАч |
| Напряжение аккумулятора | 3.2-В-4.2-В |
| Диапазон мощности | 5-Вт-45-Вт |
| Диапазон сопротивления катушки | 0.25Ω-2.0Ω |
| Емкость картриджа | 3мл / 2мл (1TPD) |
| Напряжение зарядки | 5-В/1.4-А |
| Кабель Type-C | Поддерживает зарядного устройства 5-В/2-А |
| Размер экрана | Экран OLED дюйма |
| Материал корпуса | Цинковый сплав, PU-кожа |

**• Обзор Интерфейса**

**• ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ**




## ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

**• КАК ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТЬЮ**




**• РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ**

1) Натисніть кнопку Fire 3 рази поряд в течение 2 секунд, чтобы отрегулировать мощность.

2) Удерживайте кнопку Fire, чтобы увеличить/уменьшить мощность. Отпустите кнопку, когда вы достигнете нужного увеличения/уменьшения. Разное сопротивление катушки (0.25Ω имеет ограничение по мощности. Когда он достигает максимального/минимального ограничения мощности, нажмите кнопку, чтобы сохранить максимальное значение мощности. Коротко нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к минимальному значению мощности 5Вт.

**• СОВМЕСТИМОСТЬ КАРТРИДЖА E PLUS И КАРТРИДЖА E PLUS DUAL MESH**

**1) КАРТРИДЖ E PLUS:** при подключении он автоматически отобразит обновленное значение сопротивления и рекомендуемую мощность.

**2) КАРТРИДЖ E PLUS DUAL MESH:**

• При подключении по умолчанию он переходит в режим двойной сетки.

• Нажмите кнопку Fire 2 раза подряд, чтобы переключиться между режимом одинарной и двойной сетки. На экране отображается значок «Dual», который мигает, отображающий значок «S» для одинарного режима или значок «D» для двойного режима. Автоматическое парение будет работать в любом режиме.

**Два режима в КАРТРИДЖЕ E PLUS DUAL MESH:**

| Режим ОДИНАРНОЙ СЕТКИ | Режим ДВОЙНОЙ СЕТКИ |
|---|---|
| Single | Dual |
| Две нагревательные спирали работают по