105mm

145mm

Lemorele

Wireless HD Transmitter & Receiver Kit

User manual
support@lemorele.com

Contents

English 01—03
Deutsche 04—06
Français 07—09
Italiano 10—12
Español 13—15
日本語 16—18
中文 19—21

En

Preface

Thank you for purchasing the ours products, For optimum operation, please read this manual carefully before use.

Connection Diagram

Hardware Casting

Combination of receiver and transmitter, plug and play

1

1. Connect the HD port of the receiver to the video input port of the display device such as the monitor or TV.
2. Connect the USB-C power supply port of the receiver to the charging port and plug it into the power adapter (Voltage above 5V, current above 2A).
3. Adjust the HD Signal source of the monitor or TV to the corresponding HD port connected to the receiver.
4. Connect the transmitter to the computer or other device With HD video output function . After the indicator Light enters the fast flash state , Wait for ten seconds to complete Casting.

> *Please make sure that the power of the computer is sufficient. If the power supply of the computer is insufficient or HD is unable to output, please use an independent power supply to connect the adapter or USB-C power Supply port (Voltage above 5V , current above 2A)

Pairing Instructions

The product has been paired out of the factory. In case of pairing failure due to interference or other circumstances during use, It is necessary to restore and re-pair the device as follows:

2

1. Please Press the receiver function button for more than 3 seconds, and the prompt will pop up on the interface: Connecting..... enter pairing mode.

2. Press the transmitter function button for more than 5 seconds , the indicator will flash for pairing , and Wait for the transmitter indicator to be always on, indicating that the connection is successful.

Problem solving

Q: How to restore factory settings?

A: When the product fails, press and hold the receiver function button for more than 10 seconds, black screen appears and restart, the factory settings will be restored.

Q: Can devices without HD interface be used?

A: Yes, please use the device with an HD interface converter.

Q: How to enter privacy mode?

A: Tap the transmitter function button to disconnect or reconnect.

3

De

Vorwort

Liebe Kunde, lieber Kunde, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch, um es besser zu verstehen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Erfahrung!

Verbindungsdiagramm



Hardware Bildschirmspiegelung

Empfänger + Sender Kombination, Plug-and-Play

4

1. Verbinden Sie den HD-Port des Empfängers mit dem Videoeingang eines Anzeigegeräts wie einem Monitor oder Fernseher.
2. Verbinden Sie den USB-C-Stromanschluss des Empfängers mit einem Ladekabel und stecken Sie es in einen Stromadapter oder USB-C-Stromanschluss (5V, 2A).
3. Stellen Sie die HD-Signalquelle des Monitors oder Fernsehers auf den entsprechenden HD-Port ein, bis das Sterntäbchenkorn des Empfängers verbunden ist. Warten Sie zehn Sekunden, bis es fertig ist.
4. Verbinden Sie den Sender mit einem Computer oder einem anderen Gerät mit HD-Videoausgangsfähigkeit. Nachdem die Anzeigeleuchte schnell zu blinken beginnt, warten Sie einige Sekunden, um die Projektion abzuschließen.

> *Stellen Sie sicher, dass der Computer ausreichend mit Strom versorgt ist. Wenn der Computer unterversorgt ist oder HD nicht mit Strom versorgt werden kann, stecken Sie den Stromstecker oder USB-C-Stromanschluss ein. Nutzen Sie einen USB-C-Stromanschluss (Spannung 5V, Stromstärke 2A).

Anleitung zum Koppeln

Das Produkt wird im Werk gepaart. Wenn das Pairing aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder anderer Gründe während des Betriebs fehlschlägt, befolgen Sie die folgenden Schritte,um das Gerät zurückzusetzen und erneut zu koppeln:

5

1.Bitte halten Sie die Funktionstaste des Empfängers länger als 3 Sekunden gedrückt. Es erscheint eine Meldung ,Connecting.....", und das Gerät geht in den Pairing-Modus.
2. Halten Sie die Funktionstaste des Senders länger als 5 Sekunden gedrückt, die Anzeigeleuchte blinkt schnell, was den Pairing anzeigt. Warten Sie, bis die Anzeigeleuchte des Senders dauerhaft leuchtet, was eine erfolgreiche Verbindung signalisiert.

FAQ

Q: Wie stellt man die Werkseinstellungen wieder her?

A: Wenn das Produkt einen Fehler aufweist, drücken und halten Sie die Funktionstaste des Empfängers 10 Sekunden lang. Nachdem der Bildschirm schwarz geworden ist und neu gestartet wurde, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Q: Können Geräte ohne HD-Schnittstelle verwendet werden?
A: Ja, das ist möglich. Verwenden Sie bitte das Gerät mit einem HD-Schnittstellenkonverter.

Q: Wie gelangt man in den Datenschutzmodus?
A: Drücken Sie leicht die Funktionstaste des Senders, um die Verbindung zu trennen oder neu zu verbinden.

6

Fr

Préface

Cher client, merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit pour mieux le comprendre. Nous vous souhaitons une expérience agréable !

Schéma de connexion

Affichage en miroir matériel

Combinaison récepteur + émetteur, plug and play

7

1. Connectez le port HD du récepteur à l'entrée vidéo d'un dispositif d'affichage tel qu'un moniteur ou une télévision.
2.Connectez le port d'alimentation USB-C du récepteur à un câble de charge, puis branchez-le dans un adaptateur secteur ou un port d'alimentation USB-C (5V 2A).
3. Ajustez la source du signal HD du moniteur ou de la télévision sur le port HD correspondant jusqu'à ce que l'écran de démarrage du récepteur s'affiche, indiquant un démarrage réussi.
4. Connectez l'émetteur à un ordinateur ou à un autre appareil disposant d'une fonction de sortie vidéo HD. Après que le témoin lumineux commence à clignoter rapidement, attendez quelques secondes pour terminer la projection.

> Assurez-vous que l'ordinateur a suffisamment de batterie. Si l'ordinateur est sous-alimenté ou que le HD ne peut pas être alimenté, veuillez brancher l'alimentation de l'émetteur sur un adaptateur ou sur le port d'alimentation USB-C (tension 5V, courant 2A).

Instructions d'appairage

Le produit est appairé en usine. Si l'association échoue en raison d'une utilisation incorrecte ou d'autres raisons pendant le fonctionnement, suivez ces étapes pour restaurer et relier à nouveau le dispositif :

8

1.Veuillez maintenir enfoncée la touche de fonction du récepteur pendant plus de 3 secondes. Un message "Connecting..... " apparaîtra, entrant dans le mode d'appariement.
2.Maintenez enfoncée la touche de fonction de l'émetteur pendant plus de 5 secondes. Le témoin lumineux clignotera rapidement pour l'appariement. Attendez que le témoin de l'émetteur reste allumé, indiquant une connexion réussie.

FAQ

Q: Comment restaurer les paramètres d'usine ?

A: En cas de dysfonctionnement du produit, appuyez et maintenez enfoncée la touche de fonction du récepteur pendant 10 secondes. Après que l'écran devient noir et redémarre, les paramètres d'usine seront restaurés.

Q: Les appareils sans interface HD peuvent-ils être utilisés ?

A: Oui, c'est possible. Veuillez utiliser l'appareil avec un convertisseur d'interface HD.

Q: Comment entrer en mode confidentialité ?

A: Appuyez légèrement sur la touche de fonction de l'émetteur pour vous déconnecter ou vous reconnecter.

9

It

Prefazione

Gentile cliente, grazie per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per comprenderlo meglio. Vi auguriamo un'esperienza piacevole!

Diagramma di connessione



Mirroring dello schermo hardware

Combinazione ricevitore + trasmettitore, plug and play

10

1. Collega la porta HD del ricevitore all'ingresso video di un dispositivo di visualizzazione come un monitor o una TV.
2. Collega la porta di alimentazione USB-C del ricevitore a un cavo di ricarica e inseriscilo in un adattatore di corrente o in una porta di alimentazione USB-C (5V 2A).
3. Regola la fonte del segnale HD del monitor o della TV sulla porta HD corrispondente fino a quando non viene visualizzata la schermata di avvio del ricevitore, indicando un avvio riuscito.
4. Collega il trasmettitore a un computer o ad un altro dispositivo con capacità di uscita video HD. Dopo che il LED inizia a lampeggiare rapidamente, attendi alcuni secondi per completare la proiezione.

> *Assicurati che il computer abbia abbastanza batteria. Se il computer è sottoalimentato o non può alimentare HD, collega l'alimentazione del trasmettitore a un adattatore o alla porta di alimentazione USB-C (tensione 5V, corrente 2A).

Istruzioni di accoppiamento

Il prodotto è abbinato in fabbrica. Se l'abbinamento fallisce a causa di un utilizzo improprio o di altre ragioni durante il funzionamento, seguire questi passaggi per ripristinare e riabbinare il dispositivo:

11

1. Tenere premuto il tasto funzione del ricevitore per più di 3 secondi. Comparirà un avviso "Connecting..... ", entrando nella modalità di accoppiamento.
2. Tenere premuto il tasto funzione del trasmettitore per più di 5 secondi. Il LED lampeggerà rapidamente per l'accoppiamento. Attendere che il LED del trasmettitore rimanga acceso fisso, indicando un collegamento riuscito.

FAQ

Q: Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?

A: In caso di malfunzionamento del prodotto, premere e tenere premuto il tasto funzione del ricevitore per 10 secondi. Dopo che lo schermo diventa nero e si riavvia, le impostazioni di fabbrica saranno ripristinate.

Q: Gli dispositivi senza interfaccia HD possono essere utilizzati?
A: Sì, è possibile. Si prega di utilizzare il dispositivo con un convertitore di interfaccia HD.

Q: Come entrare in modalità privacy?
A: Premere leggermente il tasto funzione del trasmettitore per disconnettersi o riconnettersi.

12

Es

Prefacio

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto para comprenderlo mejor. ¡Le deseamos una experiencia agradable!

Diagrama de conexión

Duplicación de pantalla de hardware

Combinación receptor + transmisor, plug and play

13

1. Conecta el puerto HD del receptor a la entrada de vídeo de un dispositivo de visualización como un monitor o televisor.
2. Conecta el puerto de alimentación USB-C del receptor a un cable de carga y enchúfalo a un adaptador de corriente o puerto de alimentación USB-C (5V 2A).
3. Ajuste la fuente de señal HD del monitor o televisor al puerto HD correspondiente hasta que se muestre la pantalla de inicio del receptor, indicando un arranque exitoso.
4. Conecta el transmisor a una computadora u otro dispositivo con capacidad de salida de vídeo HD. Después de que el indicador luminoso comience a parpadear rápidamente, espere unos segundos para completar la proyección.

> *Por favor, asegúrese de que la computadora tenga suficiente batería. Si la computadora está subalimentada o no puede alimentar el HD, conecte la fuente de alimentación del transmisor a un adaptador o al puerto de alimentación USB-C (voltaje 5V, corriente 2A).

Instrucciones de emparejamiento

El producto se empareja en fábrica. Si el emparejamiento falla debido a un uso incorrecto u otras razones durante la operación, siga estos pasos para restablecer y volver a emparejar el dispositivo:

14

1. Mantenga presionado el botón de función del receptor durante más de 3 segundos. Aparecerá un mensaje "Connecting..... ", entrando en modo de emparejamiento.
2. Mantenga presionado el botón de función del transmisor durante más de 5 segundos. La luz indicadora parpadeará rápidamente para el emparejamiento. Espere hasta que la luz indicadora del transmisor permanezca encendida, indicando una conexión exitosa.

FAQ

Q: ¿Cómo restaurar la configuración de fábrica?

A: Cuando el producto tenga problemas, mantenga presionada la tecla de f unción del receptor durante 10 segundos. Después de que la pantalla se ponga en negro y se reinicie, se restaurarán los ajustes de fábrica.

Q: ¿Se pueden usar dispositivos sin interfaz HD?
A: Sí, es posible usar. Por favor, utilice el dispositivo con un convertidor de interfaz HD.

Q: ¿Cómo entrar en modo privacidad?
A: Presione ligeramente la tecla de función del transmisor para desconectar o reconectar.

15

日本语

はじめに

商品をお購入、誠にありがとうございます。製品をより良く理解するために、ご使用の前に取扱説明書を注意深くお読みください。ご利用をより良くお役に立てます！

接続図

ハードウェアスクリーンミラーリング

受信機と送信機の組み合わせ、プラグ＆プレイ

16

1. レシーバーのHDポートをモニターやテレビなどの表示デバイスのビデオ入力ポートに接続します。
2. レシーバーのUSB-C充電ポートを充電ケーブルに接続し、電源アダプターまたはUSB-C電源ポート(5V以上電圧、2A以上)
3. モニターまたはテレビのHD信号源を対応するHDポートに調整し、レシーバーの起動画面が表示されるまで待ち、起動成功を確認します。
4. トランスミッターをHDビデオ出力機能を持つコンピューターや他のデバイスに接続します。知らせランプが速く点滅し始めた後、数秒待って投影を完了します。

> *コンピューターの電力が十分であることを確認してください。コンピューターの電源が不足している場合やHDが電力供給できない場合は、独立電源を使用してアダプターに接続するかUSB-C電源ポート(電圧5V以上、電流2A以上)を使用してください。

ペアリング手順

製品は出荷時にすでにペアリングが完了しています。使用中に誤った操作やその他の原因でペアリングに失敗した場合は、デバイスをリセットし、以下の手順で再ペアリングしてください。

17

1. 受信機の機能キーを3秒以上長押ししてください。画面に「Connecting.....」と表示され、ペアリングモードに入ります。
2. 送信機の機能キーを5秒以上長押ししてください。指示灯が速く点滅し、ペアリングが行われます。送信機の指示灯が常時点灯になると、接続が成功したことを意味します。

問題の処理

Q: 出荷時の設定に戻す方法は?

A: 製品が故障した場合、受信機の機能キーを10秒間押し続けます。画面がブラックアウトし、再起動した後、工場出荷時の設定に戻ります。

Q: HDポートのない機器を使用できますか?
A: はい、可能です。HDインターフェースコンバーター付きのデバイスを使用してください。

Q: プライバシーモードに入る方法?
A: 送信機の機能キーを軽く押すと、切断または再接続されます。

18

中文

前言

尊敬的用户，感谢您选购我们的产品。为了能更进一步了解本产品，请将此说明书阅读完毕后使用，相信您会愉快！

连接示意图

硬件投屏

接收器+发射器组合使用 即插即用

19

1. 将接收器的HD端口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口。
2. 将接收器的USB-C充电口连接充电线，插入电源适配器或 USB-C 充电口(电压5V电流2A)。
3. 调整显示器或电视的HD信号源至接收器的HD端口，直到接收器开机画面出现，表示启动成功。
4. 将发射器连入电脑或其它具有HD视频输出功能的设备，当灯灯进入快闪状态后等待十几秒，完成投屏。

> *请务必保证电脑电量充足，如果电量不足或者HD无法供电，请将发射器的电源插入适配器上或者USB-C充电口(电压5V电流2A)。

配对说明

产品出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败，需对设备进行恢复重新配对的步骤如下：

20

1.请将接收器功能键3秒钟以上，界面将出现字样«Connecting.....»，进入配对模式。

2. 按住发射器功能键5秒钟以上，指示灯应快闪灯进行配对，等待发射端指示灯常亮表示连接成功。

问题解决

Q: 如何恢复出厂设置?

A. 当产品出现故障时，长按接收器功能键10秒，出现黑屏重启后，即恢复出厂设置。

Q: 没有HD接口的设备可以使用?
A: 可以的，设备请配合HD接口转换器使用。

Q: 如何进入隐私模式?
A.轻按发射器功能键，即可断开或回连。

21

⚠

EN
*Safety Warning: Do not use the product in high humidity environments (such as bathrooms) to avoid water damage.**

DE
*Sicherheitswarnung: Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Badezimmern), um Wasserschäden zu vermeiden.**

FR
*Avertissement de sécurité : N'utilisez pas le produit dans des environnements à forte humidité (comme les salles de bains) afin d'éviter tout dommage dû à l'eau.**

ES
Advertencia de seguridad: No utilice el producto en ambientes de alta humedad (como baños) para evitar daños por agua.

IT
*Avviso di sicurezza: Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta umidità (come i bagni) per evitare danni causati dall'acqua.**

CN
“*安全警告：请勿在高湿环境下（如浴室）使用产品，以免进水损坏。”

JP
“*安全警告：高湿度の環境（例：浴室）での製品使用は避けてください。”